





# **CERTUS Installation und Verwendung**

CERTUS Installation und Verwendung





Das Produkt auf umweltfreundliche Weise und in Einklang mit den geltenden nationalen Rechtsvorschriften entsorgen.



#### Für die Länder der Europäischen Union: Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Das auf dem Gerät oder seiner Verpackung angebrachte Symbol des durchgestrichenen Abfallcontainers weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderem Abfall gesammelt werden muss.

Die entsprechende getrennte Sammlung zur anschließenden Weiterleitung des ausgedienten Geräts zum Recycling, zur Aufbereitung und umweltfreundlichen Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Werkstoffe, aus denen das Gerät besteht.

Die Entsorgung des Produkts muss für jeden einzelnen Mitgliedsstaat der Europäischen Union entsprechend der Richtlinie **2012/19/EU** erfolgen, so wie sie in dem Mitgliedsstaat umgesetzt wurde, in dem das Produkt entsorgt wird. Wegen weiterer Informationen wenden Sie sich bitte an Carlo Gavazzi oder Ihren Händler vor Ort.

© Copyright - Carlo Gavazzi - All rights reserved - Revision. R02

## INHALT



Einleitung	. 8
Inhalt dieses Handbuchs	. 8
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	. 8
Liste der Abkürzungen und Symbole	. 8
Liste der geltenden Bestimmungen	. 8
Allgemeine beschreibung	. 9
Produktzusammensetzung.	10
Installation	11
Mechanische Befestigung	11
Berechnung des Sicherheitsabstands einer an Certus angeschlossenen BWS	12
Elektrische Anschlüsse	12
Hinweise zu den Anschlusskabeln	13
USB-Eingang	14
Certus Configuration Memory (CMC)	14
	14
RESTORE-Funktion.	14
Encoder-Verbindungen mit RJ45-Stecker (C ES1, C WS2)	21
Beispiel des anschlusses von CERTUS an die maschinesteuerung	23
Checkliste nach der installation	23
	23
	24
Eingänge	24
Master enable	24
	24
Proximity-Eingang für Drenzahlregler C ES2	25
Konfiguration mit verschachteiter Nahe (Bild 5)	25
	26
	27
Out Test	21
	21
OSSD (C 20SSD C 40SSD)	27
Sicherheitsrelais (C 28, C 48)	28
Charakteristiken des Ausgangsstromkreises	28
C 2B / C 4B interne kontakte	28
Beispiel für C 2B modul verbindung mit statischer OSSD-ausgänge des moduls CMM	29
Switching operation timing diagram	29
Technische Eigenschaften	30
Allgemeine systemeigenschaften	30
Sicherheitsparameter des Systems	30
Allgemeine Daten	30
Gehäuse	31
CMM module	31
C 8I 2O module	31



	•	
C	C 8I - C 16I modules	. 32
C	C 12I 8TO module	. 32
C	C 2OSSD - C 4OSSD modules	. 32
C	C 2R - C 4R modules	. 32
C	CPSS, CES1 und CES2 modules	. 33
N	lechanische Abmessungen	. 34
S	Signalisierungen	. 35
	Master CMM (Abbilduung 10)	. 35
	C 8I 2O (Abbilduung 11)	. 36
	C 8I (Abbilduung 12)	. 37
	C 16I (Abbilduung 14)	. 38
		. 39
	$C 4OSSD (Abbilduung 16) \dots (Abbilduung 16)$	. 40
	C 2R (Figure 17) / C 4R (Abbilduung 18)	. 40
		. 42
		. 43
	C 81 (Abbilduung 21)	. 44
	C 121 810 (Appliquung 22)	. 43
	C 2P / C 4P (Abbilduung 24)	. 40
	$C = S1 \cap S2$ (Abbilduung XX)	. 47 /8
	C PSS C FS1 und C FS2 (Abbilduung XX)	. 40 10
Cer	tus Safety Designer Software	. <del>-</del> -50
Ir	nstallation der software	50
	IARDWARF-Voraussetzungen für den ANZUSCHLIESSENDEN PC	50
5	SOFTWARE-Voraussetzungen für den ANZUSCHLIESSENDEN PC.	. 50
V	Vie CSS installiert wird	. 50
G	Grundkenntnisse	. 51
D	Die Standard-Symbolleiste	. 52
D	Die Text-Symbolleiste	. 53
E	Erstellen eines neuen Projekts (Konfiguration des Systems Certus)	. 53
ĸ	ONFIGURATION ÄNDERN (Zusammensetzung der verschiedenen Module)	. 54
E	Benutzerparameter ändern	. 54
D	Die Symbolleisten GEGENSTÄNDE – OPERATOREN - KONFIGURATION	. 55
Z	Zeichnung des Plans (Abbilduung 6)	. 56
F	Projektbeispiel	. 57
	Validierung des Projekts	. 57
	Report des Projekts	. 58
	Verbindung mit Certus	. 59
	Projekt an Certus senden	. 59
	Laden eines Projekts aus CMM	. 59
	LOG der Konfigurationen	. 59
	Anzeige der Zusammensetzung des Systems	. 60
	Abschalten des Systems	. 60



MONITOR (Status der I/O in Echtzeit - Textlich)	60
MONITOR (Status der I/O in Echtzeit - Grafik).	61
Schutz durch Kennwort	62
Kennwort der Ebene 1	62
Kennwort der Ebene 2	62
Kennwortänderung	62
SystemTEST	63
Funktionsblöcke des typs gegestand	64
GegeständeOutput	64
OSSD (Sicherheitsausgänge)	65
STATUS (Signalisierungsausgang)	65
FIELDBUS PROBE	65
GEGENSTÄNDE INPUT	66
E STOP (Notaus)	66
E-GATE (Vorrichtung für bewegliche schutzvorrichtungen)	67
ENABLE (Aktivierungsschlüssel)	70
ESPE (Lichtschranke / Sicherheits-Laserscanner)	71
FOOTSWITCH (Lichtschranke / Sicherheits-Laserscanner)	73
MOD-SEL (Sicherheitsschalter)	74
PHOTOCELL (Sicherheitsschalter)	75
TWO-HAND (Zweihandsteuerung)	76
SENSOR	76
S-MAT (Sicherheitsmatte)	78
SWITCH	79
ENABLING GRIP SWITCH	80
TESTABLE SAFETY DEVICE	81
SOLID STATE DEVICE	83
FIELDBUS INPUT	84
HINWEISE	84
TITEL	85
GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG FUNKTIONSBAUSTEINE	85
DREHZAHLREGELUNG	85
FENSTER GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG	88
STAND STILL	90
STAND STILL Und Drehzahlregelung.	90
FUNKTIONSBLOCKE DES TYPS OPERATOR.	93
	93
AND	93
NAND	93
NOT	94
OR	94
NOR	94
XOR	95



•	
XNOR	. 95
MULTIPLEXER	. 96
SPEICHER-OPERATOREN	96
D ELIP ELOP (may $Anzabl = 16$ )	96
	. 30
	. 97
USER RESTART MANUAL (max. Anzani = 16 einschließlich RESTART MONITORED)	. 97
USER RESTART MONITORED (max. Anzahl = 16 einschließlich RESTART MANUAL)	. 97
ZÄHLER-OPERATOREN	100
COUNTER (max. Anzahl= 16)	100
TIMER OPERATORS (max. Anzahl= 16)	101
CLOCKING	101
MONOSTABLE	102
PASSING MAKE CONTACT	103
DELAY	104
	105
	105
	105
	107
	110
MUTING OVERRIDE (Anzahl= 16)	111
	113
SONDERANWENDUNGEN	118
Verzögerter Ausgang mit manuellem Betrieb	118
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	120
GARANTIE	121

## Einleitung



#### Inhalt dieses handbuchs

Dieses Handbuch enthält die Anweisungen zur Verwendung des programmierbaren Sicherheitsmoduls Certus und seiner Erweiterungsmodule (als "SLAVE" bezeichnet) und umfasst im Wesentlichen Folgendes:

- Beschreibung des Systems
- Installationsmethode
- Anschlüsse
- Signalisierungen
- Diagnostik
- Verwendung der Konfigurations software

#### Wichtige hinweise zur sicherheit

- △ Dieses Symbol stellt einen wichtigen Hinweis zur Personensicherheit dar. Die mangelnde Einhaltung kann zu einem sehr hohen Risiko für das betroffene Personal führen.
- $\Rightarrow$  Dieses Symbol weist auf einen wichtigen Hinweis hin.
- Certus erreicht das folgende Sicherheitsniveau: SIL 3, SILCL 3, PL und Kat. 4, Typ 4 gemäß er geltenden Bestimmungen. Dennoch sind die endgültigen Sicherheitseinstufungen SIL und PL des Geräts von der Anzahl der Sicherheitsbauteile, ihren Parametern und den hergestellten Anschlüssen abhängig, die sich aus der Risikoanalyse ergeben.
- △ Lesen Sie aufmerksam den Absatz "Liste der geltenden Bestimmungen").
- Führen Sie eine genaue Risikoanalyse aus, um das für Ihr Gerät notwendige Sicherheitsniveau festzustellen, indem Sie sich auf alle geltenden Bestimmungen beziehen.
- Die Programmierung / Konfiguration von Certus erfolgt vom Installateur oder Bediener unter einer ausschließlichen Verantwortung.
- △ Diese Programmierung / Konfiguration muss in Übereinstimmung mit der Risikoanalyse der Anwendung und allen für sie geltenden Bestimmungen erfolgen.
- ▲Nach der Programmierung / Konfiguration und Installation von Certus und der daran angeschlossenen Geräte muss ein erschöpfender Sicherheitstest der Anwendung erfolgen (siehe Absatz "SystemTEST", S. 57).
- △Der Kunde muss eine umfassende Kontrolle des Systems sicherstellen, wenn neue Sicherheitsbauteile zum System selbst hinzugefügt werden (siehe Abschnitt "SystemTEST", S. 57).
- Carlo Gavazzi haftet nicht für diese Vorgänge und eventuelle sich aus diesen ergebende Risiken.
- ▲ Für eine korrekte Verwendung der an Certus angeschlossenen Geräte im Rahmen der jeweiligen Verwendung siehe Bedienungsanleitung und eventuell die entsprechenden Produkt- und/oder Gerätebestimmungen.
- △Überprüfen Sie, ob die Temperatur der Räume, in denen das System installiert wird, mit den auf dem Produkt und in den technischen Daten angegebenen Betriebsparametern hinsichtlich der Temperatur vereinbar ist.
- ▲ Bei sicherheitsrelevanten Problemen wenden Sie sich, sollte dies erforderlich sein, an die f
  ür Sicherheitsangelegenheiten zust
  ändigen Beh
  örden Ihres Landes oder an die zust
  ändigen Industrieverb
  ände.

8 Die technischen Daten Können jederzeit ohne Vorankündigun geändert werden. Die Abbildugen dienen lediglich als Beispiel. Wenn Sie Sonderfunktionen und/oder Anpassungen berötigen, setzen Sie sich bitte mit unseren Vertriebsparthern in Verbindung. 07/18



#### **Abbreviations and Symbols**

- **CMC** = CERTUS Configuration Memory Card: memory chip for CERTUS CMM (accessory)
- **SCC** = CERTUS Safety Communication: proprietary bus for expansion units
- **CCS** = CERTUS Configuration Software: CERTUS configuration SW running in Windows
- **OSSD** = Output Signal Switching Device: solid state safety output
- MTTFd = Mean Time to Dangerous Failure
- **PL** = Performance Level
- **PFHd** = Probability of a dangerous failure per Hour
- **SIL** = Safety Integrity Level
- SILCL = Safety Integrity Level Claim Limit
- SW = Software

#### **Applicable Standards**

Certus complies with the following European Directives:

- 2006/42/EC "Machinery Directive"
- 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility Directive"
- 2006/95/EC "Low Voltage Directive"

and is built to the following standards:

CEI EN 61131-2	Programmable controllers, part 2: Equipment requirements and tests
ISO 13489-1	Safety of machinery: Safety related parts of control systems. General principles for design
EN 61496-1	Safety of machinery: Electro-sensitive protective equipment. Part 1: General requirements and tests.
IEC 61508-1	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems: General requirements.
IEC 61508-2	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems.
IEC 61508-3	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems: Software requirements.
IEC 61784-3	Digital data communication for measurement and control: Functional safety fieldbuses.
IEC 62061	Safety of machinery. Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems



#### **Allgemeine Beschereibung**

Certus ist ein modulares Sicherheitskontrollgerät, das eine Haupteinheit (CMM), umfasst, die über graphische Schnittstelle CCS konfiguriert werden kann und aus verschiedenen an CMM über den proprietären SCC bus anschließbaren Erweiterungen. Die Master-Einheit CMM, die auch unabhängig eingesetzt werden kann, verfügt über 8 Sicherheitseingänge und 2 unabhängige und programmierbare Festkörper-Zweikanalausgänge.

- Input/Output expansions (C 8I 2O, C 12I 8TO)
- Input expansions (C 8I und C 16I)
- Output expansions (C 2OSSD und C 4OSSD)
- Guided contact safety relay output modules (C 2R und C 4R) and
- Diagnostik-Anschluss an die Haupt-Automatisierungsbusse zur Verfügung:
- C PDP (Profibus DP), C CAN (CANOpen), C DNE (DeviceNET), C EIP (Ethernet IP), C PFN (PROFINET), C ECA (EtherCAT).

Certus kann Sensoren und Sicherheitssteuerungen verwalten wie z.B.:

- Optoelektronische Sensoren (Schranken, Scanner, Fotozellen, etc.), mechanische Schalter, Notaustasten, bimanuelle Steuerungen, indem die Steuerung auf einer einzigen flexiblen und erweiterbaren Vorrichtung konzentriert wird.
- Das System muss aus einem einzigen Master CMM und einer Reihe von elektronischen Erweiterungen bestehen, die von 0 bis höchstens 14 variieren können, davon nicht mehr als 4 desselben Typs. Die Relaismodule dagegen können ohne zahlenmäßige Beschränkung installiert werden.
- Das System kann mit 14 Erweiterungen über 128 Eingänge verfügen, 16 Zweikanal-Sicherheitsausgängen und 16 Signalisierungsausgänge. Das MASTERModul und seine SLAVE-Module kommunizieren über den 5-Wege-Bus SCC (von Carlo Gavazzi), der auf der Rückseite jedes Moduls untergebracht ist.
- Außerdem 8 Eingängen und 16 Ausgängen Sonde regelbar (von Fieldbus) stehen zur Verfügung.
- ÜberdieSoftwareCCSkönnenunterVerwendunglogischerOperatorenund Sicherheitsfunktionen wie Muting, Timer, Zählern, etc. komplexe Logiken erstellt werden.
- Dies alles erfolgt über eine einfache und intuitive graphische Schnittstelle.
   Die auf dem PC erfolgte Konfiguration wird an das Modul CMM über USB USB-Anschluss übertragen. Die Datei bleibt auf CMM und kann auch auf dem proprietären Speicherchip CMC (Zubehör) gespeichert werden, der eine schnelle Übertragung der Konfiguration selbst auf ein weiteres Modul CMM gestattet.

⇒ Das System Certus ist f
ür das h
öchste von den Normen f
ür die industrielle Sicherheit vorgesehene Sicherheitsniveau zertifiziert (SIL 3, SILCL 3, PL und Kat. 4).



The C PSS, C ES1 and C ES2 CERTUS expansion units can be used to control the following (up to PLe):

- Zero speed, Max. speed, Speed range;
- Direction of movement, rotation/translation;

Up to 4 speed thresholds can be set for each logic output (axis).

Each unit incorporates two logic outputs that can be configured using the MSD software and is thus capable of controlling up to two independent axes.

#### Produktzusammensetzuung

Certus CMM wird mit folgendem Zubehör verkauft:

- CD-ROM mit der kostenlosen SW CCS, dieses mehrsprachige Handbuch im PDF-Format und die übrige Produktliteratur.
- Mehrsprachiges Installationsblatt.
- ⇒ NB: Sowohl der rückseitige SCC Anschluss als auch der CMC Speicher können getrennt als Zubehör bestellt werden.

Die Erweiterungsmodule werden mit folgendem Zubehör verkauft:

- Mehrsprachiges Installationsblatt.
- Rückseitiger SCC Anschluss (in C 2R und C 4R nicht vorhanden, die nur über Klemmenleiste angeschlossen werden).

⇒ NB: Für die Installation eines Erweiterungsmoduls (ausgenommen die Relais-Module) ist sowohl der im Lieferumfang enthaltene SCC Anschluss als auch ein weiterer CMM. für den Anschluss an CMM erforderlich, die getrennt als Zubehör bestellt werden können.



#### Installation

#### Mechanische Befestigung

Die Module des Systems Certus werden auf einer 35 mm DIN-Schiene wie folgt befestigt:

- 1. Eine Anzahl rückseitiger 5-poliger "SCC" Verbinder anschließen, die der Anzahl der zu montierenden Module entspricht.
- 2. Auf der 35 mm DIN-Schiene DIN 35mm (EN 5022) die so erhaltene Verbinderreihe befestigen (zuerst oben).
- 3. Dann die Module an der Schiene befestigen und dabei darauf achten, die Kontaktvorrichtung auf dem Boden des Moduls auf den entsprechenden Verbinder zu setzen. Das Modul vorsichtig einsetzen, bis das Einrasten zu hören ist.
- 4. Um das Modul zu entfernen, muss (unter Verwendung eines Schraubenziehers) der Sperrhaken auf der Rückseite des Moduls nach unten gezogen und dann das Modul von unten angehoben und nach oben gezogen werden.





#### Berechnung des Sicherheitsabstands Einer an Certus Angeschlossenen BWS

Jegliche an Certus angeschlossenen berührungslos wirkenden Schutzvorrichtungen müssen in einem Abstand positioniert werden, der dem Mindestsicherheitsabstand S entspricht oder darüber liegt, so dass das Erreichen einer gefährlichen Stelle erst nach dem Stoppen des gefährlichen Vorgangs der Maschine möglich ist.

#### <u>∧</u> Die europäische Norm:

- ISO 13855:2010- (EN 999:2008) Sicherheit von Maschinen. Anordnung von Schutzvorrichtungen in Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen<sup>1</sup> iefert die Elemente für die Berechnung des korrekten Sicherheitsabstands.
- △ Lesen Sie außerdem aufmerksam das Installationshandbuch jedes einzelnen Geräts, um spezifische Informationen hinsichtlich der Anordnung zu erhalten.
- ▲ Nicht vergessen, dass die Gesamtreaktionszeit des System von folgenden Faktoren abhängt: Reaktionszeit von Certus+ Reaktionszeit der BWS + Reaktionszeit der Maschine in Sekunden (die von der Maschine ab dem Moment, in dem das Stoppsignal übertragen wird, benötigte Zeit, um den gefährlichen Vorgang zu unterbrechen)

#### Elektrische Anschlüsse



- $\triangle$  Connect the module when it is not powered.
- △ Die Module müssen mit einer Versorgungsspannung von 24 Vdc ±20 % gespeist werden (Schutzkleinspannung gemäß EN 60204-1 (Kapitel 6.4))
- Certus nicht mit einer Versorgung für externe Vorrichtungen verwenden.
- 🛆 Der Erdungsanschluss (0 VDC) muss allen Bauteilen des Systems gemeinsam sein.
- 1"Beschreibt die Methoden, die die Planer zur Berechnung der Mindestsicherheitsabstände von einer Gefahr für spezifische Sicherheitsvorrichtungen verwenden können, insbesondere für berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (z.B. Lichtschranken), druckempfindliche Matten oder Trittflächen und Zweihandsteuerungen. Enthält eine Regel zur Bestimmung der Anordnung der Sicherheitsvorrichtungen basierend auf der Annäherungsgeschwindigkeit und der Haltezeit der Maschine, die angemessen extrapoliert werden kann, so dass auch die verriegelten Türen mit einbezogen werden, ohne die Schutzvorrichtung zu verriegeln."



#### Hinweise zu den Anschlusskabeln

- ⇒ Leiterquerschnitt: AWG 12÷30 (starr/flexibel) (UL).
- $\Rightarrow$  Verwenden Sie nur Kabel 5°C Kupfer (Cu).
- ⇒ Es wird empfohlen, die Versorgung der Sicherheitsmodule von der anderer Starkstromgeräte (Elektromotoren, Inverter, Frequenzumwandler) oder anderer Störquellen getrennt zu halten.
- ⇒ Für Anschlüsse mit einer Länge von über 50m Kabel mit einem Querschnitt von mindestens 1mm<sup>2</sup> verwenden.

Im Anschluss werden die Anschlüsse jedes einzelnen Moduls des Systems Certus aufgeführt:

Master CMM					
Klemme	Signal	Тур	Beschreibung	Funktionsweise	
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-	
2	MASTER_ENABLE2	Input	Master Enable 1	Input ("Typ B" gemäß EN61131-2)	
3	MASTER_ENABLE2	Input	Master Enable 2	Input ("Typ B" gemäß EN 61131-2)	
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-	
5	OSSD2_A	Output	Statiogher Auggang 1	Aktiver PNP oben	
6	OSSD1_B	Output	Statischer Ausgang i	Aktiver PNP oben	
7	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart	Input gemäß EN 61131-2	
8	OUT_STATUS1	Output	Programmierbares digitales Output	PNP active high	
9	OSSD2_A	Output	Statiosher Augeong 2	Aktiver PNP oben	
10	OSSD2_B	Output	Statischer Ausgang 2	Aktiver PNP oben	
11	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Input gemäß EN 61131-2	
12	OUT_STATUS2	Output	Programmierbares digitales Output	Aktiver PNP oben	
13	OUT_TEST1	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben	
14	OUT_TEST2	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben	
15	OUT_TEST3	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben	
16	OUT_TEST4	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben	
17	INPUT1	Input	Digitales input 1	Input gemäß EN61131-2	
18	INPUT2	Input	Digitales input 2	Input gemäß EN61131-2	
19	INPUT3	Input	Digitales input 3	Input gemäß EN61131-2	
20	INPUT4	Input	Digitales input 4	Input gemäß EN61131-2	
21	INPUT5	Input	Digitales input 5	Input gemäß EN61131-2	
22	INPUT6	Input	Digitales input 6	Input gemäß EN61131-2	
23	INPUT7	Input	Digitales input 7	Input gemäß EN61131-2	
24	INPUT8	Input	Digitales input 8	Input gemäß EN61131-2	



#### USB Eingang

Certus Master CMM ist mit einem USB 2.0-Anschluss ausgestattet, um den Anschluss an den PC zu ermöglichen, auf dem sich die Konfigurations-SW **CCS** befindet (siehe Abb.). Ein USB-Kabel korrekten Formats ist als Zubehör erhältlich **(CSU)**.



## **Certus Configuration Memory (CMC)**



Auf dem Certus master CMM besteht die Möglichkeit, einen Backup-Speicher mit dem Namen CMC zu installieren (Option), der das Speichern der Konfigurationsparameter der SW ermöglicht.

Der Schreibvorgang auf CMC erfolgt jedes Mal, wenn ein neues Projekt vom PC an CMM versandt wird.

⇒ CMM nur anschließen/entfernen, wenn CMC ausgeschaltet ist.

Es gibt einen Steckplatz auf der Rückseite des CMM, in den die Karte eingeschoben werden kann (Richtung wie in Abbildung 3 - CMC).

#### Funktion MEHRFACHLADEN

Um die Konfiguration mehrerer CMM Module auszuführen, ohne den PC und den USB-Verbinder zu verwenden, kann die gewünschte Konfiguration auf einem CMC gespeichert und dann verwendet werden, um die Daten auf die CMM zu laden, die konfiguriert werden sollen.

Ist die im Speicher enthaltene Datei nicht mit der in CMM enthaltenen Datei identisch, erfolgt ein Überschreibvorgang, der die in CMM, enthaltenen Konfigurationsdaten definitiv löscht.

ACHTUNG: ALLE ZUVOR IM MODUL ENTHALTENEN DATEN GEHEN VERLOREN.

#### **RESTORE-Funktion**

Sollte das Modul CMM beschädigt werden, kann der Benutzer dieses durch ein neues ersetzen. Da alle Konfigurationen zuvor auf dem CMC gespeichert wurden, muss nur der CMC in das neue CMM eingesetzt und das System Certus wieder eingeschaltet werden, das die Backup-Konfiguration automatisch lädt. Auf diese Weise werden Arbeitsunterbrechungen auf ein Minimum reduziert.work interruptions will be minimized.



⇒ Die LADE- und RESTORE-Funktionen können über die SW deaktiviert werden (siehe Abb. 29).

- ⇒ Um verwendet werden zu können, müssen die Erweiterungsmodule an die Installation adressiert werden (siehe Absatz NODE SEL).
- ▲ Bei jeder Verwendung des CMC aufmerksam kontrollieren, ob die ausgewählte Konfiguration die ist, die für das bestimmte System vorgesehen wurde. Erneut einen erschöpfenden Funktionstest des von Certus und allen daran angeschlossenen Geräten gebildeten Systems ausführen (siehe Absatz SystemTEST)



C 8I 2O Expansion Module						
Klemme	Signal	Тур	Beschreibung	Funktionsweise		
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-		
2	NODE_SEL0	Input	Knotonguowahl	Input ("Typ B" gemäß EN61131-2)		
3	NODE_SEL1	Input	Kiloteilauswalli	Input ("Typ B" gemäß EN 61131-2)		
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-		
5	OSSD1_A	Output	Statiopher Auggang 1	Aktiver PNP oben		
6	OSSD1_B	Output	Statischer Ausgang i	Aktiver PNP oben		
7	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart	Input gemäß EN61131-21		
8	OUT_STATUS1	Output	Programmierbares digitales Output	Aktiver PNP oben		
9	OSSD2_A	Output	Statiopher Auggang 2	Aktiver PNP oben		
10	OSSD2_B	Output	Statischer Ausgang z	Aktiver PNP oben		
11	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Input gemäß EN61131-2		
12	OUT_STATUS2	Output	Programmierbares digitales Output	Aktiver PNP oben		
13	OUT_TEST1	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
14	OUT_TEST2	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
15	OUT_TEST3	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
16	OUT_TEST4	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
17	INPUT1	Input	Digitales input 1	Input gemäß EN61131-2		
18	INPUT2	Input	Digitales input 2	Input gemäß EN61131-2		
19	INPUT3	Input	Digitales input 3	Input gemäß EN61131-2		
20	INPUT4	Input	Digitales input 4	Input gemäß EN61131-2		
21	INPUT5	Input	Digitales input 5	Input gemäß EN61131-2		
22	INPUT6	Input	Digitales input 6	Input gemäß EN61131-2		
23	INPUT7	Input	Digitales input 7	Input gemäß EN61131-2		
24	INPUT8	Input	Digitales input 8	Input gemäß EN61131-2		

C 8I Expansion Module					
Klemme	Signal	Тур	Beschreibung	Funktionsweise	
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-	
2	NODE_SEL0	Input	Knotonouowahl	Input ("Typ B" gemäß" EN61131-2)	
3	NODE_SEL1	Input	Knotenauswani	Input ("Typ B" gemäß" EN 61131-2)	
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-	
5	INPUT 1	Input	Digitales Input 1	Input gemäß EN61131-2	
6	INPUT 2	Input	Digitales Input 2	Input gemäß EN61131-2	
7	INPUT 3	Input	Digitales Input 3	Input gemäß EN61131-2	
8	INPUT 4	Input	Digitales Input 4	Input gemäß EN61131-2	
9	OUT_TEST1	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben	
10	OUT_TEST2	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben	
11	OUT_TEST3	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben	
12	OUT_TEST4	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben	
13	INPUT 5	Input	Digitales Input 5	Input gemäß EN61131-2	
14	INPUT 6	Input	Digitales Input 6	Input gemäß EN61131-2	
15	INPUT 7	Input	Digitales Input 7	Input gemäß EN61131-2	
16	INPUT 8	Input	Digitales Input 8	Input gemäß EN61131-2	



	C 12I 8TO Expansion Module					
Klemme	Signal	Тур	Beschreibung	Funktionsweise		
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-		
2	NODE_SEL0	Input		Input ("Typ B" gemäß EN61131-2)		
3	NODE_SEL1	Input	Knotenauswahl	Input ("Typ B" gemäß EN 61131-2)		
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-		
5	INPUT1	Input	Digitales Input 1	Input gemäß EN61131-2		
6	INPUT2	Input	Digitales Input 2	Input gemäß EN61131-2		
7	INPUT3	Input	Digitales Input 3	Input gemäß EN61131-2		
8	INPUT4	Output	Digitales Input 4	Input gemäß EN61131-2		
9	OUT TEST1	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
10	OUT TEST2	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
11	OUT TEST3	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
12	OUT TEST4	Output		Aktiver PNP oben		
13	INPLIT5	Input	Digitales Input 5			
1/		Input	Digitales Input 6			
14		Input	Digitales Input 7			
16		Input				
10		Output				
10		Output				
18	OUT_TEST6	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
19	OUT_TEST7	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
20	OUI_IES18	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
21	INPU19	Input	Digitales Input 9	Input gemäß EN61131-2		
22	INPUT10	Input	Digitales Input 10	Input gemäß EN61131-2		
23	INPUT11	Input	Digitales Input 11	Input gemäß EN61131-2		
24	INPUT12	Input	Digitales Input 12	Input gemäß EN61131-2		
			C 16I Expansion Module			
Klemme	Signal	Тур	Beschreibung	Funktionsweise		
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-		
2	NODE_SEL0	Input	Knotongugwahl	Input ("Typ B" gemäß EN61131-2)		
3	NODE_SEL1	Input	Kilotellauswalli	Input ("Typ B" gemäß EN 61131-2)		
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-		
5	INPUT1	Input	Digitales Input 1	Input gemäß EN61131-2		
6	INPUT2	Input	Digitales Input 2	Input gemäß EN61131-2		
7	INPUT3	Input	Digitales Input 3	Input gemäß EN61131-2		
8	INPUT4	Output	Digitales Input 4	Input gemäß EN61131-2		
9	OUT_TEST1	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
10	OUT_TEST2	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
11	OUT_TEST3	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
12	OUT_TEST4	Output	Output Kurzschlusserfassung	Aktiver PNP oben		
13	INPUT5	Input	Digitales Input 5	Input gemäß EN61131-2		
14	INPUT6	Input	Digitales Input 6	Input gemäß EN61131-2		
15	INPUT7	Input	Digitales Input 7	Input gemäß EN61131-2		
16	INPUT8	Input	Digitales Input 8	Input gemäß EN61131-2		
17	INPUT9	Input	Digitales Input 9	Input gemäß EN61131-2		
18	INPUT10	Input	Digitales Input 10	Input gemäß EN61131-2		
19		Input	Digitales Input 11	Input gemäß EN61131-2		
20	INPUT12	Input	Digitales Input 12	Input gemäß EN61131-2		
21	INPUT13	Input	Digitales Input 13	Input gemaß EN61131-2		
22		Input	Digitales Input 14	Input gemaß EN61131-2		
23	INPUTTO	Input	Digitales Input 15	Input gemaß EN61131-2		
	INPUL16	Input	Digitales Input 16	Input demaß EN61131-2		



C 4OSSD Expansion Module						
Klemme	Signal	Тур	Beschreibung	Funktionsweise		
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-		
2	NODE_SEL0	Input	Knotonouowohl	Input ("Typ B" gemäß EN 61131-2)		
3	NODE_SEL1	Input	Knotenauswani	Input ("Typ B" gemäß EN 61131-2)		
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-		
5	OSSD1_A	Output	Statiosher Augeona 1	Aktiver PNP oben		
6	OSSD1_B	Output	Statischer Ausgang I	Aktiver PNP oben		
7	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart	Input gemäß EN61131-21		
8	OUT_STATUS1	Output	Programmierbares digitales Output	Aktiver PNP oben		
9	OSSD2_A	Output	Statiogher Auggang 2	Aktiver PNP oben		
10	OSSD2_B	Output	Statischer Ausgang 2	Aktiver PNP oben		
11	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Input gemäß EN61131-2		
12	OUT_STATUS2	Output	Programmierbares digitales Output	Aktiver PNP oben		
13	24VDC	-	Versorgung 24VDC	OSSD3/4 power supply		
14	24VDC	-	Versorgung 24VDC	OSSD3/4 power supply		
15	GND	-	Versorgung 0VDC	-		
16	GND	-	Versorgung 0VDC	-		
17	OSSD4_A	Output	Statischer Ausgang 4	Aktiver PNP oben		
18	OSSD4_B	Output	Statischer Ausgang 4	Aktiver PNP oben		
19	RESTART_FBK4	Input	Feedback/Restart	Input gemäß EN61131-2		
20	OUT_STATUS4	Output	Programmierbares digitales Output	Aktiver PNP oben		
21	OSSD3_A	Output	Statischer Ausgang 3	Aktiver PNP oben		
22	OSSD3_B	Output	Statischer Ausgarig S	Aktiver PNP oben		
23	RESTART_FBK3	Input	Feedback/Restart	Input gemäß EN61131-2		
24	OUT_STATUS3	Output	Programmierbares digitales Output	Aktiver PNP oben		

C 2OSSD Expansion Module					
Klemme	Signal	Тур	Beschreibung	Funktionsweise	
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-	
2	NODE_SEL0	Input	Knotonouowahl	Input ("Typ B" gemäß EN61131-2)	
3	NODE_SEL1	Input	Knotenauswani	Input ("Typ B" gemäß EN 61131-2)	
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-	
5	OSSD1_A	Output	Statiogher Augeons 1	Aktiver PNP oben	
6	OSSD1_B	Output	Statischer Ausgang T	Aktiver PNP oben	
7	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart 1	Input gemäß EN 61131-2	
8	OUT_STATUS1	Output	Zustand Ausgänge 1A/1B	Aktiver PNP oben	
9	OSSD2_A	Output	Stationbox Augana 0	Aktiver PNP oben	
10	OSSD2_B	Output	Statischer Ausgang 2	Aktiver PNP oben	
11	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Input gemäß EN 61131-2	
12	OUT_STATUS2	Output	Zustand Ausgänge 2A/2B	Aktiver PNP oben	
13	24VDC	-	Versorgung 24VDC	Versorgung OSSD1/2	
14	n.c.	-	-	-	
15	GND	-	Versorgung 0VDC	-	
16	n.c.	-	-	-	



C 4R Expansion Module					
Klemme	Signal	Тур	Beschreibung	Funktionsweise	
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-	
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-	
5	OSSD1_A	Input		Altiver DND oben	
6	OSSD1_B	Input	Stederung BEREICH I	AKIIVEI FINF ODEIT	
7	FBK_K1_K2_1	Output	Feedback K1K2 BEREICH 1		
9	A_NC1	Output	Arboitakontakt REREICH 1		
10	B_NC1	Output	AIDEIISKOIIIAKI BENEICH I		
13	A_NO11	Output	Arbaitakantakt 1PEPEICH 1		
14	B_NO11	Output	Arbeitskontakt i beneich i		
15	A_NO12	Output	Arbaitakantakt 2 REREICH 1		
16	B_NO12	Output	Arbeitskontakt 2 BENEICH I		
11	A_NC2	Output			
12	B_NC2	Output	RUHEROHILARI BEREICH Z		
17	OSSD2_A	Input	Foodbook K1K2 REPEICUL	Aldiver DND abon	
18	OSSD2_B	Input	Feedback KIK2 BEREICH 2	Aktiver PNP oben	
19	FBK_K1_K2_2	Output	Feedback K1K2 BEREICH 2		
21	A_NO21	Output			
22	B_NO21	Output	Arbeitskonlakt i BEREICH 2		
23	A_NO22	Output			
24	B_NO22	Output	Arbeilskontakt ZBEREICH 2		

C 2R Expansion Module				
Klemme	Signal	Тур	Beschreibung	Funktionsweise
1	24VDC	-	24VDC power supply	-
4	GND	-	0VDC power supply	-
5	OSSD1_A	Input	Steuerung BEREICH 1	Aktiver DND oben
6	OSSD1_B	Input		Aktiver PNP Ober
7	FBK_K1_K2_1	Output	Feedback K1 K2 ZONE 1	
9	A_NC1	Output	Ruhekontakt BEREICH 1	
10	B_NC1	Output		
13	A_NO11	Output	Arbeitskontakt 1 BEREICH 1	
14	B_NO11	Output		
15	A_NO12	Output	Arboitakantakt 20EDELCH 2	
16	B_NO12	Output	Arbeitskonlakt 2BEREICH 2	



C PSS - C ES1 - C ES2				
Klemme	Signal	Тур	Beschreibung	Funktionsweise
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-
2	NODE _SEL0	Input	Knotonouowohl	Innut ("Tun P" comöl EN 61121 0)
3	NODE_SEL1	Input	Knotenauswani	
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-
5	PROXI1_24V	Output	Output Anschlüsse PROXIMITY 1 ("Bez. EINGANG PROXIMITY FÜR GESCHWINDIGKEITSKONTROLLGERÄT C	Versorgung 24 VDC an PROXI1
6	PROXI1_REF			Versorgung 0VDC an PROXI1
7	PROXI1 IN1 (3 wires)	loout		Eingang PROXI1 Arbeitskontakt
8	PROXI1 IN2 (4 wires)	input	ES2 -> 20)	Eingang PROXI1 Ruhekontakt
9	PROXI2_24V	Output		Versorgung 24VDC an PROXI2
10	PROXI2_REF	Output	("Bez. EINGANG PROXIMITY FÜR	Versorgung 0VDC an PROXI2
11	PROXI2 IN1 (3 WIRES)	luo un ut	GESCHWINDIGKEITSKONTROLLGERÄT C	Eingang PROXI2 Arbeitskontakt
12	PROXI2 IN2 (4 WIRES)	Input	ES2 -> 20)	Eingang PROXI2 Ruhekontakt
13	N.C.	-		-
14	N.C.	-	Night angegeblagger	-
15	N.C.		NICHT angeschlossen	-
16	N.C.	-		-

## Anschlüsse Encoder Mit RJ45-Steckverbinder (C ES1, C ES2)



PIN	MS-VT	MS-VH	MS-VS
1	5VDC	N.C.	N.C.
2	EXT_0V	EXT_0V	EXT_0V
3	N.C.	N.C.	N.C.
4	А	А	А
5	Ã	Ã	Ã
6	N.C.	N.C.	N.C.
7	В	В	В
8	В	В	В

EIA/TIA-568A





#### Beispiel des Anschlusses von Certus an die Mascherinensteuerung

### Checkliste nach der Installation

Certus ist in der Lage unabhängig die Defekte zu erfassen, die in jedem Modul auftreten. Dennoch führen Sie die im Anschluss genannten Kontrollen bei der Installation und mindestens einmal jährlich aus, um die korrekte Funktionsweise des Systems zu garantieren:

- 1. Einen kompletten TEST des Systems ausführen (siehe "SystemTEST")
- 2. Überprüfen, ob die Kabel korrekt in die Klemmenleisten eingeführt sind.
- 3. Überprüfen, ob alle Led (Anzeigen) korrekt aufleuchten.
- 4. Die Anordnung aller an Certus angeschlossenen Sensoren kontrollieren.
- 5. Die korrekte Befestigung von Certus an der DIN-Schiene kontrollieren.
- 6. Überprüfen, ob alle externen Anzeigen korrekt funktionieren.

⇒ Nach der Installation, nach der Wartung und nach jeder eventuellen Konfigurationsänderung einen TEST des Systems ausführen wie in Absatz "SystemTEST" auf Seite 57.



#### **Funktionsdiagramm**





#### Beschreibung der Signale

#### Master Enable

Das Mastermodul CMM von Certus sieht zwei Eingänge vor, die als MASTER\_ENABLE1 und MASTER\_ENABLE2 bezeichnet werden.

⇒ Diese Signale müssen beide auf logischer Ebene 1 (24 VDC) ständig vorhanden sein, um den Betrieb von Certus zu gestatten. Möchte der Benutzer Certus deaktivieren, genügt es, diese Eingänge auf die logische Ebene 0 zu bringen (0VDC).

#### Nodel Sel

Die Inputs NODE\_SEL0 und NODE\_SEL1 (auf den SLAVE-Modulen) dienen dazu, den Slave-Modulen über Anschlüsse entsprechend der Tabelle 10 eine physische Adresse zuzuweisen:

	NODE_SEL1 (Klemme 3)	NODE_SEL0 (Klemme 2)
NODE 0	0 (oder nicht angeschlossen)	0 (oder nicht angeschlossen)
NODE 1	0 (oder nicht angeschlossen)	24VDC
NODE 2	24VDC	0 (oder nicht angeschlossen)
NODE 3	24VDC	24VDC

⇒ Es ist nicht zulässig, dieselbe physische Adresse auf zwei Modulen desselben Typs zu verwenden.



#### Eingang Proximity für Geschwindigkeitskontrollgerät C ES2

#### Konfigurationmit Interleaved-Proximity (Abb. 5)

Ist die Achse des Moduls C ES2 für eine Messung mit zwei Proximity konfiguriert, können diese im Interleaved-Modus konfiguriert sein. Unter Einhaltung der im Anschluss genannten Bedingungen, wird ein Performance Level = PLe erreicht:

Die Proximity müssen so installiert sein, dass die aufgezeichneten Signale sich überlappen. Die Proximity müssen so installiert sein, dass mindestens einer immer aktiv ist.



Außerdem:

- Müssen die Proximity des Typs PNP sein.
- Müssen die Proximity des Typs NO sein (Ausgang ON, wenn das Metall erfasst wird).
- Muss der Wert des DC 90 % betragen, wenn die vorgenannten Bedingungen vorliegen.
- Müssen die beiden Proximity des gleichen Modells sein bei MTTF > 70 Jahre



#### **Restart\_FBK**

Das Signal RESTART\_FBK gestattet Certus nicht nur die Überprüfung des EDM-Signals (External Device Monitoring) des Feedbacks (Reihe der Kontakte) der externen Schütze, sondern auch die Verwaltung des manuellen/automatischen Betriebs (siehe alle möglichen Anschlüsse in Tabelle 11).

- Wenn die Anwendung es erfordert, muss die Ansprechzeit der externen Schütze durch in zusätzliches Gerät überprüft werden.
- ▲ Die Restart-Steuerung muss sich außerhalb des Gefahrenbereichs an einem Ort befinden, an dem der Gefahrenbereich und der gesamte betroffene Arbeitsbereich sich als gut sichtbar erweisen.
- Es darf nicht möglich sein, die Steuerung von innerhalb des Gefahrenbereichs zu erreichen.

FUNKTIONSWEISE	EDM	RESTART_FBK
	Mit Kontrolle K1_K2	24V <sup>K1</sup> K2ext_Restart_fbk
	Ohne Kontrolle K1_K2	24Vext_Restart_fbk
	Mit Kontrolle K1_K2	24V <sup>K1</sup> K2 ext_Restart_fbk
MANUELL	Ohne Kontrolle K1_K2	24Vext_Restart_fbk



#### Ausgänge

#### **Out Status**

Das Signal OUT STATUS ist ein programmierbarer digitaler Ausgang, der den Status folgender Elemente angeben kann: • An input.

- An output.
- A node of the logic diagram designed using the CCS.

### Out Test

Die Signale OUT TEST müssen verwendet werden, um das Vorliegen von Kurzschlüssen oder Überlasten auf den Eingängen zu überwachen (Abb. 5).



## OSSD (CMM, C 8I 2O)

⇒ Die Signale OUT TEST müssen verwendet werden, um das Vorliegen von Kurzschlüssen oder Überlasten auf den Eingängen zu überwachen (Abb. 5).
 - 2 INPUT (parallel geschaltet) (CMM, C 8I 20, C 8I, C 12I 8TO)
 - 4 INPUT (parallel geschaltet) (C 16I)

The OSSD (static semiconductor safety outputs) are short circuit protected, cross circuit monitored and supply:

- Im ON-Status: Uv-0,75V  $\div$  Uv (mit Uv von 24V  $\pm$  20%)
- Im OFF-Status: 0V ÷ 2V r.m.s.

Die maximale Last beträgt 400mA @24VDC, was mindestens einer ohmschen Last von 60 entsprichtΩ. Die maximale kapazitive Last beträgt 0,82 μF. Die maximale induktive Last beträgt 30mH.

## OSSD (C 2OSSD, C 4OSSD)

Die OSSD-Ausgänge (statische Sicherheitsausgänge mit Halbleiter) sind gegen Kurschlüsse geschützt und ergeben:

• In the ON condition: Uv-0,75V  $\div$  Uv (where Uv is 24V  $\pm$  20%)

• In the OFF condition: 0V ÷ 2V r.m.s.

Die maximale Last beträgt 400mA @24VDC, was mindestens einer ohmschen Last von 60 entsprichtΩ. Die maximale kapazitive Last beträgt 0,82 µF. Die maximale induktive Last beträgt 30mH.

⇒ Der Anschluss von externen Vorrichtungen an die Ausgänge ist nur gestattet, wenn dies ausdrücklich von der mit dem Programm CCS erfolgten Konfiguration vorgesehen ist.

Jeder OSSD-Ausgang kann wie in der Tabelle 12 angegeben konfiguriert werden:

Automatisch	Der Ausgang wird gemäß der von der SW CCS vorgegebenen Konfigurationen nur aktiviert, wenn der
	entsprechende Eingang RESTART_FBK an 24VDC angeschlossen ist.
Manuell	Der Ausgang wird gemäß der von der SW CCS vorgegebenen Konfigurationen nur aktiviert, wenn der entsprechende Eingang RESTART_FBK EINEN LOGISCHEN ÜBERGANG 0>1 verfolgt.
Überwacht	Der Ausgang wird gemäß der von der SW CSS vorgegebenen Konfigurationen nur aktiviert, wenn der entsprechende Eingang RESTART_FBK EINEN LOGISCHEN ÜBERGANG 0>1>0 verfolgt.





#### Charakteristiken des Ausgangsstromkreises

Die Module C 2R / C 4R verwenden Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten, von denen jedes sowohl zwei Arbeitskontakte und einen Ruhekontakt als auch einen Feedback-Ruhekontakt liefert. Das Modul C 2R verwendet zwei Sicherheitsrelais, während C 4R vier verwendet.

Erregungsspannung	1731 VDC
Schaltbare Mindestspannung	10 VDC
Schaltbarer Mindeststrom	20 mA
Schaltbare Höchstspannung (DC)	250VDC
Schaltbare Höchstspannung (AC)	400VAC
Schaltbarer Höchststrom	6A
Reaktionszeit	12ms
Mechanische Dauer der Kontakte	> 20 x 106

- ⇒ Um die korrekte Isolierung zu garantieren und die Beschädigung oder vorzeitige Alterung der Relais zu vermeiden, muss jede Ausgangsleitung mit einer verzögerten 3,5A-Schmelzsicherung geschützt und überprüft werden, ob die Lasteigenschaften den Angaben aus Tabelle 13 entsprechen.
- ⇒ Den Absatz "C 2R C 4R" konsultieren (f
  ür weitere Informationen hinsichtlich dieser Relais).

## C 2R / C 4R Interne Kontakte







#### Beispiel für C 2R modul verbindung mit statischer OSSD-ausgänge des moduls CMM

# Funktionsdiagramm des an das modul C 2R/C 4R angeschlossenen ausgangsstromkreises





## Technische Eigenschaften

## Allgemeine Systemeigenschaften Sicherheitsparameter des System

Parameter	Wert	Bezugsnorm	
PFH <sub>d</sub>	Siehe den technischen Daten für jedes Modul	IEC 61508:1998	
SIL	3		
SILCL	3	IEC 62061:2005	
Туре	4	EN 61496-1	
PL	e		
Dc <sub>avg</sub>	Hoch		
MTTFd (Jahre)	30÷100	ISO 13849-1:2006 IEC 62061:2005	
Kategorie	4	120 02001.2000	
Lebensdauer des Geräts	20 jahre		
Verschmutzungsgrad	2		

#### Allgemeine Daten

Max. Anzahl Eingänge	128		
Max. Anzahl OSSD-Ausgänge	16 Zweikanal-Ausgänge		
Max. Anzahl der Slave-Module Typs (ausgenommen C 2R - C 4R)	14		
Max. Anzahl der Slave-Module desselben Typs (ausgenommen C 2R - C 4R)	4		
Nennspannung	24VDC ± 20% / Stromversorgung aus d	er Klasse II (LVL	E)
Überspannung	П		
Digitale INPUTS	Aktiver PNP oben (EN 61131-2)		
OSSD (CMM, C 8I 2O, C 2OSSD, C 4OSSD)	Aktiver PNP oben – max. 400mA@24VD	C (jeder OSSD)	
Signalisierungs-OUTPUT	Aktiver PNP oben - max. 100mA@24VD	С	
	Master	10,6 ÷ 12,6	+ TInput_filter
	CMM + 1 Slave	11,8 ÷ 26,5	+ TInput_filter
	CMM + 2 Slave	12,8 ÷ 28,7	+ TInput_filter
Reaktionszeit (ms)	CMM + 3 Slave	13,9 ÷ 30,8	+ TInput_filter
Diese Reaktionszeiten, hängt von	CMM + 4 Slave	15 ÷ 33	+ TInput_filter
folgenden parametern:	CMM + 5 Slave	16 ÷ 35	+ TInput_filter
1) Anzahl der Slave-Module installiert	CMM + 6 Slave	17 ÷ 37,3	+ TInput_filter
2) Anzahl der Operatoren	CMM + 7 Slave	18,2 ÷ 39,5	+ TInput_filter
3) Anzahl der OSSD-Ausgänge	CMM + 8 Slave	19,3 ÷ 41,7	+ TInput_filter
File discussion Assessed 76 in the state of	CMM + 9 Slave	20,4 ÷ 43,8	+ TInput_filter
Fur die richtige Antwort Zeit beziehen	CMM + 10 Slave	21,5 ÷ 46	+ TInput_filter
software (siehe report des Projekts)	CMM + 11 Slave	22,5 ÷ 48,1	+ TInput_filter
	CMM + 12 Slave	23,6 ÷ 50,3	+ TInput_filter
	CMM + 13 Slave	24,7 ÷ 52,5	+ TInput_filter
	CMM + 14 Slave	25,8 ÷ 54,6	+ TInput_filter
Anschluss CMM> Module	Proprietärer 5-poliger Bus Carlo Gavazz	i (SCC)	
Anschlusskabelquerschnitt	0,5 ÷ 2,5 mm2 / AWG 12÷30 (solid/stranded)		
Max. Länge der Anschlüsse	100m		
Betriebstemperatur	-10 ÷ 55°C		
Max Umgebungstemperatur	55°C (UL)		
Lagertemperatur	-20 ÷ 85°C		
Relative Feuchtigkeit	10% ÷ 95%		



⇒ TFilter\_Input = max. Filterzeit zwischen denen eingegebenen (siehe Abschnitt "EINGÄNGE").

#### Gehäuse

Beschreibung	Gehäuse für Elektronik, max. 24 Pole, mit Arretierhaken aus Metall	
Behältermaterial	Polyamid	
Schutzgrad des Behälters	IP20	
Schutzgrad Klemmenleiste	IP2	
Befestigung	Schnellanschluss auf Schiene gemäß EN 60715	
Abmessungen (H x B x T)	108 x 22.5 x 114.5	

#### Modul CMM

PFH <sub>d</sub> (IEC 61508:1998)	6.06E-9
Nennspannung	24VDC ± 20%
Ausgangsleistung	3W max
Modulaktivierung (Anz./Beschreibung)	Modulaktivierung (Anz./Beschreibung) 2 / aktiver PNP oben "Typ B" gemäß EN 61131-2
Digitale INPUTS (Anz./Beschreibung)	8 /Aktiver PNP oben gemäß EN 61131-2
INPUT FBK/RESTART (Anz./Beschreibung)	2 / Steuerung EDM / Automatischer oder manueller Betrieb mit RESTART-Taste möglich
OUTPUT Test (Anz./Beschreibung)	4 / zur Kontrolle von Kurzschlüssen - Überlasten
Digitale OUTPUTS (Anz./Beschreibung)	2 / programmierbar – Aktiver PNP oben
OSSD (Anz./Beschreibung)	2 Paare/ Statische Sicherheitsausgänge aktiver PNP oben max 400mA@24VDC
Steckplatz für CMC-Karte	vorhanden
Anschluss an PC	USB 2.0 (Hi Speed) – Max. Kabellänge: 3m
Anschluss an Slave-Module	über proprietären 5-Wege-Buss SCC

## Modul C 8I 2O

PFH <sub>d</sub> (IEC 61508:1998)	5.72E-9
Nennspannung	24VDC ± 20%
Ausgangsleistung	3W max
Digitale INPUTS (Anz./Beschreibung)	8 /Aktiver PNP oben (gemäß EN 61131-2)
OUTPUT Test (Anz./Beschreibung)	4 / zur Kontrolle von Kurzschlüssen - Überlasten
Digitale OUTPUTS (Anz./Beschreibung)	2 / programmierbar – Aktiver PNP oben
OSSD (Anz./Beschreibung)	2 Paare/ Statische Sicherheitsausgänge: Aktiver PNP oben – max. 400 mA@24 VDC
Anschluss an CMM	über proprietären 5-Wege-Buss SCC



## Modul C 8I - C 16I

Modell	C 8I	C 16I				
PFH <sub>d</sub> (IEC 6150:1998)	5.75E-9	7.09E-9				
Nennspannung	24VDC ± 20%					
Ausgangsleistung	3W max					
Digitale INPUTS	8	16				
(Anz./Beschreibung)	Aktiver PNP oben gemäß EN 61131-2					
OUTPUT Test (Anz./Beschreibung)	4 / zur Kontrolle von Kurzschlüssen - Überlasten					
Anschluss an CMM	über proprietären 5-Wege-Bus SCC					

## Modul C 12I 8TO

FH <sub>d</sub> (IEC 61508:1998)	3.24E-9			
Nennspannung	24VDC ± 20%			
Ausgangsleistung	3W max			
Digitale INPUTS	12			
(Anz./Beschreibung)	Aktiver PNP oben gemäß EN 61131-2			
OUTPUT Test (Anz./Beschreibung)	8 / zur Kontrolle von Kurzschlüssen - Überlasten			
Anschluss an CMM	über proprietären 5-Wege-Bus SCC			

#### Modul C 2OSSD - C 4OSSD

Modell	C 2OSSD C 4OSSD						
PFH <sub>d</sub> (IEC 6150:1998)	3.16E-9 3.44E-9						
Nennspannung	24VDC ± 20%						
Ausgangsleistung	3W max						
Digitale OUTPUTS	2	4					
(Anz./Beschreibung)	programmierbar – Aktiver PNP oben						
OSSD (Ang /Papabraibung)	2	4					
USSD (Aliz./ Descrireibulig)	Statische Sicherheitsausgänge: Aktiver PNP oben max. 400mA@24VDC						
Anschluss an CMM	über proprietären 5-Wege-Bus SCC						

## Modul C 2R - C 4R

Modell			C 2R C 4R				
Nennspannung			24VDC ± 20%				
Ausgangsleistung			3W max				
Kommutierungsspannung			240 VAC				
Kommutierungsstrom			6A	max			
Arbeitskontakte	takte 2 N.A. + 1 N.C. 4 N.A. + 2 N.C		4 N.A. + 2 N.C.				
FEEDBACK-Kontakte	DBACK-Kontakte 1 2		2				
Reaktionszeit			12ms				
Mechanische Dauer d. K	ontakte		> 20	x 106			
B10d	AC15 230V		I = 3A: 300.000 I = 1A: 750.000				
	AC15 230V		I <= 2A: 10.000.000				
Anschluss an Ausgangsmodul			Auf der frontalen Klemmenleiste (kein Anschluss über SCC bus)				



C 2 R - C 4R: TECHNISCHE DATEN ZUR SICHERHEIT											
FEEDBACK CONTACT PRESENT						FEED	BACK CON		SSING		
PFHd	SFF	MTTFd	DCavg			PFHd	SFF	MTTFd	DCavg		
3,09E-10	99,6%	2335,94	98,9%	tcycle1		9,46E-10	60%	2335,93	0	tcycle1	
8,53E-11	99,7%	24453,47	97,7%	tcycle2	DC13 (2A)	1,08E-10	87%	24453,47	0	tcycle2	DC13 (2A)
6,63E-11	99,8%	126678,49	92,5%	tcycle3		6,75E-11	97%	126678,5	0	tcycle3	
8,23E-09	99,5%	70,99	99,0%	tcycle1		4,60E-07	50%	70,99	0	tcycle1	
7,42E-10	99,5%	848,16	99,0%	tcycle2	AC15 (3A)	4,49E-09	54%	848,15	0	tcycle2	AC15 (3A)
1,07E-10	99,7%	12653,85	98,4%	tcycle3		1,61E-10	79%	12653,85	0	tcycle3	
3,32E-09	99,5%	177,38	99,0%	tcycle1		7,75E-08	51%	177,37	0	tcycle1	
3,36E-10	99,6%	2105,14	98,9%	tcycle2	AC15 (1A)	1,09E-09	60%	2105,14	0	tcycle2	AC15 (1A)
8,19E-11	99,7%	28549,13	97,5%	tcycle3		1,00E-10	88%	28549,13	0	tcycle3	

tcycle1: 300s (1 Kommutierung alle 5 Minuten) tcycle2: 3600s (1 Kommutierung jede Stunde) tcycle \ 3: 1 Kommutierung jeden Tag (PFHd nach IEC61508, MTTFd und DCavg nach ISO13849-1)

## Modul C PSS - C ES1 - C ES2

Condition (-> Speed control type function blocks)	Overspeed	Stand still	Window speed				
Safe state	Overspeed	NO Stand still	Out of window				
Modell	C PSS	C ES1	C ES2				
PFH <sub>d</sub>	5,98E-09	-	-				
PFH <sub>d</sub> (TTL)	-	7,08E-09	8,18E-09				
PFH <sub>d</sub> (sin/cos)	-	7,94E-09 9,89E-0					
PFH <sub>d</sub> (HTL24)	-	6,70E-09	7,42E-09				
Nennspannung		24VDC ±20%					
Verlustleistung max		ЗW					
Geberschnittstelle	-	TTL (Models MV1T - MV2T) HTL (Models MV1H - MV2H) sin/cos (Models MV1S - MV2S)					
Encoder-Eingangssignale gemäß EN 61800-5 elektrisch isoliert	Beme	essungsisolationsspannung Überspannungskategorie II Ingsstoßspannungsfestigke	250 V it 4,00 kV				
Max Anzahl der Achsen		2					
Max Anzahl der Geber	0	1	2				
Max Encoderfrequenz	-	500KHz (H	ГL: 300KHz)				
Geberanschlüsse	-	RJ	45				
Max Anzahl der Nachbarschaft		2					
Max Nähe Frequenz		5KHz					
Näherungsverbindungen	Reihenklemmen						
Proximity-Typ	PNP/NPN - 3/4 cables						
Der Anschluss an CMM	SCC über 5-Wege-CE	RTUS Sicherheit Kommuni	kation proprietäre Bus				



# 99 mm 22.5 mm Ο $\cap$ 0000 0000 114.5 mm 0000 Ć Ο Ο D ( ħ 108 mm

## Mechanische Abmessungen



## Signalisierungen

## Master CMM (ABBILDUNG 10)

CERTUS	CLEAR		7	n ω		SEL		CARLO GAVAZZI
CCS angeschlossen CMM untätig	CCS bittet um Anschluss: (Slave-Modul fehlt oder nicht bereit) (=>Anzeige der Zusammensetzung des SystemsAnzeige der Zusammensetzung des Systems)	CCS bittet um Anschluss: (Nicht korrekt Slave-Module oder nicht korrekt Knotennummer) (=>Anzeige der Zusammensetzung des SystemsAnzeige der Zusammensetzung des Systems)	CCS bittet um Anschluss: interne Konfiguration nicht vorhanden	Schreiben /Laden Plans zum/vom CMC-Karte	Erfasster CMC	Einschalten - EingangsTEST	פבטבטיוטאפ	
OFF	Langsames Blinken	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	Run Grün	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	N	IN Fail Rot	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	EXT Fail Rot	
ON	Langsames Blinken	Langsames Blinken	Langsames Blinken	5-maliges Blinken	ON (max 1s)	ON	COM Orange	
Q	Langsames Blinken	OFF	OFF	5-maliges Blinken	ON (max 1s)	ON	ENA Blau	LED
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	IN1÷8 Gelb	
Rot	Rot	Rot	Rot	Rot	Rot	Rot	OSDD1/2 Rot/Grün	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	Clear1/2 Gelb	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	Status1/2 Gelb	

C 8I 2O

CERTUS	OSSD 1 8 1 2 CLEAR 2	Z 3 1	C 81 20	0		CARLO GAVAZZI ON RU	
	NORMALBETRIEB				Einschalten - EingangsTEST		
erfordert <b>ON</b> wenn die Konfiguration INPUT oder OUTPUT erfordert	OFF wenn das Modul die erste Kommunikation vom MASTER abwartet BLINKEND wenn die Konfiguration kein INPUT oder OUTPUT	Run Grün			ON	Run Grün	
	0 뒤	IN Fail Rot			ON	IN Fail Rot	
<b>ON</b> falschen externen Anschluss erfasst	OFF	EXT Fail Rot			ON	EXT Fail Rot	
Es blinkt nur die Nummer des INPUTS mit dem falschen Anschluss	Zustand INPUT	IN1÷8 Gelb	LED		ON	SEL Orange	LED
SEL0/1	Führt die Tabelle der Signale NODE_	SEL Orange			ON	IN1÷8 Gelb	
ROT bei Ausgang OFF GRÜN bei Ausgang ON		OSDD1/2 Rot/ Grün			RED	OSDD1/2 Rot/ Grün	
Feedback	ON in Erwartung auf RESTART	Clear1/2 Gelb			ON	Clear1/2 Gelb	
	Zustand	Status1/2 Gelb			ON	Status1/2 Gelb	




C 81

CERTUS		7 8	ω <u>-</u>	C 8	0		CARLO GAVAZZI	
	NORMALBETRIEB			REDELITINO		Einschalten - EingangsTEST		REDEITING
<b>ON</b> wenn die Konfiguration INPUT oder OUTPUT erfordert	wenn die Konfiguration kein INPUT oder OUTPUT erfordert	OFF	Run Grün			ON	Run Grün	
	OFF		IN Fail Rot			ON	IN Fail Rot	_
<b>ON</b> falschen externen Anschluss erfasst		OFF	EXT Fail Rot	ED		ON	EXT Fail Rot	LED
	Führt die Tabelle der Signale NODE_SEL0/1		SEL Orange			Q	SEL Orange	
Es blinkt nur die INPUTNummer mit dem fal- schen Anschluss		Zustand	IN1÷8 Gelb			ON	IN1÷8 Gelb	

SEL Orange

IN1÷16 Geld

13

~

CT

5

Führt die Tabelle der Signale NODE\_SEL0/1

Zustand INPUT

Es blinkt nur die INPUTNummer mit dem falschen Anschluss

# C 16I





ARLO GAVAZZI

SEL Orange

IN1÷16 Geld

g

9

SEL

0

0

FAIL

z g

CARLO	GAVAZZI

# C 2OSSD

CLEAR	1 2 1 2	CLEAR	1	C 20SSD	SEL 0		CARLO GAVAZZI
NORMALBETRIEB					Einschalten - EingangsTEST		
BLINKEND wenn die Konfiguration kein NPUT oder OUTPUT erforder ON wenn die Konfiguration INPUT oder OUTPUT erfordert	<b>OFF</b> wenn das Modul die erste Kommunikation vom MASTEF abwartet	Run Grün			NO	Run IN F Grün Ro	
Funk. OK		IN Fail Rot			ON	ail EXT Fai t Rot	
Funk. OK		EXT Fail Rot			ON	I SEL Orang	_
hrt die Tabelle der Signale VODE_SEL0/1		SEL Orange	D			Je OSSD G	LED
<b>GRÜN</b> bei Ausgang ON	<b>Rot</b> ei Ausgang OFF	OSSD1/2 Rot/Grün			ed.	1/2 Red rün	
<b>Blinkend</b> KEIN Feedback	in Erwartung auf RESTAR7	Clear1/2 Gel			ON	lear1/2 Gelb	
Zustand OUTPUT		b Status1/2 Gelb			ON	Status1/2 Gelb	

Die technischen Daten Können jederzeit ohne Vorankündigun geändert werden. Die Abbildugen dienen lediglich als Beispiel. Wenn Sie Sonderfunktionen und/oder Anpassungen benötigen, setzen Sie sich bitte mit unseren Vertriebsparthern in Verbindung. 07/18 39

# C 4OSSD

CERTUS	CLEAR 1	STATUS	CLEAR 1		C 40SSD			CARLO GAVAZZI ON RUN
@ X 5 O		₹ @ ≶ 0		REDEITING		inschalten - ingangsTEST		BEDEITING
<b>N</b> renn die Konfiguration I EIN Feedback oder OL fordert	LINKEND enn die Konfiguration H NPUT oder OUTPUT er	<b>⊮FF</b> enn das Modul die ste Kommunikation vo IASTER abwartet	Run Grün			ON	Run Grün	
JTPUT	fordert F	3				ON	IN Fail Rot	
	OFF unk. OK		IN Fail Rot			ON	EXT Fa Rot	
	<b>OFF</b> Funk. OK		EXT Fail Rot				=: 0	
	Führt die der Si NODE_		SI Ora	LED		ON	SEL range	E
	• Tabelle Ignale SEL0/1	1	≣L			Re	OSSD1/ Grü	
Ausgang ON	Grün	<b>Red</b> with output OFI	OSSD1/4 Grün/Rot			0	4 Red	
KEIN Feedback	Blinkend	F in Erwartun( F auf RESTARTT	Clear1/4 Ge			N	lear1/4 Gelb	
	Zustand OUTPUT	- D	Ib Status1/4 Gelb			ON	Status1/4 Gelb	





CERTUS	OSSD 1	<b>.</b>			C 2R		CARLO GAVAZZI
CERTUS	OSSD -	•			C 4R		CARLO GAVAZZI
	NORMALBETRIEB	BEDEUTUNG		NORMALBETRIEB	BEDEUTUNG		
	ON mit dem Ausgang aktiviert	OSSD1 Grün	LED	ON mit dem Ausgang aktiviert	OSSD1 Grün	LED	
		OSSD2 Grün					



# CMM

		OSSD 1 CLEAR 1	7 0	≂ ■∞■-⁴ ♀	FAIL COM	CARLO GAVAZZI ON
		N <b>N</b> N	<b>0</b> 00 <b>0</b> 00	∎₄ ∎∾ M		RUN
Fehler CMC	Fehler Slavemodul	Fehler Kommunikation mit Slave	Fehler OSSDAusgänge	Konfigurationsfehler	Interner Defekt	BEDEUTUNG
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Grün
6-maliges Blinken	Q	5-maliges Blinken	4-maliges Blinken	5-maliges Blinken	2- oder 3- maliges Blinken	IN Fail Rot
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Rot
6-maliges Blinken	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	COM
6-maliges Blinken	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	LED Gelb
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ENA Blau
OFF	OFF	OFF	4-maliges Blinken (nur die dem in Fail befindlichen Ausgang entsprechende LED)	5-maliges Blinken	Rot	OSSD1/2 Rot/Grün
OFF	OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	Clear1/2 Gelb
OFF	OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	Status1/2 Gelb
CMC ersetzen	Das System wieder starten. Kontrollieren, welches Modul sich in FAIL befindet	Das System wieder starten; Bleibt das Problem bestehen CMM bei Carlo Gavazzi zur Reparatur einsenden.	Anschlüsse OSSD1/2 kontrollieren; Bleibt das Problem bestehen CMM bei Carlo Gavazzi zur Reparatur einsenden.	Das Projekt erneut in Certus laden Bleibt das Problem bestehen CMM bei Carlo Gavazzi zur Reparatur einsenden.	Das Modul zur Reparatur bei Carlo Gavazzi einsenden	ABHILFE





C 8I 2O



Anderen Slave desselben Typs mit derselben Adresse erfasst	Fehler auf anderem Slave oder auf CMM	Fehler Kommunikation mit Master	Fehler OSSD- Ausgänge	Kompatibilitätsfehler	Interner Defekt		BEDEUTUNG
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Grün	
5-maliges Blinken	ON	5-maliges Blinken	4-maliges Blinken	5-maliges Blinken	2- oder 3- maliges Blinken	IN Fail Rot	
5-maliges Blinken	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Rot	
			Gibt die physische Adresse des Moduls an			SEL Orange	F
OFF	OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	IN÷8 Gelb	Ð
OFF	OFF	OFF	4-maliges Blinken (nur die dem in Fail befindlichen Ausgang entsprechende LED)	5-maliges Blinken	Red	OSSD1/2 Rot/Grün	
OFF	OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	Clear1/2 Gelb	
OFF	OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	Status1/2 Gelb	
Die Adresse des Moduls ändern (siehe Absatz NODE SEL)	Das System wieder starten; Kontrollieren, welches Modul sich in FAlL befindet	Das System wieder starten; Bleibt das Problem bestehen C 8l 20 bei Carlo Gavazzi Reparatur einsenden.	Anschlüsse OSSD1/2 kontrollieren; Bleibt das Problem bestehen C 81 20 bei Carlo Gavazzi zur Reparatur einsenden.	Firmware-Version nicht mit CMM, kompatibel, zur A k t u a l i s i e r u n g der Firmaware bei Carlo Gavazzi einsenden.	Das Modul zur Reparatur bei Carlo Gavazzi einsenden.		ABHILFE



## C 81



Anderen Slave desselben Typs mit derselben Adresse erfasst	Fehler auf anderem Slave oder aufr CMM	Fehler Kommunikation mit Master	Fehler OSSD- Ausgänge	Interner Defekt		BEDEUTUNG
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Grün	
5-maliges Blinken	ON	4-maliges Blinken	5-maliges Blinken	2- oder 3- maliges Blinken	IN Fail Rot	-
5-maliges Blinken	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Rot	
		Gibt die physische Adresse des Moduls an			SEL Orange	F
OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	IN÷8 Gelb	Ð
OFF	OFF	4-maliges Blinken (nur die dem in Fail befindlichen Ausgang entsprechende LED)	5-maliges Blinken	Red	OSSD1/2 Rot/Grün	
OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	Clear1/2 Gelb	
OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	Status1/2 Gelb	
Die Adresse des Moduls ändern (siehe Absatz NODE SEL).	Das System wieder starten; Kontrollieren, welches Modul sich in FAIL befindet	Das System wieder starten; Bleibt das Problem bestehen C 8l O2 bei Carlo Gavazzi zur Reparatur einsenden	Firmware-Version nicht mit CMM, kompatibel, zur Aktualisierung der FW bei Carlo Gavazzi einsenden.	Das Modul zur Reparatur bei Carlo Gavazzi einsenden.		ABHILFE

#### 44 Die technischen Daten Können jederzeit ohne Vorankündigun geändert werden. Die Abbildugen dienen lediglich als Beispiel. Wenn Sie Sonderfunktionen und/oder Anpassungen benötigen, setzen Sie sich bitte mit unseren Vertriebsparthern in Verbindung. 07/18



# C 12I 8TO



BEDEUTUNG				F	Đ				ABHILFE
	Run Grün	IN Fail Rot	EXT Fail Rot	SEL Orange	IN÷8 Gelb	OSSD1/2 Rot/ Grün	Clear1/2 Gelb	Status1/2 Gelb	
Interner Defekt	OFF	2- oder 3- maliges Blinken	OFF		OFF	Rot	OFF	OFF	Das Modul zur Reparatur bei Carlo Gavazzi einsenden.
Kompatibilitätsfehler	OFF	5-maliges Blinken	OFF		5-maliges Blinken	5-maliges Blinken	5-maliges Blinken	5-maliges Blinken	Firmware-Version nicht mit CMM kompatibel, zur Aktualisierung der FW bei Carlo Gavazi einsenden.
Fehler Kommunikation mit Master	OFF	5-maliges Blinken	OFF	Gibt die physische Adresse des Moduls an	OFF	OFF	OFF	OFF	Das System wieder starten; Bleibt das Problem bestehen C 12I 8TO bei Carlo Gavazzi zur Reparatur einsenden.
Fehler auf anderem Slave oder auf CMM	OFF	ON	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	Das System wieder starten; Kontrollieren, welches Modul sich in FAIL befindet:
Anderen Slave desselben Typs mit derselben Adresse erfasst	OFF	5-maliges Blinken	5-maliges Blinken		OFF	OFF	OFF	OFF	Die Adresse des Moduls ändern (siehe Absatz <b>NODE SEL</b> ).



# C 16I

CERTUS	5 33	<b>1</b> 1 <b>9 7</b>	თ <b>თ</b> ა <b>თ</b> -	C 1		CARLO GAVAZZI
0,	14 16	10 <b>8</b>	0 4 0 N	<u>₀</u> <u>∎</u> -		
Anderen Slave desselben Typs mit derselben Adresse erfasst	Fehler auf anderem Slave oder auf CMM	Fehler Kommunikation mit Master	Kompatibilitätsfehler	Interner Defekt		BEDEUTUNG
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Grün	
5-maliges Blinken	Q	5-maliges Blinken	5-maliges Blinken	2- oder 3- maliges Blinken	IN Fail Rot	
5-maliges Blinken	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Rot	
		Gibt die physische Adresse des Moduls an			SEL Orange	F
OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	IN÷8 Gelb	Ð
OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	Rot	OSSD1/2 Rot/Grün	
OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	Clear1/2 Gelb	
OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	Status1/2 Gelb	
Die Adresse des Moduls ändern (siehe Absatz NODE SEL).	Das System wieder starten; Kontrollieren, welches Modul sich in FAIL befindet	Das System wieder starten; Bleibt das Problem bestehen C 16I bei Carlo Gavazzi zur Reparatur einsenden.	Firmware-Version nicht mit CMM, kompatibel, zur Aktualisierung der FW bei Carlo Gavazzi einsenden.	Das Modul zur Reparatur bei Carlo Gavazzi einsenden.		ABHILFE

46 Die technischen Daten Können jederzeit ohne Vorankündigun geändert werden. Die Abbildugen dienen lediglich als Beispiel. Wenn Sie Sonderfunktionen und/oder Anpassungen benötigen, setzen Sie sich bitte mit unseren Vertriebsparthern in Verbindung. 07/18



C 2R - C 4R

	CERIUS	010410	OSSD 1		C 2R		CARLO GAVAZZI		
	CERIUS	010410			C 4R		CARLO GAVAZZI		
Störung auf Knoten Detektionsschaltung	Stromversorgung fehlt auf OSSD 3,4 (nur C 4OSSD)	Anderen Slave desselben Typs mit derselben Adresse erfasst	Fehler auf anderem Slave oder auf CMM	Fehler Kommunikation mit Master	Fehler OSSD- Ausgänge	Kompatibilitätsfehler	Interner Defekt		BEDEUTUNG
OFF	Q	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Grün	
3 flashes	OFF	5-maliges Blinken	ON	5-maliges Blinken	4-maliges Blinken	4-maliges Blinken	2- oder 3- maliges Blinken	IN Fail Rot	
OFF	ON	5-maliges Blinken	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Rot	
3-maliges Blinken				Gibt die physische Adresse des Moduls an				SEL Orange	E
OFF	Rot -maliges Blinken	OFF	OFF	OFF	4-maliges Blinken (nur die dem in Fail befindlichen Ausgang entsprechende LED)	5-maliges Blinken	Rot	OSSD1/2 Rot/Grün	D
OFF	Blinken	OFF	OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	Clear1/2 Gelb	
OFF	Zustand OUTPUT	OFF	OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	Status1/2 Gelb	
C 2R / C 4R bei Carlo Gavazzi zur Reparatur einsenden.	Klemme 13 und 14 bis 24VDC Schließen.	Die Adresse des Moduls ändern (siehe Absatz <b>NODE SEL</b> ).	Das System wieder starten; Kontrollieren, welches Modul sich in FAIL befindet.	Das System wieder starten; Bleibt das Problem bestehen C 2OSSD/4 bei Carlo Gavazzi zur Reparatur einsenden.	Anschlüsse OSSD1/2 kontrollieren; Bleibt das Problem bestehenC 20SSD/4 bei Carlo Gavazzi zur Reparatur einsenden.	Firmware-Version nicht mit CMM, kompatibel, zur Aktualisierung der FW bei Carlo einsenden.	Das Modul zur Reparatur bei Carlo Gavazzi einsenden.		ABHILFE





Normal operation		MEANING	Power on initial tes		MEANING
OFF if the unit is waiting first communication the MASTER FLASHES if no INPUT or OUT requested by the configuration M if INPUT or OUTPU requested by the configuration	Run Green		¢ ON	Run Green	
T PUT T		-	Q	IN Fail Red	
OFF <sub>op</sub> .	IN Fail Red		Q	EXT F Red	
OFF op.	EXT Fail Red			aii	
Show signal	Orar	Ð	Q	SEL range	LED
s the SEL0/1 table	nge		9	EN( Yell	
<b>ON</b> Encoder connectec and operative	ENC* Yellow			W C*	
Proximity connectec and operative	Prox Yellow		Q	Prox Yellow	
BLINKING Axis in Axis in Axis in overspeed	Yellow		ON	SH Yellow	





Retum the unit to Carlo Gavazzi to be repaired	OFF	OFF	OFF	3 flashes	OFF	3 flashes	OFF	Error on node detection circuit
Change the units address (see NODE SEL)	OFF	OFF	OFF		5 flashes	5 flashes	OFF	Same type of slave with same address detected
Change the proximity. Return the unit to Carlo Gavazzi to be repaired.		3 flashes			OFF	3 flashes		Proximity internal error
verify proximity con- nection and power supply. Verify input frequency (in range)	OFF	3 flashes	OFF	address of the unit	3 flashes	OFF	OFF	Proximity not con- nected but requested from the configuration. Proximity external error
Change the encoder. Return the unit to Carlo Gavazzi to be repaired	OFF	OFF	3 flashes	Shows the physical	OFF	3 flashes	OFF	Encoder Internal error
Verify encoder con- nection and power supply. Verify input frequency (in range)	OFF	OFF	3 flashes		3 flashes	OFF	OFF	Encoder not conncted but requested from the configuration Encoder external error
Frimware version not compatible with CMM, return to Carlo Gavazzi for FW upgrade	OFF	OFF	OFF		OFF	5 flashes	OFF	Compatibility error
Return to the unit to Carlo Gavazzi to be repaired	OFF	OFF	OFF		OFF	2 or 3 flashes	OFF	Internal fault
Kemedy	SH Yellow	Prox Yellow	ENC* Yellow	SEL Orange	EXT Fail Red	IN Fail Red	Run Green	MEANING
				LED				



# **Certus Configuration Software (CCS)**

Die Software "CERTUS CONFIGURATION SOFTWARE" gestattet die Konfiguration eines logischen Anschlussplans zwischen Certus (Master + Erweiterungen) und den Bauteilen der zu realisierenden Anlage.

Die Sicherheitsvorrichtungen, die Teil der Anlage sind, werden also von Certus aund seinen SLAVE-Modulen überwacht und gesteuert.

Über eine vielseitige graphische Schnittstelle ist CCS in der Lage, die verschiedenen Bauteile miteinander in Verbindung zu bringen. Sehen wir im Anschluss wie:

## Installation der Software

#### Hardware-Voraussetzungen für den Anzuschliessenden PC

- RAM-Speicher: 256 MB (ausreichend für den Betrieb von Windows XP SP3 + Framework 3.5)
- Festplatte: Freier Speicherplatz > 300Mbyte
- USB-Anschluss : 1.1 oder 2.0
- CD-ROM-Lesegerät

#### Software-Voraussetzungen für den Anzuschliessenden PC

- Windows XP mit installiertem Service Pack 3 (oder höhere BS).

⇒ Auf dem Computer muss Microsoft Framework 3.5 vorhanden sein (oder höher).

#### Wie CCS Installiert Wird

- Die Installations-CD einlegen;
- Abwarten, dass das selbst startende Installationsprogramm den SETUP der SW verlangt;

Alternativ dazu den Pfad D:/ verfolgen;

Doppelklick auf die Datei "SetupCSS.exe"

Nach erfolgter Installation erscheint ein Fenster, das um das Schließen des Setup-Programms bittet.

# Grundkenntnisse

Wurde die Installation korrekt abgeschlossen, erstellt CCS ein Symbol auf dem Desktop. Zum Starten des Programms auf dieses Symbol doppelklicken. => Es erscheint die folgende Ausgangsansicht: Der unten abgebildete Startbildschirm angezeigt:

**CARLO GAVAZZI** 



Ab hier kann der Benutzer sein Projekt erstellen.



# Die Standard-Symbolleiste

In Abb. 26 wird die Standard-Symbolleiste dargestellt und im Anschluss die Bedeutung der Symbole aufgelistet:

1 REVES PROJEKT ERSTELLEN
2 KONFIGURATION ÄNDERN (Zusammensetzung der verschiedenen Module)
3 🔝 BENUTZERPARAMETER ÄNDERN (Name, Unternehmen, etc.)
4 🛃 PROJEKT SPEICHERN
5 EIN BESTEHENDES PROJEKT LADEN (Auf der Festplatte gespeichert)
6 🛃 PROJEKTPLAN DRUCKEN
7 🛃 DRUCKVORSCHAU
8 DRUCKBEREICH
9 🗾 REPORT DRUCKEN
10 🗻 UNDO (LÖSCHUNG DER LETZTEN BEFEHL)
11 🕋 REDO (WIEDERHERSTELLEN DER LETZTE LÖSCHUNG)
12 🖌 VALIDIERUNG DES PROJEKTST
13 🔄 VERBINDUNG MIT CERTUS
14 🥑 PROJEKT AN CERTUS SENDEN
15 🧕 VERBINDUNG MIT CERTUS UNTERBRECHEN
16 🌱 EIN BESTEHENDES PROJEKT LADEN (Auf der CERTUS)
17 💽 MONITOR (Status der I/O in Echtzeit - Grafik)
18 🔍 MONITOR (Status der I/O in Echtzeit - Textlich)
19 📋 PROTOKOLL-DATEIEN LADEN
20 SYSTEMKONFIGURATION ANZEIGEN
21 🏂 KENNWORT ÄNDERN
22 🕐 HELP ON-LINE
23 🥝 KENNWORT WIEDERGEWINNUNG



# **Die Text - Symbolleiste**

Optional kann der Anwender der TEXT-SYMBOLLEISTE aktivieren (Drop-Down).



#### Erstellen Eines Neuen Projekts (Konfiguration des systems Certus)

Durch Auswählen des Symbols in der Standard-Symbolleiste beginnt ein neues Projekt. Es erscheint die Bitte um Identifizierung des Benutzers (Abb. 28).

ion	_		X
	Company		
	Name		
	Project		
Ok		Cancel	
	ion Ok	on Company Name Project Ok	ion Company Name Project Ok Cancel

CCS schlägt dann ein Fenster vor, in dem nur das Modul CMM erscheint.

Der Benutzer hat die Möglichkeit, die erforderlichen Module zu seinem System hinzuzufügen, indem das Pull-down-Menü oben (Auswahl des Moduls) und unten, Auswahl des diesem zuzuweisenden Knotens (0÷4) verwendet wird.



AUSWAHL DES SLAVE-MODULS (das zur Konfiguration hinzugefügt werden soll)



# Konfiguration Ändern (Zusammensetzung der verschiedenen Module)

Das Ändern der Systemkonfiguration erfolgt über das Symbol Service Es erscheint erneut das Konfigurationsfenster (Figure 26).

## Benutzerparameter Ändern

Das Ändern der Benutzerparameter erfolgt über das Symbol

Es erscheint die Bitte um Identifizierung des Benutzers (Abb. 30). Für diesen Vorgang ist es nicht erforderlich, die Verbindung mit Certus zu unterbrechen. Es wird im Allgemeinen verwendet, wenn ein neuer Benutzer ein neues Projekt erstellen muss (auch indem ein zuvor erstelltes verwendet wird.

Company	Co	mpany
Jser	Na	me
<sup>o</sup> roject Name	Pro	oject
	Ok	Cancel



# Die Symbolleisten Gegenstände - Operatoren - Konfiguration

Four large tool windows are displayed to the left and right of the main window (shown in Figure 31):



#### 1 > FUNKTIONSFENSTER GEGENSTÄNDE

Enthält die unterschiedliche Funktionsblöcke, die unser Projekt bilden werden. Diese Blöcke sind in drei unterschiedliche Kategorien unterteilt:

- Eingänge
- Ausgänge
- Hinweise
- 2 > FUNKTIONSFENSTER OPERATOREN

Enthält die unterschiedlichen funktionellen Blöcke, die es gestatten, die Komponenten des Punkt eins miteinander zu verbinden. Diese Blöcke sind in drei unterschiedliche Kategorien unterteilt:

- Logische
- Muting
- Speicher
- Zähler
- Timer
- 3 > FUNKTIONSFENSTER KONFIGURATION

Enthält die Beschreibung der Zusammensetzung unseres Projekts.

4 > FUNKTIONSFENSTER KONFIGURATION (visuell)

enthält die graphische Darstellung der Zusammensetzung unseres Projekts.



# Zeichnung des Plans

Nachdem die Zusammensetzung des Systems beschlossen wurde, kann der Benutzer mit der Konfiguration des Projekts beginnen. Der logische Anschlussplan wird mit der Technik des DRAG&DROP:

- Das gewünschte Element wird aus den zuvor beschriebenen Fenstern ausgewählt (in den folgenden Absätzen folgen detaillierte Erklärungen für jeden einzelnen Gegenstand) und in den Zeichnungsbereich gezogen.
- Anschließend wird durch Auswählen des Gegenstands das Fenster EIGENSCHAFTEN aktiviert und die Felder je nach den erforderlichen Eigenschaften ausgefüllt.
- Ist es erforderlich, einen spezifischen numerischen Wert mit einem Slide einzugeben (z.B. Filter), die Pfeiltasten links und rechts auf der Tastatur verwenden oder auf die Seiten des Cursors des Slides klicken.
- Die Verbindungen unter den Gegenständen erfolgen, indem die Maus über den gewünschten Pin gebracht und dieser zu dem zu verbindenden gezogen wird.
- Erfordert der Plan die Funktion PAN (Verschieben des Arbeitsbereichs in das Fenster). Den zu verschiebenden Gegenstand auswählen und die Richtungspfeile auf der Tastatur verwenden.
- Wenn Sie ein Gegenstand duplizieren möchten, diese auswählen und Sie CTRL + C / CTRL + V auf der Tastatur betätigen
- Soll ein Gegenstand oder eine Verbindung gelöscht werden, diese auswählen und die Taste CANC auf der Tastatur betätigen.





# **Projektbeispiel**

In Abbildung 33 ist ein Projektbeispiel dargestellt, dass nur das Modul CMM verwendet, da an zwei Sicherheitsblöcke angeschlossen ist (E-GATE und E-STOP). Auf der linken Seite sind in gelber Farbe die Eingänge von CMM (1,2,3) dargestellt, an die die Kontakte der Sicherheitsbauteile anzuschließen sind. Die Ausgänge von Certus (von 1 bis 4) werden gemäß der in E-GATE und E-STOP beschlossenen Bedingungen aktiviert (siehe Absatz E-GATE - E-STOP). Wird ein Block mit einem Mausklick ausgewählt, wird rechts das FENSTER EIGENSCHAFTEN aktiviert, mit dessen Hilfe die Parameter für die Aktivierung und der Test der Blöcke konfiguriert werden (siehe Absatz E-GATE - E-STOP).



⇒ Das abgeschlossene Projekt muss nun überprüft werden. Daher den Befehl VALIDIERUNG ausführen (Symbol ✓ in der Standard-Symbolleiste).

Wenn die Validierung erfolgreich ist, ist eine laufende Nummer mit dem Eingangs und Ausgangs des Diagramms zugeordnet. Dann ist diese Zahl auch in dem Bericht wie in den Monitor des CCS aufgeführt. Nur wenn die Validierung positiv verläuft, kann die Konfiguration versandt werden.

△ Die Funktion der Validierung bewertet nur die Übereinstimmung der Programmierung im Vergleich zu den Merkmalen des Systems Certus. Diese Validierung garantiert daher nicht, dass die effektive Programmierung den Sicherheitsvoraussetzungen der Anwendung entspricht.



## **Creating the Diagram**

Drucken des Systems Zusammensetzung mit den Eigenschaften eines jeden Blocks. (Symbol 📝 in der Standard-Symbolleiste).



Um den effektiven PL der gesamten Anwendung und die damit verbundenen Parameter zu erhalten, müssen die Daten in Bezug auf alle im Rahmen der Anwendung an das System Certus angeschlossenen Geräte berücksichtigt werden.

🛆 Diese Aufgabe liegt allein in der Verantwortung des Benutzers / Installateurs.



## Verbindung mit Certus

Nachdem CMM mit dem CSU-Kabel (USB) an den PC angeschlossen wurde, über das Symbol die Symbol die Serscheint ein Fenster zur Kennwortabfrage. Das Kennwort eingeben (siehe Absatz "Schutz durch Kennwort").



# Projekt an Certus Senden

Für den Versand der vom PC auf CMM gespeicherten Konfiguration das Symbol sin der Standard-Symbolleiste verwenden und die Ausführung abwarten. CMM speichert das Projekt in seinem internen Speicher (wenn vorhanden) und im Speicher CMC. (Kennwort Ebene 2 erforderlich).

⇒ Die vorliegende Funktion ist nur nach der Validierung des Projekts möglich.

### Laden eines Projekts aus Certus CMM

Zum Laden eines auf Certus CMM vorhandenen Projekts auf CCS das Symbol auf der Standardsymbolleiste verwenden und die Ausführung abwarten. CCS zeigt das auf CMM vorhandene Projekt an (es genügt das Kennwort von Ebene 1).

- ⇒ Wird das Projekt auf anderen CMM Modulen verwendet, die tatsächlich ngeschlossenen Bauteile überprüfen (Bez. "Anzeige der Zusammensetzung des Systems " auf Seite 54).
- ⇒ Dann eine "Validierung des Projekts" (Seite 51) und anschließend einen "Systemtest" (Seite 57) durchführen.

## LOG der Konfigurationen

- ⇒ Im Inneren der Konfigurationsdatei (Projekt) befinden sich die Erstellungsdaten und der CRC (Identifizierung mit vier Hexadezimalziffern) des Projekts selbst, die in CMM gespeichert werden (Abbildung 35).
- ⇒ Diese Logfile kann maximal fünf Ereignisse nacheinander aufzeichnen. Anschließen wird das Register beginnend mit dem ältesten Ereignis überschrieben.

Die LOG-Datei wird unter Verwendung des entsprechenden Symbols im Standardmenü eingeblendet. (Kennwort Ebene 1 ausreichend).





#### Anzeige der Zusammensetzung des Systems

Die Überprüfung der tatsächlichen Zusammensetzung des Systems Certus erzielt man mit dem Symbol 🧱 . (Kennwort Ebene 1 ausreichend). Es erscheint eine Tabelle mit:

- den angeschlossenen Modulen;
- der Firmware-Version jedes Moduls;
- der Knotennummer (physische Adresse) jedes Moduls.

5	System		X
	Recognized Modules	Installed Firmware version	Notes
	Module CMM	1.2	CMC Not Present
	Module C 8l Node: 0	0.4	
	FieldBus	1.4	Module CANOPEN
	Exit	Scanning	

Wenn die Module erkannt falsch sind, werden das folgende Fenster angezeigt; Zum Beispiel, Knotennummer 12I 8TO falsch (angezeigt in roter Schrift).

System				X
Recognized Modules	Installed Firmware version	Notes	Required Modules	Minimum Required Firmware version
Module CMM	1.2	CMC Not Present	Module CMM	
Module C 8I Node: 0	0.4		Module C 8I Node: 2	0.1
FieldBus	1.4	Module CANOPEN		
Exit	Scanning			

Zum Unterbrechen der Verbindung des PC mit CMM das Symbol 🧕 verwenden. Nach dem Unterbrechen der Verbindung wird das System zurückgestellt und beginnt mit dem versendeten Projekt zu laufen.

⇒ Ist das System nicht aus allen von der Konfiguration vorgesehenen Modulen zusammengesetzt, signalisiert CMM nach dem Abschalten die mangelnde Übereinstimmung und wird nicht aktiviert. (siehe Absatz SIGNALISIERUNGEN).



# MONITOR (I/O status in real time - textual)

Um die Funktion MONITOR zu aktivieren, das Symbol 🤍 verwenden. (Kennwort Ebene 1 ausreichend). Es erscheint eine Tabelle (Abbildung 38) (in Echtzeit) mit:

- Dem Status der Eingänge (sollte der Gegenstand im Eingang zwei oder mehr Verbindungen an Certus vorsehen, hebt der MONITOR nur den ersten als aktiv hervor); siehe Beispiel in der Abbildung;
- Diagnostik der Eingänge;
- Status der OSSD;
- Diagnostik der OSSD;
- Status der digitalen Ausgänge;
- Diagnostik der OUT TEST.

Module	block	Notes	INPUT	State	Input diagnostic	Module	OSSD	State	OSSD diagnostic	Module	Status	State	Our
CMM	1	Switch	IN1	OFF		СММ	OSSD1	OFF	FB K1-K2 missing	CMM	STATUS1	ON	
смм	2	Sensor	IN2	ON			х			CMM	STATUS2	OFF	
			х										
			х										
			х										
			х										
			X										
			X										
C 81-0	3	ESPE	IN1	OFF									
			IN2										
			X										
			X										
			×										
			x										
												1	

# MONITOR (Status der I/O in Echtzeit - Grafik)

Um die Funktion MONITOR zu aktivieren/deaktivieren, das Symbol 💽 verwenden. (Kennwort Ebene 1 ausreichend).

Die Farbe des Links (Abbildung 39) die Diagnose-Ansicht können Sie (in Echtzeit) mit:

ROT= AUS **GRÜN=** ON **GESTRICHELTE ORANGE=** Externen Anschlussfalschen **GESTRICHELTE ROT=** Bis zu ermöglichen (z.b. RESTART)

Platzieren Sie den Mauszeiger über den Link, die Diagnose-Ansicht können Sie sehen.





# Schutz Durch Kennworth

Die Vorgänge des Ladens und Speicherns des Projekts werden dank Kennwortabfrage in CCS geschützt.

⇒ Die als Standard eingegebenen Kennwörter müssen geändert werden, um Manipulationen zu vermeiden (Kennwort Ebene 2) oder um die auf Certus geladene Konfiguration nicht erkennen zu lassen (Kennwort Ebene 1).

### Kennwort der Ebene 1

Der Benutzer, der auf dem System CMM arbeiten soll, muss ein KENNWORT der Ebene 1 kennen. Dieses Wort gestattet nur die Anzeige der LOG-Datei der Zusammensetzung des Systems, des MONITORs in Echtzeit und Vorgänge des Ladens. Bei der ersten Initialisierung des Systems muss der Benutzer das Kennwort "" verwenden (Taste ENTER). Der Planer, der das Kennwort der Ebene 2 kennt, ist befähigt, ein neues Kennwort der Ebene 1 einzugeben (alphanumerisch, max. acht Zeichen).

⇒ Die Kenntnis dieses Worts befähigt den Benutzer dazu, Vorgänge des Ladens (von CMM auf PC)PC), Änderns oder Speicherns des Projekts auszuführen.

## Kennwort der Ebene 2

Der Planer, der befähigt ist, das Projekt zu erstellen, muss ein KENNWORT der Ebene 2 kennen. Bei der ersten Initialisierung des Systems muss der Benutzer das Kennwort "SAFEPASS" verwenden (nur Großbuchstaben).

Der Planer, der das Kennwort der Ebene 2 kennt, ist befähigt, ein neues Kennwort der Ebene 2 einzugeben (alphanumerisch, max. acht Zeichen).

- ⇒ Die Kenntnis dieses Worts bef\u00e4higt den Benutzer dazu, Vorg\u00e4nge des Ladens (von PC auf CMM) \u00e4nderns oder Speicherns des Projekts auszuf\u00fchren. In anderen Worten wird ihm die totale Kontrolle des Systems PC=>Certus \u00fcbertragen.
- ⇒ In der Phase des UPLOAD eines neuen Projekts kann das Kennwort der Ebene 2 geändert werden.
- ⇒ Sollte eines der beiden Kennwörter vergessen werden, müssen Sie sich an Carlo Gavazzi wenden, die ein FILE vergibt (wenn die FILE entsperren im richtigen Verzeichnis auf das Symbol 2000) in der Standard-Symbolleiste angezeigt gespeichert ist). Wenn das Symbol aktiviert ist, werden das Kennwort der Ebene 1 und Ebene 2 auf ihre ursprünglichen Werte wiederhergestellt. Dieses FILE kann nur einmal verwendet werden.

#### Kennwortänderung

Um die Funktion der KENNWORT änderung zu aktivieren, das Symbol <sup>1</sup>/<sub>2</sub> verwenden, nachdem mit dem KENNWORT Zugriff auf die Ebene 2 erhalten wurde. Es erscheint ein Fenster (Abbildung 40) das die Auswahl des zu ändernden KENNWORTS ermöglicht. Das alten und das neue Kennwort in die dafür vorgesehenen Felder eingeben (max. 8 Zeichen). OK anklicken. Am Ende des Vorgangs die Verbindung unterbrechen, um das System neu zu starten. Liegt der CMC vor, wird das neue KENNWORT auch in diesem gespeichert.





## Systemtest

▲ Nachdem das Projekt validiert und in das Modul CMM geladen wurde und alle Sicherheitsvorrichtungen angeschlossen wurden, ist das Durchführen des Systemtests obligatorisch, um die korrekte Funktionsweise zu kontrollieren.

Der Benutzermuss daher eine Statusänderung für alle an Certus angeschlossenen Sicherheitsvorrichtungen herbeiführen, um die tatsächliche Änderung des Status der Ausgänge zu überprüfen. Das Beispiel im Anschluss dient dem Verstehen der TEST-Vorgänge:



(t2) Unter normalen Betriebsbedingungen (bewegliche Schutzvorrichtung E-GATE geschlossen) ist Input1 geschlossen, Input2 geöffnet und auf dem Ausgang des Blocks E-GATE liegt eine hohe logische Ebene vor. Auf diese Weise sind die Sicherheitsausgänge (OSSD1/2) aktiv und auf den entsprechenden Klemmen liegen 24VDC an;

(t2) Wird die externe Vorrichtung E-Gate physisch geöffnet, ändert sich der Zustand der Inputs und folglich des Outputs des Blocks E-GATE: (OUT= 0VDC--- >24VDC); der Zustand der Sicherheitsausgänge OSSD1-OSSD2 wechselt von 24VDC auf 0VDC. Wird diese Änderung erfasst, ist die bewegliche Schutzvorrichtung E-GATE korrekt angeschlossen.



Zur korrekten Installation aller externen Bauteile/Sensoren beziehen Sie sich auf die jeweiligen Installationsanleitungen.

Diese Kontrolle muss für alle Sicherheitsbauteile ausgeführt werden, aus denen sich unser Projekt zusammensetzt.



# Funnktionsblocke des Typs Gegenstand

Die CCS ein Passwort anfordert, um zu laden und speichern Sie das Projekt.

## Gegenstand Output OSSD (Sicherheitsausgänge)

Die Sicherheitsausgänge OSSD erfordern keine Wartung, da sie Halbleitertechnologie verwenden. Output1 und Output2 liefern 24Vdc, wenn sich In auf 1 befindet (TRUE), umgekehrt 0Vdc wenn sich In auf 0 (FALSE) befindet.

⇒ Jedes Paar OSSD-Ausgänge hat einen entsprechenden RESTART\_ FBK Eingang. Dieser Eingang muss stets angeschlossen sein wie in Abs. RESTART\_ FBK angegeben.



Dieser Eingang muss immer im Sinne von Absatz NÄHE INPUT beschrieben FOR SPEED CONTROLLER C ES2 angeschlossen werden.

# Konfiguration mit Interleaved Proximity (Abb. 5)

Wenn eine Achse des C ES2 Modul ist für eine Messung mit zwei Näherungsschalter ausgebildet, so können diese in verschachtelten Modus konfiguriert werden. Ist unter den nachfolgend aufgeführten Bedingungen System erreicht eine Performance Level = PLe.

- Näherungsschalter müssen so angebracht sein, dass die aufgezeichneten Signale überlappen.
- Näherungsschalter müssen so angebracht werden, dass zumindest einer ist immer aktiviert.



Außerdem:

- Die Näherungsschalter müssen PNP-Typ sein.
- Die Näherungsschalter müssen KEINE Typ (Ausgang EIN bei der Erkennung von Metall) sein.
- Mit der oben genannten Bedingungen erfüllt sind, ist der Gleichstromwert gleich 90%.
- Die beiden Näherungsschalter müssen mit dem gleichen Modell, mit MTFF> 70 Jahre sein.

## **Die Parameter**

Aktivierung Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jeden Ausfall des Signals auf dem Eingang In aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand des Eingangs In.

Der Reset kann zweierlei Typs sein: Manuell und überwacht. Wir die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall Überwacht wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und Rückkehr auf 0 überprüft. Enable Status: Wenn aktiviert ermöglicht den Anschluss von den aktuellen Stand der OSSD eine STATUS.



CARLO GAVAZZI

# Status (Signalisierungsausgang)

Der Ausgang STATUS gibt die Möglichkeit, jeglichen Punkt des Plans zu überwachen, indem dieser mit dem Eingang In verbunden wird. Der Ausgang Output liefert im Ausgang 24Vdc wenn In auf 1 (TRUE), umgekehrt 0Vdc wenn In auf 0 (FALSE).



ACHTUNG: der Ausgang STATUS ist KEIN sicherer Ausgang.

# Fieldbus Probe

Ein Element, das die Anzeige des Status eines beliebigen Bus des Plans gestattet. Es können höchstens 16 Probes eingegeben werden und für jede muss das Bit ausgewählt werden, auf dem der Status repräsentiert wird.Auf dem Feldbus werden die Stati mit zwei Byte dargestellt. (Wegen genauerer Informationen siehe Anleitung der Feldbusse in der CCS CD-ROM).



ACHTUNG: Der Ausgang PROBE ist KEIN Sicherheitsausgang.



# Gegenstände Inpaut

# E-Stop (Notaus)

Der Funktionsblock E-STOP überprüft den Status der Eingänge Inx einer Notausvorrichtung. Sollte der Notaus gedrückt sein, ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist der Ausgang 1 (TRUE).

#### **Die Parameter**

Eingangstypen:

- Einzelner NC Gestattet das Anschließen von Ein-Weg-Notaustasten.
- Doppelter NC Gestattet das Anschließen von Zwei-Weg-Notaustasten.

Manueller Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Aktivierung der Notaustaste aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des



Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge. Der Reset kann zweierlei Typs sein: Manuell und überwacht. Wir die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall Überwacht wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und Rückkehr auf 0 überprüft.



⇒ Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss der Eingang nach denen verwendet werden, die vom Funktionsblock selbst verwendet werden. Bsp.: Werden Input 1 und 2 für den Funktionsblock verwendet, muss das Input 3 für den Reset verwendet werden.

Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Ausgangs-Testsignale an die Notaustaste übertragen werden sollen (Pilzknopf). Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Finden und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Um diese Kontrolle zu aktivieren, müssen die Ausgangssignale der Prüfungen (unter den verfügbaren) konfiguriert werden. Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start des externen Bauteils (Notausknopf). Dieser Test erfordert das Betätigen und Loslassen der Taste, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Output-Ausgang zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).



Filter (ms): Gestattet die Filterung der von der Notaustaste kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Gleichzeitigkeit: Ist dies ausgewählt, wird die Kontrolle der Gleichzeitigkeit unter den Kommutationen der von der Notaustaste kommenden Signale aktiviert.

Gleichzeitigkeit (ms): Ist nur im Fall der Aktivierung des vorangegangenen Parameters aktiv. Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den Kommutationen der beiden unterschiedlichen von der Notaustaste kommenden Signale verstreichen darf. Enable Error Out: If selected reports a fault detected by the function block.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt. Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.

# E-GATE (Vorrichtung für bewegliche Schutzvorrichtungen)

Der Funktionsblock E-GATE überprüft den Status der Eingänge In x einer Vorrichtung für bewegliche Schutzvorrichtungen oder Sicherheitsdurchgänge. Sollten die bewegliche Schutzvorrichtung oder die Tür des Sicherheitsdurchgangs geöffnet sein, ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist der Ausgang 1 (TRUE).

#### **Die Parameter**

Eingangstypen:

- Doppelter NC Gestattet den Anschluss von Bauteilen mit zwei Ruhekontakten.
- Doppelter NC/NA Gestattet den Anschluss von Bauteilen mit einem Arbeits- und einem Ruhekontakt.

Manueller Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Aktivierung der Schutzvorrichtung / des Sicherheitsdurchgangs



aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge. Der Reset kann zweierlei Typs sein: Manuell und überwacht. Wird die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall Überwacht wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und Rückkehr auf 0 überprüft.





⇒ Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss der Eingang nach denen verwendet werden, die vom Funktionsblock selbst verwendet werden. Bsp.: Werden Input 1 und 2 für den Funktionsblock verwendet, muss das Input 3 für den Reset verwendet werden.

Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an die Kontakte der Bauteile übertragen werden sollen. Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Finden und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Um diese Kontrolle zu aktivieren, müssen die Ausgangssignale der Prüfungen (unter den verfügbaren) konfiguriert werden.

Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start des externen Bauteils. Dieser Test verlangt das Öffnen der beweglichen Schutzvorrichtung oder Tür des Sicherheitsdurchgangs, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von den externen Kontakten kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Gleichzeitigkeit: Ist dies ausgewählt, wird die Kontrolle der Gleichzeitigkeit unter den Kommutationen der von den externen Kontakten kommenden Signale aktiviert.

Gleichzeitigkeit (ms): Ist nur im Fall der Aktivierung des vorangegangenen Parameters aktiv. Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den Kommutationen von zwei unterschiedlichen von den externen Kontakten kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt.

Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.



## Lock Feedback

Der Funktionsbaustein LOCK FEED prüft den Sperrstatus der Zuhaltung Gerät für mobile Schutz oder Schutztür. Im Falle, dass die Eingänge an, dass die Schutzeinrichtung verriegelt der Ausgang bleibt 1 (TRUE) sein. Andernfalls ist der Ausgang 0 (FALSCH).

#### Parameter

Eingangstyp

Einzel NC - Ermöglicht das Anschließen von Komponenten mit einem Öffner;

Doppel NC - Ermöglicht das Anschließen von Komponenten mit zwei Öffner.

Doppel Öffner / Schließer - Ermöglicht das Anschließen von Komponenten mit einem Schließer und einen Öffner.

Ausgangstest: Dies wird verwendet, um

auszuwählen, welche Testausgangssignale sind an die Komponente Kontakte gesendet werden. Diese zusätzliche Kontrolle erlaubt die Erfassung und Verwaltung aller Kurzschlüsse zwischen den Zeilen. Um diese Steuerung zu ermöglichen, müssen die Testausgangssignale konfiguriert werden (unter denen, verfügbar).

Filter (ms): Dies wird verwendet, um die Signale, die von den Außenkontakten filtern. Der Filter kann zwischen 3 und 250 ms konfiguriert werden und eliminiert jede Prellen der Kontakte. Die Länge des Filters beeinflusst die Berechnung der Gesamtantwortzeit des Geräts.

Mit Gleichzeitigkeit: Wird dieses Feld selektiert aktiviert den Test zur gleichzeitigen Schalten der Signale, die von der Außenkontakte überprüfen.

Gleichzeitigkeit (ms): Dies ist nur dann aktiv, wenn der vorhergehende Parameter aktiviert ist. Er definiert die maximale Zeit (in ms) zwischen dem Schalten von zwei unterschiedlichen Signale von den Außenkontakten.

Aktivieren Error Out: Wenn ausgewählte Berichte eine durch den Funktionsblock erkannten Fehler.

Artikelbeschreibung: Dies ermöglicht eine Beschreibung der Funktion der Komponente und eingegeben werden. Der Text wird in dem oberen Teil des Symbols angezeigt.





# **ENABLE** (Aktivierungsschlüssel)

Der Funktionsblock ENABLE überprüft den Status der Eingänge Inx einer Vorrichtung mit Schlüssel. Sollte der Schlüssel nicht gedreht sein, ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist der Ausgang 1 (TRUE).

#### **Die Parameter**

Eingangstypen:

- Einzelner NO Gestattet den Anschluss von Bauteilen mit einem Arbeitskontakt
- Doppelter NO Gestattet den Anschluss von Bauteilen mit zwei Arbeitskontakten.

Manueller Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Aktivierung der Sicherheitssteuerung aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge. Der Reset kann zweierlei Typs sein: Manuell und überwacht. Wird die Option Manuell



gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall Überwacht wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und Rückkehr auf 0 überprüft.

⇒ Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss der Eingang nach denen verwendet werden, die vom Funktionsblock selbst verwendet werden. Bsp.: Werden Input 1 und 2 für den Funktionsblock verwendet, muss das Input 3 für den Reset verwendet werden.



Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an die Kontakte der Bauteile übertragen werden sollen. Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Finden und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Um diese Kontrolle zu aktivieren, müssen die Ausgangssignale der Prüfungen (unter den verfügbaren) konfiguriert werden.

Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start des externen Bauteils. Dieser Test verlangt das Öffnen der beweglichen Schutzvorrichtung oder Tür des Sicherheitsdurchgangs, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von den externen Kontakten kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.



Aktivierung Gleichzeitigkeit: Ist dies ausgewählt, wird die Kontrolle der Gleichzeitigkeit unter den Kommutationen der von den externen Kontakten kommenden Signale aktiviert.

Gleichzeitigkeit (ms): Ist nur im Fall der Aktivierung des vorangegangenen Parameters aktiv. Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den Kommutationen von zwei unterschiedlichen von den externen Kontakten kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt.

Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.

## **ESPE** (Lichtschranke / Sicherheits-Laserscanner)

Funktionsblock ESPE Der (BWS) überprüft den Status der Eingänge Inx einer Sicherheitslichtschranke (oder eines Laserscanners). Sollte der Schutzbereich der Schranke unterbrochen sein (Ausgänge der Schranke FALSE), ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist bei Bereich frei und Ausgängen auf 1 (TRUE) der Ausgang OUTPUT 1 (TRUE).



## **Die Parameter**

Manueller Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Unterbrechung des Schutzbereichs der

Lichtschranke aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge. Der Reset kann zweierlei Typs sein: Manuell und Überwacht. Wir die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall Überwacht wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und Rückkehr auf 0 überprüft.





⇒ Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss der Eingang nach denen verwendet werden, die vom Funktionsblock selbst verwendet werden. Bsp.: Werden Input 1 und 2 f
ür den Funktionsblock verwendet, muss das Input 3 f
ür den Reset verwendet werden

Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an die Kontakte der Bauteile übertragen werden sollen. Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Finden und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Um diese Kontrolle zu aktivieren, müssen die Ausgangssignale der Prüfungen (unter den verfügbaren) konfiguriert werden.

Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start des externen Bauteils. Dieser Test verlangt das Öffnen der beweglichen Schutzvorrichtung oder Tür des Sicherheitsdurchgangs, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von den externen Kontakten kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Gleichzeitigkeit: Ist dies ausgewählt, wird die Kontrolle der Gleichzeitigkeit unter den Kommutationen der von den externen Kontakten kommenden Signale aktiviert.

Gleichzeitigkeit (ms): Ist nur im Fall der Aktivierung des vorangegangenen Parameters aktiv. Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den Kommutationen von zwei unterschiedlichen von den externen Kontakten kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt.

Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.


## Footswitch (Sicherheitspeda)

Der Funktionsblock FOOTSWITCH überprüft den Status der Eingänge Inx einer Sicherheitsvorrichtung mit Pedal. Sollte das Pedal nicht betätigt sein, ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist der Ausgang 1 (TRUE).

#### **Der Parameter**

Eingangstypen:

- Einzelner NC Gestattet den Anschluss von Pedalen mit einem Ruhekontakt
- Einzelner NO Gestattet den Anschluss von Pedalen mit einem Arbeitskontakt
- Doppelter NC Gestattet den Anschluss von Pedalen mit zwei Ruhekontakten
- Doppelter NC/NO Gestattet den Anschluss von Pedalen mit einem Arbeits- und einem Ruhekontakt.



Manueller Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Aktivierung der Steuerung aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge.

Der Reset kann zweierlei Typs sein: Manuell und überwacht. Wird die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall Überwacht wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und Rückkehr auf 0 überprüft.



⇒ Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss der Eingang nach denen verwendet werden, die vom Funktionsblock selbst verwendet werden. Bsp.: Werden Input 1 und 2 für den Funktionsblock verwendet, muss das Input 3 für den Reset verwendet werden.

Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an die Kontakte der Bauteile übertragen werden sollen. Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Finden und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Um diese Kontrolle zu aktivieren, müssen die Ausgangssignale der Prüfungen (unter den verfügbaren) konfiguriert werden.output. This test is only requested at machine start-up (when the unit is switched on).



Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start des externen Bauteils. Dieser Test verlangt das Öffnen der beweglichen Schutzvorrichtung oder Tür des Sicherheitsdurchgangs, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von den externen Kontakten kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Gleichzeitigkeit: Ist dies ausgewählt, wird die Kontrolle der Gleichzeitigkeit unter den Kommutationen der von den externen Kontakten kommenden Signale aktiviert.

Gleichzeitigkeit (ms): Ist nur im Fall der Aktivierung des vorangegangenen Parameters aktiv. Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den Kommutationen von zwei unterschiedlichen von den externen Kontakten kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt.

Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.

### **MOD-SEL** (Sicherheitsschalter)

Der Funktionsblock MOD-SEL überprüft den Status der Eingänge In x von einem Betriebsartwähler (bis zu 4 Eingänge). Sollte sich nur einer der Eingänge auf 1 (TRUE) befinden, befindet sich der entsprechende Ausgang auf 1 (TRUE). In den verbleibenden Fällen, d.h., bei allen Eingängen auf 0 (FALSE) oder mehr als einem Eingang auf 1 (TRUE) sind dann alle Ausgänge 0 (FALSE).



### **Die Parameter**

Eingangstypen:

- Doppelter Wähler Gestattet den Anschluss von 2-Wege-Betriebsartwählern.
- Dreifacher Wähler Gestattet den Anschluss von 3-Wege-Betriebsartwählern.
- Vierfacher Wähler Gestattet den Anschluss von 4-Wege-Betriebsartwählern.

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von dem Betriebsartwähler kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt.

Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.



## Photocell (Sicherheitsfotozelle)

Der Funktionsblock PHOTOCELL überprüft den Status des Eingangs In einer nicht automatisch gesteuerten optoelektronischen Sicherheitsfotozelle. Sollte der Radius der Fotozelle erfasst werden (Ausgang Fotozelle FALSE), ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist bei Radius frei und Ausgang auf 1 (TRUE) der Ausgang OUTPUT 1 (TRUE).

#### **Die Parameter**

Manueller Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Aktivierung der Sicherheits-Fotozelle aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge. Der Reset kann zweierlei Typs sein:



Manuell und überwacht. Wird die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall Überwacht wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und Rückkehr auf 0 überprüft.



⇒ Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss der Eingang nach denen verwendet werden, die vom Funktionsblock selbst verwendet werden. Bsp.: Wird Input 1 f
ür den Funktionsblock verwendet, muss das Input 2 f
ür den Reset verwendet werden.

Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welcher Testausgang an den TEST-Eingang der Fotozelle angeschlossen werden soll. Diese Kontrolle gestattet das Finden und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Ein Test-Ausgangssignal ist obligatorisch und muss unter den vier möglichen Test Output 1 ÷ Test Output 4 gewählt werden.

Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start des externen Bauteils. Dieser Test verlangt das Öffnen der beweglichen Schutzvorrichtung oder Tür des Sicherheitsdurchgangs, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von den externen Kontakten kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls. Enable Error Out: If selected reports a fault detected by the function block.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt.

Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.



## Two-Hand (Zweihandsteuerung)

Der funktionelle Block TWO-HAND überprüft den Status der Eingänge Inx einer Zweihandsteuerungsvorrichtung. Sollte ein gleichzeitiges Betätigen (innerhalb von max. 500 msec) der beiden Tasten erfolgen, ist der Ausgang OUTPUT 1 (TRUE) und dieser Status dauert bis zum Loslassen der Tasten an Andernfalls bleibt der Ausgang 0 (FALSE)

#### Eingangstypen:

- Doppelter NO – Gestattet den Anschluss von Zweihandsteuerungen, die aus einem

Arbeitskontakt für jede der beiden Tasten bestehen - Doppelter NO-NC – Gestattet den Anschluss von Zweihandsteuerungen, die aus einem doppelten Arbeits-/Ruhekontakt für jede der beiden Tasten bestehen



Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an die Zweihandsteuerung übertragen werden sollen.

Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Finden und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Um diese Kontrolle zu aktivieren, müssen die Ausgangssignale der Prüfungen (unter den verfügbaren) konfiguriert werden.

Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start des externen Bauteils (Zweihandsteuerung). Dieser Test erfordert das Betätigen und Loslassen (innerhalb der max. Gleichzeitigkeit von 500 msec) der beiden Tasten, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Output-Ausgang zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls). Filter (ms): Gestattet die Filterung der von der Zweihandsteuerung kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls. Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt. Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.

#### Sensor

Der funktionelle Block SENSOR überprüft den Status des Eingangs In eines Sensors (kein Sicherheitssensor). Sollte der Radius des Sensors erfasst werden (Ausgang Sensor FALSE), ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist bei Radius frei und Ausgang auf 1 (TRUE) der Ausgang OUTPUT 1 (TRUE).





#### Sensor

Manueller Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Unterbrechung des Schutzbereichs der Lichtschranke aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge. Der Reset kann zweierlei Typs sein: Manuell und überwacht. Wir die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall Überwacht wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und Rückkehr auf 0 überprüft.



⇒ Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss der Eingang nach dem verwendet werden, der vom Funktionsblock selbst verwendet werden. Bsp.: Wird Input 1 f
ür den Funktionsblock verwendet, muss das Input 2 f
ür den Reset verwendet werden.

Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an den Sensor übertragen werden sollen. Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Finden und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Um diese Kontrolle zu aktivieren, müssen die Ausgangssignale der Prüfungen (unter den verfügbaren) konfiguriert werden.

Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start der Sicherheitsschranke. Dieser Test verlangt das Besetzen und die Freigabe des Schutzbereichs der Schranke, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von der Sicherheitsschranke kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt.

Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.



## S-MAT (Sicherheitsmatte)

Der Funktionsblock S-MAT überprüft den Status der Eingänge Inx einer Sicherheitsmatte. Sollte die Matte betreten sein, ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist bei nicht betretener Matte der Ausgang OUTPUT 1 (TRUE).



### **Die Parameter**

Manueller Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Aktivierung der Sicherheitsmatte aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge. Der Reset kann zweierlei Typs sein: Manuell und überwacht. Wird die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall Überwacht wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und Rückkehr auf 0 überprüft.



- ⇒ Im Fall der Aktivierung von Reset muss der Eingang nach denen verwendet werden, die vom Funktionsblock selbst verwendet werden. Bsp.: Werden Input 1 und 2 f
  ür den Funktionsblock verwendet, muss das Input 3 f
  ür den Reset verwendet werden.
- ⇒ Alle Ausgänge OUT TEST können an nur einen Eingang von S-MAT angeschlossen werden (die Parallelschaltung von zwei Eingängen ist nicht möglich).
- ⇒ Der Funktionsblock S-MAT kann nicht mit 2-Draht-Bauteilen und Endwiderstand verwendet werden.

Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an den Kontakt der Matte übertragen werden sollen. Diese Kontrolle gestattet das Finden und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Die Test-Ausgangssignale sind obligatorisch und müssen in jedem Fall unter zwei möglichen Konfigurationen gewählt werden: Test Output 1/Test Output 2 oder Test Output 3/Test Output 4.

Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start des externen Bauteils. Dieser Test verlangt das Öffnen der beweglichen Schutzvorrichtung oder Tür des Sicherheitsdurchgangs, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).



Filter (ms): Gestattet die Filterung der von den externen Kontakten kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt.

Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.

### Switch

Der Funktionsblock SWITCH überprüft den Status des Eingangs In einer Taste oder eines Schalters (KEINE SICHERHEITSBAUTEILE). Sollte die Taste betätigt sein, ist der Ausgang OUTPUT 1 (TRUE). Andernfalls ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE).

#### **Parameters**

Manueller Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Unterbrechung des Schutzbereichs der Lichtschranke aktiviert. Andernfalls folgt die

Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge. Der Reset kann zweierlei Typs sein: Manuell und überwacht.

Wird die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft.



Im Fall Überwacht wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und Rückkehr auf 0 überprüft.



⇒ Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss der Eingang nach dem verwendet werden, der vom Funktionsblock selbst verwendet werden. Bsp.: Wird Input 1 f
ür den Funktionsblock verwendet, muss das Input 2 f
ür den Reset verwendet werden.

Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Ausgangs-Testsignale an die Notaustaste übertragen werden sollen (Pilzknopf). Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Finden und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Um diese Kontrolle zu aktivieren, müssen die Ausgangssignale der Prüfungen (unter den verfügbaren) konfiguriert werden.



Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start der Sicherheitsschranke. Dieser Test verlangt das Besetzen und die Freigabe des Schutzbereichs der Schranke, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von der Sicherheitsschranke kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt. Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.displayed in the top part of the symbol.

# **Enabling Grip Switch**

Der funktionelle Block ENABLING GRIP SWITCH überprüft den Status der Eingänge Inx einer gehaltenen Steuervorrichtung. Sollte die Steuerung nicht betätigt (Position 1) oder vollständig gedrückt sein (Position 3), ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Sollte sie zur Hälfte gedrückt sein (Position 2), ist der Ausgang 1 (TRUE). Beziehen Sie sich auf die Wahrheitstabelle am Seitenende.

⇒ Der	funktionelle	Block	ENABLING
GRIP	erfordert,	dass d	ie Modul
ein	Minimum	Firmwar	e Version
zugewiesenen muss. Tabelle ist:			

СММ	C 8I 2O	C 8I	C 16I	C 12I 8TO
1.0	0.4	0.4	30.4	0.0



#### Eingangstypen

- Doppelter zwangsgeführter Kontakt – Gestattet den Anschluss einer Steuerung mit gehaltener Betätigung bestehend aus zwei zwangsgeführten Kontakten.

- Doppelter zwangsgeführter Kontakt +1 Arbeitskontakt – Gestattet den Anschluss der Steuerung bestehend aus 2 zwangsgeführten Kontakten + 1 Arbeitskontakt.

Test-Ausgänge: Ermöglicht es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an den Sensor übertragen werden sollen. Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Finden und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Um diese Kontrolle zu aktivieren, müssen die Ausgangssignale der Prüfungen (unter den verfügbaren) konfiguriert werden.

Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start des externen Bauteils (ENABLING GRIP). Dieser Test erfordert das Betätigen und Loslassen der Vorrichtung, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Output-Ausgang zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Gleichzeitigkeit (ms): Stets aktiv. Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den Kommutationen der unterschiedlichen von den externen Kontakten kommenden Signalen verstreichen darf.

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von der Steuerung der Vorrichtung kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.



# Tabelle Modus 1 (Vorrichtung 2NO + 1NC)



POSITION 1: Vollkommen losgelassene Steuerung POSITION 2: halb gedrückte Steuerung POSITION 3: Vollkommen gedrückte Steuerung

	F	Position			
Input	1	2	3		
IN1	0	1	0		
IN2	0	1	0		
IN3	0	1	0		
OUT	0	1	0		

nur mit (21NO + 1NC)

## Tabelle Modus 2 (Vorrichtung 2NO + 1NC)



POSITION 1: Vollkommen losgelassene Steuerung POSITION 2: halb gedrückte Steuerung POSITION 3: Vollkommen gedrückte Steuerung

	F	Position			
Input	1	1 Input 1			
IN1	0	1	0		
IN2	0	1	0		
IN3	1		0		
OUT	0	1	0		

nur mit (21NO + 1NC)

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt. Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird im oberen Teil des Symbols eingeblendet.

### **Testable Safety Device**

DEVICE

IN1

0

1

Der funktionelle Block TESTABLE SAFETY DEVICE überprüft den Status der Eingänge Inx eines einzelnen oder doppelten Sicherheitssensors, sowohl als NO als auch als NC. Mit den Tabellen im Anschluss überprüfen, um welchen Sensortyp es sich handelt und welche Verhaltensweise er aufweist.







ouble	NC)
TABLE SAF	ETY
<u> </u>	Output

(Double NC-NO)



IN1	IN2	OUT	Gleichzeitigkeitsfehler	IN1	IN2	OUT	Gleichzeitigkeitsfehler
0	0	0	-	0	0	0	Х
1	1	0	Х	0	1	0	-
0	0	0	Х	1	0	1	-
1	1	0	-	1	1	0	Х

\*Gleichzeitigkeitsfehler = die maximale Dauer zwischen den Umschaltungen der einzelnen Kontakte wurde überschritten

### **Die Parameter**

Manueller Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Aktivierung der Vorrichtung aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge. Der Reset kann zweierlei Typs sein: Manuell und Überwacht. Wird die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall Überwacht wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und Rückkehr auf 0 überprüft.

⇒ ACHTUNG: Im Fall der Aktivierung von Reset muss der Eingang nach denen verwendet werden, die vom funktionellen Block verwendet werden. Bsp. Werden Input 1 und 2 für den funktionellen Block verwendet, muss Input 3 für den Reset verwendet werden.

Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start der Sicherheitsschranke. Dieser Test erfordert das Aktivieren und Deaktivieren der Vorrichtung, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Output- Ausgang zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von der Vorrichtung kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung der Gleichzeitigkeit: Ist dies ausgewählt, wird die Kontrolle der Gleichzeitigkeit unter den Kommutationen der von der Sicherheitsschranke kommenden Signale aktiviert.

Gleichzeitigkeit (ms): Ist nur im Fall der Aktivierung des vorangegangenen Parameters aktiv. Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den Kommutationen von zwei unterschiedlichen vom Sensor kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt.

Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird im oberen Teil des Symbols eingeblende.



### **Solid State Device**

Der funktionale Block SOLID STATE DEVICE überprüft den Status der Eingänge Inx. Sollten die Eingänge 24VDC aufweisen, ist der Ausgang OUTPUT 1 (TRUE), andernfalls ist das OUTPUT 0 (FALSE).

#### **Die Parameter**

Manueller Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Unterbrechung des Schutzbereichs der Lichtschranke aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge. Der Reset kann zweierlei Typs sein: Manuell und Überwacht. Wird die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des



Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall Überwacht wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und Rückkehr auf 0 überprüft.



▲ WACHTUNG: Im Fall der Aktivierung von Reset muss der Eingang nach denen verwendet werden, die vom funktionellen Block verwendet werden. Bsp. Werden Input 1 und 2 für den funktionellen Block verwendet, muss Input 3 für den Reset verwendet werden.

Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start der Sicherheitsvorrichtung. Dieser Test erfordert das Aktivieren/Deaktivieren der Vorrichtung, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Output-Ausgang zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von der Sicherheitsvorrichtung kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar und beseitigt eventuelle Sprünge auf den Kontakten. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Gleichzeitigkeit (ms): Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den Kommutationen von zwei unterschiedlichen von der Vorrichtung kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist ein Fehler durch den Funktionsblock erkannt wird angezeigt.

Gegenstandbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.



### **Fieldbus Input**

Element, das die Eingabe eines Inputs gestattet, das nicht die Sicherheit betrifft, dessen Status mittels Feldbus geändert wurde. Es können maximal acht virtuelle Inputs eingegeben werden und für jedes muss das Bit ausgewählt werden, das zu seiner Statusänderung verwendet werden muss. Auf dem Feldbus werden die Stati mit einem Byte dargestellt. (Wegen genauerer Informationen siehe Anleitung der Feldbusse in der CCS CD-ROM).

### LLO - LL1

Diese erlauben eine vordefinierte logische Ebene zur Eingabe einer Komponente enteredon werden.

LL0 = Logical Stufe 0 LL1 = Logical Level 1

WICHTIG: LL0 und LL1 kann nicht verwendet werden, um die logischen Ports im Diagramm zu deaktivieren.

### Hinweise

Gestattet die Eingabe eines beschreibenden Textes, der an einer beliebigen Stelle positioniert werden kann.

### Titel

Automatisch den Namen der Benutzer, der Designer, den Projektname und die CRC fügt.

## **Speed Control Type Function Blocks**

#### Warning Concerning Safety

• An external error or malfunction deriving from encoder/proximity or its wiring, does not necessarily involve a change of safety status of the normal output (i.e. "Zero") of the function block. Failures or malfunctions of encoder/proximity switch or its wiring are then recognized by the module, managed and specified via the diagnostic bit on every function block ("Enable Error Out").

Schematic CRC:

• To ensure the safety features the diagnostic bit has to be used in the configuration program created by the user to cause a possible deactivation of the outputs if the axis is working. In absence of encoder/proximity external anomalies, Error bit will be equal to 0 (zero).

• In presence of encoder/proximity external anomalies, error\_out bit will be equal to 1 (one):

- Absence of encoder or proximity.
- Absence of one or more wiring from encoder/proximity.
- Absence of encoder power supply (only model with TTL external power supply).
- Error of congruence frequencies between signals from encoder/proximity.
- Phase error between signals from the encoder or duty cycle error of a single phase.









## Speed Control Type Funktionsbausteine

## Drehzahlregelung

Die Drehzahlsteuerung-Funktionsblock überwacht die Geschwindigkeit einer Vorrichtung zum Erzeugen eines Ausgangs 0 (FALSCH), wenn die gemessene Geschwindigkeit eine vorbestimmte Schwelle überschreitet. In dem Fall, in dem die Geschwindigkeit unter dem vorbestimmten Schwellenwert der Ausgang 1 (TRUE) ist.

#### Parameter

Achsentyp: Es definiert die Art der Achse durch das Gerät gesteuert. Es wird linear im Fall einer Übersetzung und wird Rotary im Fall der Bewegung um eine Achse sein.

**Sensor Typ:** Für den Fall, dass der vorhergehende Parameter ist linear, das Sensortyp definiert den Typ des Sensors an den Moduleingängen verbunden. Es kann Rotary (zB Drehgeber) oder Linear (zB optische Array) sein. Diese Auswahl ermöglicht es, die folgenden Parameter zu definieren.

**Messgerät:** Er definiert den Typ von Sensor (en) verwendet. Zur Auswahl stehen:

- Encoder
- Proximity
- Encoder+Proximity
- Proximity1+ Proximity2
- Encoder1+ Encoder2

**Aktivieren Richtung:** Die Aktivierung dieses Parameters wird der DIR-Ausgang des Funktionsblocks aktiviert werden. Dieser Ausgang wird 1 (TRUE), wenn die Achse entgegen dem Uhrzeigersinn dreht und es werden 0 (FALSCH), wenn die Achse im Uhrzeigersinn dreht,

**Richtungsentscheidung:** Er definiert die Drehrichtung, für die die Schwellenwerte werden aktiviert. Zur Auswahl stehen:

- Bidirektionale
- Im Uhrzeigersinn
- Gegen den Uhrzeigersinn

Wenn die bidirektionale ausgewählt wird, wird der Überschuß an den eingestellten Schwellwert detektiert, ob sich die Achse im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn dreht. Auswählen oder gegen den Uhrzeigersinn, so wird nur erkannt, wenn die Achse dreht, in der ausgewählten Richtung.





#### Beispiel für Rechtsachsendrehung

#### 2 Schwellwerteinstellungen

In	Threshold no.
0	Speed 1
1	Speed 2

#### 4 Schwellwerteinstellungen

In2	In1	Threshold no.	
0	0	Speed 1	
0	1	Speed 2	
1	0	Speed 3	
1	1	Speed 4	



**Schwellenwert:** Es ermöglicht Ihnen, die Anzahl der Schwellenwerte für den Maximalwert der Geschwindigkeit geben. Ändern dieser Wert erhöht / verringert die Anzahl von Schwellenwerten, die von einem Minimum von 1 zu einem Maximum von 4 eingegeben werden können Bei den Schwellen von mehr als 1, werden die Eingangsanschlüsse für die Auswahl der speziellen Schwelle im unteren erscheint Teil des Funktionsblocks.

Wenn die Achsentyp gewählt war linear, können Sie in diesem Feld den Sensor Steigung eingeben, um eine Umwandlung zwischen Sensor Revolutionen und zurückgelegte Strecke zu erhalten.

**Proximity Wahl:** Es ermöglicht Ihnen, die Art der Näherungssensor von PNP, NPN, Schließer (NA) und normal geschlossen (NC), mit 3 oder 4 Leitungen zu wählen.

(Um zu gewährleisten, einen Performance Level PLe = mit einem Näherungsschalter PNP NO: Ref. "Interleaved Nähe ->).

Nein Nähe	
PNP 3-Leiter NC	
PNP 3-Leiter NO	
NPN 3-Leiter NO	
NPN 3-Leiter NC	
PNP 4-Leiter NC/NO	
NPN 4-Leiter NC/NO	
PNP/NPN 4-Leiter NC/NC	
PNP/NPN 4-Leiter NO/NO	

**Messung:** Eingabe in dieses Feld die Anzahl der Impulse / Umdrehung (im Fall der Drehsensor), oder um / Impuls (linearen Sensor) in Bezug auf den verwendeten Sensor

**Prüfung:** Eintragen in dieses Feld die Anzahl der Impulse / Umdrehung (im Fall der Drehsensor), oder um / Impuls (linearen Sensor) in Bezug auf den zweiten Sensor verwendet...

**Zahnrad-Verhältnis:** Dieser Parameter ist aktiv, wenn es zwei Sensoren auf der ausgewählten Achse. Mit diesem Parameter können Sie das Verhältnis zwischen den beiden Sensoren ein. Wenn beide Sensoren auf dem gleichen beweglichen Teile, ist das Verhältnis 1 sein ansonsten muss die Anzahl entsprechend dem Protokoll eingetragen werden. Z.B. gibt es einen Codierer und einen Näherungsschalter, und das letztere ist auf einem beweglichen Teil, der (entsprechend einem Untersetzungsverhältnis) rotiert mit der doppelten Geschwindigkeit des Gebers. Daher muss dieser Wert auf 2 gesetzt werden.

**Hysteresis (%):** Sie stellt die prozentuale Hysterese Wert, unter dem die Drehzahländerung wird filtriert. Geben Sie einen anderen Wert als 1 zu Dauerschaltung zu vermeiden, da der Eingang ändert.



**Speed 1, 2, 3, 4:** Geben Sie in diesem Feld die maximale Drehzahlwert, über dem der Funktionsbaustein-Ausgang (OVER) wird 0 (FALSE). Wenn die gemessene Geschwindigkeit kleiner als der eingestellte Wert ist, wird der Funktionsbaustein-Ausgang (OVER) 1 (TRUE) sein.



**Frequenz:** Es zeigt die berechnete Frequenzwerte fM und fm (von der eingestellten Hysterese verringert) Maximum. Wenn der angezeigte Wert ist GRÜN, die Berechnung der Frequenz gab ein positives Ergebnis. Wenn der angezeigte Wert ist ROT, ist es notwendig, die in den folgenden Formeln angegebenen Parameter zu ändern.

1. Rotary axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

$$f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$$

2. Linear axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

$$f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60*pitch[mm/rev]} * \text{Re solution[pulses/rev]}$$

3. Linear axis, linear sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[mm/s]*1000}{Resolution[\mu m/pulse]}$ 

4. Hysteresis. To be changed only if: fM=green; fm=red

KEY:

f = frequency Rpm = rotational speed Resolution = measurement



### Fensterdrehzahlregelung

Die Meldung Speed Control Funktionsblock überwacht die Geschwindigkeit eines Gerätes, die Erzeugung des Zero to 1 (TRUE) ausgegeben wird, wenn die Drehzahl innerhalb einer vorher festgelegten Bereich.

**Achsentyp:** Es definiert die Art der Achse durch das Gerät gesteuert. Es wird linear im Fall einer Übersetzung und wird Rotary im Fall der Bewegung um eine Achse sein.

**Sensortyp:** Für den Fall, dass der vorhergehende Parameter ist linear, das Sensortyp definiert den Typ des Sensors an den Moduleingängen verbunden. Es kann Rotary (zB Drehgeber) oder Linear (zB optische Array) sein. Diese Auswahl ermöglicht es, die folgenden Parameter zu definieren.

Messgerät:: Er definiert den Typ von Sensor (en) verwendet. Zur Auswahl stehen: Encoder Proximity Encoder+Proximity Proximity1+ Proximity2 Encoder1+ Encoder2

**Pitch:** Wenn die Achsentyp gewählt war linear, können Sie in diesem Feld den Sensor Steigung eingeben, um eine Umwandlung zwischen Sensor Revolutionen und zurückgelegte Strecke zu erhalten.

**Proximity Wahl:** Es ermöglicht Ihnen, die Art der Näherungssensor von PNP, NPN, Schließer (NA) und normal geschlossen (NC), mit 3 oder 4 Leitungen zu wählen.

(Um zu gewährleisten, einen Performance Level PLe = mit einem Näherungsschalter PNP NO: Ref. "Interleaved Nähe ->).

**Messung:** Eingabe in dieses Feld die Anzahl der Impulse / Umdrehung (im Fall der Drehsensor), oder um / Impuls (linearen Sensor) in Bezug auf den verwendeten Sensor.

**Prüfung:** Eintragen in dieses Feld die Anzahl der Impulse / Umdrehung (im Fall der Drehsensor), oder um / Impuls (linearen Sensor) in Bezug auf den zweiten Sensor verwendet.

		A PI	roperty	
		WINDO	OW SPEED CON	TROL
Axis 1 (MV2) [0]	WINDOW SPEED CONTROL Axis	Axis typ Linear Measur Encod	pe Sensor Rotati ring device ler + proximity	Type onal
		Pitch	[mm/revolu	tion]
		Proxim No Pr	ity choice oxy 💌	
		Measur Encode	rement er Resolution (< [pulse/revol	10000) lution]
		Verifica Proxim	ation ity Resolution ( [pulse/revol	< 100) lution]
		Gear R	atio (1 to 100 ste	ep 0,1)
		Hystere 1	esis (%)	
		High S 0	peed (< 1000) [m/min]	
		Low Sp	eed (< 1000) [m/min]	
		Freque	ncy 1	
		[Hz]	Measurement	Verification
		f <sub>M</sub> =	0	0
		f <sub>m</sub> =	0	0
		Freque	ncy 2	
		[Hz]	Measurement	Verification
		f <sub>M</sub> =	0	0
		f <sub>m</sub> =	0	0
		1		

No Proximity
PNP 3-wire NC
PNP 3-wire NO
NPN 3-wire NO
NPN 3-wire NC
PNP 4-wire NC/NO
NPN 4-wire NC/NO
PNP/NPN 4-wire NC/NC
PNP/NPN 4-wire NO/NO

#### **Proximity choice**



Zahnrad-Verhältnis: Dieser Parameter ist aktiv, wenn es zwei Sensoren auf der ausgewählten Achse. Mit diesem Parameter können Sie das Verhältnis zwischen den beiden Sensoren ein. Wenn beide Sensoren auf dem gleichen beweglichen Teile, ist das Verhältnis 1 sein ansonsten muss die Anzahl entsprechend dem Protokoll eingetragen werden. Z.B. gibt es einen Codierer und einen Näherungsschalter, und das letztere ist auf einem beweglichen Teil, der (entsprechend einem Untersetzungsverhältnis) rotiert mit der doppelten Geschwindigkeit des Gebers. Daher muss dieser Wert auf 2 gesetzt werden.

**Hysteresis (%):** Sie stellt die prozentuale Hysterese Wert, unter dem die Drehzahländerung wird filtriert. Geben Sie einen anderen Wert als 1 zu Dauerschaltung zu vermeiden, da der Eingang ändert.



#### Schnelle Geschwindigkeit:

Geben in diesem Bereich den maximalen Geschwindigkeitswert, über dem das Ausgangssignal des Funktionsblocks (Null) wird 0 (FALSCH). Wenn die gemessene Geschwindigkeit kleiner als der eingestellte Wert ist, wird die Ausgabe (ZERO) des Funktionsblocks 1 (TRUE) ist.

**Niedrige Drehzahl:** Es zeigt die berechnete Frequenzwerte fM und fm (von der eingestellten Hysterese verringert) Maximum. Wenn der angezeigte Wert ist GRÜN, die Berechnung der Frequenz gab ein positives Ergebnis.

Wenn der angezeigte Wert ist ROT, ist es notwendig, die in den folgenden Formeln angegebenen Parameter zu ändern.

1. Rotary axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

$$f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$$

2. Linear axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60*pitch[mm/rev]} * Re solution[pulses/rev]$ 

3. Linear axis, linear sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[mm/s]*1000}{Resolution[\mu m/pulse]}$ 

4. Hysteresis. To be changed only if: fM=green; fm=red

KEY:

f = frequency Rpm = rotational speed Resolution = measurement



## **Stand Still**

Die Standstill und Speed Control Funktionsblock überwacht die Geschwindigkeit eines Gerätes, die Erzeugung des Zero to 1 (TRUE) ausgegeben, wenn die Geschwindigkeit kleiner als ein ausgewählter Wert ist.

#### Parameter

Achsentyp: Es definiert die Art der Achse durch das Gerät gesteuert. Es wird linear im Fall einer Übersetzung und wird Rotary im Fall der Bewegung um eine Achse sein.

**Sensortyp:** Für den Fall, dass der vorhergehende Parameter ist linear, das Sensortyp definiert den Typ des Sensors an den Moduleingängen verbunden. Es kann Rotary (zB Drehgeber) oder Linear (zB optische Array) sein. Diese Auswahl ermöglicht es, die folgenden Parameter zu definieren.

**Messgerät:** Er definiert den Typ von Sensor (en) verwendet. Zur Auswahl stehen:

- Encoder
- Proximity
- Encoder+Proximity
- Proximity1+ Proximity2
- Encoder1+ Encoder2

**Pitch:** Wenn die Achsentyp gewählt war linear, können Sie in diesem Feld den Sensor Steigung eingeben, um eine Umwandlung zwischen Sensor Revolutionen und zurückgelegte Strecke zu erhalten.

**Proximity Wahl:** Es ermöglicht Ihnen, die Art der Näherungssensor von PNP, NPN, Schließer (NA) und normal geschlossen (NC), mit 3 oder 4 Leitungen zu wählen. (Um zu gewährleisten, einen Performance Level PLe = mit einem Näherungsschalter PNP NO: Ref. "Interleaved Nähe ->).

**Messung:** Eingabe in dieses Feld die Anzahl der Impulse / Umdrehung (im Fall der Drehsensor), oder um / Impuls (linearen Sensor) in Bezug auf den verwendeten Sensor.

**Prüfung:** Eintragen in dieses Feld die Anzahl der Impulse / Umdrehung (im Fall der Drehsensor), oder um / Impuls (linearen Sensor) in Bezug auf den zweiten Sensor verwendet.





Beispiel für Rechtsachsendrehung

#### **Proximity choice**



Zahnrad-Verhältnis: Dieser Parameter ist aktiv, wenn es zwei Sensoren auf der ausgewählten Achse. Mit diesem Parameter können Sie das Verhältnis zwischen den beiden Sensoren ein. Wenn beide Sensoren auf dem gleichen beweglichen Teile, ist das Verhältnis 1 sein ansonsten muss die Anzahl entsprechend dem Protokoll eingetragen werden. Z.B. gibt es einen Codierer und einen Näherungsschalter, und das letztere ist auf einem beweglichen Teil, der (entsprechend einem Untersetzungsverhältnis) rotiert mit der doppelten Geschwindigkeit des Gebers. Daher muss dieser Wert auf 2 gesetzt werden.

**Hysteresis (%):** Sie stellt die prozentuale Hysterese Wert, unter dem die Drehzahländerung wird filtriert. Geben Sie einen anderen Wert als 1 zu Dauerschaltung zu vermeiden, da der Eingang ändert.

Hysteresis (%)
1

#### Stillstandsgrenze:

Geben in diesem Bereich den maximalen Geschwindigkeitswert, über dem das Ausgangssignal des Funktionsblocks (Null) wird 0 (FALSCH). Wenn die gemessene Geschwindigkeit kleiner als der eingestellte Wert ist, wird die Ausgabe (ZERO) des Funktionsblocks 1 (TRUE) ist.

**Speed 1, 2, 3, 4:** Geben Sie in diesem Feld die maximale Drehzahlwert, über dem der Funktionsbaustein-Ausgang (OVER) wird 0 (FALSE). Wenn die gemessene Geschwindigkeit kleiner als der eingestellte Wert ist, wird der Funktionsbaustein-Ausgang (OVER) 1 (TRUE) sein.

**Frequenz Drehzahl Null / Frequenz1 / Frequenz2:** Es zeigt die berechnete Frequenzwerte fM und fm (von der eingestellten Hysterese verringert) Maximum. Wenn der angezeigte Wert ist GRÜN, die Berechnung der Frequenz gab ein positives Ergebnis.

Wenn der angezeigte Wert ist ROT, ist es notwendig, die in den folgenden Formeln angegebenen Parameter zu ändern:

1.	Rotary axis,	rotary sensor.	The frequency	obtained is:
----	--------------	----------------	---------------	--------------

 $f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$ 

2. Linear axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[\text{Hz}] = \frac{speed[\text{m/min}]*1000}{60* pitch[\text{mm/rev}]} * \text{Re solution[pulses/rev]}$ 

3. Linear axis, linear sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[mm/s]*1000}{Resolution[\mum/pulse]}$ 

4. Hysteresis. To be changed only if: fM=green; fm=red

KEY:

f = frequency Rpm = rotational speed Resolution = measurement



**Messung:** Eingabe in dieses Feld die Anzahl der Impulse / Umdrehung (im Fall der Drehsensor), oder um / Impuls (linearen Sensor) in Bezug auf den verwendeten Sensor.

**Prüfung:** Eintragen in dieses Feld die Anzahl der Impulse / Umdrehung (im Fall der Drehsensor), oder um / Impuls (linearen Sensor) in Bezug auf den zweiten Sensor verwendet.

**Prüfung:** Dieser Parameter ist aktiv, wenn es zwei Sensoren auf der ausgewählten Achse. Mit diesem Parameter können Sie das Verhältnis zwischen den beiden Sensoren ein. Wenn beide Sensoren auf dem gleichen beweglichen Teile, ist das Verhältnis 1 sein ansonsten muss die Anzahl entsprechend dem Protokoll eingetragen werden. Z.B. gibt es einen Codierer und einen Näherungsschalter, und das letztere ist auf einem beweglichen Teil, der (entsprechend einem Untersetzungsverhältnis) rotiert mit der doppelten Geschwindigkeit des Gebers. Daher muss dieser Wert auf 2 gesetzt werden.

**Hysteresis (%):** Sie stellt die prozentuale Hysterese Wert, unter dem die Drehzahländerung wird filtriert. Geben Sie einen anderen Wert als 1 zu Dauerschaltung zu vermeiden, da der Eingang ändert.



**Speed 1, 2, 3, 4:** Geben Sie in diesem Feld die maximale Drehzahlwert, über dem der Funktionsbaustein-Ausgang (OVER) wird 0 (FALSE). Wenn die gemessene Geschwindigkeit kleiner als der eingestellte Wert ist, wird der Funktionsbaustein-Ausgang (OVER) 1 (TRUE) sein.

Frequenz Drehzahl Null: Es zeigt die berechnete Frequenzwerte fM und fm (von der eingestellten Hysterese verringert) Maximum. Wenn der angezeigte Wert ist GRÜN, die Berechnung der Frequenz gab ein positives Ergebnis. Wenn der angezeigte Wert ist ROT, ist es notwendig, die in den folgenden Formeln angegebenen Parameter zu ändern.

KEY:

f = frequency

Rpm = rotational speed

Resolution = measurement

1. Rotary axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$ 

2. Linear axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60*pitch[mm/rev]} * \text{Re solution[pulses/rev]}$ 

3. Linear axis, linear sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[mm/s]*1000}{Resolution[\mu m/pulse]}$ 

4. Hysteresis. To be changed only if: fM=green; fm=red



## Funktionsblöcke des Typs Operator

Die unterschiedlichen Eingänge jedes Operators können umgekehrt werden (logischer NOT), indem sich auf dem umzukehrenden Pin positioniert und die rechte Maustaste betätigt wird. Es erscheint eine Kugel, die die erfolgte Umkehr angibt. Beim nächsten Betätigen wird die Signalumkehr gelöscht.

△ Die maximale Anzahl von Operator-Blöcken beträgt 64.

## Logishe Operatoren AND

Der logische Operator AND ergibt im Ausgang 1 (TRUE), wenn alle Eingänge Inx sich auf 1 befinden (TRUE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1



### **Die Parameter**

Anzahl der Eingänge: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 8.

### NAND

Der logische Operator NAND ergibt im Ausgang 0 (FALSE), wenn alle Eingänge 1 sind (TRUE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	1
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0



### **Die Parameter**

Anzahl der Eingänge: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 8.



### NOT

Der logische Operator NOT kehrt den logischen Status des Eingangs In um.

In1	Out
0	1
1	0



#### OR

Der logische Operator OR ergibt im Ausgang 1 (TRUE), wenn mindestens ein Eingang Inx sich auf 1 befindet (TRUE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1



### **Die Parameter**

Anzahl der Eingänge: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 8.

### NOR

Der logische Operator NOR ergibt im Ausgang 0 (FALSE), wenn mindestens ein Eingang Inx sich auf 1 befindet.

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0



### **Die Parameter**

Anzahl der Eingänge: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 8.



### XOR

Der logische Operator XNOR ergibt im Ausgang 1 (TRUE), wenn die Anzahl der Eingänge In× im Zustand 1 (TRUE) gerade ist oder die Eingänge In× alle 0 sind (FALSE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	0
0	0	1	1
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1



### Die Parameter

Anzahl der Eingänge: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 8.

## XNOR

Der logische Operator XNOR ergibt im Ausgang 1 (TRUE), wenn die Anzahl der Eingänge In× im Zustand 1 (TRUE) gerade ist oder die Eingänge In× alle 0 sind (FALSE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0



### **Die Parameter**

Anzahl der Eingänge: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 8.



### MULTIPLEXER

Der logische Operator MULTIPLEXER gestattet es, das Signal der Eingänge Inx basierend auf dem ausgewählten Selx in den Ausgang zu bringen. Wenn die Eingänge Sel1÷Sel4 nur ein einziges Bit auf 1 aufweisen (TRUE), wird die ausgewählte Leitung In n an den Ausgang Output angeschlossen. Sollte: - Mehr als ein Eingang SEL 1 sein (TRUE) - Kein Eingang SEL 1 sein (TRUE) - Kein Eingang SEL 1 sein (TRUE) ist der Ausgang Output 0 (FALSE), und zwar unabhängig vom Status der Eingänge In n.



### **Die Parameter**

Input: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 4.

#### Speicher - Operatoren

Die Operatoren des Typs SPEICHER gestatten es dem Benutzer, nach seinem Ermessen Daten zu speichern (TRUE oder FALSE), die von anderen Gegenständen stammen, die das Projekt bilden. Die Statusänderungen erfolgen in Übereinstimmung mit den Wahrheitstabellen, die für jeden einzelnen Operator gezeigt wurden.

### D Flip Flop (max. Anzahl = 16)

Der Operator D FLIP FLOP gestattet das Speichern des zuvor eingegebenen Status auf dem Ausgang Q gemäß der folgenden Wahrheitstabelle.

Preset	Clear	Ck	D	Q
1	0	Х	Х	1
0	1	Х	Х	0
1	1	Х	Х	0
0	0	L	L	Erhält Speicher
0	0	Steigende Flanke	1	1
0	0	Steigende Flanke	0	0



#### **Parameters**

Preset: Wenn ausgewählt, aktiviert dies die Möglichkeit, den Ausgang Q auf 1 (TRUE) zu bringen.

Clear: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies die Möglichkeit, die Speicherung zurückzustellen.



## SR Flip Flop

Der Operator SR FLIP FLOP bringt Ausgang Q auf 1 mit Set bringt Ausgang Q auf 0 mit Reset. Siehe folgende Tabelle Wahrheit.

Set	Reset	Q
0	0	Erhält Speicher
0	1	0
1	0	1
1	1	0



### User Restart Manual (max. Anzahl = 16 einschließlich RESTART MONITORED)

Der Operator USER RESTART MANUAL gestattet das Speichern des Restart-Signals gemäß der folgenden Wahrheitstabelle.

Clear	Restart	In	Q
1	Х	Х	0
Х	Х	1	0
0	L	1	Erhält Speicher
0	Steigende Flanke	1	1
0	Fallende Flanke	1	Erhält Speicher



#### **Die Parameter**

Aktivierung Clear: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies die Möglichkeit, die Speicherung zurückzustellen.

## User Restart Monitored (max. Anzahl = 16 einschließlich RESTART MANUAL)

Der Operator USER RESTART MONITORED gestattet die Speicherung des Restart- Signals entsprechend der folgenden Wahrheitstabelle.

Clear	Restart	In	Q	
1	Х	Х	0	
Х	Х	0	0	
0	L	1	Erhält Speicher	
0	Steigende Flanke	1	Erhält Speicher	
0	Л	1	1	



### **Die Parameter**

Aktivierung Clear Ist dies ausgewählt, aktiviert dies die Möglichkeit, die Speicherung zurückzustellen.



### Zuhaltungsüberwachung Operatos

### **Schutzsperre**

Die Zuhaltung Bedienelemente Sperren / Entsperren eines elektromechanischen Zuhaltung durch die Analyse der Kohärenz zwischen dem Lock-Befehl und den Status einer E-GATE und eine Rückkopplungs. Der Hauptausgang ist 1 (TRUE), wenn die Zuhaltung geschlossen und verriegelt ist.



Die Funktion wirkt wie ein Tor Sicherheitsschloss.

- Property GUARD LOCK Manual Reset GUARD LOCK utput Gate Reset Type bckOut Manual 🗸 ock fbk rorOut Unlock Time (s) 0,0 Feedback Time (s) 0,01 Interlock Spring Enable Error Out
- 1) Die GATE-Eingang muss immer an eine E\_GATE Schloss-Eingang (Wache Feedback angeschlossen werden).
- 2) Die Lock\_fbk Eingang muss immer auf eine LOCK FEEDBACK (Rückkopplungsspule Sperre) Eingabeelement verbunden werden.
- 3) Der UnLock\_cmd Größe kann frei im Diagramm verbunden werden und bestimmt die Anfrage zu entsperren (wenn in LL1 Zustand).
- 4) Das Ausgangssignal dieses Elements 1 (TRUE), wenn die Schutzeinrichtung geschlossen und verriegelt ist. Wenn ein Freischalt-Befehl an die UnLock\_cmd Eingang angelegt wird, wird das Ausgangssignal auf "0" gesetzt, und der Wachmann befindet (LockOut Ausgang) nach einer Zeit UnLock\_Time konfigurierbar als Parameter. Dieser Ausgang geht auf 0 (FALSE), auch wenn Fehlerbedingungen vorhanden sind (zB. Offener Tür mit Schloss verriegelt, Rückzeit, die die maximal zulässige ... übersteigt).

5) Lockout Signal steuert die Ver- / Entriegeln der Schutzeinrichtung.

### Parameter

#### Entsperren Zeit (s):

Die Zeit, die zwischen dem Eingangs UnLock\_cmd Erreichen und der realen Wach unlock (Lockout-Ausgang) übergeben müssen. 0 ms  $\div$  1 s Step 100 ms

1.5 s ÷ 10 s Step 0.5 s 15 s ÷ 25 s Step 5 s

#### Feedback-Zeit (s):

Maximale Verzögerung zwischen LockOut Ausgang und Eingang Lock\_fbk akzeptiert (muss man auf das Schloss Datenblatt mit vom Betreiber entschieden geeigneten Lücke angezeigt werden).

10 ms ÷ 100 s Step 10 ms 150 ms ÷ 1 s Step 50 ms 1.5 s ÷ 3 s Step 0.5 s

**Interlock Frühling:** Die Wache wird passiv und aktiv gesperrt freigegeben, dh die mechanische Kraft der Feder hält sie gesperrt. Die Wache damit weiterhin gesperrt, auch wenn die Stromversorgung getrennt werden.



#### Manuelle Rückstellung.

Es gibt zwei Arten von Reset: Manuell und überwacht. Bei Auswahl von Manuell wird geprüft, nur Übergang des Signals von 0 auf 1. Wenn Wachte ausgewählt die doppelte Übergang von 0 auf 1 und dann wieder auf 0 überprüft.



**Wichtig:** für manuelle Rückstellung immer die Eingabe unmittelbar nach den von der Funktionsbaustein verwendet. Beispiel: wenn die Eingänge 1 und 2 sind für den Funktionsblock verwendet wird, verwenden Eingang 3 für Reset.

Aktivieren Fehler heraus: Dies kann ausgewählt werden, um ein Signal (Error Out) ermöglichen, eine Sperre von Störungen verwendet. Wenn Fehler Out = 1 (TRUE) ist ein Fehler in der Sperre.



## Zähler - Operatoren

Die Operatoren des Typs ZÄHLER gestatten dem Benutzer, ein Signal (TRUE) zu erzeugen, sobald die eingegebene Zählung erreicht wird.

### Counter (max Anzahl= 16)

Der Operator COUNTER ist ein Impulszähler. Es gibt drei Betriebsarten:

- 1) AUTOMATISCH
- 2) MANUELL
- 3) MANUELL+AUTOMATISCH
- Der Z\u00e4hler erzeugt einen Impuls der Dauer, die der Reaktionszeit entspricht, sobald die eingegebene Z\u00e4hlung erreicht wird. Ist der Pin von CLEAR nicht aktiviert, ist dies der Standardmodus.
- Der Zähler bringt den Ausgang Q auf 1 (TRUE), sobald die eingegebene Zählung erreicht ist. Der Ausgang Q wird 0 (FALSE), wenn das Signal CLEAR aktiviert wird.



3) Der Zähler erzeugt einen Impuls der Dauer, die der Reaktionszeit entspricht, sobald die eingegebene Zählung erreicht wird. Wird das Signal CLEAR aktiviert, kehrt die interne. Zählung auf 0 zurück.



2) Der Zähler führt zu 1 (TRUE) wird der Ausgang Q, sobald er den Sollzahl erreicht. Der Ausgang Q geht auf 0 (FALSCH), wenn das Signal CLEAR aktiviert ist.





 Der Z\u00e4hler erzeugt Impulsdauer gleich der System rsposnse Zeit, sobald der eingestellte Z\u00e4hlerstand erreicht wird. Wenn die CLEAR-Signal aktiviert, geht die interne Z\u00e4hlung auf 0 zur\u00fcck.



### **Die Parameter**

Aktivierung Clear: Ist dies ausgewählt, wird die Clear-Anfrage aktiviert, um die Zählung wieder aufzunehmen, indem der Ausgang Q wieder auf 0 gebracht wird (FALSE). Außerdem wird die Möglichkeit gegeben, die automatische Funktion (Automatische Aktivierung) mit manuellem Reset zu aktivieren.

Erfolgt die Auswahl nicht, ist die Betriebsart in diesem Fall automatisch und beim Erreichen der eingegebenen Zählung begibt sich der Ausgang auf 1 (TRUE) und bleibt dort während zwei ganzer Zyklen. Danach wird er zurückgestellt.

Ck down: Gestattet das Zurückgehen der Zählung. Doppelte Flanke: Wird dies ausgewählt, wird die Zählung sowohl an der steigenden als auch der fallenden Flanke aktiviert.

### Timer Operatoren (max Anzahl= 16)

Die Operatoren des Typs TIMER gestatten dem Benutzer das Erzeugen eines Signals (TRUE oder FALSE) für einen vom Benutzer bestimmten Zeitraum.

#### **Die Parameter**

Der Operator CLOCKING liefert im Ausgang ein Clock-Signal mit eingegebenem Zeitraum, wenn der Eingang In sich auf 1 befindet (TRUE).

### **Parameters**

Zeit: Der Zeitraum kann von 10 ms bis 1093,3 s eingegeben werden.





### Monostable

Der Operator MONOSTABIL liefert im Ausgang Out eine Ebene 1 (TRUE), die von der steigenden Flanke des In aktiviert wird und dort für die eingegebene Zeit verbleibt.

#### **Die Parameter**

Zeit: Die Verzögerung kann von 10 ms bis 1093,3 s eingegeben werden.

Steigende Flanke: Wenn ausgewählt, begibt

sich Out auf der steigende Flanke des Signals In auf 1 (TRUE) und verbleibt dort für die eingegebene Zeit, die jedoch verlängert werden kann, bis der Eingang In auf 1 (TRUE) bleibt.



Wenn nicht ausgewählt, wird die Logik umgekehrt. Der Out begibt sich auf der fallende Flanke des Signals In auf 0 (FALSE) und bleibt dort für die eingegebene Zeit, die jedoch verlängert werden kann, bis der Eingang In auf 0 bleibt (FALSE).



Retriggerable: Wenn ausgewählt, wird die Zeit bei jedem Statuswechsel des Eingangs In auf Null gestellt.





### **Passing Make Contact**

Im Operator PASSING MAKE CONTACT folgt der Ausgang Out dem auf dem Eingang In vorliegenden Signal. Bleibt dieses jedoch länger als vorgegeben auf 1 (TRUE), begibt sich der Ausgang Out auf 0 (FALSE). Wenn es einen Eingang fallenden Flanke wird der Timer gelöscht.





### **Die Parameter**

Zeit: Die Verzögerung kann von 10 ms bis 1093,3 s eingegeben werden.

Retriggerable: Wenn ausgewählt wird die Zeit nicht zurück, wenn es einen Eingang fallenden Flanke. Der Ausgang bleibt 1 (TRUE) für alle ausgewählten Zeit. Wann gibt es einen neuen Eingang steigende Flanke, wird der Timer wieder neu starten.





### Verzögerung

Der Operator VERZÖGERUNG gestattet die Anwendung einer Verzögerung auf ein Signal, indem der Ausgang Out nach der eingegebenen Zeit bei einer Änderung der Signalebene auf dem Eingang In auf 1 (TRUE) gebracht wird.

### **Die Parameter**

Zeit Die Verzögerung kann von 10 ms bis 1093,3 eingegeben werden.

Steigende Flanke: Ist dies ausgewählt, beginnt die Verzögerung auf der steigenden

Flanke des Signals In, nach dessen Ende der Ausgang Out sich auf 1 (TRUE) begibt, wenn der Eingang In sich auf 1 (TRUE) befindet und bleibt dort, solange auch der Eingang In auf 1 (TRUE) bleibt.



Ist dies nicht ausgewählt, kehrt sich die Logik um und der Ausgang Out begibt sich auf 1 (TRUE) auf der steigenden Flanke In, die Verzögerung beginnt auf der fallenden Flanke In und nach Ablauf der Zeit begibt sich der Ausgang Out auf 0 (FALSE), wenn auch der Eingang In sich auf 0 (FALSE) befindet, andernfalls bleibt er auf 1 TRUE.



Retriggerable: Wenn ausgewählt, wird die Verzögerung bei jedem Statuswechsel des Eingangs In auf Null gestellt.





# Muting Operatoren (max Anzahl = 4) "Gleichzeitiges Muting"

Der MUTING-Operator mit "Gleichzeitiger" Logik gestattet das Ausführen des Mutings des Eingangssignals Input über den Eingang der Sensoren S1, S2, S3 und S4.

⇒ Voraussetzung: Der Muting-Zyklus ann nur beginnen, wenn alle Sensoren sich auf 0 (FALSE) befinden und Input auf 1 (TRUE) (Lichtschranke frei).

#### **Die Parameter**

Timeout (sec): Gestattet die Einstellung der Zeit von 10 s bis unendlich, innerhalb der der Muting-Zyklus beendet werden muss. Ist beim Ablauf der Zeit der Zyklus noch nicht abgeschlossen ist, wird das Muting umgehend unterbrochen.

Aktivierung mit Enable: Wird dies ausgewählt, wird die Möglichkeit aktiviert, die Muting-Funktion zu

aktivieren oder nicht. Andernfalls ist die Muting-Funktion immer aktiviert. Enable kann zweierlei Typs sein: Enable/Disable und nur Enable. Wird Enable/Disable ausgewählt, kann der Muting-Zyklus nicht beginnen, wenn sich Enable fest auf 1 (TRUE) oder 0 (FALSE) befindet, sondern wird nur mit einer steigenden Flanke aktiviert. Soll das Muting deaktiviert werden, muss Enable wieder auf 0 (FALSE) gebracht werden. Auf diese Weise deaktiviert die fallende Flanke das Muting, gleich in welchem Zustand es sich befindet. Wird nur Enable ausgewählt, besteht die Möglichkeit der Deaktivierung des Muting nicht, doch Enable muss in jedem Fall auf 0 (FALSE) gebracht werden, um eine neue steigende Flanke für den nachfolgenden Muting-Zyklus zu gestatten.

Richtung: Die Reihenfolge der Belegung der Sensoren kann eingegeben werden. Wenn BIDIR eingestellt ist, kann die Belegung in beide Richtungen sowohl von S1&S2 nach S3&S4 als auch von S3&S4 nach S1&S2 erfolgen, wird UP ausgewählt dagegen von S1&S2 nach S3&S4 und schließlich mit DOWN von S3&S4 nach S1&S2.

Schließen von Muting: Die kann auf zwei Arten, CURTAIN und SENSOR, erfolgen. Wird CURTAIN ausgewählt, erfolgt das Schließen des Muting bei der steigenden Flanke des Input-Signals, während bei SENSOR das Schießen nach der Freigabe des vorletzten Sensors erfolgt.

S1	S2	Input	S3	S4	Muting	S1	S2	
0	0	1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	1	0	
1	1	1	0	0	1	1	1	Γ
1	1	Х	0	0	1	1	1	Γ
1	1	Х	1	1	1	1	1	Γ
0	0	0	1	1	1	0	0	Γ
0	0	1	1	1	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	
								T.

#### Auswahl von CURTAIN

### S 2 S 3 S 4 Input Enable Muting Muting Muting Closing CURTAIN ↓ Blind Time 250 ms ↓ Sensor Time 2 s ↓

MUTING "Con"

Property

MUTING "Con"

Timeout (s)

utput 10

#### Auswahl von SENSOR

S1	S2	Input	S3	S4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	Х	0	0	1
1	1	Х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0



Blind Time: Nur bei Schließen von Muting=Curtain, die Blind time wird dann aktiviert, wenn nach dem kompletten Übergang der Paletten (Schließen Muting-Zyklus) Gegenstände hervorstehen können, die die Schranke belegen und so das Input auf 0 (FALSE) bringen. Während der Blind bleibt das Input auf 1 (TRUE). Die Blind Time kann von 250 msec auf 1 Sekunde variieren.

Sensor-Zeit: Der Aktivierungsunterschied der Sensoren kann von 2 bis 5 Sekunden eingegeben werden.

### "L" Muting

Der MUTING-Operator mit "L"-Logik gestattet das Ausführen des Mutings des Eingangssignals Input über den Eingang der Sensoren S1 und S2.

⇒ Voraussetzung: Der Muting-Zyklus kann nur beginnen, wenn alle Sensoren sich auf 0 (FALSE) befinden und Input auf 1 (TRUE) (Lichtschranke frei).

#### **Die Parameter**

Timeout (sec): Gestattet die Einstellung der Zeit von 10 s bis unendlich, innerhalb der der Muting-Zyklus beendet werden muss. Ist beim Ablauf der Zeit der Zyklus noch nicht abgeschlossen ist, wird das Muting umgehend unterbrochen.



Aktivierung mit Enable: Wird dies ausgewählt, wird die Möglichkeit aktiviert, die Muting-Funktion zu aktivieren oder nicht. Andernfalls ist die Muting-Funktion immer aktiviert. Enable kann zweierlei Typs sein: Enable/Disable und nur Enable. Wird Enable/Disable ausgewählt, kann der Muting-Zyklus nicht beginnen, wenn sich Enable fest auf 1 (TRUE) oder 0 (FALSE) befindet, sondern wird nur mit einer steigenden Flanke aktiviert. Soll das Muting deaktiviert werden, muss Enable wieder auf 0 (FALSE) gebracht werden. Auf diese Weise deaktiviert die fallende Flanke das Muting, gleich in welchem Zustand es sich befindet. Wird nur Enable ausgewählt, besteht die Möglichkeit der Deaktivierung des Muting nicht, doch Enable muss in jedem Fall auf 0 (FALSE) gebracht werden, um eine neue steigende Flanke für den nachfolgenden Muting-Zyklus zu gestatten.

Sensor-Zeit: Der Aktivierungsunterschied der Sensoren kann von 2 bis 5 Sekunden eingegeben werden.

Zeit Muting-Ende: Gestattet die Eingabe einer Verfallzeit des Mutings nach der Freigabe des ersten Sensors von 2,5 bis 6 Sekunden.

Blind Time: wird dann aktiviert, wenn bekannt ist, dass nach dem kompletten Übergang der Palette (Schließen Muting-Zyklus) Gegenstände hervorstehen können, die die Schranke belegen und so das Input auf 0 (FALSE) bringen. Während der Blind bleibt das Input auf 1 (TRUE). Die Blind Time kann von 250 msec auf 1 Sekunde variieren.



## "Sequenzielles" Muting

Der MUTING-Operator mit "Sequenzieller" Logik gestattet das Ausführen des Mutings des Eingangssignals Input über den Eingang

der Sensoren S1, S2, S3 und S4.

⇒ Voraussetzung: Der Muting-Zyklus kann nur beginnen, wenn alle Sensoren sich auf 0 (FALSE) befinden und Input auf 1 (TRUE) (Lichtschranke frei).



### Dei Parameter

Timeout (sec): Gestattet die Einstellung der Zeit von 10 s bis unendlich, innerhalb der der Muting-Zyklus beendet werden muss. Ist beim Ablauf der Zeit der Zyklus noch nicht abgeschlossen ist, wird das Muting umgehend unterbrochen.

Aktivierung mit Enable: Wird dies ausgewählt, wird die Möglichkeit aktiviert, die Muting- Funktion zu aktivieren oder nicht. Andernfalls ist die Muting-Funktion immer aktiviert. Enable kann zweierlei Typs sein: Enable/Disable und nur Enable. Wird Enable/Disable ausgewählt, kann der Muting-Zyklus nicht beginnen, wenn sich Enable fest auf 1 (TRUE) oder 0 (FALSE) befindet, sondern wird nur mit einer steigenden Flanke aktiviert. Soll das Muting deaktiviert werden, muss Enable wieder auf 0 (FALSE) gebracht werden. Auf diese Weise deaktiviert die fallende Flanke das Muting, gleich in welchem Zustand es sich befindet. Wird nur Enable ausgewählt, besteht die Möglichkeit der Deaktivierung des Muting nicht, doch Enable muss in jedem Fall auf 0 (FALSE) gebracht werden, um eine neue steigende Flanke für den nachfolgenden Muting-Zyklus zu gestatten.

Richtung: Die Reihenfolge der Belegung der Sensoren kann eingegeben werden. Wenn BIDIR eingestellt ist, kann die Belegung in beide Richtungen sowohl von S1 nach S4 als auch von S4 nach S1 erfolgen, wird UP ausgewählt dagegen von S1 nach S4 und schließlich mit DOWN von S4 nach S1.

Schließen von Muting: Die kann auf zwei Arten, CURTAIN und SENSOR, erfolgen. Wird CURTAIN ausgewählt, erfolgt das Schließen des Mutings bei der steigenden Flanke des Input-Signals, während bei SENSOR das Schießen nach der Freigabe des letzten Sensors erfolgt.



S1	S2	Input	S3	S4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	Х	0	0	1
1	1	Х	1	0	1
1	1	Х	1	1	1
0	1	Х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0

#### Auswahl von CURTAIN

#### Auswahl von SENSOR

S1	S2	Input	S3	S4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	х	0	0	1
1	1	Х	1	0	1
1	1	Х	1	1	1
0	1	Х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0

Blind Time: Nur bei Schließen von Muting=Curtain, die Blind time wird dann aktiviert, wenn nach dem kompletten Übergang der Paletten (Schließen Muting-Zyklus) Gegenstände hervorstehen können, die die Schranke belegen und so das Input auf 0 (FALSE) bringen. Während der Blind bleibt das Input auf 1 (TRUE). Die Blind Time kann von 250 msec auf 1 Sekunde variieren.


## Muting "T"

Der MUTING-Operator mit "T"-Logik gestattet das Ausführen des Mutings des Eingangssignals Input über den Eingang der Sensoren S1 und S2.

⇒ Voraussetzung: Der Muting-Zyklus kann nur beginnen, wenn alle Sensoren sich auf 0 (FALSE) befinden und Input auf 1 (TRUE) (Lichtschranke frei).



### **Die Parameter**

Timeout (sec): Gestattet die Einstellung der Zeit von 10 s bis unendlich, innerhalb der der Muting-Zyklus beendet werden muss. Ist beim Ablauf der Zeit der Zyklus noch nicht abgeschlossen ist, wird das Muting umgehend unterbrochen.

Aktivierung mit Enable: Wird dies ausgewählt, wird die Möglichkeit aktiviert, die Muting-Funktion zu aktivieren oder nicht. Andernfalls ist die Muting-Funktion immer aktiviert. Enable kann zweierlei Typs sein: Enable/Disable und nur Enable. Wird Enable/Disable ausgewählt, kann der Muting-Zyklus nicht beginnen, wenn sich Enable fest auf 1 (TRUE) oder 0 (FALSE) befindet, sondern wird nur mit einer steigenden Flanke aktiviert. Soll das Muting deaktiviert werden, muss Enable wieder auf 0 (FALSE) gebracht werden. Auf diese Weise deaktiviert die fallende Flanke das Muting, gleich in welchem Zustand es sich befindet. Wird nur Enable ausgewählt, besteht die Möglichkeit der Deaktivierung des Muting nicht, doch Enable muss in jedem Fall auf 0 (FALSE) gebracht werden, um eine neue steigende Flanke für den nachfolgenden Muting-Zyklus zu gestatten.

Sensor-Zeit: Der Aktivierungsunterschied der Sensoren kann von 2 bis 5 Sekunden eingegeben werden.



## Muting-Überbrückung

Der Bediener gestattet die Ausführung des Overrides des direkt angeschlossenen Input Mutings. Der Override kann nur aktiviert werden, wenn das Muting nicht aktiv ist (INPUT=0) und mindestens ein Muting-Sensor besetzt ist (oder die Schranke belegt ist). Bei der Freigabe der Lichtschranke und der Sensoren endet der Override und der Ausgang Output begibt sich auf die logische Ebene "0"

(FALSE). Der Override kann mit Drucktaste oder gehaltener Position konfiguriert werden.



Override mit gehaltener Steuerung. Die Aktivierung dieser Funktion muss über die Steuerung des Overrides (OVERRIDE=1) während der gesamten Dauer der anschließenden Vorgänge aktiviert bleiben. Es ist dennoch möglich, einen neuen Override zu starten, indem die Steuerung deaktiviert und erneut aktiviert wird. Bei der Freigabe der Schranke und der Sensoren (Durchgang frei) oder beim Timeout endet der Override ohne Bedarf an weiteren Steuerungen.

Override mit Impuls-Steuerung. Die Aktivierung dieser Funktion erfolgt durch Aktivieren der Steuerung Override (OVERRIDE=1). Bei der Freigabe der Schranke und der Sensoren (Durchgang frei) oder beim Timeout endet der Override. Die Funktion kann nur durch erneutes Aktivieren der Steuerung Override (OVERRIDE=1) wieder gestartet werden.

### **Die Parameter**

Mit besetzen Sensoren: Bei Muting "T" muss sequentiell, simultan ausgewählt sein; bei Muting "L" muss dies nicht ausgewählt sein.

⇒ Andernfalls erscheint beim Erstellen und beim Bericht eine Warning.

⇒ Der Benutzer muss während der Override-Phase zusätzliche Schutzmaßnahmen einplanen.

"Bei belegten Sensoren"	belegter Sensor	belegte Schranke	Input	Override- Anfrage	Override- Output
Х	Х	-	0	1	1
	-	Х	0	1	1
	Х	-	0	1	1
	Х	Х	0	1	1

Timeout (s): Gestattet die Eingabe der Zeit von 10 s bis unendlich, innerhalb der die Override-Funktion beendet werden muss.

Override-Modus: Gestattet die Konfiguration des Override-Typs (mit Drucktaste oder gehalten). Mit OverOut: Gestattet das Aktivieren eines Signalausgangs (hoch aktiviert) des aktiven Overrides. Mit Request: Gestattet das Aktivieren eines Signalausgangs (hoch aktiviert) der aktivierbaren Override-Funktion.



#### Sonderanwendungen

## Verzögerter Ausgang mit manuellem Betrieb

Sollte es erforderlich sein, über zwei Ausgänge zu verfügen, von denen der zweite verzögert ist (im MANUELLEN Betrieb), den folgenden Plan verwenden:



- ⇒ Unter Annahme des Betriebsmodus des logischen Operators VERZÖGERUNG (Absatz VERZÖGERUNG), muss die Anwendung wie folgt ausgelegt werden: -Die beiden Ausgänge müssen mit Aktivierung manueller Reset (Ueberwacht Reset-Typ) programmiert werden und es muss die Funktion USER RESTART MANUAL verwendet werden.
- ⇒ Die Schaltfläche RESTART, um die Eingänge RESTART\_FBK1/2 des OSSD (A und B) verwendet (siehe Abschnitt Verbindungen (S. 12)) und die INPUT3 (C) verbinden physisch muss werden.



Manuelle Rückstellung:

- Sollte das INPUT aktiv (TRUE), kann der Reset die Ausgabe des Funktionsblocks.
- Soll der Eingang nicht aktiv (FALSE) ist, wird der Ausgang des Funktionsblocks folgt die KORREKTUR Anfrage.

Es gibt zwei Arten von Reset: Manuell und überwacht. Wenn Hand ausgewählt das System überprüft nur Übergang des Signals von 0 auf 1. Wenn Wachte zur 1 liegt die doppelte Übergang von 0 und dann wieder auf 0 überprüft wird.





## Verschiedene Funktionsbausteine

## Serieller Ausgang

Die seriellen Ausgabe Betreiber gibt den Status von bis zu 8 Eingänge, Serialisierung der Informationen.

#### Grundlagen der Bedienung.

Dieser Operator gibt den Status aller angeschlossenen Eingänge auf zwei verschiedene Arten:

#### Asynchrone Serialisierung:

1) Der Status der Leitung im Ruhezustand ist

- 1 (TRUE);
- 2) Der Beginn der Datenübertragung Signal 1 Bit = (FASLE);
- 3) Die Übertragung von n Bits, die den Status der angeschlossenen Eingänge codiert unter Verwendung der Manchester-Methode:
  - Zustand 0: ansteigende Flanke des Signals an der Mitte des Bit-
  - Zustand 1: fallende Flanke des Signals in der Mitte des Meißels

4) Zwischenzeichen Intervall 1 (TRUE), um die Synchronisation von einem externen Gerät zu ermöglichen.



Daher mit dem asynchronen Verfahren die Clock-Ausgang ist nicht vorhanden.

#### Synchrone Serialisierung:

1) Die Ausgabe und die Uhr im Ruhezustand sind 0 (FALSE);

2) Übertragung von n Bits mit dem Eingangsstatus mit OUTPUT als Daten, CLOCK als Zeitbasis ;

3) Zwischenzeichen Intervall 0 (FALSCH), um die Synchronisation von einem externen Gerät zu ermöglichen.







#### **Parameters**

**Anzahl der Eingänge:** Definiert die Anzahl der Eingänge des Funktionsbausteins, der  $2 \div 8$  (asynchron) oder  $3 \div 8$  (synchron) sein kann.

Bit-Länge (ms): Geben Sie den Wert, der der Länge jedes einzelnen Bit (Eingang n) in der Impulsfolge, aus dem die Übertragung.

40 ms ÷ 200 ms (Step 10 ms) 250 ms ÷ 0.95 s (Step 50 ms)

Zwischenzeichenabstand (ms): Geben Sie die Zeit, die zwischen der Übertragung eines Impulsfolge und die nächste übergeben müssen.

100 ms ÷ 2.5 s (Step 100 ms) 3 s ÷ 6 s (Step 500 ms)

## Netzwerk

Der Netzbetreiber wird zum Stopp über einen einfachen lokalen Netzwerk verteilen und Reset-Befehle. Verwenden Network\_in und Network\_out auf START, STOP und RUN-Signale zwischen den einzelnen Knoten ausgetauscht werden.

#### Grundlagen der Bedienung.

Dieser Operator ermöglicht Stopp und Reset-Befehle einfach in einem lokalen CERTUS Netzwerk verteilt werden.



Der Netzbetreiber muss die folgende:

- 1) Die Network\_In Eingang mit einem einfachen oder doppelten Eingang angeschlossen ist, um die angeschlossen werden Network\_Out Ausgang der vorhergehenden Einheit in dem lokalen Netzwerk.
- 2) Die Network\_Out Ausgang ein Zustandssignal oder Ausgangsfreigabekreises verbunden ist, muss zum Network\_in Eingang der nächsten Einheit in dem lokalen Netzwerk verbunden sein.
- 3) Die Stop\_In und Reset\_In Eingänge müssen an Eingabegeräten, die als Stop (zB Not-Aus) zu handeln und Reset (zB SWITCH) angeschlossen sind.
- 4) Das In-Eingang kann frei im Diagramm verbunden werden (zB Eingangsfunktionsblöcke oder Ergebnisse von logischen Kombinationen).
- 5) Die Ausgabe kann frei im Plan hergestellt werden. Ausgang ist 1 (TRUE), wenn der Eingang 1 (TRUE) und der Funktionsbaustein neu gestartet wurde.



#### **Parameters**

Aktivieren Zurücksetzen Netzwerk: Bei dieser Wahl dieser ermöglicht es dem Vertriebsnetz, um den Funktionsbaustein zurückgesetzt. Wenn nicht aktiviert, kann der Baustein nur über das lokale Reset\_In Eingang zurückgesetzt werden

Aktivieren Fehler heraus: wenn ausgewählt dies ermöglicht die Anwesenheit des ERROR\_ OUT Statussignal.

#### Anwendungsbeispiel:



⇒ Die RESET-Befehle müssen außerhalb aller Gefahrenbereiche des Netzwerks in Positionen, wo die Gefahrenbereiche und die gesamte Arbeitsbereiche sind deutlich sichtbar angebracht werden.

⇒ Die maximale Anzahl der Master-Module, die in der Netzwerkkonfiguration angeschlossen werden gleich 10 ist.



#### Bedingung 1:

Mit Bezug auf die Figur, beim Einschalten:

- 1. Die Ausgänge der verschiedenen Knoten sind in der (FALSE) Bedingung 0;
- 2. Das STOP-Signal wird über die Leitung gesendet Network\_out;
- 3. Wenn der Befehl RESET wird auf einen der Knoten alle Knoten, die vorhanden sind, gestartet, wenn das START-Signal gesendet werden, gedrückt wird;
- 4. Als Ergebnis wird die Ausgabe aller angeschlossenen Knoten im Zustand 1 (TRUE), wenn die verschiedenen IM-Eingänge in Zustand 1 (TRUE);
- 5. Das RUN-Signal wird über das Netzwerk der 4 vorhandenen Knoten gesendet.

#### Bedingung 2:

Mit Bezug auf die Figur, wenn die Not-Aus in einem der vier Knoten betätigt wird:

- 1. Der Ausgang fährt Zustand 0 (FALSE);
- 2. Das STOP-Signal wird über die Leitung gesendet Network\_out;
- 3. Der nächste Knoten die Stoppcode und deaktiviert den Ausgang;
- 4. Der Stopp-Befehl generiert die Stop-Code für alle Network\_in und Network\_out Linien;
- 5. Als Ergebnis wird die Ausgabe aller angeschlossenen Knoten im Zustand 0 (FALSE).
- 6. Wenn der Not auf die normale Position zurückgeführt, können alle Knoten, die durch Senden des START-Signals mit einer einzigen neu gestartet werden. Die letztgenannte Bedingung nicht auftritt, wenn ENABLE RESET NETWORK nicht aktiviert ist. In diesem Fall muss die lokale Reset-Verfahren verwendet werden.

#### Ansprechzeit

Die Antwortzeit des Netzes ab Nothalt durch folgende Formel gegeben:





		Netzwerkfunktionsblocksignale				
		Network in		Network out (OSSD)	Network out (STATUS)	Reset in
	LED	FAIL EXT	IN (1)	OSSD (2)	STATUS	IN (3)
STATUS	STOP	OFF	OFF	ROT	OFF	OFF
	CLEAR	OFF	BLINKEN	ROT / GRÜN (blinkend)	BLINKEN	BLINKEN
	RUN	OFF	ON	GREEN	ON	ON
	FAIL	ON	BLINKEN	-	-	-

## Master CMM Signal mit Netzwerk Operative

(1) Entsprechend der Eingangs wo verdrahtet Netzwerk IN

(2) Entsprechend dem Eingang, wo ist verdrahtet Netzwerk OUT

(3) Entsprechend dem Eingang, wo ist verdrahtet zurücksetzen IN



## Example of use of the NETWORK block



#### Sonderanwendungen

## Verzögerter Ausgang mit manuellem Betrieb

Sollte es erforderlich sein, über zwei Ausgänge zu verfügen, von denen der zweite verzögert ist (im MANUELLEN Betrieb), den folgenden Plan verwenden:



- ⇒ Unter Annahme des Betriebsmodus des logischen Operators VERZÖGERUNG (Absatz VERZÖGERUNG), muss die Anwendung wie folgt ausgelegt werden: -Die beiden Ausgänge müssen mit Aktivierung manueller Reset (Ueberwacht Reset-Typ) programmiert werden und es muss die Funktion USER RESTART MANUAL verwendet werden.
- ⇒ Die Schaltfläche RESTART, um die Eingänge RESTART\_FBK1/2 des OSSD (A und B) verwendet (siehe Abschnitt Verbindungen (S. 12)) und die INPUT3 (C) verbinden physisch muss werden.

## **CERTUS Fehlercodes**

Im Störungsfall überträgt der Certus System der CERTUS Konfigurationssoftware CCS einen Code, der dem von der CERTUS CMM Master erkannten Fehler. Um den Code zu lesen, gehen Sie folgendermaßen vor: - Schließen Sie das CERTUS CMM Master (mit Angabe von FAIL-LED) mit dem PC über das USB-Kabel;

- Starten Sie die Software CCS, erscheint ein Fenster mit der Fehlercode aufgetreten. Die folgende Tabelle listet alle möglichen Fehler erkannt und deren Lösung.



CODE	FAIL	RESOLUTION		
19D	Die beiden CMM Mikrocontroller sehen nicht das gleiche HW / SW-Konfiguration	PRÜFEN adäquates Verlegen von CMM und Erweiterungsmodule CONNECTORS MSC. Die Steckverbinder MÖGLICHERWEISE REPLACE		
66D	2 oder mehr gleichen Erweiterungsmodule mit der gleichen Knotennummer	Überprüfen Sie die Anschlüsse PIN 2, 3 Erweiterungsbaugruppen		
68D	Max überschritten Erweiterungsmodule Anzahl	TRENNEN DER MODULE VON MEHR (max.14)		
70D	Ein oder mehrere Module zu einer Änderung der Knotennummer detektiert	Überprüfen Sie die Anschlüsse PIN 2, 3 Erweiterungsbaugruppen		
73D	Ein Slave-Modul hat einen externen Fehler erkannt	Überprüfen Sie die Fehler CODE ON MODUL FÜR WEITERE INFORMATIONEN		
131DAus einem C ES2 ES1 C oder C PSS - erkannt Abschaltung Proxi 1 oder 2,		PRÜFEN PROXI ANSCHLÜSSE. OB DIE PROXI Verbrauch höher ist als ODER GLEICH 2 mA. Wenn er nicht mit, schließen Sie einen 12KΩ BELASTBARKEIT zwischen Pin 5-6 und Pin 9-10		
132D	Aus einem C ES2 - erkannt Abschaltung Encoder 1 und 2	PRÜFEN ENCODER1,2 ANSCHLÜSSE. IM FALLE DER ENCODER TTL OB DIE externer Stromversorgung zum Modul> 4,9VDC		
136D (Proxi1) 146D (Proxi2)	Von einem Modul CES 2, C oder C ES1 PSS: auf Proximity-Eingang Überfrequenz erkannt	Die Eingangsfrequenz muss <5 kHz		
139D (Encoder1) 149D (Encoder2)Von einem Modul CES 2, C oder C ES1 PSS: Encoder-Eingangssignale nicht Standard (Einschaltdauer, Phasenverschiebung)		Das Tastverhältnis muss sein: 50% + 33% der Periodendauer (HTL, TTL). Die Phasenverschiebung MUSS: 90 ° + 33% (HTL, TTL) (gilt nicht für SIN / COS)		
140D (Encoder1) 150D (Encoder2)	Von einem Modul C ES2 ES1 C oder C PSS: am Encodereingang Überfrequenz erkannt	Die Eingangsfrequenz MUSS: <500 kHz (TTL, SIN / COS); <300KHz (HTL).		
142D	Von einer CES 1 oder C ES2 - erkannt Trennung Geber 1	PRÜFEN Geber1 ANSCHLÜSSE. IM FALLE DER ENCODER TTL OB DIE externer Stromversorgung zum Modul> 4,9VDC		
144D	Aus einem C ES2 ES1 C oder C PSS - erkannt Abschaltung Proxi 1	PRÜFEN PROXI ANSCHLÜSSE. PRÜFEN, OB 3DIE PROXI Verbrauch höher ist als ODER GLEICH 2mA. Wenn er nicht mit, schließen Sie einen 12KΩ BELASTBARKEIT ZWISCHEN PIN 5-6		
152D	Aus einem C ES2 - erkannt Abschaltung Encoder 2	PRÜFEN Geber2 ANSCHLÜSSE. IM FALLE DER ENCODER TTL OB DIE externer Stromversorgung zum Modul> 4,9VDC		
154D	Aus einem C ES2 ES1 C oder C PSS erkannt Abschaltung Proxi 2	PRÜFEN PROXI ANSCHLÜSSE. OB DIE PROXI Verbrauch höher ist als ODER GLEICH 2 mA. Wenn er nicht mit, schließen Sie einen 12KΩ BELASTBARKEIT zwischen Pin 9-10		
194D 197D 198D 199D 201D 202D 203D 205D	Fehler Halbleiterausgang OSSD1	LESEN SIE DIE OSSD1 ANSCHLUSS IN BEZUG AUF DAS MODUL IN ERROR		
208D 211D 212D 213D 215D 216D 217D 219D	Fehler Halbleiterausgang OSSD2	LESEN SIE DIE OSSD2 ANSCHLUSS IN BEZUG AUF DAS MODUL IN ERROR		
222D 225D 226D 227D 229D 230D 232D 233D	Fehler Halbleiterausgang OSSD3	LESEN SIE DIE OSSD3 ANSCHLUSS IN BEZUG AUF DAS MODUL IN ERROR		
236D 239D 240D 241D 243D 244D 245D 247D	Fehler Halbleiterausgang OSSD3	LESEN SIE DIE IN BEZUG OSSD3 ANSCHLUSS AUF DAS MODUL IN ERROR		



## Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Modell
Certus main unit (8 inputs / 2 double OSSD)	СММ
Certus I/O expansion unit (8 inputs / 2 double OSSD)	C 8I 2O
Certus input expansion unit (8 inputs)	C 8I
Certus input expansion unit (16 inputs)	C 16I
Certus input expansion unit (12 input, 8 test output)	C 12I 8T
Certus output expansion unit (2 double OSSD)	C 2OSSD
Certus output expansion unit (4 double OSSD)	C 4OSSD
Certus safety relay unit (2 relays)	C 2R
Certus safety relay unit (4 relays)3	C 4R
Certus PROFIBUS C PDP interface unit	C PDP
Certus C DNE DeviceNET	C DNE
Certus C CAN interface unit	C CAN
Certus C ECA interface unit	C ECA
Certus ETHERNET / IP interface unit	C EIP
Certus C PFN interface unit	C PFN
Certus external configuration memory	СМС
Certus connector for 5-way communication	SCC
Certus Bus transfer 1 (one input or one output)	CBT 1
Certus Bus transfer 2 (one input and one output)	CBT 2
Safety speed control expansion (1 input for TTL encoder)	C ES1T
Safety speed control expansion (1 input for HTL encoder)	C ES1H
Safety speed control expansion (1 input for Sin/Cos encoder)	C ES1S
Safety speed control expansion (2 input for TTL encoders)	C ES2T
Safety speed control expansion (2 input for HTL encoders)	C ES2H
Safety speed control expansion (2 inputs for Sin/Cos encoders)	C ES2S
Safety speed control expansion (2 inputs for proximities switches)	C PSS



#### Garantie

Carlo Gavazzi garantiert für jedes fabrikneue Certus System unter normalen Einsatzbedingungen 12 (zwölf) Monate lang die Abwesenheit von Material- und Herstellungsfehlern.

In diesem Zeitraum verpflichtet sich Carlo Gavazzi, eventuelle Defekte des Produkts durch Reparatur oder Ersetzen der defekten Teile vollkommen kostenlos zu beseitigen, sowohl was das Material, als auch was die Arbeitskraft betrifft.

Carlo Gavazzi behält sich in jedem Fall die Möglichkeit vor, an Stelle der Reparatur das gesamte defekte Gerät durch ein gleichwertiges oder eines mit denselben Merkmalen zu ersetzen.

Die Gültigkeit der Garantie unterliegt den folgenden Bedingungen:

Die Meldung des Defekts muss Carlo Gavazzi vom Benutzer innerhalb von zwölf Monaten ab Lieferdatum des Produkts zugehen. Das Gerät und seine Bauteile befinden sich in dem Zustand, in dem sie von Carlo Gavazzi geliefert wurden.

Der Defekt oder die Funktionsstörung wurde nicht direkt oder indirekt durch Folgendes verursacht:

- Unsachgemäße Verwendung;
- Nichtbeachtung der Verwendungsbedingungen;
- Nachlässigkeit, Unerfahrenheit, nicht korrekte Wartung;
- Nicht von Personal von Carlo Gavazzi ausgeführte Reparaturen, Änderungen oder Anpassungen, Manipulierungen, etc.;
- Unfälle oder Stöße (auch durch Transport oder aufgrund höherer Gewalt);
- Sonstige nicht von Carlo Gavazzi abhängende Ursachen.

Die Reparatur erfolgt in den Werkstätten von Carlo Gavazzi bei denen das Material eingehen muss: die Transportkosten und die Risiken eventueller Schäden oder Verluste des Materials während des Versands sind vom Kunden zu tragen. Alle ersetzten Produkte und Bauteile werden Eigentum von Carlo Gavazzi.

Carlo Gavazzi erkennt keine weiteren Garantien oder Ansprüche außer den oben ausdrücklich beschriebenen an, daher können in keinem Fall Schadenersatzansprüche für Ausgaben, Arbeitsunterbrechungen oder andere Faktoren oder Umstände geltend gemacht werden, die auf eine beliebige Weise mit dem Ausfall des Produkts oder eines seiner Teile verbunden sind.

△ Die genaue und umfassende Beachtung aller Normen, Angaben und Verbote in dieser Anleitung stellt eine wesentliche Voraussetzung f
ür die korrekte Funktionsweise des Ger
äts dar. Carlo Gavazzi haftet daher nicht f
ür Sch
äden durch die, auch nur teilweise, mangelnde Befolgung dieser Angaben.





# **EU/EC Declaration of Conformity**

We

CARLO GAVAZZI LOGISTICS SPA, Via Milano 13, 20020 - LAINATE – ITALY. Tel. +39 02 93176 1 - Fax +39 02 93176 304

declare that the product(s)

#### Safety-Related Programmable Systems CERTUS

is(are) in conformity with the applicable essential requirements of the following Directives:

#### Low Voltage Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU

Programmable controllers - Part 2	2: Equipment r	requirements and	tests
-----------------------------------	----------------	------------------	-------

Machinery Directive 2006/42/EC

EN ISO 13849-1:2008	Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)
EN 61496-1:2013	Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
EN 62061:2005	Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and
	programmable electronic control systems
IEC 61784-3:2007	Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions
EN 61508-1:2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 1: General requirements
EN 61508-2-:2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
EN 61508-3-:2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 3: Software requirements
EN 61508-4-:2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 4: Definitions and abbreviations



EN 61131-2:2007

CE marking: design and manufacturing follow the provisions of the European Directives above mentioned

Place/date

Signature Name

Lainate, May 31st, 2016 21

Vittorio Rossi (Managing Director)

Notes:

This Manufacturer's Declaration of Conformity is only valid under the condition that: - the above-mentioned products are protected against accidental touch and are installed as prescribed in the installation documentation. - we are correctly informed about RoHS compliance of all components and raw material by the relevant suppliers.





Note

CERTUS Installation und Verwendung



Note