

CAR PARK 3 AUSSENBEREICH

BETRIEBSANLEITUNG

Feb. ,20





Inhalt

Inhalt	2
Aktualisierte Version	4
Wichtige Hinweise	5
Glossar	6
Einleitung	7
Allgemeine Beschreibung	8
Radiokommunikation	9
Betrieb des Sensors	9
Drei-Achsen-Magnetometer	9
Architektur (privates Long Range Wireless Netzwerk)	.10
Architektur (LoRaWAN [®] -Netzwerk)	.11
Architektur (NB-IoT-Netzwerk)	.12
Sicherheitshinweise	.13
Technisches, Umgebung - Vorbedingungen	.13
Handhaben des Sensors	.13
Vorbeugende Vorsichtsmaßnahmen für die Installation	.14
Lagern des Sensors	.14
Montage	.15
Wissenswertes	.15
Prozeduren	.16
Montage des SBPWSI1	.16
Montage des SBPWSI2	.17
Installation der Sensoren	.18
Wissenswertes	.18
Auslegungsprozedur	.18
Ortsverifikation	.18
Verifikation von elektrischen/magnetischen Feldern	.19
Fahrbahndecke und Loch	.19
Positionieren der Sensoren	.20
Prozeduren	.22
Vorbereitungsbetrieb vor der Installation	.22
Installation der Sensoren	.25
Zurücksetzen des Sensors	.28
Sensor Manager Software	.29
Software-Installation	.30



CARLO GAVAZZI Automation Components

Konfigurieren des SBPCAL-Geräts	32
COM-Port einstellen	33
Wissenswertes	34
Sensorkonfiguration	35
Schnelle Startprozeduren	35
Einstellen des privaten Long Range Wireless	36
Einstellen des LoRaWAN [®] -Kommunikationsprotokolls	39
Einstellen des NB-IoT-Kommunikationsprotokolls	43
Benutzerschnittstelle	45
File-Tab	45
Port-Tab	46
Management-Tab	47
Options-Tab	47
Wissenswertes	48
Show-Tab	50
Sensor-List-Fenster	50
Befehlsliste	51
Grundeinstellungen - Basic Settings	51
Prozeduren	52
Auswahl der Sensoren für Verwaltung	52
Kalibrierung	53
Einstellen von Datum und Uhrzeit	55
Einstellen/Ändern der Sensor-ID-Nummer	55
Löschen der Befehle	56
Einstellen der AutoACK-Eigenschaft	57
Benutzerschnittstelle	59
Erweiterte Einstellungen - Advanced Settings	59
Netzwerk-Konfiguration - Network Configuration	60
Show -> Filtered Sensors	64
Show -> Not filtered Sensors	64
Show -> Commands sent	65
Show -> Single Sensor Monitor	66
Show -> Status Filtered Sensors	66
Sensor Manager Crypt Key Tab	68
Wichtiger Hinweis	68





Aktualisierte Version



Änderungen vorbehalten. Laden Sie die aktualisierte Version herunter: www.productselection.net





Wichtige Hinweise

Dieser Abschnitt enthält wichtige sicherheitsrelevante Informationen, die bei der Installation, dem Betrieb und der Wartung der Anlage zu beachten sind. Wir empfehlen, diese Regeln strikt zu beachten, um Schäden an Geräten oder Maschinen und Verletzungen oder den Tod von Personen zu vermeiden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation, der Wartung oder den Betriebsaktivitäten beginnen.



Die elektrischen Bauteile stehen ständig unter Hochspannung



Wichtige Informationen für die Sicherheit und zur Vermeidung physischer Schäden



Wichtige Informationen für eine ordnungsgemäße Nutzung des Systems





Glossar

Sensor: Drahtloser Sensor zum Erkennen von stillstehenden Fahrzeugen.

Stellplatz: Parkplatz für Fahrzeuge, der durch Streifen (blau, weiß, gelb) abgegrenzt ist

IATA: International Air Transport Association - Internationale Luftverkehrsvereinigung (**www.iata.org**)

ISM: Industrial, Scientific, Medical - Industriell, Wissenschaftlich, Medizinisch. Abkürzung zur Bezeichnung von frei benutzbaren Frequenzen für Geräte mit geringer Leistung.





Einleitung

Diese Anleitung beschreibt die Prozeduren zum Installieren und Konfigurieren der SBPWSIx drahtlosen Sensoren zum Erkennen von Autos auf den Stellplätzen.

Die Installationsprozedur ist in zwei Abschnitte aufgeteilt:

- Zusammenbau der Sensoren
- Installation der Sensoren

Diese Konfigurationsprozedur, die vermittels der Sensor Manager Software ausgeführt wird, wird für die verschiedenen Sensorversionen erklärt. Dieser Teil ist in drei Teilsitzungen aufgeteilt:

- Sensoreinrichtung: Konfigurieren, Kalibrieren, Testen der Sensoren
- Netzwerk-Konfiguration: Zuweisen des Sensors zum relevanten Konzentrator/Netzwerk
- Integration in den CPY-Server



Siehe "**UWP 3.0 Parkplatz Anleitung**" für weitere Information über die UWP-3.0-Parkplatz-Systemintegration.

Einhalten und Beachten der in dieser Anleitung enthaltenen Instruktionen und Empfehlungen garantiert das ordnungsgemäße Funktionieren der Sensoren und des gesamten Systems.





Allgemeine Beschreibung

Der drahtlose Sensor SBPWSIx ist Teil des Parksystems, das weitere Varianten von Sensoren, Steuerungen und Anzeigen enthält. Der SBPWSIx ist so konzipiert, dass er am Stellplatz vergraben und völlig unsichtbar ist. Er erkennt den Belegt/Frei-Zustand des Stellplatzes unter Ausnutzung des Magnetfeldes der Erde.

Wir beschreiben kurz den Betrieb des Sensors, was Ihnen hilft zu verstehen, wie man die Software entsprechend dem Typ des Sensors benutzt. Der Sensor ist ein elektronisches Gerät zum Erkennen von Fahrzeugen, und ist aus vier grundlegenden Elementen aufgebaut:



Element	Komponente	Funktion
Α	Pfeilanzeige	Zeigt die Ausrichtung des Sensors in Richtung des Konzentrators SBPCWSI1 oder der LoRaWAN®- und NB-IoT-Bridges an.
В	Reedschalter	Weckt den Sensor aus dem "Tiefschlaf"-Modus mit einem Magneten.Setzt den Sensor zurück.
С	Elektronische Platine	Karte mit einem Mikrocomputer für die Verwaltung. Sie enthält einen Drei-Achsen- Magnetfeldsensor, drahtlosen Chip und eine Richtantenne zum Übertragen/Empfangen von Datenpaketen.
D	Lithiumbatterie	LiSoCl2 Lithiumbatterie 3,6 V; die Kapazität ist: SBPWSI1: 17,5/19 Ah. SBPWSI2: 13 Ah.





Radiokommunikation

Der Sensor ist mit einem Radiotransceiver ausgestattet. Der Sensor ist in zwei Versionen verfügbar entsprechend dem Kommunikationsprotokoll:

Modell	Radioversion
SBPWSI1	Long Range Wireless/LoRaWAN [®] Standard
SBPWSI2	NB-IoT



Jedes Modell hat seine eigenen verfügbaren Leistungsmerkmale und die ordnungsgemäßen Prozeduren müssen bei ihrer Installation und Konfiguration befolgt werden.

Betrieb des Sensors

Drei-Achsen-Magnetometer

Die Auto-Erkennung wird mithilfe einer magnetoresistiven Komponente ausgeführt. Der Gesamtwert der vom Sensor gemessenen Größe ergibt sich aus der Summe der Werte für die drei vermessenen individuellen Achsen.

Im SBPWSIx-Sensor sind zwei Schwellen vorhanden: eine niedrige und eine hohe Schwelle. Wenn sich der Sensor in einem **Unbelegt**-Zustand befindet (unterhalb der niedrigen Schwelle), muss für eine Zustandsänderung der Gesamtwert der Messgröße größer als der Wert der oberen Schwelle sein.

Wenn sich der Sensor in einem **Belegt**-Zustand befindet (oberhalb der hohen Schwelle), muss für eine Zustandsänderung der Gesamtwert der Messgröße kleiner als der Wert der niedrigen Schwelle sein.

Alle Änderungen, die zwischen den zwei Schwellen bleiben, führen nicht zu einer Änderung des Sensorzustandes.





Architektur (privates Long Range Wireless Netzwerk)

Der SBPWSI1-Sensor kann konfiguriert werden, den Stellplatzzustand an den SBPCWSI1-Konzentrator über Long-Range-Wireless-Kommunikation in einem privaten Netzwerk zu übertragen. Der SBPCWSI1-Konzentrator sammelt Belegungsinformationen von jedem SBPWSI1-Sensor und überträgt sie in Echtzeit an den SBP2CPY24-Server.



Element	Komponente	Funktion
Α	SBPWSI1-Sensor	Erkennt Veränderungen des Erdmagnetfeldes durch das Vorhandensein von eisenhaltigen Objekten (Autos).
В	SBPCWSI1- Konzentrator	Erfasst über Long Range Wireless den Stellplatzstatus, der von jedem Sensor in Echtzeit gesendet wird. Er kann bis zu 100 Sensoren verwalten und bis zu 500 m von Sensoren entfernt positioniert werden.
С	UWP 3.0/SBP2CPY System	Empfängt über die Cloud die von SBPCWSI1-Konzentratoren erfassten Daten. Der Stellplatzstatus wird wie bei allen anderen Sensoren verwaltet (Ultraschall, IP-Kamera).





Architektur (LoRaWAN[®]-Netzwerk)

Der SBPWSI1-Sensor kann zum Übertragen des Stellplatzzustands direkt an ein LoRaWAN[®]-Gateway oder öffentliches Netzwerk konfiguriert werden. Das Gateway sendet dann die Information an den ordnungsgemäßen LoRaWAN[®]-Server.



Element	Komponente	Funktion				
Α	SBPWSI1-Sensor	Erkennt Veränderungen des Erdmagnetfeldes durch das Vorhandensein von eisenhaltigen Objekten (Autos).				
В	LoRaWAN®- Bridges	Erfasst über Standard-LoRaWAN®-Gateways/Netzwerke/Serve den Stellplatzstatus, der von jedem Sensor in Echtzeit gesende wird.				





Architektur (NB-IoT-Netzwerk)

Der SBPWSI2-Sensor kann zum Übertragen des Stellplatzstatus direkt an ein NB-IoT-Gateway oder öffentliches Netzwerk konfiguriert werden. Das Gateway sendet dann die Information zum Cloud-Server und danach weiter zum CPY-Server.



Element	Komponente	Funktion				
Α	SBPWSI2-Sensor	Erkennt Veränderungen des Erdmagnetfeldes durch das Vorhandensein von eisenhaltigen Objekten (Autos).				
В	NB-IoT-Bridges	Erfasst über NB-IoT-Netzwerk den Stellplatzstatus, der von jedem Sensor in Echtzeit gesendet wird.				
С	c UWP 3.0/SBP2CPY System Empfängt über die Cloud die von den NB-IoT-Bridges erfass Daten. Der Stellplatzstatus wird wie bei allen anderen Senso verwaltet (Ultraschall, IP-Kamera).					





Sicherheitshinweise

Eine korrekte Installation des Sensors ist wesentlich, um die Sicherheit von Fußgängern, Radfahrern und Tieren zu garantieren. Der SBPWSIx-Sensor wird in offenen und unbeschränkten Parkplätzen installiert, zu dem jedermann Zugang hat, weshalb es notwendig ist, seine Installation auf die bestmögliche Art und Weise auszuführen. Lesen Sie die folgenden Instruktionen sorgfältig durch, ehe Sie irgendwelche Arbeiten durchführen.

Technisches, Umgebung - Vorbedingungen

Der SBPWSIx-Sensor muss in einem Loch installiert werden, das in der vorhandenen Bodenfläche eingebracht wird. Vor dem Beginn der Arbeit müssen die physischen Eigenschaften der Bodenfläche bekannt sein, wie etwa das Material, die Dicke der zu durchbohrenden Schicht, möglichen Vorhandensein von unterirdischen Versorgungen innerhalb von 120 mm von der Oberfläche.

Der SBPWSIx-Sensor benutzt Drei-Achsen-Magnetsensoren zum Erkennen von Fahrzeugen und ist deshalb empfindlich für elektromagnetische Felder, die von Kabelleitungen in der Nähe des Sensors erzeugt werden. Es ist ratsam, vor dem Beginn der Arbeit eine Karte der elektrischen Versorgungsinstallationen anzufordern. Im Fall, dass irgendeine Leitung nahe dem gewählten Installationspunkt verläuft, ist es ratsam, den Installationspunkt zu ändern.

Handhaben des Sensors

Der Sensor ist ein elektronisches Gerät, und, wie alle elektronischen Komponenten, darf nicht Erschütterungen oder Herunterfallen ausgesetzt werden, was die internen Oszillatoren beschädigen und/oder die Schaltungen unterbrechen würde.





Vorbeugende Vorsichtsmaßnahmen für die Installation



Das an der Installation des Sensors beteiligte Personal muss geeignete PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäß des gesetzesvertretenden Dekrets vom 9. April 2008, Nr. 81 "Einheitstext für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz" (Text koordiniert mit dem gesetzesvertretenden Dekret vom 3. August 2009, Nr. 106) verwenden.



Das an der Installation der Sensoren beteiligte Personal muss die empfohlenen Grenzwerte für das Heben und den manuellen Transport gemäß des gesetzesvertretenden Dekrets vom 9. April 2008, Nr. 81 "Einheitstext für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz" und der technischen Norm UNI ISO 11228 einhalten.

In jedem Fall lehnt Carlo Gavazzi jede Verantwortung für Schäden an Personen und/oder Eigentum während oder nach der Installation der Sensoren ab.

Lagern des Sensors



Der Sensor ist ein elektronisches Gerät, das aus einem elektronischen Teil und einer Lithiumbatterie aufgebaut ist. In einigen Modellen ist eine Prozedur zum Minimieren des Verbrauchs durch den Sensor während der Lagerung implementiert. Dieses Merkmal erlaubt, den Sensor für sehr lange Zeiten zu lagern, ohne Batteriekapazität zu verlieren und ohne Radioübertragungen zu produzieren. Typischerweise ist dieser Modus in SBPWSI1-Sensoren vorhanden, die mit Radio vom Typ Long Range Wireless/LoRaWAN[®] ausgestattet sind.

Der Sensor ist mit einer LiSoCl2-Batterie hoher Kapazität ausgestattet (siehe die Einzelheiten zur Batterie auf Seite 8).

Die Batterie ist mit von den Bestimmungen vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen ausgerüstet, die angeschlossene Schaltungen vor Schäden schützen können.



Das in den Batterien enthaltene Lithium ist in hohem Maß entflammbar und könnte kleine Explosionen verursachen. Vermeiden Sie Kurzschließen der Batterie und jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.

Die Lagertemperatur darf 85 °C nicht überschreiten und darf nicht unter -40 °C fallen. Je höher die Lagertemperatur, desto höher ist die Selbstentladung der Lithiumbatterie. Die Lithiumbatterie kann und darf eine Temperatur von 85 °C nicht überschreiten.







Wissenswertes



Der Sensor wird aus Sicherheitsgründen wegen Versandvorschriften teilweise zusammengebaut geliefert. Aus diesem Grund muss der Sensor notwendigerweise von seiner Batterie getrennt sein.

Der Versand des Sensors per Flugzeug unterliegt den IATA-Versandvorschriften betreffend den Versand von Lithiumbatterien oder Geräten, die Lithiumbatterien enthalten.

Sehen Sie auf den Webseiten von www.iata.org nach oder wenden Sie sich an das Transportunternehmen, um alle notwendige Information zu besorgen.

Der Versand über Land oder auf dem Seeweg fällt zwar in die Gefahrengüter-Kategorie (DGR), ist aber weniger restriktiv als der Luftweg.





Prozeduren

Montage des SBPWSI1

Der Sensor muss vor der Installation zusammengebaut und abgedichtet werden. Es wird empfohlen, die Prozedur in einem Labor auszuführen. Siehe nachstehendes Verfahren:



- 3. Sensorausrüstung einsetzen, dann die untere Kappe befestigen.
- <u>Ms Polymer[®] adhesive sealant</u>* (Kleb- und Dichtstoff) zum Abdichten des Sensors benutzen.

Hinweis:

* Bitte separat bestellen. Mindestens 3 Stunden vor dem Installieren des zusammengebauten Sensors im Boden abwarten.





Montage des SBPWSI2

Der Sensor muss vor der Installation zusammengebaut und abgedichtet werden. Es wird empfohlen, die Prozedur in einem Labor auszuführen. Die SIM-Karte muss notwendigerweise vor dem Abdichten des Sensors eingesetzt werden. Siehe nachstehendes Verfahren:



Hinweise:

* Eine SIM-Karte wird nicht mitgeliefert.

** Bitte separat bestellen. Mindestens 3 Stunden vor dem Installieren des zusammengebauten Sensors im Boden abwarten.





Installation der Sensoren

Wissenswertes

Die Installationsprozedur für die Sensoren umfasst eine Reihe von Aktivitäten, einschließlich Arbeit, die auf öffentlichem Gelände ausgeführt wird, um die Löcher zu schaffen, in denen die Sensoren installiert werden sollen. Diese Tätigkeit muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für die Sicherheit von Arbeitern und anderen Personen (Baustelle, Betriebssicherheitsplan, Schilder, Zäune usw.) durchgeführt werden.

Auslegungsprozedur

Normalerweise umfassen Sensorinstallationsarbeiten die Installation der SBPWSIx-Sensoren und die Nummerierung der Stellplätze. Die für die Installation der Sensoren durchzuführenden Aktivitäten sind:

- Vorbereitung des Installationsorts für die Sensoren
- Erstellen der Löcher
- Beseitigen des Abfalls (und spätere Entsorgung)
- Vorbereitung des Installationsorts für die Sensoren
- Stellplatz-Nummerierung: Aufschreiben der Zuordnung zwischen Stellplatzposition <-> Sensor-ID
- Installation der Sensoren
- Sensorkonfiguration (*i.e.* Kalibrierung des magnetischen Nullpunktes des Sensors, Einstellung des Kommunikationsprotokolls, usw.)

Ortsverifikation

-
1

Die Verifizierung des Standorts, an dem die Sensoren installiert werden sollen, ist eine sehr wichtige Phase; in der Tat müssen die Umgebungs- und physikalischen Bedingungen ausgewertet werden, um Erkennungsprobleme zu vermeiden. Das Vorhandensein jeglicher elektrischer Verbraucherableiter und Kabelleitungen muss an den Installationspunkten für die Sensoren überprüft werden. Die von durchfließendem Strom in Leitungen nahe den Sensoren erzeugten

elektromagnetischen Felder können in der Tat die Erkennung verfälschen.





Verifikation von elektrischen/magnetischen Feldern

i

Der Sensor ist in einem solchen Maß empfindlich für elektrische und magnetische Felder, dass seine Platzierung zu nahe an zum Beispiel einem elektrischen Kabel das Auslesen des Unbelegt/Belegt-Zustands verfälschen kann, weil womöglich der Sensortransducer gesättigt werden kann. Mit einem Magnetometer ist es möglich, das Vorhandensein von störenden elektromagnetischen Feldern zu überprüfen. Weil der SBPWSI1-Sensor mit dem ISM-Band von 868 MHz arbeitet, einer frei benutzbaren Frequenz, muss darüber hinaus das Vorhandensein von Störquellen vor Ort mithilfe eines Spektrumanalysators überprüft werden, um jegliche Störquellen zu erkennen, die die korrekte Kommunikation zwischen Sensor und Konzentrator/Netzwerk beeinflussen können.

Fahrbahndecke und Loch

Die Sensoren können in verschiedenen Arten von Böden installiert werden. <u>Der Installateur soll</u> <u>die geeignetste Lösung für das Einbringen des Lochs, wie Ausschneiden, Stanzen oder Bohren,</u> <u>entsprechend der Art des Bodens auswerten.</u>

Asphalt: die verbreitetste Deckenart und die einfachste für sowohl Installation als auch Instandhaltung. Wenn die Installation abgeschlossen ist, muss der höchste Teil des Sensors bei einer Höhe von 15-20 mm unterhalb der Fahrbahnfläche sein. Eine Tiefe von mehr als 20 mm kann die Radioreichweite des Sensors einschränken. Das Loch kann durch Ausstanzen der Fahrbahnoberfläche mit einer Spezialspitze erstellt werden, die am Presslufthammer eines kleinen Baggers (+/- 1,5 Tonnen) angesetzt ist. Die Spitze erlaubt, dem Loch genau die Abmessungen zu geben, die für die Installation des Sensor benötigt werden.

Wenn der Sensor platziert und auf den Referenzkonzentrator/-netzwerk/-gateway ausgerichtet ist, muss er mit Sand fixiert und danach mit kaltem Asphalt (ca. 15-20 mm) zugedeckt werden.

Porphyr / selbstverbindende Pflastersteine: mit dieser Decke ist es nicht möglich, die Stanzspitze zu benutzen. Wenn die Decke auf einer weichen Unterlage (z.B. Sand) gelegt ist, ist es nötig, die Blöcke/Fliesen von Hand herauszunehmen bis eine Fläche freigelegt ist, die mit den Sensorabmessungen zusammenpasst, und einen Brecher oder Handwerkzeuge zum Erstellen des Lochs zu benutzen. Wenn die Unterlage stattdessen kompakt (Zement) ist, können Sie eine Lochsäge zum Erstellen des Lochs benutzen.

Wenn der Sensor platziert und auf den Referenzkonzentrator/-netzwerk/-gateway ausgerichtet ist, muss er mit Sand fixiert und danach mit kaltem Asphalt (ca. 15-20 mm) oder mit einer Porphyrfliese oder anderem Material mit einer Stärke von 10-15 mm und angemessener Größe zugedeckt und dann mit Zement fixiert werden.

Kopfsteinpflaster: Wie im vorigen Fall, aber mit einem Abschluss mit kaltem Asphalt oder mit in Zement eingesetzten Steinstücken.



Es wird nicht empfohlen, Sensoren im Bereich von nicht-festen Oberflächen (gestampfter Untergrund, Wiesen) zu installieren.





Positionieren der Sensoren

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Vorschläge zur Festlegung der Installationsposition des Sensors entsprechend dem Typ des Stellplatzes.

Stellplätze in Senkrechtaufstellung Seite an Seite

Der Sensor sollte auf der Mittellinie des Stellplatzes, etwa 1,25-1,5 m vom Kopfende des Stellplatzes platziert werden.



Stellplätze in Längsaufstellung

Der Sensor sollte auf der Mittellinie des Stellplatzes, etwa 1,25-1,5 m vom Kopfende des Stellplatzes platziert werden.







Stellplätze in Diagonalaufstellung Seite an Seite

Der Sensor sollte auf der Mittellinie des Stellplatzes, etwa 1,25-1,5 m vom Kopfende des Stellplatzes platziert werden.



Gegeneinanderliegende Stellplätze



N.B.: Bei anderen Arten von Parkeinrichtungen oder im Falle von Bedenken über die Positionierung der Sensoren kontaktieren Sie uns bitte.





Prozeduren

Vorbereitungsbetrieb vor der Installation



Warten Sie mit dem Installieren der Sensoren, bis Sie sorgfältig die nachfolgende Information gelesen haben

Beide SBPWSIx-Sensoren haben eine jeweils eindeutige ID-Nummer, die während der Produktionsphase vorgegeben wird. Die ID-Nummer besteht aus 5 Ziffern (z.B. 10123) und kann auf dem Etikett oben auf dem Sensor nachgesehen werden. Für jeden SBPWSIx-Sensor muss diese Nummer entsprechend dem Projekt geändert werden, und sie muss der Nummer des Stellplatzes entsprechen, in dem der Sensor installiert wird.

Siehe die folgende Prozedur zum Handhaben der Zuordnung:

Schritt	Aktion
	Erstellen Sie einen maßstabsgetreuen Plan der Parkeinrichtung und nummerieren Sie jeden Stellplatz mit einer individuellen Nummer. Siehe die nachfolgenden Angaben zur Nummerierung der Stellplätze:
	Die Gesamtzahl der Stellplätze beträgt Beginnen Sie die Nummerierung der Stellplätze mit
	weniger als 100 101
	zwischen 100 und 1000 1001
	mehr als 1000 10001
	Weisen Sie jedem Stellplatz eine Nummer in Reihenfolge nacheinander zu, wie hiernach
	dargestellt:
1	
	101 102 103 104 105 106 107
	٢
	108 109 110 111 112 113 114
	Vermeiden Sie die Nummerierung wie folgt:



CARLO GAVAZZI Automation Components



Verteilen Sie die SBPWSIx-Sensoren auf dem Plan und schreiben die vorgegebenen ID-Nummern auf den Installationsplan **gepaart** mit den Stellplatznummern auf. Sie sollten eine bevorzugte Lösung bestimmen. Siehe folgendes Beispiel:

B	୬·୯·ଞ· =			
File	Home Insert Draw	Page Layout Formulas		
1 A	В	С		
2	Parking	ot: name		
3	ID number (on sensor labe) Parking bay number		
4	10032	101		
5	10021	102		
6	10141	103		
7	10047	104		
8	10035	105		

2

3a

4a

Wenn die Zuordnung abgeschlossen ist, muss jeder SBPWSIx-Sensor physisch mithilfe der Sensor Manager Software umadressiert werden. Der Installateur sollte die bevorzugte Prozedur bestimmen wie nachfolgend in Schritt 4a oder 4b vorgeschlagen.

Dies ist die empfohlene Prozedur

1 - Im Labor schreiben Sie mit einem permanenten Markierstift die neue Adresse auf das Etikett oben auf dem Sensor

2 - Im Labor <u>ändern Sie die Sensor-ID.</u> Mit der Sensor Manager Software finden Sie den Sensor (er erscheint in der Software mit der vorgegebenen Nummer) und ändern die ID auf die neue zuzuweisende ID.

3 - Vor Ort installieren Sie den Sensor in der endgültigen Position entsprechend der Stellplatznummer, der er zugeordnet ist.

4 - Vor Ort kalibrieren Sie den Sensor und überprüfen Sie, dass die Sensor-ID der Stellplatznummer entspricht.





Vor Ort installieren Sie den SBPWSIx-Sensor in der endgültigen Position (decken Sie ihn nicht vollständig zu, das obere Ende des Sensors muss sichtbar sein).
 Vor Ort <u>ändern Sie die Sensor-ID.</u> Mit der Sensor Manager Software finden Sie den Sensor (er erscheint in der Software mit der vorgegebenen Nummer) und ändern die ID auf die neue zuzuweisende ID. Schreiben Sie die neue Adresse mit dem permanenten Markierstift auf.
 Vor Ort kalibrieren Sie den Sensor und überprüfen Sie, dass die Sensor-ID der Stellplatznummer entspricht.

Wichtig: Bitte <u>beachten Sie sorgfältig</u> die Entsprechung zwischen der Nummer des Sensors und der Nummer des Stellplatzes. In dem unglücklichen Fall, dass zwei oder mehr Sensoren vertauscht wurden, wird es ziemlich schwierig, die Gründe für das Fehlverhalten zu verstehen und korrigierende Maßnahmen zu ergreifen.





Installation der Sensoren

Die Sensoren müssen in Löchern installiert werden, die in der Fahrbahndecke eingebracht sind.

Die folgende Prozedur erklärt, wie der SBPWSIx-Sensor korrekt unter der Oberfläche installiert wird:

Schritt	Aktion
1	Identifizieren und markieren Sie den Punkt, wo der Sensor installiert werden soll.
2	Siehe das Kapitel <u>Positionieren der Sensoren</u> zum Auffinden der besten Platzierung entsprechend dem Typ des Parkplatzes.
3	Mit einer Lochsäge oder einem anderen geeigneten Werkzeug bohren Sie ein Loch in die Fahrbahndecke, das für das Sensorgehäuse groß genug ist: Die Lochabmessungen müssen wie folgt sein: $\bigotimes > 120 \text{ mm}$
4	Heben Sie das Loch tief genug aus, um den Sensor vollständig einzusetzen ohne über die Oberfläche hinauszuragen. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse ungefähr 15-20 mm unterhalb

Sie sicher, dass das Gehause ungetanr der Fahrbahnoberfläche zu liegen kommt.



CARLO GAVAZZI Automation Components



Setzen Sie den Sensor möglichst so ein, dass der Pfeil, der sich auf der Oberfläche des Sensors befindet, in Richtung auf den Empfänger (Konzentrator, Bridges, Repeater) ausgerichtet ist.





Überprüfen Sie nochmals, dass die Zuordnung zwischen der Sensor-ID und der Stellplatznummer (siehe die Prozedur Vorbereitungsbetrieb vor der Installation) korrekt ist.



5





Fixieren Sie den Sensor durch Einsetzen in den offenen Platz. Decken Sie ihn mit feinem Sand / sehr kleinen Steinen vollständig zu bis zum oberen Ende des Sensors.



Vor dem vollständigen Zudecken müssen die folgenden Maßnahmen abgeschlossen sein:

- Ausrichten des Pfeils auf den Empfänger.
- Wenn der Sensor zuvor in den Sleep-Modus gesetzt worden ist, muss er <u>mithilfe</u> <u>eines Magneten aufgeweckt werden</u>.

Verschließen Sie das obere Ende des Sensors mit dem gewählten Produkt (kalter Asphalt, Harz, Beton, usw.) und bestäuben die Oberfläche mit feinem Sand.

Wenn die Fahrbahndecke aus selbstverbindenden Fliesen oder Porphyrblöcken besteht, ist es möglich, das obere Ende des Sensors mit einer kleinen Scheibe (10-15 mm) desselben Materials, fixiert mit Beton, zuzudecken.



Wenn die Installation abgeschlossen ist, sehen Sie im Kapitel <u>Sensor Manager</u> <u>Software</u> dieser Anleitung die Kalibrierungs- und Konfigurationsprozeduren nach.

8





Zurücksetzen des Sensors

Wenn der Sensor zuvor in den Sleep-Modus gesetzt wurde, um Batterieverbrauch zu sparen, sendet der Sensor nur ein Keep-Alive-Paket pro Tag. Dies bedeutet, dass der Sensor nicht zum ordnungsgemäßen Kommunizieren mit dem Kalibriergerät in der Lage ist und nicht in der Oberfläche der Sensor Manager Software erscheint.

Zum Zurücksetzen auf Werksvoreinstellungen oder zum Aufwecken benutzen Sie einen Magneten wie in der folgenden Abbildung gezeigt für 5 Sekunden. Die Sensoren erscheinen in der Liste **Not filtered** entsprechend ihrer Sensor-ID-Nummer.

Hinweis: Wenn die vorgegebene Sensor-ID geändert wurde, erscheint der Sensor mit der neuen zugewiesenen ID-Nummer.





!!Diese Prozedur muss durchgeführt werden, bevor der Sensor in seine endgültige Position vergraben wird!!





Sensor Manager Software

Die Sensor Manager Software ist ausgelegt, die drahtlosen Sensoren SBPWSI1 und SBPWSI2 einzurichten, zu kalibrieren und zu verwalten. Während der Sensorinstallation kann die Software auf jedem PC ausgeführt werden (das SBPCAL-Kalibriergerät wird benötigt), um mit Sensoren zu kommunizieren und sie in Gruppen oder einzeln zu verwalten. Zusätzlich hat auch der SBPCWSI1-Konzentrator die Sensor Manager Software eingebettet.

File Port Management Options Show Help							
🔛 Sensors		🖶 Sensor List					
Address Version Re RSSI Dipload Last RX First RX Last RX Last MSG Last MSG Magnitude Last MSG Magnitude Nclasses		Not Filored	0	Fitemed 0	Besic St	ttrya Arkanoo Satinga Network Contguetor Calibration Address Sat Ada Ads Sat Date Time Chair CMD	A Rimware Updates
O Pending							
O Radio reset		Cancel NOT filter	əd				
							
		🔐 radioSatun					
		COMM port	COM6		ON		
		Select	Manual ~	Start DTR o RTS	nRTS V	MaxMaxTx/20m	0
		Modulation	LORA-NB-IOT ~	RX OK		NTx/20m	0
		Channel	1 ~	RX Error	0	Last reset Duty counter	22/11/2019-12:00
		Spr.factor	7 ~	Last Rx		DataTimeDutyExecedeed	01/01/0001-00:00
		Cod.Factor	0 ~	Last RSSI		N duty exceeded	0
				WD mode	Disabled V	Sec Toff	8
		Ver 01-80-7	72-4A	WD Minutes	30 ~	NToffExceeded	0
					ResetRadio		
Scroll Cear Copy	Chiud						
c .							>

- Freie Software, kompatibel mit Microsoft Windows® 10/7 PC/Notebook
- Dieselbe Software zum Konfigurieren von SBPWSI1- und SBPWSI2-Sensoren
- AES-128-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer privaten Kommunikation zwischen SBPWSI1-Sensoren und SBPCWSI1-Konzentratoren
- Echtzeit-Diagnostik und fortgeschrittene Tools
- Liste konfigurierter Geräte für einfache Integration in LoRaWAN®- und NB-IoT-Netzwerke





Software-Installation

Folgen Sie dieser Prozedur zum Herunterladen und Installieren der Software auf Ihrem Computer.

Schritt	Aktion
1	Laden Sie die Carlo Gavazzi Sensor Manager Software von www.productselection.net herunter.
2	Starten Sie das Setup.exe -Programm, um den Installationsassistenten zu starten, der Sie weiter anleitet.
	Wählen Sie den Installationsordner auf Ihrem PC und klicken dann auf Next >.
3	Setup will install CarloGavazzi_SensorManager into the following folder. To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. folder: C:\Program Files (x86)\CarloGavazzi\CarloGavazzi_SensorManage Browse
	Install this application for: For all users For the current user only

Klicken Sie auf Next zum Installieren der Software.







	Klicken Sie auf Close um die Installationsprozedur zu beenden.
	Installazione completata
	CarloGavazzi_SensorManager è stato installato. Scegliere Chiudi per uscire.
5	
	Utilizzare Windows Update per verificare l'esistenza di aggiornamenti critici per .NET Framework.
	Annulla < Indietro Chiudi





Konfigurieren des SBPCAL-Geräts

Das SBPCAL ist ein in der Hand gehaltenes Gerät zum Kalibrieren, Testen und Verwalten von drahtlosen SBPWSI1- und SBPWSI2-Sensoren, einer zur Zeit oder in einer Gruppe. Es kommuniziert mit ihnen über ein herstellereigenes Long Range Wireless Protokoll.



Folgen Sie der nachstehenden Prozedur zum Konfigurieren und Ausführen der Sensor Manager Software:

Schritt	Aktion
1	Verbinden Sie das SBPCAL-Gerät mit einem Microsoft Windows 10 / 7 Computer über einen USB-Port (2.0 oder höher).
	Wenn das Gerät angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob das System den korrekten USB-Serial-Treiber installiert hat:
2	 Automatic: Das SBPCAL wird automatisch erkannt und konfiguriert.
	Manually: Laden Sie den Treiber von der FTDI Internet Site herunter und

- **3** Starten Sie die Sensor Manager Software.
- 4 Siehe die Prozedur <u>COM-Port einstellen</u>

installieren ihn.



!!! Das SBPCAL muss mit dem PC/Notebook verbunden werden, bevor die Anwendung gestartet wird.





COM-Port einstellen

Beim Start der Software muss der virtuelle COM-Port konfiguriert werden, der benutzt werden soll. Folgen Sie der nachstehenden Prozedur zum Konfigurieren der Kommunikationsparameter des angeschlossenen Geräts:

Schritt	Aktion			
	Klicken Sie auf den Port -Tab, um das RadioSetup -Fenster zu öffnen:			
	🖳 radioSetup			
	COMM port COM4			
	Select Manual V Start DTR o RTS NRTS			
1	Modulation LORA-NB-IOT V RX OK 0			
	Channel 1 RX Error 0			
	Spr.factor 7 V Last RX U			
	Cod.Factor 0 WD mode			
	Ver Unknown WD Minutes 30			
	Err Unknown ResetRadio			
2	Im Feld COMM port wählen Sie den COM-Port, der benutzt werden soll. Hinweis: Die COM-Port-Nummer variiert je nach Konfiguration.			
3	Stellen Sie LORA-NB-IOT im Modulation-Feld ein.			
4	Stellen Sie den Spreizfaktor-Wert im Feld Spr.Factor ein (Defaultwert ist 7).			
5	Stellen Sie Start DTR o RTS ein (Default ist leer): Wenn das Gerät erkannt wird, sehen Sie im Ver -Feld eine Gruppe von 4 Bytes (z.B. 01-80-72-4A). Dies bedeutet, dass das SBPCAL-Gerät ordnungsgemäß eingestellt ist.			
	Sollte das Gerät nicht erkannt werden (das Ver-Feld ist leer):			
6	Setzen Sie den Wahlschalter auf OFF			
7	Wählen Sie im Feld Start DTR o RTS eine der drei verfügbaren Optionen.			
8	Setzen Sie den Wahlschalter auf ON			
9	Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8 bis im Ver-Feld ein Eintrag erscheint.			
10	Sie können einen WatchDog (WD) aktivieren für den Fall, dass der Sensor Manager kein Radiopaket in einem gewissen Zeitraum empfängt. Dies setzt das Radiomodul des Geräts zurück, wenn die Zeit abgelaufen ist.			





Wissenswertes

Start DTR o RTS

Die Verbindung des SBPCAL-Geräts mit einem PC/Notebook hängt davon ab, wie der Serial-Konverter im PC eingestellt ist; einige PCs erfordern, die DTR-Option einzustellen, andere PCs erfordern, die RTS-Option einzustellen, und noch andere PCs erfordern, die nRTS-Option einzustellen. Der Benutzer muss verschiedene Konfigurationen ausprobieren, um die korrekte zu finden, wie in der vorstehenden Prozedur gezeigt.

Spreizfaktor

Wie in einem standardmäßigen drahtlosen System gilt, je größer die Anzahl von Geräten und übertragene Datenmenge, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von Interferenzen. In dem Fall müssen Sie das Übertragungsintervall ausdehnen, um die Zuverlässigkeit zu garantieren.

Um maximale Reichweite und Widerstand gegen Interferenz zu erzielen, empfehlen wir, den **SF7-Spreizfaktor** zu benutzen. Andere Spreizfaktoren als SF7 sind nicht empfohlen und sollten vom Installateur entsprechend der Umgebungsbedingungen ausgewertet werden, weil höhere Spreizfaktor-Werte die korrekte Übertragung nicht garantieren können.





Sensorkonfiguration

Wenn die SBPWSIx-Sensoren in ihren endgültigen Positionen installiert sind, sind sie zum Konfigurieren vermittels der Sensor Manager Software bereit.

In diesem Kapitel werden die **schnellen Startprozeduren** zum Konfigurieren der Sensoren entsprechend den verschiedenen Kommunikationsprotokollen vorgestellt. Diese Prozeduren zeigen die Schritte, denen der Installateur beim ordnungsgemäßen Installieren und Konfigurieren der Sensoren folgen muss.

Für jegliche zusätzliche Konfigurationsanforderungen kann der Installateur durch die <u>detaillierten</u> <u>Prozeduren</u> in dieser Anleitung gehen.

Für jede andere Anwendung als die im Folgenden gezeigten wenden Sie sich bitte an Carlo Gavazzi.

Schnelle Startprozeduren



Warten Sie mit dem vollständigen Eingraben der Sensoren, bis Sie sorgfältig die nachfolgende Information gelesen haben

- 1. Vor dem Konfigurieren der Sensoren lesen Sie sorgfältig das Kapitel <u>Installation der</u> <u>Sensoren</u> in dieser Anleitung.
- 2. Die Sensoren müssen in ihren endgültigen Positionen entsprechend der Stellplatznummerierung installiert werden, wie sie in den Projektspezifikationen definiert sind. Dies bedeutet, dass die ID-Nummer für jeden SBPWSI1-Sensor entsprechend der Nummernposition, die im Projektplan definiert ist, eingestellt/geändert werden muss. Siehe die Prozedur <u>Einstellen/Ändern der Sensor-ID-Nummer</u> für weitere Einzelheiten.

Im Folgenden werden die Prozeduren für die verschiedenen Sensorversionen erklärt:

Version	Prozedur
	Long Range Wireless
SBPWSI1	
SBPWSI2	<u>NB-IoT</u>





Einstellen des privaten Long Range Wireless

Zum Einstellen der SBPWSI1-Sensoren und des SBPCWSI1-Konzentrators für Kommunikation über das Long Range Wireless Protokoll folgen Sie der nachstehenden Prozedur:

Schritt	Aktion			
	Installieren Sie den SBPCWSI1-Konzentrator.			
1	Siehe die <u>SBPCWSI1xxx Installationsanleitung</u> , verfügbar auf productselection.net, für weitere Einzelheiten.			
_	Platzieren Sie alle SBPWSI1-Sensoren in ihre Stellplatzpositionen. Es wird empfohlen, sie erst			
2	Siehe das Kapitel Installation der Sensoren für weitere Einzelheiten.			
	Überprüfen Sie im Options-Tab der Sensor Manager Software, dass ACK Automatic			
3	(FILTERED) und ACK Automatic (NOT FILTERED) deaktiviert sind. Siehe ACK Automatic OFF für weitere Einzelheiten.			
Λ	Warten Sie, bis alle SBPWSI1-Sensoren in der Liste Not Filtered erscheinen.			
-	die in den Projektspezifikationen definiert ist, erscheinen.			
5	Wählen Sie die Sensoren, die konfiguriert werden müssen, und schieben Sie sie in die Filtered - Liste.			
c	Auf dem Tab Basic Settings senden Sie die folgenden Befehle:			
O	 Set Date Time Calibration 			
	Mit einem metallischen Objekt (wie z.B. einem Werkzeugkasten, Bohrer, usw.) prüfen Sie, dass			
7	Jeder Sensor seinen Status wechselt (von unbelegt zu belegt). Hinweis: Sie können den Sensorstatus in Echtzeit im Fenster Show -> Status filtered sensor			
	überprüfen.			
	Zum Einstellen des Long Range Wireless Protokolls klicken Sie auf den Tab Sensor Manager Crypt key und klicken dann auf Create AES128 Key: Ein Popup-Fenster mit einem neu			
	erzeugten Key erscheint:			
	Aes128 KeyClick OK button to copy to clipboard X			
8	D8361D311290A7E4BF6E44A38BDB799F			
	OK Cancel			
	Klicken Sie auf die OK -Taste, um ihn ins Clipboard zu kopieren.			
	Bitte speichern Sie den erzeugten Key an einem sicheren Ort (z.B. eine Microsoft Excel Datei oder eine Datenbank), bevor Sie fortfahren!!			
	Im Fenster Network Configuration klicken Sie auf die Taste Long Range Wireless , danach klicken Sie auf die Taste Send AFS 128 Key um den erzeugten AFS128 key einzusetzen			
9	CarloGavazzi SensorManager X			
	Insert AES 128 Key			
	Annula			
	413B22479E5A60E5D5DEA5624ABF5E99			

Auf die **OK**-Taste klicken, um die Änderungen zu speichern. Diese Operation speichert nur den Wert in die Sensoren.



10



Im Fenster Network Configuration wählen Sie die Option Long Range Wireless und klicken dann auf die Taste Activate AES 128: Ein Popup erscheint; tragen Sie darin den Wert 1 ein:

CarloGavazzi_SensorManager	×
Enable AES 128 bit (0=Deactivate,1=Activate)	OK Annulla
1	

Klicken Sie auf die OK-Taste: Die AES-128-End-to-End-Kommunikation wird aktiviert, sobald der Befehl ausgeführt ist (siehe das Fenster Status command).

Wenn der AES-128-Key in den ausgewählten Sensoren aktiviert ist, wird die Kommunikation 11 mit dem SBPCAL-Gerät unterbrochen. Die Sensoren sind bereit, mit dem zugehörigen SBPCWSI1-Konzentrator assoziiert zu werden.

Schalten Sie den SBPCWSI1-Konzentrator ein und melden Sie sich im System unter Benutzung des bereitgestellten TeamViewer/Anydesk-IDs und Passworts an.

12 Hinweis: Die Anmeldeinformationen werden von Carlo Gavazzi entsprechend der Seriennummer des Konzentrators bereitgestellt (jede SBPCWSI1xxx-Einheit hat seine eigenen Zugangsparameter).

Der Konzentrator hat die Sensor Manager Software eingebettet.

13 Überprüfen Sie im Options-Tab, dass ACK Automatic (FILTERED) und ACK Automatic (NOT FILTERED) deaktiviert sind.

Zum Aktivieren der End-to-End-Kommunikation mit den Sensoren klicken Sie auf den Tab Sensor Manager Crypt key und klicken dann auf die Taste Set AES128. Im Fenster Select Keys wählen Sie die Custom-Option:

	🔛 Select Keys	
14	Factory Eustom	
	Crypt Key 128 bit	
	Save And Quit	Cancel and Quit

Setzen Sie den zuvor erzeugten Key in das Feld Crypt Key 128 bit ein:



Klicken Sie auf die Taste Save and Quit: Die AES-128-End-to-End-Kommunikation zwischen den Sensoren und dem Konzentrator wird aktiviert.

Warten Sie, bis alle SBPWSI1-Sensoren in der Liste Not Filtered erscheinen, dann wählen 16 Sie sie und schieben sie in die Filtered-Liste.





17

18



Auf dem Internet-Tab klicken Sie auf die Option Server UDP Setup: Das Fenster Remote Setup erscheint.

🔻 Remote Setup	
IDGATEWAY 0001	29912C09
UDP Remot address	52.166.220.173
UDP Remote port	8792
UDP Local port	8791
Kalive send interval	20
Kalive send Treshold	20
Quit	Save

- Im Feld UDP Remote address tragen Sie den Wert 52.166.220.173 ein (bezieht sich auf den Carlo Gavazzi Cloud Server).
- Im Feld UDP Remote Port tragen Sie den Wert 8792 ein (bezieht sich auf den Carlo Gavazzi Cloud

Auf die Sichern-Taste klicken, um die Änderungen zu speichern.

Auf dem **Internet**-Tab wählen Sie die **UDPFlow**-Option: In dem Fenster, das dann erscheint, können Sie den Kommunikationsstatus mit dem Cloud-Server überprüfen.

Hinweis: Für jegliche Kommunikationsprobleme wenden Sie sich bitte an Carlo Gavazzi.

Wenn die Kommunikation ordnungsgemäß arbeitet, stellen Sie auf dem **Options**-Tab sicher, dass die Option **ACK Automatic (FILTERED)** aktiviert ist. See <u>ACK Automatic ON</u> für weitere Einzelheiten.

19 Op		otions	Show	Sensor Man	ager Crypt K
	~	ACK	Automat	ic (FILTERED)	
		ACK	Automat	ic (NOT FILTE	RED)

Zum Abschließen der Einrichtungsprozedur im Konzentrator klicken Sie auf dem **File**-Tab auf die Option **Save Filtered default**.

	File	Port	Management	0
20		Save Filt	ered default	
		Load Fil	tered default	
		Exit		

- 21 Sobald die Verbindung mit dem Cloud-Server erstellt ist, kontaktieren Sie Carlo Gavazzi für die Cloud-Konfiguration.
- 22 Sie erhalten die Zugangsparameter für die Cloud: Melden Sie sich beim **CPY-Server** an und tragen die Cloudparameter ein.

ACHTUNG!!

Der Benutzer ist für die Erzeugung und Speicherung des Verschlüsselungskeys verantwortlich. Wenn der Verschlüsselungskey verloren und/oder vergessen ist, ist es nicht möglich, Sensoren hinzuzufügen oder zu warten, und im Fall des Versagens des SBPCWSI1-Konzentrators ist es nicht möglich, ihn ohne den AES-128-Key auszutauschen. Sollte dies passieren, müssen alle Sensoren ausgegraben, mithilfe eines Magneten zurückgesetzt und mit einem neuen AES-128-Key neu programmiert werden.





Einstellen des LoRaWAN[®]-Kommunikationsprotokolls

N.B.: Diese Anleitung beschreibt nicht die Konfiguration von LoRaWAN Netzwerkservern und auch nicht die Konfiguration von LoRaWAN-Anwendungsservern.

Die folgende Prozedur liefert die Information zum Konfigurieren der SBPWSI1-Sensoren entsprechend den Standard-LoRaWAN[®]-Gateways.

Wissenswertes

LoRaWAN[®] ist ein Protokoll für ein Low Power Wide Area Network (LPWAN). Es ist eine Modulationstechnik mit gespreiztem Spektrum bei extrem niedrigen Datenraten, was das Senden von Daten über lange Reichweiten erlaubt. Für das LoRaWAN[®]-Protokoll muss eine Authentifikationsmethode wie etwa OTAA- oder ABP-Modus zwischen den SBPWSI1-Sensoren und LoRaWAN-Servern eingestellt sein. <u>Dies bedeutet, dass der LoRaWAN[®]-Dienstanbieter die erforderliche Information bereitstellen muss.</u>

OTAA-Join-Modus

Over-the-Air Activation (OTAA) ist die bevorzugte und sicherste Authentifikationsmethode. Sensoren führen eine Join-Prozedur mit dem LoRaWAN[®]-Netzwerk aus, während dessen eine dynamische DevAddr zugewiesen und Sicherheitsschlüssel mit dem Gerät verhandelt werden. Die folgenden Parameter sind für den OTAA-Join-Modus erforderlich:

Parameter	Beschreibung
	Die Geräte-EUI des Sensors wird während der Produktion vorgegeben und kann auf dem Etikett oben auf dem SBPWSI1-Sensor nachgesehen werden. Jeder Sensor hat eine eindeutige DevEUI. Siehe folgendes Beispiel:
DevEll	VER. SBPWSI1
Deveoi	10002,,001BC5067010C695
	Sie könnten die DevEUI von allen SBPWSI1-Sensoren an den LoRaWAN-Dienstanbieter kommunizieren.
АррКеу	Der AppKey wird vom LoRaWAN [®] -Dienstanbieter bereitgestellt. Derselbe AppKey muss sowohl in den Sensoren als auch im LoRaWAN-Server eingesetzt werden.
AppEUI	Die AppEUI wird vom LoRaWAN [®] -Dienstanbieter bereitgestellt. Wenn Sie Ihre eigene AppEUI haben, können Sie diese auch zu Ihrer Konfiguration hinzufügen. Dieselbe AppEUI muss sowohl in den Sensoren als auch im LoRaWAN-Server eingesetzt werden.





ABP (Authentifizierung durch Personalisierung)

Die folgenden Parameter sind für den ABP-Join-Modus erforderlich:

Parameter	Beschreibung				
	Die Geräte-EUI des Sensors wird während der Produktion vorgegeben und kann auf dem Etikett oben auf dem Sensor nachgesehen werden.				
DevEUI	VER. SBPWSI1				
	10002,,001BC5067010C695				
DevAddr	Diego Schlüppel werden vom LeDeWAN® Diegetenhister hereitgestellt. Diegelben				
NwkSKey	Schlüssel müssen sowohl in den Sensoren als auch im LoRaWAN-Server eingesetzt				
AppSKey	werden.				

Wenn Sie an weiteren Informationen über LoRaWAN[®]-Spezifikationen interessiert sind, sehen Sie bitte im Spezifikationsdokument der LoRa[®] Alliance nach.

Prozeduren

Zum Einstellen der SBPWSI1-Sensoren entsprechend dem LoRaWAN[®]-Kommunikationsprotokoll folgen Sie der nachstehenden Prozedur:

Schritt	Aktion				
1	Platzieren Sie alle SBPWSI1-Sensoren in ihre Stellplatzpositionen.				
	Siehe das Kapitel Installation der Sensoren für weitere Einzelheiten.				
2	Überprüfen Sie im Options- Tab der Sensor Manager Software (über das SBPCAL-Gerät), dass ACK Automatic (FILTERED) und ACK Automatic (NOT FILTERED) deaktiviert sind. Siehe <u>ACK Automatic OFF</u> für weitere Einzelheiten.				
3	In der Sensor Manager Software warten Sie, bis alle SBPWSI1-Sensoren in der Liste Not Filtered erscheinen. N.B.: Sie müssen mit ihren gültigen ID-Nummern entsprechend der Stellplatznummerierung, die in den Projektspezifikationen definiert ist, erscheinen.				
4	Wählen Sie die Sensoren, die konfiguriert werden müssen, und schieben Sie sie in die Filtered - Liste.				
5	Auf dem Tab Basic Settings senden Sie die folgenden Befehle: • Set Date Time • Calibration				
6	Mit einem metallischen Objekt (wie z.B. einem Werkzeugkasten, Bohrer, usw.) prüfen Sie, dass jeder Sensor seinen Status wechselt (von unbelegt zu belegt).				
	Hinweis: Sie können den Sensorstatus in Echtzeit im Fenster Show -> Status filtered sensor überprüfen.				



8

10



7 Im Fenster Network Configuration wählen Sie die Option Set LORAWAN Parameters:

In LoRaWAN Parameters klicken Sie auf die Taste LWan UseCases, um das UseCases-Menü zu öffnen: Wählen Sie OTAA oder ABP entsprechend den Einstellungen des LoRaWAN[®]-Netzwerkservers, mit dem Sie die Sensoren verbinden:

- OTAA Lösung 3
- ABP Lösung 2

SetriagsLoravvan OTAA Solution 3	OTAA	-	L	
O ABP Solution 2	ADR NE WORK EMABLED ENABLED DUTY-CYCLE CONSTRAINT CONFIRMED PACKET JOIN IF NEEDED PUBLIC NETWORK NOT WATING FOR LORAWAN SERVER ACK PAYLOAD NOT ENCRYPTED Value-0A41			
Save And Quit Cancel	and Qut			

9 Auf die Taste Save and Quit klicken, um die Änderungen zu speichern.

Stellen Sie die Parameter entsprechend der gewählten Join-Methoden ein, wie sie für den LoRaWAN[®]-Netzwerkserver erforderlich sind, mit dem Sie die Sensoren verbinden:

Authentifizierung	Dann müssen Sie einstellen
OTAA Lösung 3	 Klicken Sie auf die Taste Set AppKey OTAA, um den bereitgestellten AppKey einzutragen. Klicken Sie auf die Taste Set AppEUI, um die bereitgestellte AppEUI einzustellen. Wenn Sie Ihre AppEUI nicht bei der Hand haben, können Sie den Wert 0101010101010102 eintragen.
ABP Lösung 2	 Klicken Sie auf die Taste Set AppSKey ABP, Klicken Sie auf die Taste Set NwkSKey ABP, Klicken Sie auf die Taste Set DevAddr, um die bereitgestellten Schlüssel einzutragen.

Wichtiger Hinweis: Tragen Sie die Werte ohne Leerzeichen oder Bindestriche ein!

Im Fenster Status Command überprüfen Sie, dass alle gesandten Befehle ausgeführt worden sind, bevor Sie das LoRaWAN[®]-Kommunikationsprotokoll für die ausgewählten Sensoren aktivieren.





Nach dem Einstellen aller LoRaWAN[®]-Parameter stellen Sie sicher, dass alle Sensoren, die mit der LoRaWAN-Kommunikation aktiviert werden müssen, gewählt sind, dann klicken Sie auf die Taste **Set Long Range wireless/LoRaWAN[®]:** Das Kommunikationsprotokoll wird umgehend auf LoRaWAN[®] umgeschaltet.

12 Umgenend auf LoRawAN[®] umgeschaltet.
 N.B.: Sie werden aus dem Sensor Manager verschwinden, sobald sie anfangen, mit dem LoRaWAN[®]-Netzwerk zu kommunizieren.
 Diese Einstellung ist im Speicher des Sensors abgelegt, somit wird sie nach einer Abtrennung von der Batterie restauriert.

Zurücksetzen auf Long Range Wireless

Zum Zurücksetzen der SBPWSI1-Sensoren auf den Long Range Wireless Modus gibt es zwei Wege:

Prozedur	Beschreibung			
а	Deaktivieren Sie die ACK-Meldung im LoRaWAN [®] -Netzwerk: Wenn nach ungefähr 1 Stunde und 20 Minuten die Sensoren kein ACK vom LoRaWAN [®] -Netzwerk erhalten haben, kehren sie zum Long Range Wireless Modus zurück.			
b	Zurücksetzen der Sensoren: Bewegen Sie einen Magneten für einige Sekunden dicht an den Reedschalter heran, um die Sensoren zurückzusetzen. Nach dieser Rücksetzoperation starten die Sensoren im Long Range Wireless Modus. Hinweis: Diese Operation muss ausgeführt werden, wenn die Sensoren angeschaltet sind.			

Nach einer Änderung im Kommunikationsprotokoll erscheinen die Sensoren in der Liste Not Filtered.





Einstellen des NB-IoT-Kommunikationsprotokolls

Zum Einstellen der SBPWSI2-Sensoren entsprechend den NB-IoT-Netzwerkparametern folgen Sie der nachstehenden Prozedur:

Hinweis: In jedem SBPWSI2-Sensor muss eine SIM-Karte installiert werden (siehe <u>Montage des SBPWSI2</u>), bevor Sie mit der folgenden Prozedur fortfahren.

Schritt	Aktion			
1	Platzieren Sie alle SBPWSI2-Sensoren in ihre Stellplatzpositionen. Siehe das Kapitel Installation der Sensoren für weitere Einzelheiten.			
2	Überprüfen Sie im Options -Tab der Sensor Manager Software (über das SBPCAL-Gerät), dass ACK Automatic (FILTERED) und ACK Automatic (NOT FILTERED) deaktiviert sind. Siehe <u>ACK Automatic OFF</u> für weitere Einzelheiten.			
3	In der Sensor Manager Software warten Sie, bis alle Sensoren in der Liste Not Filtered erscheinen. N.B.: Sie müssen mit ihren gültigen ID-Nummern entsprechend der Stellplatznummerierung, die in den Projektspezifikationen definiert ist, erscheinen.			
4	Wählen Sie die Sensoren, die konfiguriert werden müssen, und schieben Sie sie in die Filtered- Liste.			
5	Auf dem Tab Basic Settings senden Sie die folgenden Befehle: Set Date Time Calibration 			
6	Mit einem metallischen Objekt (wie z.B. einem Werkzeugkasten, Bohrer, usw.) prüfen Sie, dass jeder Sensor seinen Status wechselt (von unbelegt zu belegt) wie im Fenster Sensor filtered status angezeigt.			
7	Im Fenster Network Configuration wählen Sie die Option Set NBIOT Parameters:			
8	Im Feld Set PLMN (MCC+MNC) stellen Sie die PLMN des SIM-Anbieters ein (eine 5-stellige Zahl). <i>Beispiel: TIM IT: Wert ist 22201.</i>			
9	Im Feld Destination Platform tragen Sie den Wert zum Einstellen der Zielplattform ein:0Carlo Gavazzi Cloud Server1Anderer Zielserver			
10	Im Feld Set IP tragen Sie ein: 52.166.220.173 Carlo Gavazzi Cloud Server [IP-Adresse] Anderer Zielserver			
11	Im Feld SET Port: 8792 Carlo Gavazzi Cloud Server [UDP-Port] Anderer Zielserver			





Im Feld **APN LOW** stellen Sie den APN des ISP ein.

Beispiel: TIM IT: APN-Wert ist nbiot.tim.it

12 N.B.: Bitte verifizieren Sie mit dem ISP, ob der APN für ihre NB-IoT-Lösung nötig ist. Es kann vorkommen, dass der Betreiber nach dem APN fragt, die Sensoren aber nicht in der Lage sind, sich im Netzwerk zu registrieren.

Im Feld **Set Code City** tragen Sie den bereitgestellten Wert ein.

N.B.: Wenn dieser Wert vom ISP nicht bereitgestellt wird, lassen Sie das Feld leer.

Im Fenster Status Command überprüfen Sie, dass alle gesandten Befehle ausgeführt worden
 sind, bevor Sie das NB-IoT-Kommunikationsprotokoll für die ausgewählten Sensoren aktivieren.

Nach dem Einstellen aller NB-IoT-Parameter stellen Sie sicher, dass alle Sensoren, die für NB-IoT-Kommunikation aktiviert werden müssen, gewählt sind, dann klicken Sie auf die Taste **Set Long Range wireless/Nblot mode:** Das Kommunikationsprotokoll wird umgehend auf NB-IoT-Netzwerk umgeschaltet.

 ¹⁵ N.B.: Sie werden aus dem Sensor Manager verschwinden, sobald sie anfangen, mit dem NB-IoT-Netzwerk zu kommunizieren.

Diese Einstellung ist im Speicher des Sensors abgelegt, somit wird sie nach einer Abtrennung von der Batterie restauriert.

Zurücksetzen auf Long Range Wireless

Zum Zurücksetzen der SBPWSI2-Sensoren auf den Long Range Wireless Modus gibt es zwei Wege:

Prozedur	Beschreibung			
а	Deaktivieren Sie die ACK-Meldung im NB-IoT-Netzwerk: Wenn nach ungefähr Stunde und 20 Minuten die Sensoren kein ACK vom NB-IoT-Netzwerk erhalten haber kehren Sie zum Long Range Wireless Modus zurück.			
b	Zurücksetzen der Sensoren: Bewegen Sie einen Magneten für einige Sekunden dicht an den Reedschalter heran, um die Sensoren zurückzusetzen. Nach dieser Rücksetzoperation starten die Sensoren im Long Range Wireless Modus. Hinweis: Diese Operation muss ausgeführt werden, wenn die Sensoren angeschaltet sind.			

Nach einer Änderung im Kommunikationsprotokoll erscheinen die Sensoren in der Liste Not Filtered.





Benutzerschnittstelle

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Menüs und ihre zugehörigen Prozeduren vorgestellt.

File-Tab

Im File-Tab kann der Installateur die Projekte verwalten.

🖳 Carlo Gavazzi S.p.A @1.0.7271.32019 COM3:(EMBIT-CH1) Factory Keys

Die folgenden Felder sind verfügbar:

Feld	Beschreibung
Save Filtered default	Speichern der aktuellen Konfiguration der erkannten Sensoren und Vorhalten derselben für das nächste Öffnen des Programms
Load Filtered default	Öffnen einer gespeicherten Sensorenkonfiguration
Exit	Schließen der Sensor Manager Software.





Port-Tab

Dieses Menü zeigt die Parameter für ein spezifisches Netzwerk. Die angezeigten Optionen hängen von der gewählten **Modulation** ab.

COMM port	COM3			ON
Select	Manual	\sim	Start DTR o RTS	nRTS 🗸
Modulation	LORA-NB-IOT	\sim	RX OK	120
Channel	1	\sim	RX Error	20
Spr.factor	7	\sim	Last Rx	500
Cod.Factor	0	\sim	Last RSSI	-68
			WD mode	Disabled \lor
Ver 01-80-7	72-4A		WD Minutes	30 ~

In der vorstehenden Abbildung ist *LORA-NB-IOT*-Modulation gewählt und die Parameter beziehen sich auf diese Modulation. Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Feld	Beschreibung				
COMM-Port	Gibt den benutzten Serial Port an.				
Modulation	Gibt die Modulation der Sensoren an wie etwa Long Range Wireless/NB-IoT.				
Spr.factor	Wählt den Spreizfaktor-Wert für Long Range wireless/LoRaWAN®-Modulation.				
WD-Modus	Stellt den Watchdog ein. Hinweis: Hierfür muss das RTS-Feld auf ON gesetzt sein.				
WD Minutes	Nach xx Minuten ohne jegliche Empfangsaktivität wird der Sensor Manager zurückgesetzt.				
RX OK	Zeigt die Gesamtanzahl der empfangenen Meldungen an.				
RX-Fehler	Zeigt die Gesamtanzahl der Kommunikationsfehler an.				
Last RX	Zeigt die letzte empfangene Sensor-ID an.				
Last RSSI	Zeigt die RSSI des letzten empfangenen Frames an.				
Ver	Zeigt die SBPCAL-Firmwareversion an.				
Err	Zeigt die Fehlermeldungen an.				





Management-Tab

Im **Management**-Menü können alle Zähler gelöscht und die Sensorverwaltung zurückgesetzt werden, ohne das Programm zu verlassen.

🖳 Carlo Gavazzi S.p.A @1.0.7271.3201	9 COM3:(EMBIT-CH1) Factory Keys
--------------------------------------	---------------------------------

File	Port	Management	Options	Show	Sensor Manager Crypt Key	
		Clear Cou	nters			

Options-Tab

Im Options-Menü können die folgenden Parameter eingestellt werden:

File	Port	Management	Options Show
			ACK Automatic (FILTERED)
			ACK Automatic (NOT FILTERED)

Die verfügbaren Optionen sind wie folgt:

Feld	Beschreibung
ACK Automatic (FILTERED)	Wenn dies gewählt wird, wird eine ACK-Meldung an alle Sensoren geschickt, die in der Tabelle FILTERED vorhanden sind, nachdem sie ein Frame gesendet haben.
ACK Automatic (NOT FILTERED)	Wenn dies gewählt wird, wird eine ACK-Meldung an alle Sensoren geschickt, die in der Tabelle NOT FILTERED vorhanden sind, nachdem sie ein Frame gesendet haben.



Wissenswertes

Setze	ACK Automatic ON	ACK Automatic OFF
wenn	 die Sensoren und der Empfänger ordnungsgemäß konfiguriert sind das System hochgefahren ist und läuft 	 die Inbetriebnahme durch geführt werden muss die Sensoren verwaltet werden müssen
+	Geringer Batterieverbrauch	Die Befehle werden umgehend ausgeführt.
-	Die Befehle werden langsam ausgeführt.	Hoher Batterieverbrauch

ACK Automatic ON

Wenn die Option ACK Automatic auf **ON** steht → ein ACK (Quittungsmeldung) wird vom Sensor angefordert: Das bedeutet, dass der SBPCWSI1 ein ACK an den Sensor zurücksenden muss als eine Quittung für jede *empfangene Meldung in den folgenden Situationen*:

Der Stellplatzstatus ändert sich \rightarrow der Sensor sendet eine *Informationsmeldung* an den Konzentrator.

^{\bullet} Der Stellplatzstatus ändert sich nicht \rightarrow der Sensor sendet eine *Keep-Alive-Meldung* wenn der *Keep-Alive*-Timeout abgelaufen ist.

- Wenn der Sensor das ACK empfängt, arbeitet er im IDLE MODE (Verweilmodus) bis zum nächsten Ereignis, um den Batterieverbrauch zu optimieren.
 - Wenn der Konzentrator oder die Kalibriereinheit einen Befehl an den Sensor sendet, wird er beim nächsten Ereignis ausgeführt (KA-Timeout läuft ab, Statusänderung).



Im IDLE MODE sendet der Sensor eine KA-Meldung nur, wenn der Timeout abgelaufen ist, aber er benachrichtigt umgehend über jede im Stellplatzstatus erkannte Änderung.





ACK Automatic OFF

Während der Inbetriebnahme \rightarrow die Option ACK Automatic muss auf **OFF** gestellt werden: Der Sensor erwartet kein ACK und reagiert deshalb umgehend auf jeden Befehl (die einzige Verzögerung ergibt sich aus der *Sample time, i.e., Taktzeit*).

Der Sensor empfängt einen Befehl → dieser wird entsprechend der Sample time (Default 10 s) anstatt des Keep-Alive-Timeout (Default 10 min) ausgeführt

Wenn während der Inbetriebnahme die Option ACK Automatic auf **ON** steht:

Der Befehl wird beim nächsten Ereignis ausgeführt (Statusänderung erkannt oder KA-Meldung weitergeleitet), was die Einrichtungsoperationen verlangsamt.



Sobald die Inbetriebnahme abgeschlossen ist, müssen die Optionen **ACK Automatic** auf **ON** gestellt werden.





Show-Tab

In diesem Menü kann der Installateur spezifische Fenster zum Verwalten der Sensoren und ihrer Kommunikation und ebenso der Befehle und diagnostischen Information aktivieren/deaktivieren.

🖳 Carlo Gavazzi S.p.A @1.0.7271.17780 COM3:(EMBIT-CH1)Factory Keys



Sensor-List-Fenster

Die Sensor List zeigt alle aktiven Sensoren, die von SBPCAL/SBPCWS1 empfangen werden. Von diesem Fenster aus kann der Installateur die Befehle für die ausgewählten Sensoren ausführen.

Sensor List								
Not Filtered	29	Filte	red	0	Basic Settings	Advanced Settings	Network Configuration	Firmware Updates
1004 R45	^							
LO13 R48		>			Ca	libration		
L042 R48					Ado	Iress Set		
1045 R45 10 R48		>>			A	to Ack		
211 R48								
14 R48 34 R45					Set	Datelime		
335 R45		*			Cle	ear CMD		
36 R45								
338 R45								
39 R45		<<						
41 R45								
42 R45		<						
143 R45								
10								
07 R203	~							
Cancel NOT filtered								

Die verfügbaren Bereiche sind wie folgt:

Bereich	Beschreibung
Liste Not Filtered	In diesem Bereich werden alle erkannten Sensoren angezeigt.
Liste Filtered	Der Installateur muss alle Sensoren, die im aktuellen Projekt verwaltet werden müssen, in die Filtered-Liste schieben.
	Basic Settings
Rofoblo	Advanced Settings
Deleille	Network Configuration
	Firmware Updates





Hinweis: Befehle können nur für Sensoren ausgeführt werden, die in der Filtered-Liste vorhanden sind.

Befehlsliste

Die Befehle sind in vier Sub-Tabs wie folgt gruppiert:

Grundeinstellungen - Basic Settings

Basic Settings	Advanced Settings	Network Configuration	Firmware Updates
Ca	libration		
Ad	dress Set		
A	uto Ack		
Set	DateTime		
C	ear CMD		

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Calibration	Kalibrieren des magnetischen Nullpunkts der Sensoren.
Address Set	Modifizieren der Adressen-ID (-Nummer) des Sensors.
Auto ACK	Den Sensoren ermöglichen, sich selbst ein ACK nach <i>n</i> Versuchen zu geben. Diese Option ist zum Schutz der Batterielebensdauer nützlich (deaktiviert ab Werk bei ganz neuen Sensoren).
Set Date Time	Aktualisieren von Datum und Uhrzeit im Sensor auf der Basis der PC- Einstellung.
Clear CMD	Löschen jeglicher eingereihter Befehle, die noch nicht ausgeführt sind.





Prozeduren

Auswahl der Sensoren für Verwaltung

Um Befehle an einen oder mehrere Sensoren zu senden, müssen diese in die **Filtered**-Liste geschoben werden. Siehe nachstehendes Verfahren:

Schritt	Aktion
1	Verbinden Sie das SBPCAL-Gerät mit einem PC/Notebook, auf dem die Sensor Manager Software bereitsteht und läuft.
2	Wählen Sie die korrekte Radiomodulation und den Spreizfaktor-Wert (wenn er vom Default verschieden ist).
3	Öffnen Sie das Fenster Sensor List vom Show -Tab und warten auf das Erscheinen der Liste von Sensoren in der Liste Not Filtered .
4	In der Liste Not filtered wählen Sie die Sensoren aus: Sie werden in Blau hervorgehoben. Klicken Sie auf die >-Taste, um sie in die Filtered -Liste zu schieben.
5	In der Filtered-Liste wählen Sie den/die Sensor(en), an den/die Befehle gesendet werden sollen.
6	Klicken Sie auf die Taste [Befehl] (z.B. Calibration, Address Set), um ihn auszuführen.





Kalibrierung

Die Kalibrierung sollte durchgeführt werden, wenn der Sensor voll installiert und bereits für seinen endgültigen Gebrauch ist!

Wissenswertes

Magnetische Nullpunktkalibrierung

Der Kalibrierprozess muss ausgeführt werden, nachdem die Sensoren installiert sind. In einem Radius von 5 Metern um den Sensor dürfen keine Autos oder andere metallische Objekte wie etwa Werkzeuge oder Zäune vorhanden sein (beste Bedingungen), andernfalls kann die Kalibrierung nicht ordnungsgemäß ausfallen, was das Erkennen von Autos beeinflusst.



Kalibrieren der Sensoren

Nachdem Sie die Sensoren installiert haben und wenn der Bereich frei von Autos ist, folgen Sie dieser Prozedur:

Schritt	Aktion
1	Verbinden Sie das SBPCAL-Gerät mit einem PC/Notebook, auf dem die Sensor Manager Software bereitsteht und läuft.
2	Wählen Sie die korrekte Radiomodulation und den korrekten Kanal (wenn er vom Default verschieden ist).
3	Öffnen Sie das Fenster Sensor List vom Show -Tab und warten auf das Erscheinen der Liste von Sensoren in der Spalte Not Filtered .





Schieben Sie die Sensoren, die kalibriert werden müssen, in die **Filtered**-Listenspalte. Sie werden in Blau hervorgehoben.

		Filtered	10	Basic Settings	Advanced Settings
	>	101 102 103 104		Ca Ado	libration Iress Set
4	>>	105 106 107 108		Au Set	uto Ack DateTime
	+	109 110		Cle	ar CMD

Hinweis: Bitte wählen Sie nicht mehr als 10 Sensoren zur selben Zeit.

Klicken Sie auf die **Calibration**-Taste und dann auf die **Yes**-Taste zum Bestätigen der Operation.



Das **StatusCommand**-Fenster erscheint, in dem Sie die Ausführung aller Befehle überprüfen können:

Sn Creation Cnd DescCind Retry Param Sn DateEsee Cnd DescCind Retry ▶ 1002 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1002 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1003 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1004 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1005 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1005 04/12/201 1 CALIBR 0 0	Sn Creation Cnd DescCind Retry Param Sn Dateback Cnd DescLind Hetry ▶ 1001 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1002 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1003 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1004 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1005 04/12/201 1 CALIBR 0 0	Qu	eued/Pendir	g Commands					Execute	ed Comm	ands				_
1001 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1002 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1003 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1004 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1004 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1005 04/12/201 1 CALIBR 0 0	101 04.4/2/201 1 CALIBR 0 0 1002 04.12/201 1 CALIBR 0 0 1003 04.12/201 1 CALIBR 0 0 1003 04.12/201 1 CALIBR 0 0 1004 04.12/201 1 CALIBR 0 0 1005 04.12/201 1 CALIBR 0 0		Sn	Creation	Cmd	DescCmd	Retry	Param		Sn	DateExec	Cmd	DescCmd	Retry	_
1002 04/12/201. 1 CAUBR 0 0 1003 04/12/201. 1 CAUBR 0 0 1004 04/12/201. 1 CAUBR 0 0 1004 04/12/201. 1 CAUBR 0 0 1005 04/12/201. 1 CAUBR 0 0	1002 04/12/201 1 CAUBR 0 0 1003 04/12/201 1 CAUBR 0 0 1004 04/12/201 1 CAUBR 0 0 1005 04/12/201 1 CAUBR 0 0 1005 04/12/201 1 CAUBR 0 0		1001	04/12/201	1	CALIBR	0	0							
1003 04/12/201. 1 CALIBR 0 0 1004 04/12/201. 1 CALIBR 0 0 1005 04/12/201. 1 CALIBR 0 0	1003 04/12/201 1 CAUBR 0 0 1004 04/12/201 1 CAUBR 0 0 1005 04/12/201 1 CAUBR 0 0		1002	04/12/201	1	CALIBR	0	0							
1004 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1005 04/12/201 1 CALIBR 0 0	1004 04/12/201 1 CALIBR 0 0 1005 04/12/201 1 CALIBR 0 0		1003	04/12/201	1	CALIBR	0	0							
1005 04/12/201 1 CALIBR 0 0	1005 04/12/201 1 CALIBR 0 0		1004	04/12/201	1	CALIBR	0	0							
			1005	04/12/201	1	CALIBR	0	0							

- Auf der linken Seite sind die noch anstehenden Befehle angezeigt zusammen mit den Sensorinformationen.
- Auf der rechten Seite werden die ausgeführten Befehle angezeigt.
- 7 Wenn alles gemäß der Prozedur erledigt wird, benötigt die Kalibrierung einer Gruppe von 10 Sensoren bis zu 60 Sekunden.





Einstellen von Datum und Uhrzeit

Dieser Befehl aktualisiert die interne Uhr der SBPWSIx-Sensoren gemäß der folgenden Tabelle:

Gerät	Uhr
SBPCAL	Der PC-Uhrenwert
SBPCWSI1	Der SBPCWSI1-Uhrenwert

Es ist wichtig, diese Operation **jedes Mal**, wenn ein Sensor installiert und kalibriert wird, auszuführen. Siehe nachstehendes Verfahren:

Schritt	Aktion
1	In der Filtered -Liste wählen Sie die Sensoren aus: Sie werden in Blau hervorgehoben.
2	Klicken Sie auf die Taste Set Date Time im Menü Basic Setting.

Einstellen/Ändern der Sensor-ID-Nummer

Zum Einstellen/Ändern der physischen Adresse eines Sensors folgen Sie der nachstehenden Prozedur:

Hinweis: Diese Prozedur muss für nur einen Sensor zur Zeit ausgeführt werden.

Schritt	Aktion
1	In der Filtered -Liste wählen Sie den Sensor aus: Er wird in Blau hervorgehoben. Wenn der Sensor in der Liste Not Filtered vorhanden ist, schieben Sie ihn in die Filtered-List.
2	Klicken Sie auf die Taste Address Set im Menü Basic Setting.
3	Ein Fenster öffnet sich; schreiben Sie darin die neue Adressnummer: <i>E.g.: Im folgenden Beispiel wird die vorgegebene Nummer 10002 in 101 abgeändert.</i> New sensor address 10002 OK Cancel 101 Klicken Sie auf die OK -Taste, um den Befehl zu senden.





Sobald die Prozedur beendet ist, erscheint der Sensor in der **Filtered**-Liste mit der neuen ID-Nummer. Wenn das erste Paket mit der neuen ID empfangen wird, wird die FW-Version rechts neben der neuen Sensor-ID angezeigt.

E.g.: Im folgenden Beispiel war die alte ID 10002 und der Sensor ist nun mit der neuen ID 101 vorhanden.

Filtered		1	
10002			
101	R60		
	Filtered 10002 101	Filtered 10002 101 R60	Filtered 1 10002 101 R60

Die "alte" ID ist noch in der **Filtered**-Liste vorhanden. Es wird empfohlen, sie von der **Filtered**-Liste in die Liste **Not Filtered** zu schieben, um Verwirrungen zu vermeiden.

5	Not Filtered 1		Filtered		1
°	10002	>	101	R60	

Löschen der Befehle

Wenn es nötig wird, denselben Befehl nochmals an einen Sensor zu senden, ist es erforderlich, den gesendeten/ausgeführten Befehl für die ausgewählten Sensoren durch Drücken der Taste **Clear CMD** zu löschen.

Wenn Sie denselben Befehl nochmals an einen Sensor oder eine Gruppe von Sensoren senden müssen, müssen Sie die noch anstehenden Befehle löschen. Andernfalls wird derselbe Befehl nicht zur eingereihten/anstehenden Liste hinzugefügt. Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt	Aktion
1	Im Fenster Sensor List wählen Sie den/die SBPWSIx-Sensor(en) in der Filtered - Liste.
2	Klicken Sie auf die Taste Clear CMD im Menü Basic Setting.





Einstellen der AutoACK-Eigenschaft

Wissenswertes

N.B: Im folgenden Beispiel ist der SBPCWSI1-Konzentrator auf ACK Automatic always ON eingestellt.

- Wenn die Kommunikation zwischen dem Konzentrator und dem Sensor augenblicklich unterbrochen ist, empfängt der Sensor keine ACK-Meldung.
 - Wenn der AutoACK-Parameter auf OFF steht → der Sensor wird weiter den Versuch der Übertragung wiederholen, bis er ein ACK empfängt. Weil der Sensor durchgehend aktiv ist, ist der Batterieverbrauch sehr hoch.
 - Wenn der AutoACK-Parameter auf ON steht → der Sensor gibt sich selbst die Bestätigung nach *n Versuchen* (min.1 – max. 7) und stoppt dann die kontinuierliche Übertragung, um das Entladen der Batterie zu verhindern.



Wenn die Kommunikation wieder in Gange kommt und läuft, erhält der Sensor das ACK zurück vom Konzentrator.





Prozedur

Zum Einstellen der AutoACK-Option in den Sensoreinstellungen folgen Sie dieser Prozedur:

Schritt	Aktion
1	In der Filtered -Liste wählen Sie einen oder mehrere Sensoren. Sie werden in Blau hervorgehoben.
	In den Basic settings klicken Sie auf die Taste Auto ACK : die folgende Meldung erscheint:
	×
2	AutoACk ON ?
	Yes No Cancel
	Klicken Sie auf die Yes- Taste zum Aktivieren der Auto-ACK-Funktionalität. Klicken Sie auf die No- Taste zum Deaktivieren der Auto-ACK-Funktionalität.
	Wenn Sie Yes gewählt haben, tragen Sie im nächsten Popup die maximale Anzahl von Wiederholversuchen ein (min. 1 max. 7):
	CarloGavazzi_SensorManager X
3	Input Msg number before Stop (it must be between OK Cancel
	Klicken Sie auf die OK -Taste, um die Anderungen zu speichern.





Benutzerschnittstelle

Erweiterte Einstellungen - Advanced Settings

Basic Settings	Advanced Settings	Network Configuration	Firmware Updates
Sa	mple Time		
Kalive Time			
Retries Time			
Threshold Low			
Threshold High			
DebounceBusy (0x20)			

Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Sample Time	Einstellung der Taktzeit des Sensors (Werkseinstellung ist 10 Sekunden).
Kalive Time	Einstellung des Keep-Alive-Meldungsintervalls in Sekunden (Werkseinstellung 600 Sekunden – 10 Minuten).
Retries Time	Einstellung des Wiederholungsintervalls für den Fall, dass der Sensor kein ACK empfängt (Werkseinstellung ist 10 Sekunden).
Threshold Low	Einstellung der Schwelle, unterhalb der der Sensor den Belegt -Status zurückmeldet.
Threshold High	Einstellung der Schwelle, oberhalb der der Sensor den Unbelegt -Status zurückmeldet.
*Debounce Busy	Einstellung des Warteintervalls, innerhalb dessen der Sensor durchgehend den Belegt -Status erkennen muss, bevor er die Meldung an den Server sendet.
	*Dieses Merkmal ist nützlich, um den Sensor vom Senden von Belegt-Meldungen zu abzuhalten, wenn ein Fahrzeug nur vorbei fährt oder manövriert.





Netzwerk-Konfiguration - Network Configuration

Long Range Wireless

In diesem Menü kann der Installateur die Parameter für Long Range Wireless einstellen, um die SBPWSI1-Sensoren mit dem/den zuständigen SBPCWSI1-Konzentrator(en) zu verbinden.

Basic Settings	Advanced Settings	Network Configuration	Firmware Updates
 Set LORAWAN Parameters Set NBIOT Parameters 		Long Range Wireless	s 128 Key
Long Range Wireless		Activate Al	ES 128

Die Parameter für Long Range Wireless sind wie folgt:

Feld	Beschreibung
Send AES 128 Key	Einstellen eines AES-128-Keys für die ausgewählten SBPWSI1- Sensoren
Activate AES 128	Aktivieren der AES-128-End-to-End-Kommunikation zwischen den ausgewählten Sensoren und ihrem zugehörigen SBPCWSI1- Konzentrator





Einstellen der LoRaWAN®-Parameter

In diesem Menü kann der Installateur die LoRaWAN[®]-Parameter einstellen, um die SBPWSI1-Sensoren für das zugehörige LoRaWAN[®]-Netzwerk zu konfigurieren.



Die LoRaWAN[®]-Parameter sind wie folgt:

Feld	Beschreibung
LWan UseCases	 Einstellen der Join-Methode für ein LoRaWAN[®]-Netzwerk: OTAA ABP
Set AppKey	Einstellen des AppKey für OTAA-Join
Set AppSKey	Einstellen des AppSKey für ABP-Join
Set NwkSKey	Einstellen des NwkSKey für ABP-Join
Set DevAddr	Einstellen der DevAddr für ABP-Join (0x AABBCCDD)
Confirmed Rate	Einstellen der Bestätigungsmeldung nach <i>n</i> gesandten Meldungen (hängt von den Einstellungen des LoRaWAN [®] -Gateway ab). Für Näheres wenden Sie sich bitte an den LoRaWAN [®] -Dienstanbieter.
Set AppEUI	Einstellen der AppEUI für OTAA-Join
Set Long Range wireless /LoRaWAN [®] Mode	Umschalten von Long Range Wireless (Wartung) zum LoRaWAN [®] -Radioprotokoll.





Einstellen von NBIOT-Parametern

In diesem Menü kann der Installateur die NB-IoT-Parameter einstellen, um die SBPWSI2-Sensoren für das zugehörige NB-IoT-Netzwerk zu konfigurieren.

Basic Settings Advanced Setting	s Network Configuration Firmware Updates
O Set LORAWAN Parameters	NBIOT CONFIGURATION
Set NBIOT Parameters	Nb-lot Parameters
Long Range Wireless	Set PLMN (MCC+MNC)
	Set IP (0x61)
	Set Port (0x62)
	DestPlaftorm (0x70)
	APN LOW (0x64)
	Get IMEI NB-IOT (0x6)
	Set Cod City (0x71)
	Get IMSI (0x68)
	Switch To NBiot
	Set Lora/Nblot Mode (0x60)

Die NB-IoT-Parameter sind wie folgt:

Feld	Beschreibung		
Set PLMN (MCC+MNC)	Einstellen des 5-ziffrigen Betreiber-Codes		
Set IP	Einstellen der Ziel-IP-Adresse des Servers		
Set Port	Einstellen des Ziel-UDP-Ports im Servers		
Dest Platform	Einstellen der Zielplattform:Carlo Gavazzi Cloud Server oderDrittanbieter-Plattform		
APN LOW	Einstellen des APN des Netzwerks		
Get IMEI NB-IoT	Einholen der IMEI des SBPWSI2-Radiogeräts		
Set Code City	Einstellen eines anderen Code City (numerischer Wert), um sicherzustellen, dass die Sensoreninformationen in der korrekten Plattform empfangen werden.		
Get IMSI	Einholen der IMSI des SIM eines Sensors		
Set Long Range wireless/NB-IoT Mode	Umschalten des Sensors von Long Range Wireless zum NB-IoT- Netzwerk		





Firmware Updates

Dieses Menü ermöglicht, eine neue Firmware zu laden, um einen SBPWSIx-Sensor auf einen erneuerten Stand zu bringen. Zum Upgraden der Firmware gehen Sie wie folgt vor:

Schritt	Aktion
	Klicken Sie auf die Taste Load Firmware Memory.
	Basic Settings Advanced Settings Network Configuration Firmware Updates
1	Firmware Update Load Firmware Memory Firmw Upd to Sensor
2	Wählen Sie die Firmware-Datei.
3	Klicken Sie auf die Taste Firmware Upd to Sensor , um den Prozess zu starten. Weil der FW-Upgrade über 1000 Pakete in Anspruch nimmt, empfehlen wir, um Radiokollisionen zu vermeiden, den FW-Upgrade für <u>einen oder zwei Sensoren</u> zur Zeit durchzuführen.
4	Überprüfen Sie den Upgradeprozess im Fenster Status Filtered Sensor.





Show -> Filtered Sensors

Wählen Sie die Option **Filtered Sensors**, um ein Fenster zum Überwachen der Frames zu aktivieren, die von den Sensoren empfangen werden, die in der **Filtered**-Liste vorhanden sind.

10:14:14:302 COM3(C1)(SF7)	->SNS	Id:1001 Retry=6 Kalive(no Parser)243
10:14:15:472 COM3(C1)(SF7)	->SNS	Id:33 Retry=6 LibOcc(no Parser)244 BUSY 29-11-2019-(
10:14:18:495 COM3(C1)(SF7)	->SNS	Id:500 Retry=6 LibOcc(no Parser)244 BUSY
10:14:18:623 COM3(C1)(SF7)	->SNS	Id:1003 Retry=6 Kalive(no Parser)243
10:14:21:638 COM3(C1)(SF7)	->SNS	Id:451 Retry=6 LibOcc(no Parser)244 BUSY
10-14-25-956 COM3(C1)(SE7)	->SNS	Td:1234 Kalive(no Parser)243
10-14-26-311 COM3(C1)(SE7)	->SNS	Td:1001 DetrumE Kaliwe(no Darger)243
10-14-26-471 COM3(C1)(SE7)	->SNS	Id:33 Datrums LibOcc(no Darsar)244 BUSY 29-11-2019-(
10.11.20.111 0000 (017 (017)	- 5115	
<		>
Debug Pause	Scroll	Clear Conv Chiudi
- ause	Scioli	critical copy critical

Show -> Not filtered Sensors

Wählen Sie die Option **Not Filtered Sensors**, um ein Fenster zum Überwachen der Frames zu aktivieren, die von den Sensoren empfangen werden, die in der Liste **Not Filtered** vorhanden sind.

10:15:05:477	COM3(C1)(SF7) ->	SNS Id:19062 Ret.	rv=1 Kalive(no Parser)243
10:15:06:474	COM3(C1)(SF7) ->	SNS Id:33 Retry=	LibOcc(no Parser)244 BUSY 29-11-2019-0
10.15.07.324	COM3(C1)(SE7) ->	SNS Td:1001 Retr	=6 Kalive(no Parser)243
10-15-07-502	COM2(C1)(ST7) ->	SNG Td-E00 Detro	f LibOog (no. Darcor) 244 BUSY
10.13.07.302	COII3 (CI) (3F7) ->	SNS IG.300 Recly	-6 BIDOCC(NO PAISEL/244 BOST
<			>
Debug	Pause	Scroll Clear	Copy Close

Für beide Fenster sind die folgenden Tasten verfügbar:

Taste	Beschreibung		
Debug	Aktivieren der Anzeige von Frames im Byte-Format		
Pause	Stoppen der Aktualisierung des Fensters		
Scroll	Aktivieren des vertikalen Durchlaufens des Fensters		
Clear	Löschen der Fensterinhalte		
Сору	Kopieren der Fensterinhalte in das Clipboard		
Close	Schließen des Fensters		





Show -> Commands sent

In diesem Fenster werden alle Befehle angezeigt, ausgeführt und/oder abgebrochen von den SBPWSIx-Sensoren. Jeder Befehl, der an den Sensor geschickt wird, öffnet das Fenster **Command sent**, in dem auf der linken Seite die anstehenden Befehle gezeigt werden und auf der rechten Seite die ausgeführten Befehle. Auf diese Weise ist es sehr einfach zu verstehen, wann ein Sensor einen Befehl oder eine Konfiguration empfangen hat.

Queued/Pending Commands	Executed Commands
	Abortod Commanda

Die verfügbaren Bereiche sind wie folgt:

Bereich	Beschreibung
Queued/Pending Commands	Zeigt die anstehenden Befehle an, die schon zu den Sensoren geschickt worden sind.
Executed Commands	Zeigt die ausgeführten Befehle an.
Aborted Commands	Zeigt die abgebrochenen Befehle an.

Wissenswertes

Abgebrochene Befehle

Wenn nach 10 Versuchen ein an einen SBPWSIx-Sensor gesendeter Befehl noch nicht ausgeführt ist, wird dieser vom Sensor Manager abgebrochen. Siehe die Prozedur für Löschen der Befehle, um einen Befehl nochmals zu senden.





Show -> Single Sensor Monitor

Dieses Fenster zeigt alle Radiokommunikationen eines einzelnen Sensors an. Tragen Sie die Sensornummer im Kästchen direkt neben den Tasten unten im Fenster ein. Die Tastenfunktionen sind dieselben wie in den Fenstern **Filtered** und **Not Filtered**.

Show -> Status Filtered Sensors

In diesem Fenster ist es möglich auszuwählen, welche Daten der Benutzer für alle Sensoren, die in der **Filtered**-Liste vorhanden sind, anzeigen lassen will.





CARLO GAVAZZI Automation Components

Im Menü auf der linken Seite können die Daten ausgewählt werden, die in jedem Sensorkästchen angezeigt werden. Die verfügbaren Optionen sind wie folgt:

Feld	Beschreibung			
Adresse	Zeigt die ID-Nummer des Sensors an.			
Version	Zeigt die Firmware-Version an.			
Rx RSSI	Zeigt die Qualität des Radiosignals des Sensors an.			
Upload	Zeigt während eines FW-Upgrades die bis zum Abschließen verbleibende Anzahl von Frames an.			
Last RX	Zeigt den Zeitstempel des letzten Sensor-Frames an.			
First RX	Zeigt den Zeitstempel des ersten empfangenen Sensor-Frames in der laufenden Sitzung an.			
Last Date	Zeigt das letzte vom Sensor empfangene Datum an.			
Magnitude	Zeigt den Wert der Messgröße an, die im letzten vom Sensor empfangene Frame empfangen wurde.			
Last MSG Zeigt den Typ des letzten empfangenen Frames an (Vacant/Occupied/Kalive = Unbelegt/Belegt/Keep-Alive)				
Msg/Retry	Zeigt die Anzahl empfangener Frames in der laufenden Sitzung und Anzahl Wiederholungsversuche an (mit diesen Daten ist es einfach, die Qualität der Radioabdeckung zu verstehen, wenige Versuche = hohe Qualität, viele Versuche = schlechte Qualität).			
N.Changes	Zeigt die Anzahl der in der laufenden Sitzung empfangenen Statusänderungen (frei/belegt) an.			
Pending	Zeigt die Befehle im Status "anstehend" an (in der Sende- Warteschlange).			
RadioReset	Zeigt die Anzahl der automatischen Rücksetzaktionen an, die der Sensor ausgeführt hat.			





Sensor Manager Crypt Key Tab

In diesem Menü kann der Installateur die AES-128-End-to-End-Keys zwischen den SBPWSI1-Sensoren und dem SBPCWSI1-Konzentrator einstellen.

N.B.: Es wird nachdrücklich empfohlen, den AES-128-Key vor dem Abschluss des vollen Installationsprozesses einzustellen.

🔻 Car	lo Gavaz	zi S.p.A			
File	Port	Management	Options	Show	Sensor Manager Crypt Key
					Set AES128 Key
					Create AES128 Key

Die verfügbaren Optionen sind wie folgt:

Taste	Beschreibung		
	Aktivieren/Deaktivieren der AES-128-End-to-End-Kommunikation im SBPCWSI1-Konzentrator		
	Option	Beschreibung	
Set AES128 Key	Factory (default)	Wählen Sie diese Option zum Einstellen von Kommunikation ohne jeglichen Key. Hinweis: Diese Option sollte nicht gewählt werden, weil die Kommunikation nicht geschützt werden kann.	
	Custom	Wählen Sie diese Option zum Einstellen und Aktivieren der AES-128-End-to-End-Kommunikation entsprechend dem bereitgestellten AES-128-Key.	
Create AES128 key	Erzeugen eines neuen AES-128-Keys mit einem Zufallsgenerator zum Gebrauch zwischen den SBPWSI1-Sensoren und dem SBPCWSI1- Konzentrator.		

Wichtiger Hinweis

!!! FÜR DAS ERZEUGEN UND SPEICHERN DES AES-128-KEYS IST DER BENUTZER VERANTWORTLICH !!!

DERSELBE AES-128-KEY MUSS IM SBPCWSI1-KONZENTRATOR UND IN DEN SBPWSIX-SENSOREN EINGESTELLT WERDEN. SPEICHERN SIE IHN IN EINER ORDNUNGSGEMÄSSEN ART UND WEISE.

Aus Sicherheitsgründen erlaubt die Sensor Manager Software nicht, den in Gebrauch befindlichen AES-128-Key zu sehen oder herauszuziehen.





Internet Tab

Hinweis: Dieses Menü wird nur in der Version der Carlo Gavazzi Sensor Manager Software gezeigt, die im SBPCWSI1-Konzentrator läuft.

In diesem Menü kann der Installateur die Parameter konfigurieren, die den Carlo Gavazzi Cloud Server betreffen, an den der SBPCWSI1-Konzentrator die Belegungsinformation sendet, die er von den SBPWSI1-Sensoren gesammelt hat.



Die verfügbaren Optionen sind wie folgt:

Feld	Beschreibung	
Send Information	Ermöglicht dem Sensor Manager, die von den Sensoren gesammelte Belegungsinformation an den Carlo Gavazzi Cloud Server zu senden.	
Force TX to Server	Zwingt den Konzentrator, die Information an den Cloud-Server zu senden.	
Remote Server Setup	Stellt die Details des Cloud-Servers ein:	
	Feld	Beschreibung
	IDGATEWAY	Zeigt die MAC-Adresse oder IMSI des SBPCWSI1-Konzentrators.
	UDP Remote Address	Stellt die IP-Adresse des Carlo Gavazzi Cloud Servers ein.
	UDP Remote port	Stellt den UDP-Port des Cloud-Servers ein.
	UDP Local Port	Zeigt den Standardwert. Hinweis: Ändern Sie diesen Wert nicht.
	Kalive send interval	Stellt den Wert des Keep-Alive-Intervalls ein (Defaultwert ist 20).
	Kalive send Threshold	Stellt den Schwellenwert für Keep-Alive ein (Defaultwert ist 20).
UDP Flow	Zeigt den Fluss der Kommunikation zwischen dem SBPCWSI1- Konzentrator und dem Cloud-Server an. Dieses Diagnostikfenster ist nützlich, um die Kommunikation vom Konzentrator zum Cloud- Server zu testen.	
Sensors from Server	Ermöglicht dem Sensor Manager, die Sensorenliste vom Server zu empfangen.	





Geistiges Eigentum

Copyright © 2019, CARLO GAVAZZI Controls SpA

Alle Rechte vorbehalten in allen Ländern.

CARLO GAVAZZI Controls S.p.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Verbesserungen in der entsprechenden Dokumentation vorzunehmen.