

SCTL55 Smart Configurator

til IO-Link enheder

Instruction manual

Manuale d'istruzione

Betriebsanleitung

Manuel d'instructions

Manual de instrucciones

Brugervejledning

UAB Carlo Gavazzi Industri Kaunas Raudondvario pl. 101 Kaunas LT-47184 Litauen

Indholdsfortegnelse

1.	Introduktion	3
	1.1 Gyldighed af dokumentation	.3
	1.2 Hvem skal bruge denne dokumentation	.3
	1.3 Sikkerhedsinformation	.3
	1.4 Service og garanti	.3
2.	Layout	4
3.	Beskrivelse	5
	3.1 Boksens indhold	.5
4.	Funktioner	6
	4.1 Generelt	.6
	4.2 IO-Link interface	.6
	4.3 IODD filadministration	.6
	4.4 Konfigurationsfiladministration	.6
	4.5 Knapfunktion	.6
	4.6 Elektriske parametre	.6
	4.7 Batteriinfo	.6
	4.8 LED-funktion	.7
	4.9 Driftsforhold	.7
	4.10 Godkendelser og mærkning	.8
	4.11 Tilbehør	.8
5.	Udpakning	9
	5.1 Tænd for din SCTL55	.9
	5.2 Skærmstyring	.9
	5.3 Generelt info	.9
6.	Software:	10
	6.1 Eksempel på en tilsluttet induktiv sensor	.13
	6.2 Eksempel på en tilsluttet kapacitiv sensor	.18

1. Introduktion

Denne manual er en referenceguide til Carlo Gavazzi Smart Configurator. Heri beskrives, hvordan man installerer, opsætter og anvender produktet på den tilsigtede måde.

1.1 Gyldighed af dokumentation

Denne manual er kun gældende for SCTL55 og indtil evt. ny dokumentation udsendes. Den beskriver den tilsigtede funktion, drift og installation af produktet.

1.2 Hvem skal bruge denne dokumentation

Denne manual indeholder al den information du har behov for til ibrugtagning og anvendelse af SCTL55 og den skal læses og forstås af sagkyndige brugere af Configuratoren.

Vi anbefaler stærkt, at du læser manualen grundigt, før du begynder at bruge SCTL55. Gem manualen til senere brug. Installationsmanualen er beregnet til kvalificeret teknisk personale.

1.3 Sikkerhedsinformation

Hospitaler, elektroniske implantater og pacemakere	Enheden må ikke bruges i nærheden af medicinsk udstyr. Personer med elektroniske implantater eller pacemakere skal holde en tændt Configurator på den modsatte side af det medicinske udstyr.		
Radiointerferens	Dette udstyr er blevet testet og er fundet i overensstemmelse med grænseværdier for digitale enheder af Klasse A i henhold til afsnit 15 af FCC-bestemmelserne. Disse grænseværdier er designede til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret bruges i kommercielle miljøer. Udstyret genererer, bruger og udsender radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med denne vejledning, påvirke radiokommunikation negativt. Brug af udstyret i beboelsesområder kan medføre interferensproblemer i hvilket tilfælde brugeren kan være nødt til for egen regning at korrigere en sådan interferens.		
Brandrisiko	Efterlad ikke udstyret nær radiatorer eller andre varmekilder. Læg ikke udstyret til opladning i nærheden af brændbare materialer grundet brandrisikoen.		
Kontakt med væsker	Udsæt ikke enheden for væsker og brug den ikke med våde hænder. Skader, der stammer fra kontakt med væsker, kan være umulige at reparere.		
Batterier	Enheden indeholder Li-ion-batterier. Skil ikke enheden ad. Ødelæg ikke batterierne. Brug aldrig beskadigede batterier. Hold batterier væk fra magnetiske genstande, da de kan forårsage kortslutninger (mellem den positive og negative batteripol) og enheden kan derved ødelægges. Generelt bør du ikke udsætte batterierne for meget høje eller lave temperaturer (under 0° C eller over 45° C).		
Stødpåvirkninger	Håndtér og brug din enhed med omtanke. Pas godt på enheden. Stødpåvirkninger kan beskadige den. Visse dele i enheden er af glas og kan gå stykker, hvis enheden tabes eller udsættes for stød ell. lign. Berør ikke displayet med skarpe genstande.		
Vedligeholdelse	Rengøring: kun med tørre klude. Skil ikke enheden ad.		
Generelt	Beskyttelsen kan blive forringet, hvis instrumentet bruges på anden vis end det, der er angivet af producenten.		

1.4 Service og garanti

Kun autoriserede personer må åbne Smart Configurator. Denne handling må kun udføres af det tekniske personale hos CARLO GAVAZZI. Brug af SCTL55 af ikke dertil godkendte brugere betyder at garantien bortfalder. DA







3. Beskrivelse

SCTL55 i version 4.0 er en bærbar og brugervenlig Smart Configurator med egen strømforsyning for IO-Link sensorer, som tilgår dine sensordata og styrer parametre på dem. Der er ikke behov for en pc og dedikeret software.

Gennem en berøringsfølsom skærm på 5,5" og dedikerede Apps kan du nu:

- Få adgang til avanceret diagnostik, antal driftstimer, antal detektioner, driftscyklusser og alarmer.
- Verificere sensorstatus, herunder aktuel temperatur, driftsforhold og procesdata
- Nemt ændre parametre på driftsensorer, så de bedre imødekommer proceskrav, (til- og frakoblingsmodus, sensorafstand, timerfunktioner, PNP/NPN/push-pull, NO/NC). Det er også muligt at tilføje foretrukne parametre til hjemmesiden og at oprette forskellige brugerprofiler (observatør, vedligeholdelse, specialist).
- Automatisk downloade IODD-filer gennem Wi-Fi. Hvis der ikke er en IODD-fil i enhedens hukommelse, vil den blive indlæst via download-området, så alle sensordata kan blive vist lige så snart sensoren kobles til én af de tre tilslutninger oven på enheden.

Takket være disse innovationer kan du nu styre og optimere din sensor meget hurtigt og forbedre dine processer og forebyggende vedligeholdelse.

3.1 Boksens indhold



4. Funktioner

4.1 Generelt	
Fabrikant	Carlo Gavazzi UAB Industri Kaunas
Modelnummer	SCTL55
Hus	Polycarbonat
Dimensioner ($H \times L \times B$)	62 x 222 x 90 [mm]
Vægt	600 g
Skærmstørrelse	5,5″
Forsendelsesvægt (inkl. etui etc.)	800 g

4.2 IO-Linkinterface				
Forsyningsspænding	24 V DC +/- 20 %			
Maksimumsbelastning	80 mA / kortslutningsbeskyttet			
SIO2 outputtest	LED indikerende SIO2 (Standard Input Output 2) logiktilstand (stryg nedad)			
Ukorrekt polaritet	Ja			
Sensortilslutninger	Tilslutningstyper: M8 3-leder, M8 4-leder, M12			
IO-Link protokolsupport	IO-link v1.1			

4.3 IODD filadministration	
Wi-Fi	Download IODD-fil via Configure App
Mikro-SD kort	Importér IODD-fil fra Mikro SD-kort (medfølger ikke)

4.4 Konfigurationsfiladministration				
Mikro SD-kort (medfølger ikke)	Gem og hent enhedskonfigurationsfiler			
Intern hukommelse	Gem og hent enhedskonfigurationsfiler			

4.5 Knapfunktion	
Batteristatus	Et kort tryk vil angive batteristatus i 5 sek.
+ (plus)	Ikke i brug
Knappen Tænd/Sluk	Hold trykket ned i 3 sek. for at tænde / slukke for din Smart Configurator
	Tryk kort for at tænde / slukke for skærmen

4.6 Elektriske parametre

Standard opladning via mikro-USB 5 V/1 A eller pc USB-port

4.7 Batteriinfo				
Driftstid	Fuld driftstid > 5 timer			
(sluttet til sensor)	Slukket skærm: 22 timer			
Standby-tid	Helt slukket enhed: 6 måneder			
Interne batterier	3,8 V / 10 Ah (2 x 3,5 Ah + 3 Ah) (LI-ION)			
Opladningstid	5 V / 1 A standardoplader via USB mini-konnektor: <10 timer			
Batteriets forventede levetid	60 % kapacitet efter 500 cyklusser			

4.8 LED-funktion

Batteri LED'e	er (grøn)	
Blinker	11111	Hvis enheden er tilsluttet strømforsyning, blinker LED'erne fra venstre mod højre til indikation af, at opladningen er i gang.
Lyser konstant	um	Et kort tryk på batteristatusknappen angiver opladningstilstanden på hovedbatteriet. Hver LED repræsenterer ca. 20 % af opladningsniveauet.
Blinker	1	Hovedbatteriet er næsten afladet. Oplad enheden snarest
Power-LED (grøn)	
Lyser konstant	I.	Enheden er tændt
IO-Link LED (grøn)		
Blinker	X	Kommunikation med IO-Link er klar, enheden er ikke tilsluttet eller den har ikke aktiveret IO-Link-kommunikation
Lyser konstant	1	IO-link kommunikation oprettet med IO-link sensor tilsluttet
- Fejl LED (rød	1)	
Blinker	1	Fejl (kortslutning, datatransmissionsfejl, overbelastning)
SIO2 LED (o	range)	
Lyser konstant	I.	Status på skift mellem input / output 2 på enheden
USB LED (or	ange)	
Lyser konstant	I	Mikro USB-port er sluttet til en pc

4.9 Driftsforhold	
Driftsmiljø	Må kun bruges indendørs
IP-rating	IP30
Omeivende lufttemmeretur	Opladning: 10 til + 35° C
Omgivende iomemperator	Driftstemperatur: 0 til + 40° C
Opbevaringstemperatur	0 til + 50° C
Omeivende funtiale des muêde	Drift: 0 til +90 % ikke-kondenserende
Omgivende fugfigheasomrade	Opbevaring: 0 til +90 % ikke-kondenserende
Transporttest	EN60068-2-31
Faldtest	EN62368-1:2014, T.7
Forureningsgrad	2

4.10 Godkendelser og mærk	ning				
Concernel and formation	EN62368-1				
Generel reference	Radio ETSI EN 300 328 v2.1.1				
FCC, IC	EMC CFR 47 Afsnit 15.107 & 15.109 Radio CFR 47 Afsnit 15, Delafsnit C Indeholder FCC ID: 2ADINNUUM3, IC: 20782-NUUM3 eller Indeholder FCC ID: 2AH8Q-HT17				
Godkendelser	CERCHSFE FC Z OLINK				
4.11 Tilbehør					
Mikro USB- strømforsyningsadapter (ikke inkluderet)	DC 5V/1A (begrænset strømstyrke). Kun korrekt dimensionerede og godkendte USB-opladere bør bruges til enheden i overensstemmelse med de nationale retningslinjer i brugslandet. Afmærket som LPS (i henhold til IEC 60950-1) eller PS2 (i henhold til IEC 62368-1). Brug af andre end de nævnte kan påvirke enhedens sikkerhed. Kontakt producenten i tvivlstilfælde				
Forlængerkabel	0,5 m M12 til 4 kroge, medfølger				
Beskyttelsesetui	Medfølger				
Bærestrop	Medfølger				
Mikro-USB-kabel	Medfølger				
Kvikstartsvejledning	Medfølger				

5. Udpakning

5.1 Tænd for din SCTL55

Tænd for din Smart Configurator ved at holde Tænd-/Slukknappen nede i 3 sekunder.

5.2 Skærmstyring



Berøring: berør et element én gang. Eksempelvis: berør for at vælge en option



Stryg: stryg din finger vertikalt på skærmen for at rulle gennem en liste eller horisontalt for at ændre en værdi

5.3 Generelt info



Denne enhed har to batterier:

- 1. Hovedbatteri
- Forsyner enheden inklusiv den tilsluttede sensor
- Batteriet lades ved tilslutning af lader til micro USB porten
- Batteristatus indikeres af 5 grønne LED på front
- 2. Skærm batteri (sekundær)
- Forsyner touchskærm
- Dette lades automatisk fra hovedbatteriet. OBS. Batteriet oplades KUN når enheden er slukket
- Batteristatus indikeres ved ikonet på startbilledet på touchskærmen



Denne enhed har integreret micro SD kortlæser:

- Et micro SD kort kan anvendes til upload af IODD (.ZIP) filer til enheden samt overføre projekt filer til/fra enheden
- Micro SD kortet detekteres ved opstart af enheden og skal derfor indsættes inden enheden tændes.

6. Software





TRIN1: indstillinger > Wi-Fi



enheden på internettet. Angiv adgangskoden om nødvendigt

TRIN2: Gavazzi Store> opdatér



TRIN3: konfigurér App





ne for at

TRIN4: tilslut din sensor



IODD-fil er redigérbar, vent...



Der kan kun tilsluttes én sensor ad gangen

6.1 Eksempel på en tilsluttet induktiv sensor



Opret en bruger: parameterisering > indstillinger > brugere



		Roller				
Funktioner		Observatør	Vedligeholdelse	Specialist		
Identifikation		\checkmark	\checkmark	\checkmark		
Observation		\checkmark	\checkmark	\checkmark		
Diagnose		\checkmark	\checkmark	\checkmark		
Davana ete a	Grundlæggende		\checkmark	\checkmark		
rarameter	Avanceret			\checkmark		



Projektoptioner: parameterisering > gem eller hent

IODD-optioner: parameterisering > indstillinger > IODD



D

Procesdata



Vælg + detaljer



Information:

Scan QR-koden til højre eller tryk på linket nedenfor for at få indblik i alle de mulige indstillinger via IO-Link for vores induktive sensorer



Opsætning af omkoblingsudgang (SO)



ønskede parameter

Kommandoikoner



Føj en parameter til listen med foretrukne



listen m. foretrukne

ønskede parameter, fx. "SO" (kilde)

Rev. 3 - 03/2020 | SCTL55 Smart Configurator | © 2020 | CARLO GAVAZZI Industri

Slet en foretrukken parameter









Brug et hovedikon



DA



Bemærk:

Husk at trykke på 👬 efter hver ændring, hvis 🖉 modus ikke er ቩ





Information:

Scan QR-koden til højre eller tryk på linket nedenfor for at få indblik i alle de mulige indstillinger via IO-Link for vores kapacitive sensorer



http://www.productselection.net/MANUALS/UK/MAN%20CA18-30%20IO-LINK%20MUL.pdf