

WM50

Flerkanals-analyseinstrument til en-, to- og trefasede systemer.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Indhold

WM50 og TCD12	5
Introduktion	5
Beskrivelse	5
Arkitektur	5
Komponenter	6
Komponentbeskrivelser	6
Hovedenhed - forside	6
Hovedenhed - bagside	7
LED-status for hovedenhed	7
Tilbehørsmoduler	8
TCD12	9
TCD12 LED-status	9
	10
UCS (Universel konfigurationssoftware)	10
	10
Brug af WM50	11
Grænseflade	11
Introduktion	11
Aflæsningsmenudisplay	11
Indstillingsmenudisplay	11
Nulstillingsmenudisplay	12
Informationsdisplay	12
Informationer og advarsler	12
Arbejde med WM50	13
Navigering i menuerne	13
Navigationsegenskaber	13
Arbejde med aflæsningsmenuen	13
Arbejde med indstillingsmenuen	14
Almindelige nandlinger	14
Indstilling at en parameter	15
Gem indstillinger	10
	10
Menubeskrivelse	17
Aflæsningsmenu – malinger	17
Allæsningsmenuen - allæsningssider	17
Informationsmenu	19
monnationomenu	20
Vigtig information	21
Administrerede målinger	21
Introduktion	21

Lysnetmålinger Kanal- og belastningsmåling (TCD12)	21 21
Administration af aflæsninger Aflæsningsfejl Gennemsnitlig værdiberegning (dmd) Synkroniseringstyper Beregning af TDD (Total Demand Distortion) Beregning af spændingsasymmetri Filter	22 22 22 22 22 23 23 23
AlarmerIntroduktionAlarmindstillinger for variable vedr. lysnettetAlarmindstillinger for kanaler eller belastningsvariableAlarmtyperAdministration af opstartsbetingelserUdløserfunktionAktiveringslogik for udgangAlarmindstillinger	24 24 24 24 25 25 25 26
Tilbehørsmoduler Aktivering af tilbehørsmodulerne Digitale indgang Bemærkninger om digitale indgange Digitale udgange	26 26 26 26 27
Tarifstyring Tarifstyringsmodus Tarifstyring via Modbus-kommandoer Styring af tariffer via den interne kalender og uret Tarifstyring via digital indgang Deaktivering af tarifstyring	27 27 27 27 27 28
Database Introduktion Databaseindhold	28 28 28
Dato og tid Indstillinger Sommertid	28 28 28
LCD-display Baggrundsbelysning LCD-søjlediagram Hjemmeside	29 29 29 29
TCD12 identifikation af TCD12	29 29

Konfigurering af systemet	30
Konfigurering af WM50	30
Konfigurationsmodus	30
Konfigurationskrav via UCS	30
Konfigurering af WM50 via touch-tastatur	30
Konfigurering af WM50 via pc eller smartphone	30
Indstillinger via WM50	31
Generelle indstillinger	31
Indstillinger for tilbehørsmoduler	34
Udføre en pulstransmissionstest	34
Tjek aktivering af tilbehørsmoduler	34
Konfigurering af TCD12s	34
Konfigurering af TCD12 layout sluttet til WM50	34
Flytning af en TCD12-enhed	35
Udskiftning af en TCD12-enhed	35
Andre handlinger	36
Administration of alarmor	36
Nulstil en alarm via en digital indoang	36
Nulstilling of alarm via LICS	36
Genkendelse af aktive alarmer	36
	50
Nulstilling af målere og værdier	36
Nulstilling af energimålere og sumtællere	36
Nulstilling af minimums-, maksimums-, dmd og maks. værdier	dmd- 36
Kommunikation med andre enheder	37
Kommunikation med M C ETH modul	37
Kommunikation via M C 485 232-modulet	37
Kommunikation via OptoProg	37
Vedligeholdelse og bortskaffelse	38
Fejlfinding	38
Måleproblemer	38
Alarmer	38
Kommunikationsproblemer	38
Indstillingsproblemer	38
LED	39
Rengøring	39
Ansvar for bortskaffelse	39
Funktioner	40

Almindelige specifikationer for WM50	40
Generelle specifikationer	40
Specifikationer for driftsomgivelserne	40
Isolering af ind- og udgange	40
Hovedenhed - specifikationer	40
Elektriske specifikationer	40
Strømforsyning	41
Målenøjagtighed for lysnet (hovedenhed)	41
Nøjagtighed for kanal- og belastningsmåling (TCD12)	41
Optisk port	41
Hukommelse	41
Specifikationer på digitale indgangs-/udgangsmoduler	

Egenskaber for M F I6 O6 modul Egenskaber for M F I6 R4 modul Egenskaber for analoge indgangsmoduler Egenskaber f. Indgang til M A TPN-modul Egenskaber for kommunikationsmoduler M C 485232 modul M C ETH modul Egenskaber for TCD12-stømsensorer Generelle specifikationer Specifikationer for driftsomgivelserne Elektriske specifikationer Overensstemmelse Reservedelsnøgle Hovedenhed, reservedelsnumre (bagsiden af enheden) Reservedelsnumre for kompatible tilbehørsmoduler (bagsiden af modulet) TCD12 reservedelsnumre TCD12WS reservedelsnumre for kabler

Informationsejerskab

Copyright © 2017, CARLO GAVAZZI Controls SpA

Alle rettigheder er reserverede i alle lande.

CARLO GAVAZZI Controls SpA forbeholder sig ret til at udføre ændringer eller forbedringer i den tilhørende dokumentation uden forudgående meddelelse herom.

Meddelelser vedr. sikkerhed

Det følgende afsnit beskriver advarsler, som har relation til sikkerhedsforhold for brugeren og apparaturet:



ADVARSEL: angiver påbud, som, hvis de ikke overholdes, kan medføre skader på apparaturet.

FORSIGTIG! Angiver en risikobetonet situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre tab af data.



Generelle advarsler

Denne vejledning er en integreret del af produktet og skal være i nærheden i hele produktets levetid. Den skal altid konsulteres i alle situationer, som drejer sig om konfiguration, brug og vedligeholdelse. Af denne grund skal den altid være tilgængelig for brugerne.

BEMÆRK: det er ikke tilladt at åbne analyseenheden eller at fjerne MABC-modulet. Denne handling må kun udføres af det tekniske personale hos CARLO GAVAZZI. Beskyttelsen kan blive forringet, hvis instrumentet bruges på anden vis end det, der er angivet af fabrikanten.

Service og garanti

Hvis der opstår fejlfunktioner, defekter, eller hvis der er brug for oplysninger eller køb af reservedele, bedes du kontakte den lokale CARLO GAVAZZI-forhandler eller afdeling.

Installation og brug af analyseapparater udover dem, der er beskrevet i de medfølgende instruktioner og fjernelse af MABC-modulet medfører bortfald af garantien.

Download

Denne manual	www.productselection.net/MANUALS/DK/WM50_im_use.pdf
Installationsvejledning - WM50	www.productselection.net/MANUALS/UK/WM50_im_inst.pdf
Installationsvejledning - TCD12	www.productselection.net/MANUALS/UK/TCD12_im.pdf
Brugermanual til tilbehørsmodul	www.productselection.net/MANUALS/UK/WM40MODULES_im.pdf
UCS-desktop	www.productselection.net/Download/UK/ucs.zip
UCS-Mobile	Google Play Store
Modbus kommunikationsprotokol	www.productselection.net/Download

WM50 og TCD12

Introduktion

Beskrivelse

WM50 er et modulært analyseinstrument til en- to- og trefasede systemer. TCD12 kan med stømsensorer med åbne kerner monitorere op til 96 enkeltfasebelastninger eller enhver kombination af en- og trefasede belastninger eller to- og enfasede belastninger med maksimalt 96 kanaler. Systemet kan sættes op, målinger kan observeres og op til 16 alarmer kan administreres fra WM50 og UCS. Hovedenhedens funktioner kan udbygges med maksimalt to af følgende tilgængelige moduler: modul for digitale indgange/udgange, analogt indgangsmodul og kommunikationsmodul.

Arkitektur



WM50 og TCD12

Komponenter			
Komponent	Beskrivelse		
WM50	Hovedenhed, måler og viser de elektriske variable for hovedledningen via strømsensorer. Med LCD-display og tastatur kan du indstille måleparametre, konfigurere tilbehørsmoduler og administrere op til 16 alarmer. Enheden kommunikerer med strømsensorerne i TCD12 via det præinstallerede MABC-modul for monitorering af op til 96 kanaler.		
Tilbehørsmoduler	De følgende enheder udvid	er WM50-funktionerne hvis de tilsluttes hovedenheden via lokalbussen:	
(valgmulighed)	Туре	Modulbeskrivelse	Reservedelsnummer
	Digital indgang/udgang	Seks digitale indgange og seks statiske udgange	M F 16 O6
		Seks digitale indgange og fire relæudgange	M F 16 R4
	Analoge indgange	Tre analoge indgange (neutral strøm, temperaturføler, 20 mA indgang)	M A TPN
	Kommunikation	Modbus RTU-kommunikation på RS485/RS232	M C 485 232
		Modbus TCP/IP kommunikation på Ethernet	M C ETH
TCD12	12 kanals strømsensor. Måler de vigtigste elektriske variable på de enkelte kanaler og belastninger og sender dem videre til WM50. Maksimalt otte TCD12-enheder kan forbindes i serie på til TCD-busser til hver WM50 via TCD12WS-kabler.		
UCS	Konfigurations- og diagnosesoftware. Findes til både pc'er og mobile Android-enheder.		
OptoProg (valgfrit)	Optisk kommunikationsinterface til at konfigurere analyseinstrumentet og TDC12'er eller til at læse data i realtid fra en pc eller mobile enheder via UCS.		
Master Modbus (valgfrit)	Overvågningssystem til WM50-dataanalyse og monitorering.		

Komponentbeskrivelser

Hovedenhed - forside



Del	Beskrivelse
Α	Optisk port og plasticbøjle til OptoProg tilslutning
	A sørg for, at plasticholderen kun fjernes under programmeringen, som udføres af uddannede personer, og er på plads i løbet af arbejdsdagen for at undgå risiko for elektrisk stød.
В	Baggrundsbelyst LCD-display. Varighed af baggrundsbelysning, farve og funktion i forbindelse med alarmer kan indstilles.
С	Alarm-LED'er, ref. "LED-status for hovedenhed" på side 7
D	Status-LED til MABC-modul
	🕅 der henvises til brugsvejledningen, ref. "LED-status for hovedenhed" på side 7
E	Touch-tastatur



Del	Beskrivelse
Α	Klemrække til strømforsyning
В	Klemrække til spændingsindgang
С	Klemrække til jordforbindelse
D	MABC-modul (ikke aftageligt) til kommunikation med TCD12-strømsensorer
E	Lokal busport til tilbehørsmoduler
F	B port til TCD12 bus
G	A port til TCD12 bus
Н	Klemrække til strømindgang
I	Status LED for strømforsyning, ref. "LED-status for hovedenhed" nedenfor

LED-status for hovedenhed

•		
G1	Alarm 1, 2, 3, 4; status	Slukket: ingen aktiv alarm.
C2		Tændt: mindst én aktiv alarm:
Alarm 5, 6, 7, 8; status	Bemærk: brug UCS for at finde ud af, hvilken alarm der er aktiveret.	
G3	Alarm 9. 10. 11. 12: status	Alle blinker: TCD12-konfigurationen svarer ikke til det indstillede elektriske system.
	, -, , , ,	Bemærk: der er flere oplysninger om inkonsistens på siden Advarsler i "Indstillingsmenu" på side 19.
G4	Alarm 13, 14, 15, 16; status	

BCM	TCD12-monitoreringsstatus	Slukket: TCD12-monitorering aktiv.
		Tændt: TCD12-monitorering virker ikke.
		Blinker: kommunikationsfejl med mindst én TCD12 eller mindst én TCD12, der ikke er konfigureret eller ikke svarer til den indstillede konfiguration.
Bagside	Strømforsyningsstatus	Tændt: WM50 er tændt.
		Off: WM50 er slukket.

Bemærk: ref. "Fejlfinding" på side 38 med henblik på fejlfinding.

Tilbehørsmoduler



Del	Beskrivelse
Α	Klemmer der kan frakobles til indgang/udgang eller områdespecifikke til kommunikationsporte.
В	Monteringsstifter til hovedenhed eller andre tilbehørsmoduler
С	Interne, lokale busporte til kommunikation med hovedenhed eller andre tilbehørsmoduler
D	Ekstern, lokal busport til kommunikation med kommunikationsmodul. Ikke inkluderet i kommunikationsmoduler.

TCD12



Del	Beskrivelse
A	Indikator for den kanal, der pr. default er den første i den administrerede kanalgruppe. Rækkefølgen kan ændres i forbindelse med konfigurationen.
В	Тор
С	Mærkningsområde for enhedsidentifikation
D	Øverste og nederste fastgørelsesskruer
E	Tilslutningsport til WM50 eller anden TCD12 via TCD12WS-kabel
F	Bund
G	Status-LED, se "TCD12 LED-status" nedenfor
н	Aftagelige klemmer til fastgørelse af kabel
Ι	Demontérbare adaptere til DIN-skinnemontering

TCD12 LED-status

СОМ	Kommunikationsstatus med WM50	Slukket: kommunikationen virker korrekt Tændt: kommunikationsfejl Blinker: TCD12 er ikke konfigureret eller svarer ikke til den indstillede konfiguration.
ON	Strømforsyningsstatus	Slukket: ingen strømforsyning Tændt: strømforsyning til
		Blinker: TCD12-identifikationsfunktion aktiv

Bemærk: gå til side "Fejlfinding" på side 38 med henblik på fejlfinding.

TCD12WS



Del B	Beskrivelse
А Т	Tilslutningskabler til WM50 eller TCD12
B F	Fane til udtagning af stik

UCS (Universel konfigurationssoftware)

UCS findes i desktop- og mobile versioner.

Den kan sluttes til WM50 via tilbehørskommunikationsmoduler (Modbus TCP/IP eller Modbus RTU-protokol) eller via OptoProg (via USB eller Bluetooth).

Følgende er muligt med UCS:

- konfigurering af WM50, herunder tilbehørsmoduler og strømsensorer
- se systemstatus for diagnostik og konfigurationstjek

Overblik over UCS-funktion

Funktion	UCS-desktop	UCS-Mobile
Konfigurering af systemet med WM50 tilsluttet (online konfiguration)	x	x
Konfigurering af systemet med WM50 frakoblet (offline konfiguration)		x
Se lysnetmåling *	x	x
Se indgangs- og udgangsstatus *		x
Se status for hovedenhed, kanal og belastningsalarm *		x
Registrering af valgte variabelmålinger *		-
Se hjælp for at installere WM50 og tilslutte OptoProg		x

Bemærk *: funktioner er kun tilgængelige med WM50 tilsluttet.

Brug af WM50

Grænseflade

Introduktion

WM50 er opbygget med fire menuer:

- aflæsningsmenuen: indeholder sider, der bruges til at vise målere og andre elektriske variable.
- indstillingsmenuerne: indeholder sider, der bruges til at sætte parametre for hovedenheden og tilbehørsmodulerne.
- nulstillingsmenu: indeholder sider, der bruges til at nulstille minimum, maksimum, gennemsnit (dmd) og maksimum for gennemsnitsværdier (max dmd) for variabler på målte sider
- informationsmenu: sider, der viser generel information plus info om parameterindstilling

Aflæsningsmenudisplay



Del	Beskrivelse
A	Graf der viser aktiv eller tilsyneladende realtidseffekt i procent, ref. "LCD-søjlediagram" på side 29
В	Målere, ref. "Aflæsningsmenu – målinger" på side 17. Disse vises uafhængigt af indholdet i D-området.
С	Advarsels- og informationsområde, ref. "Informationer og advarsler" på side 12
D	Aflæsningssideområde med elektriske variable og relevante måleenheder (fire rækker), ref. "Aflæsningsmenuen - aflæsningssider" på side 17.

Indstillingsmenudisplay



Del	Beskrivelse
Α	Sideidentifikationsnummer
В	Sidetitel, ref. "Indstillingsmenu" på side 19
С	Advarsels- og informationsområde, ref. "Informationer og advarsler" på side 12
D	Aktuel værdi/valgmulighed
E	Mulig værdi/optionsinterval

Nulstillingsmenudisplay



Del	Beskrivelse
A	Sideidentifikationsnummer
В	Sidetitel med nulstillingsobjekt
С	Advarsels- og informationsområde, ref. "Informationer og advarsler" nedenfor
D	Aktuelle værdier

Informationsdisplay



Del	Beskrivelse
Α	Sideidentifikationsnummer
В	Sidetitel, ref. "Indstillingsmenu" på side 19
С	Advarsels- og informationsområde, ref. "Informationer og advarsler" nedenfor
D	Aktuel sideinformation

Informationer og advarsler

Symbol	Beskrivelse
ALR	Alarminformationsside
PROG	Indstillingsmenuside
	Tilslutningsfejl for spænding (omvendt sekvens)
~);m3	Sumtæller for varmt vand (m³)
**) /m3/	Sumtæller for koldt vand (m ³)
<mark>∼∼</mark> kWh	Sumtæller for energiindhold i varmt vand (kWh)

Symbol	Beskrivelse
m3	Sumtæller for gas (m³)
	Feedback efter tryk på en knap
RX/TX	Seriel eller optisk kommunikationsstatus (modtager/sender)

Arbejde med WM50

Navigering i menuerne



Afsnit	Funktion
A	Aflæsningsmenuen.
В	Informationsmenu
С	Nulstillingsmenu for den viste aflæsningsside
D	Indstillingsmenu



FORSIGTIG! Ingen af ændringerne bliver gemt, hvis du forlader indstillingsmenuen ved at trykke på knappen i 1.5 sek. eller efter 2 minutters inaktivitet.

Navigationsegenskaber

Hjemmesiden med aflæsningsmenuen vises, når enheden tændes. Hjemmesiden vises også efter 120 sek. inaktivitet. Menuer til information, indstillinger og relevant nulstilling kan åbnes fra enhver menuside.

Bemærk: indstillingsmenuen er beskyttet med adgangskode.

Arbejde med aflæsningsmenuen

Drift	Knap
Målere til scrolling. Ref. "Aflæsningsmenu – målinger" på side 17.	12345
Scrolling t. spænding, strømstyrke, frekvensgruppesider. Ref. "Spænding, strøm, frekvensgruppe" på side 17.	V-A-Hz
Scrolling til effekt, effektfaktorgruppesider Ref. "Effekt, effektfaktorgruppe" på side 17.	P-PF
Se indgangsværdier for temperatur og analog indgang for MATPN-tilbehørsmodulet Ref. "M A TPN modulside" på side 18.	P-PF '들⊡
Scroll THD-gruppesiderne Ref. "THD-gruppe" på side 18.	THD i
Se aflæsningssiden som er indstillet via hjemmesiden.	Ð
Scrolling for minimum, maksimum, gennemsnit (dmd) og maksimum for gennemsnitsværdier (max dmd) for variabler på målte sider	A 1 V

Arbejde med indstillingsmenuen

Drift	Knap
Navigering i værdiindstillinger *	12345
Forlad undermenuen og se siden med det relative navn	¢
Forøg en parameterværdi / Se den næste mulige værdi / Modificér værdien i positionerne dP og Sign *	
Formindsk en parameterværdi / Se den næste mulige værdi / Modificér værdien i positionerne dP og Sign *	
Angiv parametrene for undermenu/Modifikation for den viste side	€
Gem ændringerne og forlad menuen	€ på siden End
Forlad menuen uden at gemme ændringerne	← på ← Exit menu? siden

Bemærk *: yderligere oplysninger, ref. "Indstilling af numeriske parametre" på side 16.

Almindelige handlinger

Drift	Knap
Bekræft handling	€
Se den foregående/næste side	
Annuller handling	Ð

Indstilling af en parameter

Ved indstilling af en parameter angiver **E** den række, der redigeres, en blinkende streg angiver tallet. Eksempelprocedure: indstilling af **Filter co**=25 hvor ændringer skal gemmes.

Bemærk: den indledende procedurestatus findes på siden Filter co i indstillingsmenuen.



U

Indstilling af numeriske parametre

Positionsrækkefølge

Værdien af en numerisk parameter angives med fire positioner: fire cifre, **dP** og **Sign**. Knappen **194**5 bruges til at vælge positionerne i denne rækkefølge:



Decimalpunktsposition (dP)

I stillingen dP (decimalpunkt) kan knapperne \blacktriangle og \checkmark bruges til at aktivere flytning af decimalpunktet og indstille en multiplikationsfaktor (k x 1.000, M x 1000.000) i følgende orden:



Symbolposition (Sign)

Værdisymbolet kan indstilles i positionen Sign. Værdien er som standard positiv.

Gem indstillinger

Gem indstillingerne ved at rulle i indstillingsmenusiderne indtil siden **End** vises D.

FORSIGTIG! Ændringer gemmes ikke, hvis indstillingsmenuen forlades på nogen anden måde.

Menubeskrivelse

Aflæsningsmenu – målinger

Der vises en liste over mulige målinger nedenfor:

Bemærk: de viste målere afhænger af om M F I6 06 og M F I6 R4 indgangsmoduler er installerede og deres indstillinger og om tarifstyring er aktiveret.

Symbol	Beskrivelse
tot (kWh)	Totale importerede aktive energi
tot (kvarh)	Totale importerede reaktiv energi
tot (- kWh)	Totale eksporteret aktiv energi
tot (- kvarh)	Totale eksporteret reaktiv energi
PAr (kWh)	Partielle importerede aktive energi
PAr (kvarh)	Partielle importerede reaktive energi
PAr (- kWh)	Partielle eksporterede aktive energi
PAr (- kvarh)	Partielle eksporterede reaktive energi
t0x (kWh)	Aktive energi pr. tarif x
t0x (kvarh)	Reaktive energi pr. tarif x

Symbol	Beskrivelse		
t0x (- kWh)	Aktive energi pr. tarif x		
t0x (- kvarh)	Reaktive energi pr. tarif x		
C1	Puls-sumtæller 1, tilknyttet digitalt indgang 4		
C2	Puls-sumtæller 2, tilknyttet digitalt indgang 5		
C3	Puls-sumtæller 3, tilknyttet digitalt indgang 6		
HrS	Samlede antal driftstimer med belastning		
d t	Dato og tid		

Aflæsningsmenuen - aflæsningssider

Værdierne for minimum, maksimum, gennemsnits (dmd) og maksimum for gennemsnitsværdier (max dmd) for hver vist variabel kan ses for hver måling ved at bruge tasterne \blacktriangle/∇ .

Bemærk: De tilgængelige variable afhænger af den indstillede systemtype.

Spænding, strøm, frekvensgruppe

Viste målinger	Beskrivelse
V	System, faseneutral spænding
V _{L1}	Fase 1 spænding
V _{L2}	Fase 2 spænding
V _{L3}	Fase 3 spænding
ν _{llΣ}	System, fase-fase spænding
V _{L12}	Fase 1-fase 2 spænding
V _{L23}	Fase 2-fase 3 spænding
V _{L31}	Fase 3-fase 1 spænding
A _N	Neutral strøm
Α _{L1}	Fase 1 strøm
A _{L2}	Fase 2 strøm
A _{L3}	Fase 3 strøm

Viste målinger	Beskrivelse
Hz	Frekvens
ASY	-
V _{LL} %	Fase-fase, spændingsasymmetri
V _{LN} %	Fase-neutral, spændingsasymmetri
A _Σ	System, strøm
A _{L1}	Fase 1 strøm
A _{L2}	Fase 2 strøm
A _{L3}	Fase 3 strøm

Effekt, effektfaktorgruppe

Viste målinger	Beskrivelse			
VA _Σ	Tilsyneladende systemeffekt			
VA	Tilsyneladende effekt, fase 1			
VA _{L2}	Tilsyneladende effekt, fase 2			
VA _{L3}	Tilsyneladende effekt, fase 3			
VAr ₂	Reaktiv systemeffekt			
VAr	Reaktiv effekt, fase 1			
VAr _{L2}	Reaktiv effekt, fase 2			
VAr _{L3}	Reaktiv effekt, fase 3			

Viste målinger	Beskrivelse
W _Σ	Aktiv systemeffekt
W_L1	Aktiv effekt, fase 1
W _{L2}	Aktiv effekt, fase 2
W _{L3}	Aktiv effekt, fase 3
PF _Σ	Systemeffektfaktor
PF	Effektfaktor, fase 1
PF _{L2}	Effektfaktor, fase 2
PFL3	Effektfaktor, fase 3

Brug af WM50

THD-gruppe

Bemærk: enkelt harmoniske værdier kan også ses fra UCS.

Viste målinger	Beskrivelse
V ₁ THD %	THD for spænding, fase 1
V_2 THD %	THD for spænding, fase 2
V_{3} THD %	THD for spænding, fase 3
V_{L12} THD %	THD for spænding fase 1-fase2
V _{L23} THD %	THD for spænding fase 2-fase3
V _{L31} THD %	THD for spænding fase 3-fase1
A _{L1} THD %	THD for strøm, fase 1
A _{L2} THD %	THD for strøm, fase 2
A _{L3} THD %	THD for strøm, fase 3
EVEn	
V_1 THD %	Lige THD for spænding, fase 1
V₂ THD %	Lige THD for spænding, fase 2
V_{3} THD %	Lige THD for spænding, fase 3
EVEn	
V _{L12} THD %	Lige THD for spænding fase 1-fase2
V _{L23} THD %	Lige THD for spænding fase 2-fase3
V _{L31} THD %	Lige THD for spænding fase 3-fase1
EVEn	
A _{L1} THD %	Lige THD for strøm, fase 1
A _{L2} THD %	Lige THD for strøm, fase 2
A _{L3} THD %	Lige THD for strøm, fase 3

Viste målinger	Beskrivelse		
odd			
V₁ THD %	Ulige THD for spænding, fase 1		
V₂THD %	Ulige THD for spænding, fase 2		
V ₃ THD %	Ulige THD for spænding, fase 3		
odd			
V_{L12} THD %	Ulige THD for spænding fase 1-fase2		
V _{L23} THD %	Ulige THD for spænding fase 2-fase3		
V _{L31} THD %	Ulige THD for spænding fase 3-fase1		
odd			
A _{L1} THD %	Ulige THD for strøm, fase 1		
A _{L2} THD %	Ulige THD for strøm, fase 2		
A _{L3} THD %	Ulige THD for strøm, fase 3		
A _{L1} TDD %	TDD for strøm, fase 1		
A _{L2} TDD %	TDD for strøm, fase 2		
A _{L3} TDD %	TDD for strøm, fase 3		

M A TPN modulside

Viste målinger	Beskrivelse
Matp	
	Analog indgang
°C/°F	Temperatur

Indstillingsmenu



Bemærk: for en beskrivelse af alle indstillinger, mulige og default værdier ref. "Indstillinger via WM50" på side 31.

Informationsmenu

BEMÆRK: i almindelighed afhænger de tilgængelige sider af de installerede tilbehørsmoduler. Siden **Data events** inkluderes kun, hvis den relevante database er installeret.

Sidenavn	Vist information					
12345678	 Serienummer (sidenavn) Fremstillingsår Firmware-revision Gennemsnitlig værdiberegningsinterval (dmd) 					
Conn	Systemtype (i navn) Strømtransformerkoefficient (Ct) Bemærk: eventuelle neutrale transformerkoeffecienter vises ikke					
Pulse out x	 x = udgangsnr. (i sidenavn) none: udgang ikke sat til puls-udgang Hvis udgang er sat til puls-udgang vises: Tilhørende energimåler Pulsværdt 					
Remot out (3 sider)	Udgang er indstillet til re	emote kontrol og relevant status				
Advarsel	 TCD12-advarsler: none: ingen advarsler E001: kanaler, der er tilknyttet til en fase, som ikke er forudset af det indstillede elektriske system E002: to- eller tre-fasebelastning på to kanaler, som er knyttet til den samme fase E003: den indstillede belastning svargrikke til det indstillede elektriske system (fr. trefase-belastning, tofaset elektrisk system) 					
	 x = alarmnummer (i sidenavn) Alarmdata x (i sidenavn): None: alarm afstillet Virt: alarm aktiveret, men ikke knyttet til en digital udgang Out x YY: alarm aktiveret, knyttet til digital Udgang x med normal YY udgangsstatus (ND = normalt åben eller NE = normalt lukket) Kontrolleret variabel Deaktiveringsgrænseværdi for alarm (Set 1) Deaktiveringsgrænseværdi for alarm (Set 2) Alarmtype: 					
	Symbol	Beskrivelse	Sym	bol	Beskrivelse	
	501 A	Ор	Se ▲	ati À	Uden for vindue	
	Sai ♥ ▼	Ned			l vindue	
Optisk	Baudrate på den optiske port					
Com port	Modbus-adresse					
	Baudrate på RS485/RS232 port					
IP-adresse	IP-adresse					
Dato	Dato					
tid	Time					
Datahændelser	Antal hændelser registre	eret i hovedenhedens hændelsesdatabase	2			

Vigtig information

Administrerede målinger

Introduktion

WM50 beregner og viser målinger for lysnettet, de enkelte kanaler og belastninger.

Alle målinger vises på US eller via Modbus-kommunikation (Carlo Gavazzi VMU-C monitoreringssystem eller andet system til datafangst). Skærmen viser også målinger vedr. lysnettet.

Lysnetmålinger

Følgende værdier er tilgængelige for alle målinger: minimum, maksimum, gennemsnit (dmd) og maksimum for gennemsnitsværdier (max dmd). De tilgængelige variable afhænger af den indstillede systemtype. Minimums- og maksimumsværdier beregnes på basis af valide værdier, ikke værdier, der ligger uden for intervallet.

Aktiv energi/Reaktiv energi	Total, partiel og pr. tarif. • Importeret • Eksporteret
Sumtællere	Op til tre sumtællere. • Gas • Koldt vand • Varmt vand • Varme • Beskyttelsestripfunktioner
Strøm	Neutral Fase System
Spænding	Fase-faseFase-neutralSystem
Total harmonisk forvrængning (THD)	Op til 32 [.] harmonisk. Total, lige og ulige. • Fase, strøm • Fase-fase, spænding • Fase-neutral, spænding Bemærk: også enharmonisk fra UCS

TDD (Total Demand Distortion)	Fase, strøm	
Effekt	Reaktiv, aktiv, tilsyneladende. • Fase • System	
Effektfaktor	FaseSystem	
Frekvens	System	
Spændingsasymmetri	Fase-faseFase-neutral	

Bemærk: måleværdier vedr. lysnettet kan afvige fra det totale antal målinger på de enkelte kanaler. Det skyldes at de måles efter en anden nøjagtighedsklasse (lysnettet: klasse 0,55, kanaler: klasse 2)

Kanal- og belastningsmåling (TCD12)

Enkelt kanal	 Strøm THD, strøm (op til 15., harmonisk) Aktiv/reaktiv/tilsyneladende effekt Effektfaktor Aktiv energi
Belastning	 Spænding Strøm, hver fase THD, hver fase (op til 15., harmonisk) Aktiv/reaktiv/tilsyneladende effekt Effektfaktor Aktiv energi
Valgte variable til avanceret monitorering	 Daglige minimums- og maksimumsværdier Realtidsværdier for minimum, maksimum, gennemsnit (dmd)

Bemærk: variable for enkeltkanal og belastning kan vælges via UCS til styring af alarmer med differentierede tærskelværdier for hver enkelt kanal/belastning og daglige værdier for minimum, maksimum og realtidsminimum, maksimum og gennemsnit (dmd) kan vises. Minimums- og maksimumsværdier beregnes på basis af valide værdier, ikke værdier, der ligger uden for intervallet.

Bemærk: en Modbus-protokoltabel kan indstilles fra UCS, så det er lettere at tilpasse aflæsning af variable på TCD12. Ref. "Modbus kommunikationsprotokol" på side 4 for yderligere information.

Administration af aflæsninger

Aflæsningsfejl

Hvis en måling ikke findes eller den er uden for intervallet vises "EEEE" i WM50-displayet eller som "--" på UCS. Ref. "Fejlfinding" på side 38.

Gennemsnitlig værdiberegning (dmd)

Systemet beregner gennemsnitsværdien af elektriske variable i et fast integrationsinterval (15 min. som standard) Gennemsnitsværdien vil ikke være tilgængelig, hvis den målte variabel ligger uden for intervallet.

Pr. default beregnes integrationsintervallet fra det øjeblik, hvor analyseinstrumentet tændes. Det interne ur kan bruges til synkronisering i forb. med beregning af tilpasningen. Yderligere kan det interne ur synkroniseres med en ekstern reference via en digital indgang (fx. fra producenten af den elektriske komponent).

Synkroniseringstyper

Her beskrives generelle beregningsregler baserede på synkroniseringstypen:

Synkroniseringstype	Start af integrationsinterval	Første viste værdi	Digital indgang med synkroniseringsfunktion	Eksempel
Deaktiveret	Når enheden tændes, efter afsluttet opstart	Ved afslutningen af det første integrationsinterval	Ingen	Til: at 11:28 Indstillet integrationstid: 15 min. Første viste værdi: kl. 11:43 for intervallet fra kl. 11:28 til 11:43
Efter det interne ur	Ved det første multiplum af ntegrationsintervallet bruges det interne ur som reference, startende ved 00:00 Ved afslutningen af det første integrationsinterval F integrationsinterval		Til: at 11:28 Indstillet integrationstid: 15 min. Første viste værd: kl. 11:45 for intervallet fra 11:30 (multiplum af første integrationsinterval) til 11:45	
Via det interne ur, der er synkroniseret via digital indgang *	Ved det første multiplum af integrationsintervallet bruges det interne ur som reference, startende ved 00:00 eller ved første, digitale indgangskontakt	Ved slutningen af det første integrationsinterval eller ved første kontakt efter integrationen starter.	Det interne ur går til det første multiplum af den indstillede integrationstid begyndende fra 00:00	Til: at 11:28 Indstillet integrationstid: 15 min. FORSIGTIG! Intervallet mellem synkroniseringerne skal være et heltalsmultiplum af det indstillede integrationsinterval Synkroniseringskontakt: kl. 12:00 ved den eksterne reference, der svarer til kl. 11:59 på det interne WM50-ur Første viste værd: kl. 11:45 for intervallet fra 11:30 (multiplum af første integrationsinterval) til 11:45 Bemærk: efter synkroniseringen sættes uret i WM50 til 12:00:00 og gennemsnitsværdien bliver opdateret med den værdi, der blev beregnet mellem kl. 11:45 og kl. 11:59.

Note: funktionen er kun tilgængelig med MF I6 06 eller MF I6 R4 tilbehørsmodulet. En digital indgang skal indstilles i synkroniseringsfunktionen.

Fra WM50: ref. "Indstillinger via WM50" på side 31, undermenu DMD.

Beregning af TDD (Total Demand Distortion)

Du kan indstille referencefaktoren fra UCS til beregning af den aktuelle TDD, dvs. det maksimale strømkrav som optages af belastningen.

Tip: hvis det kendes, kan man angive maksimalværdien af de målte værdier, ellers kan man indledningsvis angive den nominelle belastningsværdi.

Beregning af spændingsasymmetri

Systemet beregner spændingsasymmetrien for hhv. fase-fase og fase-neutral ved at dividere totalværdierne for spændingsmaksimum og -minimum med systemspændingen. Hvis spændingerne er ens vil asymmetrien være 0. Denne formel bruges:

$$AsyLL = \frac{V_{LLMax}(t_i) - V_{LLMin}(t_i)}{V_{LLsys}(t_i)}$$
$$AsyLN = \frac{V_{LNMax}(t_i) - V_{LNMin}(t_i)}{V_{LNsys}(t_i)}$$

Filter

Der kan sættes et filter til stabilisering af displayet ved målinger (både på selve displayet og transmitteret til eksterne systemer).

Bemærk: filtret gælder for alle målinger i read-only modus og for datatransmissioner uden at påvirke beregninger af energiforbrug eller intervention fra alarmer.

To parametre forudses:

• filterinterventionsinterval. Værdier mellem 0 og 100 udtrykt som en procentdel af det fulde omfang af variablen.

• filterkoefficient Værdier mellem 1 og 255 hvor 255 er koefficienten som giver den største stabilisering af målingerne.

Hvis de målte værdier er uden for interventionsintervallet, bliver filtret ikke aktiveret.

Eksempel

Filtrets funktion ved:

• interval = 2

• coefficient = 2 eller 10

Hele omfanget er 277 V, derfor vil interventionsintervallet med intervallet = 2 være +/- 5,5 V (2 % af 277 V). Jo højere koeffecientværdi, desto højere målestabilitet.



Element	Beskrivelse
	Interventionsinterval = 2
•	Målt værdi
	Målinger vist med koeffecienten = 2
	Målinger vist med koeffecienten = 10

Fra WM50: ref. "Indstillinger via WM50" på side 31, undermenu Filter.

Alarmer

Introduktion

WM50 kan administrere:

- op til 16 uafhængige alarmer for variable vedr. lysnettet.
- op til 96 kanalalarmer for en variabel valgt for avanceret kanalmonitorering (med forskellige grænseværdier for hver kanal)
- op til 48 kanalalarmer for en variabel valgt for avanceret kanalmonitorering (med forskellige grænseværdier for hver kanal)

Alarmindstillinger for variable vedr. lysnettet

Følgende parametre skal sættes for hver enkelt alarm:

- alarmaktivering
- variabel der skal monitoreres
- alarmtype: op, ned, ikke i vindue, i vindue (se "Alarmtyper" nedenfor)
- indstilling 1: grænseværdi for alarmaktivering
- indstilling 2: grænseværdi for deaktivering af alarm
- Alarmaktiveringsforsinkelse
- styringsmodus for opstartsbetingelser (ref. "Administration af opstartsbetingelser" på side 25)
- alarmtilbageholdelse, udløserfunktion (ref. "Udløserfunktion" på side 25)
- enhver tilknyttet digital udgang og aktiveringslogik v. flere alarmer, som er knyttede til den samme udgang (ref. "Aktiveringslogik for udgang" på side 25)

Bemærk: den tilknyttede digitale udgang skal indstilles med funktionen Alarm i de relevante indstillinger.

Alarmindstillinger for kanaler eller belastningsvariable

Bemærk: alarmer vedrører kun de variable, der er indstillet til avanceret kanal-/belastningsmonitorering.

Følgende parametre skal sættes for alarmen:

Parametertype	Parametre
Fælles for alle kanaler/ belastninger	 Generelle funktionsvariable Alarmtype: op, ned, ikke i vindue, i vindue (se "Alarmtyper" nedenfor) Alarmaktiveringsforsinkelse Styringsmodus for opstartsbetingelser (ref. "Administration af opstartsbetingelser" på side 25) Alarmtilbageholdelse, udløserfunktion (ref. "Udløserfunktion" på side 25)
Specifik for hver kanal/belastning	 Aktivering af enkelt alarm Indstilling 1: grænseværdi for alarmaktivering Indstilling 2: grænseværdi for deaktivering af alarm

Alarmtyper

Op-alarm

Alarmen aktiveres hvis den monitorerede variabel overskrider værdien for indstilling1 i det tidsinterval, der svarer til aktiveringsforsinkelsen (**Delay**) og den deaktiveres, hvis den går under værdien for indstilling 2 (hvis udløserfunktionen ikke er sat til).



Ned-alarm

Alarmen aktiveres hvis den monitorerede variabel går under værdien for indstilling1 i det tidsinterval, der svarer til aktiveringsforsinkelsen (**Delay**) og den deaktiveres, hvis den går over værdien for indstilling 2 (hvis udløserfunktionen ikke er sat til).



Alarm i vindue

Alarmen aktiveres hvis den monitorerede variabel ligger mellem indstilling 1 og 2 i det tidsinterval, der svarer til aktiveringsforsinkelsen (**Delay**) og den deaktiveres, hvis den ikke er i dette interval (hvis udløserfunktionen ikke er sat til).



Alarm ikke i vindue

Alarmen aktiveres hvis den monitorerede variabel ligger mellem indstilling 1 og 2 i det tidsinterval, der svarer til aktiveringsforsinkelsen (**Delay**) og den deaktiveres, hvis den ikke er i dette interval (hvis udløserfunktionen ikke er sat til).



Administration af opstartsbetingelser

Alarmreaktioner kan indstilles hvis alarmvariablen er aktiv ved opstart Alarmbetingelsen kan være:

- indregnet så alarmen aktiveres umiddelbart.
- ignoreret og variablen monitoreres kun første gang den ikke opfylder alarmbetingelsen

Udløserfunktion

Når udløserfunktionen er sat til forbliver alarmen aktiv, selv når den monitorerede variabel overstiger alarmbetingelsen. Alarmen kan kun nulstilles via en digital indgang eller en UCS-kommando.

Aktiveringslogik for udgang

Hvis flere alarmer er knyttet til en udgang, vil dette kun aktiveres, hvis en AND-betingelse er sat for alle alarmer eller hvis en OR-betingelse er sat for mindst én af alarmerne.

Alarmindstillinger

At sætte en alarm for	Gøres sådan	WM50- tastatur	UCS
en analog indgangsvariabel for lysnettet eller M A TPN	 indstil: variabel der skal monitoreres = den ønskede variabel alle andre parametre som det ønskes 	x	x
betingelsen forkert spændingstilslutning	 indstil: variabler skal monitoreres = PHS (fasesekvens) alarmtype = ned indstill. 1 = 0 indstill. 2 = 0 	x	x
enkeltkanals- eller belastningsalarmer Bemærk: alarmen aktiveres hvis alarmerne er sat og mindst én af kanalerne eller belastningen er inden for alarmbetingelserne	indstil: • variabel der skal monitoreres = BCM	x	x
variabel, der vælges for en enkelt kanal eller belastning	 Vælg variablen til avanceret kanal-/ belastningsmonitorering. Sæt parametre der er fælles for alle alarmer. Aktivér og indstil grænseværdierne for hver enkelt kanal eller belastning. 	-	x

Fra WM50: ref. "Indstillinger via WM50" på side 31, undermenu Virt al x (x = alarmnummer).

Tilbehørsmoduler

Aktivering af tilbehørsmodulerne

Tilbehørsmoduler genkendes automatisk af WM50 De skal kun indstilles manuelt, hvis systemet konfigureres fra UCS i offline modus.

Bemærk: pr. default er M C 485 232-kommunikationsmodulet altid aktiveret selv om det ikke er sluttet til.

Digitale indgang

Digitale indgange kan afvikle forskellige funktioner i henhold til flg. tabel

Indgang	Mulige funktioner
1	 Tarif Intervalsynkronisering for beregning af gennemsnitsværdier (dmd) Aflæsning af indgangsstatus
2	Tarif Aflæsning af indgangsstatus
3	 Tarif Eksporterede aktive energimålerpulstællinger (kWh-) Aflæsning af indgangsstatus
4	 C1 sumtællerpulstælling, (vand, gas, varme) C1 sumtæller, pulstælling (beskyttelsestripfunktioner) Importerede aktive energimålerpulstællinger (kWh+) Alarmnulstilling Aflæsning af indgangsstatus

Indgang	Mulige funktioner
5	 C2 sumtæller, pulstæller (vand, gas, varme) Importerede reaktive energimålerpulstællinger (kvarh+) Aflæsning af indgangsstatus
6	 C3 sumtællerpulstælling, (vand, gas, varme) Aflæsning af indgangsstatus

Bemærkninger om digitale indgange

For at styre tariffer via digitale indgange skal alle tre indgange køre tariffunktionen, ref. "Tarifstyring" på side 27. Indgange med pulstællingsfunktion for energimåleren erstatter beregnede (måling af spænding og strøm) energimålere (total, partiel og tarif).

Pulsvægten skal indstilles for indgange med tællerfunktion. Typen skal også sættes for indgange med vand-, gas- og varmefunktion.

Fra WM50: ref. "Indstillinger via WM50" på side 31, undermenu Dig in x.

Digitale udgange

Hver digitale udgang kan køre én af følgende funktioner:

Funktion	Beskrivelse	Parametre
Alarm	Udgang der hører sammen med en eller flere af de 16 virtuelle alarmer, der styres via hovedenheden	Status for digital udgang uden alarm
Remote	Udgangsstatus styret via Modbus	-
Pulsudgang	Pulstransmissionsudgang på aktivt eller reaktivt, importeret eller eksporteret energiforbrug. En pulstransmissionstest kan kun køres fra WM50, ref. "Udføre en pulstransmissionstest" på side 34	 Energitype Pulsvægt Aktivering af transmissionstest Effektværdi til test

Fra WM50@: ref. "Indstillinger via WM50" på side 31

Tarifstyring

Tarifstyringsmodus

Tariffer kan styres:

- via en Modbus-kommando
- via den interne kalender og uret
- via digitale indgange

Tarifstyring via Modbus-kommandoer

- 1. Indstilling af tarifstyring via Modbus-kommandoer
- 2. Skift tariffen ved at ændre værdien svarende til den aktuelle tarif i henhold til flg. tabel i **143Fh** registret:

Gældende tarif	Registerværdi	Gældende tarif	Registerværdi
1	0	4	3
2	1	5	4
3	2	6	5

Styring af tariffer via den interne kalender og uret

Bemærk: denne operation kræver brug af UCS.

- 1. Indstilling af tarifstyring via den interne kalender og uret
- 2. Indstil dato og tid.
- 3. Fra UCS-desktop sættes tarifkalenderindstillingen:
 - default tarif der bruges i de perioder, hvor en anden tarif ikke gælder
 - weekends og den relevante tarif
 - tariffer der gælder for hverdage (op til seksdagesintervaller, i to perioder)
 - manuel eller automatisk indstilling af årets helligdage

Tarifstyring via digital indgang

- 1. Indstilling af tarifstyring via digital indgang
- 2. Sæt de digitale indgange 1, 2 og 3 med tariffunktionen.
- 3. Skift tariffen ved at ændre indgangsstatus i henhold til flg. tabel (0 = kontakt åben, 1 = kontakt lukket):

Gældende tarif	Digital indgang 1	Digital indgang 2	Digital indgang 3		Gældende tarif	Digital indgang 1	Digital indgang 2	Digital indgang 3
1	0	0	0		4	1	1	0
2	1	0	0	1	5	0	0	1
3	0	1	0		6	1	0	1

Deaktivering af tarifstyring

Sæt tarifstyringen til deaktiveret eller angiv 6 i 143Fh registret.

Fra WM50: ref. "Indstillingsmenu" på side 19, undermenu Tariff og Dig in x.

Database

Introduktion

Databaser kan eksporteres til .xls filer og databaser og enkeltvariable, hændelser og værdier, der skal gemmes kan aktiveres/deaktiveres fra UCS.



FORSIGTIG! hvis databaseindstillinger ændres, bliver tidligere gemte data slettet.

Databaseindhold

Database	Beskrivelse	Data der registreres for hver post
Elektriske variable vedr. lysnettet	Registrering af brugervalgte værdier for minimum, maksimum og gennemsnit vedr. lysnettet.	 Registrerings-ID Tidsstempel * Type (min., maks., gennemsnit) Variabel Værdi
Hovedenhed - hændelser	Registrering af hændelser og alarmer på hovedenheden	 Registrerings-ID Tidsstempel * Type (on, off, konfigurationsændring, programmeringslogin, nyt minimum, maksimum, maksimum for opnåede maksimalværdier, nulstilling af værdier, måler/ sumtællernulstilling, databasenulstilling, ændring af digital indgangs-/udgangsstatus) Variable for hændelsen
TCD12-hændelser	Registrering af hændelser og alarmer for TCD12	 Registrerings-ID Tidsstempel * Type (alarm for enkelt kanal, belastningsalarm, konfigurationsændring for TCD12 eller ændring af belastningskonfiguration) Anden information i henhold til hændelsestype: alarm for enkelt kanal: kanalalarm belastningsalarm: belastningsalarm TCD12-konfigurationsændring: kanalindstilling, fasemønster og tilhørende fase, udvalgte avancerede monitoreringsvariable, nulstilling af energimålere og/eller minimums- og maksimumsværdier ændring af belastningskonfigurationer: indstilling af belastning, udvalgte avancerede monitoreringsvariable
TCD12 daglige maksima og minima	Registrering af TCD12-variable for daglige minimums- og maksimumsværdier indstillet i avanceret monitorering	 Registrerings-ID Tidsstempel * Værdi Bemærk: hvis dato og tid ændres slettes de gemte værdier.

Bemærk *: før registrering af tidsstempelinformation i databaserne skal analyseinstrumentets dato og tid være indstillet.

Dato og tid

Indstillinger

Dato og tid kan indstilles enten via WM50@-tastaturet eller UCS.

FORSIGTIG! Hvis beregning af gennemsnitsværdien for synkroniseringsintervallet (dmd) er aktiveret via det interne ur, vil en ændring af tidsindstillinger slette intervallet og gøre gennemsnitsværdierne utilgængelige indtil udløbet af det første interval.

FORSIGTIG! Ændring af tidsindstillinger rydder værdierne for daglige minima og maksima fra databasen.

Sommertid

Følgende er muligt med UCS:

- sommertidsstyring.
- indstilling af automatiske tidsændringer. Vælg den tidszone, hvor analyseinstrumentet skal bruges. UCS gemmer reglerne for tidsændringer i analyseinstrumentet de næste 20 år. Brugeren skal evt. opdatere reglerne efter den første konfiguration, hvis der kommer officielle ændringer af disse regler.

LCD-display

Baggrundsbelysning

Varighed af baggrundsbelysning, farve og funktion i forbindelse med alarmer kan indstilles.

Bemærk: hvis alarmen er aktiv, kan blinkene kun ses i aflæsningsmenuen og ikke i indstillings- og informationsmenuerne.

Fra WM50: ref. "Indstillingsmenu" på side 19, undermenu Backlight og Color.

LCD-søjlediagram

Søjlediagrammet på aflæsningssiderne (ref. "Aflæsningsmenudisplay" på side 11) kan vise den aktuelle aktive eller aktuelle tilsyneladende værdi. Værdien udtrykkes som en procentdel af det indstillede fulde interval.

Fra WM50: ref. "Indstillingsmenu" på side 19, undermenu SET POWER.

Hjemmeside

Aflæsningssiden vises som standard når analyseinstrumentet tændes eller efter 120 sek. hvor det ikke har været brugt. Hjemmesiden kan vælges blandt standard-siderne eller kan tilpasses række for række.

Fra WM50: ref. "Indstillingsmenu" på side 19, undermenu Home page.

TCD12

identifikation af TCD12

Hvis TCD12 er konfigureret og tilsluttet WM50 identificeres den af systemet via en kombination af dens tre egenskaber:

- serienummer (overside af sensoren)
- fysisk position på TCD-bussen (fx.: A1 for TCD A bus TCD12 tættest på WM50)
- monitoreret kanalgruppe

Den fysiske position og kanalgruppe indstilles under konfigureringen. Serienummeret læses og tilknyttes automatisk, når systemet detekterer det på den position, der angives i konfigurationen, når TCD12 er forbundet til WM50.

Konfigurering af WM50

Konfigurationsmodus

Konfigurationsmodus for hver komponent er angivet nedenfor:

Komponent	WM50-tastatur	UCS-desktop	UCS-Mobile
Hovedenhed	x (undtagen sommer-/vintertid, tarifkalender og database)	x	x (tarifkalender og database)
Tilbehørsmoduler	x	x	x
TCD12	-	x	x

Konfigurationskrav via UCS

Konfigurering af systemet via UCS:

• Brug en smartphone eller pc med en af følgende apps/applikationer installeret:

Applikation	Kompatibilitet	Hvor finder du den
UCS-Mobile	Smartphone Android	Google Play Store
UCS-desktop	Pc, Windows 7 eller senere	www.productselection.net/Download/UK/ucs.zip

• Forsyn WM50 med en af følgende kommunikationsgrænseflader:

Komponent	Kompatibilitet	Beskrivelse
MCETH	UCS-desktop	Modbus TCP/IP kommunikationsmodul
	UCS-Mobile	
MC485232	UCS-desktop	Modbus (RTU) kommunikationsprotokol
OptoProg	UCS-desktop	Optisk grænseflade til Bluetooth- eller USB-kommunikation
	UCS-Mobile	







Konfigurering af WM50 via touch-tastatur

1. Åbn indstillingsmenuen

2. Sæt parametrene og gem.

Find ud af mere om interaktion med WM50, ref. "Brug af WM50" på side 11.

Find ud af mere om instillingssiderne, ref. "Indstillinger via WM50" på side 31

Konfigurering af WM50 via pc eller smartphone

Bemærk: kommunikationsparametre skal evt. sættes via touch-tastaturet for at kunne kommunikere med WM50.

- 1. Alle krav, som fremgår af "Konfigurationskrav via UCS" skal være opfyldt inden da.
- 2. Følg instruktionerne alt efter hvordan du ønsker at kommunikationen mellem analyseinstrumentet og pc/smartphone skal ske:

For at kommunikere	Gøres sådan
via RS485-netværk (Modbus RTU) eller Ethernet (Modbus TCP/IP)	indstille WM50@-kommunikationsparametre via touch-tastaturet
via direkte punkt-til-punkt forbindelse eller via OptoProg	gå til næste trin

- 3. Start UCS og forbind til WM50 via en automatisk scanning eller ved manuelt at sætte de rigtige kommunikationsparametre.
- 4. Åbn indstillingsafsnittet, sæt parametrene og gem ændringerne.
- 5. Tjek at systemet fungerer korrekt ved hjælp af datadisplayet og aflæsningsværktøjerne, der er inkluderet i UCS.

Indstillinger via WM50

Generelle indstillinger

FORSIGTIG! Indstillingsmenuen lukker automatisk efter 120 sek. og alle ændringer går tabt.

Bemærk: standardværdierne er understreget Sidernes forekomst afhænger af de installerede tilbehørsmoduler, se "Indstillinger for tilbehørsmoduler" på side 34. Find ud af mere om instillingssiderne, ref. "Vigtig information" på side 21

Sidenavn/ undermenu	Sidenavn	Beskrivelse	Værdier
Adgangskode?	-	Indtast aktuelle adgangskode	Aktuelle adgangskode
Change pass	-	Skift adgangskode	Fire cifre (fra <u>0</u> til 9.999)
Backlight	-	Vis baggrundsbelysningstid (min)	0: altid aktiv
			Fra 1 til 255 (<u>2</u>)
Farve	-	Baggrundsbelysning	<u>Q</u> : slukket
			1: hvid
			2 : blå
			3: blinker hvis en alarm er aktiv, ellers slukket
			4: blinker hvis en alarm er aktiv, ellers hvid
			5: blinker hvis en alarm er aktiv, ellers blå
Moduler	MFI6O6	Aktivering af modul	Yes/ No
	MFI6R4		Auto: angiver, at modulet automatisk genkendes af systemet
	MATPN		
	MC485232		
	MCETH		
	MABC	Aktivér blinkende LED ON på TCD12, som	1.12: kanaler fra 1 til 12
		monitorerer de indstillede kanaler	13.24 : kanaler fra 13 til 24
			25.36 : kanaler fra 25 til 36
			37.48 : kanaler fra 37 til 48
			49.60 : kanaler fra 49 til 60
			61.72 : kanaler fra 61 til 72
			73.84 : kanaler fra 73 til 84
			85.96: kanaler fra 85 til 96
System	-	Systemtype	1P: enkeltfasesystem (2-leder)
			2P Tofasesystem (3-leder)
			<u>3P.n</u> trefasesystem (4-leder)
Ct ratio	-	Strømtransformerkoefficient (Ct)	Fra <u>1</u> til 2.000
Ct ratio	-	Neutrale strømtransformerkoeffecient	Fra <u>1</u> til 9.999
Dmd	Tid	Beregningsinterval f. gennemsnitsværdier (dmd)	1/ 5/ 10/ <u>15</u> / 20/ 30/ 60
	Sync	Synkroniseringstype for beregning af	Off: synkronisering ikke aktiv
		gennemsnitsværdi	CloC: via internt ur
			inP: Via det interne ur, der er synkroniseret via digital indgang *
Indstil effekt	Туре	Effekt vises på LCD søjlediagrammet	VA: Tilsyneladende effekt
			W: aktiv effekt
	Value	Hele området (W eller VA)	Fra <u>1.000</u> til 9.999M

Sidenavn/ undermenu	Sidenavn	Beskrivelse	Værdier	
Hjemmeside	Туре	Aflæsningssidetypen vises ved åbning af	VArS: side tilpasset rækkevis	
		aflæsningsmenuen og hvis instrumentet ikke har været brugt i 120 sek.	PAGE: default side	
	Side	Med Type = PAGE , den valgte default side	De tilgængelige aflæsningssider, identificerede via måleenheden	
	Linje 2	Med Type = VArS , variabel i henhold til den valgte række	Udvalgte, administrerede variabler	
	Linje 3	Med Type = VArS , variabel i tredje række valgt	Udvalgte, administrerede variabler	
	Linje 4	Med Type = VArS , variabel i fjerde række valgt	Udvalgte, administrerede variabler	
	Linje 5	Med Type = VArS , variabel i femte række valgt	Udvalgte, administrerede variabler	
Filter	Filter s	Interval for filterintervention med hensyn til fuldskala (%)	Fra 0 til 100 (<u>2</u>)	
	Filter co	Filterkoefficient	Fra 1 til 256 (<u>2</u>)	
Optisk	Baudrate	Baudrate (kbps)	9.6/ 19.2/ 38.4/ <u>115.2</u>	
	Paritet	Paritet	None/ Odd/ <u>Even</u>	
RS485232	Adresse	Modbus-adresse	Fra <u>1</u> til 247	
	Baudrate	Baudrate (kbps)	<u>9.6</u> / 19.2/ 38.4/ 115.2	
	Paritet	Paritet	Ingen/ Ulige/ <u>Lige</u>	
Ethernet	IP add	IP-adresse	Fra 0.0.0.0 til 255.255.255.255 (<u>192.168.0.1</u>)	
	Subnet	Subnetmaske	Fra 0.0.0.0 til 255.255.255.255 (<u>255.255.255.0</u>)	
	Gateway	Gateway	Fra <u>0.0.0.0</u> til 255.255.255.255	
	TCP IP Prt	TCP/IP port	Fra 1 til 9.999 (<u>502</u>)	
Virt al x	Enable	Alarm x aktiveret	Yes/ <u>No</u>	
(x = alarm nr.)	Variabler	Variabler kontrolleret af alarmen	Alle	
	Туре	Alarmtype	uP : op-alarm	
			down: ned-alarm	
			in: alarm i vindue	
			out: alarm ude af vindue	
	Latch	Tilbageholdelse af alarm	Yes/ <u>No</u>	
	Start cond	Alarmbetingelsers funktion ved opstart	Yes : alarm lyder ikke <u>No</u> : alarm lyder	
	On delay	Alarmaktiveringsforsinkelse (s)	Fra <u>0</u> til 3.600	
	Set 1	Grænseværdi for alarmaktivering eller øvre grænse for vindue	Måleenheden og intervallet for tilladelige værdier afhænger af den kontrollerede variable.	
	Set 2	Grænseværdi for alarmaktivering eller nedre grænse for vindue		
	Out link	Tilknyttet digitale udgang	0: ingen tilknyttet udgang Fra 1 til 6	
	Out logic	Aktiveringslogik for udgang	AND/ OR	
Dig out x	Funktion	Virkemåde af digital udgang x	Remo: remote kontrol	
(x = udgang nr.)			Alar: alarm	
			Puls: puls-udgang	
	Puise type	Energitype (kwn eller kvarn)	energi/ kWh Neg : eksporteret aktive energi/ kVarh POS : Importeret reaktive energi/ kWh Neg : eksporteret aktive energi/ kVarh Neg : eksporteret reaktive energi	
	Pulse weig	Vægtning af puls (kWh/kvarh pr.puls)	-	
	Al status	Normal udgangsstatus	Ne: normalt lukket / <u>Nd</u> : normalt åben	
	Out test	Aktivering af transmissionstest	Yes/ No	
	Power test	Effektværdi til test	Fra 0,001 W til 9.999 MW	
Tarif	-	Tarifstyring	none: ikke aktiveret	
			Cloc: via den interne kalender og uret	
			Inp: via digitale indgange	
			Remo: via en Modbus-kommando	

Sidenavn/ undermenu	Sidenavn	Beskrivelse	Værdier
Dig in x	Function	Digital indgangsfunktion	remo: aflæsningsstatus for indgange
(x = indgangs nr.)			Tari: tarifstyring
			Puls: puls-sumtæller
			Rst: alarmnulstilling
			Trip: sumtæller f. beskyttelsestripfunktioner
			Sync: kommando til beregning af gennemsnitsværdien for synkroniseringintervallet (dmd)
			Cont : pulsmåler tilknyttet totale importerede, eksporterede eller importerede reaktiv energi i henhold til den valgte indgang.
			IMPORTANT: tjek hvilke funktioner der er tilgængelige for hver indgang, ref. "Digitale indgang" på side 26
	Pulse type	Værdi der er knyttet til puls-sumtæller for Puls valget	Gas: gas
		_	
			HEAT: varme
	Pulse weig	Pulsvægt	Fra 0,001 til 9.999
	-		Værdi udtrykt i kWh, kvarh, m3 eller antal trips pr. puls
Proces	Enhed	Måleenhed for temperatur	<u>C</u> : grader Celsius
			F : grader Fahrenheit
	Sonde	Temperatursondetype	0 : PT100 (3 ledere)
			1 : PT100 (2 ledere)
			2 : <u>PT1000 (3 ledere)</u>
			3 : PT 1000 (2 ledere)
	Min elect	Minimumsværdi for analog indgang	Fra -20 mA til 20 mA
	Max elect	Maksimumsværdi for analog indgang	Fra -20 mA til 20 mA
	Min displ	Viste værdi for minimale, analoge indgang	Fra -9999 til 9999M
	Max displ	Viste værdi for maksimale, analog indgang	Fra -9999 til 9999M
Målere	Total	Nulstiller total-målere vedr. lysnettet	Yes: nulstiller værdier/ <u>No</u> : ophæver nulstillingen
	Partiel	Nulstiller partielle energimålere	
	Total +	Nulstiller totaler på målere af positiv energi	
	Total -	Nulstiller totaler på målere af negativ energi	
	Partial +	Nulstiller partielle målere af positiv energi	
	Partial -	Nulstiller partielle målere af negativ energi	
	Tarif	Nulstiller tarif-målere	
	Opvarmning	Nulstiller C1, C2, C3 puls-sumtællere med Puls funktion	
	Trip	Nulstiller C1 sumtæller med beskyttelsestripfunktion	
Reset	Reset max	Nulstiller de maksimumsværdier	Yes: nulstiller værdier/ <u>No</u> : ophæver nulstillingen
	Reset dmd	Nulstiller DMD-værdier	
	Reset DMax	Nulstiller maksimale DMD-værdier	
	Reset MIN	Nulstiller minimale værdier	
		L	

Konfigurering af systemet

Sidenavn/ undermenu	Sidenavn	Beskrivelse	Værdier
Ur	Format	Tidsformat	Eu: Europæisk
			uSA: Amerikansk
	Year	År	Op til 2099
	Måned	Måned	Fra 1 til 12
	Dag	Dag	Fra 1 til 31
	Time	Time	Fra 0 til 23
	Minut	Minut	Fra 0 til 59
	Sekund	Sekund	Fra 0 til 59
End	-	Gem ændringer og vend tilbage til aflæsningsmenuen	-

Indstillinger for tilbehørsmoduler

Tilbehørsmodul	Undermenu/side
M A TPN	Ct ratio
	Proces
M F 16 06	Dig in x
M F 16 R4	Dig out x
M C 485 232	RS485232
M C ETH	Ethernet

Udføre en pulstransmissionstest

Bemærk: funktionen er kun tilgængelig fra WM50.

Hvis den digitale udgang er konfigureret til en puls-udgang, kan man køre en puls-transmissionstest.

- 1. I indstillingsmenuen åbnes undermenuen **Dig out x** (hvor x er den pågældende digitale udgang).
- 2. Sørg for at udgangen er konfigureret til pulstransmission (Function = Puls).
- 3. Definér pulsvægten (Pulse weig) og testeffekt (Power test)
- 4. Start testen ved at markere Yes på siden Out test.
- 5. Forlad **Dig out x** undermenuen og rul i indstillinger til siden **End** og bekræft exit: testen starter.
- 6. For at afslutte testen åbnes undermenuen **Dig out x**, siden **Out test** og markér **No**.

Tjek aktivering af tilbehørsmoduler

I indstillingsmenuen for WM50 i undermenuen **Modules** kan du tjekke, om moduler er aktiverede. "Auto" betyder, at modulet er automatisk genkendt så dets status ikke længere kan ændres.

Konfigurering af TCD12s

Konfigurering af TCD12 layout sluttet til WM50

Bemærk: funktionen er kun tilgængelig fra UCS.

- 1. Alle krav, som fremgår af "Konfigurationskrav via UCS" på side 30 skal være overholdt.
- 2. Start UCS.
- 3. Følg instruktionerne alt efter hvad du ønsker at konfigurere:

Hvis	Gøres sådan
du ønsker at oprette en offline konfiguration	 Opret en offline konfiguration. Åbn TCD12-indstillinger
du ønsker direkte at ændre indstillinger	 Opret forbindelse til WM50 Åbn TCD12-indstillinger

4. Vælg det layout, der repræsenterer den fysiske position for TCD12

- 5. Vælg de TCD12-enheder, der er koblet til port A (TCD A bus) og dem, der er koblet til port B (TCD B bus) i den rækkefølge, hvori de er koblet til WM50 (fx.: A1 for TCD A bus TCD12 nærmest WM50).
- 6. Tildel en kanalgruppe til hver TCD12-enhed: gruppe 1-12 tildeles til den først valgte, gruppe 13-24 til den dernæst valgte osv.

7. Vælg hver TCD12:

- drej den eller vend kanalrækkefølgen om hvis det er nødvendigt, (som standard er den første kanal den, der er identificeret på TCD12 ref. "TCD12" på side 29).
- tjek/tildel den korrekte fase til hver kanal.
- valgmulighed. Opret belastningsgrupper.
- 8. Gem ændringerne?
- 9. Om nødvendigt downloades konfigurationen på WM50 og indstillingerne tjekkes, ref. "TCD12 LED-status" på side 9 og "Fejlfinding" på side 38.

Flytning af en TCD12-enhed

Hvis en TCD12-enhed skifter plads på TCD-bussen genkender systemet den: på UCS kan man se advarslen vedrørende den pågældende TCD12. Konfigurationen skal følgelig nulstilles.

Udskiftning af en TCD12-enhed

Hvis en TCD12 skiftes ud, vil systemet indikere, at den nytilkoblede TCD12 ikke forventes og **BCM** LED'en vil blinke på hovedenheden. Konfigurationen skal nulstilles: systemet vil associere den fysiske position, serienummeret og kanalgruppen, som førhen var knyttet til den tidligere TCD12 til den nye enhed.

Andre handlinger

Administration af alarmer

Nulstil en alarm via en digital indgang

Bemærk: funktionen er kun tilgængelig med tilbehørsmodulerne M F I6 06 eller M F I6 R4.

1. Indstil digital indgang 4 som remote nulstillingsalarm.

2. Luk kontakten for digital indgang 4.

Bemærk: alarmen er kun deaktiveret, hvis alarmbetingelsen ikke længere eksisterer, ellers har kommandoen ingen effekt. Kommandoen påvirker kun alarmvariabler vedr. lysnet og M A TPN.

Fra WM50: undermenu Dig in 4, side Function = Rst.

Nulstilling af alarm via UCS

1. Slut WM50 til UCS.

2. Åbn nustillingssektionen i indstillinger og send den pågældende kommando (alarmvariable vedr. lysnet- og M A TPN eller TCD12-alarmer).

Bemærk: alarmen er kun deaktiveret, hvis alarmbetingelsen ikke længere eksisterer, ellers har kommandoen ingen effekt.

Genkendelse af aktive alarmer

Aktive alarmer kan genkendes sådan:

- på enkeltalarmniveau, i det specifikke UCS-afsnit.
- på alarmgruppeniveau, via WM50 G1, G2, G3, G4 LED-status, ref. "LED-status for hovedenhed" på side 7

Tip: hvis der kun skal opsættes fire alarmer knyttes de til de virtuelle alarmer 1, 5, 9 og 13. Herved tændes LED'erne **G1**, **G2**, **G3** og **G4** til markering af om den enkelte alarm er aktiv.

Bemærk: alarmen aktiveres også, hvis der ikke er en tilgængelig aflæsning af variablen.

Nulstilling af målere og værdier

Nulstilling af energimålere og sumtællere

Energimålere vedr. lysnet og sumtællere kan nulstilles fra både WM50 og UCS. TCD12-energimålere kan kun nulstilles fra UCS.

Fra WM50: ref. "Indstillinger via WM50" på side 31, undermenu Meters.

Fra WM50

I indstillingsmenuens undermenu Målere vælges siden for den måler/sumtæller, der skal nulstilles. Ref. "Indstillinger via WM50" på side 31, undermenu Meters.

Fra UCS

1. Slut WM50 til UCS.

2. Åbn nulstillingsafsnittet i Indstillinger.

Nulstilling af minimums-, maksimums-, dmd og maks. dmd-værdier

Værdierne for minimum, maksimum, gennemsnit (dmd) og maksimum for gennemsnitsværdier (max dmd) kan nulstilles for lysnettet både fra WM50 og UCS.

Daglige værdier for minima og maksima og tilsvarende minima og maksima for realtid og gennemsnitsværdier for de enkelte kanaler og belastninger kan kun nulstilles via seriel kommunikation.

Fra WM50

For at nulstille	Gøres sådan
alle variabelværdier	i indstillingsmenuens undermenu Reset vælges siden for den værdi, der skal nulstilles.
værdierne vedrører kun variablerne på en aflæsningsside	 nulstilling af værdier på aflæsningssiden for variable: tryk og hold tasten ▲ eller ▼ nede (1,5 sek.). scroll på siderne indtil de værdier der skal nulstilles vises og bekræft dernæst.

Fra UCS

1. Slut WM50 til UCS.

2. Åbn nulstillingsafsnittet i Indstillinger.

Kommunikation med andre enheder

Kommunikation med M C ETH modul

- 1. Sørg for, at modulet er korrekt installeret
- 2. Sæt netværksparametre via WM50@-tastaturet eller fra mobil UCS tilsluttet via OptoProg
- 3. Slut WM50 til masteren via Ethernet-kablet enten via et LAN eller direkte (punkt-til-punkt).
- 4. Etablér kommunikation via en master (pc, VMU-C, PLC, etc.), som er sluttet til det samme LAN eller tilsluttet via punkt-til-punkt.

Bemærk: modulet begynder at kommunikere omkring 15-30 sek. efter WM50 tændes.

Kommunikation via M C 485 232-modulet

- 1. Sørg for, at modulet er korrekt installeret
- 2. Sæt parametre for seriel kommunikation via WM50@-tastaturet eller fra mobil UCS tilsluttet via OptoProg
- 3. Slut WM50 til masteren.
- 4. Etabler kommunikation via masteren (pc, VMU-C, PLC, etc.).

Kommunikation via OptoProg

Ref. den relevante instruktionsmanual

Fejlfinding

Note: hvis der opstår fejlfunktioner og defekter bedes du kontakte den lokale CARLO GAVAZZI-forhandler eller afdeling.

Måleproblemer				
Problem	Årsag	Mulig løsning		
'EEEE' (på WM50) eller "" (på UCS) vises i stedet for målinger	Indstillingerne for strømtransformeren er ikke korrekte og målingerne overskrider derfor de maksimalt tilladelige værdier eller de stammer fra beregninger, hvor mindst én måling er fejlbehæftet.	Ændring af strømtransformerkoeffecienten		
	Analysatoren bruges ikke inden for det forventede måleinterval og målingerne overskrider derfor de maksimalt tilladelige værdier eller de stammer fra beregninger, med mindst én målefejl.	Afinstallér analyseinstrumentet		
	Analyseinstrumentet er lige blevet tændt og det indstillede interval for beregning af værdierne for effekt (standard: 15 min.) er ikke udløbet endnu.	Vent. Om nødvendigt ændres integrationsintervallet.		
Værdierne for frekvens og spænding er 0 (nul).	Der er ikke modtaget data fra den fase, der skal bruges til frekvensberegningen	Tjek linjestatus og tilslutninger til analyseinstrumentet, ref. WM50-instruktioner		
De viste værdier er ikke som forventet	Elektriske forbindelser er fejlbehæftede.	Tjek linjestatus og tilslutninger til analyseinstrumentet, ref. WM50-instruktioner		
	Indstillingerne for strømtransformeren er ikke korrekte	Tjek værdien af indstillingen af koeffecienten for strømtransformeren		
	Der er flere end fire TCD12-enheder pr. TCD-bus	Tjek opbygningen af TCD-bussen og reorganiser TCD12- busserne.		
De viste værdier afviger fra de forventede og LED'erne G1, G2, G3, G4 blinker	TCD12-konfigurationsfejl	Tjek konfigurationen fra UCS		

Alarmer

Ducklass	8	Marile Interview
Problem	Arsag	iviulig løsning
En alarm er blevet udløst, men måleværdien overskrider ikke	Værdien der bruges til at kalkulere alarmvariablen er fejlbehæftet	Tjek værdien af indstillingen af koeffecienten for strømtransformeren
grænseværdien	Analyseinstrumentet bruges ikke inden for det forventede måleinterval	Afinstallér analyseinstrumentet
Alarmen er ikke aktiveret eller deaktiveret som forventet	Alarmindstillingerne er ikke korrekte	Tjek parameterindstillingerne. Tjek konsistens af målingerne med analyseinstrumentets egenskaber

Kommunikationsproblemer

Problem	Årsag	Mulig løsning	
Kommunikation med analyseinstrumentet er ikke mulig	Indstillingerne for kommunikationsmodulet/ OptoProg er ikke korrekte	Tjek parameterindstillingerne.	
	Tilslutninger til kommunikationsmodulet/ OptoProg er ikke korrekte	Tjek tilslutningerne, ref. manualen for tilbehørsmoduler	
	Indstillinger for kommunikationsenhed (PLC eller tredjepartssoftware) er ukorrekte	Tjek kommunikation med UCS	

Indstillingsproblemer			
Problem	Årsag	Mulig løsning	
'Err' vises mens parameteren indstilles	Den angivne værdi er uden for intervallet	Tjek det gyldige interval og angiv en korrekt værdi.	

Problem	Årsag	Mulig løsning
Det er ikke muligt at ændre indstillinger (via tastaturet)	Den angivne adgangskode er ikke korrekt	Angiv den korrekte adgangskode
Det er ikke muligt at ændre indstillingerne (via UCS)	WM50 viser indstillingsmenuen eller informationsmenuen	Vend tilbage til aflæsningsmenuen

LED

Ref. "LED-status for hovedenhed" på side 7 og "TCD12 LED-status" på side 9.

Rengøring

Brug en let fugtet klud til at rengøre displayet Brug ikke slibende midler eller opløsningsmidler

Ansvar for bortskaffelse

X

Produktet skal bortskaffes på en lokal, godkendt genbrugsstation. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil bidrage til at mindske eventuelle skadelige konsekvenser for miljøet, mennesker og dyr.

Almindelige specifikationer for WM50

Generelle specifikationer

Materiale	Front: ABS, selvslukkende V-0 (UL 94); PC, selvslukkende V-2 (UL 94) Bagside og tilbehørsmoduler: PA66, selvslukkende V-0 (UL 94)
Beskyttelsesgrad	Front: IP65 NEMA 4x NEMA 12 Terminaler: IP20
Overspændingskategori	Kat. III
Målingskategori	Kat. III
Forureningsgrad	2
Støjafvisning (CMRR)	100 dB, fra 42 til 62 Hz
MTBF/MTTF	Minimum 80 år *
Isolering	dobbelt elektrisk isolering på områder, som brugeren kan komme i kontakt med. Vedrørende isolering mellem ind- og udgange henvises til "Isolering af ind- og udgange" nedenfor.

Specifikationer for driftsomgivelserne

Driftstemperatur	Fra -25 til +40 °C/fra -13 til +104 °F
Opbevaringstemperatur	Fra -30 til +70 °C/fra -22 til +158 °F

Bemærk: R.H. < 90 % ikke-kondenserende @ 40 °C /104 °F

*Beregnet i henhold til Siemens SN 29500, under hensyntagen til følgende betingelser: gennemsnitlig omgivende temperatur 50 °C.

Isolering af ind- og udgange

Туре	Strømforsyning	Spændingsmålings- indgang	Strømmålingsindgang	Digital udgang/ indgang	Analoge indgange	Seriel port	Ethernet- port	TCD12 bus-port	Funktionel jordforbindelse
Strømforsyning	-	Base	Base	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Base	Base
Spændingsmålingsindgang	Base	-	Base	Dobbelt **	Dobbelt **	Dobbelt **	Dobbelt **	Base	Base
Strømmålingsindgang	Base	Base	-	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	Base
Digital udgang/indgang	Dobbelt	Dobbelt **	Dobbelt	-	NP	Dobbelt	Dobbelt	Base	Base
Analoge indgange	Dobbelt	Dobbelt **	Dobbelt	NP	-	Dobbelt	Dobbelt	Base	Base
RS485 seriel port	Dobbelt	Dobbelt **	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	-	NP	Base	Base
Ethernet-port	Dobbelt	Dobbelt **	Dobbelt	Dobbelt	Dobbelt	NP	-	Base	Base
TCD12 bus-port	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	-	Base
Funktionel jordforbindelse	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	-

NP: kombination ikke mulig. **Bemærk** **: 2,5 kV AC 1 min. (4 kV pk 1,2/50 μS) + impedansbegrænsning

Hovedenhed - specifikationer

Elektriske specifikationer

<u>Elektrisk system</u>	
Administreret elektrisk system	 Enkeltfaset (2 ledere) Tofaset (3 ledere) Trefaset (4 ledere)
<u>Spændingsindgange</u>	
Spændingstilslutning	Direkte
VT/PT transformationskoeffecient	-
Mærkespænding L-N (fra Un min til Un max)	Fra 120 til 277 V.
Mærkespænding L-L (fra Un min til Un max)	Fra 208 til 480 V.
Spændingstolerance	-20 %, + 15 %
Overbelastning	Kontinuerlig: 1,2 Un maks. For 500 ms: 2 Un maks.
Indgangsimpedans	>1.6 MΩ
Frekvens	50/60 Hz

Strømindgange Strømstyrketilslutninger Via CT CT transformationskoeffecient Fra 1 til 2.000 5 A Mærkestrøm (In) 0,05 A Minimumsstrømstyrke (Imin) Maksimal strømstyrke (kontinuerlig) 6 A Opstartsstrømstyrke (Ist) 5 mA Kontinuerlig: Imaks. For 500 ms: 20 Imaks. Overbelastning Indgangsimpedans < 0,2 VA

Strømforsyning

Hjælpestrømforsyning	Fra 100 til 277 V ac/dc ± 10%
Forbrug	≤20 VA (ca.), 9 W (dc)

Målenøjagtighed for lysnet (hovedenhed)

Strøm		
Fra 0.05 In til Imax	±(0.2% rdg + 2dgt)	
Fra 0.01 In til 0.05 In	±(0.5% rdg + 2dgt)	
Fase-fase, spænding		
Fra Un min -20% til Un max + 15%	±(0.5% rdg +1dgt)	
Fase-neutral, spænding		
Fra Un min -20% til Un max + 15%	±(0.2% rdg +1dgt)	
Aktiv og tilsyneladende effekt		
Fra 0,05 In til Imax (PF=0,5L, 1, 0,8C)	±(0.5% rdg +1dgt)	
Fra 0.01 In til 0.05 In (PF=1)	±(1% rdg +1dgt)	
Reaktiv effekt		
Fra 0,1 In til Imax (sinφ=0,5L, 0,5C)	±(1% rdg + 1 dgt)	
Fra 0,05 In til Imax (sinφ=1)		
Fra 0,05 In til 0,1 In (sinφ=0,5L, 0,5C)	±(1,5% rdg + 1 dgt)	
Fra 0.02 In til 0.05 In (PF=1)		
Effektfaktor	±[0.001+0.5 %(1 - PF rdg)]	
Aktiv energi	Klasse 0.5S (EN62053-22)	
Reaktiv energi	Klasse 2 (EN62053-23)	
THD	±1 %	
Frekvens		
Fra 45 til 65 Hz.	±0,1 Hz	

Optisk port

Kompatibelt tilbehør	OptoProg	
Konfigurationsparametre	 Baudrate (9,6/ 19,2/ 38,4/ 115,2 kbps) Paritet (Ingen/ Ulige/ Lige) 	
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS-software	

Nøjagtighed for kanal- og belastningsmåling (TCD12)

Strøm	
Fra 0,1 lb til Imax	±(0.5% rdg + 2dgt)
Fra 0,05 lb til 0,1 Imax	±(1% rdg + 2dgt)
Aktiv og tilsyneladende effekt	
Fra 0,1 lb til Imax (PF=1) Fra 0,2 lb til Imax (PF=0.5L, 0.8C)	±(2% rdg +1dgt)
Fra 0,05 In til 0,1 lb (PF=1) Fra 0,1 lb til 0,2 lb (PF=0.5L, 0.8C)	±(2,5% rdg +1dgt)
Reaktiv effekt	
Fra 0,1 lb til Imax (sinφ=1)	±(3% rdg + 2 dgt)
Fra 0,2 lb til Imax (sinφ=0.5L, 0.5C)	±(3% rdg + 1 dgt)
Effektfaktor	±[0.001+0.5 %(1 - PF rdg)]
Aktiv energi	Klasse 2 (EN62053-21)
THD	±1 %

Hukommelse	
Database m. elektriske variable for lysnettet	Logningsinterval: fra 1 til 60 min. Maksimale antal gemte poster: fra 10.000 til 260.000 afhængigt af antallet af monitorerede variable Hukommelsesadministration: FIFO
Database m. hændelser for hovedenhed	Antal hændelser: 10.000 Hukommelsesadministration: FIFO
Database for TCD12-hændelser	Antal hændelser: 10.000 Hukommelsesadministration: FIFO
Database for daglige minima/maksima for hver kanal og belastning	Logningsinterval: dagligt Maksimale antal gemte poster: 366 Hukommelsesadministration: FIFO

Specifikationer på digitale indgangs-/udgangsmoduler

Egenskaber for M F I6 O6 modul

ind builde	
Antal indgang	6
Indgangstype	Spændingsfrie
Funktioner	Kontaktspænding, åben: ≤ 3.3 V dc Kontaktspænding, lukket: < 1 mA dc Kontaktresistans, åben: ≥ 50 kΩ Kontaktresistans, lukket: ≤ 300 Ω
Konfigurationsparametre	 Indgangsfunktion: aflæsning af remote indgangsstatus/rateadministration/ pulstælling/hvilealarm/beregning af gennemsnitsværdien for synkroniseringintervallet (dmd) Pulstype og pulsvægt (kun i "pulstællingsfunktion")
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS-software

<u>Udgang</u>

Antal indgange	6
Indgangstype	Opto-mosfet
Funktioner	V_{on} : 2.5 V dc, 100 mA maks. V_{orr} : 42 V dc maks.
Konfigurationsparametre	 Udgangs-funktion: alarm/remote kontrol/puls Normal udgangsstatus (kun "alarm- funktion") Pulsvægt, transmitteret energitype, indstill. for testtransmission (kun i "puls-funktion")
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS-software

Egenskaber for M F I6 R4 modul

Indgange	
Antal udgange	6
Udgangstype	Spændingsfrie
Funktioner	Kontaktspænding, åben: ≤ 3.3 V dc Kontaktspænding, lukket: < 1 mA dc Kontaktresistans, åben: ≥ 50 kΩ Kontaktresistans, lukket: ≤ 300 Ω
Konfigurationsparametre	 Indgangsfunktion: aflæsning af remote indgangsstatus/rateadministration/ pulstælling/hvilealarm/beregning af gennemsnitsværdien for synkroniseringintervallet (dmd) Pulstype og pulsvægt (kun i "pulstællingsfunktion")
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS-software

Udgang	
Antal indgange	4
Indgangstype	SPDT-relæ
Funktioner	AC1: 5 A @ 250 V ac AC15: 1 A @ 250 V ac
Konfigurationsparametre	 Udgangs-funktion: alarm/remote kontrol/puls Normal udgangsstatus (kun "alarm- funktion") Pulsvægt, transmitteret energitype, indstill. for testtransmission (kun i "puls-funktion")
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS-software

Egenskaber for analoge indgangsmoduler

Egenskaber f. Indgang til M A TPN-modul

Analog indgang

Indgangstype	Fra -20 til 20 mA dc
Nøjagtighed	Fra 0% til 25% fuld skala: ±(0.2% rdg + 2dgt) Fra 25% til 110% fuld skala: ±(0.1% rdg + 2dgt)
Overbelastning	Kontinuerlig: 50 mA dc For 1 sek.: 150mA dc
Temperaturafvigelse	≤ 150 ppm/°C
Indgangsimpedans	< 12 Ω
Konfigurationsparametre	adresse, baudrate, ulige, stopbit
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS-software

Neutral strømindgang

Mærkestrøm (In)	1 A
Nøjagtighed	±(0,5% rdg + 2dgt) fra 0.01 ln til 0.05 ln; ±(0,2% rdg + 2dgt) fra 0.05 ln til 1.2 ln.
Overbelastning	Kontinuerlig: 1,2 In For 500 ms: 10 In
Temperaturafvigelse	≤ 150 ppm/°C
Indgangsimpedans	0,5 Ω
Konfigurationsparametre	Strømtransformerkoefficient
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS-software

Temperatursondeindgang

Sondetype	To- eller tretrådet PT100 eller PT1000
Måleområde	Fra -60 til 300 °C (fra -76 til 572 °F) med PT100 sonde; fra -60 til 300 °C (fra -76 til 572 °F) med PT1000-sonde
Nøjagtighed	±(0,5% rdg + 5dgt)
Kompensation	Op til 10 Ω
Temperaturafvigelse	≤ 150 ppm/°C
Konfigurationsparametre	adresse, baudrate, ulige, stopbit
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS-software

Egenskaber for kommunikationsmoduler

M C 485232 modul

RS485-	oort

Protokol	Modbus RTU
Enheder på den samme bus	Maks. 160 (1/5 enhedsbelastning)
Kommunikationstype	Multidrop, bidirektionel
Forbindelsestype	2-trådet, maks. afstand 1.000 m
Konfigurationsparametre	
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS-software

RS232-port

Protokol	Modbus RTU
Kommunikationstype	Bidirektionel
Forbindelsestype	3-trådet, maks. afstand 15 m
Konfigurationsparametre	
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS-software

BEMÆRK: RS485 og RS232-portene er alternative.

LED

Betydning

Kommunikationsstatus:	
Gul: modtagerGrøn: transmitterer	

M C ETH modul

Ethernet-port

Protokol	Modbus TCP/IP
Klient-forbindelser	Maks. 5 samtidige
Forbindelsestype	RJ45 stik (10 Base-T, 100 Base-TX), maksimal distance 100 m
Konfigurationsparametre	IP adresse, subnetmaske, default gateway, TCP port
Konfigurationsmodus	Via tastatur eller UCS-software

Egenskaber for TCD12-stømsensorer

Generelle specifikationer

Materiale	PPO, selvslukkende V-0 (UL 94)
Beskyttelsesgrad	Front: IP50
Overspændingskategori	Kat. III
Forureningsgrad	2
MTBF/MTTF	Minimum 80 år *
Isolering	60 s, 1500 V ac (med TCD12WS kabler tilsluttet)
Strømforsyning	Egenstrømforsyning via TDC-bus

Specifikationer for driftsomgivelserne

Driftstemperatur	Fra -25 til +40 °C/fra -13 til +104 °F
Opbevaringstemperatur	Fra -25 til +70 °C/fra -22 til +158 °F

Bemærk: R.H. < 90 % ikke-kondenserende @ 40 °C /104 °F

Elektriske specifikationer

Strømstyrketilslutninger	Buskabel
CT transformationskoeffecient	-
Mærkestrøm (In)	32 A
Basestrøm (lb)	10 A
Minimumsstrømstyrke (Imin)	0,5 A
Maksimal strømstyrke (kontinuerlig)	40 A
Opstartsstrømstyrke (lst)	40 mA
Overbelastning	Kontinuerlig: 2 Imax For 500 ms: 20 Imax
Indgangsimpedans	-

*Beregnet i henhold til Siemens SN 29500, under hensyntagen til følgende betingelser: gennemsnitlig omgivende temperatur 50 °C.

Overensstemmelse

Direktiver	 2014/35/EU (LVD - Lavspænding) 2014/30/EU (EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet) 2011/65/EU (RoHS - Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr)
Standarder	 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - emissioner og immunitet: Elektrisk sikkerhed: EN61010-1 Metrologi: EN62053-22, EN62053-23 Pulsudgange DIN43864, IEC62053-31
Godkendelser	

Reservedelsnøgle

Hovedenhed, reservedelsnumre (bagsiden af enheden)

WM50	AV5	3	Н	BC
Model	Fra 208 til 480 V L-L ac, 5(6) A, tilslutning via TA	System: • trefaset (4 ledere) • tofaset (3 ledere) • enkeltfaset (2 ledere)	Hjælpestrømforsyning fra 100 til 277 V ac/dc	Præinstalleret MABC-modul for kommunikation med TCD12

Reservedelsnumre for kompatible tilbehørsmoduler (bagsiden af modulet)

Reservedelsnummer	Туре	Modulbeskrivelse
M F 16 O6	Digital indgang/udgang	Seks digitale indgange og seks statiske udgange
M F 16 R4		Seks digitale indgange og fire relæudgange
MATPN	Analoge indgange	A 1 A indgang for neutral strømstyrke, en temperatursondeindgang, en 20 mA analog indgang
M C 485232	Kommunikation	Modbus RTU-kommunikation på RS485/RS232
M C ETH		Modbus TCP/IP kommunikation på Ethernet

TCD12 reservedelsnumre

TCD12	BS	32A	x
Model	Sensorer med åben kerne	Mærkestrøm 32 A	Ingen option inkluderet

TCD12WS reservedelsnumre for kabler

TCD12WSS2TI	ХХХ
Model	Længde:
	030: 30 cm
	050: 50 cm
	100: 100 cm
	200: 200 cm
	300: 300 cm
	500: 500 cm



CARLO GAVAZZI Controls SpA

via Safforze, 8 32100 Belluno (BL) Italien

www.gavazziautomation.com info@gavazzi-automation.com info: +39 0437 355811 fax: +39 0437 355880



WM50 - Brugervejledning 2017-11 | Copyright © 2017