





CERTUS Instalación y Uso

CERTUS Instalación y Uso





Elimine el producto de forma compatible con el medio ambiente y respetando la legislación nacional.



Para los países de la Unión Europea: Con arreglo a la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa en el producto, o en su embalaje, indica que dicho producto no debe desecharse junto con los otros residuos domésticos.

La recogida separada para someter el aparato al reciclaje, al tratamiento y a su eliminación de manera compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el entorno y la salud, y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales que componen dicho aparato.

En todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea es necesario eliminar este producto según la Directiva **2012/19/UE** tal como fue acogida por el Estado miembro donde se eliminará el producto. Para mayor información diríjase a Carlo Gavazzi o a su distribuidor local.

© Copyright - Carlo Gavazzi - All rights reserved - Revision. R02

CONTENTS



Introducción	0
Contonido de este monuel	. 0
Advertencies importantes sobre la seguridad	. 0
	. 0
	. 0
	. 8
	. 9
Composición del Producto.	10
	11
Fijación mecánica	11
Cálculo de la distancia de seguridad de un ESPE conectado con CERTUS	12
Conexiones eléctricas	12
Advertencias sobre los cables de conexión	13
Entrada USB	14
Certus Configuration Memory (CMC)	14
Función de CARGA MULTIPLE	14
Función RESTORE	14
Conexiones de encoder con conector RJ45 (C ES1, C ES2)	21
Ejemplo de conexión de CERTUS en el comando de accionamiento de la màquina	22
Lista de control después de la instalación	22
Diagrama de Funcionamento.	23
Descripcióm de las Señales	24
Entradas	24
Master enable	24
Node Sel	24
Proximuty entrada para el regulador de velocidad C ES2	25
Configuración con proximidad intercalada	25
Restart_FBK	26
Salidas	27
Out Status	27
Out Test	27
OSSD (CMM, C 8I 2O)	27
OSSD (C 2OSSD, C 4OSSD)	27
Relès de seguridad (C 2R, C 4R)	28
Características del circuito de salida	28
Esquema de contactos internos de los módulos C 2R / C 4R	28
Ejemplo de conexión del módulo C 2R a le salidas estáticas OSSD de un módulo CMM .	29
Diagrama de funcionamiento del circuito de salida conectado con el módulo	29
Características Técnicas	30
Características Generales del Sistema	30
Parámetros de Seguridad del sistema	30
Datos Generales	30
Саја	31
Módulo CMM	31
Módulo C 8I 2O	31

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos. Para características especiales y/o personalización, consúltenos. 07/18



	•	
Módulo C 8I - C 16I		32
Módulo C 12I 8TO		32
Módulo C 2OSSD - C 4OSSD		32
Módulo C 2R - C 4R		32
Módulo CPSS, CES1 y CES2		33
Dimensiones Mecánicas		34
Indicaciones		35
Módulo Master CMM (Figura 10)		35
C 8I 2O (Figura 11)		36
C 8I (Figura 12)		37
C 16I (Figura 14)		38
C 2OSSD (Figura 15)		39
C 4OSSD (Figura 16)		40
C 2R (Figura 17) / C 4R (Figura 18)		41
Master CMM (Figura 19)		42
C 8I 2O (Figura 20)		43
C 8I (Figura 21)		44
C 12I 8TO (Figura 22)		45
C 16I (Figura 23 - C 16I)		46
C 2R / C 4R (Figura 24)		47
C ES1, C ES2		48
C PSS, C ES1 y C ES2		49
Certus Safety Designer Software		50
Instalación del software		50
Características HARDWARE necesarias del PC a conectar		50
Características SOFTWARE necesarias en el PC a conectar		50
Cómo instalar CSS		50
Nociones básicas		51
Barra de herramientas estándar		52
Barra de herramientas textual		53
Crear un nuevo proyecto (configurar el sistema Certus)		53
Modificar la configuración (composición de los distintos módulos)		54
Cambio de parámetros del usuario		54
Barras de las herramientas OBJETOS – OPERADOR - CONFIGURACION		55
Trazado del esquema (Figura 16)		56
Ejemplo de proyecto		57
Validación del proyecto		57
Report del proyecto		58
		59
Enviar el proyecto a Certus		59
Carga de un proyecto de Certus CMM		59
		59
		60
Desconexión del sistema		60



MONITOR (estado de las E/S en tiempo real - textual)	60
MONITOR (estado de las E/S en tiempo real - gràfico)	61
Protección con contraseña	62
Contraseña de 1º nivel	62
Contraseña de 2º nivel	62
Cambio de la contraseña	62
PRUEBA del sistema	63
Bloques funcionales tipo objeto	64
	64
OSSD (salidas de seguridad)	65
STATUS (salida de indicación)	65
	65
	66
E STOP (parada de emergencia)	66
E-GATE (dispositivo para resguardos moviles)	67
	70
ESPE (barrera optoelectronica / laser escaner de seguridad)	/1
	73
MOD-SEL (selector de seguridad)	74 75
TWO LIAND (recente de des manas)	75 70
	76 70
SENSOR	70
	78
	79
	08
	01
	04
	04 01
	04 95
	0J 85
	95 95
	88
	00 Q0
	90
Los bloques de función OPERADOR	93
OPERADORES LÓGICOS	93
	93
	93
ΝΟΤ	94
OB	94
NOR	94
XOR	95
XNOR	95
	-

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos. Para características especiales y/o personalización, consúltenos. 07/18



MULTIPLEXER	98
Operadores Memorias	98
D FLIP FLOP (número máximo = 16)	98
	99
OPERADORES DE MOSTRADOR	102
CONTADOR (número máximo = 16)	102
OPERADORES TIMER (número máximo = 16)	. 103
CLOCKING	. 103
MONOSTABI F	104
PASSING MAKE CONTACT	105
RETARDO	106
MUTING FUNCTION	107
OPERADORES MUTING (número máximo -4)	107
MUTING "I "	109
MUTING "T"	112
MUTING OVERBIDE (número máximo = 16)	113
MISCELLANEOUS FUNCTION BLOCKS	115
	120
Salida retardada con funcionamiento Manual	120
	120
	102
GANANHA	123

Introducción



Contenido de este Manual

Este manual contiene las instrucciones de uso del módulo programable de seguridad Certus y de sus módulos de expansión (denominados "SLAVE"); en especial incluye:

- la descripción del sistema
- el método de instalación
- las conexiones
- las indicaciones
- el diagnóstico
- el uso del software de configuración

Advertencias Importantes Sobre la Seguridad

- Este símbolo indica una advertencia importante para la seguridad de las personas. Su falta de respeto puede provocar una situación de serio peligro para el personal expuesto.
- ⇒ Este símbolo indica una advertencia importante.
- ▲ Certus alcanza el siguiente nivel de seguridad: SIL 3, SILCL 3, PL e Cat. 4, Tipo 4 según las normas aplicables. Sin embargo, el SIL y el PL finales de la aplicación dependerán del número de componentes de seguridad, de sus parámetros y de las conexiones efectuadas, según el análisis de riesgos.
- 🛆 Consultar atentamente el apartado "Lista de las normas aplicables"
- A Hacer un esmerado análisis de los riesgos para determinar el nivel de seguridad necesario para la propia aplicación, con referencia a todas las normas aplicables.
- El instalador o el usuario llevan a cabo la programación / configuración de Certus bajo su propia y exclusiva responsabilidad.
- Esa programación / configuración se realiza de acuerdo con el análisis de los riesgos de la aplicación y con todas las normas aplicables.
- ▲ Al final de la programación / configuración y de la instalación de Certusy de los dispositivos conectados con el mismo, se debe ejecutar una minuciosa prueba de seguridad de la aplicación (consúltese el apartado "PRUEBA del sistema", pág. 57).
- ▲ El cliente debe llevar a cabo un control completo del sistema si agrega nuevos componentes de seguridad al mismo (consultar el apartado "PRUEBA del sistema", pág. 57).
- △ Carlo Gavazzi no se hace responsable de estas operaciones ni de los riesgos que uedan derivar de ellas.
- A Para un correcto uso de los dispositivos conectados con Certus en el ámbito de la propia aplicación, consultar los respectivos manuales y normas del producto o de la aplicación.
- ▲ Comprobar que la temperatura de los ambientes donde se instala el sistema sea compatible con los parámetros de temperatura de funcionamiento indicados en la etiqueta del producto y en los datos técnicos.
- A Por problemas referidos a la seguridad, cuando sea necesario, dirigirse a las autoridades encargadas en materia de seguridad del propio país o a la asociación industrial competente.



Abbreviations and Symbols

- **CMC** = CERTUS Configuration Memory Card: memory chip for CERTUS CMM (accessory)
- **SCC** = CERTUS Safety Communication: proprietary bus for expansion units
- **CCS** = CERTUS Configuration Software: CERTUS configuration SW running in Windows
- **OSSD** = Output Signal Switching Device: solid state safety output
- MTTFd = Mean Time to Dangerous Failure
- **PL** = Performance Level
- **PFHd** = Probability of a dangerous failure per Hour
- **SIL** = Safety Integrity Level
- SILCL = Safety Integrity Level Claim Limit
- **SW** = Software

Applicable Standards

Certus complies with the following European Directives:

- 2006/42/EC "Machinery Directive"
- 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility Directive"
- 2006/95/EC "Low Voltage Directive"

and is built to the following standards:

	Programmable controllers, part 2:
CEI EN 61131-2	
	Equipment requirements and tests
ISO 13489-1	Safety of machinery:
130 13489-1	Safety related parts of control systems. General principles for design
EN 61406 1	Safety of machinery: Electro-sensitive protective equipment. Part 1: General requirements
EN 01490-1	and tests.
	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems:
IEC 01508-1	General requirements.
	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems:
IEC 01508-2	Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems.
	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems:
IEC 01508-3	Software requirements.
IEC 61784-3	Digital data communication for measurement and control: Functional safety fieldbuses.
	Safety of machinery. Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable
IEC 02001	electronic control systems



Descripción General

Certus es un controlador de seguridad modular, formado por una unidadque se puede configurar mediante la interfaz gráfica CCS y por diversas expansiones, que se pueden conectar con CMM a través del bus propietario SCC bus. La unidad principal CMM que también se puede utilizar de manera independiente, dispone de 8 entradas de seguridad y de 2 salidas bicanal de estado sólido independientes y programables.

⇒ Hay a disposición expansiones de E/S (C 8I 2O), sólo de entrada (C 8I 2O, C 12I 8TO y C 16I), y sólo de salida (C 2OSSD y C 4OSSD), así como módulos de salida de relés de seguridad de contactos guiados (C 2R y C 4R) y módulos para la conexión de diagnóstico con los principales bus de automatización: C PFBUS (PROFIBUS), C CAN (C CAN), C DNET (C DNE), C EIP (ETHERNET/IP), C PFNET (C pfn), C ECAT (C ECA).

Certus puede gestionar sensores y mandos de seguridad como:

- Sensores optoelectrónicos (barreras, escáneres, células fotoeléctricas, etc.), interruptores mecánicos, alfombras sensibles, pulsadores de parada de emergencia, mandos de dos manos, concentrando el manejo en un único dispositivo flexible y expansible.
- El sistema debe estar formado por un solo Master CMM y por un número de expansiones electrónicas que puede variar de 0 a un máximo de 14, y de éstas, no puede haber más de 4 del mismo tipo. Los módulos de relés, en cambio, se pueden instalar sin límite de cantidad.
- El sistema con 14 expansiones puede llegar a disponer de 128 entradas, 16 salidas bicanal de seguridad y 16 salidas de indicación. El módulo principal (MASTER) y sus módulos secundarios (SLAVE) se comunican a través del bus SCC de 5 vías (Carlo Gavazzi proprietary bus), colocado físicamente en la parte trasera de cada módulo.
- Existen también 8 entradas y 16 salidas probe controlables (Fieldbus).
- Mediante el software CCS es posible crear lógicas complejas, utilizando operadores lógicos y de funciones de seguridad como: muting, temporizador, contadores, etc.
- Todo ello a través de una interfaz gráfica sencilla e intuitiva. La configuración efectuada en el ordenador se transfiere al módulo CMM a través de una conexión USB. El archivo residirá en CMM ay también podrá ser memorizado en el chip de memoria propietario CMC memory chip (accesorio). Que permitirá una rápida transferencia de la misma configuración a otro módulo CMM.
- ⇒ El sistema Certus está certificado para el nivel máximo de seguridad previsto por las normas de seguridad industrial (SIL 3, SILCL 3, PL e Cat. 4).



El PSS C, C ES1 y ES2 C CERTUS unidades de expansión se pueden utilizar para controlar la siguiente (hasta PLe):

- Velocidad Cero, Max. velocidad, rango de velocidad;
- Dirección del movimiento, la rotación / traducción;

Hasta 4 umbrales de velocidad se puede configurar para cada salida lógica (eje).

Cada unidad incorpora dos salidas lógicas que se pueden configurar mediante el software MSD y por lo tanto es capaz de controlar hasta dos ejes independientes.

Composición del Producto

Certus CMM se vende con:

- CD-ROM con el SW CCS, este manual multilingüe en formato PDF y la restante documentación del producto.
- Hoja de instalación multilingüe.
- ⇒ Nota: tanto el conector trasero SCC la memoria CMC se pueden encargar por separado como accesorios.

Los módulos de expansión se venden con:

- Hoja de instalación multilingüe.
- Conector trasero SCC connector (no presente en C 2R ni en C 4R que se conectan sólo a través de tablero de bornes).

⇒ Nota: para la instalación de un módulo de expansión (excluyendo los módulos de relés) es necesario, tanto el conector SCC entregado con el equipo como otro SCC para la conexión con CMM, que se puede encargar por separado como accesorio.



Instalación

Fijación Mecánica

Los módulos del sistema Certus se fijan en barra DIN 35 mm de la siguiente manera:

- 1. Conectar una cantidad de conectores traseros "SCC" de 5 polos igual al número de módulos a montar.
- 2. Fijar en la barra DIN 35 mm (EN 5022) el tren de conectores obtenido de esta forma (enganchándolos primero por arriba).
- 3. Luego, fijar los módulos en la barra comprobando la introducción del elemento de contacto, presente en la parte inferior del módulo, en el conector correspondiente. Ejercer una delicada presión sobre el módulo hasta sentir el chasquido de bloqueo.
- 4. Para retirar un módulo es necesario tirar hacia abajo (utilizando un destornillador) el gancho de fijación presente en la parte trasera del mismo; luego, alzar el módulo desde abajo y tirar.





Cálculo de la Distancia de Seguridad de un ESPE Conectado con Certus

Cualquier dispositivo electrosensible de seguridad (ESPE) conectado con Certus, debe estar ubicado a una distancia igual o superior a la distancia mínima de seguridad S, de modo tal que el alcance de un punto peligroso sea posible sólo después de la parada de la acción peligrosa de la máquina.

▲ Las normas europeas:

- ISO 13855:2010- (EN 999:2008) Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los dispositivos de protección en función de la velocidad de aproximación de partes del cuerpo humano1.
- Proporciona los elementos para el cálculo de la distancia correcta de seguridad.
- Leer también atentamente el manual de instalación de cada uno de los equipos, para tener información específica sobre la correcta ubicación.
- Recordar que el tiempo de respuesta total del sistema depende de:
- El tiempo de respuesta de Certus + el tiempo de respuesta del ESPE + el tiempo de respuesta de la máquina en segundos (tiempo que necesita la máquina para interrumpir la acción peligrosa desde el momento en que se transmite la señal de parada).

Conexiones Eléctricas



Colocar los módulos de seguridad en un entorno con un grado de protección al menos IP54.

- Connect the module when it is not powered.
- ▲ Los módulos se deben alimentar con una tensión de 24Vdc ±20% (PELV, conforme a la norma EN 60204-1 (Apartado 6.4)).
- 🛆 No utilizar Certus como alimentación para dispositivos externos.
- 🛆 La conexión de masa (0 VDC) debe ser común para todos los componentes del sistema.

^{1&}quot;Describe los métodos que los diseñadores pueden usar para calcular las distancias de seguridad mínimas de un peligro para dispositivos específicos de seguridad, en especial, para los dispositivos electrosensibles (como las barreras fotoeléctricas), las alfombras o las tarimas sensibles a la presión y los controles de dos manos. Contiene una regla para determinar la ubicación de los dispositivos de seguridad sobre la base de la velocidad de aproximación y el tiempo de parada de la máquina, que puede ser razonablemente extrapolada de manera tal que también abarque las puertas enclavadas sin bloqueo de la protección."



Advertencias Sobre los Cables de Conexión.

- ⇒ Conductores de tamaño: 12÷30 AWG, cable sólido/hebra (UL).
- ⇒ Utilice sólo conductores de cobre (Cu) 60/75°C.
- ⇒ Se recomienda tener separada la alimentación del módulo de seguridad de la alimentación de otros equipos eléctricos de potencia (motores eléctricos, inversores, variadores de frecuencia) u otras fuentes de interferencia.
- ⇒ Para las conexiones de una longitud superior a los 50 m hay que utilizar cables de al menos 1mm² de sección (AWG16).

A continuación se presenta una lista de las conexiones de cada módulo del sistema Certus:

Módulo principal CMM				
Borne	Señal	Тіро	Descripción	Funcionamiento
1	24VDC	-	Alimentación 24VDC	-
2	MASTER_ENABLE2	Input	Master Enable 1	Entrada ("tipo B" según EN61131-2)
3	MASTER_ENABLE2	Input	Master Enable 2	Entrada ("tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación 0VDC	PNP activo alto
5	OSSD2_A	Output	Collida actática 1	PNP activo alto
6	OSSD1_B	Output	Salida estatica 1	PNP activo alto
7	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart	Entrada según EN61131-21
8	OUT_STATUS1	Output	Salida digital programable	PNP activo alto
9	OSSD2_A	Output	Collida patática 2	PNP activo alto
10	OSSD2_B	Output	Salida estatica 2	PNP activo alto
11	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Entrada según EN61131-2
12	OUT_STATUS2	Output	Salida digital programable	PNP activo alto
13	OUT_TEST1	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
14	OUT_TEST2	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
15	OUT_TEST3	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
16	OUT_TEST4	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
17	INPUT1	Input	Entrada digital 1	Entrada según EN61131-2
18	INPUT2	Input	Entrada digital 2	Entrada según EN61131-2
19	INPUT3	Input	Entrada digital 3	Entrada según EN61131-2
20	INPUT4	Input	Entrada digital 4	Entrada según EN61131-2
21	INPUT5	Input	Entrada digital 5	Entrada según EN61131-2
22	INPUT6	Input	Entrada digital 6	Entrada según EN61131-2
23	INPUT7	Input	Entrada digital 7	Entrada según EN61131-2
24	INPUT8	Input	Entrada digital 8	Entrada según EN61131-2



Entrada USB

Certus master CMM está equipado con un conector USB 2.0 para permitir la conexión con el ordenador personal en el que reside el SW de configuración **CCS** (Certus Configuration Software) configuration SW resides.

Un cable USB del formato exacto se entrega como accesorio **(CSU)**.





Certus Configuration Memory (CMC)

Función de CARGA MÚLTIPLE

Certus master CMM tiene la posibilidad de instalar una memoria de seguridad denominada CMC (opcional), que permite guardar los parámetros de configuración del SW. La operación de escritura en la CMC se lleva a cabo cada vez que se envía un nuevo proyecto del PC a CMM.

⇒ Conectar/desconectar la CMM off sólo con CMC apagado.

Hay una ranura en la parte trasera de CMM (para introducir la tarjeta (en el sentido indicado en la Figura 3 - CMC).

Para configurar varios módulos CMM sin utilizar el PC ni el conector USB, es posible guardar la configuración deseada en una CMC y luego utilizarla para descargar los datos en los módulos CMM que se quieren configurar.

Si el archivo contenido en la memoria no es idéntico al contenido en CMM, se hará una operación de sobrescritura que eliminará definitivamente los datos de configuración contenidos en CMM. ATENCIÓN: TODOS LOS DATOS PREVIAMENTE CONTENIDOS EN EL MÓDULO CMM SE PERDERÁN.

Función RESTORE

Si el módulo CMM se estropea, el usuario puede cambiarlo por uno nuevo. Guardando previamente todas las configuraciones en la CMC, sólo deberá introducir la CMC en el nuevo CMM y encender nuevamente el sistema Certusque cargará automáticamente la configuración de copia de seguridad. De esta forma, las interrupciones del trabajo se reducirán al mínimo.



- ⇒ Las funciones de CARGA y de RESTORE se pueden desactivar a través del SW (consultar la Figura 29)
- ⇒ Para poder utilizar los módulos de expansión hay que direccionarlos a la instalación (consultar el apartado NODE SEL)
- △ Cada vez que se utiliza la CMC comprobar atentamente que la configuración preseleccionada sea la prevista para ese sistema en especial.
- A Hacer nuevamente una meticulosa prueba de funcionamiento del sistema formado por Certus y por todos los dispositivos conectados con el mismo (consultar el apartado PRUEBA del sistema).



C 8I 2O Expansion Module					
Borne	Señal	Тіро	Descripción	Funcionamiento	
1	24VDC	-	Alimentación 24VDC	-	
2	NODE_SEL0	Input	Colocoián nodo	Entrada ("tipo B" según EN61131-2)	
3	NODE_SEL1	Input	Selección nodo	Entrada ("tipo B" según EN 61131-2)	
4	GND	-	Selección nodo 0VDC	-	
5	OSSD1_A	Output	Solido ostático 1	PNP activo alto	
6	OSSD1_B	Output	Salida estatica 1	PNP activo alto	
7	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart	Entrada según EN61131-21	
8	OUT_STATUS1	Output	Salida digital programable	PNP activo alto	
9	OSSD2_A	Output	Salida astática 2	PNP activo alto	
10	OSSD2_B	Output	Salida estatica 2	PNP activo alto	
11	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Entrada según EN61131-2	
12	OUT_STATUS2	Output	Salida digital programable	PNP activo alto	
13	OUT_TEST1	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto	
14	OUT_TEST2	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto	
15	OUT_TEST3	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto	
16	OUT_TEST4	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto	
17	INPUT1	Input	Entrada digital 1	Entrada según EN61131-2	
18	INPUT2	Input	Entrada digital 2	Entrada según EN61131-2	
19	INPUT3	Input	Entrada digital 3	Entrada según EN61131-2	
20	INPUT4	Input	Entrada digital 4	Entrada según EN61131-2	
21	INPUT5	Input	Entrada digital 5	Entrada según EN61131-2	
22	INPUT6	Input	Entrada digital 6	Entrada según EN61131-2	
23	INPUT7	Input	Entrada digital 7	Entrada según EN61131-2	
24	INPUT8	Input	Entrada digital 8	Entrada según EN61131-2	

C 8I Expansion Module

Borne	Señal	Тіро	Descripción	Funcionamiento
1	24VDC	-	Alimentación 24VDC	-
2	NODE_SEL0	Input	Salagaián nada	Entrada ("tipo B" según EN61131-2)
3	NODE_SEL1	Input	Selección nodo	Entrada ("tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Selección nodo 0VDC	-
5	INPUT 1	Input	Entrada digital 1	Entrada según EN61131-2
6	INPUT 2	Input	Entrada digital 2	Entrada según EN61131-2
7	INPUT 3	Input	Entrada digital 3	Entrada según EN61131-2
8	INPUT 4	Input	Entrada digital 4	Entrada según EN61131-2
9	OUT_TEST1	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
10	OUT_TEST2	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
11	OUT_TEST3	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
12	OUT_TEST4	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
13	INPUT 5	Input	Entrada digital 5	Entrada según EN61131-2
14	INPUT 6	Input	Entrada digital 6	Entrada según EN61131-2
15	INPUT 7	Input	Entrada digital 7	Entrada según EN61131-2
16	INPUT 8	Input	Entrada digital 8	Entrada según EN61131-2



C 12I 8TO Expansion Module				
Borne	Señal	Tipo	Descripción	Funcionamiento
1	24VDC	-	Alimentación 24VDC	-
2	NODE_SEL0	Input	Salaasián nada	Entrada ("tipo B" según EN61131-2)
3	NODE_SEL1	Input	Seleccion nodo	Entrada ("tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación 0VDC	-
5	INPUT1	Input	Entrada digital 1	Entrada según EN61131-2
6	INPUT2	Input	Entrada digital 2	Entrada según EN61131-2
7	INPUT3	Input	Entrada digital 3	Entrada según EN61131-2
8	INPUT4	Output	Entrada digital 4	Entrada según EN61131-2
9	OUT_TEST1	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
10	OUT_TEST2	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
11	OUT_TEST3	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
12	OUT_TEST4	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
13	INPUT5	Input	Entrada digital 5	Entrada según EN61131-2
14	INPUT6	Input	Entrada digital 6	Entrada según EN61131-2
15	INPUT7	Input	Entrada digital 7	Entrada según EN61131-2
16	INPUT8	Input	Entrada digital 8	Entrada según EN61131-2
17	OUT_TEST5	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
18	OUT_TEST6	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
19	OUT TEST7	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
20	OUT TEST8	Output	Salida de detección de cortocircuitos	PNP activo alto
21	INPUT9	Input	Entrada digital 9	Entrada según EN61131-2
22	INPUT10	Input	Entrada digital 10	Entrada según EN61131-2
23	INPUT11	Input	Entrada digital 11	Entrada según EN61131-2
24	INPUT12	Input	Entrada digital 12	Entrada según EN61131-2
			C 16 Expansion Modulo	U
			C 16I Expansion Module	
Borne	Señal	Тіро	C 16I Expansion Module Descripción	Funcionamiento
Borne	Señal 24VDC	Tipo -	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC	Funcionamiento
Borne 1 2	Señal 24VDC NODE_SEL0	Tipo - Input	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2)
Borne 1 2 3	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1	Tipo - Input Input	C 16l Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2)
Borne 1 2 3 4 5	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND	Tipo - Input Input -	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) -
Borne 1 2 3 4 5 6	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPLIT2	Tipo - Input Input - Input	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2
Borne 1 2 3 4 5 6 7	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPLIT3	Tipo - Input Input - Input Input	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4	Tipo - Input Input - Input Input Output	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3 Entrada digital 4	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1	Tipo - Input Input Input Input Output Output	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3 Entrada digital 4 Salida de detección de cortocircuitos	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST2	Tipo - Input Input Input Input Input Output Output Output	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3 Entrada digital 4 Salida de detección de cortocircuitos Salida de detección de cortocircuitos	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto PNP activo alto
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST2 OUT_TEST3	Tipo - Input Input Input Input Input Output Output Output Output	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3 Entrada digital 4 Salida de detección de cortocircuitos Salida de detección de cortocircuitos	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST1 OUT_TEST2 OUT_TEST3 OUT_TEST4	Tipo - Input Input Input Input Input Output Output Output Output Output	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3 Entrada digital 4 Salida de detección de cortocircuitos	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST2 OUT_TEST2 OUT_TEST3 OUT_TEST4 INPUT5	Tipo - Input Input Input Input Input Output Output Output Output Output Input	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3 Entrada digital 4 Salida de detección de cortocircuitos Entrada digital 5	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto Entrada según EN61131-2
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST1 OUT_TEST3 OUT_TEST4 INPUT5 INPUT6	Tipo - Input Input Input Input Input Output Output Output Output Input Input Input	C 16I Expansion Module	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST1 OUT_TEST2 OUT_TEST3 OUT_TEST4 INPUT5 INPUT6 INPUT7	Tipo - Input Input Input Input Input Output Output Output Output Output Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input	C 16I Expansion Module	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto Entrada según EN61131-2
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST1 OUT_TEST3 OUT_TEST3 OUT_TEST4 INPUT5 INPUT6 INPUT7 INPUT8	Tipo - Input Input Input Input Input Output Output Output Output Input Input Input Input Input Input Input Input Input	C 16I Expansion Module	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto Entrada según EN61131-2
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST1 OUT_TEST2 OUT_TEST3 OUT_TEST4 INPUT5 INPUT5 INPUT6 INPUT7 INPUT8 INPUT9	Tipo - Input Input Input Input Input Output Output Output Output Output Input Input Input Input Input Input Input Input	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3 Entrada digital 4 Salida de detección de cortocircuitos Entrada digital 5 Entrada digital 6 Entrada digital 7 Entrada digital 8 Entrada digital 9	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN 61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto Entrada según EN61131-2
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST3 OUT_TEST4 INPUT5 INPUT6 INPUT7 INPUT8 INPUT9	Tipo - Input Input Input Input Input Output Output Output Output Output Input Input Input Input Input Input Input Input Input	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3 Entrada digital 4 Salida de detección de cortocircuitos Entrada digital 5 Entrada digital 6 Entrada digital 7 Entrada digital 8 Entrada digital 9 Entrada digital 10	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN 61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto Entrada según EN61131-2
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST3 OUT_TEST4 INPUT6 INPUT7 INPUT8 INPUT9	Tipo - Input Input Input Input Input Output Output Output Output Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3 Entrada digital 4 Salida de detección de cortocircuitos Entrada digital 5 Entrada digital 6 Entrada digital 7 Entrada digital 8 Entrada digital 9 Entrada digital 10 Entrada digital 10 Entrada digital 10 Entrada digital 11	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN 61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto PNP activo alto Entrada según EN61131-2 Entrada según EN611
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST3 OUT_TEST4 INPUT6 INPUT7 INPUT8 INPUT9 INPUT10	Tipo Tipo Input Input Input Input Input Output Output Output Output Input In	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3 Entrada digital 3 Entrada digital 4 Salida de detección de cortocircuitos Entrada digital 5 Entrada digital 5 Entrada digital 7 Entrada digital 8 Entrada digital 9 Entrada digital 10 Entrada digital 11 Entrada digital 12	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN 61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto Entrada según EN61131-2 Entrada seg
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 221	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST3 OUT_TEST4 INPUT5 INPUT6 INPUT8 INPUT9 INPUT10 INPUT12	Tipo Tipo Input Input Input Input Input Output Output Output Output Input In	C 16I Expansion Module	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN 61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto Entrada según EN61131-2 Entrada seg
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST3 OUT_TEST4 INPUT5 INPUT6 INPUT8 INPUT9 INPUT10 INPUT12 INPUT13 INPUT14	Tipo Tipo Input Input Input Input Input Output Output Output Output Input In	C 16I Expansion Module	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN 61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto Entrada según EN61131-2 Entrada según EN611
Borne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Señal 24VDC NODE_SEL0 NODE_SEL1 GND INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUT_TEST1 OUT_TEST2 OUT_TEST4 INPUT5 INPUT6 INPUT8 INPUT9 INPUT10 INPUT11 INPUT12 INPUT13 INPUT13 INPUT14	Tipo Tipo Input Input Input Input Input Output Output Output Output Input In	C 16I Expansion Module Descripción Alimentación 24VDC Selección nodo Alimentación 0VDC Entrada digital 1 Entrada digital 2 Entrada digital 3 Entrada digital 3 Entrada digital 4 Salida de detección de cortocircuitos Entrada digital 5 Entrada digital 7 Entrada digital 8 Entrada digital 9 Entrada digital 10 Entrada digital 12 Entrada digital 12 Entrada digital 13 Entrada digital 13 Entrada digital 14 Entrada digital 15	Funcionamiento - Entrada ("tipo B" según EN61131-2) Entrada ("tipo B" según EN 61131-2) - Entrada según EN 61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 Entrada según EN61131-2 PNP activo alto Entrada según EN61131-2 Ent

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos. Para características especiales y/o personalización, consúltenos. 07/18



C 40SSD Expansion Module					
Borne	Señal	Тіро	Descripción	Funcionamiento	
1	24VDC	-	Alimentación 24VDC	-	
2	NODE_SEL0	Input	Colocoión nodo	Entrada ("tipo B" según EN61131-2)	
3	NODE_SEL1	Input	Seleccion nodo	Entrada ("tipo B" según EN 61131-2)	
4	GND	-	Alimentación 0VDC	-	
5	OSSD1_A	Output	Colido ostático 1	PNP activo alto	
6	OSSD1_B	Output	Salida estatica 1	PNP activo alto	
7	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart	Entrada según EN61131-21	
8	OUT_STATUS1	Output	Salida digital programable	PNP activo alto	
9	OSSD2_A	Output	Solido ostático 2	PNP activo alto	
10	OSSD2_B	Output	Salida estatica 2	PNP activo alto	
11	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Entrada según EN61131-2	
12	OUT_STATUS2	Output	Programmable digital output	PNP activo alto	
13	24VDC	-	Alimentación 24VDC	Alimentación OSSD3/4	
14	24VDC	-	Alimentación 24VDC	Alimentación OSSD3/4	
15	GND	-	Alimentación 0VDC	-	
16	GND	-	Alimentación 0VDC	-	
17	OSSD4_A	Output	Salida estática 4	PNP activo alto	
18	OSSD4_B	Output	Salida Estatica 4	PNP activo alto	
19	RESTART_FBK4	Input	Feedback/Restart	Entrada según EN61131-2	
20	OUT_STATUS4	Output	Salida digital programable	PNP activo alto	
21	OSSD3_A	Output	Salida estática 3	PNP activo alto	
22	OSSD3_B	Output	Salida Estática S	PNP activo alto	
23	RESTART_FBK3	Input	Feedback/Restart	Entrada según EN61131-2	
24	OUT_STATUS3	Output	Salida digital programable	PNP activo alto	

C 2OSSD Expansion Module					
Borne	Señal	Тіро	Descripción	Funcionamiento	
1	24VDC	-	Alimentación 24VDC	-	
2	NODE_SEL0	Input	Colocoián nodo	Entrada ("tipo B" según EN 61131-2)	
3	NODE_SEL1	Input	Selección nodo	Entrada ("tipo B" según EN 61131-2)	
4	GND	-	Alimentación 0VDC	-	
5	OSSD1_A	Output		PNP activo alto	
6	OSSD1_B	Output	Salida estatica i	PNP activo alto	
7	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart 1	Entrada según EN61131-2	
8	OUT_STATUS1	Output	Condición salidas 1A/1B	PNP activo alto	
9	OSSD2_A	Output	Collida patática 2	PNP activo alto	
10	OSSD2_B	Output	Salida estatica 2	PNP activo alto	
11	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Entrada según EN61131-2	
12	OUT_STATUS2	Output	Condición salidas 2A/2B	PNP activo alto	
13	24VDC	-	Alimentación 24VDC	Alimentación OSSD1/2	
14	n.c.	-	_	-	
15	GND	-	Alimentación 0VDC	-	
16	n.c.	-	-	-	



C 4R Expansion Module				
Borne	Señal	Тіро	Descripción	Funcionamiento
1	24VDC	-	Alimentación 24VDC	-
4	GND	-	Alimentación 0VDC	-
5	OSSD1_A	Input	Control ZONA 1	DND active
6	OSSD1_B	Input	CONTROL ZONA 1	FINF activo
7	FBK_K1_K2_1	Output	Respuesta K1K2 ZONA 1	
9	A_NC1	Output	Contacta NC ZONA 1	
10	B_NC1	Output	CONTACTO NO ZONA T	
13	A_NO11	Output		
14	B_NO11	Output	CONTROLO INAT ZONA T	
15	A_NO12	Output	Contacto NA2 ZONA 1	
16	B_NO12	Output	CONTROLO INAZ ZONA T	
11	A_NC2	Output	Contacta NC ZONA 0	
12	B_NC2	Output	Contacto NC ZONA Z	
17	OSSD2_A	Input	Control ZONA 0	
18	OSSD2_B	Input	CONTROL ZONA 2	PNP activo
19	FBK_K1_K2_2	Output	Respuesta K1 K2 ZONA 2	
21	A_NO21	Output	Contacta NA1 ZONA 0	
22	B_NO21	Output	Contacto NAT ZONA 2	
23	A_NO22	Output		
24	B_NO22	Output	Contacto NAZ ZONA 2	

C 2R Expansion Module				
Borne	Señal	Тіро	Descripción	Funcionamiento
1	24VDC	-	Alimentación 24VDC	-
4	GND	-	Alimentación 0VDC	-
5	OSSD1_A	Input	Control ZONA 1	PNP active alte
6	OSSD1_B	Input		FINF activo alto
7	FBK_K1_K2_1	Output	Respuesta K1K2 ZONA 1	
9	A_NC1	Output	Contacto NC ZONA 1	
10	B_NC1	Output		
13	A_NO11	Output	Contacto NA1 ZONA 1	
14	B_NO11	Output		
15	A_N012	Output		
16	B_NO12	Output	CONTACTO NAZ ZONA T	



C PSS - C ES1 - C ES2					
Borne	Señal	Тіро	Descripción	Funcionamiento	
1	24VDC	-	Alimentación 24VDC	-	
2	NODE _SEL0	Input		Entrada ("Tipo B", de acuerdo con la norma	
3	NODE_SEL1	Input	La selección de nouos	EN 61131-2)	
4	GND	-	Alimentación 0VDC	-	
5	PROXI1_24V	Output	It PROXIMIDAD 1 conexiones (ref "ENTRADA DE PROXIMIDAD PARA LA VELOCIDAD DEL CONTROLADOR C ES2"> 28)	ut PROXIMIDAD 1 conexiones	24VDC Fuente de alimentación para PROXI1
6	PROXI1_REF	Output			0VDC Fuente de alimentación para PROXI1
7	PROXI1 IN1 (3 wires)	lagut		Entrada PROXI1 NO	
8	PROXI1 IN2 (4 wires)	input		Entrada PROXI1 NC	
9	PROXI2_24V	Quitaut	PROXIMIDAD 2 conexiones (ref "ENTRADA DE PROXIMIDAD PARA LA VELOCIDAD DEL CONTROLADOR C ES2"> 28)	24VDC Fuente de alimentación para PROXI2	
10	PROXI2_REF	Output		0VDC Fuente de alimentación para PROXI2	
11	PROXI2 IN1 (3 WIRES)	loout		Entrada PROXI2 NO	
12	PROXI2 IN2 (4 WIRES)	input		Entrada PROXI2 NC	
13	N.C.	-		-	
14	N.C.	-	No está conectado	-	
15	N.C.			-	
16	N.C.	-		-	

Conexiones del Encoder con Conector RJ45 (C ES1, ES2 C)



PIN	MS-VT	MS-VH	MS-VS
1	5VDC	N.C.	N.C.
2	EXT_0V	EXT_0V	EXT_0V
3	N.C.	N.C.	N.C.
4	А	А	А
5	Ã	Ã	Ã
6	N.C.	N.C.	N.C.
7	В	В	В
8	В	В	В

EIA/TIA-568A



Ejemplo de Conexión de Certus en el Comando de Accionamiento de la Máquina



Lista de Control Después de la Instalación

Certus está en condiciones de detectar autónomamente las averías que se producen en cada módulo. Sin embargo, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se deben llevar a cabo los siguientes controles en el momento de la instalación y, al menos, una vez por año:

- 1. Hacer una PRUEBA completa del sistema (consultar el "PRUEBA del sistema")
- 2. Comprobar que los cables estén correctamente colocados en los tableros de bornes.
- 3. Comprobar que todos los leds (indicadores) se enciendan correctamente.
- 4. Comprobar la ubicación de todos los sensores conectados con Certus.
- 5. Comprobar la correcta fijación de Certus en la barra DIN.
- 6. Comprobar que todos los indicadores externos funcionen correctamente.

⇒ Después de la instalación, después del mantenimiento y después de cualquier posible cambio de configuración, hacer una PRUEBA del sistema como se describe en el apartado de la página "PRUEBA del sistema" de la página 57.





Diagrama de Funcionamiento



Descripció de las Señales

Master Enable

El módulo principal CMM de Certus prevé la presencia de dos entradas denominadas MASTER_ENABLE1 y MASTER_ENABLE2.

⇒ Ambas señales deben estar permanentemente en el nivel lógico 1 (24 VDC) para permitir el funcionamiento de Certus. Si el usuario quiere desactivar Certus, es suficiente colocar estas entradas en el nivel lógico 0 (0 VDC).

Nodel Sel

Las entradas NODE_SEL0 y NODE_SEL1 (presentes en los módulos SLAVE) sirven para atribuir una dirección física a los módulos secundarios mediante conexiones según la Tabla 10:

	NODE_SEL1 (Borne 3)	NODE_SEL0 (Borne 2)
NODE 0	0 (no conectado)	0 (no conectado)
NODE 1	0 (no conectado)	24VDC
NODE 2	24VDC	0 (no conectado)
NODE 3	24VDC	24VDC

⇒ No está permitido utilizar la misma dirección física en dos módulos del mismo tipo.



Conexiones del Encoder con Conector RJ45 (C ES1, ES2 C)

Configuración Con Interleaved proximidad

Cuando un eje del módulo C ES2 está configurado para una medición con dos interruptores de proximidad, estos pueden ser configurados en el modo de entrelazado. En las condiciones que figuran a continuación el sistema alcanza un nivel de funcionamiento = PLe:

Los interruptores de proximidad deben ser adaptadas de tal forma que las señales registradas se superponen.

Los interruptores de proximidad deben ser adaptadas de tal forma que al menos uno está siempre activado.



Adicionalmente:

- Los interruptores de proximidad deben ser del tipo PNP
- Los interruptores de proximidad deben ser NO Tipo (salida ON al detectar metal)
- Con las condiciones anteriores fulifilled, el valor DC es igual al 90%
- Los dos interruptores de proximidad deben ser del mismo modelo, con MTTF> 70 años



Restart_FBK

La señal RESTART_FBK permite a Certus comprobar una señal EDM (External Device Monitoring) de respuesta (serie de contactos) de los contactores externos, además de permitir la gestión de funcionamiento Manual/Automático (consultar todas las conexiones posibles en la Tabla 11).

△ Si la aplicación lo requiere, el tiempo de respuesta de los contactores externos debe er rificado por un dispositivo adicional.

▲ El comando de restablecimiento (Restart) se debe colocar fuera de la zona peligrosa, en un punto desde el cual sean bien visibles la zona peligrosa y toda la zona de trabajo interesada.

 \triangle No debe ser posible alcanzar el comando desde el interior de la zona peligrosa.

MODO DE FUNCIONAMIENTO	EDM	RESTART_FBK
AUTOMÁTICO	Con control K1_K2	24V ^{K1} K2 ext_Restart_fbk
	Con control K1_K2	24Vext_Restart_fbk
	Con control K1_K2	24V ^{K1} K2OOext_Restart_fbk
MANUAL	Con control K1_K2	24Vext_Restart_fbk



Salidas

Out Status

La señal OUT STATUS es una salida digital programable que puede indicar el estado de:

- Una entrada.
- Una salida.
- Un nodo del esquema lógico diseñado con CCS.

Out Test

Las señales OUT TEST se deben utilizar para controlar la presencia de cortocircuitos o de sobrecargas en las entradas (Figura 5).



OSSD (CMM, C 8I 2O)

Las salidas OSSD (estáticas de seguridad de semiconductor) están protegidas contra los cortocircuitos y proporcionan:

- En estado ON: Uv-0,75V \div Uv (con Uv equivalente a 24V \pm 20%)
- En estado OFF: 0V ÷ 2V r.m.s.

La carga máxima es de 400mA@24VDC, correspondiente a una carga resistiva mínima de 60Ω. La carga máxima capacitiva es de 0.82 µF. La carga máxima inductiva es de 30 mH.

OSSD (C 2OSSD, C 4OSSD)

Las salidas OSSD (estáticas de seguridad de semiconductor) están protegidas contra los cortocircuitos y proporcionan:

• En estado ON: Uv-0,75V \div Uv (con Uv equivalente a 24V \pm 20%)

• En estado OFF: 0V ÷ 2V r.m.s.

La carga máxima es de 400mA@24VDC, correspondiente a una carga resistiva mínima de 60Ω. La carga máxima capacitiva es de 0.82 µF. La carga máxima inductiva es de 30 mH.

⇒ No está permitida la conexión de dispositivos externos en las salidas si no están explícitamente previstos en la configuración efectuada con el programa CCS.

Cada salida OSSD se puede configurar como se indica en la Tabla 12:

Automático	La salida se activa según las configuraciones hechas por el SW CCS sólo si la entrada RESTART_FBK correspondiente está conectada a 24VDC.
Manual	La salida se activa según las configuraciones hechas por el SW CCS sólo si la entrada RESTART_FBK correspondiente SIGUE UNA TRANSICIÓN LÓGICA 0>1.
Controlado	La salida se activa según las configuraciones hechas por el SW CCS sólo si la entrada RESTART_FBK correspondiente SIGUE UNA TRANSICIÓN LÓGICA 0>1>0.
	MANUAL MONITORED 12





Características del Circuito de Salida

Los módulos C 2R / C 4R utilizan relés de seguridad de contactos guiados, cada uno de los cuales proporciona **dos contactos N.A. y un contacto N.C., además del contacto N.C. de respuesta**. El módulo C 2R utiliza dos relés de seguridad, mientras que el C 4R utiliza cuatro.

Tensión de excitación	1731 VDC
Mínima tensión conmutable	10 VDC
Mínima corriente conmutable	20 mA
Máxima tensión conmutable (CC)	250VDC
Máxima tensión conmutable (CA)	400VAC
Máxima corriente conmutable	6A
Tiempo de respuesta	12ms
Duración mecánica de los contactos	> 20 x 106

⇒ Para garantizar el correcto aislamiento y evitar daños o el envejecimiento prematuro de los relés, hay que proteger cada línea de salida con un fusible de 3,5 A retardado y comprobar que las características de la carga respondan a las indicaciones detalladas en la Tabla 12.

⇒ Consultar el apartado "Módulos C 2R - C 4R".

Esquema de contactos internos de los módulos C 2R / C 4R





Ejemplo de Conexión del Módulo C 2R a le Salidas Estáticas OSSD de un Módulo CMM



Diagrama de Funcionamiento del Circuito





Caracteristica Técnicas

Caracteristicas General del Sistema Parámetros de Seguridad del Sistema

Parámetro	Valor	Norma de referencia	
PFH _d	Consulte las tablas de datos técnicos para cada módulo	IEC 61508:1998	
SIL	3		
SILCL	3	IEC 62061:2005	
Тіро	4	EN 61496-1	
PL	e		
Dc _{avg}	Alta		
MTTFd (años)	30÷100	ISO 13849-1:2006 IEC 62061:2005	
Categoría	4		
Tiempo de vida del dispositivo	20 años		
Nivel de contaminación	2		

Datos Generales

Número máx. de entradas	128		
Número máx. de salidas	16		
Número máx. de módulos secunda- rios (excluyendo C 2R - C 4R)	14		
Número máx. de módulos secundarios del mismo tipo (excluyendo C 2R - C 4R)	4		
Tensión nominal	24VDC ± 20% / alimentación de clase II	(LVLE)	
Categoría de sobretensión	П		
ENTRADAS digitales	PNP activo alto (EN 61131-2)		
OSSD (CMM, C 8I 2O, C 2OSSD, C 4OSSD)	PNP activo alto - 400mA@24VDC max (cada OSSD)	
SALIDAS de indicación	PNP activo alto - 100mA@24VDC max		
	Master	10,6 ÷ 12,6	+ TInput_filter
	CMM + 1 Slave	11,8 ÷ 26,5	+ TInput_filter
Tiempo de respuesta (ms)	CMM + 2 Slave	12,8 ÷ 28,7	+ TInput_filter
Fata tiamma da vacancesta dan anda da	CMM + 3 Slave	13,9 ÷ 30,8	+ TInput_filter
Este tiempo de respuesta depende de	CMM + 4 Slave	15 ÷ 33	+ TInput_filter
1) Número de módulos secundarios	CMM + 5 Slave	16 ÷ 35	+ TInput_filter
instalado	CMM + 6 Slave	17 ÷ 37,3	+ TInput_filter
2) Número de operadores	CMM + 7 Slave	18,2 ÷ 39,5	+ TInput_filter
3) Número de salidas OSSD	CMM + 8 Slave	19,3 ÷ 41,7	+ TInput_filter
Deve obtener al tierra de versionte	CMM + 9 Slave	20,4 ÷ 43,8	+ TInput_filter
Para obtener el tiempo de respuesta	CMM + 10 Slave	21,5 ÷ 46	+ TInput_filter
el software de CCS(ver el Beport del	CMM + 11 Slave	22,5 ÷ 48,1	+ TInput_filter
proyecto)	CMM + 12 Slave	23,6 ÷ 50,3	+ TInput_filter
	CMM + 13 Slave	24,7 ÷ 52,5	+ TInput_filter
	CMM + 14 Slave	25,8 ÷ 54,6	+ TInput_filter
Conexión CMM > módulos	Bus propietario Carlo Gavazzi de 5 polo	s (SCC)	
Sección de los cables de conexión	0,5 ÷ 2,5 mm2 / AWG 12÷30 (solid/stranded)		
Longitud máxima de las conexiones	100m		
Temperatura de funcionamiento	-10 ÷ 55°C		
Max temperatura ambiente	55°C (UL)		
Temperatura de almacenamiento	-20 ÷ 85°C		
Humedad relativa	10% ÷ 95%		



 \Rightarrow T_{Input_filter} = max filtering time from among those set on project inputs (see "INPUTS" section").

Enclosure

Description	Electronic housing max 24 pole, with locking latch mounting
Enclosure material	Polyamide
Enclosure protection class	IP20
Terminal blocks protection class	IP2
Fastening	Quick coupling to rail according to EN 60715
Dimensions (h x l x d)	108 x 22.5 x 114.5

CMM Module

PFH _d (IEC 61508:1998)	6.06E-9
Rated voltage	24VDC ± 20%
Dissipated power	3W max
Unit enable (No./description)	2 / PNP active high "type B" according to EN 61131-2
Digital INPUTS (No./description)	8 / PNP active high according to EN 61131-2
INPUT FBK/RESTART (No./ description)	2 / EDM control / possible Automatic or Manual operation with RESTART button
Test OUTPUT (No./description)	4 / to check for short-circuits - overloads
Digital OUTPUTS (No./description)	2 / programmable - PNP active high3
OSSD (No./description)	2 pairs / solid state safety outputs PNP active high 400mA@24VDC max
SLOT for CMC card	Available
Connection to PC	USB 2.0 (Hi Speed) - Max cable length: 3m
Connection to slave units	via SCC 5-way Carlo Gavazzi proprietary bus

C 8I 2O Module

PFH _d (IEC 61508:1998)	5.72E-9
Rated voltage	24VDC ± 20%
Dissipated power	3W max
Digital INPUTS (No./description)	8 / PNP active high according to EN 61131-2
Test OUTPUT (No./description)	8 / to check for short-circuits - overloads
Digital OUTPUTS (No./description)	2 / programmable - PNP active high
OSSD (No./description)	2 pairs / solid state safety outputs: PNP active high – 400mA@24VDC max
Connection to CMM	via SCC 5-way Carlo Gavazzi proprietary bus



C 8I - C 16I Modules

Model	C 8I C 16I					
PFH _d (IEC 6150:1998)	5.75E-9 7.09E-9					
Rated voltage	24VDC ± 20%					
Dissipated power	3W max					
Digital INDUTS (No. (deparintion)	8	16				
Digital INPOTS (No./description)	PNP active high according to EN 61131-2					
Test OUTPUT (No./description)	4 / to check for short-circuits - overloads					
Connection to CMM	via SCC 5-way Carlo Gavazzi proprietary bus					

C 12I 8TO Modules

FH _d (IEC 61508:1998)	3.24E-9	
Rated voltage	24VDC ± 20%	
Dissipated power	3W max	
Digital INDUTS (No. (departmention)	12	
Digital INPUIS (No./description)	PNP active high according to EN 61131-2	
Test OUTPUT (No./description)	8 / to check for short-circuits - overloads	
Connection to CMM via SCC 5-way Carlo Gavazzi proprietary bus		

C 2OSSD - C 4OSSD Modules

Model	C 20SSD C 40SSD					
PFH _d (IEC 6150:1998)	3.16E-9	3.44E-9				
Rated voltage	24VDC ± 20%					
Dissipated power	3W max					
Digital INDUTS (No. (description)	2	4				
Digital INPOTS (No./description)	programmable - PNP active high					
OSSD (No. (description)	2	4				
USSD (No./description)	Solid state safety outputs: PNP active high 400mA@24VDC max					
Connection to CMM	via SCC 5-way Carlo Gavazzi proprietary bus					

C 2R - C 4R Modules

Model		C 2R C 4R				
Rated voltage		24VDC ± 20%				
Dissipated power		3W max				
Switching voltage		240	VAC			
Switching current		6A r	max			
N.O. contacts		2 N.A. + 1 N.C. 4 N.A. + 2 N.C.				
FEEDBACK contacts		1 2				
Response time		12ms				
Mechanical life of contacts		> 20 2	x 106			
B10d	AC15 230V	I = 3A: 300.000 I = 1A: 750.000				
	AC15 230V	I <= 2A: 10.000.000				
Connection to output modu	lle	Via front-panel terminal strip (no connection via SCC bus)				



	C 2R – C 4R: TECHNICAL DATA CONCERNING SAFETY										
FEEDBACK CONTACT PRESENT						FEED	ВАСК СОМ	ИТАСТ МІ	SSING		
PFHd	SFF	MTTFd	DCavg			PFHd	SFF	MTTFd	DCavg		
3,09E-10	99,6%	2335,94	98,9%	tcycle1		9,46E-10	60%	2335,93	0	tcycle1	
8,53E-11	99,7%	24453,47	97,7%	tcycle2	DC13 (2A)	1,08E-10	87%	24453,47	0	tcycle2	DC13 (2A)
6,63E-11	99,8%	126678,49	92,5%	tcycle3		6,75E-11	97%	126678,5	0	tcycle3	
8,23E-09	99,5%	70,99	99,0%	tcycle1		4,60E-07	50%	70,99	0	tcycle1	
7,42E-10	99,5%	848,16	99,0%	tcycle2	AC15 (3A)	4,49E-09	54%	848,15	0	tcycle2	AC15 (3A)
1,07E-10	99,7%	12653,85	98,4%	tcycle3		1,61E-10	79%	12653,85	0	tcycle3	
3,32E-09	99,5%	177,38	99,0%	tcycle1		7,75E-08	51%	177,37	0	tcycle1	
3,36E-10	99,6%	2105,14	98,9%	tcycle2	AC15 (1A)	1,09E-09	60%	2105,14	0	tcycle2	AC15 (1A)
8,19E-11	99,7%	28549,13	97,5%	tcycle3		1,00E-10	88%	28549,13	0	tcycle3	. ,

tcycle1: 300s (1 commutation every 5 minutes)

tcycle2: 3600s (1 commutation every hour)

tcycle\3: 1 commutation every day

(PFHd according IEC61508, MTTFd and DCavg according ISO13849-1)

C PSS - C ES1 - C ES2 Modules

Condition (-> Speed control type function blocks)	Overspeed	Stand still Window speed					
Safe state	Overspeed	NO Stand still	Out of window				
Model	C PSS	C ES1	C ES2				
PFH _d	5,98E-09	-	-				
PFH _d (TTL)	-	7,08E-09	8,18E-09				
PFH _d (sin/cos)	-	7,94E-09	9,89E-09				
PFH _d (HTL24)	-	6,70E-09	7,42E-09				
Rated voltage		24VDC ±20%					
Dissipated power max		ЗW					
Encoder interface	-	TTL (Models MV1T - MV2T) HTL (Models MV1H - MV2H) sin/cos (Models MV1S - MV2S)					
Encoder input signals electrical- ly insulated in accordance with EN 61800-5	F	Rated insulation voltage 250V Overvoltage category II I impulse withstand voltage 4.00 kV					
Max number of axis		2					
Max number of encoders	0	1	2				
Max encoder frequency	-	500KHz (H	ГL: 300KHz)				
Encoder connections	-	RJ45					
Max number of proximity		2					
Max proximity frequency	5KHz						
Proximity connections		Terminal blocks					
Proximity type		PNP/NPN - 3/4 cables					
Connection to CMM	via SCC 5-way CE	ERTUS Safety Communication proprietary bus					



Dimensiones Mecánicas





Indicaciones

Master CMM (figure 10)

CERTUS	CLEAR	OSSD 1	7	л			z Q	CARLO GAVAZZI
CCS connected CMM stopped	 CCS requesting connection: (slave module missing or not ready). (ref. System composition) 	CCS requesting connection: (slave module or node number not correct) (ref. System composition)	CCS requesting connection: internal configuration not present	4 Writing/loading/ diagram to/ from CMC card	2 CMC recognised	NA Power on - initial TEST		
OFF	Flashes quickly	OFF	OFF	OFF	OFF	N	Run Green	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	N	IN Fail Red	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	EXT Fail Red	
ON	Flashes quickly	Flashes quickly	Flashes only	5 flashes	ON (max 1s)	ON	COM Orange	
ON	Flashes quickly	OFF	OFF	5 flashes	ON (max 1s)	ON	ENA Blue	LED
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	IN1÷8 Yellow	
Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	OSDD1/2 Red/Green	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	Clear1/2 Yellow	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	Status1/2 Tellow	



C 8I 2O

	5 6 7 8 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	₹ 30 - 1 40 - 1	C 8I 20	0 1	FAIL IN EX	CARLO GAVAZZI	
	Normal operation	MEANING			Power on initial test		
ON if INPUT or OUTPUT requested by the configuration	OFF if the unit is waiting for the first communication from the MASTER FLASHES if no INPUT or OUTPUT requested by the	Run Green			Q	Run Green	
	O FF	IN Fail Red			Q	IN Fail Red	
ON incorrect external connection detected	OFF	EXT Fail Red			ON	EXT Fail Red	
Only the number of the INPUT with the incorrect connection flashes	INPUT condition	IN1÷8 Yellow	LED		ON	SEL Orange	LED
signal table	Shows the NODE_ SEL0/1	SEL Orange			0 N	IN1÷8 Yellow	
with output ON	OSDD1/2 Red/Green			RED	OSDD1/2 Red/Green		
No feedback	ON waiting for RESTART	Clear1/2 Yellow			ON	Clear1/2 Yellow	
	Output	Status1/2 Tellow			Q	Status1/2 Tellow	

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos. Para características especiales y/o personalización, consúltenos. 07/18


CERTU	1 7 1 0	ω		0		CARLO GAVAZZI ON	
SL	0 0 0 0	4 N	C 8	-		RUN	
	Normal operation		MEANING		Power on initial test	MEANING	
ON if INPUT or OUTPUT requested by the configuration	OFF if the unit is waiting for the first communication from the MASTER FLASHES if no INPUT or OUTPUT requested by the configuration	Run Green			Q	Run Green	
	OFF F	IN Fail Red			ON	IN Fail Red	
ON incorrect external connection detected	OFF	EXT Fail Red	LED		ON	EXT Fail Red	LED
	Shows the NODE_SEL0/1 signal table	SEL Orange			Q	SEL Orange	
Only the number of the INPUT with the incorrect connection flashes	Input condition	IN1÷8 Yellow			ON	IN1÷8 Yellow	





C 16I



	Normal operation		MEANING	Power on initial test	MEANING	
ON if INPUT or OUTPUT requested by the configuration	OFF if the unit is waiting for the first communication from the MASTER FLASHES if no INPUT or OUTPUT requested by the configuration	Run Green		ON	Run Green	
	OFF	IN Fail Red		ON	IN Fail Red	
ON incorrect external connection detected	OFF	EXT Fail Red	LED	ON	EXT Fail Red	LED
	Shows the NODE_SEL0/1 signal table	SEL Orange		OZ	SEL Orange	
Only the number of the INPUT with the incorrect connection flashes	Input condition	IN1÷16 Yellow		ON	IN1÷16 Yellow	

S

C 2OSSD

FAIL IN EXT Green initial test OR Red Orange Green Yellow N SEL 0 1 2 Power on initial test ON ON ON ON Red Orange Green Yellow N N Red N N Red N N Red N N Red N N N Red N N N Red N N Red N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	ON RUN	MEANING	Run	IN Fail	EXT F ₂	<u>.</u>		OSSD1/	2 Red	Clear1/2	Status
SEL O ON ON ON ON ON ON Peed ON C 20SSD I 2 MEANING Run IN Fail EXT Fail SEL OSSD 1/2 Cleart/2 LEAR 1 2 MEANING OFF IN Fail EXT Fail SEL OSSD 1/2 Cleart/2 Cleart/2 LEAR 1 2 MEANING OFF IN Fail EXT Fail SEL OSSD 1/2 Cleart/2 Cleart/2 LEAR 1 2 MEANING OFF IN Fail EXT Fail SEL OSSD 1/2 Cleart/2 Cleart/2 LEAR 1 2 OFF In INPUT or OUTPUT OFF op. IN Fail Red Red Red With output Output OR LEAR 1 2 Normal operation on furnition furnition on furnition on furnition on fur	FAIL		Green	Keq	Keq	ç	ange	Gree	ň	Yellow	
C 20SSD Image: Second state in the second state i	0 1	Power on initial test	ON	ON	ON		N	Re	<u>u</u>	ON	
OSSD 1 2 MEANING Run IN Fail EXT Fail SEL OSSD1/2 Clear1/2 1 2 MEANING OFF Red Red Orange OSSD1/2 Clear1/2 1 2 OFF Fit he unit is waiting for the first communication from the MASTER Fit he unit is waiting for the MASTER Red Med/Green Red with output ON 1 2 Normal operation FLASHES OFF op. OFF op. Shows the onfiguration on guaration OFF op. NODE_SEL0/1 Rest with flashes NO output output on OUTPUT Not flashes NO output on OUTPUT Shows the output on ou	C 20SSD		_			-	-		-	-	
Normal operation Normal operation Nu Fail Green IN Fail Red EXT Fail Red SEL Orange OSSD1/2 Red/Green Clear1/2 Yellow 1 2 OFF if the unit is waiting for the first communication from the MASTER FLASHES OFF op. if no INPUT or OUTPUT OFF op. OK OFF op. OK OFF op. OK Red with output Red with output ON waiting for OFF op. OK 1 2 Normal operation if INPUT or OUTPUT OFF op. OK OFF op. OK OFF op. OK OFF op. OK Shows the signal table output ON Flashes NO output ON Flashes NO	•						LED				
Image: Lear Horizon of the string for the string for the first communication from the MASTER fine INPUT or OUTPUT Image: Clear1/2 of the string for the first communication from the MASTER first communication for OUTPUT Image: Clear1/2 of the string for the first communication from the MASTER first communication from the MASTER first communication from the MASTER first communication for OUTPUT Image: Clear1/2 of the string for the first communication from the MASTER first communication from the MASTER first communication for OUTPUT Image: Clear1/2 of the string for the first communication from the MASTER first communication from the MASTER first communication for OUTPUT Image: Clear1/2 of the string for the first communication from the MASTER first communication for OUTPUT Image: Clear1/2 of the string for the first communication from the MASTER first communication for OUTPUT Image: Clear1/2 of the string for the first communication from the MASTER first communication for OUTPUT Image: Clear1/2 of the string for OUTPUT Image: Cle		MEANING									
Arus 2 OFF Image: Comparison of the first communication from the MASTER FLASHES Image: Communic	1 2		Run Green		IN Fail Red	EXT Fail Red	SE Orar	nge	OSSD1/2 Red/Green	Clear1/2 Yellow	
Sost Image: Flashes FLASHES OFF op. OFF op. Shows the operation 1 2 Normal operation if no INPUT or OUTPUT of OK OFF op. NODE_SEL0/1 1 2 Vormal operation requested by the configuration OK OK NODE_SEL0/1 1 2 0N ON OK OK Signal table Green with output ON 1 2 if INPUT or OUTPUT	1 2	t fi O)FF the unit is waiting rst communication ne MASTER	for the from					Red with output OFF	ON waiting for RESTART	
ATUS CON OUTPUT ON Feedback	JSSD 1 2 LEAR 1 2	Normal operation	no INPUT or OUT equested by the onfiguration	PUT	OFF op. OK	OFF op. OK	Show: NODE_S signal	s the SEL0/1 table	Green with	Flashes N(<u> </u>
	ATUS		ontiguration)N INPUT or OUTPU				(Green with output ON	feedback	0





C 4OSSD

	STATUS	CLEAR	OSSD 1	C 40S		FAIL	CARLO GAVAZZI
N N			N	Ű	-		RUN
Normal operation	1 == == == 0		MEANING		Power on initial test		
no INPUT or OUTP quested by the onfiguration N INPUT or OUTPUT quested by the squested by the	FF the unit is waiting f rst communication to the MASTER	Run Green		-	ON	Run Green	
T	or the from				NO	IN Fail Red	
OFF op. OK		IN Fail Red		-	N	EXT Fi	
OFF op. OK		EXT Fail Red		-			
Shov NODE signa		S Ora	LED		NO	SEL range	LED
sEL0/1 I table		EL ange		-	Re	OSSD1 Gre	
Green witl output ON	Red with output OFF	OSSD1/4 Red/Greet		-	ä	/4 Red en	
h Flashes N feedback	ON waiting fo RESTART	Clear1/4 Yellow		-	N	Clear1/4 Yellow	
OUTPUT Condition	'`	Status1/4 Yellow			ON	Status1/4 Yellow	



C 2R - C 4R

CERTUS	OSSD	.			C 2R		CARLO GAVAZZI
CERTUS	OSSD .	- -			C 4R		CARLO GAVAZZI
	Normal operation	MEANING		Normal operation	MEANING		
	ON with output activated	OSSD1 Green	LED	ON with output activated	OSSD1 Green	LED	
		OSSD2 Green					

CMM

		OSSD 1 CLEAR 1		≂ ∎∾∎∸ ⊆		CLARIO GAVAZZI
CMC error	Slave unit error	2 Error in 2 communication with slave	 OSSD output error 	2 Configuration error	MA Internal fault	MEANING
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Green
6 flashes	ON	5 flashes	5 flashes	4 flashes	2 or 3 flashes	IN Fail Red
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Red
6 flashes	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	COM Orange
6 flashes	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	LEC IN÷8 Yellow
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ENA Blue
OFF	OFF	OFF	4 flashes (only the LED corresponding to the output in FAIL mode)	5 flashes	Red	OSSD1/2 Red/Green
OFF	OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	Clear1/2 Yellow
OFF	OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	Status1/2 Yellow
Replace the CMC	Restart the system Check which unit is in FAIL mode	Restart the system. If the problem persists return the CMM to Carlo Gavazzi to be repaired	Check the OSSD1/2 connections If the problem persists return the CMM to Carlo Gavazzi to be repaired	Upload the project to the Certus again. If the problem persists return the CMM to Carlo Gavazzi to be repaired	Return the unit to Carlo Gavazzi to be repaired	REMEDY

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos. Para características especiales y/o personalización, consúltenos. 07/18

OSSD 1 CLEAR 1 STATUS

CERT

C 8I 2O

	S I	0 0 0 0 0	0 0 0 0	⁴ ∎ ⁸			
Same type of slave with same address detected	Error on other slave or CMM	Error in communication with master	OSSD output error	Compatibilty error	Internal fault		MEANING
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Green	
5 flashes	ON	5 flashes	4 flashes	5 flashes	2 or 3 flashes	IN Fail Red	
5 flashes	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Red	
			Show the physical address of the unit			SEL Orange	F
OFF	OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	IN÷8 Yellow	Đ
OFF	OFF	OFF	4 flashes (only the LED corresponding to the output in FAIL mode)	5 flashes	Red	OSSD1/2 Red/Green	
OFF	OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	Clear1/2 Yellow	
OFF	OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	Status1/2 Yellow	
Change the unit's address (see NODE SEL).	Restart the system Check which unit is in FAIL mode.	Restart the system If the problem persists retum the C 8I 2O to Carl Gavazzi to be repaired.	Check OSSD1/ connections If th problem persists return the C 8l 20 t Carlo Gavazzi to b repaired.	Firmware version nc compatible with CMN return to Carlo Gavazz for Firmware upgrade.	Return the unit to Carl Gavazzi to be repairec		REMEDY



FAIL IN ON

z

√ 05 **0**3 **−**

C 8



C 81



MEANING				F	Đ				REMEDY
	Run Green	IN Fail Red	EXT Fail Red	SEL Orange	IN÷8 Yellow	OSSD1/2 Red/Green	Clear1/2 Yellow	Status1/2 Yellow	
Internal fault	OFF	2 or 3 flashes	OFF		OFF	Red	OFF	OFF	Return the unit to Carlo Gavazzi to be repaired.
Compatibilty error	OFF	5 flashes	OFF		5 flashes	5 flashes	5 flashes	5 flashes	Firmware version not compatible with CMM, return to Carlo Gavazzi for Firmware upgrade.
Error in communication with master	OFF	5 flashes	OFF	Show the physical address of the unit	OFF	OFF	OFF	OFF	Check OSSD1/2 connections. If the problem persists, return the C 8I O2 to Carlo Gavazzi to be repaired.
Error on other slave or CMM	OFF	ON	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	Restart the system Check wich unit is in Fail mode.
Same type of slave with same address detected	OFF	5 flashes	5 flashes		OFF	OFF	OFF	OFF	Change the unit's address (see NODE SEL).



C 12I 8TO



ype 9 with ddress id	CMM	nication ster	ttibilty	al fault		NING
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Green	
5 flashes	Q	5 flashes	5 flashes	2 or 3 flashes	IN Fail Red	
5 flashes	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Red	
		Show the physical address of the unit			SEL Orange	F
OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	IN÷8 Yellow	Ð
OFF	OFF	OFF	5 flashes	Red	OSSD1/2 Red/Green	
OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	Clear1/2 Yellow	
OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	Status1/2 Yellow	
Change the unit's address (see NODE SEL).	Restart the system Check wich unit is in Fail mode.	Restart the system. If the problem persists, return the C 12I 8TO to Carlo Gavazzi to be repaired.	Firmware version not compatible with CMM, return to Carlo Gavazi for Firmware upgrade.	Return the unit to Carlo Gavazzi to be repaired.		REMEDY



C 16I

CERTUS	13 15 16	7 8 9 10 11 12	υ ω -	seL [●] 1 C 16I		CARLO GAVAZZI
Same type of slave with same address detected	Error on other slave or CMM	Error in communication with master	Compatibilty error	Internal fault		MEANING
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Green	
5 flashes	ON	5 flashes	5 flashes	2 or 3 flashes	IN Fail Red	
5 flashes	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Red	
		Show the physical address of the unit			SEL Orange	F
OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	IN÷8 Yellow	ED
OFF	OFF	OFF	5 flashes	Red	OSSD1/2 Red/Green	
OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	Clear1/2 Yellow	
OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	Status1/2 Yellow	
Change the unit's address (see NODE SEL).	Restart the system Check wich unit is in Fail mode.	Restart the system. If the problem persists, return the C 16I to Carlo Gavazzi to be repaired.	Firmware version not compatible with CMM, return to Carlo Gavazzi for Firmware upgrade.	Return the unit to Carlo Gavazzi to be repaired.		REMEDY



C 2R - C 4R

	CERTUS	01010			C 2R		CARLO GAVAZZI		
	CERIUS				C 4R		CARLO GAVAZZI		
Error on node detection circuit	Power supply missing on SSD 3,4 (C 40SSD only)	Same type of slave with same address detected	Error on other slave or CMM	Error in communication with master	OSSD output error	Compatibilty error	Internal fault		MEANING
OFF	Q	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Green	_
3 flashes	OFF	5 flashes	N	5 flashes	4 flashes	5 flashes	2 or 3 flashes	IN Fail Red	
OFF	ON	5 flashes	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Red	-
3 flashes				Show the physical address of the unit				SEL Orange	Ē
OFF	Red flashes	OFF	OFF	OFF	4 flashes (only the LED corresponding to the output in Fail mode)	5 flashes	Red	OSSD1/2 Red/Green	Ū
OFF	flashes	OFF	OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	Clear1/2 Yellow	
OFF	Output condition	OFF	OFF	OFF	OFF	5 flashes	OFF	Status1/2 Yellow	
Retum the C 2R / C 4R to Carlo Gavazzi to be repaired	Connect 13 and 14 pin to power supply	Change the unit's address (see NODE SEL)	Restart the system Check which unit is in FAIL mode	Restart the system If the problem persists, return the C 2OSSD/4 to Carlo Gavazzi to be repaired	Check OSSD1/2 connections If the problem persists, return the C 2OSSD/4 to Carlo Gavazzi to be repaired	Firmware version not compatible with CMM, return to Carlo Gavazzi for Firmware upgrade.	Return the unit to Carlo Gavazzi to be repaired		REMEDY

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos. Para características especiales y/o personalización, consúltenos. 07/18



CERTUS	PROX 1 ENC SH 1 2 1 ENC							
CERTUS	SH 2 2 SH 2	N	ENC		FAIL			
	Normal operation			MEANING		Power on initial test	MEANING	
if INPUT or OUTPUT requested by the configuration	For the unit is waiting to first communication f the MASTER FLASHES if no INPUT or OUTP requested by the configuration		Run Green			ON	Run Green	
	UT OF		лZ		-	NO	IN Fail Red	
	OF op.		Fail EXT			ON	EXT Fail Red	
			r Fail led	LEI		ON	SEL Orang	
	Shows the DDE_SEL0/1 ignal table		SEL Orange	U			e Fe	ED
	ON Encoder connected and operative		ENC* Yellow			NC	NC*	
	ON Proximity and operative		Prox Yellow			ON	Prox Yellow	
BLINKING Axis in overspeed	ON Axis in stand still	OFF Axis in normal speed range	SH Yellow			ON	SH Yellow	

* Not present in C PSS module





MEANING Internal fault	Run Green OFF	IN Fail Red 2 or 3 flashes	EXT Fail Red OFF	LED SEL Orange	ENC* Yellow OFF	Prox Yellow OFF	SH Yellow OFF	Remedy Return to the unit - Carlo Gavazzi to b repaired
Compatibility error	OFF	5 flashes	OFF		OFF	OFF	OFF	Frimware versior compatible with C return to Carlo Ga for FW upgrac
Encoder not conncted but requested from the configuration Encoder external error	OFF	OFF	3 flashes		3 flashes	OFF	OFF	Verify encoder c nection and po supply. Verify input frequ
Encoder Internal error	OFF	3 flashes	OFF	Shows the	3 flashes	OFF	OFF	Change the enco Return the unit to Gavazzi to be rep
Proximity not con- nected but requested from the configuration. Proximity external error	OFF	OFF	3 flashes	address of the unit	OFF	3 flashes	OFF	verify proximity nection and po supply. Verify input frequ (in range)
Proximity internal error		3 flashes	OFF			3 flashes		Change the prox Return the unit to Gavazzi to be rep
Same type of slave with same address detected	OFF	5 flashes	5 flashes		OFF	OFF	OFF	Change the ur address (see NODE SE
Error on node detection circuit	OFF	3 flashes	OFF	3 flashes	OFF	OFF	OFF	Return the unit to Gavazzi to be rep
* Not present in C I	PSS modul	0		-	-			

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos. Para características especiales y/o personalización, consúltenos. 07/18



Certus Configuration Softaware (CSS)

La aplicación software "CERTUS SAFETY DESIGNER" permite la configuración de un diagrama lógico de conexión de Certus (Master + expansiones) y los componentes de la instalación a efectuar.

Los dispositivos de seguridad que forman parte de la instalación son, pues, controlados y manejados por Certus y por sus módulos SLAVE.

A través de una versátil interfaz gráfica, CCS uestá en condiciones de poner en relación entre sí a los distintos componentes. A continuación se explica de qué manera:

Instalación del software Características HARDWARE necesarias del PC a conectar

- Memoria RAM: 256 MB (cantidad suficiente para el funcionamiento de Windows XP SP3 + Framework 3.5).
- Disco duro : espacio libre > 300 Mbytes
- USB connector: 1.1 or 2.0
- Lector CD-ROM

Características SOFTWARE necesarias en el PC a conectar

- Windows XP con Service Pack 3 instalado (o bien OS superiores).

⇒ En el ordenador debe estar instalado Microsoft Framework 3.5 (o superiores)

Cómo instalar CCS

- Colocar el CD de instalación;
- Esperar que el programa de instalación de inicio automático pida el SETUP del SW;

Como alternativa, seguir la ruta D:/;

• Doble clic en el archivo "SetupCSS.exe"

Cuando se completa la instalación aparece un cuadro que pide que se cierre el programa de SETUP.



Nociones Básicas

Tras completar correctamente la instalación, CCS crea un icono en el escritorio. Para iniciar

el programa, hacer doble clic en ese icono. => Aparece la siguiente pantalla inicial:





Certus Configuration Softwar File Project Edit Communicatio	e: Project1 on Options ?	_	_	
🔫 - 🕞 🐼 😓 🖃	= 🗷 🗹 🗁	* 🗸 🐐 🗑 🔘	٩ ₪ ٩ ◘ ₪ %	
 Items Input ESPE Solid State Device Two-Hand E-Gate Mod-Sel Coperator Logic Memories Counters Timer A Configuration CMM Master 8 input - 2 o 				CERTUS
Reset Zoom 10	00%		Certus	s: Not present State: Unconnected Ver.: 1.3

Ahora el usuario puede crear su proyecto.



Barra de Herramientas Estándar

En la Figura 26 se reproduce la barra de herramientas estándar y se explica el significado de los iconos:

🐺 🕞 🗟 🗟 🖬 😂 📧 🏏 🐡 🖘 🗸 🧐 🎯 🔨 🖬 🔍 🗂 🛒 🤣 Gavazzi	CERTUS
1 CREAR UN NUEVO PROYECTO	
2 MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN (composición de los distintos	módulos)
3 🔝 CAMBIAR LOS PARÁMETROS DEL USUARIO (nombre, empresa	, etc.)
4 🛃 SALVAR EL PROYECTO ACTUAL	
5 CARGAR UN PROYECTO EXISTENTE (DESDE EL ORDENADOR)	
6 🛃 IMPRIMIR EL ESQUEMA DEL PROYECTO	
7 😹 VISTA PREVIA DE LA IMPRESIÓN	
8 🔟 ÁREA DE LA IMPRESIÓN	
9 📝 IMPRIMIR DE LA COMPOSICIÓN DEL PROYECTO	
10 🗻 UNDO (CANCELAR EL ÚLTIMO COMANDO)	
11 🕋 REDO (RESTABLECER LA ÚLTIMA CANCELACION)	
12 🖌 VALIDACIÓN DEL PROYECTO	
13 🔄 CONECTARSE CON CERTUS	
14 🥑 ENVIAR PROYECTO A CERTUS	
15 🧕 DESCONECTARSE DE CERTUS	
16 🌱 CARGAR UN PROYECTO EXISTENTE (DESDE CERTUS)	
17 💽 MONITOR (estado de las E/S en tiempo real - gràfico)	
18 🔍 MONITOR (estado de las E/S en tiempo real - textual)	
19 📋 CARGAR ARCHIVO LOG	
20 📃 VER LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	
21 🏂 CAMBIAR CONTRASE—A	
22 🕜 AYUDA EN LÍNEA	
23 RESTABLECER CONTRASE—A	N 14 17
23 RESTABLECER CONTRASE—A 52 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos. Para características especiales y/o	o personalización, consúltenos. 07/18



Barra de Herramientas Textual

Opcionalmente también puede aparecer la barra de de herramientas textual (menú desplegable).



Crear un Nuevo Proyecto (configurar el sistema Certus)

Seleccionando el icono de la barra de herramientas estándar comienza un nuevo proyecto. Aparece el pedido de identificación del usuario (Figura 28).

📔 Project informa	tion		Đ
Company		Company	
User		Name	
Project Name		Project	
	Ok		Cancel

Luego, CCS propone un cuadro en el que aparece sólo el módulo CMM.

El usuario puede agregar los módulos necesarios para su sistema, utilizando los menús desplegables presentes arriba: elección del módulo; y abajo: elección del nodo (0÷3) que se le debe atribuir.





Modificar la Configuración (composición de los distintos módulos)

La modificación de la configuración del sistema se hace con el icono Aparece nuevamente el cuadro de configuración (Figura 29).

Cambio de Parámetros del Usuario

El cambio de parámetros del usuario se hace con el icono 🔢

Aparece el pedido de identificación del usuario (Figura 30 Para ejecutar dicha operación no hace falta desconectarse de Certus. Generalmente sirve cuando un nuevo usuario debe crear un nuevo proyecto (incluso utilizando uno previamente creado).

Company	Company
Jser	Name
Project Name	Project



Barras de las Herramientas OBJETOS – OPERADOR - CONFIGURACIÓN

Sobre la izquierda y la derecha de la pantalla principal aparecen 4 grandes cuadros de herramientas (indicadas en la Figura 31).



Contiene los distintos bloques funcionales que formarán nuestro proyecto; dichos bloques están divididos en 3 distintas categorías:

- entradas
- salidas
- notas
- 2 > CUADRO DE INSTRUMENTOS OPERADOR

Contiene los distintos bloques funcionales que permiten poner en relación entre sí componentes del punto 1; dichos bloques están divididos en 5 distintas categorías:

- lógicos

los

- muting
- memorias
- contadores
- temporizadores

3 > CUADRO DE INSTRUMENTOS CONFIGURACIÓN

Contiene la descripción de la composición de nuestro proyecto.

4 > CUADRO DE INSTRUMENTOS CONFIGURACIÓN (visual)

Contiene la representación gráfica de la composición de nuestro proyecto.



Trazado del Esquema

Después de decidir la composición del sistema, el usuario puede comenzar la configuración del proyecto. El esquema lógico de conexión se crea con la técnica de DRAG&DROP:

- Se selecciona el elemento deseado en los cuadros descritos más arriba (en los siguientes apartados se explican detalladamente para cada uno de los proyectos) y se arrastra a la zona de trazado.
- Luego, seleccionando el objeto, se habilita el cuadro PROPIEDADES y se rellenan los campos según las propias necesidades.
- Cuando se debe configurar un valor numérico específico con un cursor (por ej.: el filtro), utilizar las flechas izquierda y derecha del teclado o hacer clic a los lados del cursor.
- Las conexiones entre los objetos se hacen colocando el ratón encima del símbolo deseado y arrastrándolo hacia el que se debe conectar.
- If the scheme requires the PAN function (moving working area in the window), select the object to move and use the arrow keys on your keyboard.
- Si el esquema necesita la función PAN (desplazamiento de la zona de trabajo en el cuadro), seleccionar el objeto a desplazar y utilizar las flechas de dirección del teclado.
- Cuando se quiere duplicar un objeto, selecciónelo y pulsar CTRL + C / CTRL + V del teclado.
- Cuando se quiere eliminar un objeto o una conexión, seleccionarlo y pulsar la tecla CANC del teclado.





Ejemplo de Proyecto

En la Figura 33 se presenta un ejemplo de proyecto que utiliza sólo el módulo CMM conectado con dos bloqueos de seguridad (E-GATE y E-STOP). En amarillo, a la izquierda, se representan las entradas de CMM (1,2,3) en las que se conectan los contactos de los componentes de seguridad. Las salidas de Certus (de 1 a 4) se activan según las condiciones decididas en E-GATE y E-STOP (ver los apartados E-GATE - E-STOP).

Si se selecciona un bloqueo con un clic del ratón, a la derecha se activa el CUADRO PROPIEDADES, con el que se configuran los parámetros para la activación y la prueba de los bloqueos (ver los apartados E-GATE - E-STOP).



Cuando se concluye la fase de diseño del proyecto (o durante fases intermedias) es posible guardar la configuración en curso utilizando el icono de la barra de herramientas estándar.

⇒ El proyecto concluido ahora se debe comprobar. Ejecutar, pues, el comando VALIDACIÓN (icono de la barra de herramientas estándar).

Sólo si la validación tiene resultado positivo se podrá hacer el envío de la configuración.

La función de validación sólo evalúa la coherencia de la programación con respecto a las características del sistema Certus. Por lo tanto, dicha validación no garantiza que la programación responda efectivamente a los requisitos de seguridad de la aplicación.



Report del Proyecto

Impresión de la composición del sistema con las características de cada bloque. (Icono 📝 de la barra de herramientas estándar).



Este resultado de cálculo del PL y de los otros parámetros correspondientes a la norma ISO 13849-1 relacionados con el mismo se refiere solamente a las funciones implementadas en el sistema Certus mediante el software de configuración CCS suponiendo que la configuración efectuada sea correcta.
 Para obtener el PL efectivo de la aplicación completa y de los parámetros relacionados con el mismo se deben tener en cuenta los datos referidos a todos los dispositivos conectados con el sistema Certus en el ámbito de la aplicación.

🛆 Esta tarea es una responsabilidad exclusiva del usuario / instalador.



Conexión con Certus

Después de conectar CMM con el PC mediante el cable CSU (USB), utilizar el icono spara la conexión. Aparece un cuadro con el pedido de Contraseña. Escribir la contrasena (ver el apartado "Protección con contraseña".



Enviar el Proyecto a Certus

Para enviar la configuración guardada del PC a CMM utilizar el icono de la barra de herramientas estándar y esperar la ejecución. CMM guarda el proyecto en su memoria interna y (si está presente) en la memoria CMC. (es necesaria la contraseña de 2° nivel).

⇒ Esta función es posible sólo después de la validación del proyecto.

Carga de un proyecto de Certus

Para cargar en CCS un proyecto residente en el master CMM, utilizar el icono de la barra de tareas estándar y esperar su ejecución. CCS visualiza el proyecto residente en CMM (es suficiente la contraseña de nivel 1).

- ⇒ Si el proyecto se utiliza en otros módulos CMM comprobar los componentes concretamente conectados (ref. "Composición del sistema" en la página 54).
- ⇒ Luego, ejecutar una "Validación del proyecto" (página 51) y, a continuación, una "Prueba del sistema" (página 57).

LOG de las Configuraciones

- ⇒ Dentro del archivo de configuración (proyecto) se encuentran la fecha de creación y el CRC (identificación de 4 cifras hexadecimales) de dicho proyecto, que se memorizan en CMM.
- ⇒ Ese archivo log puede registrar al máximo 5 eventos consecutivos; luego el registro se sobrescribe partiendo del evento menos reciente.

El archivo de LOG se puede ver utilizando el icono correspondiente presente en el menú estándar. (es suficiente la contraseña de 1° nivel).





System Composition

The check of the actual composition of the Certus system is obtained using the icon Password Required: level 1). A pop-up window will appear with:

- Connected modules;
- Firmware version of each module;
- Node number (physical address) of each module.

5	System		X
	Recognized Modules	Installed Firmware version	Notes
	Module CMM	1.2	CMC Not Present
	Module C 8l Node: 0	0.4	
	FieldBus	1.4	Module CANOPEN
	Exit	Scanning	

If the modules found are not correct the following window will appear; e.g. C 12I 8TO node number not correct (displayed in red color text).

-	System				X
	Recognized Modules	Installed Firmware version	Notes	Required Modules	Minimum Required Firmware version
	Module CMM	1.2	CMC Not Present	Module CMM	
	Module C 8I Node: 0	0.4		Module C 8I Node: 2	0.1
	FieldBus	1.4	Module CANOPEN		
	Exit	Scanning			

To disconnect the PC from CMM use the icon is when the system is disconnected it is resetted and it starts with the sent project.

⇒ If the system is not composed of all modules provided by the configuration, after the disconnection, CMM indicates the incongruity and does not starts. (See SIGNALS).



MONITOR (I/O status in real time - textual)

To activate the monitor use the icon <a>. (Password Required: level 1). A pop-up window will appear (in real time) with:

- Status of the inputs (when the object has two or more input connections to Certus, the MONITOR will show as active only the first), see the example in figure;
- Inputs Diagnostics;
- OSSD State;
- OSSD Diagnostics;
- Status of digital outputs;
- OUT TEST diagnostics

Module	block	Notes	INPUT	State	Input diagnostic	Module	OSSD	State	OSSD diagnostic	Module	Status	State	Ou
смм	1	Switch	IN1	OFF		СММ	OSSD1	OFF	FB K1-K2 missing	CMM	STATUS1	ON	
смм	2	Sensor	IN2	ON			х			CMM	STATUS2	OFF	
			х										
			х										
			х										
			х										
			X										
	-		X										
C 81-0	3	ESPE	IN1	OFF									
			IN2										
			X										
			×										
			v										
			x										
. 1			~									1	

MONITOR (I/O status in real time - textual - graphic)

To activate/deactivate the monitor use the icon \mathbf{N} . (Password Required: level 1). The color of links (Figure 33) allows you to view the diagnostics (in real time) with: **RED** = OFF

GREEN = ON

DASHED ORANGE = Connection Error

DASHED RED = Pending enable (for example RESTART)

Placing the mouse pointer over the link, you can display the diagnostics.





Protección con Contraseña

Las operaciones de carga y memorización del proyecto están protegidas con el pedido de contraseña en CCS.

⇒ Es necesario modificar las contraseñas predeterminadas para evitar manipulaciones (contraseña de nivel 2) o para impedir que se haga visible la configuración cargada en Certus (contraseña de nivel 1).

Contraseña de 1° Nivel

El operador que debe trabajar en el sistema CMM debe conocer una CONTRASE—A de 1° nivel. Dicha clave de acceso permite sólo la visualización del archivo LOG, de la composición del sistema, del MONITOR en tiempo real y operaciones de carga.

En la primera inicialización del sistema el operador debe utilizar la contraseña "" (tecla ENTER).

El diseñador que conoce la contraseña de 2° nivel está habilitado para introducir una nueva contraseña de 1° nivel (alfanumérica, máx. 8 caracteres).

⇒ Conocer esta clave de acceso habilita al operador para efectuar operaciones de carga (desde CMM a PC), modificación o memorización del proyecto.

Contraseña de 2° Nivel

El diseñador que está habilitado para crear el proyecto debe conocer una CONTRASE—A de 2° nivel. En la primera inicialización del sistema, el operador debe utilizar la contraseña "SAFEPASS" (todo en mayúscula).

El diseñador que conoce la contraseña de 2° nivel está habilitado para introducir una nueva contraseña de 2° nivel (alfanumérica, máx. 8 caracteres).

- ⇒ Conocer esta clave de acceso habilita al operador para efectuar operaciones de carga (desde PC a CMM), modificación y memorización del proyecto. Es decir, tiene permitido el control total del sistema PC => Certus.
- ⇒ En la fase de UPLOAD de un nuevo proyecto, la contraseña de 2° nivel se puede cambiar.
- ⇒ Si usted olvida alguna de estas contraseñas, por favor ponte en contacto con Carlo Gavazzi que proporcionará un FILE desbloqueo de archivos (cuando el desbloqueo de archivo se guarda en el directorio correcto en el icono aparecerá en la barra de herramientas). Cuando el icono se activa, les contraseñas de nivel 1 y nivel 2 se restauran a sus valores originales. Esta contraseña sólo se da al diseñador y sólo puede utilizarse una vez.

Cambio de la Contraseña

Para activar la función de Cambio de CONTRASE—A, utilizar el icono <u>s</u> después de conectarse con la CONTRASE—A de 2° nivel. Aparece un cuadro (Figura 40) que permite elegir la CONTRASE—A a cambiar; escribir la vieja y la nueva Contraseña en los campos correspondientes (máx. 8 caracteres). Hacer clic en OK. Al final de la operación, efectuar la desconexión para reiniciar el sistema. Si está presente la CMC is present the new password is also saved in it.





Prueba del Sistema

Después de validar y cargar el proyecto en el módulo CMM y de conectar todos los dispositivos de seguridad, es obligatorio hacer una prueba del sistema para comprobar su correcto funcionamiento.

Por lo tanto, el usuario debe forzar un cambio de estado para cada dispositivo de seguridad conectado con Certus, a fin de comprobar el concreto cambio de estado de las salidas. El siguiente ejemplo ayuda a comprender las operaciones de PRUEBA:



(t1) En condiciones de funcionamiento normal (resguardo móvil E-GATE cerrado), la entrada Input1 está cerrada, la Input2 está abierta y en la salida del bloqueo EGATE hay un nivel lógico alto; de esta forma, las salidas de seguridad (OSSD1/2) están activas y en los bornes correspondientes hay 24 VDC;

(t2) Abriendo físicamente el dispositivo externo E-GATE, cambia el estado de las entradas y, por lo tanto, el de la salida del bloqueo E-GATE: (OUT= 0VDC--->24VDC); el estado de las salidas de seguridad OSSD1-OSSD2 pasa de 24 VDC a 0 VDC. Si se detecta dicha variación, el resguardo móvil E-GATE está correctamente conectado.



Para una correcta instalación de todos los componentes/sensores externos, consultar los respectivos manuales de instalación.

Dicha comprobación se debe hacer con cada componente de seguridad que compone nuestro proyecto.



Bloques Funcionales Tipo Objeto

Objetos Salida OSSD (salidas de seguridad)

Como las salidas de seguridad OSSD utilizan la tecnología de semiconductores, no necesitan mantenimiento, la salida Output1 y la Output2 suministran 24 Vdc si la entrada ln está en 1 (TRUE), y 0 Vdc si ln está en 0 (FALSE).

⇒ Cada pareja de salidas OSSD tiene na relativa entrada RESTART_FBK. Dicha entrada debe estar siempre conectada como se indica en el apartado RESTART FBK.



Esta entrada debe estar siempre conectado como se describe en el párrafo de entrada de proximidad FOR SPEED CONTROL C ES2.

Configuración con Interleaved proximidad (Fig. 5)

Cuando un eje del módulo C ES2 está configurado para una medición con dos interruptores de proximidad, estos pueden ser configurados en el modo de entrelazado. En las condiciones que figuran a continuación el sistema alcanza un nivel de funcionamiento = PLe.

• Los interruptores de proximidad deben ser adaptadas de tal forma que las señales registradas se superponen.

• Los interruptores de proximidad deben ser adaptadas de tal forma que al menos uno siempre está activado.



Adicionalmente:

- Los interruptores de proximidad deben ser del tipo PNP.
- Los interruptores de proximidad deben ser NO Tipo (salida ON al detectar metal).
- Con las condiciones anteriores que han trabajado, el valor DC es igual a 90%.
- Los dos interruptores de proximidad deben ser del mismo modelo, con MFMP> 70 años.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos. Para características especiales y/o personalización, consúltenos. 07/18



Parámetros

Restablecimiento manual: Si está seleccionado, habilita el pedido de restablecimiento luego de cada caída de la señal en la entrada In. De lo contrario,

la habilitación de la salida sigue directamente las condiciones de la entrada In. El restablecimiento puede ser de dos tipos:

Manual y Controlado. Seleccionando la opción Manual, sólo se verifica la transición de la señal de 0 a 1.

En el caso de Controlado, se verifica la doble transición de 0 a 1 y el retorno a 0.

Habilitar status: Si se selecciona permite la conexión de la situación actual de OSSD a un STATUS.



Status (salida de indicación)

La salida STATUS (estado) permite controlar cualquier punto del esquema conectándolo con la entrada In; la salida Output suministra en salida 24 Vdc si la In está en 1 (TRUE) y 0 Vdc si In está en 0 (FALSE).



🛆 ATENCIÓN: la salida STATUS NO es una de seguridad.

Fieldbus Probe

Elemento que permite visualizar en el bus de campo el estado de un punto cualquiera del esquema. Se pueden introducir hasta 16 probe y, para cada uno de ellos, se debe seleccionar el bit en el que se representa el estado. En el bus de campo los estados se representan con 2 bytes. (Para mayor información consultar el manual de los buses de campo en el CD-ROM CCS).

A PROBESTATUS output is NOT a safety output





Objetos Entrada

E-Stop (parada de emergencia)

El bloque funcional E-STOP comprueba el estado de las entradas In de un dispositivo de parada de emergencia. Si la parada de emergencia está accionada, la salida OUTPUT es 0 (FALSE). De lo contrario, la salida es 1 (TRUE).

Parámetros

Tipo de entradas:

-NC individual – Permite la conexión de pulsadores de parada de emergencia de una vía - NC doble – Permite la conexión de pulsadores de parada de emergencia de dos vías.

Restablecimiento manual: si está seleccionado, habilita el pedido de restablecimiento luego de cada activación del pulsador de emergencia.



De lo contrario, la habilitación de la salida sigue directamente las condiciones de las entradas.

El restablecimiento puede ser de dos tipos: Manual y Controlado. seleccionando la opción Manual, sólo se verifica la transición de la señal de 0 a 1. En el caso de Controlado, se verifica la doble transición de 0 a 1 y el retorno a 0.



⇒ Atención: en caso de habilitación del Reset, se debe utilizar la entrada consecutiva a las utilizadas por dicho bloque funcional. Por ejemplo, si Input 1 y 2 se utilizan para el bloque funcional, la entrada 3 se deberá utilizar para el Reset.

Salidas de Prueba: Permite seleccionar las señales de salida de prueba que se deben enviar al pulsador para la parada de emergencia (seta). Dicho control adicional permite detectar y gestionar posibles cortocircuitos entre las líneas. Para habilitar ese control es necesario configurar las señales de salida de prueba (entre las disponibles).

Prueba durante la activación: Si se selecciona, habilita la prueba durante la activación del componente externo (pulsador de emergencia). Dicha prueba exige el accionamiento y la liberación del pulsador para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máquina (encendido del módulo).



Filtro (ms): Permite filtrar señales procedentes del pulsador de emergencia. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Habilitación de simultaneidad: Si está seleccionado, activa el control de simultaneidad entre las conmutaciones de las señales procedentes del pulsador de emergencia.

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función.

Simultaneidad (ms): Está activo sólo en caso de habilitación del parámetro anterior. Determina el tiempo máximo (en mseg.) que puede transcurrir entre las conmutaciones de dos distintas señales procedentes del pulsador de emergencia.

Descripción objeto: Permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.

E-GATE (dispositivo para resguardos móviles)

El bloque funcional E-GATE comprueba el estado de las entradas In de un dispositivo para resguardos móviles o paso de seguridad. Si el resguardo móvil o la puerta del paso de seguridad están abiertos, la salida OUTPUT es 0 (FALSE). De lo contrario, la salida es 1 (TRUE).

Parámetros

Tipo de entradas:

- Doble NC Permite la conexión de componentes con dos contactos NC
- Doble NC/NA Permite la conexión de componentes con un contacto NA y uno NC.

Restablecimiento manual: Si está seleccionado, habilita el pedido de restablecimiento luego de cada activación del resguardo móvil/paso de seguridad. De lo contrario, la habilitación de la salida sigue directamente las condiciones de las entradas. El restablecimiento puede



ser de dos tipos: Manual y Controlado. Seleccionando la opción Manual, sólo se verifica la transición de la señal de 0 a 1. En el caso de Controlado, se verifica la doble transición de 0 a 1 y el retorno a 0.





⇒ Atención: en caso de habilitación del Reset, se debe utilizar la entrada consecutiva a las utilizadas por dicho bloque funcional. Por ejemplo, si Input 1 y 2 se utilizan para el bloque funcional, la entrada 3 se deberá utilizar para el Reset.

Salidas de prueba: Permite seleccionar las señales de salida de prueba que se deben enviar a los contactos de los componentes. Dicho control adicional permite detectar y gestionar posibles cortocircuitos entre las líneas. Para habilitar ese control es necesario configurar las señales de salida de prueba (entre las disponibles).

Prueba durante la activación: Si se selecciona, habilita la prueba durante la activación del componente externo. Dicha prueba exige la abertura del resguardo móvil o de la puerta del paso de seguridad para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máquina (encendido del módulo).

Filtro (ms): Permite filtrar señales procedentes de los contactos externos. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Habilitación de simultaneidad: Si está seleccionado, activa el control de simultaneidad entre las conmutaciones de las señales procedentes de los contactos externos.

Simultaneidad (ms): Está activo sólo en caso de habilitación del parámetro anterior. Determina el tiempo máximo (en mseg.) que puede transcurrir entre las conmutaciones de dos distintas señales procedentes de los contactos externos.

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función.

Descripción objeto: Permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.



Lock Feedback

The function block LOCK FEEDBACK verifies the lock status of the guard lock device for mobile guard or safety gate. In the case where the inputs indicate that the guard is locked the Output will be 1 (TRUE). Otherwise the output is 0 (FALSE).

Parameters

Input type

Single NC – Allows connection of components with one NC contact;

Double NC – Allows connection of components with two NC contacts.

Double NC/NO – Allows connection of components with one NO contact and one NC.

Output test: This is used to select which test

output signals are to be sent to the component contacts. This additional control permits detection and management of any short-circuits between the lines. To enable this control, the test output signals must be configured (amongst those available).

Filter (ms): This is used to filter the signals coming from the external contacts. The filter can be configured to between 3 and 250 ms and eliminates any bouncing on the contacts. The length of the filter affects the calculation of the unit's total response time.

With Simultaneity: If selected this activates the test to verify concurrent switching of the signals coming from the external contacts.

Simultaneity (ms): This is only active if the previous parameter is enabled. It defines the maximum time (in msecs) between the switching of two different signals from the external contacts.

Enable Error Out: If selected reports a fault detected by the function block.

Item description: This allows a description of the component's function to be entered. The text is displayed in the top part of the symbol.





ENABLE (clave de habilitación)

El bloque funcional ENABLE comprueba el estado de las entradas Inx de un dispositivo de llave. Si la llave no se gira, la salida OUTPUT es 0 (FALSE). De lo contrario, la salida es 1 (TRUE).

Parámetros

- NA individual Permite la conexión de componentes con un contacto NA
- Doble NA Permite la conexión de componentes con dos contactos NA.

Restablecimiento manual: Si está seleccionado, habilita el pedido de restablecimiento luego de cada activación del comando de seguridad. De lo contrario, la habilitación de la salida sigue directamente las condiciones de las entradas. El restablecimiento puede ser de dos tipos:



Manual y Controlado. Seleccionando la opción Manual, sólo se verifica la transición de la señal de 0 a 1. En el caso de Controlado, se verifica la doble transición de 0 a 1 y el retorno a 0.

⇒ Atención: en caso de habilitación del Reset, se debe utilizar la entrada consecutiva a las utilizadas por dicho bloque funcional. Por ejemplo, si Input 1 y 2 se utilizan para el bloque funcional, la entrada 3 se deberá utilizar para el Reset.



Salidas de Prueba: Permite seleccionar las señales de salida de prueba que se deben enviar a los contactos de los componentes. Dicho control adicional permite detectar y gestionar posibles cortocircuitos entre las líneas. Para habilitar ese control es necesario configurar las señales de salida de prueba (entre las disponibles).

Prueba durante la activación: Si se selecciona, habilita la prueba durante la activación del componente externo. Dicha prueba exige la abertura del contacto (clave de habilitación) para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máquina (encendido del módulo).

Filtro (ms): Permite filtrar señales procedentes de los contactos externos. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.



Habilitación de simultaneidad: Si está seleccionado, activa el control de simultaneidad entre las conmutaciones de las señales procedentes de los contactos externos.

Determina el tiempo máximo (en mseg.) que puede transcurrir entre las conmutaciones de dos distintas señales procedentes de los contactos externos.

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función.

Descripción objeto: Permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.

ESPE (barrera optoelectrónica / láser escáner de seguridad)

El bloque funcional ESPE comprueba el estado de las entradas Inx de una barrera optoelectrónica de seguridad (o escáner láser). Si la zona protegida por la barrera se intercepta (salidas de la barrera FALSO), la salida OUTPUT es 0 (FALSE). De lo contrario, zona libre y salidas en 1 (TRUE), la salida OUTPUT es 1 (TRUE).



Parámetros

Restablecimiento manual: Si está seleccionado, habilita el pedido de restablecimiento luego de cada interceptación de la zona protegida por la barrera. De lo

contrario, la habilitación de la salida sigue directamente las condiciones de las entradas. El restablecimiento puede ser de dos tipos: Manual y Controlado. seleccionando la opción Manual, sólo se verifica la transición de la señal de 0 a 1. En el caso de Controlado, se verifica la doble transición de 0 a 1 y el retorno a 0.





⇒ Atención: en caso de habilitación del Reset, se debe utilizar la entrada consecutiva a las utilizadas por dicho bloque funcional. Por ejemplo, si Input 1 y 2 se utilizan para el bloque funcional, la entrada 3 se deberá utilizar para el Reset.

Las señales OUT TEST no se pueden utilizar en el caso de ESPE con salida estática de seguridad, ya que el control es realizado por el ESPE.

Prueba durante la activación: Si se selecciona, habilita la prueba durante el inicio de la barrera de seguridad. Dicha prueba exige la interceptación y la liberación de la zona protegida por la barrera, para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máquina (encendido del módulo).

Filtro (ms): Permite filtrar señales procedentes de la barrera de seguridad. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Habilitación de simultaneidad: Si está seleccionado, activa el control de simultaneidad entre las conmutaciones de las señales procedentes de la barrera de seguridad.

Simultaneidad (ms): Está activo sólo en caso de habilitación del parámetro anterior. Determina el tiempo máximo (en mseg.) que puede transcurrir entre las conmutaciones de dos distintas señales procedentes de la barrera.

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función.

Descripción objeto: Permite la introducción de un texto descriptivo componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.symbol.


Footswitch (pedal de seguridad)

El bloque funcional FOOTSWITCH comprueba el estado de las entradas Inx de un pedal de seguridad. Si el pedal no se acciona, la salida OUTPUT es 0 (FALSE). De lo contrario, la salida es 1 (TRUE).

Parámetros

Tipo de entradas:

- NC individual Permite la conexión de pedales con un contacto NC.
- NA individual Permite la conexión de pedales con un contacto NA.
- Doble NC Permite la conexión de pedales con dos contactos NC
- Doble NC/NA Permite la conexión de pedales con un contacto NA y uno NC.



Restablecimiento manual: Si está seleccionado, habilita el pedido de restablecimiento luego de cada activación del comando. De lo contrario, la habilitación de la salida sigue directamente las condiciones de las entradas. El restablecimiento puede ser de dos tipos: Manual y Controlado. Seleccionando la opción Manual, sólo se verifica la transición de la señal de 0 a 1. En el caso de Controlado, se verifica la doble transición de 0 a 1 y el retorno a 0.



⇒ Atención: en caso de habilitación del Reset, se debe utilizar la entrada consecutiva a las utilizadas por dicho bloque funcional. Por ejemplo, si Input 1 y 2 se utilizan para el bloque funcional, la entrada 3 se deberá utilizar para el Reset.

Salidas de Prueba: Permite seleccionar las señales de salida de prueba que se deben enviar a los contactos de los componentes. Dicho control adicional permite detectar y gestionar posibles cortocircuitos entre las líneas. Para habilitar ese control es necesario configurar las señales de salida de prueba (entre las disponibles).

Prueba durante la activación: Si se selecciona, habilita la prueba durante la activación del componente externo. Dicha prueba exige la abertura del pedal de seguridad para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máguina (encendido del módulo).



Filtro (ms): Permite filtrar señales procedentes de los contactos externos. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Habilitación de simultaneidad: Si está seleccionado, activa el control de simultaneidad entre las conmutaciones de las señales procedentes de los contactos externos.

Simultaneidad (ms): Está activo sólo en caso de habilitación del parámetro anterior. Determina el tiempo máximo (en mseg.) que puede transcurrir entre las conmutaciones de dos distintas señales procedentes de los contactos externos.

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función.

Descripción objeto: Permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.

MOD-SEL (selector de seguridad)

El bloque funcional MOD-SEL comprueba el estado de las entradas In x procedentes de un selector de modo (hasta 4 entradas). Si sólo una de las entradas está en 1 (TRUE), la correspondiente salida estará en 1 (TRUE). En los otros casos, es decir, con todas las entradas en 0 (FALSE) o con más de una entrada en 1 (TRUE), todas las salidas están en 0 (FALSE).



Parámetros

Tipo de entradas:

- Selector doble Permite la conexión de selectores de modo de dos vías.
- Selector triple Permite la conexión de selectores de modo de tres vías.
- Selector cuádruple Permite la conexión de selectores de modo de cuatro vías.

Filtro (ms): Permite filtrar señales procedentes del selector de modo. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función.

Descripción objeto: Permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente.

Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.



Photocell (célula fotoeléctrica de seguridad)

El bloque funcional PHOTOCELL comprueba el estado de la entrada In de una célula fotoeléctrica de seguridad no autocontrolada. Si el rayo de la célula fotoeléctrica se intercepta (salida de la célula fotoeléctrica FALSO), la salida OUTPUT es 0 (FALSE). De lo contrario, rayo libre y salida en 1 (TRUE), la salida OUTPUT es 1 (TRUE).

Parámetros

Restablecimiento manual: Si está eleccionado, habilita el pedido de restablecimiento luego de cada activación de la célula fotoeléctrica de seguridad. De lo contrario, la habilitación de la salida sigue directamente las condiciones de las entradas. El restablecimiento puede ser de dos tipos: Manual y Controlado. Seleccionando la opción Manual, sólo se verifica la transición de



la señal de 0 a 1. En el caso de Controlado, se verifica la doble transición de 0 a 1 y el retorno a 0.0



⇒ Atención: en caso de habilitación Reset, se debe utilizar la entrada consecutiva a la utilizada por dicho bloque funcional. Por ejemplo, si Input 1 se utiliza para el bloque funcional, la entrada 2 se deberá utilizar para el Reset.

Salidas de Prueba: Permite seleccionar la salida de prueba que se debe conectar en la entrada de PRUEBA de la célula fotoeléctrica. Dicho control adicional permite detectar y gestionar posibles cortocircuitos entre las líneas. Para habilitar este control es necesario configurar las señales de salida de prueba (entre las disponibles).

Prueba durante la activación: Si se selecciona, habilita la prueba durante la activación del componente externo. Dicha prueba exige la abertura de la célula fotoeléctrica para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máquina (encendido del módulo).

Filtro (ms): Permite filtrar señales procedentes de los contactos externos. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función.

Descripción objeto: Permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.



Two-Hand (mando de dos manos)

El bloque funcional TWO-HAND comprueba el estado de las entradas Inx de un dispositivo de mando de dos manos. En caso de accionamiento simultáneo (en un lapso máx. de 500 mseg.) de los dos pulsadores, la salida OUTPUT es 1 (TRUE) y dicho estado se mantene hasta que se sueltan los pulsadores. De lo contrario, la salida queda en 0 (FALSE).

Tipo de entradas:

- Doble NA – Permite la conexión de mandos de dos manos formados por un contacto NA para cada uno de los dos pulsadores.

- Cuádruple NA-NC – Permite la conexión de mandos de dos manos formados por un doble contacto NA/NC para cada uno de los dos pulsadores.



Salidas de prueba: Permite seleccionar las señales de salida de prueba que se deben enviar al mando de dos manos. Dicho control adicional permite detectar y gestionar posibles cortocircuitos entre las líneas. Para habilitar ese control es necesario configurar las señales de salida de prueba (entre las disponibles).

Prueba durante la activación: Si se selecciona, habilita la prueba durante el inicio del componente externo (mando de dos manos). Dicha prueba exige el accionamiento y la liberación (dentro del tiempo de simultaneidad máx. de 500 mseg.) de los dos pulsadores para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máquina (encendido del módulo).

Filtro (ms): Permite filtrar señales procedentes del mando de dos manos. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función.

Descripción objeto: Permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.

Sensor

El bloque funcional SENSOR comprueba el estado de la entrada In de un sensor (no de seguridad). Si el rayo del sensor se intercepta (salida del sensor FALSA), la salida OUTPUT es 0 (FALSE). De lo contrario, rayo libre y salida en 1 (TRUE), la salida OUTPUT es 1 (TRUE).





Sensor

Restablecimiento manual: Si está seleccionado, habilita el pedido de restablecimiento luego de cada interceptación de la zona protegida por el sensor. De lo contrario, la habilitación de la salida sigue directamente las condiciones de la entrada. El restablecimiento puede ser de dos tipos: Manual y Controlado. seleccionando la opción Manual, sólo se verifica la transición de la señal de 0 a 1. En el caso de Controlado, se verifica la doble transición de 0 a 1 y el retorno a 0.



⇒ Atención: en caso de habilitación Reset, se debe utilizar la entrada consecutiva a la utilizada por dicho bloque funcional. Por ejemplo, si Input 1 se utiliza para el bloque funcional, la entrada 2 se deberá utilizar para el Reset.

Salidas de Prueba: Permite seleccionar las señales de salida de prueba que se deben enviar al sensor. Dicho control adicional permite detectar y gestionar posibles cortocircuitos entre las líneas. Para habilitar ese control es necesario configurar las señales de salida de prueba (entre las disponibles).

Prueba durante la activación: Si se selecciona, habilita la prueba durante la activación del sensor. Dicha prueba exige la interceptación y la liberación de la zona protegida por el sensor, para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máquina (encendido del módulo).

Filtro (ms): Permite filtrar señales procedentes de por el sensor. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función. Descripción objeto: Permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.



S-MAT (alfombra de seguridad)

El bloque funcional S-MAT comprueba el estado de las entradas Inx de una alfombra de seguridad. Si se pisa la alfombra, la salida OUTPUT es 0 (FALSE). De lo contrario, con la alfombra sin pisar la salida OUTPUT es 1 (TRUE).



Parámetros

Restablecimiento manual: Si está seleccionado, habilita el pedido de restablecimiento luego de cada activación de la alfombra de seguridad. De lo contrario, la habilitación de la salida sigue directamente las condiciones de las entradas. El restablecimiento puede ser de dos tipos: Manual y Controlado. Seleccionando la opción Manual, sólo se verifica la transición de la señal de 0 a 1. En el caso de Controlado, se verifica la doble transición de 0 a 1 y el retorno a 0.



- ⇒ En caso de habilitación Reset, se debe utilizar la entrada consecutiva a las utilizadas por dicho bloque funcional. Por ejemplo, si Input 1 y 2 se utilizan para el bloque funcional, la entrada 3 se deberá utilizar para el Reset.
- ⇒ Cada salida OUT TEST puede estar conectada con una sola entrada de S-MAT (no es posible la conexión en paralelo de 2 entradas).
- ⇒ El bloque funcional S-MAT no se puede utilizar con componentes de 2 hilos y resistencia de terminación.

Salidas de Prueba: Permite seleccionar las señales de salida de prueba que se deben enviar al contacto de la alfombra. Dicho control permite detectar y gestionar posibles cortocircuitos entre las líneas. Las señales de salida de prueba son obligatorias y se deben elegir necesariamente entre las 2 configuraciones posibles: Test Output 1/Test Output 2 o Test Output 3/Test Output 4.

Prueba durante la activación: Si se selecciona, habilita la prueba durante la activación del componente externo. Dicha prueba exige la abertura del contacto de la alfombra para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máquina (encendido del módulo).



Filtro (ms): Permite filtrar señales procedentes de los contactos externos. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función.

Descripción objeto: Permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.

Switch (interruptor)

El bloque funcional SWITCH comprueba el estado de la entrada In de un pulsador o interruptor (NO DE SEGURIDAD). Si se acciona el pulsador, la salida OUTPUT es 1 (TRUE). De lo contrario, la salida OUTPUT es 0 (FALSE).

Parámetros

Restablecimiento manual: Si está seleccionado. habilita el pedido de restablecimiento luego de cada interceptación de la zona protegida por el interruptor. De lo contrario, la habilitación de la salida sigue directamente las condiciones de las entradas. El restablecimiento puede ser de dos tipos: Manual y Controlado. seleccionando la opción Manual, sólo se verifica la transición de la señal de 0 a 1. En el caso de Controlado,



se verifica la doble transición de 0 a 1 y el retorno a 0.



⇒ Atención: en caso de habilitación Reset, se debe utilizar la entrada consecutiva a la utilizada por dicho bloque funcional. Por ejemplo, si Input 1 se utiliza para el bloque funcional, la entrada 2 se deberá utilizar para el Reset.

Salidas de Prueba: Permite seleccionar las señales de salida de prueba que se deben enviar al interruptor. Dicho control adicional permite detectar y gestionar posibles cortocircuitos entre las líneas. Para habilitar ese control es necesario configurar las señales de salida de prueba (entre las disponibles).



Prueba durante la activación: Si se selecciona, habilita la prueba durante la activación del interruptor. Dicha prueba se realiza abriendo y cerrando el contacto del interruptor, para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máquina (encendido del módulo).

Filtro (ms): Permite filtrar señales procedentes por el interruptor. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función.

Descripción objeto: Permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.

Enabling Grip Switch

El bloque funcional ENABLING GRIP controla el estado de las entradas Inx de un botón de mando de acción mantenida. Si el botón no está accionado (posición 1) o completamente accionado (posición 3), la salida OUTPUT es 0 (FALSO). Si está accionado a medias (posición 2), la salida es 1 (VERDADERO). Consultar las tablas de verdad al final de la página.

⇒ El bloqueo ENABLING GRIP requiere que el módulo se ha asignado una versión mínima del firmware como se muestra en la tabla:

СММ	C 8I 2O	C 8I	C 16I	C 12I 8TO
1.0	0.4	0.4	30.4	0.0



Tipo de entradas:

Doble NA – Permite la conexión de un botón de mando de acción mantenida formado por dos contactos NA.
 Doble NA+1NC – Permite la conexión de un botón de mando formado por 2 contactos NA + 1 contacto NC.
 Salidas de prueba: permite seleccionar las señales de salida de prueba que se deben enviar al enabling grip.
 Dicho control adicional permite detectar y gestionar posibles cortocircuitos entre las líneas. Para habilitar ese control es necesario configurar las señales de salida de prueba (entre las disponibles).

Prueba durante la activación: si está seleccionada, habilita la prueba durante la activación del componente externo (ENABLING GRIP). Dicha prueba exige el accionamiento y la liberación del dispositivo para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máquina (encendido del módulo).

Simultaneidad (ms): opción siempre activa. Determina el tiempo máximo (en mseg.) que puede transcurrir entre las conmutaciones de las distintas señales procedentes de los contactos externos del dispositivo.

Filtro (ms): permite filtrar señales procedentes del mando del dispositivo. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.



Tabla modo1 (dispositivo 2NA + 1NC)



POSICIÓN 1: botón completamente liberado POSICIÓN 2: botón accionado a medias POSICIÓN 3: botón completamente accionado

	Position				
Input	1 2 3				
IN1	0	1	0		
IN2	0	1	0		
IN3	0	1	0		
OUT	0	1	0		

(sólo con 21NO + 1NC)

Tabla modo2 (dispositivo 2NA + 1NC)



POSICIÓN 1: botón completamente liberado POSICIÓN 2: botón accionado a medias POSICIÓN 3: botón completamente accionado

	Position			
Input	1 Input 1			
IN1	0	1	0	
IN2	0	1	0	
IN3	1		0	
OUT	0	1	0	

(sólo con 21NO + 1NC)

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función. Descripción objeto: permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.

Testable Safety Device

El bloque funcional TESTABLE SAFETY DEVICE controla el estado de las entradas Inx de un sensor de seguridad individual o doble, tanto NA como NC. Comprobar en las tablas siguientes el tipo de sensor del que se dispone y su comportamiento.





Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos. Para características especiales y/o personalización, consúltenos. 07/18



(Do	ouble N	C)
TEST	TABLE SAFET	Y
>In 1 >In 2	<u> </u>	Output

(Double NC-NO)



IN1	IN2	OUT	Error de simultaneidad *
0	0	0	-
1	1	0	Х
0	0	0	Х
1	1	0	-

d *	IN1	IN2	OUT	Error de simultaneidad *
	0	0	0	Х
	0	1	0	-
	1	0	1	-
	1	1	0	Х

* Error de simultaneidad = superado el tiempo máximo que puede transcurrir entre las conmutaciones de los contactos individuales

Parámetros

Reset manual: si está seleccionado, habilita el pedido de restablecimiento luego de cada ocupación del dispositivo. De lo contrario, la habilitación de la salida sigue directamente las condiciones de las entradas. El restablecimiento puede ser de dos tipos: Manual y Controlado. Seleccionando la opción Manual, sólo se verifica la transición de la señal de 0 a 1. En el caso de Controlado, se verifica la doble transición: de 0 a 1 y el retorno a 0.

⇒ Atención: en caso de habilitación del Reset, se debe utilizar la entrada consecutiva a las utilizadas por ese bloque funcional. Ejemplo: si para el bloque funcional se utilizan la entrada 1 y 2, para el restablecimiento se debe utilizar la entrada 3.

Salidas de prueba: permite seleccionar las señales de salida de prueba que se deben enviar al testable safety device. Dicho control adicional permite detectar y gestionar posibles cortocircuitos entre las líneas. Para habilitar ese control es necesario configurar las señales de salida de prueba (entre las disponibles).

Prueba durante la activación: si está seleccionada, habilita la prueba durante la activación de la barrera de seguridad. Dicha prueba exige la activación y la desactivación del dispositivo para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máquina (encendido del módulo).

Filtro (ms): permite filtrar señales procedentes del dispositivo. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Habilitación de simultaneidad: si está seleccionada, activa el control de simultaneidad entre las conmutaciones de las señales procedentes de la barrera de seguridad.

Simultaneidad (ms): opción activa sólo en caso de habilitación del parámetro anterior. Determina el tiempo máximo (en mseg.) que puede transcurrir entre las conmutaciones de dos señales distintas procedentes del sensor. Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función.

Descripción objeto: permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.



Solid State Device

El bloque funcional SOLID STATE DEVICE comprueba el estado de las entradas Inx. Si las entradas son de 24 VDC, la salida OUTPUT es 1 (VERDADERO); de lo contrario, la salida OUTPUT es 0 (FALSO).

Parámetros

Reset manual: si está seleccionado, habilita el pedido de restablecimiento luego de cada interceptación de la zona protegida por la barrera. De lo contrario, la habilitación de la salida sigue directamente las condiciones de las entradas.

El restablecimiento puede ser de dos tipos: Manual y Controlado. Seleccionando la opción



Manual, sólo se verifica la transición de la señal de 0 a 1. En el caso de Controlado, se verifica la doble transición: de 0 a 1 y el retorno a 0.



Atención: en caso de habilitación del Reset, se debe utilizar la entrada consecutiva a las utilizadas por ese bloque funcional. Ejemplo: si para el bloque funcional se utilizan la entrada 1 y 2, para el restablecimiento se debe utilizar la entrada 3.

Prueba durante la activación: si está seleccionada, habilita la prueba durante la activación del dispositivo de seguridad. Dicha prueba exige la activación y la desactivación del dispositivo para llevar a cabo una comprobación funcional completa y habilitar la salida Output. Este control se requiere sólo durante la puesta en marcha de la máquina (encendido del módulo).

Filtro (ms): permite filtrar señales procedentes del dispositivo de seguridad. Dicho filtro se puede configurar de 3 a 250 ms y elimina posibles rebotes en los contactos. La duración del filtro incide en el cálculo del tiempo de respuesta total del módulo. Simultaneidad (ms): determina el tiempo máximo (en mseg.) que puede transcurrir entre las conmutaciones de dos señales distintas procedentes del dispositivo.

Habilitación Error Out: Si se selecciona, informa de un fallo detectado por el bloque de función.

Descripción objeto: permite la introducción de un texto descriptivo de la función del componente. Dicho texto aparece en la parte superior del símbolo.



Fieldbus Input

Elemento que permite introducir una entrada que no es de seguridad y cuyo estado se modifica mediante bus de campo. Se pueden introducir hasta 8 entradas virtuales y, para cada una de ellas, se debe seleccionar el bit en el que corresponde intervenir para modificar su estado.

En el bus de campo los estados se representan con un byte. (Para mayor información consultar el manual de los buses de campo en el CCS CD-ROM).



🛆 ATENCIÓN: el FIELDBUS INPUT NO es una entrada de seguridad.

LLO - LL1

Estos permiten un nivel lógico predefinido que se enteredon de entrada de un componente.

LL0 = Nivel Lógico 0 LL1 = Nivel lógico 1

IMPORTANTE: LL0 y LL1 no se pueden utilizar para desactivar los puertos lógicos en el diagrama.

Image: Constraint of the second se

Notas

Permite la introducción de un texto descriptivo ubicado en cualquier punto del esquema.

		Property Comments
-	~	

Título

Agrega automáticamente el nombre de la empresa, el operador, el nombre del proyecto y la CRC.

Company: Company
User: Name
Project Name: Project
Schematic CRC:



Control de Velocidad Blocks Tipo de Función

Speed Control

Speed Control bloque de función controla la velocidad de un dispositivo que genera una salida de 0 (FALSO) cuando la velocidad medida supera un umbral predeterminado. En el caso en el que la velocidad es inferior al umbral predeterminado, la salida será 1 (TRUE).

parámetros

Tipo de eje: Se define el tipo de eje controlado por el dispositivo. Se será lineal en el caso de una traducción y será Rotary en el caso de movimiento alrededor de un eje.

Tipo de Sensor: En el caso de que el parámetro anterior es lineal, el tipo de sensor define el tipo de sensor conectado a las entradas del módulo. Puede ser Rotary (por ejemplo, eje del encoder) o lineal (array por ejemplo óptico). Esta elección permite definir los siguientes parámetros.

Dispositivo de medición: Se define el tipo de sensor (s) utilizado. Las opciones posibles son:

- Encoder
- Proximity
- Encoder+Proximity
- Proximity1+ Proximity2
- Encoder1+ Encoder2

Habilitar dirección: La activación de este parámetro, la salida DIR está habilitada en el bloque de función. Esta salida será 1 (TRUE) cuando el eje gira en sentido antihorario y será 0 (FALSO) cuando el eje gira en sentido horario.

Decisión dirección: Se define la dirección de rotación para que los valores umbral ajustados están hechos activo. Las opciones posibles son:

- bidireccional
- Hacia la derecha
- Hacia la izquierda

Si se selecciona bidireccional, se detecta el exceso del umbral establecido si el eje gira en sentido horario o antihorario. Selección derecha oa la izquierda, esto sólo se detecta cuando el eje gira en la dirección seleccionada.





Ejemplo de eje de rotación en sentido horario

2 ajustes de umbral

In	Threshold no.
0	Speed 1
1	Speed 2

4 ajustes de umbral

In2	In1	Threshold no.	
0	0	Speed 1	
0	1	Speed 2	
1	0	Speed 3	
1	1	Speed 4	



Número Umbral: Se le permite introducir el número de umbrales para el valor máximo de la velocidad. El cambio de este valor aumentará / disminuirá el número de umbrales que se puede acceder desde un mínimo de 1 y un máximo de 4. En el caso de los umbrales superiores a 1, los pines de entrada para la selección del umbral específico aparecerán en la parte inferior parte del bloque de función.

Si el tipo de eje elegido fue lineal, este campo le permite introducir el terreno de juego del sensor para obtener una conversión entre las revoluciones del sensor y la distancia recorrida.

Elección de proximidad: Te permite elegir el tipo de sensor de proximidad del PNP, NPN, normalmente abierto (NA) y normalmente cerrados (NC), con 3 ó 4 hilos.

(Con el fin de garantizar un nivel de funcionamiento = PLe utilizar un tipo de interruptor de proximidad PNP N°. Ref "proximidad Interleaved ->).

No Próximo PNP 3-alambre NC PNP 3-alambre NO NPN 3-alambre NO NPN 3-alambre NC PNP 4-alambre NC/NO NPN 4-alambre NC/NO PNP/NPN 4-alambre NC/NC PNP/NPN 4-alambre NO/NO

Medición: Introduzca en este campo el número de impulsos / revolución (en el caso de sensor giratorio) o micras / pulso (sensor lineal) en relación con el sensor utilizado.

Verificación: Introduzca en este campo el número de impulsos / revolución (en el caso de sensor giratorio) o micras / pulso (sensor lineal) relativa a la segunda sensor utilizado.

Relación de engranajes: Este parámetro está activo si hay dos sensores en el eje seleccionado. Este parámetro le permite introducir la relación entre los dos sensores. Si ambos sensores se encuentran en las mismas partes móviles, la relación será 1 de lo contrario el número correspondiente al informe se debe introducir. Por ejemplo hay un codificador y un interruptor de proximidad, y el último es en una parte móvil que (debido a una relación de reducción de engranajes) gira al doble de la velocidad del codificador. Por lo tanto, este valor debe ajustarse a las 2.

Histéresis (%): Representa el valor de histéresis porcentaje por debajo del cual se filtra el cambio de velocidad. Introduzca un valor distinto de 1 para evitar la conmutación continua como los cambios de entrada.



Velocidad 1, 2, 3, 4: Escriba en este campo el valor de la velocidad máxima por encima del cual la salida del bloque de función (OVER) será 0 (FALSO). Si la velocidad medida es menor que el valor establecido, la salida del bloque de función (OVER) será 1 (TRUE).



Frequencia: Muestra el máximo calculado los valores de frecuencia de FM y FM (reducida en el conjunto de histéresis). Si el valor indicado es verde, el cálculo de la frecuencia dio un resultado positivo. Si el valor indicado es ROJO, es necesario cambiar los parámetros indicados en las siguientes fórmulas.

1. Rotary axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

$$f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$$

2. Linear axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

$$f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60*pitch[mm/rev]} * \text{Re solution[pulses/rev]}$$

3. Linear axis, linear sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[mm/s]*1000}{Resolution[\mu m/pulse]}$

4. Hysteresis. To be changed only if: fM=green; fm=red

KEY:

f = frequency Rpm = rotational speed Resolution = measurement



Window Speed Control

El bloque de función Ventana de control de velocidad monitorea la velocidad de un dispositivo, generando el cero al 1 (TRUE) de salida cuando la velocidad está dentro de un rango prefijado.

Tipo de eje: Se define el tipo de eje controlado por el dispositivo. Se será lineal en el caso de una traducción y será Rotary en el caso de movimiento alrededor de un eje.

Tipo de Sensor: En el caso de que el parámetro anterior es lineal, el tipo de sensor define el tipo de sensor conectado a las entradas del módulo. Puede ser Rotary (por ejemplo, eje del encoder) o lineal (array por ejemplo óptico). Esta elección permite definir los siguientes parámetros.

Dispositivo de medición: Se define el tipo de sensor (s) utilizado. Las opciones posibles son:

Encoder Proximity Encoder+Proximity Proximity1+ Proximity2 Encoder1+ Encoder2

Pitch: Si el tipo de eje elegido fue lineal, este campo le permite introducir el terreno de juego del sensor para obtener una conversión entre las revoluciones del sensor y la distancia recorrida.

Elección de proximidad: Te permite elegir el tipo de sensor de proximidad del PNP, NPN, normalmente abierto (NA) y normalmente cerrados (NC), con 3 ó 4 hilos.

(Con el fin de garantizar un nivel de funcionamiento = PLe utilizar un tipo de interruptor de proximidad PNP N°. Ref "proximidad Interleaved ->).

Medición: Introduzca en este campo el número de impulsos / revolución (en el caso de sensor giratorio) o micras / pulso (sensor lineal) en relación con el sensor utilizado.

Verificación: Introduzca en este campo el número de impulsos / revolución (en el caso de sensor giratorio) o micras / pulso (sensor lineal) relativa a la segunda sensor utilizado.

^ PT	operty	
WINDO	W SPEED CON	TROL
Axis typ Linear Measur Encod	e Sensor Rotati ring device er + proximity	Type onal 💌
Pitch	[mm/revolu	tion]
Proximi No Pro	ity choice oxy 💌	
Measur Encode	rement r Resolution (< [pulse/revol	10000) lution]
Verifica Proximi 1	ition ity Resolution([pulse/revol	< 100) lution]
Gear Ra	atio (1 to 100 st	ep 0,1)
Hystere	esis (%)	
High Sp 0	beed (< 1000) [m/min]	
Low Sp	eed (< 1000) [m/min]	
Freque	ncy 1	
[Hz]	Measurement	Verification
т _м =	0	0
t m =	0	0
Freque	ncy 2	
[Hz]	Measurement	Verification
f _M =	0	0
f _m =	0	0
	A Province of the second secon	▶ Property WINDOW SPEED CON Axis type Sensor Linear Rotati Measuring device Encoder + proximity Pitch I I [mm/revolu Proximity choice No Proxy Measurement Encoder Resolution (< Encoder Resolution (I Proximity Resolution (I Proximity Resolution (I Proximity Resolution (I I [pulse/revolution (Gear Ratio I I (1 to 100 str) High Speed (< 1000) [m/min] Cow Speed (< 1000) [m/min] Frequency 1 [Hz] Hz Measurement fm = 0 Frequency 2 [Hz] [Hz] Measurement f _M = 0 f _m = 0

Elección de proximidad



Gear Ratio: Este parámetro está activo si hay dos sensores en el eje seleccionado. Este parámetro le permite introducir la relación entre los dos sensores. Si ambos sensores se encuentran en las mismas partes móviles, la relación será 1 de lo contrario el número correspondiente al informe se debe introducir. Por ejemplo hay un codificador y un interruptor de proximidad, y el último es en una parte móvil que (debido a una relación de reducción de engranajes) gira al doble de la velocidad del codificador. Por lo tanto, este valor debe ajustarse a las 2.

Hysteresis (%): Representa el valor de histéresis porcentaje por debajo del cual se filtra el cambio de velocidad. Introduzca un valor distinto de 1 para evitar la conmutación continua como cambia la entrada.

Hyste	resis (%)
1	

Alta velocidad:

Representa el valor de histéresis percentage Por debajo del cual sea sí filtraci el Cambio de Velocidad. Introduzca el valor de la ONU Distinto de 1 párrafo Evitar la conmutación continua Como Cambia la entrada.

Baja velocidad: Muestra el máximo calculado los valores de frecuencia de FM y FM (reducida en el conjunto de histéresis). Si el valor indicado es verde, el cálculo de la frecuencia dio un resultado positivo.

Si el valor indicado es ROJO, es necesario cambiar los parámetros indicados en las siguientes fórmulas.

1. Rotary axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

$$f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$$

2. Linear axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60* pitch[mm/rev]} * Re solution[pulses/rev]$

3. Linear axis, linear sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{\text{speed}[mm/s]*1000}{\text{Resolution}[\mu m/pulse]}$

4. Hysteresis. To be changed only if: fM=green; fm=red

KEY:
f = frequency Rpm = rotational speed Resolution = measurement



Stand Still

El estancamiento y el bloque de función de control de velocidad monitorea la velocidad de un dispositivo, generando el cero al 1 (TRUE) de salida cuando la velocidad es inferior a un valor seleccionado.

Parámetros

Tipo de eje: Se define el tipo de eje controlado por el dispositivo. Se será lineal en el caso de una traducción y será Rotary en el caso de movimiento alrededor de un eje.

Tipo de Sensor: En el caso de que el parámetro anterior es lineal, el tipo de sensor define el tipo de sensor conectado a las entradas del módulo. Puede ser Rotary (por ejemplo, eje del encoder) o lineal (array por ejemplo óptico). Esta elección permite definir los siguientes parámetros.

Dispositivo de medición: Se define el tipo de sensor (s) utilizado. Las opciones posibles son:

- Encoder
- Proximity
- Encoder+Proximity
- Proximity1+ Proximity2
- Encoder1+ Encoder2

Brea: Si el tipo de eje elegido fue lineal, este campo le permite introducir el terreno de juego del sensor para obtener una conversión entre las revoluciones del sensor y la distancia recorrida.

Elección de proximidad: Te permite elegir el tipo de sensor de proximidad del PNP, NPN, normalmente abierto (NA) y normalmente cerrados (NC), con 3 ó 4 hilos. (Con el fin de garantizar un nivel de funcionamiento = PLe utilizar un tipo de interruptor de proximidad PNP N°. Ref "proximidad Interleaved ->).

Medida: Introducir en este campo el número de impulsos/ revoluciones (en caso de un sensor giratorio) o de µm/ impulso (en caso de un sensor lineal) correspondientes al sensor utilizado.

Comprobación: Introducir en este campo el número de impulsos/revoluciones (en caso de un sensor giratorio) o de µm/impulso (en caso de un sensor lineal) correspondientes al segundo sensor utilizado.

		Property STAND STILL
Axis 1 (MV2) [0]	STAND STILL Axis	Axis type Sensor Type Linear Rotational
		Encoder + proximity
		Pitch 1 [mm/revolution]
		Proximity choice No Proxy
		Measurement Encoder Resolution (< 10000) 1 [pulse/revolution]
		Verification Proximity Resolution (< 100) 1 [pulse/revolution]
		Gear Ratio
		Hysteresis (%)
		Zero speed limit (< 20)
		Frequency zero speed (>= 1Hz)
		[Hz] Measurement Verification f _M = 166,667 166,667
		f m = 165 165
		Item Description



Ejemplo de eje de rotación en sentido horario

No Proximity
PNP 3-wire NC
PNP 3-wire NO
NPN 3-wire NO
NPN 3-wire NC
PNP 4-wire NC/NO
NPN 4-wire NC/NO
PNP/NPN 4-wire NC/NC
PNP/NPN 4-wire NO/NO

Elección proxy



Gear Ratio: Este parámetro está activo en presencia de dos sensores en el eje seleccionado. Este parámetro permite introducir la relación entre los dos sensores. Cuando los dos sensores están en el mismo órgano en movimiento, la relación es 1; de lo contrario, se deberá introducir el número correspondiente a la relación. Por ej.: hay un codificador y un proximity, y éste último está sobre un órgano en movimiento que (debido a una relación de desmultiplicación) gira a una velocidad doble con respecto al codificador. Por lo tanto, debo configurar este valor en 2.

Histéresis (%): Representa el valor de histéresis (en porcentaje) por debajo del cual se filtra la variación de la velocidad. Introducir un valor distinto de 1 para evitar continuas conmutaciones con la variación de la entrada.



Límite de velocidad cero:

Introduzca en este campo el valor de la velocidad máxima por encima del cual la salida del bloque de función (CERO) será 0 (FALSO). Si la velocidad medida es menor que el valor establecido, la salida (CERO) del bloque de función será 1 (TRUE).

Frequenca velocidad zero / Frequencia1 / Frequencia2: Indica los valores calculados de frecuencia máxima fM y fm (menos la histéresis configurada). Si el valor indicado está de color VERDE, el cálculo de la frecuencia dio resultado positivo. Si el valor indicado está de color ROJO, es necesario variar los parámetros indicados en las fórmulas siguientes:

1. Rotary axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$

2. Linear axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60* pitch[mm/rev]} * \text{Re solution}[pulses/rev]$

3. Linear axis, linear sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{\text{speed}[mm/s]*1000}{\text{Resolution}[\mu m/\text{pulse}]}$

4. Hysteresis. To be changed only if: fM=green; fm=red

KEY:

f = frequency Rpm = rotational speed Resolution = measurement



Stand Still y Speed Control

El estancamiento y el bloque de función de control de velocidad monitorea la velocidad de un dispositivo, generando el cero al 1 (TRUE) de salida cuando la velocidad es inferior a un valor seleccionado. Además, genera el Over = 0 salida (FALSE) si la velocidad medida supera un umbral predeterminado.

Parámetros

Tipo de eje: Define el tipo de eje controlado por el dispositivo. Se será lineal en el caso de una traducción y será Rotary en el caso de movimiento alrededor de un eje.

Tipo de sensor: En el caso de que el parámetro anterior es lineal, el tipo de sensor define el tipo de sensor conectado a las entradas del módulo. Puede ser Rotary (por ejemplo, eje del encoder) o lineal (array por ejemplo óptico). Esta elección permite definir los siguientes parámetros.

Dispositivo de medición: Define el tipo de sensor utilizado (s). Las opciones posibles son:

- Encoder
- Proximidad
- Encoder + Proximidad
- Proximity1 + Proximity2
- encoder1 + Encoder2

Habilitar dirección: habilitar este parámetro, la salida DIR está habilitada en el bloque de función. Esta salida será 1 (TRUE) cuando el eje gira en sentido antihorario y será 0 (FALSO) cuando el eje gira en sentido horario.

Decisión Dirección: Define el sentido de giro para que los valores umbral ajustados se activan. Las opciones posibles son:

- Bidireccional
- Hacia la derecha
- Hacia la izquierda

Si se selecciona bidireccional, se detecta el exceso del umbral establecido si el eje gira en sentido horario o antihorario. Selección derecha oa la izquierda, esto sólo se detecta cuando el eje gira en la dirección seleccionada.





Ejemplo de eje de rotación en sentido horario

In1	Threshold no.
0	Speed 1
1	Speed 2

In1	In2	Threshold no.
0	0	Speed 1
0	1	Speed 2
1	0	Speed 3
1	1	Speed 4

No Proximity
PNP 3-wire NC
PNP 3-wire NO
NPN 3-wire NO
NPN 3-wire NC
PNP 4-wire NC/NO
NPN 4-wire NC/NO
PNP/NPN 4-wire NC/NC
PNP/NPN 4-wire NO/NO



Número Umbral: Permite introducir el número de umbrales para el valor máximo de la velocidad. El cambio de este valor aumentará / disminuirá el número de umbrales que se puede acceder desde un mínimo de 1 y un máximo de 4. En el caso de los umbrales superiores a 1, los pines de entrada para la selección del umbral específico aparecerán en la parte inferior parte del bloque de función.

Paso: Si el tipo de eje elegido fue lineal, este campo le permite introducir el terreno de juego del sensor para obtener una conversión entre las revoluciones del sensor y la distancia recorrida.

Elección Proximidad: Le permite elegir el tipo de sensor de proximidad del PNP, NPN, normalmente abierto (NA) y normalmente cerrados (NC), con 3 ó 4 hilos. (Con el fin de garantizar un nivel de funcionamiento = PLe utilizar un tipo de interruptor de proximidad PNP NO: ref "Interleaved proximidad.).

Medición: Introduzca en este campo el número de impulsos / revolución (en el caso de sensor giratorio) o micras / pulso (sensor lineal) en relación con el sensor utilizado.

Verificación: Introduzca en este campo el número de impulsos / revolución (en el caso de sensor giratorio) o micras / pulso (sensor lineal) relativa a la segunda sensor utilizado.

Relación de engranajes: Este parámetro está activo si hay dos sensores en el eje seleccionado. Este parámetro le permite introducir la relación entre los dos sensores. Si ambos sensores se encuentran en las mismas partes móviles, la relación será 1 de lo contrario el número correspondiente al informe se debe introducir. Por ejemplo hay un codificador y un interruptor de proximidad, y el último es en una parte móvil que (debido a una relación de reducción de engranajes) gira al doble de la velocidad del codificador. Por lo tanto, este valor debe ajustarse a las 2.

Histéresis (%): Representa el valor de histéresis porcentaje por debajo del cual se filtra el cambio de velocidad. Introduzca un valor distinto de 1 para evitar la conmutación continua como cambia la entrada.

Hysteresis (%)					
1					

Límite de velocidad cero:

Introduzca en este campo el valor de la velocidad máxima por encima del cual la salida del bloque de función (CERO) será 0 (FALSO). Si la velocidad medida es menor que el valor establecido, la salida (CERO) del bloque de función será 1 (TRUE).

Velocidad 1, 2, 3, 4: Escriba en este campo el valor de la velocidad máxima por encima del cual la salida del bloque de función (OVER) será 0 (FALSO). Si la velocidad medida es menor que el valor establecido, la salida del bloque de función (OVER) será 1 (TRUE).

Frecuencia velocidad cero / Frecuencia1 / frequency2: Muestra el máximo calculado los valores de frecuencia de FM y FM (reducida en el conjunto de histéresis). Si el valor indicado es verde, el cálculo de la frecuencia dio un resultado positivo. Si el valor indicado es ROJO, es necesario cambiar los parámetros indicados en las siguientes fórmulas.



KEY:

1. Rotary axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$

2. Linear axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60*pitch[mm/rev]} * Re solution[pulses/rev]$

3. Linear axis, linear sensor. The frequency obtained is:

$$f[Hz] = \frac{speed[mm/s]*1000}{Resolution[\mu m/pulse]}$$

4. Hysteresis. To be changed only if: fM=green; fm=red



Bloques Funcionales Tipo Operador

Las distintas entradas de cada operador pueden estar invertidas (NOT lógico) ubicándose en el símbolo a invertir y pulsando el botón derecho del ratón. Aparece un punto que indica la inversión efectuada. Pulsando una vez más la inversión de la señal se elimina.

🛆 El número máximo admitido de bloques operador es de 64.

Operadores Lógicos AND

El operador lógico AND da en salida 1 (TRUE) cuando todas las entradas Inx están en 1 (TRUE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1



Parámetros

Número de entradas: permite configurar el número de entradas de 2 a 8.

NAND

El operador lógico NAND tiene en salida 0 (FALSE) cuando todas las entradas están en 1 (TRUE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	1
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0



Parámetros

Número de entradas: permite configurar el número de entradas de 2 a 8.

In1

0

1



NOT

El operador lógico NOT invierte el estado lógico de la entrada In.

Out

1 0

		Property NOT
]	NOT Output	

OR

El operador lógico OR da en salida 1 (TRUE) cuando al menos una entrada Inx está en 1 (TRUE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1



Parámetros

Número de entradas: permite configurar el número de entradas de 2 a 8.

NOR

El operador lógico NOR da en salida 0 (FALSE) cuando al menos una entrada Inx está en 1 (TRUE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0



Parámetros

Número de entradas: permite configurar el número de entradas de 2 a 8.



XOR

El operador lógico XOR da en salida 0 (FALSE) si el número de entradas Inx en estado 1 (TRUE) es par o si todas las entradas Inx están en 0 (FALSE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	0
0	0	1	1
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1



Parámetros

Número de entradas: permite configurar el número de entradas de 2 a 8.

XNOR

El operador lógico XNOR da en salida 1 (TRUE) si el número de entradas Inx en estado 1 (TRUE) es par o si todas las entradas Inx están en 0 (FALSE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0



Parámetros

Input: permite configurar el número de entradas de 2 a 4.



MULTIPLEXER

El operador lógico MULTIPLEXER permite llevar en salida la señal de las entradas Inx sobre la base del Selx seleccionado. Si las entradas Sel1:Sel4 tienen un solo bit en 1 (TRUE), la línea seleccionada In n se conecta con la salida Output.

Si:

- más de una entrada SEL es 1 (TRUE)

- ninguna entrada SEL es 1 (TRUE) la salida Output está en 0 (FALSE), independientemente del estado de las entradas In n.



Parámetros

Input: permite configurar el número de entradas de 2 a 4.

Operadores Memorias

Los operadores de tipo MEMORIA permiten al usuario mantener memorizados a su voluntad datos (VERDADEROS o FALSOS) que llegan de otros objetos que componen el proyecto. Las variaciones de estado se producen según las tablas de verdad mostradas para cada operador.

D Flip Flop (número máximo= 16)

El operador D FLIP FLOP permite memorizar en la salida Q el estado previamente configurado según la siguiente tabla de verdad.

Preset	Clear	Ck	D	Q
1	0	Х	Х	1
0	1	Х	Х	0
1	1	Х	Х	0
0	0	L	L	Mantene memoria
0	0	Frente de subida	1	1
0	0	Frente de subida	0	0



Parámetros

Preset: si está seleccionado, habilita la posibilidad de llevar a 1 (TRUE) la salida Q.

Clear: si está seleccionado, habilita la posibilidad de poner a cero la memorización.



SR Flip Flop

El operador SR FLIP FLOP trae la salida Q a 1 con Set, trae la salida Q a 0 con Reset. Consulte la siguiente tabla de verdad.

Set	Reset	Q
0	0	Mantene memoria
0	1	0
1	0	1
1	1	0



User Restart Manual (número máximo = 16 incluyendo RESTART MONITORED)

El operador USER RESTART MANUAL permite memorizar la señal de restablecimiento según la siguiente tabla de verdad.

Clear	Restart	In	Q	
1	Х	Х	0	
Х	Х	0	0	
0	L	1	Mantiene memoria	
0	Frente de subida	1	Mantiene memoria	
0	Frente de bajada	1	1	



Parámetros

Habilitación Clear: si está seleccionado, habilita la posibilidad de poner a cero la memorización.

User Restart Monitored (número máximo= 16 incluyendo RESTART MANUAL)

El operador USER RESTART MONITORED permitememorizarlaseñal de restablecimiento de acuerdo con la siguiente tabla de verdad.

Clear	lear Restart In		Q
1	Х	Х	Х
Х	Х	0	0
0	L	1	0
0	Frente de subida	1	Mantiene memoria
0	Л	1	1



Parámetros

Habilitación Clear: si está seleccionado, habilita la posibilidad de poner a cero la memorización.



OPERADORES GUARD LOCK (número máximo = 4)

Guard Lock

El operador controla el bloqueo/desbloqueo de una **CERRADURA ELECTROMECÁNICA (GUARD LOCK)**verificando la coherencia entre el mando de Lock y el estado de un EGATE y de un FEEDBACK. La salida principal es 1 (TRUE) cuando la cerradura está cerrada y bloqueada.



Principio de funcionamiento.

La función actúa como cerradura de seguridad para el Bloqueo de puertas.

- 1) La Entrada **GATE** debe estar siempre conectada con un bloque **E_GATE** de entrada (respuesta de la puerta).
- 2) La Entrada Lock_fbk debe estar siempre conectada con un elemento de entrada LOCK FEEDBACK (respuesta de la bobina de la cerradura.
- 3) La entrada **UnLock_cmd** se puede conectar libremente en el esquema y determina el pedido de desbloqueo de la cerradura (cuando está en LL1).
- 4) La señal OUTPUT de este elemento será 1 (VERDADERO) si la puerta de protección está cerrada y la cerradura está bloqueada. Cuando se aplica un mando de desbloqueo a la entrada UnLock_cmd, la señal OUTPUT se lleva a "0" y la cerradura se desbloquea (salida LockOut) después de un Tiempo InLock que se puede configurar como parámetro. La Salida también se coloca en 0 (FALSO) cuando existen condiciones de error (por ej. puerta abierta con cerradura bloqueada, Tiempo Feedback que supera el máximo admitido, etc.).
- 5) La señal Lockout controla el bloqueo/desbloqueo de la cerradura

Parámetros

Tlempo Unlock (s):

Tiempo que transcurre entre la activación del mando **UnLock_cmd** y el concreto desbloqueo de la cerradura **(salida Lockout)**.

0 ms ÷ 1 s Paso 100 ms 1.5 s ÷ 10 s paso 0.5 s 15 s ÷ 25 s Paso 5 s

Tiempo Feedback (s):

Tiempo máximo de retardo aceptado entre la salida **LockOut** y la entrada **Lock_fbk** (debe ser el que se encuentra en la Hoja de Datos de la cerradura, con el conveniente margen decidido por el operador).

10 ms ÷ 100 s Paso 10 ms 150 ms ÷ 1 s Paso 50 ms 1.5 s ÷ 3 s Paso 0.5 s

Bloqueo de muelle: La cerradura se bloquea pasivamente y se desbloquea activamente, es decir que la fuerza mecánica del muelle mantiene el bloqueo activado. De esta forma, en ausencia de alimentación el bloqueo queda activo.



Reset Manual.

El restablecimiento puede ser de dos tipos: Manual y Controlado. Seleccionando la opción Manual sólo se verifica la transición de la señal de 0 a 1. En el caso Controlado se verifica la doble transición de 0 a 1 y el retorno a 0.



Atención: en caso de Reset manual, se debe utilizar la entrada siguiente a las utilizadas por el bloque funcional. Por ej., si las Entradas 1 y 2 se utilizan para el bloque funcional, la entrada 3 se deberá utilizar para el Reset.

Habilitación error out: Posibilidad de activar una señal (Error Out) que indica un problema de funcionamiento de la cerradura. Con Error Out = 1 (TRUE) existe una anomalía en la cerradura.



Operadores Contadores

Los operadores de tipo CONTADOR permiten al usuario generar una señal (TRUE) apenas se alcanza la cuenta configurada.

Counter (max number = 16)

El operador COUNTER es un contador de impulsos. Existen 3 modos de funcionamiento:

- 1) AUTOMÁTICO
- 2) MANUAL
- 3) MANUAL + AUTOMÁTICO

En los siguientes ejemplos la cuenta está configurada en 6).

1) El contador genera un impulso de una duración igual al tiempo de respuesta apenas se alcanza la cuenta configurada. Si el pin de CLEAR no está habilitado, este modo es el predeterminado.





2) El contador lleva a 1 (VERDADERO) la salida Q apenas se alcanza la cuenta configurada. La salida Q pasa a 0 (FALSO) cuando se activa la señal de CLEAR.





3) El contador genera un impulso de una duración igual al tiempo de respuesta apenas se alcanza la cuenta configurada. Si la señal de CLEAR se activa, la cuenta interna vuelve a 0.



Parámetros

Habilitación Clear: si está seleccionado, habilita el pedido de clear para hacer partir nuevamente la cuenta llevando a 0 (FALSE) la salida Q. Además, se da la posibilidad de habilitar o no (Habilitación automática) el funcionamiento automático con restablecimiento manual.

Si no está seleccionado, el funcionamiento es automático. En este caso, cuando se alcanza la cuenta configurada la salida Q pasa a 1 (TRUE) y así permanece durante dos ciclos internos, tras lo cual se pone a cero.

Ck down: permite hacer decrecer la cuenta.

Bifronte: si está seleccionado, habilita la cuenta, tanto sobre el frente de subida como sobre el frente de bajada.

Operadores Timer (número máximo = 16)

Los operadores de tipo TIMER permiten al usuario generar una señal (TRUE o FALSE) durante un periodo decidido por el mismo.

Clocking

El operador CLOCKING proporciona en salida una señal de reloj con el periodo configurado cuando la entrada In está en 1 (TRUE).

Parámetros

Tiempo: el periodo que se puede configurar va de 10 ms a 1093,3 s.





A Property

MONOSTABLE

Retriggerable

Rising Edge

0.01

MONOSTABLE

Time (Return to confirm):

() ms

Monostable

El operador MONOESTABLE proporciona en salida Out un nivel 1 (TRUE) activado por el frente de subida de la In y así permanece durante el tiempo configurado.

Parametros

Tiempo: el retardo que se puede configurar va de 10 ms a 1093,3 s.

Frente de subida: si está seleccionado, el Out pasa a 1 (TRUE) sobre el frente de subida de

la señal In y así permanece durante el tiempo configurado, pero éste se puede prolongar mientras la entrada In quede en 1 (TRUE).



Si no está seleccionado, se invierte la lógica, el Out pasa a 0 (FALSE) sobre el frente de bajada de la señal In y así permanece durante el tiempo configurado, pero éste se puede prolongar mientras la entrada In quede en 0 (FALSE).



Rearmable: si está seleccionado, el tiempo se pone a cero cada vez que cambia el estado de la entrada In.



Passing Make Contact

En el PASSING MAKE CONTACT la salida OUT sigue a la señal en la entrada. Pero, si esto es 1 (TRUE) durante un tiempo superior al configurado, la salida OUT cambia a 0 (FALSE). Cuando hay un frente de bajada, el temporizador se desactiva.





Parámetros

Tiempo: el retardo que se puede configurar va de 10 ms a 1093,3 s.

Rearmable: Si se selecciona, el tiempo no se restablece cuando hay un frente de bajada de la entrada IN. La salida se mantene 1 (TRUE) por todo el tiempo seleccionado. Cuando hay un nuevo Frente de Subida de la entrada IN, T1 empieza de nuevo.

Retardo

El operador RETARDO permite aplicar un retardo a una señal llevando a 1 (TRUE) la salida Out después del tiempo configurado, ante una variación de nivel de la señal en la entrada In.

Parámetros

Tiempo: el retardo que se puede configurar va de 10 ms a 1093,3 s.

Frente de subida: Si está seleccionado, el

retardo parte sobre el frente de subida de la señal In, tras el cual la salida Out pasa a 1 (TRUE) si la entrada In está en 1 (TRUE), y as permanece mientras la entrada In quede en 1 (TRUE).

Si no está seleccionado, se invierte la lógica, la salida Out pasa a 1 (TRUE) sobre el frente de subida de la entrada In, el retardo parte sobre el frente de bajada de la entrada In y, cumplido el tiempo, la salida Out pasa a 0 (FALSE) si también la entrada In está en 0 (FALSE); de lo contrario, queda en 1 (TRUE).

Rearmable: si está seleccionado, el retardo se pone a cero cada vez que cambia el estado de la entrada In.

Operadores Muting (número máximo= 4) "Muting Simultáneo"

El operador MUTING con lógica "Simultánea" permite efectuar el muting de la señal de entrada Input mediante la entrada de los sensores S1, S2, S3 y S4.

⇒ Condición preliminar: el ciclo de Muting puede partir sólo si todos los sensores están en 0 (FALSE) e input en 1 (TRUE) (barrera fotoeléctrica libre).

Parámetros

Timeout (seg): Permite configurar el tiempo, variable de 10 seg. hasta infinito, dentro del cual debe terminar el ciclo de Muting. Si al final del ciclo aún no terminó el Muting se interrumpe inmediatamente.

Habilitación con Enable: si está seleccionado, habilita la posibilidad de activar o no la función de

Muting. De lo contrario, la función de Muting está siempre activada. El Enable puede ser de dos tipos: Enable/Disable y sólo Enable. Si se selecciona Enable/Disable, el ciclo de Muting no puede partir si Enable está fijo en 1 (TRUE) o 0 (FALSE), pero se activa sólo con un frente de subida. Si se quiere deshabilitar el muting hay que llevar nuevamente a 0 (FALSE) Enable; de esta forma, el frente de bajada deshabilita el Muting en cualquier condición que se encuentre. Si se selecciona sólo Enable, no existe la posibilidad de deshabilitar el Muting, sino que hay que llevar de todas formas a 0 (FALSE) Enable para permitir un nuevo frente de subida para el posterior ciclo de Muting.

Dirección: se puede configurar el orden de ocupación de los sensores. Si se configura BIDIR, la ocupación se puede producir en ambas direcciones, tanto de S1&S2 a S3&S4 como de S3&S4 a S1&S2; en cambio si se selecciona UP, de S1&S2 a S3&S4 y, por último, con DOWN, de S3&S4 a S1&S2.

Cierre del Muting: puede ser de dos tipos: CURTAIN y SENSOR. Seleccionando CURTAIN, el cierre del muting se produce en la subida de la señal de Input, mientras que con SENSOR el cierre se produce después de la liberación del penúltimo sensor.

|--|

S1	S2	Input	S3	S4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	Х	0	0	1
1	1	Х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0

Seleccionando SENSOR

S1	S2	Input	S3	S 4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	Х	0	0	1
1	1	Х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0

Blind Time: Only with Muting Close=Curtain, blind time is enabled if you know that after the complete transition of the pallet (muting cycle close) some protruding objects could still occupy the light curtain and send the input to 0 (FALSE). During blind time the input remains 1 (TRUE). Blind Time can range from 250 msecs to 1 second.

Sensor time: A difference of between 2 and 5 seconds can be set for activating the sensors.

Parameters

Timeout (sec): Sets the time, between 10 secs and unlimited, within which the Muting cycle must end. If the cycle is not complete at the end of this time, Muting is immediately discontinued.

Enable: If selected it enables the possibility of enabling or not enabling the Muting function. Otherwise the Muting function is always enabled.

There are two Enable modes: Enable/Disable and Enable Only. If Enable/Disable is selected the Muting cycle cannot start if Enable is fixed at 1 (TRUE) or 0 (FALSE) but is only activated with a rising edge. To disable muting, set Enable to 0 (FALSE). In this mode the falling edge disables Muting regardless of the condition. If Enable Only is selected Muting cannot be disabled but Enable must be set to 0 (FALSE) in order to enable a new rising edge for the next Muting cycle.

Sensor time: A difference of between 2 and 5 seconds can be set for activating the sensors.

End of Muting time: Sets the muting falling time, from 2.5 to 6 seconds, after the first sensor has been cleared.

Blind Time: enabled if you know that after the complete transition of the pallet (muting cycle close) some protruding objects could still occupy the light curtain and send the input to 0 (FALSE). During blind time the input remains 1 (TRUE). Blind Time can range from 250 msecs to 1 second.


Muting "L"

La activación de Muting se produce después de la interrupción de los sensores S1 y S2 (el orden no tiene importancia) dentro de un lapso de tiempo de 2s a 5s decidido por el operador. El estado de Muting se concluye después de la liberación del paso.

El operador MUTING con lógica "L" permite efectuar el muting de la señal de entrada Input mediante la entrada de los sensores S1 y S2.

⇒ Condición preliminar: el ciclo de Muting puede partir sólo si todos los sensores están en 0 (FALSE) e input en 1 (TRUE) (barrera fotoeléctrica libre).



Parámetros

Timeout (seg): permite configurar el tiempo, variable de 10 seg. hasta infinito, dentro del cual debe terminar el ciclo de Muting. Si al final del ciclo aún no terminó el Muting se interrumpe inmediatamente.

Habilitación con Enable: si está seleccionado, habilita la posibilidad de activar o no la función de Muting. De lo contrario, la función de Muting está siempre activada.

El Enable puede ser de dos tipos: Enable/Disable y sólo Enable. Si se selecciona Enable/Disable, el ciclo de Muting no puede partir si Enable está fijo en 1 (TRUE) o 0 (FALSE), pero se activa sólo con un frente de subida. Si se quiere deshabilitar el muting hay que llevar nuevamente a 0 (FALSE) Enable; de esta forma, el frente de bajada deshabilita el Muting en cualquier condición que se encuentre. Si se selecciona sólo Enable, no existe la posibilidad de deshabilitar el Muting, sino que hay que llevar de todas formas a 0 (FALSE) Enable para permitir un nuevo frente de subida para el posterior ciclo de Muting.

Tiempo Sensores: Puede establecer el (2 a 5 segundos) que debe transcurrir entre la activación de dos sensores de inhibición.

Tiempo de fin del Muting: Se puede configurar el (de 2,5 a 6 segundos) que debe transcurrir entre la liberación del primer sensor y la liberación del paso peligroso.

Al final de este periodo de tiempo se establece el fin de la función de Muting.

Blind Time: se activa cuando se sabe que después del tránsito completo del pallet (cierre ciclo de muting) pueden sobresalir objetos que interceptan la barrera, colocando la entrada en 0 (FALSE). Durante el tiempo muerto, la entrada queda en 1 (TRUE). El Blind Time puede variar de 250 mseg. a 1 segundo.



Select CURTAIN

S1	S2	Input	S3	S4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	Х	0	0	1
1	1	Х	1	0	1
1	1	Х	1	1	1
0	1	Х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0

Select SENSOR

S1	S2	Input	S3	S4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	Х	0	0	1
1	1	Х	1	0	1
1	1	х	1	1	1
0	1	Х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0



"Sequential" Muting

La activación de la función de Muting se produce después de la interrupción de los sensores S1 y S2, luego de los sensores S3 y S4 (sin límite de tiempo). Si la paleta llega en el sentido contrario, la secuencia correcta es: S4, S3, S2, S1

El operador MUTING con lógica "Secuencial" permite efectuar el muting de la señal de entrada Input mediante la entrada de los sensores S1, S2, S3 y S4.



⇒ Condición preliminar: el ciclo de Muting puede partir sólo si todos los sensores están en 0 (FALSE) e input en 1 (TRUE) (barrera fotoeléctrica libre).

Parámetros

Timeout (seg): permite configurar el tiempo, variable de 10 seg. hasta infinito, dentro del cual debe terminar el ciclo de Muting. Si al final del ciclo aún no terminó, el Muting se interrumpe inmediatamente.

Habilitación con Enable: si está seleccionado, habilita la posibilidad de activar o no la función de Muting. De lo contrario, la función de Muting está siempre activada.

El Enable puede ser de dos tipos: Enable/Disable y sólo Enable. Si se selecciona Enable/ Disable, el ciclo de Muting no puede partir si Enable está fijo en 1 (TRUE) o 0 (FALSE), pero se activa sólo con un frente de subida. Si se quiere deshabilitar el muting hay que llevar nuevamente a 0 (FALSE) Enable; de esta forma, el frente de bajada deshabilita el Muting en cualquier condición que se encuentre. Si se selecciona sólo Enable, no existe la posibilidad de deshabilitar el Muting, sino que hay que llevar de todas formas a 0 (FALSE) Enable para permitir un nuevo frente de subida para el posterior ciclo de Muting.

Dirección: se puede configurar el orden de ocupación de los sensores. Si se configura BIDIR, la ocupación se puede producir en ambas direcciones, tanto de S1 a S4 como de S4 a S1; en cambio si se selecciona UP, de S1 a S4 y, por último, con DOWN, de S4 a S1.

Cierre del Muting: puede ser de dos tipos: CURTAIN y SENSOR. Seleccionando CURTAIN, el cierre del muting se produce en la subida de la señal de Input, mientras que con SENSOR el cierre se produce después de la liberación del tercero sensor



Muting "T"

El operador MUTING con lógica "T" permite efectuar el muting de la señal de entrada Input mediante la entrada de los sensores S1 y S2.

⇒ Condición preliminar: el ciclo de uting puede partir sólo si todos los sensores están en 0 (FALSE) e input en 1 (TRUE) (barrera fotoeléctrica libre).



Parámetros

Timeout (seg): permite configurar el tiempo, variable de 10 seg. hasta infinito, dentro del cual debe terminar el ciclo de Muting. Si al final del ciclo aún no terminó, el Muting se interrumpe inmediatamente.

Habilitación con Enable: si está seleccionado, habilita la posibilidad de activar o no la función de Muting. De lo contrario, la función de Muting está siempre activada.

El Enable puede ser de dos tipos: Enable/Disable y sólo Enable. Si se selecciona Enable/ Disable, el ciclo de Muting no puede partir si Enable está fijo en 1 (TRUE) o 0 (FALSE), pero se activa sólo con un frente de subida. Si se quiere deshabilitar el muting hay que llevar nuevamente a 0 (FALSE) Enable; de esta forma, el frente de bajada deshabilita el Muting en cualquier condición que se encuentre. Si se selecciona sólo Enable, no existe la posibilidad de deshabilitar el Muting, sino que hay que llevar de todas formas a 0 (FALSE) Enable para permitir un nuevo frente de subida para el posterior ciclo de Muting.

Tiempo Sensores: se puede configurar la discrepancia de activación de los sensores de 2 a 5 segundos.



Muting Override (max number= 16)

El operador permite efectuar el Override de la entrada Muting directamente conectada. El Override se puede activar sólo si el Muting no está activo (INPUT=0) y al menos un sensor de Muting está ocupado (o la barrera está ocupada). Cuando se liberan la barrera fotoeléctrica y los sensores, el Override concluye y la salida Output pasa al nivel lógico "0" (FALSO).

El Override se puede configurar como Pulsador o de acción Mantenida.



Override con mando de acción mantenida.

La activación de esta función se debe producir manteniendo activo el mando de Override (OVERRIDE=1) por toda la duración de las operaciones posteriores. Siempre es posible activar un nuevo Override desactivando y reactivando el mando.

Cuando se liberan la barrera y los sensores (paso libre) o cuando se cumple el timeout, el Override concluye sin la necesidad de otros mandos.

Override con mando por impulso.

La activación de esta función se produce activando el mando de Override (OVERRIDE=1). Cuando se liberan la barrera y los sensores (paso libre) o cuando se cumple el timeout, concluye el Override. La función puede reactivarse sólo si se activa nuevamente el mando Override (OVERRIDE=1).

Parámetros

Con sensores ocupados: con muting "T", secuencial, simultáneo debe estar seleccionado; con muting "L" no debe estar seleccionado

- ⇒ De lo contrario aparece una advertencia durante la fase de compilación y en el informe.
- ⇒ Durante la fase de Override el usuario debe tomar medidas de protección adicionales.

Con sensores ocupados" seleccionado	Sensor ocupado	Barrera ocupada	Entrada	Solicitud de Override	Salida Override
Х	Х	-	0	1	1
	-	Х	0	1	1
	Х	-	0	1	1
	Х	Х	0	1	1



Timeout (seg.): permite configurar el tiempo, variable de 10 seg. hasta infinito, dentro del cual debe concluirse la función de Override.

Modo Override: permite configurar el tipo de Override (Pulsador o de acción Mantenida). Con OverOut: permite activar una salida de indicación (activa alta) de Override activo. Con Request: permite activar una salida de indicación (activa alta) de la función de Override que se puede activar.

Manual Reset:

- Should the INPUT be active (TRUE), the reset enables the output of the function block.
- Should the INPUT be not active (FALSE), the output of the function block follows the OVERRIDE request.

There are two types of reset: Manual and Monitored. When Manual is selected the system only verifies the signal's transition from 0 to 1. If Monitored is selected the double transition from 0 to 1 and then back to 0 is verified.



Delay

DELAY operator applies a delay to a signal by setting the output to 1 (TRUE) after the set time, against a change in the level of the input signal.

⇒ Preliminary condition: The Muting cycle can only start if S1 and S2 are 0 (FALSE) and the inputs are 1 (TRUE) (barrier free).



Bloques Functionales Varios Serial Output

El operador **Serial Output** transfiere en salida el estado de un número máximo de 8 entradas, serializando la información.

Principio de funcionamiento.

Este operador transfiere a la salida el estado de todas las entradas conectadas mediante dos métodos distintos:

Metodo de serializacion asincronico:

1) El estado de la línea en reposo es 1 (TRUE);

2) Señal de inicio de transmisión de los datos es 1 bit = 0 (FALSE);

3) Transmisión de n bits con el estado de las entradas conectadas codificado con el método Manchester:

- Estado 0: frente de subida señal en el centro del bit
- Estado 1: frente de bajada señal en el centro del bit
- 4) Intercarácter en 1 (TRUE) para permitir la sincronización de un dispositivo externo.



Con el método Asincrónico no estará presente la salida Clock.

Método de serializac:

1) La salida y el reloj en estado de reposo son 0 (FALSE);

- 2) Transmisión de n bits con el estado de entradas utilizando SALIDA como datos, CLOCK como base de tiempos;
- 3) Intercarácter en 0 (FALSE) para permitir la sincronización de un dispositivo externo







Parámetros

Número entradas: Define el número de entradas del bloque funcional 2÷8 (asincrónico) o 3÷8 (sincrónico).

Curación bit (ms): Introducir en este campo el valor correspondiente a la duración de cada uno de los bits (entrada n) que componen el tren de impulsos que constituye la transmisión.

40 ms ÷ 200 ms (Step 10 ms) 250 ms ÷ 0.95 s (Step 50 ms)

Intercharacter interval (ms): Introducir en este campo el tiempo que debe transcurrir entre la transmisión de un tren de impulsos y el siguiente.

100 ms ÷ 2.5 s (Step 100 ms) 3 s ÷ 6 s (Step 500 ms)

Network

El operador Network permite distribuir los mandos de Stop y de Reset mediante una simple red local. Mediante **Network_in** y **Network_out** las señales de START, STOP y RUN se intercambian entre los distintos nodos.

Principio de funcionamiento.

Este operador permite una sencilla distribución de los mandos de parada y restablecimiento en una red local Certus.



El operador Network tendrá siempre:

- 1) La entrada **Network_In** conectada a una entrada individual o doble, deberá estar conectada a la salida **Network_Out** del módulo que la antecede en la red local.
- La salida Network_Out oconectada a una señal de STATUS o a una salida OSSD, deberá estar conectada a la entrada Network_in del módulo que le sigue en la red local.
- 3) Las Entradas **Stop_In** y Reset_In estarán conectadas a dispositivos de entrada que actúan como Stop (por ej. E-STOP) y Reset (por ej. SWITCH), respectivamente.
- 4) La entrada **in** puede estar conectada libremente en el esquema (por ej. Bloques funcionales de entrada o resultados de combinaciones lógicas)
- 5) La salida **Output** podrá estar conectada libremente en el esquema. **Output** es 1 (TRUE) cuando la entrada IN es 1 (TRUE) y el bloque funcional se encuentra en estado reiniciado.



Parámetros

Enable Reset Network: si está seleccionado, permite el restablecimiento del bloque funcional por parte de la red distribuida. Si no está habilitado, cada restablecimiento del bloque funcional puede producirse sólo mediante la entrada local **Reset_In.**

Habilitación error out: si está seleccionado habilita la presencia de la señal de estado Error_Out status signal.

Ejemplo de aplicación:



⇒ El comando RESET debe ser instalado fuera de todas las áreas peligrosas de la red en los lugares donde las zonas de peligro y zonas enteras de trabajo son claramente visibles.

⇒ El número máximo de módulos MASTER que se puede conectar en la red es igual a 10.



Condición 1:

Con relación a la figura, durante el encendido se produce lo siguiente:

- 1. Las salidas OUTPUT de los distintos nodos se encuentran en la condición 0 (FALSE);
- 2. La señal de parada STOP se propaga mediante la línea Network_Out;
- 3. Cuando se acciona el mando de RESET en uno de los nodos, todos los nodos presentes se inician mediante la propagación de la señal START;
- 4. Como resultado final, todos los nodos conectados tendrán la salida OUTPUT en la condición 1 (TRUE) si las distintas entradas IN se encuentran en la condición 1 (TRUE);
- 5. La señal RUN se propaga mediante la red de los 4 nodos presentes.

Condición 2:

Con relación a la figura, cuando se acciona la parada de emergencia en uno de los cuatro nodos, se produce lo siguiente:

- 1. La salida OUTPUT se coloca en la condición 0 (FALSE);
- 2. La señal de parada STOP se propaga mediante la línea Network_Out;
- 3. El nodo siguiente recibe el código de parada y desactiva la salida;
- 4. La parada recibida provoca la generación del código de parada para todos los Networks_in---Netowk_out;
- 5. Como resultado final, todos los nodos conectados tendrán la salida OUTPUT en la condición 0 (FALSE);
- 6. Cuando la parada de emergencia se lleva otra vez a la posición normal, todos los nodos se podrán reactivar mediante la propagación de la señal START con un solo reset. Ésta última condición no se comprueba cuando un módulo tiene la configuración HABILITAR RESET NETWORK no habilitada. En ese caso, el uso del reset local es obligatorio.

Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta de la red a partir de la parada de emergencia es dado por la fórmula:



 $t_{rTot} = (120ms \ x \ n^{\circ}module) \ (max \ 10)$



		Network functional block signals				
		Netw	ork in	Network out (OSSD)	Network out (STATUS)	Reset in
	LED	FAIL EXT	IN (1)	OSSD (2)	STATUS	IN (3)
STATUS	STOP	OFF	OFF	RED	OFF	OFF
	CLEAR	OFF	BLINKING	RED/GREEN (BLINKING)	BLINKING	BLINKING
	RUN	OFF	ON	GREEN	ON	ON
	FAIL	ON	BLINKING	-	-	-

Señales CMM con Network operativo

(1) Corresponde a la entrada donde está conectada la red EN

(2) Corresponde a la entrada donde está conectada Red OUT

(3) Corresponde a la entrada donde está conectada Restablecer EN



Example of use of the NETWORK block



Applicaciones Especiales

Salida retardada con funcionamiento Manual

Si fuera necesario disponer de dos salidas con la segunda de ellas retardada (en uncionamiento MANUAL), utilizar el siguiente esquema:



- ⇒ Considerando el modo de funcionamiento del operador lógico RETARDO (apartado RETARDO), la aplicación se debe llevar a cabo de la siguiente manera:
 - Las dos salidas deben estar programadas con Habilitación restablecimiento manual (tipo Controlado) y se debe utilizar la función USER RESTART MANUAL.
- ⇒ Usted debe conectar físicamente el botón RESTART a las entradas RESTART_FBK1/2, de las OSSD A y B utilizados (ver sección de conexiones (p. 12) y al INPUT3 (C).

Códigos CERTUS Falla

En caso de mal funcionamiento del sistema mosaico transmite al CERTUS Configuración de software CCS un código correspondiente al error detectado por el maestro CERTUS CMM. Para leer el código, haga lo siguiente:

- Conectar el maestro CERTUS CMM (indicando FALLO por led) a la PC mediante el cable USB;
- Lanzar el CCS software, aparece una ventana con el código de error se produjo.

La siguiente tabla muestra todos los posibles errores detectados y su solución.



CODIGO	AVERIA	SOLUCIÓN	
19D	Los dos microcontroladores CMM no ven la misma hw / sw configuración	REVISE inserción correcta del CMM Y EXPANSIÓN MÓDULOS CONECTORES MSC. POSIBLEMENTE SUSTITUIR LOS CONECTORES	
66D	2 o más módulos de expansión mismos con el mismo número de nodo	Compruebe las conexiones de PIN 2, 3 módulos de expansión	
68D	Expansión máximo superado los módulos número	DESCONECTE LA MÓDULOS EN EXCESO (MAX.14)	
70D	Uno o más módulos han detectado un cambio en el número de nodo	REVISAR LAS CONEXIONES DE PIN 2, 3 módulos de expansión	
73D	Un módulo esclavo ha detectado un error externo	REVISE EL CÓDIGO DE ERROR EN MÓDULO PARA MÁS INFORMACIÓN	
131D	de un ES2 C, C o C ES1 PSS - desconexión detectado Proxi 1 o 2	REVISE LAS CONEXIONES PROXI. VERIFICAR QUE EL CONSUMO PROXI ES MAYOR O IGUAL A 2 mA. SI ES DIFERENTE, conectando una resistencia $12K\Omega$ CARGA ENTRE PIN PIN 5-6 Y 9-10	
132D	desde un C ES2 - Encoder detectado desco- nexión 1 y 2	REVISE LAS CONEXIONES ENCODER1,2. EN EL CASO DE ENCODER TTL Compruebe que la fuente externa suministrada AL MÓDULO ES> 4,9VDC	
136D (Proxi1) 146D (Proxi2)	Desde un módulo CES 2, C o C ES1 PSS: sobre-fre- cuencia detectada en la entrada de proximidad	La frecuencia de entrada debe ser <5 KHz	
139D (Encoder1) 149D (Encoder2)	Desde un módulo CES 2, C ES1 o C PSS: señales de entrada de encoder no estándar (ciclo de tra- bajo, el desplazamiento de fase)	EL CICLO DE TRABAJO DEBE SER: 50% + 33% DEL PERIODO (HTL, TTL). El desplazamiento de fase debe ser: 90 ° + 33% (HTL, TTL) (no aplicable a SIN / COS)	
140D (Encoder1) 150D (Encoder2)	Desde un módulo C ES2, C o C ES1 PSS: sobre-frecuencia detectada en la entrada de encoder	La frecuencia de entrada debe ser: <500 KHz (TTL, SIN / COS); <300KHz (HTL).	
142D	de un CES 1 o C ES2 - detectado desconexión Encoder 1	REVISE LAS CONEXIONES encoder1. EN EL CASO DE ENCODER TTL Compruebe que la fuente externa suministrada AL MÓDULO ES> 4,9VDC	
144D	Desde un C ES2, C o C ES1 PSS - desconexión detectado Proxi 1	REVISE LAS CONEXIONES PROXI. VERIFICAR QUE 3EI PROXI CONSUMO ES MAYOR O IGUAL A 2 mA. SI ES DIFERENTE, conectando una resistencia $12K\Omega$ CARGA ENTRE PIN 5-6	
152D	desde un C ES2 - detectado desconexión Encoder 2	REVISE LAS CONEXIONES ENCODER2. EN EL CASO DE ENCODER TTL Compruebe que la fuente externa suministrada AL MÓDULO ES> 4,9VDC	
154D	de un ES2 C, C o C ES1 PSS detecta la desco- nexión Proxi 2	REVISE LAS CONEXIONES PROXI. VERIFICAR QUE EL CONSUMO PROXI ES MAYOR O IGUAL A 2 mA. SI ES DIFERENTE, conectando una resi- stencia 12KΩ CARGA ENTRE PIN 9-10	
194D 197D 198D 199D 201D 202D 203D 205D	Error OSSD1 salida de estado sólido	Compruebe las conexiones OSSD1 RELATIVA AL MÓDULO DE ERROR	
208D 211D 212D 213D 215D 216D 217D 219D	Error OSSD2 salida de estado sólido	Compruebe las conexiones OSSD2 RELATIVA AL MÓDULO DE ERROR	
222D 225D 226D 227D 229D 230D 232D 233D	Error OSSD3 salida de estado sólido	Compruebe las conexiones OSSD3 RELATIVA AL MÓDULO DE ERROR	
236D 239D 240D 241D 243D 244D 245D 247D	Error OSSD3 salida de estado sólido	Compruebe las conexiones OSSD3 RELATIVA AL MÓDULO DE ERROR	



Accessories and Spare Parts

Description	Model
Certus main unit (8 inputs / 2 double OSSD)	СММ
Certus I/O expansion unit (8 inputs / 2 double OSSD)	C 8I 2O
Certus input expansion unit (8 inputs)	C 8I
Certus input expansion unit (16 inputs)	C 16I
Certus input expansion unit (12 input, 8 test output)	C 12I 8T
Certus output expansion unit (2 double OSSD)	C 2OSSD
Certus output expansion unit (4 double OSSD)	C 4OSSD
Certus safety relay unit (2 relays)	C 2R
Certus safety relay unit (4 relays)3	C 4R
Certus PROFIBUS C PDP interface unit	C PDP
Certus C DNE DeviceNET	C DNE
Certus C CAN interface unit	C CAN
Certus C ECA interface unit	C ECA
Certus ETHERNET / IP interface unit	C EIP
Certus C PFN interface unit	C PFN
Certus external configuration memory	СМС
Certus connector for 5-way communication	SCC
Certus Bus transfer 1 (one input or one output)	CBT 1
Certus Bus transfer 2 (one input and one output)	CBT 2
Safety speed control expansion	C ES1T
Safety speed control expansion	C ES1H
Safety speed control expansion	C ES1S
Safety speed control expansion	C ES2T
Safety speed control expansion	C ES2H
Safety speed control expansion	C ES2S
Safety speed control expansion	C PSS



Warranty

Carlo Gavazzi garantiza para cada sistema Certus nuevo de fábrica, en condiciones de uso normal, la ausencia de defectos de materiales y de fabricación por un periodo de 12 (doce) meses.

En dicho periodo Carlo Gavazzi will repair or replace any faulty parts without any charge for material or labour. Carlo Gavazzi se compromete a eliminar posibles averías del producto, mediante la reparación o la sustitución de las piezas defectuosas, a título completamente gratuito, tanto por lo referido al material como a la mano de obra. Carlo Gavazzi se reserva el derecho de efectuar, en vez de la reparación, la sustitución del equipo completo que se demuestre defectuoso por otro igual o de iguales características.

La validez de la garantía depende de las siguientes condiciones:

La indicación de la avería debe llegar del usuario a Carlo Gavazzi en un plazo de doce meses a partir de la fecha de entrega del producto.

El equipo y sus componentes deben encontrarse en las condiciones en las que fueron entregados por Carlo Gavazzi.

La avería o defecto de funcionamiento no debe haber sido provocada directa o indirectamente por:

- -Un uso para fines no apropiados;
- -Falta de respeto de las normas de uso;
- -Descuido, impericia, mantenimiento incorrecto;
- -Repairs, modifications, adaptations not performed by Carlo Gavazzi, tampering, etc.;
- -Accidentes o golpes (incluso debidos al transporte o a causas de fuerza mayor);
- -Reparaciones, modificaciones, adaptaciones no efectuadas por personal de Carlo Gavazzi alteraciones, etc.;

La reparación se llevará a cabo en los talleres Carlo Gavazzi, a los que el material debe ser entregado o enviado. Los gastos de transporte y los riesgos por posibles daños o pérdida del material durante el envío están a cargo del Cliente.

Todos los productos y los componentes reemplazados pasan a ser propiedad de Carlo Gavazzi.

Carlo Gavazzi no reconoce otras garantías ni derechos además de los antes expresamente descritos; en ningún caso, pues, se podrán presentar solicitudes de resarcimiento por daños, suspensión de la actividad ni por otros factores o circunstancias de alguna forma relacionados con la falta de funcionamiento del producto o de una de sus partes.

Visite la página web www.carlogavazziautomation.com para consultar la lista de distribuidores autorizados de cada país

El respeto escrupuloso y completo de todas las normas, indicaciones y prohibiciones detalladas en este documento es un requisito fundamental para el correcto funcionamiento del dispositivo. Por lo tanto Carlo Gavazzi declina cualquier responsabilidad por todo lo que derive de la falta de respeto, incluso parcial, de dichas indicaciones.





EU/EC Declaration of Conformity

We

CARLO GAVAZZI LOGISTICS SPA, Via Milano 13, 20020 - LAINATE – ITALY. Tel. +39 02 93176 1 - Fax +39 02 93176 304

declare that the product(s)

Safety-Related Programmable Systems CERTUS

is(are) in conformity with the applicable essential requirements of the following Directives:

Low Voltage Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU

Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests

Machinery Directive 2006/42/EC

EN ISO 13849-1:2008	Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)
EN 61496-1:2013	Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
EN 62061:2005	Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and
	programmable electronic control systems
IEC 61784-3:2007	Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions
EN 61508-1:2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 1: General requirements
EN 61508-2-:2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
EN 61508-3-:2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 3: Software requirements
EN 61508-4-:2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 4: Definitions and abbreviations



EN 61131-2:2007

CE marking: design and manufacturing follow the provisions of the European Directives above mentioned

Place/date

Signature Name

Lainate, May 31st, 2016 21

Vittorio Rossi (Managing Director)

Notes:

This Manufacturer's Declaration of Conformity is only valid under the condition that: - the above-mentioned products are protected against accidental touch and are installed as prescribed in the installation documentation. - we are correctly informed about RoHS compliance of all components and raw material by the relevant suppliers.





Note

CERTUS Instalación y Uso



Note