





Manuale Installazione CERTUS

Manuale Installazione CERTUS





INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore.

L'utente che desideri disfarsi dell'apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore per ricevere indicazioni sul sistema da quest'ultimo adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

In alternativa per tutte le apparecchiature da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm è prevista la possibilità di consegna gratuita ai rivenditori di prodotti elettronici, con superficie di vendita di almeno 400 m², senza obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto.

Carlo Gavazzi, pertanto, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

© Copyright - Carlo Gavazzi - All rights reserved - Revision. R02

CONTENTS



Introduzione	. 8
Contenuto di questo manuale	. 8
Importanti avvertenze sulla sicurezza	. 8
Indice di abbreviazione e dei simboli	. 8
Elenco delle normative applicabili	. 8
Descrizione Generale	1 0
Composizione del Prodotto	11
Installazione	12
Fissaggio meccanico	12
Calcolo della distanza di sicurezza di un ESPE connesso a CERTUS	13
Collegamenti elettrici	13
Avvertenze sui cavi di collegamento	14
Ingresso USB	15
Certus Configuration Memory (CMC)	15
	15
	15
Collegamenti ENCODER con connettore RJ45 (C ES1, C WS2)	21
Esemplo di collegamento di CERTUS al comando di azionamento macchina	22
	22
	23
	24
Master enable	24
	24
Configurazione con provimity interlaggicti	25
	20
	20
Out Status	21
Out Test	27
OSSD (CMM, C 8I 20)	27
OSSD (C 20SSD, C 40SSD)	27
Caratteristiche del circuito di uscita	28
Schema iinterno contatti dei moduli C 2R / C 4R	28
Esempio di connessione del modulo C 2R alle uscite statiche OSSD del modulo CMM.	29
 Diagramma i funzionamento del circuito di uscita collegato al modulo C 2R / C 4R	29
Caratteristiche tecniche	30
Caratteristiche genareli del sistema	30
Parametri di sicurezza del sistema	30
Dati generali	30
Contenitore	31
Modulo CMM	31
Modulo C 8I 2O	31
Moduli C 8I - C 16I	32
Moduli C 12I 8TO	32

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Le foto sono solo indicative. Per caratteristiche speciali o personalizzazion i rivolgersi alla ns. rete vendita. 07/18



	•	
Moduli C 2OSSD - C 4OSSD		32
Moduli C 2R - C 4R		32
Moduli CPSS, CES1 e CES2		33
		34 25
Master CMM (Figura 10)		35
C 8I 2O (Figura 11)		36
C 8I (Figura 12)		37
C 16l (Figura 14)		38
C 20SSD (Figura 15)		39
C 4OSSD (Figura 16)		40
C 2R (Figura 17) / C 4R (Figura 18)		41
Master CMM (Figura 19)		42
C 8I 2O (Figura 20)		43
C 8I (Figura 21)		44
C 12I 8IO (Figura 22)		45
C 16I (Figure 23 - C 16I)		46
C = S1 = C = S2 (Figure XX)		41 10
C = S1, C = S2 (Figure XA).		40 10
Certus Safety Designer Software		50
Installazione del software		50
Caratteristiche HARDWARE richieste per il PC da collegare		50
Caratteristiche SOFTWARE richieste per il PC da collegare		50
Come installare CSS		50
Nozioni di base		51
Barra degli strumenti standard		52
Barra degli strumenti testuale		53
Creare un nuovo progetto (Configurare il sistema CERTUS)		53
Modifica configurazione (composizione dei vari moduli)		54
		54
Disogno dello schoma (Fig. 16)		55 56
Esempio di progetto		57
Validazione del progetto		57
Stampa del progetto		58
Connessione a Certus		59
Invio progetto a Certus		59
Caricamento di un progetto da Certus CMM		59
LOG delle configurazioni		59
Composizione del sistema		60
Diconnessione dal sistema		60



MONITOR (Stato degli I/O in tempo reale - testuale)	61
MONITOR (Stato degli I/O in tempo reale - grafico)	61
Protezione con Password	62
Password di livello 1	62
Password di livello 2	62
Cambio della password	.62
TEST del sistema	63
Blocchi funzionali tipo oggetto	64
OSSD (uscita di sicurezza)	64
STATUS (uscite segnalazioni)	65
FIELDBUS PROBE	65
Oggetti INPUT	66
E STOP (uscita di emmergenza)	66
E-GATE (dispositivo per ripari mobili)	67
ENABLE (chiave di attivazione)	70
ESPE (barriera optoelettronica / laser scanner di sicurezza)	71
FOOTSWITCH (pedale di sicurezza)	73
MOD-SEL (selettore di sicurezza)	74
PHOTOCELL (fotocellula di sicurezza)	75
TWO-HAND (controllo bimanuale)	76
SENSOR	76
S-MAT (tappeto di sicurezza)	78
SWITCH	79
ENABLING GRIP SWITCH	80
TESTABLE SAFETY DEVICE	81
SOLID STATE DEVICE	83
FIELDBUS INPUT	84
COMMENTS	84
TITOLO	85
BLOCCHI FUNZIONALI TIPO CONTROLLO VELOCITÀ	85
SPEED CONTROL	85
WINDOW SPEED CONTROL	88
STAND STILL	90
STAND STILL e SPEED CONTROL	90
BLOCCHI FUNZIONALI TIPO OPERATORE	92
	92
AND	92
NAND	92
NOT	93
OR	93
NOR	93
XOR	94



•	
XNOR	. 94
MULTIPLEXER	. 95
Operatori memorie	. 95
D FLIP FLOP (massimo numero = 16)	. 95
SR FLIP FLOP.	. 96
USER RESTART MANUAL (massimo numero = 16 con RESTART MONITORED).	. 96
USER RESTART MONITORED (massimo numero = 16 con RESTART MANUAL).	. 96
COUNTER OPERATORS	. 99
COUNTER (massimo numero= 16)	. 99
TIMER OPERATORS (massimo numero= 16)	100
CLOCKING	100
MONOSTABILE	101
PASSING MAKE CONTACT	102
RITADO	103
La funzione di Muting	104
Operatori Muting (massimo numero = 4)	104
"Concurrent" MUTING	104
MUTING "L"	106
"Sequential" MUTING	108
MUTING "T"	109
MUTING OVERRIDE (massimo numero = 16)	110
MISCELLANEOUS FUNCTION BLOCKS	112
APPLICAZIONI PARTICOLARI	117
Uscita ritardata con funzionamento Manuale	117
ACCESSORI E RICAMBI	119
GARANZIA	120

Introduzione



Contenuto di questo Manuale

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso del modulo programmabile di sicurezza CERTUS e dei suoi moduli di espansione (definiti "SLAVE"); nello specifico comprende:

- Descrizione del sistema
- Metodo di installazione
- Collegamenti
- Segnalazioni
- Diagnostica
- Utilizzo del SW di configurazione

Contenuti di questo Manuale

▲ Questo simbolo indica un avvertimento importante per la sicurezza delle persone. La sua mancata osservanza può portare ad un rischio molto elevato per il personale esposto.
⇒ Questo simbolo indica un avvertimento importante.

- ▲Certus raggiunge il seguente livello di sicurezza: SIL 3, SILCL 3, PL e, Cat. 4, Tipo 4 secondo normative applicabili.
- ▲ Tuttavia il SIL ed il PL finali dell'applicazione dipenderanno dal numero componenti di sicurezza, dai loro parametri a dai collegamenti effettuati, come da analisi dei rischi. Consultare attentamente il paragrafo "Elenco delle Normative applicabili".
- Effettuare una accurata analisi dei rischi per determinare il livello di sicurezza necessario alla vostra applicazione, facendo riferimento a tutte le norme applicabili.

La programmazione / configurazione di Certus viene effettuata dall'installatore o dall'utilizzatore sotto propria esclusiva responsabilità.

- ▲ Tale programmazione / configurazione va effettuata in conformità con l'analisi dei rischi dell'applicazione e con tutte le norme ad essa applicabili.
- ▲ Al termine della programmazione / configurazione e dell'installazione di Certus e dei dispositivi ad esso collegati, deve essere effettuato un test esaustivo di sicurezza dell'applicazione (consultare il paragrafo "TEST del sistema", pag.57).
- ▲ Il cliente deve operare un controllo completo del sistema se aggiunge nuovi componenti di sicurezza al sistema stesso (consultare il paragrafo "TEST del sistema", pag.57).
- ▲ Carlo Gavazzi non è responsabile di queste operazioni e di eventuali rischi da esse derivanti.
- APer un corretto utilizzo dei dispositivi collegati a Certus nell'ambito della propria applicazione consultarne i manuali ed eventualmente le relative norme di prodotto e/o di applicazione.
- ▲ Verificare che la temperatura degli ambienti in cui viene installato il sistema sia compatibile con i parametri operativi di temperatura indicati nell'etichetta di prodotto e nei dati tecnici.
- Per problemi inerenti la sicurezza, qualora risulti necessario, rivolgersi alle autorità preposte in materia di sicurezza del proprio paese o alla associazione industriale competente.



Indice delle Abbreviazioni e dei Simboli

- **CMC** = CERTUS Configuration Memory Card: memory chip for CERTUS CMM (accessory)
- **SCC** = CERTUS Safety Communication: proprietary bus for expansion units
- **CCS** = CERTUS Configuration Software: CERTUS configuration SW running in Windows
- **OSSD** = Output Signal Switching Device: solid state safety output
- MTTFd = Mean Time to Dangerous Failure
- **PL** = Performance Level
- **PFHd** = Probability of a dangerous failure per Hour
- **SIL** = Safety Integrity Level
- **SILCL** = Safety Integrity Level Claim Limit
- **SW** = Software

Norme Applicabili

Certus è conforme alle seguenti direttive europee:

- 2006/42/EC "Direttiva Macchine"
- 2004/108/EC "Direttiva Compatibilità Elettromagnetica"
- 2006/95/EC "Direttiva Bassa Tensione"

ed è costruito per le seguenti norme:

CEI EN 61131-2	Controller programmabili, parte 2: Requisiti e prove delle apparecchiature
ISO 13489-1	Sicurezza del macchinario: Parti di sicurezza dei sistemi di controllo. Principi generali per la progettazione
EN 61496-1	Sicurezza del macchinario: apparecchi elettrosensibili di protezione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove.
IEC 61508-1	Sicurezza funzionale dei / programmabili sistemi elettrici / elettronici elettronici relativi alla sicurezza: Requisiti generali.
IEC 61508-2	Sicurezza funzionale dei sistemi di sicurezza elettrici / elettronici / elettronici programmabili: Requisiti per sistemi di sicurezza elettrici / elettronici / programmabili.
IEC 61508-3	Sicurezza funzionale dei / programmabili sistemi elettrici / elettronici elettronici relativi alla sicurezza: Requisiti software.
IEC 61784-3	Comunicazione dati digitale per misurazione e controllo: funzionale bus di campo di sicurezza.
IEC 62061	Sicurezza del macchinario. Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo elettrici, elettronici ed elet- tronici programmabili legati alla sicurezza



Descrizione Generale

CERTUS è un controllore di sicurezza modulare, costituito da un'unità principale (CMM), configurabile tramite l'interfaccia grafica CSS e da diverse espansioni, collegabili ad CMM tramite il bus proprietario SCC.

L'unità master CMM utilizzabile anche stand-alone, dispone di 8 ingressi di sicurezza e 2 uscite bicanale a stato solido indipendenti e programmabili.

⇒ Sono disponibili espansioni di I/O (C 8I 2O), di soli input (C 8I 2O, C 12I 8TO e C 16I), nonché moduli di uscita a relè di sicurezza a contatti guidati (C 2OSSD and C 4OSSD) e moduli per il collegamento diagnostico ai principali bus di automazione: C PFBUS (PROFIBUS), C CAN (CanOpen), C DNET (DeviceNet), C EIP (ETHERNET/IP), C PFNET (Profinet), C ECAT (ETHERCAT).

Certus può gestire sensori e comandi di sicurezza quali:

- Sensori optoelettronici (barriere, scanner, fotocellule.), interruttori meccanici, tappeti sensibili, pulsanti di arresto di emergenza, comandi bimanuali, concentrandone la gestione su un unico dispositivo flessibile ed espandibile.
- Il sistema deve essere composto da uno e un solo Master CMM e da un numero di espansioni elettroniche che può variare da 0 ad un massimo di 14, di cui non più di 4 dello stesso tipo. I moduli relè sono invece installabili senza limitazione di numero.
- Il sistema, con 14 espansioni, può arrivare a disporre di 128 ingressi, 16 uscite bicanale di sicurezza e 16 uscite di status. Il modulo MASTER e i suoi moduli SLAVE comunicano tramite il bus SCC a 5 vie (Carlo Gavazzi proprietary bus), collocato fisicamente sul retro di ciascun modulo.
- Sono disponibili 8 ingressi comandabili e 16 uscite probe (da Fieldbus).
- Tramite il software CSS è possibile creare logiche complesse, con l'utilizzo di operatori logici e di funzioni di sicurezza quali muting, timer, contatori, ecc.
- Il tutto tramite un'interfaccia grafica semplice ed intuitiva. La configurazione effettuata su PC viene trasferita al modulo CMM tramite collegamento USB; il file risiederà su CMC e potrà anche essere memorizzato sul memory chip proprietario CMC (accessorio), che consentirà un rapido trasferimento della stessa configurazione su altro modulo CMM.
- ⇒ Il sistema Certus è certificato per il massimo livello di sicurezza previsto dalle norme per la sicurezza industriale (SIL 3, SILCL 3, PL e, Cat. 4).



II C PSS, C e C ES1 ES2 CERTUS unità di espansione possono essere utilizzati per controllare la seguente (fino a PLe):

- Velocità Zero, Max. velocità, gamma di velocità;
- Direzione del movimento, rotazione / traduzione;

Fino a 4 soglie di velocità può essere impostato per ogni uscita logica (asse).

Ogni unità incorpora due uscite logiche configurabili utilizzando il software MSD e è quindi in grado di controllare fino a due assi indipendenti.

Composizione del Prodotto

Certus CMM viene venduto con:

- CD-ROM contenente CSS e SW gratuiuto, il presente manuale in formato PDF e la restante letteratura di prodotto.
- Foglio di installazione multilingua.
- ⇒ Nota Bene: sia il connettore posteriore SCC che la memoria CMC sono ordinabili separatamente come accessori.

I moduli di espansione sono venduti con:

- Foglio di installazione multilingua.
- Connettore posteriore SCC (non presente in C 2R e C 4R che vengono collegati solo tramite morsettiera)

⇒ Nota Bene: per l'installazione di un modulo di espansione (esclusi i moduli relè) è necessario sia il connettore SCC in dotazione che un ulteriore SCC per il collegamento a CMM. ordinabile separatamente come accessorio.



Installazione

Fissaggio meccanico

I moduli del sistema Certussi fissano su barra IDN 35mm come segue:

- 1. Collegare un numero di connettori posteriori "SCC" a 5 poli uguale al numero di moduli da montare.
- 2. Fissare alla barra DIN 35mm (EN 5022) il treno di connettori così ottenuto (agganciandoli prima in alto).
- 3. Fissare quindi i moduli alla barra ponendo attenzione a inserire la contattiera posta sul fondo del modulo sul rispettivo connettore. Premere il modulo delicatamente fino a sentire lo scatto del bloccaggio.
- 4. Per rimuovere un modulo è necessario tirare verso il basso (utilizzando un cacciavite) il gancio di arresto posto sul retro del modulo; sollevare quindi il modulo dal basso e tirare.





Calcolo della distanza di sicurezza di un ESPE connesso a CERTUS

Qualunque dispositivo elettrosensibile di sicurezza collegato a Certus, deve essere posizionato ad una distanza maggiore o uguale ad una minima distanza di sicurezza S, in modo che il raggiungimento di un punto pericoloso sia possibile solo dopo l'arresto dell'azione pericolosa della macchina.

- \triangle La normativa europea:
 - ISO 13855:2010- (EN 999:2008) Sicurezza macchine Posizionabmento del dispositivo di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo.
 - Fornisce gli elementi per il calcolo della corretta distanza di sicurezza.
- Δ Leggere inoltre attentamente il manuale di installazione di ogni singola apparecchiatura.
- ∧ Ricordare che il tempo di risposta totale del sistema dipende da:
 - tempo di risposta di Certus + tempo di risposta dell'ESPE + tempo di rispostadella macchina in secondi (tempo richiesto alla macchina per interrompere l'azione pericolosa dal momento in cui viene tramesso il segnale di stop).

Collegamenti Elettrici



 \triangle Collocare i moduli di sicurezza in un ambiente con grado di protezione almeno IP54. \triangle Connect the module when it is not powered.

- ▲ I moduli devono essere alimentati con tensione di alimentazione 24VDC ±20% (PELV, conforme alla EN 60204-1 (Capitolo 6.4).
- ∧ Non utilizzare Certus come alimentazione per dispositivi esterni.
- Δ La connessione di massa (0VDC) deve essere comune a tutti i componenti del sistema.

1"Descrive i metodi che i progettisti possono usare per calcolare le distanze di sicurezza minime da un pericolo per specifici dispositivi di sicurezza, in particolare per i dispositivi elettrosensibili (ad esempio le barriere fotoelettriche), i tappeti o le pedane sensibili alla pressione e i controlli a due mani. Contiene una regola per determinare il posizionamento dei dispositivi di sicurezza in base alla velocità di avvicinamento e al tempo di arresto della macchina, che può essere ragionevolmente estrapolata in modo che riguardi anche le porte interbloccate senza blocco della protezione."



Avvertenze sui Cavi di Collegamento

- ⇒ Dimensione conduttori: AWG 12÷30, a filo pieno / (UL).
- ⇒ Utilizzare solo conduttori di rame (Cu) 60/75°C.
- ⇒ Si consiglia di tenere separata l'alimentazione dei moduli di sicurezza da quella di altre apparecchiature alettriche di potenza (motori elettrici, inverter, variatori di frequenza) o altre fonti di disturbo..
- ⇒ Per collegamenti di lunghezza superiore a 50m occorre utilizzare cavi di almeno 1mm² (AWG16).

Verranno elencati di seguito i collegamenti di ogni singolo modulo del sistema Certus

Master CMM					
Morsetto	Segnale	Тіро	Descrizione	Funzionamento	
1	24VDC	-	24VDC alimentazione	-	
2	MASTER_ENABLE2	Ingresso	Master Enable 1	Ingresso ("tipo B" secondo EN61131-2)	
3	MASTER_ENABLE2	Ingresso	Master Enable 2	Ingresso ("tipo B" secondo EN 61131-2)	
4	GND	-	0VDC alimentazione	PNP attivo alto	
5	OSSD2_A	Uscita	Lippita station 1	PNP attivo alto	
6	OSSD1_B	Uscita	Uscila statica 1	PNP attivo alto	
7	RESTART_FBK1	Ingresso	Feedback/Restart	Ingresso secondo EN61131-21	
8	OUT_STATUS1	Uscita	Uscita digitale programmabile	PNP attivo alto	
9	OSSD2_A	Uscita	Lippita station 2	PNP attivo alto	
10	OSSD2_B	Uscita	Uscila statica z	PNP attivo alto	
11	RESTART_FBK2	Ingresso	Feedback/Restart 2	Ingresso secondo EN61131-2	
12	OUT_STATUS2	Uscita	Cortocircuito rilevato uscita	PNP attivo alto	
13	OUT_TEST1	Uscita	Cortocircuito rilevato uscita	PNP attivo alto	
14	OUT_TEST2	Uscita	Cortocircuito rilevato uscita	PNP attivo alto	
15	OUT_TEST3	Uscita	Cortocircuito rilevato uscita	PNP attivo alto	
16	OUT_TEST4	Uscita	Cortocircuito rilevato uscita	PNP attivo alto	
17	INPUT1	Ingresso	Ingresso digitale 1	Ingresso secondo EN61131-2	
18	INPUT2	Ingresso	Ingresso digitale 2	Ingresso secondo EN61131-2	
19	INPUT3	Ingresso	Ingresso digitale 3	Ingresso secondo EN61131-2	
20	INPUT4	Ingresso	Ingresso digitale 4	Ingresso secondo EN61131-2	
21	INPUT5	Ingresso	Ingresso digitale 5	Ingresso secondo EN61131-2	
22	INPUT6	Ingresso	Ingresso digitale 6	Ingresso secondo EN61131-2	
23	INPUT7	Ingresso	Ingresso digitale 7	Ingresso secondo EN61131-2	
24	INPUT8	Ingresso	Ingresso digitale 8	Ingresso secondo EN61131-2	



Ingresso USB

Certus master CMM è dotato di un connettore USB 2.0 per consentire il collegamento al Personal computer sul quale risiede il sw di configurazione **CCS** (vedi figura). Un cavo USB del giusto formato è disponibile come acessorio **(CSU)**.



Certus Configuration Memory (CMC)



Funzione CARICAMENTO MULTIPLO

Certus master CMM ha la possibilità di installare una memoria di backup CMC (opzionale) che consenti di salvare i parametri di configurazione del SW. L'operazione di scrittura su CMCviene effettuata tutte le volte che viene speditop un nuovo progetto dal PC a CMM.

⇒ Collegare/scollegare CMM solo con CMC spento.

Esiste uno slot posto sul retro di CMM nel quale inserire la scheda (nel verso indicato in Figura 3 - CMC).

Per effettuare la configurazione di più moduli CMM senza utilizzare il PC ed il connettore USB, è possibile salvare la configurazione desiderata su una CMC e poi utilizzarla per scaricare i dati sui moduli CMM che si desidera configurare.

▲ Se il file contenuto nella memoria non è identico a quello contenuto in CMC verrà effettuata una operazione di sovrascrittura che cancellerà definitivamente i dati di configurazione contenuti in CMM.

ATTENZIONE: TUTTI I DATI CONTENUTI IN PRECEDENZA NEL MODULO CMM ANDREANNO PERSI.

Funzione RESTORE

Qualora il modulo CMM dovesse danneggiarsi, l'utente potrà sostituirlo con uno nuovo; avendo salvato tutte le configurazioni in precedenza sulla CMC, dovrà solo inserire la CMC nel nuovo CMM e riaccendere il sistema Certus che caricherà automaticamente la configurazione di backup. In tal modo le interruzioni del lavoro saranno minimizzate.



- ⇒ Le funzioni di CARICAMENTO e di RESTORE possono essere disabilitate via SW (vedere Figura 29).
- ⇒ I moduli di espansione per poter essere utilizzati vanno indirizzati all'installazione (vedere paragrafo NODE SEL).

△ Ogni volta che si utilizza la CMC, verificare attentamente che la configurazione prescelta sia quella che è stata prevista per quel particolare sistema. Effettuare nuovamente un test funzionale esauriente del sistema composto da Certus da tutti i dispositivi ad esso collegati (vedere il paragrafo TEST del sistema).



Modulo C 8I 2O					
Terminale	Segnale	Тіро	Descrizione	Operazione	
1	24VDC	-	Alimentazione 24VCC	-	
2	NODE_SEL0	Ingresso	Salaziona	Ingresso ("tipo B" secondo EN61131-2)	
3	NODE_SEL1	Ingresso	Selezione	Ingresso ("tipo B" secondo EN 61131-2)	
4	GND	-	Alimentazione 0VCC	-	
5	OSSD1_A	Uscita	Lippita station 1	PNP attivo alto	
6	OSSD1_B	Uscita	Uscila statica 1	PNP attivo alto	
7	RESTART_FBK1	Ingresso	Feedback/Restart	Ingresso secondo EN61131-21	
8	OUT_STATUS1	Uscita	Uscita digitale programmabile	PNP attivo alto	
9	OSSD2_A	Uscita	Lippita station 2	PNP attivo alto	
10	OSSD2_B	Uscita	Uscila statica z	PNP attivo alto	
11	RESTART_FBK2	Ingresso	Feedback/Restart 2	Ingresso secondo EN61131-2	
12	OUT_STATUS2	Uscita	Uscita digitale programmabile	PNP attivo alto	
13	OUT_TEST1	Uscita	Uscita rilevamento corto circuito	PNP attivo alto	
14	OUT_TEST2	Uscita	Uscita rilevamento corto circuito	PNP attivo alto	
15	OUT_TEST3	Uscita	Uscita rilevamento corto circuito	PNP attivo alto	
16	OUT_TEST4	Uscita	Uscita rilevamento corto circuito	PNP attivo alto	
17	INPUT1	Ingresso	Ingresso digitale 1	Ingresso secondo EN61131-2	
18	INPUT2	Ingresso	Ingresso digitale 2	Ingresso secondo EN61131-2	
19	INPUT3	Ingresso	Ingresso digitale 3	Ingresso secondo EN61131-2	
20	INPUT4	Ingresso	Ingresso digitale 4	Ingresso secondo EN61131-2	
21	INPUT5	Ingresso	Ingresso digitale 5	Ingresso secondo EN61131-2	
22	INPUT6	Ingresso	Ingresso digitale 6	Ingresso secondo EN61131-2	
23	INPUT7	Ingresso	Ingresso digitale 7	Ingresso secondo EN61131-2	
24	INPUT8	Ingresso	Ingresso digitale 8	Ingresso secondo EN61131-2	

Modulo C 8I					
Terminale	Segnale	Тіро	Descrizione	Operazione	
1	24VDC	-	Alimentazione 24VCC	-	
2	NODE_SEL0	Ingresso	Soloziono nodo	Ingresso ("tipo B" secondo EN61131-2)	
3	NODE_SEL1	Ingresso		Ingresso ("tipo B" secondo EN 61131-2)	
4	GND	-	Alimentazione 0VCC	-	
5	INPUT 1	Ingresso	Ingresso digitale 1	Ingresso secondo EN61131-2	
6	INPUT 2	Ingresso	Ingresso digitale 2	Ingresso secondo EN61131-2	
7	INPUT 3	Ingresso	Ingresso digitale 3	Ingresso secondo EN61131-2	
8	INPUT 4	Ingresso	Ingresso digitale 4	Ingresso secondo EN61131-2	
9	OUT_TEST1	Uscita	Uscita rilevamento corto circuito	PNP attivo alto	
10	OUT_TEST2	Uscita	Uscita rilevamento corto circuito	PNP attivo alto	
11	OUT_TEST3	Uscita	Uscita rilevamento corto circuito	PNP attivo alto	
12	OUT_TEST4	Uscita	Uscita rilevamento corto circuito	PNP attivo alto	
13	INPUT 5	Ingresso	Ingresso digitale 5	Ingresso secondo EN61131-2	
14	INPUT 6	Ingresso	Ingresso digitale 6	Ingresso secondo EN61131-2	
15	INPUT 7	Ingresso	Ingresso digitale 7	Ingresso secondo EN61131-2	
16	INPUT 8	Ingresso	Ingresso digitale 8	Ingresso secondo EN61131-2	



Modulo d'Espansione C 12I 8TO				
Terminale	Segnale	Тіро	Descrizione	Operazione
1	24VDC	-	Alimentazione 24VCC	-
2	NODE_SEL0	Ingresso	Calaziana nada	Ingresso ("tipo B" secondo EN61131-2)
3	NODE_SEL1	Ingresso	Selezione nodo	Ingresso ("tipo B" secondo EN 61131-2)
4	GND	-	0VDC power supply	-
5	INPUT1	Ingresso	Digital input 1	Ingresso secondo EN61131-2
6	INPUT2	Ingresso	Digital input 2	Ingresso secondo EN61131-2
7	INPUT3	Ingresso	Digital input 3	Ingresso secondo EN61131-2
8	INPUT4	Uscita	Digital input 4	Ingresso secondo EN61131-2
9	OUT_TEST1	Uscita	Short circuit detected output	PNP attivo alto
10	OUT_TEST2	Uscita	Short circuit detected output	PNP attivo alto
11	OUT TEST3	Uscita	Short circuit detected output	PNP attivo alto
12	OUT TEST4	Uscita	Short circuit detected output	PNP attivo alto
13	INPUT5	Ingresso	Digital input 5	Ingresso secondo EN61131-2
14	INPUT6	Ingresso	Digital input 6	Ingresso secondo EN61131-2
15	INPUT7	Ingresso	Digital input 7	Ingresso secondo EN61131-2
16	INPLIT8	Ingresso	Digital input 8	Ingresso secondo EN61131-2
17	OUT TEST5	Uscita	Short circuit detected output	PNP attivo alto
18		Uscita	Short circuit detected output	PNP attivo alto
10		Llecita	Short circuit detected output	PNP attivo alto
20		Uscita	Short circuit detected output	PNP attivo alto
20		Ingresso		Ingresso secondo EN61131-2
21		Ingrosso	Digital input 10	Ingresso secondo EN61131-2
22		Ingrosso	Digital input 11	Ingresso secondo EN61131-2
23		Ingresso	Digital input 12	Ingresso secondo ENG1131-2
24	INFUTIZ	Ingresso		
			Modulo d'Espansione C 16I	
Terminale	Segnale	Тіро	Descrizione	Operazione
1	24VDC	-	Alimentazione 24VCC	-
2	NODE_SELU	Ingresso	Selezione nodo	Ingresso ("tipo B" secondo EN61131-2)
3	NODE_SELT	Ingresso	Alimentazione OVCC	Ingresso (tipo B secondo EN 61131-2)
4		-		- Ingrosse secondo ENG1121 2
5		Ingresso		
7	INFUT2	Ingresso		Ingresso secondo EN61131-2
8	INPLIT4	Uscita	Ingresso digitale 4	Ingresso secondo EN61131-2
9	OUT TEST1	Uscita	Short circuit detected output	PNP active high
10	OUT TEST2	Uscita	Short circuit detected output	PNP active high
11	OUT TEST3	Uscita	Short circuit detected output	PNP active high
12	OUT TEST4	Uscita	Short circuit detected output	PNP active high
13	INPUT5	Ingresso	Ingresso digitale 5	Ingresso secondo EN61131-2
14	INPUT6	Ingresso	Ingresso digitale 6	Ingresso secondo EN61131-2
15	INPUT7	Ingresso	Ingresso digitale 7	Ingresso secondo EN61131-2
16	INPUT8	Ingresso	Ingresso digitale 8	Ingresso secondo EN61131-2
17	INPUT9	Ingresso	Ingresso digitale 9	Ingresso secondo EN61131-2
18	INPUT10	Ingresso	Ingresso digitale 10	Ingresso secondo EN61131-2
19	INPUT11	Ingresso	Ingresso digitale 11	Ingresso secondo EN61131-2
20	INPUT12	Ingresso	Ingresso digitale 12	Ingresso secondo EN61131-2
21	INPUT13	Ingresso	Ingresso digitale 13	Ingresso secondo EN61131-2
22	INPUT14	Ingresso	Ingresso digitale 14	Ingresso secondo EN61131-2
23	INPUT15	Ingresso	Ingresso digitale 15	Ingresso secondo EN61131-2
24	INPUT16	Ingresso	Ingresso digitale 16	Ingresso secondo EN61131-2



Modulo d'Espansione C 40SSD					
Terminale	Segnale	Тіро	Descrizione	Operazione	
1	24VDC	-	Alimentazione 24VCC	-	
2	NODE_SEL0	Ingresso	Soloziono nodo	Ingresso ("tipo B" secondo EN61131-2)	
3	NODE_SEL1	Ingresso	Selezione nodo	Ingresso ("tipo B" secondo EN 61131-2)	
4	GND	-	Alimentazione 0VCC	-	
5	OSSD1_A	Uscita	Lippite station 1	PNP attivo alto	
6	OSSD1_B	Uscita	Oscila statica 1	PNP attivo alto	
7	RESTART_FBK1	Ingresso	Feedback/Restart	Ingresso secondo EN61131-21	
8	OUT_STATUS1	Uscita	Programmable digital output	PNP attivo alto	
9	OSSD2_A	Uscita		PNP attivo alto	
10	OSSD2_B	Uscita	Uscita statca z	PNP attivo alto	
11	RESTART_FBK2	Ingresso	Feedback/Restart 2	Ingresso secondo EN61131-2	
12	OUT_STATUS2	Uscita	Uscita digitale programmabile	PNP attivo alto	
13	24VDC	-	Alimentazione 24VCC	Alimentazione OSSD3/4	
14	24VDC	-	Alimentazione 24VCC	Alimentazione OSSD3/4	
15	GND	-	Alimentazione 0VCC	-	
16	GND	-	Alimentazione 0VCC	-	
17	OSSD4_A	Uscita	Liscita statica 3	PNP attivo alto	
18	OSSD4_B	Uscita	Useria statica 5	PNP attivo alto	
19	RESTART_FBK4	Ingresso	Feedback/Restart	Ingresso secondo EN61131-2	
20	OUT_STATUS4	Uscita	Uscita digitale programmabile	PNP attivo alto	
21	OSSD3_A	Uscita	Lippita station 2	PNP attivo alto	
22	OSSD3_B	Uscita	USCITA STATICA 3	PNP attivo alto	
23	RESTART_FBK3	Ingresso	Feedback/Restart	Ingresso secondo EN61131-2	
24	OUT_STATUS3	Uscita	Uscita digitale programmabile	PNP attivo alto	

Modulo d'Espansione C 20SSD					
Terminale	Segnale	Тіро	Descrizione	Operazione	
1	24VDC	-	Alimentazione 24VCC	-	
2	NODE_SEL0	Ingresso	Soloziono nodo	Ingresso ("tipo B" secondo EN61131-2)	
3	NODE_SEL1	Ingresso	Selezione nouo	Ingresso ("tipo B" secondo EN 61131-2)	
4	GND	-	Alimentazione 0VCC	-	
5	OSSD1_A	Uscita		PNP attivo alto	
6	OSSD1_B	Uscita	Uscila statica i	PNP attivo alto	
7	RESTART_FBK1	Ingresso	Feedback/Restart 1	Ingresso secondo EN61131-2	
8	OUT_STATUS1	Uscita	Condizione uscite 1A/1B	PNP attivo alto	
9	OSSD2_A	Uscita	Llagita statisha 0	PNP attivo alto	
10	OSSD2_B	Uscita	Usche statiche z	PNP attivo alto	
11	RESTART_FBK2	Ingresso	Feedback/Restart 2	Ingresso secondo EN61131-2	
12	OUT_STATUS2	Uscita	Condizioni di uscita 2A/2B	PNP attivo alto	
13	24VDC	-	Alimentazione 24VCC	OSSD1/2 alimentazione	
14	n.c.	-	-	-	
15	GND	-	Alimentazione 0VCC	-	
16	n.c.	-	-	-	



Modulo d'Espansione C 4R					
Terminale	Segnale	Тіро	Descrizione	Operazione	
1	24VDC	-	Alimentazione 24VCC	-	
4	GND	-	Allimentazione 0VCC	-	
5	OSSD1_A	Uscita	Dilataggia ZONA 1		
6	OSSD1_B	Ingresso	Pliolaggio ZONA T	PNP attivo atto	
7	FBK_K1_K2_1	Uscita	Feedback K1 K2 ZONA 1		
9	A_NC1	Uscita	Contatta NIC ZONIA 1		
10	B_NC1	Uscita	Contatto NC ZONA T		
13	A_NO11	Uscita	Contatto NO ZONA 1		
14	B_NO11	Uscita			
15	A_NO12	Uscita			
16	B_NO12	Uscita	Contatto NO 2 ZONA 1		
11	A_NC2	Uscita			
12	B_NC2	Uscita	Contatto NC ZONA Z		
17	OSSD2_A	Ingresso	Dilatageia ZONA O		
18	OSSD2_B	Ingresso	Pliotaggio ZONA 2	PNP attivo alto	
19	FBK_K1_K2_2	Uscita	Feedback K1 K2 ZONA 2		
21	A_NO21	Uscita			
22	B_NO21	Uscita	CONTATIO NO 1 ZUNA 2		
23	A_NO22	Uscita			
24	B_NO22	Uscita	Contatto NO 2 ZUNA 2		

Modulo d'Espansione C 2R				
Terminale	Segnale	Тіро	Descrizione	Operazione
1	24VDC	-	Alimentazione 24VCC	-
4	GND	-	Allimentazione 0VCC	-
5	OSSD1_A	Ingresso	Controllo ZONA 1	DND attive alta
6	OSSD1_B	Ingresso	Controlio ZONA T	
7	FBK_K1_K2_1	Uscita	Feedback K1 K2 ZONA 1	
9	A_NC1	Uscita	Contatto NC ZONA 1	
10	B_NC1	Uscita		
13	A_NO11	Uscita	Contatto NO1 ZONA 1	
14	B_NO11	Uscita		
15	A_NO12	Uscita	Contatto NO2 ZONA 1	
16	B_NO12	Uscita		



C PSS - C ES1 - C ES2				
Terminale	Segnale	Тіро	Descrizione	Operazione
1	24VDC	-	Alimentazione 24VDC	-
2	NODE _SEL0	Ingresso	Selezione Node	Ingresso ("Tipo B" secondo EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Ingresso		
4	GND	-	Alimentazione 0VDC	-
5	PROXI1_24V	Uscita	PROSSIMITA 1	Alimentazine 24VDC a PROXI1
6	PROXI1_REF		connessioni	Alimentazione 0VDC a PROXI1
7	PROXI1 IN1 (3 wires)	Ingraada	(ref "ingresso di prossimità FOR	PROXI1 NO ingresso
8	PROXI1 IN2 (4 wires)	Ingresso	SPEED CONTROLLER C ES2"> 28)	PROXI1 NC ingresso
9	PROXI2_24V	Llooito	PBOSSIMITA 2	Alimentazione 24VDC a PROXI2
10	PROXI2_REF	Uscila	connessioni	Alimentazione 0VDC a PROXI2
11	PROXI2 IN1 (3 WIRES)	Ingraada	(ref "ingresso di prossimità FOR	PROXI2 NO ingresso
12	PROXI2 IN2 (4 WIRES)	Ingresso	SPEED CONTROLLER C ES2"> 28)	PROXI2 NC ingresso
13	N.C.	-		-
14	N.C.	-	Non connecco	-
15	N.C.			-
16	N.C.	-		-

Connessioni Encoder con connettore RJ45 (C ES1, ES2 C)



PIN	MS-VT	MS-VH	MS-VS
1	5VDC	N.C.	N.C.
2	EXT_0V	EXT_0V	EXT_0V
3	N.C.	N.C.	N.C.
4	А	А	А
5	Ã	Ã	Ã
6	N.C.	N.C.	N.C.
7	В	В	В
8	В	В	В

EIA/TIA-568A



Esempio di Collegamento di Certus al Comando di Azionamento Macchina



Check List dopo l'Installazione

Certus sè in grado di rilevare autonomamente i guasti che avvengono in ciascun modulo. Tuttavia al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, effettuare i seguenti controlli all'installazione e almeno una volta all'anno:

- 1. Effettuare un TEST completo del sistema (vedere "TEST del sistema")
- 2. Verificare che i cavi siano correttamente inseriti nelle morsettiere.
- 3. Verificare che tutti i LED si accendano correttamente.
- 4. Verificare il posizionamento di tutti i sensori collegati a Certus.
- 5. Verificare il corretto fissaggio di Certus alla barra DIN.
- 6. Verificare che tutti gli indicatori esterni funzionino correttamente.

⇒ Dopo l'installazione, dopo la manutenzione e dopo ogni eventuale cambio di configurazione, effettuare un TEST del sistema come descritto nel paragrafo "TEST del sistema" a pagina 57.





Diagramma di Funzionamento



Segnali

Master Enable

Il Modulo Master Certus CMM prevede due ingressi denominati MASTER_ENABLE1 e MASTER_ENABLE2.

⇒ Tali segnali devono essere entrambi permanentemente a livello logico 1 (24VCC) per consentire il funzionamento di Certus Se l'utente vuole disabilitare Certus è sufficiente portare questi ingressi a livello logico 0 (0VCC).

Nodel Sel

Gli input NODE_SEL0 e NODE_SEL1 (presenti su i moduli SLAVE) servono ad attribuire un indirizzo fisico ai moduli slave tramite collegamenti secondo la Tabella 10:

	NODE_SEL1 (Morsetto 3)	NODE_SEL0 (Morsetto 2)
NODE 0	0 (o non connesso)	0 (o non connesso)
NODE 1	0 (o non connesso)	24VCC
NODE 2	24VCC	0 (o non connesso)
NODE 3	24VCC	24VCC

⇒ Non è permesso utilizzare lo stesso indirizzo fisico su due moduli dello stesso tipo.



Ingresso di Prossimità per Speed Controller C ES2

Configurazione Con Interleaved Proximity (Figure 5)

Quando un asse del modulo C ES2 è configurato per una misurazione con due interruttori di prossimità, questi possono essere configurati in modo interfogliato. Nelle condizioni elencate di seguito il sistema raggiunge un livello di performance = PLe:

Interruttori di prossimità devono essere montati in modo tale che i segnali registrati si sovrappongono. Interruttori di prossimità devono essere montati in modo che almeno uno è sempre attivato.



In aggiunta:

- Gli interruttori di prossimità devono essere di tipo PNP
- Gli interruttori di prossimità devono essere di tipo NO (Uscita ON quando rileva metallo)
- Con le condizioni di cui sopra fulifilled, il valore DC è pari al 90%
- I due sensori di prossimità devono essere dello stesso modello, con MTTF> 70 anni



Restart_FBK

Il segnale RESTART_FBK consente a Certus di verificare un segnale EDM (External Device Monitoring) di feedback (serie dei contatti) dei contattori esterni, oltre a permettere la gestione di funzionamento Manuale/Automatico (Vedere tutte le possibili connessioni in Tabella 11).

Ove l'applicazione lo richieda, il tempo di risposta dei contattori esterni deve essere verificato mediante un dispositivo addizionale.

Il comando di Restart deve essere posizionato al di fuori della zona pericolosa, in un punto da cui la zona pericolosa e l'intera area di lavoro interessata risultino ben visibili.
Non deve essere possibile raggiungere il comando dall'interno dell'area pericolosa.

MODO DI FUNZIONAMENTO	EDM	RESTART_FBK
AUTOMATICO	With K1_K2 control	24V ^{K1} K2 ext_Restart_fbk
	Without K1_K2 control	24Vext_Restart_fbk
MANUALE	With K1_K2 control	24VK1_K2Oext_Restart_fbk
	Without K1_K2 control	24Vext_Restart_fbk



Uscite

Out Status

Il segnale OUT STATUS è un'uscita digitale programmabile che può riportare lo stato di:

- Un ingresso.
- Un'uscita.
- Un nodo dello schema logico progettato con CSS.

Out Test

I segnali OUT TEST devono essere utilizzati per monitorare la presenza di corto circuiti o sovraccarichi sugli ingressi (Figura 5).



 ⇒ Il massimo numero di ingressi controllabili per ogni uscita OUT TEST è:
2 INPUT (in parallelo) (CMM, C 8I 2O, C 8I, C 12I 8TO)
4 INPUT (in parallelo) (C 16I)

OSSD (CMM, C 8I 2O)

Le uscite OSSD (statiche di sicurezza a semiconduttore) sono protette contro i cortocircuiti e forniscono:

- In stato di ON: Uv-0,75V ÷ Uv (con Uv pari a 24V ± 20%)
- In stato di OFF: 0V ÷ 2V r.m.s.

Il massimo carico è 400mA@24VDC, corrispondente a un minimo carico resistivo di 60Ω . Il massimo carico capacitivo è pari a 0.82 µF. Il massimo carico induttivo è pari a 30 mH.

OSSD (C 2OSSD, C 4OSSD)

Le uscite OSSD (statiche di sicurezza a semiconduttore) sono protette contro i cortocircuiti e forniscono:

• In stato di ON: Uv-0,75V ÷ Uv (con Uv pari a 24V ± 20%)

• In stato di OFF: 0V ÷ 2V r.m.s.

Il massimo carico è 400mA@24VDC, corrispondente a un minimo carico resistivo di 60Ω . Il massimo carico capacitivo è pari a 0.82 µF. Il massimo carico induttivo è pari a 30 mH.

⇒ Non è consentito il collegamento di dispositivi esterni alle uscite se non esplicitamente previsto dalla configurazione effettuatacon il programma CSS.

Ogni uscita OSSD può essere configurato come mostrato in Tabella 12:

Automatico	L'uscita viene attivata secondo Le configurazioni impostate dal CCS SW solo se l'ingresso RESTART_FBK corrispondente
	viene conected a 24VDC.
Manuale	L'uscita viene attivata secondo Le configurazioni impostate dal CCS SW solo se corrispondente ingresso RESTART_FBK
Manuale	SEGUE UNA TRANSIZIONE LOGICA DI 0 -> 1
Monitorato	L'uscita viene attivata secondo Le configurazioni impostate dal CCS SW solo se l'ingresso RESTART_FBK corrispondente
Wontorato	SEGUE UNA TRANSIZIONE LOGICA DI 0 -> 1 -> 0.





Caratteristiche del Circuito di Uscita

I C 2R / 4R C unità uso guidate relè di sicurezza contatto, **ognuno dei quali fornisce due** contatti e un contatto NC, oltre al contatto NC di feedback.

L'unità C 2R utilizza due relè di sicurezza e la C 4R utilizza quattro.

Tensione di eccitazione	1731 VDC
Minima tensione commutabile	10 VDC
Minima corrente commutabile	20 mA
Massima tensione commutabile (CC)	250VDC
Massima tensione commutabile (CA)	400VAC
Massima corrente commutabile	6A
Tempo di risposta	12ms
Durata meccanica dei contatti	> 20 x 106

⇒ Per garantire il corretto isolamento ed evitare il danneggiamento o l'invecchiamento prematuro dei relé, occorre proteggere ogni linea di uscita con un fusibile da 3,5A ritardato e verificare che le caratteristiche del carico siano conformi alle indicazioni riportate nella Tabella 12.

⇒ Consultare il paragrafo "C 2R - C 4R" (per avere ulteriori informazioni su tali relè).

Schema Interno Contatti dei Moduli C 2R / C 4R





Esempio doi Connessione del Modulo C 2R alle uscite statiche OSSD di un Modulo CMM



Diagramma di Funzionamento del Circuito di Uscita Collegato a C 2R/C 4R





Dati Tecnici

Caratteristiche Tecniche Parametri di Sicurezza del Sistema

Parametro	Valore	Norma di riferimento	
PFH _d	Vedere tabelle dati tecnici di ogni singolo modulo	IEC 61508:1998	
SIL	3		
SILCL	3	IEC 62061:2005	
Тіро	4	EN 61496-1	
PL	e		
Dc _{avg}	High		
MTTFd (anni)	30÷100	ISO 13849-1:2006 IEC 62061:2005	
Categoria	4		
Tempo di vita del dispositivo	20 anni		
Livello di inquinamento	2		

Dati Generali

Max numero di ingressi	128		
Max numero di uscite OSSD	16 bicanale		
Max numero di moduli slave (esclusi C 2R - C 4R)	14		
Max numero di moduli slave dello stesso tipo (esclusi C 2R - C 4R)	4		
Tensione nominale	24VCC ± 20% / Alimentazione di classe	II (LVLE)	
Categoria di sovratensione	11		
Ingressi digitali	PNP attivo alto (EN 61131-2)		
OSSD (CMM, C 8I 2O, C 2OSSD, C OSSD)	PNP attivo alto - 400mA@24VCC max (c	gni OSSD)	
Uscita di segnalazione	PNP attivo alto - 100mA@24VCC max		
	Master	10,6 ÷ 12,6	+ TInput_filter
	CMM + 1 Slave	11,8 ÷ 26,5	+ TInput_filter
Tempo di risposta (ms)	CMM + 2 Slave	12,8 ÷ 28,7	+ TInput_filter
Tala data dinanda dai asguenti	CMM + 3 Slave	13,9 ÷ 30,8	+ TInput_filter
nare dato dipende dai seguenti	CMM + 4 Slave	15 ÷ 33	+ TInput_filter
parametri	CMM + 5 Slave	16 ÷ 35	+ TInput_filter
1) Numero degli Slaves installati	CMM + 6 Slave	17 ÷ 37,3	+ TInput_filter
2) Numero degli Operatori	CMM + 7 Slave	18,2 ÷ 39,5	+ TInput_filter
3) Numero delle uscite OSSD	CMM + 8 Slave	19,3 ÷ 41,7	+ TInput_filter
Dev concoccus il covvetto tempo di	CMM + 9 Slave	20,4 ÷ 43,8	+ TInput_filter
risposta fare riferimento a quello	CMM + 10 Slave	21,5 ÷ 46	+ TInput_filter
calcolato dal software CSS	CMM + 11 Slave	22,5 ÷ 48,1	+ TInput_filter
(vedere Stampa del report)	CMM + 12 Slave	23,6 ÷ 50,3	+ TInput_filter
	CMM + 13 Slave	24,7 ÷ 52,5	+ TInput_filter
	CMM + 14 Slave	25,8 ÷ 54,6	+ TInput_filter
Collegamento CMM> moduli	Bus proprietario Carlo Gavazzi a 5 poli (SCC)	
Sezione cavi di collegamento	0,5 ÷ 2,5 mm2 / AWG 12÷30 (solid/strar	ided)	
Max lunghezza collegamenti	100m		
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ 55°C		
Max temperatura esterna	55°C (UL)		
Temperatura di stoccaggio	-20 ÷ 85°C		
Umidità relativa	10% ÷ 95%		



➡ T_{Input_filter} = max tempo di filtraggio tra quelli impostati sugli ingressi del progetto (vedere sezione "INGRESSI").

Contenitore

Descrizione	Custodia per elettronica max 24 poli, con gancio metallico di arresto	
Materiale del contenitore	Polyamide	
Grado di protezione	IP20	
Grado di protezione morsettiera	IP2	
Fissaggio	Attacco rapido su barra secondo la norma EN 60715	
Dimensioni (h x l x p)	108 x 22.5 x 114.5	

Modulo CMM

PFH _d (IEC 61508:1998)	6.06E-9
Tensione nominale	24VCC ± 20%
Potenza dissipata	3W max
Abilitazionemodulo (N./descrizione)	2 / PNP attivo alto "tipo B" secondo EN 61131-2
Ingressi digitali (N./descrizione)	8 / PNP attivo alto secondo EN 61131-2
INPUT FBK/RESTART (N/descrizione)	2 / Controllo EDM / possibile funzionamento Automatico o Manuale con pulsante di RESTART
Test OUTPUT (N/descrizione)	4 / per controllo corto circuiti - sovraccarichi
Uscite digitali (N/descrizione)	2 / programmabili - PNP attivo alto
OSSD (N/descrizione)	2 coppie / Uscite statiche di sicurezza PNP attivo alto 400mA@24VCC max
SLOT per scheda CMC	Presente
Connesione al PC	USB 2.0 (Hi Speed) - Lungheza max cavo: 3m
Connessione ai moduli slave	Attraverso bus proprietario Carlo Gavazzi 5 vie SCC

Modulo C 8I 2O

PFH _d (IEC 61508:1998)	5.72E-9
Tensione nominale	24VCC ± 20%
Potenza dissipata	3W max
Ingressi digitali (N./descrzione)	8 / PNP attivo alto (secondo EN 61131-2)
Test OUTPUT (N./descrzione)	4 / per controllo corto circuiti - sovraccarichi
Uscite digitali (N./descrzione)	2 / programmabili - PNP attivo alto
OSSD (N./descrizione)	2 coppie / Uscite statiche di sicurezza PNP attivo alto 400mA@24VCC max
Connessione a CMM	Attraverso bus proprietario Carlo Gavazzi 5 vie SCC



Moduli C 8I - C 16I

Modello	C 8I	C 16I				
PFH _d (IEC 6150:1998)	5.75E-9	7.09E-9				
Tensione nominale	24VDC	± 20%				
Potenza dissipata	3W	max				
Ingrossi digitali (N (deserizione)	8 16					
ingressi digitali (N./descrizione)	PNP attivo alto secondo EN 61131-2					
Test OUTPUT (N./descrizione)	4 / per controllo corto circuiti - sovraccarichi					
Connesso a CMM	Attraverso bus proprietario	o Carlo Gavazzi 5 vie SCC				

Modello C 12I 8TO

FH _d (IEC 61508:1998)	3.24E-9			
Tensione nominale	24VCC ± 20%			
Potenza dissipata	3W max			
Ingraadi digitali (N. (daaariziana)	12			
ingressi digitali (N./descrizione)	PNP attivo alto secondo EN 61131-2			
Test OUTPUT (N./descrizione)	8 / per controllo corto circuiti - sovraccarichi			
Connesso a CMM	Attraverso bus proprietario Carlo Gavazzi 5 vie SCC			

Moduli C 2OSSD - C 4OSSD

Modello	C 20SSD	C 40SSD			
PFH _d (IEC 6150:1998)	3.16E-9	3.44E-9			
Tensione nominale	24VDC	-9 3.44E-9 24VDC ± 20% 3W max 4 programmabile - PNP attivo alto 4 e di sicurezza: PNP attivo alto 400mA@24VCC max			
Potenza dissipata	3W	max			
Ingraadi digitali (N. (depariziona)	2	4			
ingressi digitali (N./descrizione)	programmabile -	- PNP attivo alto			
OSSD (N (deserizione)	2 4				
USSD (N./descrizione)	Uscite statiche di sicurezza: PNP attivo alto 400mA@24VCC max				
Connesso a CMM	Attraverso bus proprietario	o Carlo Gavazzi 5 vie SCC			

Moduli C 2R - C 4R

Modello		C 2R	C 4R
Tensione nominale		24VCC	± 20%
Potenza dissipata		3W	max
Tensione di commutazione)	240	VCA
Corrente di commutazione)	6A	max
Conatti N.A.		2 N.A. + 1 N.C.	4 N.A. + 2 N.C.
Contatti FEEDBACK		1	2
Tempo di risposta		12	ms
Durata meccanica dei con	tatti	> 20	x 106
B10d	AC15 230V	I = 3A: I = 1A:	300.000 750.000
B10d	AC15 230V	I <= 2A: 1	0.000.000
Connessione al modulo di	output	Su morsett (nessun collegamento	iera frontale o attraverso bus SCC)



	C 2R – C 4R: DATI TECNICI RELATIVI SICUREZZA										
	FEEDB			TUALE		FEEDBACK CONTATTO PERSO					
PFHd	SFF	MTTFd	DCavg			PFHd	SFF	MTTFd	DCavg		
3,09E-10	99,6%	2335,94	98,9%	tcycle1		9,46E-10	60%	2335,93	0	tcycle1	
8,53E-11	99,7%	24453,47	97,7%	tcycle2	DC13 (2A)	1,08E-10	87%	24453,47	0	tcycle2	DC13 (2A)
6,63E-11	99,8%	126678,49	92,5%	tcycle3		6,75E-11	97%	126678,5	0	tcycle3	
8,23E-09	99,5%	70,99	99,0%	tcycle1		4,60E-07	50%	70,99	0	tcycle1	
7,42E-10	99,5%	848,16	99,0%	tcycle2	AC15 (3A)	4,49E-09	54%	848,15	0	tcycle2	AC15 (3A)
1,07E-10	99,7%	12653,85	98,4%	tcycle3		1,61E-10	79%	12653,85	0	tcycle3	
3,32E-09	99,5%	177,38	99,0%	tcycle1		7,75E-08	51%	177,37	0	tcycle1	
3,36E-10	99,6%	2105,14	98,9%	tcycle2	AC15 (1A)	1,09E-09	60%	2105,14	0	tcycle2	AC15 (1A)
8,19E-11	99,7%	28549,13	97,5%	tcycle3		1,00E-10	88%	28549,13	0	tcycle3	

tcycle1: 300s (1 commutazione ogni 5 minuti) tcycle2: 3600s (1 commutazione ogni ora) tcycle \ 3: 1 commutazione ogni giorno (PFHd secondo IEC61508, MTTFd e DCavg secondo ISO13849-1)

Moduli C PSS - C ES1 - C ES2

Condition (> Speed control type function blocks)OverspeedStand stillWindow speedSafe stateOverspeedNO Stand stillOut of windowModelloC PSSC ES1C ES2PFH_d5,98E-09PFH_d(TTL)-7,08E-098,18E-09PFH_d(sin/cos)-7,94E-099,89E-09PFH_d(HTL24)-6,70E-097,42E-09Potenza dissipata max3WPotenza dissipata max3WInterfaccia encoder-TTL (Modelli MV1T - MV2T) HTL (Modelli MV1S - MV2S)Segnali di ingresso Encoder isolati per l'elettricità in conformità alla norma EN 61800-5Tensione nominale di tenuta 4,00 kVNumero massimo di assi2Numero massimo di encoder012Frequenza encoder Max-S00KHz (HTL: 300KHz)Connessioni Encoder012Frequenza massimo di vicinanza2Frequenza massimo di vicinanzaCollegamenti di prossimitàSKHzCollegamenti di prossimitàCollegamenti di prossimitàCES 5 vio CENTIS comunicazione Softy bus proprietario				1				
Safe stateOverspeedNO Stand stillOut of windowModelloC PSSC ES1C ES2PFH_d5,98E-09PFH_d (TTL)-7,08E-098,18E-09PFH_d (sin/cos)-7,94E-099,89E-09PFH_d (hTL24)-6,70E-097,42E-09Tensione nominale24VDC ±20%Potenza dissipata max3WInterfaccia encoder-TTL (Modelli MV1T - MV2T) HTL (Modelli MV1T - MV2T) HTL (Modelli MV15 - MV2S)Segnali di ingresso Encoder isolati per l'elettricità in conformità alla norma EN 61800-5Tensione di isolamento 250V Categoria di sovratensione II Tensione nominale di tenuta 4,00 kVNumero massimo di assi2Numero massimo di assi2Numero massimo di ol ciconara2Frequenza encoder-RJ45Numero massimo di vicinanza2Frequenza massima di prossimitàSKHzCollegamenti di prossimitàPNP/NPN - 3/4 caviCollegamenti di prossimitàPNP/NPN - 3/4 cavi	Condition (-> Speed control type function blocks)	Overspeed	Stand still	Window speed				
Modello C PSS C ES1 C ES2 PFH _d 5,98E-09 - - PFH _d (TTL) - 7,08E-09 8,18E-09 PFH _d (sin/cos) - 7,94E-09 9,89E-09 PFH _d (HTL24) - 6,70E-09 7,42E-09 Potenza dissipata max 3W - - Potenza dissipata max 3W - - Interfaccia encoder - - - Interfaccia encoder - - - Segnali di ingresso Encoder isolati per l'elettricità in conformità alla norma EN 61800-5 Tensione nominale di tenuta 4,00 kV Numero massimo di assi 2 - - Numero massimo di encoder 0 1 2 Frequenza encoder Max - 500KHz (HTL: 300KHz) - Connessioni Encoder - RJ45 - Numero massimo di vicinanza 2 - - Frequenza massima di prossimità 5KHz - - Collegamenti di prossimità - - <th>Safe state</th> <th>Overspeed</th> <th>NO Stand still</th> <th>Out of window</th>	Safe state	Overspeed	NO Stand still	Out of window				
PFH _d 5,98E-09 - - PFH _d (TTL) - 7,08E-09 8,18E-09 PFH _d (sin/cos) - 7,94E-09 9,89E-09 PFH _d (HTL24) - 6,70E-09 7,42E-09 Tensione nominale 24VDC ±20% Potenza dissipata max 3W Interfaccia encoder - TTL (Modelli MV1T - MV2T) HTL (Modelli MV1T - MV2T) Interfaccia encoder - TTL (Modelli MV1T - MV2T) Segnali di ingresso Encoder isolati per l'elettricità in conformità alla norma EN 61800-5 Tensione nominale di tenuta 4,00 kV Numero massimo di assi 2 Numero massimo di encoder 0 1 2 Frequenza encoder Max - 500KHz (HTL: 300KHz) Connessioni Encoder - RJ45 Numero massimo di vicinanza 2 Frequenza massima di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità 2 Frequenza massima di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Collegamenti di prossimità EVENTI Somuricazione Sofetti bus proprietario	Modello	C PSS	C ES1	C ES2				
PFH _d (TTL) - 7,08E-09 8,18E-09 PFH _d (sin/cos) - 7,94E-09 9,89E-09 PFH _d (HTL24) - 6,70E-09 7,42E-09 Tensione nominale 24VDC ±20% Potenza dissipata max 3W Interfaccia encoder - TTL (Modelli MV1T - MV2T) Interfaccia encoder Interfaccia encoder - TTL (Modelli MV1T - MV2T) Interfaccia (Modelli MV1S - MV2S) Segnali di ingresso Encoder isolati per l'elettricità in conformità alla norma EN 61800-5 Tensione di isolamento 250V Questato (Modelli MV1S - MV2S) Numero massimo di assi 2 Numero massimo di assi 2 Numero massimo di encoder 0 1 2 Frequenza encoder Max - 500KHz (HTL: 300KHz) Connessioni Encoder 2 Numero massimo di vicinanza 2 RJ45 Numero massimo di vicinanza 2 Frequenza massima di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità Morsetti Tipo di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Collegamento a CMM Via SCC 5 via CEETLIS comunicazione Sefety bus proprietorio	PFH _d	5,98E-09	-	-				
PFH _d (sin/cos) - 7,94E-09 9,89E-09 PFH _d (HTL24) - 6,70E-09 7,42E-09 Tensione nominale 24VDC ±20% Potenza dissipata max 3W Interfaccia encoder - TTL (Modelli MV1T - MV2T) HTL (Modelli MV1T - MV2T) Interfaccia encoder - TTL (Modelli MV1T - MV2T) HTL (Modelli MV1S - MV2S) Segnali di ingresso Encoder isolati per l'elettricità in conformità alla norma EN 61800-5 Tensione di isolamento 250V Categoria di sovratensione II Tensione nominale di tenuta 4,00 kV Numero massimo di assi 2 Numero massimo di encoder 0 1 2 Frequenza encoder Max - 500KHz (HTL: 300KHz) Connessioni Encoder 2 RJ45 Numero massimo di vicinanza 2 Frequenza massima di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità 9N/NPN - 3/4 cavi Collegamenti di prossimità Yia SCC 5 via CEPTUIS comunicazione Sofety bue proprietario.	PFH _d (TTL)	-	7,08E-09	8,18E-09				
PFH _d (HTL24) - 6,70E-09 7,42E-09 Tensione nominale 24VDC ±20% Potenza dissipata max 3W Interfaccia encoder - TTL (Modelli MV1T - MV2T) HTL (Modelli MV1S - MV2E) Segnali di ingresso Encoder isolati per l'elettricità in conformità alla norma EN 61800-5 Tensione di isolamento 250V Categoria di sovratensione II Numero massimo di assi 2 Numero massimo di encoder 0 1 2 Frequenza encoder Max - 500KHz (HTL: 300KHz) Connessioni Encoder 2 Numero massimo di vicinanza 2 Numero massimo di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Collegamento a CMM	PFH _d (sin/cos)	-	7,94E-09	9,89E-09				
Tensione nominale 24VDC ±20% Potenza dissipata max 3W Interfaccia encoder - Interfaccia encoder - Begnali di ingresso Encoder isolati per l'elettricità in conformità alla norma EN 61800-5 Tensione di isolamento 250V Categoria di sovratensione II Tensione nominale di tenuta 4,00 kV Numero massimo di assi 2 Numero massimo di encoder 0 Frequenza encoder Max - Connessioni Encoder - RJ45 Numero massimo di vicinanza 2 Frequenza massima di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Collegamento a CMM via SCC 5 via CERTUIS comunicazione Sefety bus proprietario	PFH _d (HTL24)	-	6,70E-09	7,42E-09				
Potenza dissipata max 3W Interfaccia encoder - TTL (Modelli MV1T - MV2T) HTL (Modelli MV1H - MV2H) sin/cos (Modelli MV1S - MV2S) Segnali di ingresso Encoder isolati per l'elettricità in conformità alla norma EN 61800-5 Tensione di isolamento 250V Categoria di sovratensione II Tensione nominale di tenuta 4,00 kV Numero massimo di assi 2 Numero massimo di encoder 0 1 2 Frequenza encoder Max - 500KHz (HTL: 300KHz) Connessioni Encoder - Numero massimo di vicinanza 2 Frequenza massima di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Collegamenti di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi	Tensione nominale		24VDC ±20%					
Interfaccia encoder-TTL (Modelli MV1T - MV2T) HTL (Modelli MV1H - MV2H) sin/cos (Modelli MV1S - MV2S)Segnali di ingresso Encoder isolati per l'elettricità in conformità alla norma EN 61800-5Tensione di isolamento 250V Categoria di sovratensione II Tensione nominale di tenuta 4,00 kVNumero massimo di assi2Numero massimo di encoder0122Numero massimo di encoder0122Numero massimo di encoder0122Numero massimo di encoder0122Frequenza encoder Max-500KHz (HTL: 300KHz)Connessioni Encoder-2RJ45Numero massimo di vicinanza2Frequenza massima di prossimità5KHzCollegamenti di prossimitàMorsettiTipo di prossimitàPNP/NPN - 3/4 caviCollegamento a CMMvia SCC 5 via CERTUIS comunicazione Safety bus proprietazione	Potenza dissipata max		ЗW					
Segnali di ingresso Encoder isolati per l'elettricità in conformità alla norma EN 61800-5 Tensione di isolamento 250V Categoria di sovratensione II Tensione nominale di tenuta 4,00 kV Numero massimo di assi 2 Numero massimo di encoder 0 1 2 Frequenza encoder Max - 500KHz (HTL: 300KHz) Connessioni Encoder - RJ45 Numero massimo di vicinanza 2 Frequenza massima di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità Morsetti Tipo di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Collegamento a CMM via SCC 5 via CERTUS comunicazione Safety bus proprietario	Interfaccia encoder	-	TTL (Modelli I HTL (Modelli N sin/cos (Modell	MV1T - MV2T) MV1H - MV2H) i MV1S - MV2S)				
Numero massimo di assi 2 Numero massimo di encoder 0 1 2 Frequenza encoder Max - 500KHz (HTL: 300KHz) Connessioni Encoder - RJ45 Numero massimo di vicinanza 2 Frequenza massima di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità Morsetti Tipo di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Cellegamento a CMM via SCC 5 via CEPTUS comunicazione Safety bus proprietario	Segnali di ingresso Encoder isolati per l'elettricità in conformità alla norma EN 61800-5	Tens	Tensione di isolamento 250 Categoria di sovratensione l sione nominale di tenuta 4,0	V I 10 kV				
Numero massimo di encoder 0 1 2 Frequenza encoder Max - 500KHz (HTL: 300KHz) Connessioni Encoder - RJ45 Numero massimo di vicinanza 2 Frequenza massima di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità Morsetti Tipo di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Collegamento a CMM via SCC 5 via CEPTUS comunicazione Safety bus proprietario	Numero massimo di assi		2					
Frequenza encoder Max - 500KHz (HTL: 300KHz) Connessioni Encoder - RJ45 Numero massimo di vicinanza 2 Frequenza massima di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità Morsetti Tipo di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Cellegamento a CMM via SCC 5 via CEPTUS comunicazione Safety bus proprietario	Numero massimo di encoder	0	1 2					
Connessioni Encoder - RJ45 Numero massimo di vicinanza 2 Frequenza massima di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità Morsetti Tipo di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Collegamento a CMM via SCC 5 via CEPTUS comunicazione Safety bus proprietario	Frequenza encoder Max	-	500KHz (H	ГL: 300KHz)				
Numero massimo di vicinanza 2 Frequenza massima di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità Morsetti Tipo di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Collegamento a CMM via SCC 5 via CERTUS comunicazione Safety bus proprietario	Connessioni Encoder	-	RJ	45				
Frequenza massima di prossimità 5KHz Collegamenti di prossimità Morsetti Tipo di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Collegamento a CMM via SCC 5 via CERTUS comunicazione Safety bus proprietario	Numero massimo di vicinanza		2					
Collegamenti di prossimità Morsetti Tipo di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Collegamento a CMM via SCC 5 via CERTUS comunicazione Safety bus proprietario	Frequenza massima di prossimità		5KHz					
Tipo di prossimità PNP/NPN - 3/4 cavi Collegamento a CMM via SCC 5 via CERTUS comunicazione Safety bus proprietario	Collegamenti di prossimità		Morsetti					
Collegamento a CMM	Tipo di prossimità		PNP/NPN - 3/4 cavi					
Via SOO 5 Vie OENTOS confunicazione Salety bus proprietano	Collegamento a CMM	via SCC 5 vie CE	RTUS comunicazione Safet	y bus proprietario				

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Le foto sono solo indicative. Per caratteristiche speciali o personalizzazion i rivolgersi alla ns. rete vendita. 07/18



Dimensioni Meccaniche





Segnalazioni

Modulo Master CMM (figura 10)



						LED				
SIGNIFIC	AIO	Run Verde	IN Fail Rosso	EXT Fa	hil COM Arancione	ENA Blu	IN1÷8 Giallo	OSDD1/2 Rosso / Verde	Clear1/2 Giallo	Status1/2 Giallo
Accensione - TEST	iniziale	Q	Q	Q	Q	ON	Q	Rosso	Q	ON
Rilevata CMC		OFF	OFF	OFF	ON (max 1s)	ON (max 1s)	OFF	Rosso	OFF	OFF
Caricamento/scritt da/su scheda CMC	ura schema	OFF	OFF	OFF	5 Iampeggi	5 Iampeggi	OFF	Rosso	OFF	OFF
CSS richiede conn configurazione inte presente	essione: erna non	OFF	OFF	OFF	Lampeggiante lento	OFF	OFF	Rosso	OFF	OFF
CSS richiede conn (moduli slave o nur non corretto) (=>Co del sistema)	essione: mero nodo omposizione	OFF	OFF	OFF	Lampeggiante voloce	OFF	OFF	Rosso	OFF	OFF
CSS richiede conn (moduli slave assei pronti) (=>Compos sistema)	essione: nti o non izione del	Lampeggiant voloce	OFF	OFF	Lampeggiante voloce	Lampeggiante voloce	OFF	Rosso	OFF	OFF
CSS connesso CM	M fermo	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	Rosso	OFF	OFF
	-	-	-	-	,LED			-		
SIGNIFICATO	Run I Verde F	N Fail E Rosso	XT Fail Rosso	COM Arancione	ENA Blu	IN1÷8 Giallo	OSDD1/2 Rosso / Verde	Clear1/2 Giallo	Status1/2 Giallo	
Funzionamento normale	Q	OFF fu	OFF JINZ. OK	DN = CMM connesso al PC OFF= altrimenti	DN MASTER_ ENABLE1 e MASTER_ ENABLE2	Condizione INPUT	ROSSO con uscita OFF VERDE	ON in attesa di RESTART Lampeggiante	Condizione RILEVATA OI ITPI IT	
Rilevata anomallia esterna	OFF	OFF	OFF	ON (max 1s)	attivi OFF altrimenti	OFF	con uscita ON	NO feedback		



C 8I 2O

	7 OSSD 1 CLEAR 1	≂ ∎ ∞ ∎ -	C 81 \$	SEL 0	FAIL	CARLO GAVAZZI	
		4	Ö	-		RUN	
	Funzionamento normale	SIGNIFICATO			Accensione - TEST iniziale	SIGNIFICATO	
ON se la configurazione richiede INPUT o OUTPUT	OFF se il modulo attende la prima comunicazione dal MASTER LAMPEGGIANTE se la configurazione non richiede INPUT o OUTPUT	Run Verde			QN	Run Verde	
	OFF	IN Fail Rosso			Q	IN Fail Rosso	
ON rilevata connessione esterna errata	OFF	EXT Fail Rosso			Q	EXT Fail Rosso	
Lampeggiante solo il numero dell'INPUT con la connessione errata	Condizione INPUT	IN1÷8 Giallo	LED		ON	SEL Arancione	LED
NODE_ SEL0/1	Riporta la tabella dei segnali	SEL Arancione			Q	IN1÷8 Giallo	
ON ON	ROSSO con uscita OFF VERDE	OSDD1/2 Rosso/ Verde			ROSSO	OSDD1/2 Rosso/ Verde	
NO feedback	ON in attesa di RESTART Lampeggiante	Clear1/2 Giallo			QN	Clear1/2 Giallo	
	Condizione OUTPUT	Status1/2 Giallo			Q	Status1/2 Giallo	


C 81

CERTUS		7 8	3 1	C 8I	0 1		CARLO GAVAZZI ON RUN	
	Funzionamento normale			SIGNIEICATO		Accensione - TEST iniziale	SIGNIFICATO	
ON se la configurazione richiede INPUT o OUTPUT	LAMPEGGIANTE se la configurazione non richiede INPUT	OFF se il modulo attende la prima comunicazione dal MASTER	Run Verde			ON	Run Verde	
	OFF		IN Fail Rosso			ON	IN Fail Rosso	
ON rilevata connessione esterna errata		OFF	EXT Fail Rosso	LED		ON	EXT Fail Rosso	LED
	Riporta la tabella dei segnali NODE SELO(1		SEL Arancione			ON	SEL Arancione	
Lampeggiante solo l'ingresso con la connes- sione errata		Condizioni di ingresso	IN1÷8 Giallo			ON	IN1÷8 Glallo	





CERION

NNN

C 2OSSD

SIGNIFICATO	5		EVTE	-			i	3	
	Run Verde	IN Fail Rosso	EXT Fa	ail Ara	SEL		OSSD Rosso V	OSSD1/2 (Rosso Verde	OSSD1/2 Clear1/2 S Rosso Verde Giallo
Accensione - test iniziale	ON	ON	NO		ON		Rec	Red	Red
					LED				
SIGNIFICATO	Run Verde		IN Fail Rosso	EXT Fail Rosso	Ara	SE	SEL	SEL OSSD1/2 ancione Verde	SEL OSSD1/2 Clear1/2 ancione Verde Giallo
	OFF se il modulo attende orima comunicazion	e dal			į		-	ROSSO con uscita OFF	ROSSO con uscita OFF RESTART
Funzionamento normale	NASTER LAMPEGGIANTE se la configurazione richiede INPUT o OL ON Se la configurazione se la configurazione NPUT o OUTPUT	non ft JTPUT richiede	OFF unz. OK	OFF funz. OK	dei NOD		abella segnali E_SEL0/1	abella segnali E_SEL0/1 VERDE con uscita ON	abella segnali E_SEL0/11 VERDE con uscita ON NO feedback



NNN

STATUS

CER

OSSD CLEAR

C 4OSSD

							A	Z
	Funzionamento normale		SIGNIFICATO			Accensione - test iniziale		SIGNIEICATO
ON se la configurazione INPUT o OUTPUT	LAMPEGGIANTE se la configurazione richiede INPUT o Ol	OFF se il modulo attende prima comunicazion MASTER	Run Verde		_	QN	Run Verde	
richiede	non JTPUT	e dal				ON	IN Fail Rosso	
	OFF op. OK		IN Fail Rosso			ON	EXT F Ross	
	OFF op.				-		iail so A	
	nipo dei s NODE		il Arar	LED		NO	SEL ancione	LED
	bella segnali SEL0/1)EL ncione			Ţ	OSS Rosso	
uscita ON	CON	ROSSO con uscita OFF	OSSD1/4 Rosso/ Verde		-	ed	D1/4 Verde	
	Lampeggian	in attesa c RESTART	Clear1/4 Giallo		-	NO	Clear1/4 Giallo	
7	Condizion OUTPUT		Status1/ Giallo			N	Status1/4 Giallo	

STATUS

OSSD CLEAR

_

SEL

C 40

FAIL





C 2R - C 4R

CERTUS	OSSD	-			C 2R		CARIO GAVAZZI
CERTUS	OSSD	1			C 4R		CARLO GAVAZZI
	Funzionamento normale	SIGNIFICATO		Funzionamento normale	SIGNIFICATO		
	Acceso con uscita ON	OSSD1 Verde	LED	Acceso con uscita ON	OSSD1 Verde	LED	
		OSSD2 Verde					



CMM

		OSSD 1 CLEAR 1	7 5	z ∎ 3 ∎ 1	FAIL COM	CARIO GAWAZZI ON
	"	N N N N	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a			RUN
Errore CMC	Errore modulo slave	Errore comunicazione con slave	Errore uscite OSSD	Errore di configurazione	Guasto interno	MEANING
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Verde
6 Iampeggi	ON	5 Iampeggi	5 Iampeggi	4 lampeggi	2 o 3 Iampeggi	IN Fail Rosso
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Rosso
6 lampeggi	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	COM
6 lampeggi	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	LED IN÷8 Giallo
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ENA
OFF	OFF	OFF	4 lampeggi (solo il LED corrispondente all'uscita in errore)	5 lampeggi	Rosso	OSSD1/2 Rosso/Verde
OFF	OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	Clear1/2 Giallo
OFF	OFF	OFF	OFF	5 Iampeggi	OFF	Status1/2 Giallo
Sostituire CMC	Fare ripartire il sistema. Verificare quale modulo è in FAIL.	Fare ripartire il sistema. Se persiste, spedire CMM a Carlo Gavazzi per la riparazione.	Verificare collegamenti OSSD1/2. Se persiste spedire CMM a Carlo Gavazzi per la riparazione.	Caricare nuovamente il progetto Certus. Se persiste spedire CMM a Carlo Gavazzi per la riparazione.	Spedire il modulo a Carlo Gavazzi per la riparazione.	RIMEDIO



C 8I 2O

CERTUS	1 STATUS	CLEAR	1 OSSD	7	თ	ω	Z 1	C 81 3	SEL 0	CARLO GAVAZZI
0,	N	N	N	∞	6	4	≥⊳	8	-	

Rilevato altro slave dello stesso tipo con indirizzo uguale	Errore su altro slave o su CMM	Errore comunicazione con Master	Errore uscite OSSD	Errore di compatibilità	Guasto interno		SIGNIFICATO
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Verde	
5 Iampeggi	ON	5 Iampeggi	4 lampeggi	5 lampeggi	2 o 3 Iampeggi	IN Fail Rosso	
5 lampeggi	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Rosso	
			Riporta l'indirizzo fisico del modulo			SEL Arancione	F
OFF	OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	IN÷8 Giallo	B
OFF	OFF	OFF	4 lampeggi (solo il LED corrispondente all'uscita in fail)	5 Iampeggi	Red	OSSD1/2 Rosso/Verde	
OFF	OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	Clear1/2 Giallo	
OFF	OFF	OFF	OFF	5 Iampeggi	OFF	Status1/2 Giallo	
Modificare indirizzo modulo (vedere NODE SEL).	Fare ripartire il sistema. Verificare quale modulo è in errore.	Fare ripartire il sistema. Se persiste, spedire C 8I 20 a Carlo Gavazzi per la riparazione.	Verificare collegamenti OSSD1/2. Se persiste spedire C 8l 20 a Carlo Gavazzi per la riparazione.	Versione firmware non copatibile con CMM, spedire a Carlo Gavazzi per aggiornamento Firmware.	Spedire il modulo a Carlo Gavazzi per la riparazione.		RIMEDIO



C 81



Rilevato altro slave dello stesso tipo con indirizzo uguale	Errore su altro slave o su CMM	Errore comunicazione con master	Errore di compatibilità	Guasto interno		SIGNIFICATO
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Verde	
5 Iampeggi	ON	5 Iampeggi	5 Iampeggi	2 o 3 Iampeggi	IN Fail Rosso	
5 lampeggi	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Rosso	
		Riporta l'indirizzo fisico del modulo			SEL Arancione	F
OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	IN÷8 Giallo	Đ
OFF	OFF	OFF	5 Iampeggi	Red	OSSD1/2 Rosso/Verde	
OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	Clear1/2 Giallo	
OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	Status1/2 Giallo	
Modificare indirizzo modulo (vedere NODE SEL).	Fare ripartire il sistema. Verificare quale modulo è in errore.	Fare riparare il sistema. Se persiste spedire C 8I 20 a Carlo Gavazzi per la riparazione.	Versione firmware non compatibile con CMM, spedire a Carlo Gavazzi per aggiornamento Firmware.	Spedire il modulo a Carlo Gavazzi per la riparazione.		RIMEDIO

C 12I 8TO



Same type of slave with same address detected	Error on other slave or CMM	Error in communication with master	Compatibilty error	Erroe interno		SIGNIFICATO
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Verde	
5 Iampeggi	ON	5 Iampeggi	5 Iampeggi	2 o 3 Iampeggi	IN Fail Rosso	
5 lampeggi	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Rosso	
		Riporta l'indirizzo fisico del modulo			SEL Orange	
OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	IN÷8 Glallo	Ð
OFF	OFF	OFF	5 Iampeggi	Rosso	OSSD1/2 Rosso/Verde	
OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	Clear1/2 Glallo	
OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	Status1/2 Glallo	
Modificare indirizzo modulo (vedere NODE SEL).	Fare ripartire il sistema. Verificare quale modulo è in errore.	Fare ripartire il sistema. Se persist, spedire C 12I 8TO a Carlo Gavazzi per la riparazione.	Versione firmware non compatibile con CMM, spedire a Carlo Gavazi per aggiornamento Firmware.	Spedire a Carlo Gavazzi per la riparazione.		RIMEDIO



C 16I



Rilevamento altro slave dello stesso tipo con indirizzo uguale	Errore su altro slave o CMM	Errore comunicazione con master	Errore di compatibilità	Guasto interno		SIGNIFICATO
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Verde	
5 Iampeggi	ON	5 Iampeggi	5 Iampeggi	2 o 3 Iampeggi	IN Fail Rosso	
5 lampeggi	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Rosso	
		Riporta l'indirizzo fisico del modulo			SEL Arancione	F
OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	IN÷8 Giallo	Ð
OFF	OFF	OFF	5 Iampeggi	Rosso	OSSD1/2 Rosso/Verde	
OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	Clear1/2 Giallo	
OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	Status1/2 Giallo	
Modificare indirizzo modulo (vedere NODE SEL).	Fare ripartire il sistema. Verificare quale modulo è in errore.	Fare ripartire il sistema. Se persiste, spedire C 16I a Carlo Gavazzi per la riparazione.	Versione firmware non compatibile con CMM, spedire a Carlo Gavazzi per aggiornamento Firmware.	Spedire il modulo a Carlo Gavazzi per la riparazione.		RIMEDIO



C 2R - C 4R

	CERIUS		OSSD 1		C 2R		CARLO GAVAZZI		
	CERIUS		OSSD 1 2		C 4R		CARLO GAVAZZI		
Errore su circuito rilevamento nodo	Assenza alimentazione SSD 3,4 (C 40SSD)	Rilevato altro slave dello stesso tipo con stesso idirizzo	Errore su altro slave o su CMM	Errore comunicazione con master	Errore uscite OSSD	Errore di compatibilità	Guasto interno		SIGNIFICATO
OFF	Q	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Verde	
3 Iampeggi	OFF	5 Iampeggi	ON	5 lampeggi	4 lampeggi	5 Iampeggi	2 o 3 Iampeggi	IN Fail Rosso	
OFF	ON	5 Iampeggi	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	EXT Fail Rosso	
3 Iampeggi				riporta l'indirizzo fisico del modulo				SEL Arancione	E
OFF	Rosso lampeggiante	OFF	OFF	OFF	4 lampeggi (solo il LED corrispondente all'uscita in fail)	5 Iampeggi	Rosso	OSSD1/2 Rosso/Verde	Ū
OFF	lampeggi	OFF	OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	Clear1/2 Giallo	
OFF	Condizione Output	OFF	OFF	OFF	OFF	5 lampeggi	OFF	Status1/2 Giallo	
Spedire C 2R C 4R a Carlo Gavazzi per la riparazione.	Collegare ingressi 13 e 14 (alimentazione) azioni senza pres	Modificare indirizzo modulo (vedere paragrafo NODE SEL)	Fare ripartire il sistema. Verificare quale modulo è in errore.	Fare ripartire il sistema. Se persiste, spedire C 20SSD/4 a Carlo Gavazzi per la riparazione.	Verificare collegamenti OSSD1/2. Se persiste, spedire C 2OSSD/4 a Carlo Gavazzi per la riparazione.	Versione firmware con CMM, spedire a Carlo Gavazzi per aggiornamento Firmware.	Spedire a Carlo Gavazzi per la riparazione.	endita. 07/	RIMEDIO



Funzionamento normale	SIGNIFICATO	202	Accensione test iniziale		
OFF se l'unità è in attes la prima comunica della MASTER LAMPEGGIA se nessun input o output richiesti da configurazione ON se ingresso o di uscita richiesta da configurazione	Run Verde		Q	Run Verde	
lla zione			Q	IN Fail Rosso	
OFF op.	IN Fail Rosso		Q	EXT Fi Ross	
OFF op	EXT Fail Rosso			ail (
Shows signal	SE Aranc	ED	ON .	SEL	LED
table	L		Q	ENC Giall	
ON Encoder connesse e e poperative	ENC* Giallo			0 *	
ON Vicinanza operative	Prox Giallo		Q	Prox Giallo	
OFF Axis in normale range di velocità Axis in stand ancora Axis in velo- cità ecces- siva	SH Giallo		N	SH Giallo	

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Le foto sono solo indicative. Per caratteristiche speciali o personalizzazioni rivolgersi alla ns. rete vendita. 07/18





Errore sul nodo circuito di rilevamento	Stesso tipo di slave con stesso indirizzo rilevato	Errore interno di prossimità	Proximity non collegato ma richiesto dalla confi- gurazione. Proximity errore ester- no	Errore encoder interno	Encoder non conncted ma richiesto dalla confi- gurazione Encoder errore esterno	Errore di compa- tibilità	Guasto interno	SIGNIFICATO	SIGNIEIOATO
OFF	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Run Verde	
3 Iampeggi	5 lampeggi	3 Iampeggi	OFF	3 Iampeggi	OFF	5 lampeggi	2 o 3 Iampeggi	IN Fail Rosso	
OFF	5 lampeggi	OFF	3 lampeggi	OFF	3 lampeggi	OFF	OFF	EXT Fail Rosso	
3 Iampeggi			tisico dell'unità	mostra il indirizzo				SEL Arancione	LED
OFF	OFF		OFF	3 Iampeggi	3 lampeggi	OFF	OFF	ENC* Giallo	
OFF	OFF	3 lampeggi	3 lampeggi	OFF	OFF	OFF	OFF	Prox Giallo	
OFF	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	SH Giallo	
Riportare l'unità Gavazzi da ri	Modificare l'inc unità (vedi NODE	Cambiare la vi Riportare l'unità Gavazzi da ri	verificare la co ne di prossim alimentazi Verificare frequ ingresso (in	Cambiare l'er Riportare l'unità Gavazzi da r	Verificare la con encoder e alime Verificare frequ ingresso (in	Non versione F compatibile CMM, tornare Gavazzi per l'a mento F	Ritorna alla u Carlo Gavazzi rare		



Certus Configuration Software (CSS)

L'applicativo software "CERTUS SAFETY DESIGNER" consente la configurazione di uno schema logico di collegamento tra Certus (Master + expansioni) ed i componenti dell'impianto da realizzare.

I dispositivi di sicurezza che fanno parte dell'impianto sono quindi monitorati e comandati da Certus e dai suoi moduli SLAVE.

Attraverso una versatile interfaccia grafica CSS è in grado di mettere in relazione tra loro i vari componenti; vediamo di seguito come:

Installazione del Software Caratteristiche Hardware Richieste peril PC da Collegare

- Memoria RAM : 256 C DDC (quantità sufficiente al funzionamento di Windows XP SP3 + Framework 3.5)
- Disco fisso : spazio libero > 300Mbyte
- Connettore USB : 1.1 o 2.0
- Lettore CD-ROM

Caratteristiche Software Richieste per il PC da Collegare

Windows XP con Service Pack 3 installato (o OS superiori).

⇒ Sul computer deve essere presente Microsoft Framework 3.5 (o superiori)

Come Installare CSS

- Inserire il CD di installazione;
- Attendere che il programma di installazione autopartente richieda il SETUP del SW;

In alternativa seguire il percorso D:/;

• Doppio click sul file setupCSS.exe file;

Ad installazione avvenuta comparirà una finestra che richiede la chiusura del programma di setup.



Nozioni di Base

Terminata correttamente l'installazione, CSS crea un'icona sul desktop. Per lanciare il programma fare doppio click su tale icona. => Comparirà la seguente schermata iniziale:



🕶 📑 😽	🚽 💆 🗏	: 🙈 🔣 (1 2 2	V 5	100	- 1%	GAVAZZI	CERTUS
 ✓ Items ✓ Input ✓ ESPE ✓ Solid State Device ✓ Two-Hand ✓ UE-Gate ✓ Mod-Sel 							∧ Prope	rty
 Operator Logic Memories 								
 Counters Timer 	•							
Configuration CMM Master 8 input -	2 o							
							Visua Visua Visua	I Configuration

Giunti a questo punto l'utente può creare il suo progetto.



Barra degli Strumenti Standard

The standard tool bar is show in Fig. 26. The meanings of the icons are listed below:





Barra degli Strumenti Testuale

A scelta dell'utente può comparire anche la barra del menù testuale (a tendina).



Creare un Nuovo Progetto (configurare il sistema Certus)

Selezioneare l'icona "CREATE" (Figura 26) della barra degli strumenti standard ha inizio un nuovo progetto. Compare la richiesta identificazione utente (Fig. 28).

Project information	
Company	Company
User	Name
Project Name	Project
(Dk Cancel

CSS quindi propone una finestra nella quale compare il solo modulo CMM.

L'utente ha la possibilità di aggiungere i moduli necessari al proprio sistema, utilizzando i menu a tendina posti in alto (scelta del modulo) ed in basso scelta del nodo (0÷3) da attribuire ad esso.



SCELTA MODULO SLAVE (da aggiungere alla configurazione)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Le foto sono solo indicative. Per caratteristiche speciali o personalizzazion i rivolgersi alla ns. rete vendita. 07/18

Modifica Configurazione (composizione dei vari moduli)

La modifica della configurazione del sistema si ottiene con l'icona Compare nuovamente la finestra di configurazione (Figura 29).

Cambio Parametri Utente

Il cambio dei parametri dell'utente si ottiene con l'icona.

Compare la richiesta identificazione utente (Figura 30). Per compiere tale operazione non è necessario disconnetersi da Certus. Serve generalmente quando un nuovo utente deve creare un nuovo progetto (anche utilizzandone uno precedentemente creato).

Company	Compa	any
User	Name	
Project Name	Project	t
	Ok	Cancel







Barre degli Strumenti Oggetti - Operatore - Configurazione

Sul lato sinistro e destro della finestra principale compaiono 4 grandi finestre degli strumenti (indicate in Figura 31):



1 > FINESTRA STRUMENTI OGGETTI

Contiene i vari blocchi funzionali che comporranno il nostro progetto; tali blocchi sono suddivisi in 3 diverse categorie:

- ingressi
- uscite
- note
- 2 > FINESTRA STRUMENTI OPERATORE

Contiene i vari blocchi funzionali che consentono di mettere in relazione tra loro i componenti del punto 1; tali blocchi sono suddivisi in 6 diverse categorie:

- logici
- muting
- memorie
- contatori
- pressa
- timer
- 3 > FINESTRA STRUMENTI CONFIGURAZIONE

Contiene la descrizione di come è composto il nostro progetto.

4 > FINESTRA STRUMENTI CONFIGURAZIONE (visuale)

Contiene la rappresentazione grafica di come è composto il nostro progetto.



Disegno dello Schema

Dopo aver deciso la composizione del sistema, l'utente può procedere alla configurazione del progetto. Lo schema logico di collegamento viene creato con la tecnica del DRAG&DROP:

- Si sceglie l'elemento desiderato dalle finestre descritte in precedenza (nei paragrafi successivi vi sono spiegazioni dettagliate per ogni singolo oggetto) e lo si trascina nell'area di disegno.
- Successivamente, selezionando l'oggetto si abilita la finestra PROPRIETÀ e si compilano i campi secondo le proprie necessità..
- Quando è necessario impostare un valore numerico specifico con uno slide (es. filtro) utilizzare le frecce sinistra e destra sulla tastiera oppure cliccare ai lati del cursore dello slide.
- I collegamenti tra gli oggetti si realizzano portando il mouse sopra il pin desiderato e trascinandolo verso quello da collegare.
- Se lo schema richiede la funzione PAN (spostamento dell'area di lavoro nella finestra) selezionare l'oggetto da spostare e utilizzare le frecce direzionali sulla tastiera.
- Quando si desidera duplicare un oggetto, selezionarlo e premere CTRL+C / CTRL+V sulla tastiera.
- Quando si desidera cancellare un oggetto o un collegamento, selezionarlo e premere il tasto CANC sulla tastiera.





Esempio di Progetto

In Figura 33 è rappresentato un esempio di progetto che utilizza il solo modulo CMM collegato a due blocchi di sicurezza (E-GATE e E-STOP).

In giallo a sinistra sono rappresentati gli Ingressi di CMM (1,2,3) ai quali vanno connessi i contatti dei componenti di sicurezza. Le uscite di Certus (da 1 a 4)si attiveranno secondo le condizioni decise in E-GATE e E-STOP (vedere i paragrafi E-GATE - E-STOP). Se si seleziona un blocco con un click del mouse, si attiva a destra la FINESTRA PROPRIETÀ grazie alla quale si configurano i parametri per l'attivazione ed il test dei blocchi (vedere i paragrafi E-GATE - E-STOP).



Alla conclusione della fase di disegno del progetto (o durante fasi intermedie) è possibile salvare la configurazione in corso mediante l'icona sulla barra degli strumenti standard.

⇒ Il progetto concluso deve ora essere verificato. Eseguire quindi il comando VALIDAZIONE (icona vella barra degli strumenti standard).

Quando la validazione ha esito positivo viene attribuito un numero a tutti gli INPUT e OUTPUT dello schema. Tale numero viene poi riportato anche nel REPORT e nel MONITOR di CSS. Al termine della validazione si potrà procedere all'invio della configurazione.

△ La funzione di validazione valuta soltanto la coerenza della programmazione rispetto alle caratteristiche del sistema Certus system. Tale validazione pertanto non garantisce la rispondenza della programmazione effettiva con i requisiti di sicurezza della applicazione.



Stampa del Report

(Icona 🗾 sulla barra degli strumenti standard). Project Report generated by Certus Configuration Software 1.2.0 Project Name: Sch24 SOLID STATE DEVICE User: Bianchi Company: Carlo Gavazzi Date: 07/11/2011 14.28.48 Schematic CRC: 3A4BH **CARLO GAVAZZI** Certus: Cofiguration Module CMM (Configured Firmware version: >=1.0 Module C 8I 2O Node 0 Module C 8I 2O Node 1 Module C 4OSSD Node 0 Module C 12I - 8T Node 0 Certus: Safety information's PFHd (according to IEC 61508): 2,42E-008 (1/h) MTTFd (according to EN ISO 13849-1) : 85 years DCavg (according to EN ISO 13849-1): 98.07% Resources used INPUT: 22% (8/36) Functional Blocks: 3 Timina: 6% (1/16) Total number blocks: 5% (3/64) OSSD: 50% (5/10) STATUS: 20% (2/10) Electrical diagram SSD Functional Block 1 Filter (ms): 3 Conteporaneity (ms): 10 Reset Type: Automatic StartUp Test: True Connections: CMM INPUT1/TERMINAL17 CMM INPUT2/TERMINAL18 SSD Functtional Block 2 Filter (ms): 100 Contemporaneity (ms): 500 Reset Type: Manual StartUp Test: False Connections: C 8I 2O - 0 INPUT1/Terminal17 C 8I 2O - 0 INPUT2/Terminal18 C 8I 2O - 0 INPUT3/Terminal19 SSD Functional Block 3 Filter (ms): 250 Contemporaneity (ms): 1000 Reset Type: Monitored StartUp Test: False

Il report è la stampa della composizione del progetto con le proprietà di ogni singolo blocco.

- ▲ Questo risultato di calcolo del PL e degli altri parametri relativi alla norma ISO 13849-1 ad esso correlati si riferisce solamente alle funzioni implementate sul sistema Certus tramite il software di configurazione CSS, assumendo che la configurazione sia stata effettuata correttamente.
- Per ottenere il PL effettivo della intera applicazione ed i parametri ad esso correlati occorre tener conto dei dati relativi a tutti i dispositivi collegati al sistema Certus nell'ambito dell'applicazione.
- \Lambda Questo compito è di esclusiva responsabilità dell'utente / installatore.



Connessione a Certus

Dopo aver collegato CMM al PC via cavo CSU (USB) utilizzare l'icona per la connessione. Comparirà una finestra di richiesta Password. Inserire la Password (vedere il paragrafo "Protezione con password").



Invio Progetto a Certus

Per l'invio della configurazione salvata da PC a CMM utilizzare l'icona sulla barra degli strumenti standard e attendere l'esecuzione. CMM salverà il progetto nella sua memoria interna e (se presente) nella memoria CMC. (Necessaria Password di livello 2).

⇒ La presente funzione è possibile solo dopo la validazione del progetto.

Caricamento di un Progetto Certus CMM

Per il download su CSS di un progetto residente sul master Certus CMM utilizzare l'icona sulla barra degli strumenti standard e attenderne l'esecuzione. CSS visualizzerà il progetto residente in CMM. (Sufficiente Password di livello 1).

- ⇒Se il progetto viene utilizzato su altri moduli CMM verificare i componenti effettivamente collegati (rif. "Composizione del sistema" a pag 54).
- ⇒ Eseguire quindi una "Validazione del progetto" (pagina 51) e successivamente un "Test del sistema" (pagina 58).

LOG delle Configurazioni

- ⇒ All'interno del file di configurazione (progetto), sono inseriti la data di creazione e il CRC (identificazione a 4 cifre esadecimali) del progetto stesso che vengono memorizzati in CMM.
- ⇒ Tale logfile può registrare al massimo 5 eventi consecutivi; successivamente il registro verrà sovrascritto partendo dall'evento meno recente.

Il file di LOG è visualizzabile utilizzando l'apposita icona presente nel menu standard. (Sufficiente Password di livello 1).





Composizione del Sistema

La verifica delle reale composizione del sistema Certus si ottiene utilizzando l'icona.
(Sufficiente Password di livello 1). Comparirà una tabella con:

- Moduli collegati;
- Versione firmware di ogni modulo;
- Numero di nodo (indirizzo fisico) di ogni modulo.

5	System		X
	Recognized Modules	Installed Firmware version	Notes
	Module CMM	1.2	CMC Not Present
	Module C 8I Node: 0	0.4	
	FieldBus	1.4	Module CANOPEN
	Exit	Scanning	

Se i moduli rilevati non sono corretti apparirà la seguente finestra; ad esempio, numero di nodo C 12I 8TO non corretto (visualizzato con testo di colore rosso).

-	System				×
	Recognized Modules	Installed Firmware version	Notes	Required Modules	Minimum Required Firmware version
	Module CMM	1.2	CMC Not Present	Module CMM	
	Module C 8I Node: 0	0.4		Module C 8I Node: 2	0.1
	FieldBus	1.4	Module CANOPEN		
	Exit	Scanning			

Per la disconnessione del PC da CMM utilizzare l'icona 🧕 ; a disconnessione effettuata il sistema si resetta e parte a funzionare con il progetto inviato.

⇒ Se il sistema non è composto da tutti i moduli previsti dalla configurazione, dopo la disconnessione CMM segnala l'incongruenza e non si attiva. (vedere paragrafo SEGNALAZIONI).



MONITOR (Stato degli I/O in tempo reale - testuale)

Per attivare la funzione di MONITOR utilizzare l'icona S. (Sufficiente Password di livello 1). Comparirà una tabella (Figura 38) (in tempo reale) con:

- Stato degli ingressi; vedere l'esempio in figura;
- Diagnostica degli ingressi;
- Stato delle OSSD;
- Diagnostica delle OSSD;
- Stato degli output digitali;
- Diagnostica degli OUT TEST.

Module	block	Notes	INPUT	State	Input diagnostic	Module	OSSD	State	OSSD diagnostic	Module	Status	State	Ou-
смм	1	Switch	IN1	OFF		СММ	OSSD1	OFF	FB K1-K2 missing	CMM	STATUS1	ON	
смм	2	Sensor	IN2	ON			х			CMM	STATUS2	OFF	
			х										
			х										
			х										
			х										
			х										
			х										
C 81-0	3	ESPE	IN1	OFF									
			IN2										
			х										
			х										
			х										
			х										
			х										
•													•

MONITOR (Stato degli I/O in Tempo Reale - Grafico)

Per attivare/disattivare la funzione di MONITOR utilizzare l'icona . (Sufficiente Password di livello 1). Il colore dei collegamenti (Figura 39) permette di visualizzare la diagnostica (in tempo reale) con:

ROSSO = OFF

VERDE = ON

TRATTEGGIATO ARANCIONE = Errore di connessione

TRATTEGGIATO ROSSO = In attesa di approvazione (ad esempio, ENABLE)

Posizionando il puntatore del mouse sul collegamento, è possibile visualizzare la diagnostica.





Password Protection

Le operazioni di caricamento e salvataggio del progetto sono protette grazie alla richiesta di Password in CSS.

⇒ È necessario modificare le password inserite come default per evitare manipolazioni (password livello 2) o per non rendere visibile la configurazione caricata su Certus (password livello 1).

Password di Livello 1

L'operatore che deve lavorare sul sistema CMM deve conoscere una PASSWORD di livello 1. Tale parola consente la sola visualizzazione del file di LOG, della composizione del sistema e del MONITOR in tempo reale e operazioni di caricamento.

Alla prima inizializzazione del sistema l'operatore deve utilizzare la password "" (tasto ENTER). Il progettista che conosce la password di livello 2 è abilitato a inserire una nuova psw di livello 1 (alfanumerica, max 8 caratteri).

⇒ La conoscenza di questa parola abilita l'operatore a effettuare operazioni di caricamento (from CMM a PC), modifica, salvataggio del progetto.

Password di Livello 2

Il progettista che è abilitato a creare il progetto deve conoscere una PASSWORD di Livello 2. Alla prima inizializzazione del sistema l'operatore deve utilizzare la password "SAFEPASS" (tutte lettere maiuscole).

Il progettista che conosce la password di livello 2 è abilitato a inserire una nuova psw di livello 2 (alfanumerica, max 8 caratteri).

- ⇒ La conoscenza di questa parola abilita a effettuare operazioni di caricamento (da PC a CMM), modifica, salvataggio del progetto. In altre parole viene consentito il controllo totale del sistema PC => Certus.
- ⇒ Nella fase di UPLOAD di un nuovo progetto la password di livello 2 può essere cambiata.
- ⇒ Qualora una delle due password venga dimenticata è necessario contattare Carlo Gavazzi che fornirà un FILE di sblocco (quando il file viene salvato nella directory corretta apparirà l'icona sulla barra degli strumenti). Quando l'icona è attivata, le password livello 1 e livello 2 sono riportate ai valori originali. Questa password viene data solo al progettista e può essere utilizzato solo una volta.

Cambio Password

Per attivare la funzione di Cambio PASSWORD utilizzare l'icona ³⁶/₂ dopo essersi connessi con la PASSWORD di livello 2. Comparirà una finestra (Figura 40) che consente la scelta della PASSWORD da cambiare; inserire vecchia e nuova Password negli appositi campi (max 8 caratteri). Cliccare su OK. Al termine dell'operazione eseguire la disconnessione per far ripartire il sistema. Se è presente CMC la nuova PASSWORD viene salvata anche al suo interno.





Tetst del Sistema

▲ Dopo aver validato e caricato il progetto nel modulo CMM e collegato tutti i dispositivi di sicurezza, è obbligatorio effettuare un test del sistema per verificarne il corretto funzionamento.

L'utente deve quindi forzare un cambiamento di stato per ogni dispositivo di sicurezza connesso a Certus allo scopo di verificarne il reale cambiamento di stato delle uscite. L'esempio seguente aiuta a comprendere le operazioni di TEST:



(t1) In condizioni di normale funzionamento (riparo mobile E-GATE chiuso) Input1 è chiuso, Input2 è aperto e sull'uscita del blocco E-GATE è presente un livello logico alto; in questo modo le uscite di sicurezza (OSSD1/2) sono attive e sui morsetti corrispondenti sono presenti 24VDC;

(t2) Aprendo fisicamente il dispositivo esterno E-GATE la condizione degli input e di conseguenza dell'output del blocco E-GATE cambierà: (OUT=0VDC--->24VDC); la condizione delle uscite di sicurezza OSSD1-OSSD2 passerà da 24VDC a 0VDC. Se tale variazione viene rilevata il riparo mobile E-GATE è connesso correttamente.



APer una corretta installazione di tutti i componenti/sensori esterni fare riferimento ai rispettivi manuali di installazione.

▲ Tale verifica deve essere fatta per ogni componente di sicurezza di cui è composto il nostro progetto.



Blocchi Funzionali Tipo Progetto

CSS richiede una password per poter caricare e salvare il progetto.

OSSD (uscite di sicurezza)

Le uscite di sicurezza OSSD utilizzando tecnologia a semiconduttori non necessitano manutenzione, l'Output1 e l'Output2 forniscono 24Vdc se l'In è a 1 (TRUE), viceversa 0Vdc se l'In è a 0 (FALSE).

⇒ Ogni coppia di OSSD ha un ingresso su RESTART_FBK. Questo ingresso deve essere sempre collegato come descritto nel paragrafo RESTART_ FBK..



Questo ingresso deve essere sempre collegato come descritto nel paragrafo di ingresso di prossimità FOR SPEED CONTROLLER C ES2.

Configurazione con Interleaved Proximity (Fig. 5)

Quando un asse del modulo C ES2 è configurato per una misurazione con due interruttori di prossimità, questi possono essere configurati in modo interfogliato. Nelle condizioni elencate di seguito il sistema raggiunge un livello di performance = PLe.

- Gli interruttori di prossimità devono essere installati in modo tale che i segnali registrati si sovrappongono.
- Gli interruttori di prossimità devono essere montati in modo che almeno uno è sempre attivato.



In aggiunta:

- Gli interruttori di prossimità devono essere di tipo PNP.
- Gli interruttori di prossimità devono essere di tipo NO (Uscita ON quando il rilevamento di metallo).
- Con soddisfatte le suddette condizioni, il valore DC è pari al 90%.
- I due sensori di prossimità devono essere dello stesso modello, con MTFF> 70 anni.



Parametri

Reset Manuale: Se selezionato abilita la richiesta di reset a seguito di ogni caduta del segnale sull'ingresso In. In caso contrario, l'abilitazione dell'uscita segue

direttamente le condizioni dell'ingresso In. Il reset può essere di due tipi: Manuale e Monitorato.

Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione del segnale da 0 ad 1. Nel caso Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.





Status (signal output)

L'uscita STATUS dà la possibilità di monitorare qualsiasi punto dello schema collegandolo all'ingresso In, l'uscita Output fornisce in uscita 24Vdc se l'In è a 1 (TRUE), viceversa 0Vdc se l'In è a 0 (FALSE).



ATTENZIONE: l'uscita STATUS NON è una uscita sicura.

Fieldbus Probe

Elemento che consente di visualizzare sul bus di campo lo stato di un punto qualsiasi dello schema. E' possibile inserire un massimo di 16 probe e per ognuno deve essere selezionato il bit sul quale è rappresentato lo stato. Sul bus di campo gli stati sono rappresentati con 2 byte. (Per informazioni più dettagliate consultare il manuale dei bus di campo presente sul CSS CD-ROM).



🛆 ATTENZIONE: l'uscita PROBE NON è una uscita di sicurezza.



Oggetti Input

E-Stop (arresto di emmergenza)

Il blocco funzionale E-STOP verifica lo stato degli ingressi Inx di un dispositivo di arresto di emergenza. Nel caso in cui l'arresto di emergenza sia premuto l'uscita OUTPUT sarà 0 (FALSE). In caso contrario l'uscita sarà 1 (TRUE).

Parametri

Tipo ingressi:

- Singolo NC Permette il collegamento di pulsanti di arresto di emergenze ad una via.
- Doppio NC Permette il collegamento di pulsanti di arresto di emergenza a due vie.

Reset Manuale: Se selezionato abilita la richiesta di reset a seguito di ogni attivazione

Property

E-STOP

Input Type

Single NC

Manual Reset

Reset

Monitored

Output Test

No Test

Input 1

StartUp Test

Filter (ms)

3

Image: Startup Test

Filter (ms)

3

Image: Startup Test

Filter (ms)

Image: Startup Test

Filter (

del pulsante di emergenza. In caso contrario, l'abilitazione dell'uscita segue direttamente le condizioni degli ingressi.

Il reset può essere di due tipi: Manuale e Monitorato. Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione del segnale da 0 ad 1. Nel caso Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.



⇒ Attenzione: nel caso di Reset manuale, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quelli utilizzati dal blocco funzionale stesso. Es. Se Input 1 e 2 vengono usati per il blocco funzionale, l'input 3 dovrà essere utilizzato per il Reset.

Uscite Test: Permette di selezionare quali segnali di uscita di test dovranno essere inviati al pulsante per arresto di emergenza (fungo). Tale controllo aggiuntivo permette di riscontrare e gestire eventuali corto circuiti tra le linee. I segnali di uscita di test possono essere scelti tra 4 possibili Test Output 1 ÷ Test Output 4. Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio del componente esterno (pulsante di emergenza).

Tale test richiede la pressione ed il rilascio del pulsante per eseguire una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).



Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dal pulsante di emergenza. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.

Abilitazione Contemporaneità: Se selezionato attiva il controllo di contemporaneità tra le commutazioni dei segnali provenienti dal pulsante di emergenza.

Contemporaneità (ms): E' attivo solo nel caso di abilitazione del parametro precedente. Determina il tempo massimo (in msec) che può intercorrere tra le commutazioni di due differenti segnali provenienti dal pulsante di emergenza.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.

E-GATE (dispositivo per ripari mobili)

Il blocco funzionale E-GATE verifica lo stato degli ingressi Inx di un dispositivo per ripari mobili o varco di sicurezza. Nel caso in cui il riparo mobile o la porta del varco di sicurezza siano aperti l'uscita OUTPUT sarà 0 (FALSE). In caso contrario l'uscita sarà 1 (TRUE).

Parametri

Tipo ingressi:

- Doppio NC Permette il collegamento di componenti aventi due contatti NC.
- Doppio NC/NA Permette il collegamento di componenti aventi un contatto NA ed uno NC.

Reset Manuale: Se selezionato abilita la richiesta di reset a seguito di ogni attivazione del riparo mobile/varco di sicurezza. In caso contrario, l'abilitazione dell'uscita segue direttamente le condizioni degli ingressi. Il reset può essere



di due tipi: Manuale e Monitorato. Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione dei segnale da 0 ad 1. Nel caso Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.





⇒ Attenzione: nel caso di Reset manuale, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quelli utilizzati dal blocco funzionale stesso. Es. Se Input 1 e 2 vengono usati per il blocco funzionale, l'input 3 dovrà essere utilizzato per il Reset.

Attenzione: nel caso di Reset manuale, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quelli utilizzati dal blocco funzionale stesso. Es. Se Input 1 e 2 vengono usati per il blocco funzionale, l'input 3 dovrà essere utilizzato per il Reset.

Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio del componente esterno. Tale test richiede l'apertura del riparo mobile o porta del varco di sicurezza per eseguire una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).

Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dai contatti esterni. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.

Abilitazione Contemporaneità: Se selezionato attiva il controllo di contemporaneità tra le commutazioni dei segnali provenienti dai contatti esterni.

Contemporaneità (ms): E' attivo solo nel caso di abilitazione del parametro precedente. Determina il tempo massimo (in msec) che può intercorrere tra le commutazioni di due differenti segnali provenienti dai contatti esterni.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.



Lock Feedback

Il blocco funzionale LOCK FEEDBACK verifica lo stato di blocco di un dispositivo guard lock (serratura) per ripari mobili o varco di sicurezza. Nel caso in cui gli ingressi indicano che la serratura è bloccata l'uscita Output sarà 1 (TRUE).

In caso contrario l'uscita sarà 0 (FALSE).

Parametri

Tipo ingressi:

NC singolo - Consente la connessione di componenti con un contatto NC;

Doppia NC - Consente la connessione di componenti con due contatti NC.

Doppio NC / NO - Consente la connessione di componenti con un contatto e uno NC.

Test delle uscite: Questo viene usato per

selezionare quale uscita segnali di prova devono essere inviati ai contatti dei componenti. Questo ulteriore controllo permette l'individuazione e la gestione di eventuali cortocircuiti tra le linee. Per attivare questo controllo, i segnali di uscita di prova devono essere configurati (tra quelli disponibili).

Filter (ms): questo viene utilizzato per filtrare i segnali provenienti dai contatti esterni. Il filtro può essere configurato per tra 3 e 250 ms ed elimina qualsiasi rimbalzare sui contatti. La lunghezza del filtro influisce sul calcolo del tempo di risposta totale dell'unità.

Con simultaneità: Se selezionato questo attiva il test per verificare commutazione simultanea dei segnali provenienti dai contatti esterni.

Simultaneità (ms): Questo è attiva solo se il parametro precedente è abilitato. Definisce il tempo massimo (in msec) tra la commutazione dei due segnali diversi da contatti esterni.

Abilita Errore Out: Se selezionato report un guasto rilevato dal blocco funzione.

Descrizione di articolo: Questo permette una descrizione della funzione del componente da inserire. Il testo viene visualizzato nella parte superiore del simbolo.





Enable (chiave di abilitazione)

Il blocco funzionale ENABLE verifica lo stato degli ingressi Inx di un dispositivo a chiave. Nel caso in cui la chiave non sia ruotata l'uscita OUTPUT sarà 0 (FALSE). In caso contrario l'uscita sarà 1 (TRUE).

Parametri

Tipo ingressi:

-Singolo NA – Permette il collegamento di componenti aventi un contatto NA.

- Doppio NA – Permette il collegamento di componenti aventi due contatti NA.

Reset Manuale: Se selezionato abilita la richiesta di reset a seguito di ogni attivazione del comando di sicurezza. In caso contrario, l'abilitazione dell'uscita segue direttamente le condizioni degli ingressi. Il reset può essere



di due tipi: Manuale e Monitorato. Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione dei segnale da 0 ad 1. Nel caso Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.

⇒ Attenzione: nel caso di Reset manuale, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quelli utilizzati dal blocco funzionale stesso. Es. Se Input 1 e 2 vengono usati per il blocco funzionale, l'input 3 dovrà essere utilizzato per il Reset.



Uscite Test: Permette di selezionare quali segnali di uscita di test dovranno essere inviati ai contatti dei componenti. Tale controllo aggiuntivo permette di riscontrare e gestire eventuali corto circuiti tra le linee. Per abilitare tale controllo è necessario configurare i segnali di uscita di test (tra quelli disponibili).

Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio del componente esterno. Tale test richiede l'apertura e chiusura del dispositivo a chiave per eseguire una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).

Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dai contatti esterni. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.



Abilitazione Contemporaneità: Se selezionato attiva il controllo di contemporaneità tra le commutazioni dei segnali provenienti dai contatti esterni.

Contemporaneità (ms): E' attivo solo nel caso di abilitazione del parametro precedente. Determina il tempo massimo (in msec) che può intercorrere tra le commutazioni di due differenti segnali provenienti dai contatti esterni.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.a

ESPE (barriera optoelettronica / laser scanner di sicurezza)

Il blocco funzionale ESPE verifica lo stato degli ingressi Inx di una barriera optoelettronica di sicurezza (o laser scanner). Nel caso in cui l'area protetta dalla barriera sia interrotta (uscite della barriera FALSE) l'uscita OUTPUT sarà 0 (FALSE). In caso contrario, area libera ed uscite ad 1 (TRUE) l'uscita OUTPUT sarà 1 (TRUE).

Property ESPE Manual Reset Reset Type Monitored StartUp Test Filter (ms) 3 Contemporaneity (ms) 10 Enable Out Error Item Description

Parametri

Reset Manuale: Se selezionato abilita la richiesta di reset a seguito di ogni interruzione dell'area protetta dalla barriera. In caso contrario, l'abilitazione dell'uscita segue direttamente le condizioni degli ingressi. Il reset può essere di due tipi: Manuale e Monitorato. Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione del segnale da 0 ad 1. Nel caso Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.





⇒ Attenzione: nel caso di Reset manuale, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quelli utilizzati dal blocco funzionale stesso. Es. Se Input 1 e 2 vengono usati per il blocco funzionale, l'input 3 dovrà essere utilizzato per il Reset.

I segnali OUT TEST non possono essere utilizzati nel caso di ESPE con uscita statica di sicurezza in quanto il controllo viene realizzato dall'ESPE.

Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio della barriera di sicurezza.

Tale test richiede l'occupazione e la liberazione dell'area protetta dalla barriera per eseguire una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).

Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dalla barriera di sicurezza. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.

Contemporaneità (ms): Determina il tempo massimo (in msec) che può intercorrere tra le commutazioni di due differenti segnali provenienti dalla barriera.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.


Footswitch (pedale di sicurezza)

Il blocco funzionale FOOTSWITCH verifica lo stato degli ingressi Inx di un dispositivo a pedale di sicurezza. Nel caso in cui il pedale non sia premuto l'uscita OUTPUT sarà 0 (FALSE). In caso contrario l'uscita sarà 1 (TRUE).

Parametri

Tipo ingressi:

- Singolo NC Permette il collegamento di pedali aventi un contatto NC.
- Singolo NA Permette il collegamento di pedali aventi un contatto NA.
- Doppio NC Permette il collegamento di pedali aventi due contatti NC
- Doppio NC/NA Permette il collegamento di pedali aventi un contatto NA ed uno NC.



Reset Manuale: Se selezionato abilita la richiesta di reset a seguito di ogni attivazione del comando. In caso contrario, l'abilitazione dell'uscita segue direttamente le condizioni degli ingressi.

Il reset può essere di due tipi: Manuale e Monitorato. Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione dei segnale da 0 ad 1. Nel caso Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.



⇒ Attenzione: nel caso di Reset manuale, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quelli utilizzati dal blocco funzionale stesso. Es. Se Input 1 e 2 vengono usati per il blocco funzionale, l'input 3 dovrà essere utilizzato per il Reset.

Uscite Test: Permette di selezionare quali segnali di uscita di test dovranno essere inviati ai contatti dei componenti. Tale controllo aggiuntivo permette di riscontrare e gestire eventuali corto circuiti tra le linee. Per abilitare tale controllo è necessario configurare i segnali di uscita di test (tra quelli disponibili).

Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio del componente esterno. Tale test richiede la pressione e il rilascio del dispositivo a pedale di sicurezza per eseguire una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).



Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dai contatti esterni. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.

Abilitazione Contemporaneità: Se selezionato attiva il controllo di contemporaneità tra le commutazioni dei segnali provenienti dai contatti esterni.

Contemporaneità (ms): E' attivo solo nel caso di abilitazione del parametro precedente. Determina il tempo massimo (in msec) che può intercorrere tra le commutazioni di due differenti segnali provenienti dai contatti esterni.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.

MOD-SEL (selettore di sicurezza)

Il blocco funzionale MOD-SEL verifica lo stato degli ingressi In x provenienti da un selettore di modo (fino a 4 ingressi). Nel caso in cui uno soltanto degli ingressi sia ad 1 (TRUE) la corrispondente uscita sarà ad 1 (TRUE). Nei rimanenti casi e cioè tutti gli ingressi a 0 (FALSE) oppure più di un ingresso ad 1 (TRUE) allora tutte le uscite saranno a 0 (FALSE).



Parametri

Tipo ingressi:

- Selettore doppio Permette il collegamento di selettori di modo a due vie.
- Selettore triplo Permette il collegamento di selettori di modo a tre vie.
- Selettore quadruplo Permette il collegamento di selettori di modo a quattro vie.

Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dal selettore di modo. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.



Photocell (fotocellula di sicurezza)

Il blocco funzionale PHOTOCELL verifica lo stato dell'ingresso In di una fotocellula optoelettronica di sicurezza non autocontrollata. Nel caso il raggio dalla fotocellula sia intercettato (uscita fotocellula FALSE) l'uscita OUTPUT sarà 0 (FALSE). In caso contrario, raggio libero ed uscita ad 1 (TRUE) l'uscita OUTPUT sarà 1 (TRUE).

Parametri

Reset Manuale: Se selezionato abilita la richiesta di reset a seguito di ogni attivazione della fotocellula di sicurezza. In caso contrario, l'abilitazione dell'uscita segue direttamente le condizioni degli ingressi.

Il reset può essere di due tipi: Manuale e Monitorato. Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione dei



segnale da 0 ad 1. Nel caso Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.



⇒ Attenzione: nel caso di Reset manuale, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quello utilizzati dal blocco funzionale stesso. Es. Se Input 1 viene usato per il blocco funzionale, l'input 2 dovrà essere utilizzato per il Reset.

Uscite Test: Permette di selezionare quale uscita di test dovrà essere collegata all'ingresso di TEST della fotocellula. Tale controllo aggiuntivo permette di riscontrare e gestire eventuali corto circuiti tra le linee. Per abilitare tale controllo è necessario configurare i segnali di uscita di test (tra quelli disponibili).

Un segnale di uscita di test è obbligatorio e può essere scelto tra i 4 possibili Test Output 1 ÷ Test Output 4. Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio del componente esterno. Tale test richiede l'interruzione e la liberazione della fotocellula di sicurezza per eseguire una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).

Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dai contatti esterni. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.



Two-Hand (comando bimanuale)

Il blocco funzionale TWO-HAND verifica lo stato degli ingressi Inx di un dispositivo di comando a due mani. Nel caso in cui vi sia una pressione simultanea (entro max 500 msec) dei due pulsanti l'uscita OUTPUT sarà 1 (TRUE) e tale stato perdurerà fino al rilascio dei pulsanti. In caso contrario l'uscita resterà a 0 (FALSE).

Tipo di ingressi:

- Doppio NA Permette il collegamento di comandi bi-manuali costituiti da un contatto NA per ognuno dei due pulsanti.
- Quadruplo NA-NC Permette il collegamento di comandi bi-manuali costituiti da un doppio contatto NA/NC per ognuno dei due pulsanti.



Uscite test: Permette di selezionare quali segnali di uscita di test dovranno essere inviati al comando bi-manuale. Tale controllo aggiuntivo permette di riscontrare e gestire eventuali corto circuiti tra le linee. Per abilitare tale controllo è necessario configurare i segnali di uscita di test (tra quelli disponibili).

Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio del componente esterno (comando bimanuale). Tale test richiede la pressione ed il rilascio (entro il tempo di contemporaneità max di 500 msec) dei due pulsanti per eseguire una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).

Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dal comando bi-manuale. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.

Sensore

Il blocco funzionale SENSOR verifica lo stato dell'ingresso In di un sensore (non di sicurezza). Nel caso il raggio dal sensore sia intercettato (uscita sensore FALSE) l'uscita OUTPUT sarà 0 (FALSE). In caso contrario, raggio libero ed uscita ad 1 (TRUE) l'uscita OUTPUT sarà 1 (TRUE).





Parametri

Reset Manuale: Se selezionato abilita la richiesta di reset a seguito di ogni interruzione dell'area protetta dal sensore. In caso contrario, l'abilitazione dell'uscita segue direttamente le condizioni degli ingressi. Il reset può essere di due tipi: Manuale e Monitorato. Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione del segnale da 0 ad 1. Nel caso Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.



⇒ Attenzione: nel caso di Reset manuale, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quello utilizzato dal blocco funzionale stesso. Es. Se Input 1 viene usato per il blocco funzionale, l'input 2 dovrà essere utilizzato per il Reset.

Uscite Test: Permette di selezionare quali segnali di uscita di test dovranno essere inviati al sensore. Tale controllo aggiuntivo permette di riscontrare e gestire eventuali corto circuiti tra le linee. Per abilitare tale controllo è necessario configurare i segnali di uscita di test (tra quelli disponibili).

Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio del sensore. Tale test richiede l'occupazione e la liberazione dell'area protetta dal sensore per eseguire una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).

Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dal sensore. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.



S-MAT (tappeto di sicurezza)

Il blocco funzionale S-MAT verifica lo stato degli ingressi Inx di un tappeto di sicurezza. Nel caso in cui il tappeto sia calpestato l'uscita OUTPUT sarà 0 (FALSE). In caso contrario, tappeto libero l'uscita OUTPUT sarà 1 (TRUE).



Parametri

Reset Manuale: Se selezionato abilita la richiesta di reset a seguito di ogni attivazione del tappeto di sicurezza. In caso contrario, l'abilitazione dell'uscita segue direttamente le condizioni degli ingressi. Il reset può essere di due tipi: Manuale e Monitorato. Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione dei segnale da 0 ad 1. Nel caso Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.



- ⇒ Nel caso di Reset, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quelli utilizzati dal blocco funzionale stesso. Es. Se Input 1 e 2 vengono usati per il blocco funzionale, l'input 3 dovrà essere utilizzato per il Reset.
- ⇒ Ogni uscita OUT TEST può essere collegata ad un solo ingresso di S-MAT (non è possibile la connessione in parallelo di 2 ingressi).
- ⇒ Il blocco funzionale S-MAT non è utilizzabile con componenti a 2 fili e resistenza di terminazione.

Uscite Test: Permette di selezionare quale segnale di uscita di test dovrà essere inviato al contatto del tappeto. Tale controllo permette di riscontrare e gestire eventuali corto circuiti tra le linee. I segnali di uscita di test sono obbligatori e devono tassativamente essere scelti tra 2 possibili configurazioni: Test Output 1/Test Output 2 oppure Test Output 3/Test Output 4.

Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio del componente esterno. Tale test richiede l'apertura del tappeto di sicurezza per eseguire una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).



Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dai contatti esterni. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.

Switch (interruttore)

Il blocco funzionale SWITCH verifica lo stato dell'ingresso In di un pulsante o interruttore (NON DI SICUREZZA). Nel caso in cui il pulsante sia premuto l'uscita OUTPUT sarà 1 (TRUE). In caso contrario, l'uscita OUTPUT sarà 0 (FALSE).

Parametri

Reset Manuale: Se selezionato abilita la richiesta di reset a seguito di ogni chiusura del contatto dello switch. In caso contrario, l'abilitazione dell'uscita segue direttamente le condizioni degli ingressi.

Il reset può essere di due tipi: Manuale e Monitorato.

Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione del segnale da 0 ad 1. Nel caso Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.





⇒ ATTENZIONE: nel caso di Reset manuale, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quello utilizzato dal blocco funzionale stesso. Es. se Input 1 viene usato per il blocco funzionale, l'input 2 dovrà essere utilizzato per il Reset.

Uscite Test: Permette di selezionare quali segnali di uscita di test dovranno essere inviati allo switch. Tale controllo aggiuntivo permette di riscontrare e gestire eventuali corto circuiti tra le linee.Per abilitare tale controllo è necessario configurare i segnali di uscita di test (tra quelli disponibili).



Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio del componente esterno. Tale test richiede la chiusura e l'apertura dello switch per eseguire una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).

Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dal componente. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.

Abilitazione Interruttore Grip

Il blocco funzionale ENABLING GRIP verifica lo stato degli ingressi Inx di una manopola di comando ad azione matenuta. Nel caso in cui la manopola non sia premuta (posizione 1) o premuta completamente (posizione 3), l'uscita OUTPUT sarà 0 (FALSE). In caso sia premuta a metà (posizione 2), l'uscita sarà 1 (TRUE). Fare riferimento alle tabelle della verità a fondo pagina.

⇒	ll	blocco	funzionale	ENABLING	GRIP
	ric	hiede ch	e il modulo a	ssegnato abb	oia una
	ve	rsione Fir	mware minin	na come da T	abella:

СММ	C 8I 2O	C 8I	C 16I	C 12I 8TO
1.0	0.4	0.4	30.4	0.0



Parametri

Tipo ingressi:

- Doppio NA – Permette il collegamento di una manopola di comando ad azione matenuta costituita da 2 contatti NA.

- Doppio NA+1NC – Permette il collegamento di una manopola di comando costituita da 2 contatti NA + 1 contatto NC.

Uscite test: Permette di selezionare quali segnali di uscita di test dovranno essere inviati all'enabling grip. Tale controllo aggiuntivo permette di riscontrare e gestire eventuali corto circuiti tra le linee. Per abilitare tale controllo è necessario configurare i segnali di uscita di test (tra quelli disponibili).

Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio del componente esterno (ENABLING GRIP). Tale test richiede la pressione ed il rilascio del dispositivo per eseguire una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).

Contemporaneità (ms): È sempre attivo. Determina il tempo massimo (in msec) che può intercorrere tra le commutazioni dei differenti segnali provenienti dai contatti esterni del dispositivo.

Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dal comando dispositivo. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.



Tabella della verità modo1 (dispositivo 2NA + 1NC)



POSIZIONE 1: manopola completamente rilasciata POSIZIONE 2: manopola premuta a metà POSIZIONE 3: manopola completamente premuta

	Position		
Input	1	2	3
IN1	0	1	0
IN2	0	1	0
IN3	0	1	0
OUT	0	1	0

(solo con 21NO + 1NC)

Tabella della verità modo2 (dispositivo 2NA + 1NC)



POSIZIONE 1: manopola completamente rilasciata POSIZIONE 2: manopola premuta a metà POSIZIONE 3: manopola completamente premuta

	F	Position			
Input	1	1 Input 1			
IN1	0	1	0		
IN2	0	1	0		
IN3	1		0		
OUT	0	1	0		

(solo con 21NO + 1NC)

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale. Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.

Dispositivo di sicurezza testabile

Il blocco funzionale TESTABLE SAFETY DEVICE verifica lo stato degli ingressi Inx di un sensore di sicurezza singolo o doppio, sia NA che NC. Verificare con le tabelle che seguono, di che tipo di sensore si dispone e il suo comportamento.



IN1	OUT	
0	0	
1	1	









(Doppio	NC-NA
---------	-------



IN1	IN2	OUT	Errore di contemporaneità*		IN1	IN2	OUT	Errore di contemporaneità*
0	0	0	-	ſ	0	0	0	Х
1	1	0	Х	ſ	0	1	0	-
0	0	0	Х	[1	0	1	-
1	1	0	-		1	1	0	Х
				-				

* Errore di contemporaneità = superato il tempo massimo che può intercorrere tra le commutazioni dei singoli contatti

Parametri

Reset manuale: Se selezionato abilita la richiesta di reset a seguito di ogni occupazione del dispositivo. In caso contrario, l'abilitazione dell'uscita segue direttamente le condizioni degli ingressi. Il reset può essere di due tipi: Manuale e Monitorato. Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione del segnale da 0 ad 1. Nel caso Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.

⇒ ATTENZIONE: nel caso di Reset manuale, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quelli utilizzati dal blocco funzionale stesso. Es. Se Input 1 e 2 vengono usati per il blocco funzionale, l'input 3 dovrà essere utilizzato per il Reset.

Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio della barriera di sicurezza. Tale test richiede l'attivazione e la disattivazione del dispositivo per eseguire una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).

Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dal dispositivo. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.

Abilitazione Contemporaneità: Se selezionato attiva il controllo di contemporaneità tra le commutazioni dei segnali provenienti dalla barriera di sicurezza.

Contemporaneità (ms): E' attivo solo nel caso di abilitazione del parametro precedente. Determina il tempo massimo (in msec) che può intercorrere tra le commutazioni di due differenti segnali provenienti dal sensore.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.



Solid State Device

Il blocco funzionale SOLID STATE DEVICE verifica lo stato degli ingressi Inx. Nel caso in cui gli ingressi siano a 24VCC, l'uscita OUTPUT sarà 1 (TRUE), altrimenti l'uscita OUTPUT sarà 0 (FALSE).

Parametri

Reset Manuale: Se selezionato abilita la richiesta di reset a seguito di ogni interruzione dell'area protetta dalla barriera. In caso contrario, l'abilitazione dell'uscita segue direttamente le condizioni degli ingressi. Il reset può essere di due tipi: Manuale e Monitorato. Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione del segnale da 0 ad 1. Nel caso



Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.If Monitored is selected, double transition from 0 to 1 and return to 0 is checked.



ATTENZIONE: nel caso di Reset manuale, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quelli utilizzati dal blocco funzionale stesso. Es. Se Input 1 e 2 vengono usati per il blocco funzionale, l'input 3 dovrà essere utilizzato per il Reset.

Test all'avvio: Se selezionato abilita il test all'avvio del dispositivo di sicurezza. Tale test richiede attivazione/ disattivazione del dispositivo per eseguirne una verifica funzionale completa ed abilitare l'uscita Output. Questo controllo viene richiesto soltanto all'avvio della macchina (accensione del modulo).

Filtro (ms): Permette il filtraggio dei segnali provenienti dal dispositivo di sicurezza. Tale filtro è configurabile da 3 a 250 ms ed elimina eventuali rimbalzi sui contatti. La durata di tale filtro incide sul calcolo del tempo di risposta totale del modulo.

Contemporaneità (ms): Determina il tempo massimo (in msec) che può intercorrere tra le commutazioni di due differenti segnali provenienti dal dispositivo.

Abilitazione out error: Se selezionato attiva l'indicazione di una anomalia rilevata dal blocco funzionale.

Descrizione oggetto: Permette l'inserimento di un testo descrittivo della funzione del componente. Tale testo sarà visualizzato nella parte alta del simbolo.



Fieldbus Input

Elemento che permette di inserire un input non di sicurezza il cui stato è modificato tramite bus di campo.

E' possibile inserire un massimo di 8 input virtuali e per ognuno deve essere selezionato il bit sul quale intervenire per modificarne lo stato. Sul bus di campo gli stati sono rappresentati con un byte. (Per informazioni più dettagliate consultare il manuale dei bus di campo presente sul CCS CD-ROM).



ATTENZIONE: Il FIELDBUS INPUT NON è un input di sicurezza.

LLO - LL1

Questi permettono un livello logico predefinito da inserire su un ingresso componente.

LL0= Logical Level 0 LL1= Logical Level 1

Importante: LL0 e LL1 non possono essere utilizzate per disabilitare le porte logiche nel diagramma.

Comments

Permette l'inserimento di un testo descrittivo e posizionato in qualsiasi punto dello schema.





Titolo

Aggiunge automaticamente il nome dell'azienda, il progettista, il nome del progetto e il CRC.

Company: Company
User: Name
Project Name: Project
Schematic CRC:



Blocchi Funzionali Tipo Controllo Velocità

Speed Control

Il blocco funzionale **Speed Control** verifica la veocità di un dispositivo generando un'uscita 0 (FALSE) quando la velocità misurata supera una soglia prefissta l'uscita 1 (TRUE).

Parametri

Tipo Asse: Definisce il tipo di asse controllato dal dispositivo. Sarà lineare nel caso di una traduzione e sarà Rotary nel caso di movimento attorno ad un asse.

Tipo Sensore: Nel caso in cui il parametro precedente è lineare, il tipo di sensore definisce il tipo di sensore collegato agli ingressi del modulo. Può essere a rotazione (ad esempio l'albero encoder) o lineare (array es ottica). Questa scelta permette di definire i seguenti parametri.

Dispositivo di Misura: Si definisce il tipo di sensore (s) utilizzato. Le possibili scelte sono:

- Encoder
- Proximity
- Encoder+Proximity
- Proximity1+ Proximity2
- Encoder1+ Encoder2

Abilita direzione: L'attivazione di questo parametro, l'uscita DIR è attivato sul blocco funzionale. Questa uscita sarà 1 (TRUE) quando l'asse ruota in senso antiorario e sarà 0 (FALSO) quando l'asse ruota in senso orario.

Decisione Direzione: Definisce il senso di rotazione per cui le soglie impostate vengono resi attivi. Le possibili scelte sono:

- bidirezionale
- In senso orario
- In senso antiorario

Se viene selezionato bidirezionale, viene rilevato l'eccesso della soglia impostata se l'asse ruota in senso orario o antiorario. Selezione senso orario o antiorario, questo viene rilevato solo quando l'asse ruota nella direzione selezionata.





Es. di rotazione asse in senso orario

Impostazioni 2 soglie

In	Threshold no.
0	Velocità 1
1	Velocità 2

4 threshold settings

ln2	ln1	N. soglia
0	0	Velocità 1
0	1	Velocità 2
1	0	Velocità 3
1	1	Velocità 4



Pitch: Nel caso in cui la scelta del Tipo Asse sia stata lineare, questo campo permette di inserire il passo del sensore per ottenere una conversione tra i giri del sensore e la distanza percorsa.

Scelta proximity: Permette la scelta del tipo di sensore di prossimità tra PNP, NPN, Normalmente aperto NA oppure Normalmente chiuso NC e con 3 oppure 4 fili.

(Al fine di garantire un Performance Level=Ple usare proximity del tipo PNP, NA; rif. "Ingresso proximity per controllore di velocità MV2", pag. 26) No Proximity PNP 3-wire NC PNP 3-wire NO NPN 3-wire NO NPN 3-wire NC PNP 4-wire NC/NO PNP/NPN 4-wire NC/NC PNP/NPN 4-wire NO/NO

Misura: Inserire in questo campo il numero di impulsi/giro (in caso di sensore rotativo) oppure di µm/impulso (caso di sensore lineare) relativi al sensore utilizzato.

Verifica: Inserire in questo campo il numero di impulsi/giro (in caso di sensore rotativo) oppure di m/impulso (caso di sensore lineare) relativi al sensore utilizzato.

Gear Ratio: Questo parametro risulta attivo se sono presenti due sensori sull'asse selezionato. Questo parametro permette di inserire il rapporto tra i due sensori. Nel caso in cui i due sensori siano sullo stesso organo in movimento il rapporto sarà 1 altrimenti dovrà essere inserito il numero relativo al rapporto. Es: sono presenti un encoder ed un proximity, e quest'ultimo è su un organo in movimento che (dovuto ad un rapporto di demoltiplica) ruota ad una velocità doppia rispetto all'encoder. Dovrò quindi impostare questo valore a 2.

Isteresi (%): Rappresenta il valore isteresi (in percentuale) al di sotto della quale la variazione della velocità viene filtrata. Inserire un valore diverso da 1 per evitare commutazioni continue al variare dell'ingresso.



Velocità 1, 2, 3, 4: Inserire in questo campo il valore massimo di velocità al di sopra del quale l'uscita del blocco funzionale (OVER) sarà 0 (FALSE). Nel caso in cui la velocità misurata sia invece inferiore al valore impostato l'uscita (OVER) del blocco funzionale sarà 1 (TRUE).



Frequenza: Indica i valori calcolati di frequenza massima fM e fm (diminuita dell'isteresi impostata). Nel caso in cui il valore indicato è in colore VERDE il calcolo della frequenza ha dato esito positivo.

Nel caso in cui il valore indicato è in colore ROSSO, è necessario variare i parametri indicati nelle formule seguenti.

KEY:

1. Rotary axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

$$f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$$

2. Linear axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60*pitch[mm/rev]} * \text{Re solution[pulses/rev]}$

3. Linear axis, linear sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[mm/s]*1000}{Resolution[\mu m/pulse]}$

4. Hysteresis. To be changed only if: fM=green; fm=red

f = frequency Rpm = rotational speed Resolution = measurement



Window Speed Control

Il blocco funzionale verifica la velocità di un dispositivo generando un'uscita 1 (TRUE) quando la velocità misurata è all'interno di un range prefissato.

Parametri

Tipo Asse: IDefinisce la tipologia di asse controllato dal dispositivo. Sarà Lineare quando si tratta di una traslazione e sarà Rotativo nel caso in cui si tratti di movimento intorno ad un asse.

Tipo Sensore: Nel caso in cui la scelta del parametro precedente sia Lineare il Tipo Sensore definisce il tipo di sensore collegato agli ingressi del modulo. Può essere Rotativo (es. Encoder su cremagliera) oppure Lineare (es. riga ottica). Questa scelta permette di definire i parametri che seguono.

Dispositivo di misura: Definisce il tipo di sensore/i utilizzati. Le possibili scelte sono:

- Encoder
- Proximity
- Encoder+Proximity
- Proximity1+ Proximity2
- Encoder1+ Encoder2

Pitch: Nel caso in cui la scelta del Tipo Asse sia stata lineare, questo campo permette di inserire il passo del sensore per ottenere una conversione tra i giri del sensore e la distanza percorsa.

Scelta Proximity: Permette la scelta del tipo di sensore di prossimità tra PNP, NPN, Normalmente aperto NA oppure Normalmente chiuso NC e con 3 oppure 4 fili.

Misura: Inserire in questo campo il numero di impulsi/ giro (in caso di sensore rotativo) oppure di µm/impulso (caso di sensore lineare) relativi al sensore utilizzato.

Verifica: Inserire in questo campo il numero di impulsi/ giro (in caso di sensore rotativo) oppure di µm/impulso (caso di sensore lineare) relativi al secondo sensore utilizzato.

		∧ Property		
		WINDOW SPEED CONTROL		
Axis 1 (MV2) [0]	WINDOW SPEED CONTROL Axis	Axis type Sen Linear Ro Measuring device Encoder + proximi	sor Type tational 💌	
		Pitch 1 [mm/rev	olution]	
		Proximity choice No Proxy 💌		
		Measurement Encoder Resolution	(< 10000) evolution]	
		Verification Proximity Resolutio	n (< 100) evolution]	
		Gear Ratio) step 0,1)	
		Hysteresis (%)		
		High Speed (< 100	0)	
		Low Speed (< 1000 0 [m/min]))	
		Frequency 1		
		[Hz] Measureme	ent Verification	
		f _M = 0	0	
		f _m = 0	0	
		Frequency 2		
		[Hz] Measureme	ent Verification	
		f _M = 0	0	
		f _m = 0	0	

No Proximity
PNP 3-wire NC
PNP 3-wire NO
NPN 3-wire NO
NPN 3-wire NC
PNP 4-wire NC/NO
NPN 4-wire NC/NO
PNP/NPN 4-wire NC/NC
PNP/NPN 4-wire NO/NO

Scelta Proximity



Gear Ratio: Questo parametro risulta attivo se sono presenti due sensori sull'asse selezionato. Questo parametro permette di inserire il rapporto tra i due sensori. Nel caso in cui i due sensori siano sullo stesso organo in movimento il rapporto sarà 1 altrimenti dovrà essere inserito il numero relativo al rapporto. Es: sono presenti un encoder ed un proximity, e quest'ultimo è su un organo in movimento che (dovuto ad un rapporto di demoltiplica) ruota ad una velocità doppia rispetto all'encoder. Dovrò quindi impostare questo valore a 2.

Isteresi (%): Rappresenta il valore isteresi (in percentuale) al di sotto della quale la variazione della velocità viene filtrata. Inserire un valore diverso da 1 per evitare commutazioni continue al variare dell'ingresso.



Velocità:

Inserire in questo campo il valore massimo di velocità al di sopra del quale l'uscita del blocco funzionale (OVER) sarà 0 (FALSE). Nel caso in cui la velocità misurata sia invece inferiore al valore impostato l'uscita (OVER) del blocco funzionale sarà 1 (TRUE).

Frequenza: Indica i valori calcolati di frequenza massima fM e fm (diminuita dell'isteresi impostata). Nel caso in cui il valore indicato è in colore VERDE il calcolo della frequenza ha dato esito positivo.

Nel caso in cui il valore indicato è in colore ROSSO, è necessario variare i parametri indicati nelle formule seguenti.

Velocità alta: Frequenza: Inserire in questo campo il valore Massimo di velocità del range prefissato al fine di ottenere l'uscita del blocco funzionale (WINDOW) pari a 1 (TRUE).

Velocità bassa: Frequenza: Inserire in questo campo il valore Minimo di velocità del range prefissato al fine di ottenere l'uscita del blocco funzionale (WINDOW) pari a 1 (TRUE).

1. Rotary axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$

2. Linear axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60*pitch[mm/rev]} * \text{Re solution[pulses/rev]}$

3. Linear axis, linear sensor. The frequency obtained is:

$$f[Hz] = \frac{speed[mm/s]*1000}{Resolution[\mu m/pulse]}$$

```
KEY:
f = frequency
Rpm = rotational speed
```

Resolution = measurement

4. Hysteresis. To be changed only if: fM=green; fm=red



Stand Still

Il blocco funzionale verifica la velocità di un dispositivo generando un'uscita 1 (TRUE) quando la velocità è 0. Se la velocità è diversa da 0 genera un'uscita 0 (FALSE).

Parametri

Tipo Asse: Definisce la tipologia di asse controllato dal dispositivo. Sarà Lineare quando si tratta di una traslazione e sarà Rotativo nel caso in cui si tratti di movimento intorno ad un asse.

Tipo Sensore: Nel caso in cui la scelta del parametro precedente sia Lineare il Tipo Sensore definisce il tipo di sensore collegato agli ingressi del modulo. Può essere Rotativo (es. Encoder su cremagliera) oppure Lineare (es. riga ottica). Questa scelta permette di definire i parametri che seguono.

Dispositivo di misura: Definisce il tipo di sensore/i utilizzati. Le possibili scelte sono:

- Encoder
- Proximity
- Encoder+Proximity
- Proximity1+ Proximity2
- Encoder1+ Encoder2

Pitch: Nel caso in cui la scelta del Tipo Asse sia stata lineare, questo campo permette di inserire il passo del sensore per ottenere una conversione tra i giri del sensore e la distanza percorsa.

Scelta Proximity: Permette la scelta del tipo di sensore di prossimità tra PNP, NPN, Normalmente aperto NA oppure Normalmente chiuso NC e con 3 oppure 4 fili:

Misura: Inserire in questo campo il numero di impulsi/ giro (in caso di sensore rotativo) oppure di µm/impulso (caso di sensore lineare) relativi al sensore utilizzato.

Verifica: Inserire in questo campo il numero di impulsi/ giro (in caso di sensore rotativo) oppure di µm/impulso (caso di sensore lineare) relativi al secondo sensore utilizzato.





Es. di rotazione asse in senso orario

Scelta Proximity



Gear Ratio: Questo parametro risulta attivo se sono presenti due sensori sull'asse selezionato. Questo parametro permette di inserire il rapporto tra i due sensori. Nel caso in cui i due sensori siano sullo stesso organo in movimento il rapporto sarà 1 altrimenti dovrà essere inserito il numero relativo al rapporto. Es: sono presenti un encoder ed un proximity, e quest'ultimo è su un organo in movimento che (dovuto ad un rapporto di demoltiplica) ruota ad una velocità doppia rispetto all'encoder. Dovrò quindi impostare questo valore a 2.

Isteresi (%): Rappresenta il valore isteresi (in percentuale) al di sotto della quale la variazione della velocità viene filtrata. Inserire un valore diverso da 1 per evitare commutazioni continue al variare dell'ingresso.



Limite velocità zero:

Inserire in questo campo il valore massimo di velocità al di sopra del quale l'uscita del blocco funzionale (ZERO) sarà 0 (FALSE). Nel caso in cui la velocità misurata sia invece inferiore al valore impostato l'uscita (ZERO) del blocco funzionale sarà 1 (TRUE).

Frequenza velocità zero: Indica i valori calcolati di frequenza massima fM e fm (diminuita dell'isteresi impostata). Nel caso in cui il valore indicato è in colore VERDE il calcolo della frequenza ha dato esito positivo.

Nel caso in cui il valore indicato è in colore ROSSO, è necessario variare i parametri indicati nelle formule seguenti.

1. Rotary axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

```
f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]
```

2. Linear axis, rotary sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60*pitch[mm/rev]} * \text{Re solution}[pulses/rev]$

3. Linear axis, linear sensor. The frequency obtained is:

 $f[Hz] = \frac{speed[mm/s]*1000}{Resolution[\mu m/pulse]}$

4. Hysteresis. To be changed only if: fM=green; fm=red

KEY:

f = frequency Rpm = rotational speed Resolution = measurement



Blocchi funzionali tipo operatore

I vari ingressi di ogni operatore possono essere invertiti (NOT logico) posizionandosi sul pin da invertire e premendo il pulsante destro del mouse. Comparirà un pallino che indica l'avvenuta inversione. Alla successiva pressione l'inversione del segnale verrà cancellata.

 Δ Il numero massimo consentito di blocchi operatore è pari a 64.

Operatori Logici AND

	-	-	-
In1	In2	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1

L'operatore logico AND dà in uscita 1 (TRUE)

se tutti gli ingressi Inx sono a 1 (TRUE).



Parametri

Numero di Ingressi: permette di impostare il numero di ingressi da 2 a 8.

NAND

L'operatore logico NAND ha in uscita 0 (FALSE) se tutti gli ingressi sono 1 (TRUE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	1
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0



Parametri

Numero di Ingressi: permette di impostare il numero di ingressi da 2 a 8.



NOT

L'operatore logico NOT inverte lo stato logico dell'ingresso In.

In1	Out
0	1
1	0



OR

L'operatore logico OR dà in uscita 1 (TRUE) se almeno un degli ingressi Inx è a 1 (TRUE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1



Parametri

Numero di Ingressi : permette di impostare il numero di ingressi da 2 a 8.

NOR

L'operatore logico NOR dà in uscita 0 (FALSE) se almeno un degli ingressi Inx è a 1 (TRUE)

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0



Parametri

Numero di Ingressi : permette di impostare il numero di ingressi da 2 a 8.



XOR

Logical XOR returns an output 0 (FALSE) if the input's number at 1 (TRUE) is even or the inputs are all 0 (FALSE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	0
0	0	1	1
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1



Parameters

Number of inputs: this is used to set between 2 and 8 inputs.

XNOR

L'operatore logico XNOR dà in uscita 1 (TRUE) se il numero di ingressi In× allo stato 1 (TRUE) è pari oppure gli ingressi In× sono tutti a 0 (FALSE).

In1	In2	Inx	Out
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0



Parametri

Numero di Ingressi: permette di impostare il numero di ingressi da 2 a 8.



MULTIPLEXER

L'operatore logico MULTIPLEXER permette di portare in uscita il segnale degli ingressi Inx in base al Selx selezionato. Se gli ingressi Sel1:Sel4 hanno un solo bit ad 1 (TRUE) la linea selezionata In n viene collegata all'uscita Output. Nel caso in cui :

- più di un ingresso SEL sia 1 (TRUE) - nessun ingresso SEL sia 1 (TRUE)

l'uscita Output sarà a 0 (FALSE) Indipendemente dallo stato degli ingressi In n.



Parametri

Input: permette di impostare il numero di ingressi da 2 a 4.

Operatori Memorie

Gli operatori di tipo MEMORIA consentono all'utente di mantenere memorizzati a sua discrezione dati (TRUE o FALSE) che provengono da altri oggetti componenti il progetto. Le variazioni di stato avvengono in accordo alle tabelle delle verità mostrate per ogni singolo operatore.

D Flip Flop (massimo numero= 16)

L'operatore D FLIP FLOP permette di memorizzare sull'uscita Q lo stato precedentemente impostato secondo la seguente tabella di verità.

Preset	Clear	Ck	D	Q
1	0	Х	Х	1
0	1	Х	Х	0
1	1	Х	Х	0
0	0	L	L	Mantiene memoria
0	0	Fronte di salita	1	1
0	0	Fronte di salita	0	0



Parametri

reset: Se selezionato abilita la possibilità di portare a 1 (TRUE) l'uscita Q.

Clear: Se selezionato abilita la possibilità di resettare la memorizzazione.



SR Flip Flop

L'operatore SR FLIP FLOP permette di portare l'uscita Q a 1 con Set e a 0 con Reset secondo la seguente tabella di verità.

Set	Reset	Q
0	0	Mantiene memoria
0	1	0
1	0	1
1	1	0

	Property SR FLIP-FLOP
SR FLIP-FLOP	
Reset	

User Restart Manual (max numero= 16 compresi RESTART MONITORED)

L'operatore USER RESTART MANUAL permette di memorizzare il segnale di restart secondo la seguente tabella di verità.

Set	Reset	Q
0	0	Mantiene memoria
0	1	0
1	0	1
1	1	0



Parametri

Abilitazione Clear : Se selezionato abilita la possibilità di resettare la memorizzazione.

User Restart Monitored (max number= 16 compresi restart manual)

L'operatore USER RESTART MONITORED permette di memorizzare il segnale di restart secondo la seguente tabella di verità.

Clear	Restart	In	Q
1	Х	Х	Х
Х	Х	0	0
0	L	1	0
0	Mantiene memoria	1	Mantiene memoria
0	Л	1	1



Parametri

Abilitazione Clear Se selezionato abilita la possibilità di resettare la memorizzazione.



Operatori Guard Lock (massimo numero = 4)

Guard Lock

GUARD LOCK (massimo numero = 4) L'operatore comanda il blocco/sblocco di una **SERRATURA ELETTROMECCANICA** (**GUARD LOCK**) verificando la coerenza tra il comando di Lock e lo stato di un E-GATE e di un FEEDBACK. L'uscita principale è 1 (TRUE) quando la serratura è chiusa e bloccata.

- 1) L'Input deve essere sempre collegato ad un blocco di input (feedback della porta).
- L'Input deve sempre essere collegato ad un elemento di input (feedback della bobina serratura).



- 3) L'Input può essere collegato liberamente nello schema e determina la richiesta di sblocco della serratura (quando è a LL1).
- 4) Il segnale di questo elemento sarà 1 (TRUE) se la porta di protezione è chiusa e la serratura bloccata. Quando un comando di sblocco è applicato all'ingresso, il segnale viene portato a "0" e la serratura viene sbloccata (uscita) dopo un impostabile come parametro. L'Output va a 0 (FALSE) anche quando ci sono delle condizioni di errore (es. porta aperta con serratura bloccata, che eccede il massimo consentito,...).
- 5) Il segnale comandail blocco/sblocco della serratura.

Parametri

Tempo Unlock (s):

Tempo che intercorre tra l'attivazione del comando e l'effettivo sblocco della serratura (uscita LockOut).

0 ms ÷ 1 s Passo 100 ms 1.5 s ÷ 10 s Passo 0.5 s 15 s ÷ 25 s Passo 5 s

Tempo Feedback (s):

Tempo massimo di ritardo accettato tra l'uscita e ingresso (deve essere quello rilevato sul data Sheet della serratura con opportuno margine deciso dall'operatore).

10 ms ÷ 100 s Passo 10 ms 150 ms ÷ 1 s Passo 50 ms 1.5 s ÷ 3 s Passo 0.5 s

Blocco a molla: La serratura è bloccata passivamente e sbloccata attivamente, cioè la forza meccanica della molla mantiene il blocco inserito. In assenza di alimentazione, il blocco resta quindi attivo.



Reset Manuale.

Il reset può essere di due tipi: Manuale e Monitorato. Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione del segnale da 0 ad 1. Nel caso Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.



t1 > 250 ms t2 = 250 ms

Importante: Nel caso di Reset manuale, deve essere utilizzato l'ingresso consecutivo a quelli utilizzati dal blocco funzionale stesso. Es. Se Input 1 e 2 vengono usati per il blocco funzionale, l'input 3 dovrà essere utilizzato per il Reset.

 $t = 250 \, ms$

Abilitazione error out: Possibilità di attivare un segnale (Error Out) che indica un malfunzionamento della serratura. Con Error Out = 1 (TRUE) è presente una anomalia della serratura.



Operatori Contatori

Gli operatori di tipo CONTATORE consentono all'utente di generare un segnale (TRUE) non appena viene raggiunto il conteggio impostato.

Counter (massimo numero= 16)

L'operatore COUNTER è un contatore di impulsi. Esistono 3 modalità di funzionamento:

- 1) AUTOMATICO
- 2) MANUALE
- 3) AUTOMATICO + MANUALE

Negli esempi successivi il conteggio è settato su 6

1) Il contatore genera un impulso della durata pari al tempo di risposta non appena viene raggiunto il conteggio impostato. Se il pin di CLEAR non è abilitato questa è la modalità di default.





2) Il contatore porta ad 1 (TRUE) l'uscita Q non appena viene raggiunto il conteggio impostato. L'uscita Q va a 0 (FALSE) all'attivazione del segnale di CLEAR.





3) Il contatore genera un impulso della durata pari al tempo di risposta non appena viene raggiunto il conteggio impostato. Se il segnale di CLEAR viene attivato il conteggio interno torna a 0.



Parametri

Abilitazione Clear: Se selezionato abilita la richiesta di clear per far ripartire il conteggio riportando a 0 (FALSE) l'uscita Q. Viene inoltre data la possibilità di abilitare o meno (Abilitazione Automatico) il funzionamento in automatico con reset manuale.

Se non selezionato il funzionamento è automatico in questo caso raggiunto il conteggio impostato l'uscita Q va a 1(TRUE) e vi rimane per due cicli interni, dopo di che viene resettato.

Ck down: Permette di far regredire il conteggio.

Bifronte: Se selezionato abilita il conteggio sia sul fronte di salita che su quello di discesa.

Operatori Timer (massimo numero= 16)

Gli operatori di tipo TIMER consentono all'utente di generare un segnale (TRUE o FALSE) per un periodo deciso dall'utente.

Clocking

L'operatore CLOCKING fornisce in uscita un segnale di clock con il periodo impostato se l'ingresso In è a 1 (TRUE).

Parametri

Tempo: Il periodo può essere impostato da 10 ms a 1093,3.





Property

MONOSTABLE

Retriggerable

0.01

MONOSTABLE

Time (Return to confirm):

ms

Monostabile

L'operatore MONOSTABILE fornisce in uscita Out un livello 1 (TRUE) attivato dal fronte di salita dell'In e vi permane per il tempo impostato.

Parametri

Tempo: Il ritardo può essere impostato da 10 ms a 1093,3 s.

Fronte di Salita: Se selezionato, l'Out va a 1

(TRUE) sul fronte di salita del segnale In e vi permane per il tempo impostato, questo però può essere dilatato fino a che l'ingresso In rimane a 1 (TRUE).



Se non selezionato si inverte la logica, l'Out va a 0 (FALSE) sul fronte di discesa del segnale In e vi permane per il tempo impostato, questo però può essere dilatato fino a che l'ingresso In rimane a 0 (FALSE).



Retriggerabile: Se selezionato il tempo viene azzerato ad ogni cambio di stato dell'ingresso In.



Passing Make Contact

Nell'operatore PASSING MAKE CONTACT l'uscita Out segue il segnale presente sull'ingresso In, se questo però rimane a 1 (TRUE) per un tempo superiore a quello impostato, l'uscita Out va a 0 (FALSE). Quando c'è un fronte di discesa dell'ingresso, il tempo è sempre resettato.





Parametri

Tempo: Il ritardo può essere impostato da 10 ms a 1093,3 s.

Retriggerabile : Se selezionato il tempo non viene azzerato sul fronte di discesa dell'ingresso In. L'uscita rimane a 1 (TRUE) per tutto il periodo selezionato. Quando c'è un altro fronte di salita all'ingresso In, T1 riparte di nuovo.





Property

Retriggerable

Rising Edge

Time (Return to confirm):

() ms

DELAY

0.01

() s

DELAY

Ritardo

L'operatore RITARDO permette di applicare un ritardo ad un segnale portando a 1 (TRUE) l'uscita Out dopo il tempo impostato, a fronte di una variazione di livello del segnale sull'ingresso In.

Parametri

Tempo : Il ritardo può essere impostato da 10 ms a 1093.3 s.

Fronte di Salita : Se selezionato, il ritardo

parte sul fronte di salita del segnale In terminato il quale L'uscita Out va a 1 (TRUE) se l'ingresso In è a 1 (TRUE) e vi rimane finché anche l'ingresso In rimane a 1 (TRUE).



Se non selezionato si inverte la logica, l'uscita Out va a 1 (TRUE) sul fronte di salita dell'ingresso In, il ritardo parte sul fronte di discesa dell'ingresso In, terminato il tempo l'uscita Out va a 0 (FALSE) se anche l'ingresso In è a 0 (FALSE) altrimenti rimane a 1 TRUE.



Retriggerable: Se selezionato il ritardo viene azzerato ad ogni cambio di stato del'ingresso In.



Operatori Muting (massimo numero = 4) "Muting Contemporaneo"

L'attivazione della funzione di Muting avviene in seguito all'interruzione dei sensori S1 e S2 (l'ordine non è rilevante) entro un tempo compreso tra 2s e 5s deciso dall'operatore, (oppure S4 e S3 con materiale che procede nella direzione opposta).

L'operatore MUTING Contemporaneo permette di effettuare il muting del segnale di ingresso Input mediante l'ingresso sensori S1, S2, S3 e S4.

⇒ Condizione preliminare: Il ciclo di Muting può partire solo se tutti i sensori sono a 0 (FALSE) e input a 1 (TRUE) (barriera fotoelettrica libera)

Parametri

Timeout (sec): Permette di impostare il tempo, variabile da 10 sec a infinito, entro il quale deve finire il ciclo di Muting, se allo scadere il ciclo non è ancora concluso il Muting viene troncato immediatamente.



Selezionando SENSOR

Abilitazione Con Enable: Se selezionato abilita la possibilità di abilitare o meno la funzione Muting. In caso contrario la funzione Muting è sempre abilitata.

L'Enable può essere di due tipi: Enable/Disable e Solo Enable. Se si seleziona Enable/Disable il ciclo di Muting non può partire se Enable è fisso a 1 (TRUE) o 0 (FALSE) ma viene attivato solo con un fronte di salita, se si vuole disabilitare il muting occorre riportare a 0 (FALSE) Enable in questo modo il fronte di discesa disabilita il Muting in qualsiasi condizione si trovi. Se si seleziona Solo Enable non c'è la possibilità di disabilitare il Muting ma occorre comunque riportare a 0 (FALSE) Enable per permettere un nuovo fronte di salita per il successivo ciclo di Muting.

Direzione: Si può impostare l'ordine di occupazione dei sensori, se settato BIDIR l'occupazione può avvenire in entrambe le direzioni sia da S1&S2 a S3&S4 che da S3&S4 a S1&S2, se si sceglie UP invece da S1&S2 a S3&S4 ed infine con DOWN da S3&S4 a S1&S2.

Chiusura Muting: Può essere di due tipi CURTAIN e SENSOR. Selezionando CURTAIN la chiusura del muting avviene alla risalita del segnale di Input, mentre con SENSOR la chiusura avviene dopo la liberazione del penultimo sensore.

Muting **S1 S**2 **S**3 **S**4 **S1 S**2 Input **S**3 **S**4 Muting Input Х Х χ Х



Blind Time: Solo con chiusura Muting =Curtain, il blind time viene attivato nel caso sia noto che dopo il transito completo del pallet (chiusura ciclo muting) possano sporgere oggetti che occupando la barriera, mandino l'input a 0 (FALSE). Durante il blind time l'input rimane a 1 (TRUE). Il Blind Time può variare da da 250 msec a 1 secondo.

Tempo Sensori: Si può impostare il (da 2 a 5 secondi) che deve intercorrere tra l'attivazione di due sensori di muting.

Ritardo

Operatore DELAY applica un ritardo al segnale impostando l'uscita 1 (TRUE) dopo il tempo impostato, contro una variazione del livello del segnale di ingresso.

⇒Condizione preliminare: Il ciclo di Muting può iniziare solo se S1 e S2 sono 0 (FALSE) e gli ingressi sono 1 (TRUE) (senza barriere).

Parametri

Timeout (sec): Imposta il tempo, compreso tra 10 secondi e senza limiti, entro i quali il ciclo di Muting deve finire. Se il ciclo non è completa al termine di questo tempo, muting viene immediatamente interrotta.



Abilita: se selezionato abilita la possibilità di abilitare o meno la funzione di muting. In caso contrario, la funzione di muting è sempre abilitata.

Ci sono due modi di Abilita: Abilita / Disabilita e Abilita Solo. Se Abilita / Disabilita è selezionato il ciclo di muting non può iniziare se Enable è fissata a 1 (TRUE) oppure 0 (FALSE), ma viene attivata solo con un frontae di salita. Per disattivare il silenziamento, impostare Abilita a 0 (FALSE). In questa modalità il fronte di discesa disabilita muting indipendentemente dalla condizione. Se Abilita Solo si seleziona muting non può essere disattivato, ma Enable deve essere impostato su 0 (FALSE) in modo da consentire un nuovo fronte di salita per il prossimo Disattivazione ciclo.

Tempo sensore: Una differenza di tra 2 a 5 secondi può essere impostata per attivare i sensori.

Fine del tempo di muting: Imposta il muting tempo di caduta, da 2,5 a 6 secondi, dopo il primo sensore è stato eliminato.

Tempo cieco: abilitato se si sa che dopo la transizione completa del pallet (muting ciclo chiudi) alcuni oggetti sporgenti potrebbe ancora occupano la barriera e inviare l'ingresso a 0 (FALSE). Durante il tempo cieco l'ingresso resta 1 (TRUE). Cieco tempo può variare da 250 msec a 1 secondo.



Muting "L"

L'attivazione della funzione di Muting avviene in seguito all'interruzione dei sensori S1 e S2 (l'ordine non è rilevante) entro un tempo compreso tra 2s e 5s deciso dall'operatore. Lo stato di Muting ha termine dopo la liberazione del varco.

L'operatore MUTING con logica "L" permette di effettuare il muting del segnale di ingresso Input mediante l'ingresso sensori S1 e S2.

⇒ Condizione preliminare: II ciclo di Muting può partire solo se tutti i sensori sono a 0 (FALSE) e input a 1 (TRUE) (barriera fotoelettrica libera).



Parametri

Timeout (sec): Permette di impostare il tempo, variabile da 10 sec a infinito, entro il quale deve finire il ciclo di Muting, se allo scadere il ciclo non è ancora concluso il Muting viene troncato immediatamente.

Abilitazione Con Enable: Se selezionato abilita la possibilità di abilitare o meno la funzione Muting. In caso contrario la funzione Muting è sempre abilitata.

L'Enable può essere di due tipi: Enable/Disable e Solo Enable. Se si seleziona Enable/ Disable il ciclo di Muting non può partire se Enable è fisso a 1 (TRUE) o 0 (FALSE) ma viene attivato solo con un fronte di salita, se si vuole disabilitare il muting occorre riportare a 0 (FALSE) Enable in questo modo il fronte di discesa disabilita il Muting in qualsiasi condizione si trovi. Se si seleziona Solo Enable non c'è la possibilità di disabilitare il Muting ma occorre comunque riportare a 0 (FALSE) Enable per permettere un nuovo fronte di salita per il successivo ciclo di Muting.

Tempo Sensori: Si può impostare il tempo massimo (da 2 a 5 secondi) che deve intercorrere tra l'attivazione di due sensori di muting.

Tempo di fine Muting: Si può impostare il tempo massimo (da 2,5 a 6 secondi) che deve intercorrere tra liberazione del primo sensore e la liberazione del varco pericoloso. Al termine di questo tempo si determina la fine della funzione di Muting.

Blind Time: viene attivato nel caso sia noto che dopo il transito completo del pallet (chiusura ciclo muting) possano sporgere oggetti che occupando la barriera, mandino l'input a 0 (FALSE). Durante il blind time l'input rimane a 1 (TRUE). Il Blind Time può variare da da 250 msec a 1 secondo.



Selezione CURTAIN

S1	S2	Input	S3	S4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	х	0	0	1
1	1	х	1	0	1
1	1	Х	1	1	1
0	1	х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0

Selezione SENSOR

S1	S2	Input	S3	S4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	х	0	0	1
1	1	х	1	0	1
1	1	х	1	1	1
0	1	х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0



Muting "Sequenziale"

L'attivazione della funzione di Muting avviene in seguito all'interruzione sequenziale dei sensori S1 e S2, successivamente dei sensori S3 e S4 (senza limiti di tempo). Se il pallet procede in direzione opposta la sequenza corretta è: S4, S3, S2, S1.

L'operatore MUTING con logica "Sequenziale" permette di effettuare il muting del segnale di ingresso Input mediante l'ingresso sensori S1, S2, S3 e S4.



⇒ Condizione preliminare: Il ciclo di Muting può partire solo se tutti i sensori sono a 0 (FALSE) e input a 1 (TRUE) (barriera fotoelettrica libera).

Parametri

Timeout (sec): Permette di impostare il tempo, variabile da 10 sec a infinito, entro il quale deve finire il ciclo di Muting, se allo scadere il ciclo non è ancora concluso il Muting viene troncato immediatamente.

Abilitazione Con Enable: Se selezionato abilita la possibilità di abilitare o meno la funzione Muting. In caso contrario la funzione Muting è sempre abilitata.

L'Enable può essere di due tipi: Enable/Disable e Solo Enable. Se si seleziona Enable/ Disable il ciclo di Muting non può partire se Enable è fisso a 1 (TRUE) o 0 (FALSE) ma viene attivato solo con un fronte di salita, se si vuole disabilitare il muting occorre riportare a 0 (FALSE) Enable in questo modo il fronte di discesa disabilita il Muting in qualsiasi condizione si trovi. Se si seleziona Solo Enable non c'è la possibilità di disabilitare il Muting ma occorre comunque riportare a 0 (FALSE) Enable per permettere un nuovo fronte di salita per il successivo ciclo di Muting.

Direzione: Si può impostare l'ordine di occupazione dei sensori, se settato BIDIR l'occupazione può avvenire in entrambe le direzioni sia da S1 a S4 che da S4 a S1, se si sceglie UP invece da S1 a S4 ed infine con DOWN da S4 a S1.

Chiusura Muting: Può essere di due tipi CURTAIN e SENSOR. Selezionando CURTAIN la chiusura del muting avviene alla risalita del segnale di Input, mentre con SENSOR la chiusura avviene dopo la liberazione del penultimo ultimo sensore.


Muting "T"

L'attivazione della funzione di Muting avviene in seguito all'interruzione dei sensori S1 e S2 (l'ordine non è rilevante) entro un tempo compreso. Lo stato di Muting ha termine dopo la liberazione di uno dei due sensori.

⇒ L'operatore MUTING con logica "T" permette di effettuare il muting del segnale di ingresso Input mediante l'ingresso sensori S1 e S2.



Parametri

Timeout (sec): Permette di impostare il tempo, variabile da 10 sec a infinito, entro il quale deve finire il ciclo di Muting, se allo scadere il ciclo non è ancora concluso il Muting viene troncato immediatamente.

Abilitazione Con Enable: Se selezionato abilita la possibilità di abilitare o meno la funzione Muting. In caso contrario la funzione Muting è sempre abilitata.

L'Enable può essere di due tipi: Enable/Disable e Solo Enable. Se si seleziona Enable/ Disable il ciclo di Muting non può partire se Enable è fisso a 1 (TRUE) o 0 (FALSE) ma viene attivato solo con un fronte di salita, se si vuole disabilitare il muting occorre riportare a 0 (FALSE) Enable in questo modo il fronte di discesa disabilita il Muting in qualsiasi condizione si trovi. Se si seleziona Solo Enable non c'è la possibilità di disabilitare il Muting ma occorre comunque riportare a 0 (FALSE) Enable per permettere un nuovo fronte di salita per il successivo ciclo di Muting.

Tempo Sensori: Si può impostare il tempo massimo (da 2 a 5 secondi) che deve intercorrere tra l'attivazione di due sensori di muting.



Muting Override

La funzione di Override si rende necessaria quando, in seguito a sequenze di attivazione di Muting errate, la macchina si ferma con il materiale che occupa il varco pericoloso. Tale operazione attiva l'uscita OUTPUT permettendo di rimuovere il materiale che ostruisce il varco.

L'operatore OVERRIDE deve essere collegato dopo l'operatore Muting (uscita OUTPUT del MUTING direttamente sull'INPUT dell'OVERRIDE). L'Override può essere attivato solo se il Muting non è attivo



(INPUT=0) e almeno un sensore di Muting è occupato (o la barriera è occupata). Alla liberazione della barriera fotoelettrica e dei sensori l'Override ha termine e l'uscita Output va a livello logico "0" (FALSE). L'Override può essere configurato a Pulsante o ad azione Mantenuta.

Override con comando ad azione mantenuta.

L'attivazione di tale funzione deve avvenire mantenendo attivo il comando di Override (OVERRIDE=1) per tutta la durata delle operazioni successive. Resta comunque possibile far partire un nuovo Override disattivando e riattivando il comando. Alla liberazione della barriera e dei sensori (varco libero) o alla scadenza del timeout, l'Override ha termine senza bisogno di ulteriori comandi.

Override con comando ad impulso

L'attivazione di tale funzione avviene attivando il comando di Override (OVERRIDE=1). Alla liberazione della barriera e dei sensori (varco libero) o alla scadenza del timeout l'override ha termine. La funzione può ripartire solo se viene nuovamente attivato il comando Override (OVERRIDE=1).

Parametri

Con sensori occupati: Con muting "T", sequenziale, simultaneo deve essere selezionato; con muting "L" non deve essere selezionato.

⇒ In caso contrario comparirà una Warning in fase di compilazione e nel report.
⇒ L'utente deve predisporre misure aggiuntive di protezione durante la fase di Override.

"Con sensori occupati" selezionato	Sensore occupato	Barriera occupata	Input	Richiesta override	Overide output
Х	Х	-	0	1	1
	-	Х	0	1	1
	Х	-	0	1	1
	Х	Х	0	1	1

Timeout (sec): Permette di impostare il tempo, variabile da 10 sec a infinito, entro il quale deve finire la funzione di Override.

Modo Override: Permette di configurare il tipo di Override (a Pulsante o ad azione Mantenuta). **Con OverOut:** Permette di attivare un'uscita di segnalazione (attiva alta) di Override attivo. **Con Request:** Permette di attivare un'uscita di segnalazione (attiva alta) di segnalazione della funzione di Override attivabile.



Reset Manuale:

- Se il INPUT è attivo (VERO), il reset abilita l'uscita del blocco funzione.
- In caso di INPUT non attivo (FALSE), l'uscita del blocco funzionale segue la richiesta di override.

Il reset può essere di due tipi: Manuale e Monitorato. Selezionando l'opzione Manuale viene verificata soltanto la transizione del segnale da 0 ad 1. Nel caso di reset Monitorato viene verificata la doppia transizione da 0 ad 1 e ritorno a 0.





Blocchi Funzionali Miscellanea Serial Output

L'operatore Serial Output trasferisce in uscita lo stato di un numero massimo di 8 ingressi, serializzando le informazioni.

Principio di funzionamento.

Questo operatore trasferisce sull'uscita lo stato di tutti gli ingressi collegati mediante due metodi distinti:

Metodo di serializzazione Asincrono:

1) Lo stato della linea a riposo è 1 (TRUE); 2)

Segnale di inizio trasmissione dei dati è 1 bit = 0 (FALSE);

- Trasmissione di n bit con lo stato degli ingressi collegati codificato con il metodo Manchester:
 - Stato 0: fronte di salita segnale al centro del bit
 - Stato 1: fronte di discesa segnale al centro del bit
- 4) Intercarattere a 1 (TRUE) per consentire la sincronizzazione di un dispositivo esterno.



Con Asincrono non sarà quindi presente l'uscita Clock.

Metodo di seriallizzazione Sincrono:

1) L'uscita e il clock in stato di riposo sono 0 (FALSE);

2) Trasmissione di n bit con lo stato di ingressi utilizzando OUTPUT come dati, CLOCK come base tempi;

3) Intercarattere a 0 (FALSE) per consentire la sincronizzazione di un dispositivo esterno







Parametri

Numero ingressi: Definisce il numero di ingressi del blocco funzionale 2÷8 (asincrono) oppure 3÷8 (sincrono).

Durata Bit (ms): Inserire in questo campo il valore corrispondente alla durata di ogni singolo bit (ingresso n) che compone il treno di impulsi che costituisce la trasmissione.

- 40 ms ÷ 200 ms (Step 10ms)
- 250 ms ÷ 0.95 s (Step 50 ms)

Durata intercarattere (ms): Inserire in questo campo il tempo che deve intercorrere tra la trasmissione di treno di impulsi ed il successivo.

- 100ms ÷ 2.5s (Step 100ms)
- 3s ÷ 6s (Step 500ms)

Network

L'operatore **Network** permette di distribuire dei comandi di Stop e di Reset attraverso una semplice rete locale. Attraverso **Network_in** e **Network_out** i segnali di START, STOP E RUN vengono scambiati tra i vari nodi.

Principio di funzionamento.

Questo operatore permette una semplice distribuzione dei comandi di arresto e ripristino in una rete locale Certus.



L'operatore Network avrà sempre:

- 1) Ingresso **Network_In** collegato ad un ingresso singolo oppure doppio, dovrà essere collegato all'uscita **Network_Out** del modulo che precede nella rete locale.
- L'uscita Network_Out collegata ad un segnale di STATUS oppure ad una uscita OSSD, dovrà essere collegato all'ingresso Network_in del modulo che segue nella rete locale.
- 3) Gli ingressi **Stop_In** e **Reset_In** saranno collegati a dispositivi di input che agiscono come Stop (es. E-STOP) e Reset (es. SWITCH) rispettivamente.
- 4) L'ingresso **In** può essere collegato liberamente nello schema (es. blocchi funzionali di ingresso oppure risultati di combinazioni logiche).
- 5) L'uscita **Output** potrà essere collegata liberamente nello schema Output. sarà 1 (TRUE) quando l'ingresso IN sarà 1 (TRUE) e il blocco funzionale sarà stato restartato.



Parametri

Abilitazione Reset Network: se selezionato consente il reset del blocco funzionale da parte della rete distribuita. Se non abilitato ogni reset del blocco funzionale può avvenire soltanto tramite l'ingresso locale **Reset_In**.

Enable error out: se selezionato abilita la presenza del segnale di stato Error_Out.

Esempio di applicazione:



 ⇒ I comandi di RESET devono essere installati al di fuori tutte le aree pericolose della rete in punti in cui le aree di pericolo e le intere aree di lavoro sono chiaramente visibili.
⇒ I numero massimo di moduli MASTER che possono essere collegati in rete è pari a 10.



Condizione 1:

Con riferimento alla figura, all'accensione, si verifica:

- 1. Le uscite OUTPUT del vari nodi si trovano nella condizione 0 (FALSE);
- 2. Il segnale di arresto STOP si propaga attraverso la linea Network_Out;
- 3. Alla pressione del comando di RESET su uno dei nodi tutti i nodi presenti saranno avviati attraverso la propagazione del segnale START;
- 4. Come risultato finale, tutti i nodi collegati avranno l'uscita OUTPUT nella condizione 1 (TRUE) se i vari ingressi IN si trovano nella condizione 1 (TRUE);
- 5. Il segnale RUN si propaga attraverso la rete dei 4 nodi presenti

Condizione 2:

Con riferimento alla figura, quando si preme l'arresto di emergenza in uno tra i quattro nodi, si verifica:

- 1. L'uscita OUTPUT si porta nella condizione 0 (FALSE);
- 2. Il segnale di arresto STOP si propaga attraverso la linea Network_Out;
- 3. Il nodo successivo riceve il codice di arresto e disattiva l'uscita;
- 4. L'arresto ricevuto provoca la generazione di codice di arresto per tutti i Network_in---Network_out;
- 5. Come risultato finale, tutti i nodi collegati avranno l'uscita OUTPUT nella condizione 0 (FALSE);
- 6. Quando l'arresto di emergenza è stato ripristinato alla posizione normale, tutti i nodi potranno essere riavviati attraverso la propagazione del segnale START con un solo reset. Quest'ultima condizione non si verifica quando un modulo ha la configurazione ABILITA RESET NETWORK non abilitata. In questo caso, l'utilizzo di reset locale è obbligatorio.

Tempo di risposta

Il tempo di risposta della rete dalla pressione dell'arresto di emergenza è dato dalla formula:



 $t_{rTot} = (120 ms x n^{\circ} modulo) (max 10)$



		Segnali blocco funzionaleNetwork				
		Network in		Network out (OSSD)	Network out (STATUS)	Reset in
	LED	FAIL EXT	IN (1)	OSSD (2)	STATUS	IN (3)
	STOP	OFF	OFF	RED	OFF	OFF
CT4T0	CLEAR	OFF	BLINKING	Rosso/Verde (Lampeggiante)	Lampeggiante	Lampeggiante
SIAIO	RUN	OFF	ON	Verde	ON	ON
	FAIL	ON	Lampeggiante	-	-	-

Selezione su Master CMM con Network Attivo

(1) Corrispondente all'ingresso su cui è cablato Network IN

(2) Corrispondente all'ingresso su cui è cablato Network OUT

(3) Corrispondente all'ingresso su cui è cablato Reset IN



Esempio di utilizzo del blocco NETWORK



Applicazioni Particolari

Uscita ritardata con funzionamento Manuale

Qualora fosse necessario disporre di due uscite di cui la seconda ritardata (in funzionamento MANUALE) utilizzare lo schema seguente:



⇒ Considerando il modo di funzionamento dell'operatore logico RITARDO (paragrafo RITARDO) l'applicazione deve essere realizzata come segue: - Le due uscite devono essere programmate con Reset automatico e si deve utilizzare la funzione USER RESTART MANUAL.

CERTUS Fail Codes

In case of malfunction the Certus system transmits to the CERTUS Configuration Software CCS a code corresponding to the error detected by the CERTUS CMM master. To read the code, proceed as follows:

- connect the CERTUS CMM master (indicating FAIL by led) to the PC using the USB cable;

- launch the software CCS, a window appears with the error code occurred.

The following table lists all possible errors detected and their solution.



CODICE	FAIL	SOLUZIONE	
19D	I due microcontrollori di CMM non vedona la stessa configurazione hw/sw	CONTROLLARE CORRETTO INSERIMENTO DI M1 E DEI MODULI DI ESPANSIONE NEI CONNETTORI MSC. EVENTUALMENTE SOSTITUIRE I CONNETTORI	
66D	Ci sono 2 o piu' moduli di espansioni uguali con lo stes- so numero di nodo	CONTROLLARE LE CONNESSIONI DEI PIN 2 e 3 DEI MODULI DI ESPANSIONE	
68D	Superato il mumero max di moduli di espansione	SCOLLEGARE I MODULI IN ECCESSO (MAX14)	
70D	Uno o più moduli hanno rilevato un cambiamento del numero nodo	CONTROLLARE LE CONNESSIONI DEI PIN 2 e 3 DEI MODULI DI ESPANSIONE	
73D	Un modulo slave ha rilevato un errore esterno	CONTROLLARE IL CODICE DI ERRORE DEL MODULO RELATIVO PER MAGGIORI INFORMAZIONI	
137D	Da un modulo C ES2, C ES1 o C PSS - errore EDM relativo alla coppia RELE 1 e 2 utilizzati in categoria 4	CONTROLLARE IL COLLEGAMENTO DEL FEEDBACK CONTATTORI ESTERNI	
132D	Da un modulo C ES2 - rilevata sconnessioone Encoder 1 e 2	CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEGLI ENCODER. NEL CASO DI ENCODER TTL VERIFICARE CHE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE ESTERNA FORNITA AL MODULO SIA > 4,9VDC	
136D (Proxi1) 146D (Proxi2)	Da un modulo CES 2, C ES1 o C PSS: rilevata una misura di overfrequenza sull'ingresso proximity	LA FREQUENZA DI INGRESSO DEVE ESSERE < 5KHz	
139D (Encoder1) 149D (Encoder2)	Da un modulo CES 2, C ES1 o C PSS: segnali di ingres- so encoder fuori standard (duty cycle, sfasamento)	IL DUTY CYCLE DEVE ESSERE: 50% + 33% DEL PERIODO (HTL, TTL). LO SFASAMENTO DEVE ESSERE: 90° + 33% (HTL, TTL) (non applicabile a SIN/COS)	
140D (Encoder1) 150D (Encoder2)	Da un modulo C ES2, C ES1 o C PSS: rilevata una misura di overfrequenza sull'ingresso Encoder	LA FREQUENZA DI INGRESSO DEVE ESSERE: < 500KHz (TTL, SIN/COS); < 300KHz (HTL).	
142D	Da un modulo CES 1 o C ES2 - rilevata sconnessione Encoder 1	CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DELL' ENCODER1. NEL CASO DI ENCODER TTL VERIFICARE CHE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE ESTERNA FORNITA AL MODULO SIA > 4,9VDC	
144D	Da un modulo C ES2 , C ES1 o C PSS - rilevata scon- nessione Proxi 1	CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL PROXI1, VERIFICARE CHE L'ASSORBIMENTO DEL PROXI SIA MAGGIORE O UGUALE A 2mA. QUALORA COSÌ NON FOSSE COLLEGARE UNA RESISTENZA DI CARICO PARI A 12KΩ TRA I PIN 5-6	
152D	Da un modulo C ES2 - rilevata sconnessione Encoder 2	CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DELL' ENCODER2. NEL CASO DI ENCODER TTL VERIFICARE CHE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE ESTERNA FORNITA AL MODULO SIA > 4,9VDC	
154D	Da un modulo C ES2, C ES1 o C PSS rilevata sconnes- sione Proxi 2	CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL PROXI2, VERIFICARE CHE L'ASSORBIMENTO DEL PROXI SIA MAGGIORE O UGUALE A 2mA. QUALORA COSÌ NON FOSSE COLLEGARE UNA RESISTENZA DI CARICO PARI A 12KΩ TRA I PIN 9-10	
194D 197D 198D 199D 201D 202D 203D 205D	Errori rilevati all'uscita statica OSSD1	CONTROLLARE LE CONNESSIONI RELATIVE ALL'OSSD1 DEL MODULO CHE HA DATO L'ERRORE	
208D 211D 212D 213D 215D 216D 217D 219D	Errori rilevati all'uscita statica OSSD2	CONTROLLARE LE CONNESSIONI RELATIVE ALL'OSSD2 DEL MODULO CHE HA DATO L'ERRORE	
222D 225D 226D 227D 229D 230D 232D 233D	Errori rilevati all'uscita statica OSSD3	CONTROLLARE LE CONNESSIONI RELATIVE ALL'OSSD3 DEL MODULO CHE HA DATO L'ERRORE	
236D 239D 240D 241D 243D 244D 245D 247D	Errori rilevati all'uscita statica OSSD4	CONTROLLARE LE CONNESSIONI RELATIVE ALL'OSSD4 DEL MODULO CHE HA DATO L'ERRORE	

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Le foto sono solo indicative. Per caratteristiche speciali o personalizzazioni rivolgersi alla ns. rete vendita. 07/18



Accessori e Ricambi

Descrizione	Modello
Certus main unit (8 inputs / 2 double OSSD)	СММ
Certus I/O expansion unit (8 inputs / 2 double OSSD)	C 8I 2O
Certus input expansion unit (8 inputs)	C 8I
Certus input expansion unit (16 inputs)	C 16I
Certus input expansion unit (12 input, 8 test output)	C 12I 8T
Certus output expansion unit (2 double OSSD)	C 20SSD
Certus output expansion unit (4 double OSSD)	C 40SSD
Certus safety relay unit (2 relays)	C 2R
Certus safety relay unit (4 relays)	C 4R
Certus PROFIBUS C PDP interface unit	C PDP
Certus C DNE DeviceNET	C DNE
Certus C CAN interface unit	C CAN
Certus C ECA interface unit	C ECA
Certus ETHERNET / IP interface unit	C EIP
Certus C PFN interface unit	C PFN
Certus external configuration memory	СМС
Certus connector for 5-way communication	SCC
Certus Bus transfer 1 (one input or one output)	CBT 1
Certus Bus transfer 2 (one input and one output)	CBT 2



Garanzia

Carlo Gavazzi garantisce che tutte le sue unità Certus sarà esente da difetti di materiale o di lavorazione per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di spedizione. Questa garanzia si applica ai prodotti in normali condizioni d'uso.

Se il prodotto risulta essere difettoso durante il periodo di garanzia, Carlo Gavazzi riparerà o sostituirà le parti difettose senza alcun onere per il materiale o manodopera.

Carlo Gavazzi può, a sua discrezione, di sostituire l'apparecchio difettoso con lo stesso tipo di apparecchiature o con apparecchiature aventi le stesse caratteristiche, piuttosto che ripararlo.

Questa garanzia è soggetta alle condizioni di seguito elencate:

Il cliente deve informare Carlo Gavazzi del guasto entro dodici mesi dalla data di consegna del prodotto.

L'attrezzatura e tutti i componenti devono essere in condizione come erano al momento della consegna da Carlo Gavazzi.

La colpa o difetto non devono state causate direttamente o indirettamente da:

- Uso improprio;
- Il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso;
- Disattenzione, uso improprio, manutenzione non corretta;
- Riparazioni, modifiche, adattamenti non eseguiti da Carlo Gavazzi, manomissioni, ecc.;
- Incidenti o urti (anche durante il trasporto e come causa di forza maggiore);
- Altre cause per le quali Carlo Gavazzi non può essere ritenuta responsabile.

La riparazione verrà eseguita presso i laboratori Carlo Gavazzi, presso i quali il materiale deve essere consegnato o spedito: le spese di trasporto ed i rischi di eventuali danneggiamenti o perdite del materiale durante la spedizione sono a carico del Cliente.

Tutti i prodotti e i componenti sostituiti divengono proprietà della Carlo Gavazzi.

La Carlo Gavazzi non riconosce altre garanzie o diritti se non quelli sopra espressamente descritti; in nessun caso, quindi, potranno essere avanzate richieste di risarcimento danni per spese, sospensioni attività od altri fattori o circostanze in qualsiasi modo correlate al mancato funzionamento del prodotto o di una delle sue parti.

Visitare il sito web www.carlogavazziautomation.com per consultare la lista dei distributori autorizzati di ogni singola Nazione.

A Precise, pieno rispetto di tutte le norme, le istruzioni e le avvertenze di questo manuale è essenziale per il corretto funzionamento del dispositivo. Carlo Gavazzi declina pertanto ogni responsabilità per tutti e tutto ciò derivanti dalla mancata osservanza tutte o alcune delle suddette istruzioni.





EU/EC Declaration of Conformity

We

CARLO GAVAZZI LOGISTICS SPA, Via Milano 13, 20020 - LAINATE – ITALY. Tel. +39 02 93176 1 - Fax +39 02 93176 304

declare that the product(s)

Safety-Related Programmable Systems CERTUS

is(are) in conformity with the applicable essential requirements of the following Directives:

Low Voltage Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU

Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests

EN 61131-2:2007

Machinery Directive 2006/42/EC

EN ISO 13849-1:2008	Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)
EN 61496-1:2013	Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
EN 62061:2005	Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
IEC 61784-3:2007	Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions
EN 61508-1:2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 1: General requirements
EN 61508-2-:2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
EN 61508-3-:2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 3: Software requirements
EN 61508-4-:2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 4: Definitions and abbreviations

CE

CE marking: design and manufacturing follow the provisions of the European Directives above mentioned

Place/date

Signature Name

May 31st, 2016 Lainate

Vittorio Rossi (Managing Director)

Notes:

This Manufacturer's Declaration of Conformity is only valid under the condition that:

- the above-mentioned products are protected against accidental touch and are installed as prescribed in the installation documentation.
- we are correctly informed about RoHS compliance of all components and raw material by the relevant suppliers.



Manuale Installazione CERTUS



Note



Note