



## ISMG3xx Inverter Solare Trifase

per sistemi fotovoltaici connessi in rete

# Manuale d'Uso e Funzionamento





#### Sicurezza

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER FUTURE CONSULTAZIONI – Questo manuale contiene istruzioni importanti per i modelli ISMG 315 e ISMG 320 che devono essere seguite durante l'installazione e la manutenzione futura dell'inverter ISMG.

#### Precauzioni per la Sicurezza/Note per la Sicurezza

L'installazione elettrica, i collegamenti elettrici e l'apertura degli inverter ISMG devono essere eseguiti soltanto da personale specializzato e qualificato. Anche quando non è presente tensione esterna, o quando i dispositivi sono scollegati, gli inverter ISMG possono ancora conservare alta tensione e causare folgorazioni.

La temperatura dei dissipatori di calore esterni del dispositivo può superare i 70°C (158°F) in condizioni di funzionamento normale (Valutazione temperatura ambiente: 45°C / 113°F). Quindi c'è un alto rischio di bruciature se si toccano queste parti.

Le precauzioni generali per la sicurezza seguenti devono essere osservate durante tutte le fasi delle operazioni di installazione e manutenzione di questo dispositivo. La non osservanza di queste precauzioni per la sicurezza o delle avvertenze specifiche, in altre parti di questo manuale, viola gli standard di sicurezza previsti per progettazione, produzione ed uso del dispositivo. Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata osservanza di questi requisiti da parte del cliente.

1

## Simboli per la Sicurezza

Per ridurre il rischio di danni personali e per assicurare un funzionamento sicuro e continuo di questo prodotto, le informazioni relative alla sicurezza, contenute in questo manuale sono contraddistinte dai simboli elencati qui sotto.



Pericolo, rischio di folgorazioni Queste informazioni sulla sicurezza evitano danni personali gravi o morte di utenti e/o installatori.



Simbolo di messa a terra



Attenzione Queste informazioni evitano danni al prodotto.

## **Uso Previsto**

Gli inverter della serie ISMG3 devono essere installati secondo norme e regolamenti specifici stabiliti dagli enti locali per la sicurezza per essere conformi alle qualifiche seguenti:

- Le installazioni elettriche devono essere effettuate in modo corretto per conformarsi con le norme e i regolamenti applicabili;
- Gli inverter della serie ISMG3 devono essere installati in un ambiente ben ventilato e protetto contro la pioggia, la condensa, l'umidità e la polvere;
- Gli inverter della serie ISMG3 devono essere installati in un'ubicazione permanente secondo le istruzioni contenute in questo manuale;
- Gli inverter della serie ISMG3 devono operare secondo le specifiche tecniche contenute in questo manuale.

#### Precauzioni Generali per la Sicurezza

- Rimuovere tutti i gioielli o gli accessori personali che possano condurre elettricità, prima delle operazioni di installazione o manutenzione del dispositivo, dei componenti, dei connettori e/o dei cablaggi.
- Solo il personale specializzato e qualificato è autorizzato a montare, riconfigurare o riparare questo dispositivo.
- Le attrezzature in collegamento elettrico permanente possono essere installate solo da elettricisti qualificati.
- È necessario trovarsi su una superficie isolata quando si lavora sul dispositivo in funzione (cioè: evitare che la persona sia collegata a terra).
- Le istruzioni e le informazioni sulle cautele contenute in questo manuale devono essere lette e seguite con attenzione.
- Utilizzare tecniche di sollevamento adatte quando si devono movimentare l'involucro, le attrezzature o i componenti.
- L'inverter ISMG3 deve essere fornito di un conduttore di messa a terra dell'attrezzatura collegato in conformità alle norme e ai regolamenti locali.
- Il collegamento neutro c.a. serve solo per la rilevazione della tensione e non deve essere utilizzato per condurre correnti e neanche collegato a terra all'interno dell'inverter.
- La lista non contiene tutte le misure relative al funzionamento sicuro del dispositivo. Se si si verificano dei problemi particolari che non sono descritti con dettagli sufficienti per gli scopi dell'acquirente, contattare la Società di Vendita Nazionale locale della Carlo Gavazzi o il rivenditore specializzato o il tecnico.

## Installazione e Funzionamento in Sicurezza

- L'installazione del dispositivo deve essere effettuata in conformità alle norme nazionali o locali relative. Per assicurare la sicurezza durante il funzionamento devono essere fornite le opportune protezioni di corto circuito e di messa a terra.
- Prima dell'installazione, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze contenute nel manuale.
- Spegnere tutti gli interruttori prima dell'installazione e del cablaggio. Evitare di stare su superfici umide quando si lavora sull'inverter.
- I pannelli fotovoltaici sono sotto tensione quando sono esposti alla luce.
   Coprire i pannelli con materiale opaco (scuro) durante l'installazione e l'esecuzione dei collegamenti elettrici. Assicurarsi sempre di aver messo l'interruttore c.c. in posizione OFF.
- Controllare sia i collegamenti c.a. che c.c. con un voltmetro digitale prima di ogni procedura di installazione o rimozione.
- Chiudere bene il coperchio prima di accendere gli interruttori.
- Non installare l'inverter sotto la luce diretta del sole
- Anche quando non è presente tensione esterna, l'inverter ISMG3 può ancora contenere alta tensione. C'è sempre il rischio di folgorazioni
- Lasciare che l'inverter si scarichi completamente per almeno 5 minuti dopo aver scollegato le fonti di c.a. e c.c. dall'inverter stesso.
- I dissipatori di calore esterni possono raggiungere temperature relativamente alte durante il funzionamento normale e causare bruciature se vengono in contatto con la pelle. Fare attenzione.
- Per evitare il rischio di incendi, non coprire od ostruire il dissipatore di calore.
- Qualunque modifica all'impianto elettrico deve essere effettuata soltanto da elettricisti qualificati.

## Collegamenti elettrici dell'inverter



#### PERICOLO!

Tutte le installazioni elettriche e i metodi di esecuzione dei collegamenti elettrici devono essere conformi alle norme elettriche locali o nazionali relative e devono seguire le importanti istruzioni sulla sicurezza presenti in questo manuale.



#### PERICOLO!

Assicurarsi di utilizzare cavi per i collegamenti adatti sia per i cablaggi c.a. che c.c. I cavi devono avere le dimensioni adatte ed essere resistenti alle fluttuazioni di temperatura, alle radiazioni UV e ad altri possibili pericoli.



#### PERICOLO!

Riconfermare che tutti i collegamenti siano stati effettuati in maniera corretta e che tutte le viti siano adeguatamente serrate.

## Collegamento del cavo c.c.

Per i Terminali di Input c.c., utilizzare i cavi di dimensione: da 10 a 16 mm<sup>2</sup>

(da #8 a #6 AWG), 90°C (194°F) con filo di rame.



#### ATTENZIONE!

Identificare la diversa polarità della tensione c.c. su ogni stringa fotovoltaica e collegarla ai rispettivi terminali di input. Assicurarsi che la tensione c.c. che i pannelli fotovoltaici generano sia uguale o inferiore a 850 Vcc in ogni caso.



#### PERICOLO!

I cavi di connessione c.c. devono essere portati agli inverter ISMG3 evitando possibili pericoli che possano danneggiare i cavi stessi.



#### PERICOLO!

Dopo aver scollegato tutti gli input c.c. dei pannelli fotovoltaici, è ancora presente una tensione pericolosa sul dispositivo. Lasciare scaricare completamente l'inverter per 5 minuti.



#### PERICOLO!

I pannelli fotovoltaici sono sotto tensione quando sono esposti alla luce. Coprire i pannelli con materiali opachi durante l'installazione e l'esecuzione dei collegamenti elettrici.

## Collegamento del cavo c.a.

Per i Terminali di Output c.a., utilizzare i cavi di dimensione: da 6 a 10 mm<sup>2</sup>

(da #10 a #8 AWG), 90°C (194°F) con filo di rame.



### PERICOLO!

Assicurarsi che l'interruttore della rete elettrica pubblica sia su OFF prima di collegare i cavi di alimentazione dall'interruttore al connettore c.a.

## Interazione con la Rete Elettrica Pubblica



#### ATTENZIONE!

La protezione di interfaccia di default è stata verificata secondo gli standard validi per il collegamento alla rete elettrica nazionale a basso voltaggio. Solo gli installatori autorizzati possono modificare le impostazioni del limite di azionamento dietro approvazione dell'operatore di distribuzione della rete (DNO).



#### ATTENZIONE!

Confermare che lo standard del collegamento alla rete elettrica sia selezionato in maniera corretta prima di collegarlo alla rete stessa (Std. DK5940 per l'Italia, VDE0126-1-1 per la Germania o RD1663 per la Spagna). Consultare la Sezione 3.3.5 Impostazioni di Funzionamento per la selezione degli standard di collegamento alla rete elettrica.



#### ATTENZIONE!

La protezione di interfaccia di default viene salvata in modo permanente nella EEPROM e non verrà cancellata anche se l'inverter si arresta.

## **Riparazione e Manutenzione**

L'inverter non contiene parti su cui l'utente possa effettuare la manutenzione, tranne le ventole. Solo il personale specializzato della CARLO GAVAZZI LOGISTICS SpA è autorizzato a riparare l'unità. Restituire l'attrezzatura per un esame approfondito se i problemi non sono causati dalla ventole.



#### PERICOLO!

Non alterare o manomettere l'assieme dell'inverter a meno che sia espressamente specificato in una qualche parte di questo Manuale. Se lo si facesse si potrebbero causare danni personali, folgorazioni o incendi e, naturalmente, nullità della garanzia.

## Indice

1.	IN	TROE	DUZIONE	11
	1.1	Gen	IERALITÀ	11
	1.2	Spe	CIFICHE	12
	1.3	CAF	ATTERISTICHE	17
	1.4	Acc	ESSORI	17
2.	I	NSTA	LLAZIONE	18
	2.1	Ро	SIZIONE	18
	2.2	Mo	DNTAGGIO	19
	2.3 C	OLLE	GAMENTI ELETTRICI DELL'INVERTER	23
	2.	3.1	Collegamento del cavo c.a.	27
	2.	3.2	Collegamento del cavo c.c	29
	2.	3.3	Collegamento del Cavo di Comunicazione	31
	2.4	Со	LLEGAMENTI IN PARALLELO DELL'INVERTER	33
3.	FL	JNZIO	DNAMENTO	33
	3.1	Ραν	IORAMICA	33
	3.2	CAF	ATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO	36
	3.3	Dis	PLAY LCD	37
	3.	3.1	Indicazioni dello Sfondo dell'LCD	
	3.	3.2	Flusso dei messaggi del display	39
	3.	3.3	Grafici della Potenza Prodotta	44
	3.	3.4	Messaggi di Errore	
	3.	3.5	Impostazioni di Funzionamento	
	3.4	TES	t Autom. (Solo per ISMG315IT e ISMGT320IT)	47
	3.	4.1	Software PC per il Test Autom	48
	3.	4.2	Utilizzo del Self-testing	51

3.5	Descrizione dei Messaggi di Errore	52
3.6	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	54
4. D	OCUMENTAZIONE TECNICA	58
4.1	<b>S</b> СНЕМІ ТЕСNICI	58
4.2	Efficienza	58
4.3	Declassamento	59
4.4	Efficienza MPP	62
5. IN	FORMAZIONI SULLA GARANZIA	63

## Lista delle Figure

Fig1.1.1	Panoramica di un Impianto ad Energia Solare Collegato alla Rete Elettrica	11
Fig. 2.1.1	Distanze necessarie per l'installazione dell'inverter ISMG319	
Fig. 2.2.2	Staffa di montaggio dell'inverter	
Fig. 2.2.3	Fissaggio della staffa di montaggio21	
Fig. 2.2.4	Agganciare l'inverter alla staffa di montaggio e serrare la vite	
Fig. 2.3.1	Girare l'interruttore di sconnessione della c.c. su OFF	
Fig. 2.3.2	Allentare le viti	
Fig. 2.3.3	Aprire il coperchio anteriore della scatola di connessione	
Fig. 2.3.4	Rimozione dei tappi dei fori di passaggio dei cavi	
Fig. 2.3.5	Vista anteriore della scatola di connessione	
Fig. 2.3.6	Configurazione Rete Elettrica Pubblica	
Fig. 2.3.1.1	Blocco Terminale c.a. per collegamenti cavi c.a	
Fig. 2.3.2.1	L'inverter ISMG3 supporta due (2) stringhe fotovoltaiche indipendenti	
Fig. 2.3.2.2	Collegamenti Inverter Fotovoltaico	
Fig. 2.3.2.3	Stringhe Fotovoltaiche in Parallelo	
Fig. 2.3.3.1	Posizioni delle porte di comunicazione e dell'interruttore di terminazione	31
Fig. 2.3.3.2	Pin e Segnali RJ-45	
Fig. 2.3.3.3	Collegamento RS-232 (ISMG-45S0918)	
Fig. 2.3.3.4	Collegamento RS-485	
Fig 3.3.1	Pannello anteriore dell'inverter ISMG3	
Fig. 3.3.1.1	I 3 colori dello sfondo dell'LCD	
Fig. 3.4.1.1	Ricerca degli inverter	
Fig. 3.4.1.3	Procedura dell'Auto-Test	
Fig. 4.1.1	Schema dell'ISMG358	
Fig. 4.2.1	Efficienza CEC dell'ISMG320 = 96,0%59	
Fig. 4.2.2	Efficienza CEC dell'ISMG315 = 95,5%	
Fig. 4.3.1	Curva di declassamento della temperatura dell'ISMG32059	
Fig. 4.3.2	Curva della potenza c.c. della stringa fotovoltaica indipendente dell'ISMG	320
Fig. 4.3.3	Potenza in uscita / Tensione Rete Elettrica dell'ISMG32060	
Fig. 4.4.2	<i>Efficienza MPP delle due stringhe fotovoltaiche collegate singolarmente</i> 62	
Fig 4.4.2	MPP Efficiency of the two PV strings in individual	

#### 1. Introduzione

#### 1.1 Generalità

La famiglia di prodotti ISMG3 della Carlo Gavazzi è una serie di inverter fotovoltaici collegati alla rete elettrica che sono progettati per convertire la corrente c.c. generata dai pannelli fotovoltaici in corrente c.a. che viene immessa nella alla rete elettrica pubblica. I dispositivi ISMG315 e ISMG320 fanno parte della famiglia con output c.a. trifasi (3) per il mercato europeo. La panoramica dell'impianto ad energia solare collegato alla rete elettrica è presente nella Fig. 1.1.1. Gli inverter ISMG3 utilizzano una tecnologia all'avanguardia al fine di ottenere alta affidabilità e facilità d'uso. Gli ISMG315 e ISMG320 sono anche conformi ai requisiti delle Norme VDE0126-1-1, RD1663/RD661 e DK5940. Inoltre gli inverter trifase ISMG3 sono certificati per conformarsi alle Norme EN50178 e EN55022 EMC con dispositivi di Classe A.

L'inverter ISMG3 è progettato per funzionare automaticamente dopo essere stato installato e messo in funzione in maniera corretta secondo le specifiche tecniche. Quando la tensione di input c.c. generata dai pannelli fotovoltaici aumenta al di sopra dell'impostazione della tensione minima MPPT, il controller incluso si avvia ed entra in modalità di inizializzazione del sistema. Se la tensione c.c. di input aumenta al di sopra del punto della tensione per l'avviamento fotovoltaico Avvio PV, l'inverter entra in modalità di Controllo (Controllo Iso.R) e monitorizza tutti i parametri necessari per il collegamento alla rete elettrica. Durante questo tempo, l'inverter ISMG3 non genera ancora c.a. Una volta che tutte le condizioni necessarie per il collegamento della rete elettrica sono state soddisfatte, l'inverter ISMG3 va in modalità Griglia/MPP e comincia a fornire l'energia c.a. alla rete elettrica. Quando la tensione c.c. di input scende al di sotto dell'impostazione della tensione di soglia prestabilita, l'inverter ISMG3 chiude l'output c.a. E l'inverter si arresta quando la tensione di input c.c. è al di sotto dell'impostazione della tensione minima MPPT. L'inverter ISMG3 si riattiva automaticamente quando la tensione di input c.c. sale al di sopra del punto della tensione minima MPPT.

Siamo lieti che abbiate scelto gli inverter ISMG3 della Carlo Gavazzi per i dispositivi di conversione di corrente del vostro impianto ad energia solare. Questo documento contiene le informazioni necessarie per l'installazione e l'impostazione degli inverter ISMG3. Perciò, raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'impostazione dell'inverter ISMG3.



Fig1.1.1 Panoramica di un Impianto ad Energia Solare Collegato alla Rete Elettrica

## 1.2 Specifiche

#### Specifiche per ISMG315 e ISMG320

Nome-Numero di serie	ISMG 315	ISMG 320	
	Output rete elettrica (c.a.)		
Tensione nominale di rete	400Vca 3	Bfasi/N/PE	
Range operativo Tensione rete	320 ~	460Vca	
Frequenza nominale rete	50	) Hz	
Range operativo Frequenza rete	48~52,5 Hz	(regolabile)*	
Potenza di output nominale	15.000 W	20.000 W (19.990W**)	
Potenza di output massima	16.500 W	22.000 W	
Corrente di output nominale	21,8 A	29,0 A	
Corrente di output massima	28,2 A	31,9 A (31,88A**)	
Forma d'onda	Sinusoi	ide vero	
Fattore di potenza	> 0,99 a pote	enza nominale	
Distorsione armonica totale	</td <td>5 %</td>	5 %	
Componente c.c.	< 0	.5 %	
Fase	Trit	fase	
	Input solare (c.c.)		
Potenza c.c. massima	17.300 W	23.100 W	
Tensione di input massima	850	) Vcc	
Range tensione di input	300 ~ 850 Vcc		
Range tensione MPP	400 ~ 850 Vcc		
Tensione avvio fotovoltaico	400 Vcc (	regolabile)	
Tensione nominale	630	) Vcc	
Corrente di input nominale	2x19,7A (39,4 A)	2x26,3A (52,5 A)	
Corrente di input massima	2x21,6A (43,3 A)	2x28,9A (57,8 A)	
	Generali	Т	
Nome-Numero di serie	ISMG 315	ISMG 320	
Efficienza massima	96.7 %	97.0 %	
Efficienza CEC	95.5 %	96.0 %	
Consumo notturno	<	1W	
	Ambientali		
Range temperatura di funzionamento	-25° ~ +60°C (	(-13° ~ +140°F)	
Range temperatura di conservazione	-25° ~ +70°C (	(-13° ~ +158°F)	
Ambiente di funzionamento a piena potenza massima	50°C (122°F)	45°C (113°F)	
Umidità relativa	Max	. 95 %	
	Meccaniche		
Involucro per esterni	IP55, rif. IEC	60529(2001)	
Raffreddamento	Ventola a controllo intelligente		

Terminali di input e output	Input c.c Accettata dimensione filo da 10 a 16 mm <sup>2</sup> (da #8 a #6 AWG) Output c.a Accettata dimensione filo da 6 a 10 mm <sup>2</sup> (da #10 a #8 AWG)	
Peso/Peso per la spedizione	75 kg / 85kg (165,3 lb / 187,3 lb)	
Dimensioni (HxLxP)	890,5×751×245,5 mm (35,1×29,6×9,7 pollici)	
Dimensioni per la spedizione (HxLxP)	1130×900×700 mm (44,6×35,5×27,6 pollici)	
	Interfaccia	
Comunicazione	RS232 e RS485	
Display	Display grafico 128 * 64	
	Certificazioni	
	Direttiva 2004/108/CE	
	EN 55022(1998) : IEC/CISPR22	
	EN 61000-6-2(2005)	
Compatibilità Elettromagnetica	EN 61000-6-4(2007)	
	EN 61000-3-11(2000)	
	EN 61000-3-12(2004)	
Normo por la bassa tonsiono	Direttiva 2006/95/CE	
	EN 50178(1997), coperta da IEC 62103(2003)	
	VDE 0126-1-1(2006), RD 1663(2000) / RD 661 (2007), DK 5940(2007) / Guida	
Nontoraggio rece	per le connessioni Enel (2008), Sezione F	
RoHS	Direttiva 2002/95/CE	

\* Alcune impostazioni di fabbrica possono essere riconfigurate con l'approvazione del fornitore della corrente elettrica locale. Questo inverter è fornito di limiti di azionamento regolabili e può essere aggregato ad oltre 200kW su un singolo Punto di Accoppiamento Comune.

\*\* La capacità della potenza di output è limitata a 19,99 kW sull'ISMG315IT e sull'ISMG320IT secondo la DK5940 solo per il mercato italiano.

Im	postazione	tensione	regolabile.	frequenza e	e ricollegamento (	(1)
						·-/

Importazione	DK5940		VDE0126-1-1	
Impostazione	Range	Default	Range	Default
Sovrafrequenza (Hz)	50.05~50.95	50.25	50.05~50.15	50.15
Tempo di sconnessione sovrafrequenza (ciclo)	1~3	3	1~8	8
Sottofrequenza (Hz)	49.05~49.95	49.75	47.55~49.95	47.55
Tempo di sconnessione sottofrequenza (ciclo)	1~4	4	1~8	8
Sovratensione (Vca)	235~270	270	235~260	260
Tempo di sconnessione sovratensione (ciclo)	1~4	4	1~8	8
Sottotensione (Vca)	188~225	188	188~225	188
Tempo di sconnessione sottotensione (ciclo)	1~8	8	1~8	8
Corrente di azionamento immissione c.c. (A)	0.10~0.60	0.60	0.10~0.80	0.80
Tempo di sconnessione immissione c.c. (ciclo)	1~4	4	1~8	8
Impostazione azionamento resistenza isolamento (MOhm)	0.5~10	1.0	0.5~10	1.0
Tensione per l'avviamento fotovoltaico (Vcc)	400~800	400	400~800	400
Ritardo di riconnessione* (s)	20~300	20	30~300	30

\* Quando si verifica un problema alla rete elettrica, l'inverter ISMG3 attende 20~600 secondi prima di riconnettersi alla rete. L'impostazione di default è di 20 secondi per DK5940 (Italia), 30 secondi per VDE0126 (Germania) e 180 secondi per RD1663 (Spagna).

## Impostazione tensione regolabile, frequenza e ricollegamento (2)

Impostaziono	RD1663		Utente	
Impostazione	Range	Default	Range	Default
Sovrafrequenza (Hz)	50.05~50.95	50.95	50.05~54.50	50.95
Tempo di sconnessione sovrafrequenza (ciclo)	1~8	8	1~250	4
Sottofrequenza (Hz)	48.05~49.95	48.05	45.50~49.95	49.05
Tempo di sconnessione sottofrequenza (ciclo)	1~8	8	1~250	4
Sovratensione (Vca)	235~249	249	235~276	264
Tempo di sconnessione sovratensione (ciclo)	1~8	8	1~150	4
Sottotensione (Vca)	199~225	199	160~225	196
Tempo di sconnessione sottotensione (ciclo)	1~8	8	1~150	4
Corrente di azionamento immissione c.c. (A)	0.10~0.80	0.80	0.10~0.80	0.80
Tempo di sconnessione immissione c.c. (ciclo)	1~150	8	1~150	8
Impostazione azionamento resistenza isolamento (MOhm)	0.5~10	1.0	0.5~10	1.0
Tensione per l'avviamento fotovoltaico (Vcc)	400~800	400	400~800	400
Ritardo di riconnessione* (s)	180~300	180	20~600	20

\* Quando si verifica un problema alla rete elettrica, l'inverter ISMG3 attende 20~600 secondi prima di riconnettersi alla rete. L'impostazione di default è di 20 secondi per DK5940 (Italia), 30 secondi per VDE0126 (Germania) e 180 secondi per RD1663 (Spagna).

## Precisione della misurazione

	Banaa	Ris	Accuratozza	
	Kange	Display	Misurazione	Accuratezza
Tensione di input (Vcc)	0~900V	0,1V	0,3V	±2V
Corrente di input (Icc)	0~50000mA	100mA	15mA	±500mA
Tensione della rete elettrica (Vca)	0~300V	0,1V	0,3V	±1V
Corrente della rete elettrica (Ica)	0~60000mA	100mA	30mA	±500mA
Frequenza della rete elettrica (Hz)	45~65Hz	0,01Hz	0,001Hz	±0,02Hz
Potenza di output (W)	0~22000W	1W	1W	±50W
Resa di energia (kWh)	0~65535×10 <sup>3</sup> kWh	0,1kWh	2,2×10 <sup>-6</sup> kWh	1%

#### 1.3 Caratteristiche

- □ Alta efficienza di conversione
- □ Tracker Dual-MPP (Possono essere collegati in parallelo)
- □ Involucro IP55 (per esterni)
- Display grafico (mini-datalogger interno)
- Output bilanciati Trifase
- □ Installazione facilitata
- Autodiagnosi intelligente
- □ Rapporto alta potenza / piccola dimensione
- □ Alta affidabilità ad un prezzo competitivo
- Conformità a VDE 0126-1-1 (ENS), RD1663/RD661
- DK5940/Guida per le connessioni Enel (2008), Sezione F

#### 1.4 Accessori

•	Manuale di Funzionamento (incl. pagina garanzia)	1 pezzo
•	Staffa di Montaggio	1 pezzo
•	Viti di fissaggio (tra l'inverter e la staffa)	2 pezzi
•	Jumper cross (per terminale di input)	1 pezzo
•	CD-ROM del Software per il Test Autom.	1 pezzo

## 2. Installazione

#### 2.1 Posizione

- Gli inverter ISMG3, che devono essere montati in verticale, possono essere posti all'interno o all'esterno secondo il grado di protezione dell'involucro IP55.
- Lasciare almeno 50 cm (19,7 pollici) di spazio libero al di sopra e 100 cm (39,4 pollici) al di sotto dell'inverter quando viene installato all'esterno. Lasciare 20 cm (7,9 pollici) tra gli inverter quando si installano inverter multipli per favorire la ventilazione (vedere Fig. 2.1.1).
- · Montare l'inverter su un muro che sia abbastanza forte da sopportare un peso di 75 kg.
- Evitare di montare l'inverter in un posto esposto ai raggi del sole diretti per mantenere la temperatura ambiente dell'inverter entro i -25° e i 60 °C (-13° e 140°F). L'umidità deve essere tra lo 0% e il 95%.



#### PERICOLO!

Alcune parti della superficie di raffreddamento possono raggiungere temperature superiori ai 70°C (158°F) quando l'inverter è in funzione. Non far funzionare l'inverter in ambienti esposti ad atmosfere infiammabili o esplosive o vicino a combustibili o materiali sconosciuti che potrebbero causare incendi o esplosioni.



## PERICOLO!

Non esporre l'inverter a liquidi e/o gas corrosivi.

- Mantenere cablaggi c.c. più corti possibile per minimizzare perdite potenza.
- La staffa di montaggio dovrebbe essere fissata ad un muro in cemento o in muratura con i fissaggi consigliati.



Fig. 2.1.1 Distanze necessarie per l'installazione dell'inverter ISMG3

## 2.2 Montaggio

Le fasi elencate qui sotto descrivono come montare l'inverter sul muro:

1. Dopo aver estratto l'inverter dall'imballaggio di cartone, è necessario rimuovere la staffa di montaggio attaccata all'inverter stesso secondo quanto illustrato nella Fig. 2.2.1 qui sotto.



*Fig. 2.2.1 Rimozione della staffa di montaggio dall'inverter* 

 Utilizzare la staffa di montaggio (Fig. 2.2.2) come una mascherina per segnare la posizione dei fori da fare nel muro. Dopo aver effettuato i fori con un trapano, tenere la staffa contro il muro e fissarla al muro con i fissaggi come indicato in Fig.
 2.2.3. (Sono necessarie almeno dieci (10) viti)

For mounting on wooden wall, the suggested diameter of screw is at least 6.35mm and the length is 25.4mm. The nut size needs to be at least 12.7mm. A minimum of 10 screws are required to mount the bracket on wooden wall For mounting on steal plate, the suggested screw size is M8x16. A minimum of 8 screws are required to mount the bracket on steel plate

For mounting on cement wall, the suggested anchor screw with outer diameter of 8mmx38.1mm is recommended. The nut size needs to be at least 12.7 mm. A minimum of 8 screws are required to mount the bracket on cement wall





Staffa di montaggio dell'inverter



Fig. 2.2.3 Fissaggio della staffa di montaggio

3. Una volta che la staffa di montaggio è fissata al muro, l'inverter può essere montato e fissato alla staffa. Agganciare l'inverter alle flange della staffa di montaggio e farlo scendere con cautela per bloccarlo in posizione. Quindi fissare l'inverter alla staffa di montaggio come illustrato in Fig. 2.2.4.





Fig. 2.2.4 Agganciare l'inverter alla staffa di montaggio e serrare la vite

Dopo che l'inverter è stato agganciato in maniera corretta alla staffa ed è stato fissato alla staffa di montaggio, è possibile procedere con l'esecuzione dei collegamenti elettrici.

#### 2.3 Collegamenti elettrici dell'inverter

È necessario aprire il coperchio anteriore della scatola di connessione prima di eseguire i collegamenti elettrici dell'inverter. Per prima cosa, è necessario mettere l'interruttore di sconnessione della c.c. su OFF, come indicato in Fig. 2.3.1. Poi rimuovere le due viti a destra; aprire il coperchio anteriore di colore rosso della scatola di connessione come indicato in Fig. 2.3.2 e in Fig. 2.3.3 qui sotto.



Fig. 2.3.1

Girare l'interruttore di sconnessione della c.c. su OFF



Fig. 2.3.2 Allentare le viti



*Fig. 2.3.3 Aprire il coperchio anteriore della scatola di connessione* 

Dopo aver aperto lo sportello, è possibile rimuovere i tappi dei fori filettati dei condotti come illustrato in Fig. 2.3.4 per far passare i cavi c.c. e c.a. attraverso i fori filettati dei condotti per collegare l'inverter.



Fig. 2.3.4 Rimozione dei tappi dei fori di passaggio dei cavi

Le tre sezioni seguenti descrivono l'esecuzione dei collegamenti elettrici per c.a., c.c. e porte di comunicazione. I cablaggi devono essere effettuati, per l'ISMG315 e per l'ISMG320, nella scatola di connessione. Nella scatola di connessione, c'è un blocco terminale c.c., due (2) connettori RJ-45 ed un (1) blocco terminale c.a., come illustrato in Fig. 2.3.5. Il blocco terminale c.c. è utilizzato per collegare fino a due (2) stringhe fotovoltaiche individualmente o in parallelo nella scatola di connessione. I

connettori RJ-45 sono utilizzati per la comunicazione esterna ad un computer o terminale remoto. Il blocco terminale c.a. è utilizzato per collegare la rete elettrica pubblica, attraverso un interruttore ed un pannello di distribuzione, secondo i requisiti nazionali e locali.







#### PERICOLO!

Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti conformemente alle norme elettriche locali e nazionali e devono seguire le precauzioni importanti per la sicurezza contenute in questo manuale.



#### PERICOLO!

Assicurarsi di utilizzare cavi per i collegamenti adatti sia per i cablaggi c.a. che c.c. Il cavo deve avere la dimensione adatta ed essere resistente alle fluttuazioni di temperatura, alle radiazioni UV e ad altri possibili pericoli. Per i collegamenti elettrici c.c. all'inverter ISMG3, utilizzare filo di rame da 10 a 16 mm<sup>2</sup> (da #8 a #6 AWG), 90°C (194°F). Per i collegamenti elettrici c.a., utilizzare filo di rame da 6 a 10 mm<sup>2</sup> (da #10 a #8 AWG), 90°C (194°F).



PERICOLO!

I pannelli fotovoltaici sono sotto tensione quando sono esposti alla luce. Coprire i pannelli con materiale opaco (scuro) durante l'installazione e l'esecuzione dei collegamenti elettrici ed assicurarsi che l'interruttore c.c. sia in posizione OFF (come in Fig. 2.3.1).

Prima di eseguire i collegamenti elettrici dell'inverter ISMG3, è necessario determinare la configurazione della rete pubblica alla quale l'inverter verrà collegato. Gli inverter ISMG315 e ISMG320 devono essere utilizzati in interconnessioni a reti pubbliche trifase con neutro e terra come illustrato in Fig. 2.3.6.



Nota: Quando si collega l'inverter ISMG3 alla rete pubblica, la tensione della rete elettrica deve essere compatibile.

Fig. 2.3.6 Configurazione Rete Elettrica Pubblica

#### 2.3.1 Collegamento del cavo c.a.

Utilizzare le procedure seguenti per installare i cavi c.a.

- 1. Aprire il pannello di distribuzione e spegnere l'interruttore utilizzato per collegare l'inverter alla rete elettrica.
- Utilizzare filo di rame da 6 a 10 mm<sup>2</sup> (da #10 a #8 AWG), 90°C (194°F) per tutti i collegamenti elettrici c.a. all'inverter ISMG3.

- 3. Collegare la terra del cavo al terminale di terra con il simbolo 😑 o "PE".
- 4. Collegare il neutro del cavo al terminale con il simbolo N o al blocco terminale c.a.



*Fig. 2.3.1.1* Blocco Terminale c.a. per collegamenti cavi c.a.

- Collegare correttamente i cavi delle fasi della rete elettrica pubblica: L1, L2 e L3, ai terminali con il simbolo "L1", "L2" e "L3" del blocco terminali c.a..
- 6. Serrare le viti ad una coppia di 3,0 Nm (27,6 lb-in).
- 7. Riconfermare che tutti i collegamenti siano stati effettuati in maniera corretta, come descritto qui sopra, e che tutte le viti siano adeguatamente serrate.



## PERICOLO!

Assicurarsi che l'interruttore della rete elettrica pubblica sia su OFF prima di collegare il cavo di alimentazione dall'interruttore al blocco terminale c.a.



#### PERICOLO!

Ogni collegamento ad un inverter ISMG3 deve essere installato con un interruttore dedicato nel pannello di servizio della rete elettrica pubblica. L'interruttore deve avere dimensioni adeguate per gestire la tensione e la corrente di output massime di un inverter ISMG3. All'interruttore non devono essere collegate altre apparecchiature.

## 2.3.2 Collegamento del cavo c.c.

La scatola di connessione dell'inverter ISMG3 è progettata per supportare fino a due (2) stringhe fotovoltaiche indipendenti da collegare alla scatola di connessione stessa per poi rifornire l'inverter.



Fig. 2.3.2.1 L'inverter ISMG3 supporta due (2) stringhe fotovoltaiche indipendenti

## $\mathbf{\Lambda}$

#### ATTENZIONE!

Può essere necessaria la protezione contro le sovracorrenti a seconda del tipo e delle potenze del modulo fotovoltaico configurato nell'impianto. La corrente di input c.c. massima è 43,3A per ISMG315 e 57,8A per ISMG320. La corrente c.c. massima ammessa è di 21,6A per ISMG315 e 28,9A per ISMG320.



#### ATTENZIONE!

I cavi +PV e –PV di una stringa fotovoltaica devono essere collegati ai terminali c.c. con il simbolo "+" e "-" rispettivamente. La capacità dei cavi deve essere tenuta in considerazione dagli installatori dell'impianto per determinare la giusta potenza del fusibile della stringa fotovoltaica altrimenti si potrebbe verificare il pericolo di incendi in caso di cortocircuito in una delle stringhe fotovoltaiche.

Ci sono due (2) terminali per ogni stringa fotovoltaica posta all'interno della scatola di connessione utilizzata per i collegamenti dei cavi c.c. L'inverter ISMG3 supporta fino a due (2) stringhe fotovoltaiche indipendenti. Perciò, ci sono quattro (4) terminali, due (2) con il simbolo "+" e altri due (2) con il simbolo "-", nella scatola di connessione dei collegamenti per cavi c.c. come indicato in Fig. 2.3.2.2 e in Fig. 2.3.2.3. Tutte le viti per i collegamenti dei cavi devono essere serrate ad una coppia di 3,5 Nm (35,5 lb-in).



Fig. 2.3.2.2

Collegamenti Inverter Fotovoltaico



Fig. 2.3.2.3Stringhe Fotovoltaiche in Parallelo

NOTA: L'inverter ISMG3 con tracker Dual-MPP è progettato per essere applicato ad un gran numero di configurazioni diverse. Nella maggior parte dei casi si consiglia di collegare le due stringhe fotovoltaiche in un solo foro per ottenere la massima efficienza. Consultare l'installatore per vedere come collegarle, come illustrato in Fig. 2.3.2.3.



#### ATTENZIONE!

I pannelli fotovoltaici sono sotto tensione quando sono esposti alla luce. Utilizzare tutte le precauzioni di sicurezza quando si lavora sui pannelli fotovoltaici.



#### PERICOLO!

Portare i cavi di connessione c.c. che devono essere collegati agli inverter ISMG3 fino agli stessi, evitando possibili pericoli che possano danneggiare i cavi.



#### PERICOLO!

Dopo aver scollegato tutti gli input c.c. dei pannelli fotovoltaici, è ancora presente una tensione pericolosa sull'inverter ISMG3. Lasciare scaricare completamente il dispositivo per 5 minuti.



#### ATTENZIONE!

Assicurarsi che la tensione di input c.c. generata dai pannelli fotovoltaici sia uguale o inferiore a 850 Vcc in ogni condizione, specialmente in condizioni di basse temperature, altrimenti si potrebbero verificare dei danni all'inverter ISMG3.

#### 2.3.3 Collegamento del Cavo di Comunicazione

L'inverter ISMG3 supporta due standard di interfaccia dati comuni, RS-232 e RS-485 che vengono utilizzati per comunicare con un computer remoto o un terminale fornito di RS-232 o RS-485. Può funzionare soltanto una delle interfacce di comunicazione alla volta. Come illustrato in Fig. 2.3.3.1, ci sono due connettori RJ-45, RJ45-R e RJ45-L, posti sul fondo dell'involucro. I numeri di pin dei connettori RJ-45 e i segnali corrispondenti sono descritti in Fig. 2.3.3.2 qui sotto. Se si utilizza l'RS485 come interfaccia di comunicazione esterna e l'inverter è l'ultimo dispositivo all'interno dei collegamenti a catena RS485, allora l'interruttore di terminazione deve essere messo in posizione ON (illustrato in Fig. 2.3.3.4). L'utente deve aprire il coperchio anteriore della scatola di connessione per mettere l'interruttore di terminazione in posizione ON. Di default, l'interruttore di terminazione è messo in posizione OFF.



*Fig. 2.3.3.1 Posizioni delle porte di comunicazione e dell'interruttore di terminazione* 



Fig. 2.3.3.2 Pin e Segnali RJ-45

Come illustrato in Fig. 2.3.3.2, i pin dei segnali dell'RS-232, TXD e RXD, sono solo sull'RJ45-L. Perciò, può essere utilizzato solo l'RJ45-L per collegarsi al PC remoto o al terminale quando si seleziona l'interfaccia RS-232. Il cavo con il numero di serie ISMG-RJ45S0918, che è lungo 180 cm (70,9 pollici), è dedicato per la comunicazione tra un inverter ISMG3 ed un computer quando si utilizza l'interfaccia RS-232. Questo cavo ha un connettore RJ45 ad una estremità ed un connettore RS-232 (DB9) all'altra estremità come illustrato in Fig, 2.3.3.3. Se si seleziona l'interfaccia RS-485, allora possono essere utilizzati entrambe i connettori RJ-45 sull'inverter ISMG3 per i collegamenti in cascata RS-485 illustrati in Fig. 2.3.3.4.



*Fig. 2.3.3.3 Collegamento RS-232 (ISMG-45S0918)* 



Fig. 2.3.3.4 Collegamento RS-485

#### 2.4 Collegamenti in parallelo dell'inverter

Gli inverter ISMG3 possono essere collegati in parallelo quando è richiesta maggiore potenza. Nella configurazione in parallelo, ogni inverter deve collegarsi al proprio pannello fotovoltaico. Non è consigliabile collegare un pannello fotovoltaico a più di un inverter. Questo potrebbe far funzionare l'inverter in modo anomalo. La Fig. 2.4.1 qui sotto mostra i collegamenti tra inverter e pannelli fotovoltaici in configurazione parallela.



Fig 2.4.1 Configurazione parallela dell'inverter

#### 3. Funzionamento

#### 3.1 Panoramica

L'elettronica di controllo deve essere attiva non appena la tensione c.c. (fotovoltaica) raggiunge il punto di tensione "MPPT minima" che è attorno ai 200Vcc. L'inverter ISMG3 quindi si accende e mostra "Illuminaz." sull'LCD, completare l'inizializzazione del sistema ed attendere che la tensione c.c. raggiunga il punto di tensione per l'avviamento fotovoltaico "Avvio PV" che è 400Vcc. Quando la tensione c.c. raggiunge il punto di tensione per l'avviamento fotovoltaico "Avvio PV", l'inverter entrerà in modalità "Controllo" e poi andrà on-line con la rete elettrica (modalità "Griglia/MPP") se tutte le condizioni necessarie per il collegamento alla rete elettrica sono state controllate e soddisfatte. Se la tensione di input c.c. scende al di sotto del punto di "soglia preimpostato", l'inverter interrompe il proprio output di potenza c.a. e torna alla modalità "Illuminaz. Bassa" purché la tensione c.c. rimanga al di sopra del punto della tensione MPPT minima. Quando la tensione c.c. scende al di sotto del punto della tensione c.c. rimanga al di sopra del punto della tensione MPPT minima.

Qui sotto sono descritte in dettaglio le cinque modalità operative principali.

- Illuminaz.: Quando la tensione di input c.c. sale al di sopra del punto della tensione "MPPT minima", l'inverter si accende ed entra nella procedura di inizializzazione del sistema con l'LCD che mostra "Illuminaz.". In questa modalità operativa, l'inverter imposta i valori iniziali, avvia le diagnostiche e rileva tutti i parametri che verranno memorizzati per utilizzi futuri. Questo stadio richiede soltanto pochi secondi e poi l'inverter attende che la tensione di input c.c. raggiunga il punto di tensione per l'avviamento fotovoltaico "Avvio PV" per entrare in modalità "Controllo".
- Controllo: In questa modalità operativa, l'inverter controlla tutti i parametri su entrambe i lati c.a. e c.c. per assicurarsi che il collegamento alla rete elettrica sia sicuro. Tutte le condizioni devono essere soddisfatte e durare per un certo periodo di tempo, quindi il sistema entra in modalità Griglia/MPP. Se qualcuno dei parametri, tranne la tensione c.c. che è al di sotto della tensione per l'avviamento fotovoltaico "Avvio PV", non soddisfa i criteri, l'inverter va nella modalità "Err. Sist.".
- Griglia/MPP: L'inverter accende i relè c.a., fa diventare verde lo sfondo del display e comincia a fornire potenza c.a. alla rete elettrica. In questa modalità operativa, l'inverter continua a convertire la potenza c.c. generata dal pannello fotovoltaico in potenza c.a. che viene poi fornita alla rete elettrica. L'inverter interrompe la fornitura di potenza e ritorna in modalità di controllo se una qualche condizione per la modalità di fornitura alla rete non è più soddisfatta.
- Err. Sist.: Quando si verificano degli errori e questi vengono rilevati nella modalità operativa descritta qui sopra, l'inverter mostra "Err. Sist." sull'LCD (lo sfondo del display diventa rosso), esce dallo stato corrente, smette di fornire potenza alla rete elettrica e poi entra nella modalità di errore che esegue una sequenza preimpostata. Quando gli errori sono stati eliminati e non appaiono più per un periodo di tempo prestabilito, l'inverter esce dalla modalità di errore di sistema ed entra in modalità di controllo. Alcuni errori, come i guasti ai componenti, fanno sì che l'inverter entri in modalità "Blocco Sist". Per eliminare questa condizione è necessario l'intervento del personale della manutenzione.

Blocco Sist: Quando l'inverter rileva un errore o un guasto importante, entra in modalità "Blocco Sist" e interrompe la fornitura di potenza alla rete elettrica per ragioni di sicurezza. Normalmente questo è un problema che non può essere risolto dall'utente. Per eliminare questo stato e rimettere l'inverter in funzione, è necessario l'intervento del personale della manutenzione.

#### 3.2 Caratteristiche di Funzionamento

#### 1. Protezione Anti-Islanding

Quando viene rilevata una condizione di "islanding", per esempio la rete elettrica pubblica si interrompe o viene scollegata per mezzo di un interruttore di sconnessione della rete, l'inverter smetterà di fornire potenza all'output c.a.. Si definisce "island" un inverter collegato ad una rete elettrica che continua a funzionare e fornire potenza ad un impianto che è isolato dalla fonte di elettricità pubblica. Questa situazione sugli inverter ISMG causa un arresto automatico dell'inverter. Questa è una funzione di sicurezza che è intesa ad evitare principalmente le folgorazioni al personale che potrebbe aver interrotto la fornitura della rete elettrica pubblica al fine di portare a termine operazioni di manutenzione sulla stessa.

#### 2. Fattore di Potenza Unitario:

Lo scopo dell'inverter ISMG3 è di fornire potenza con un fattore di potenza unitario (PF = 1) alla rete elettrica pubblica durante il suo funzionamento. L'inverter percepisce continuamente la fase della tensione della rete elettrica pubblica e costruisce la forma d'onda della corrente di output con la stessa fase della tensione della rete.

#### 3. Tracciamento del Punto di Massima Potenza:

Al fine di trovare il modo più efficiente per utilizzare l'energia solare, gli inverter ISMG3 sono progettati per tracciare e assorbire la potenza massima dal pannello fotovoltaico. A questo scopo viene impiegata la funzione di Tracciamento del Punto di Massima Potenza (MPPT) nel software di controllo incluso.

#### 3.3 Display LCD

L'inverter ISMG3 ha un display LCD grafico 128 x 64 con tre (3) colori di sfondo, per visualizzare diverse informazioni dell'inverter come stato di funzionamento/impostazioni, dati input/output, potenza accumulata e messaggi di errore, inoltre, c'è un tastierino con quattro pulsanti con il quale gli utenti possono selezionare le informazioni da visualizzare sull'LCD da una delle categorie: "Stato Sistema", "Produzione Energia" e "Mess. di Errore". L'utente può cambiare, sotto un menu protetto da password, alcune delle impostazioni selezionando "Edit. Impostazioni". Fintanto che la tensione di input c.c. è al di sopra della tensione MPPT minima, l'LCD continua a visualizzare le informazioni, il flusso è descritto in seguito in questa sezione.



Fig 3.3.1 Pannello anteriore dell'inverter ISMG3

#### 3.3.1 Indicazioni dello Sfondo dell'LCD

Lo sfondo dell'LCD può essere illuminato da tre (3) colori: bianco, verde e rosso. Il colore cambia secondo lo stato di funzionamento dell'inverter come illustrato nella Fig. 3.3.1.1. La spiegazione dello stato e i colori dello sfondo corrispondenti sono descritti nella tabella seguente.



Fig. 3.3.1.1 I 3 colori dello sfondo dell'LCD

Colore dello sfondo		Stato di funzionamento	Descrizione L'inverter imposta i valori iniziali e rileva tutti i parametri. L'irradiazione del sole è bassa e non avvia l'inverter. L'inverter monitorizza tutti i parametri di sistema. L'Inverter sta fornendo potenza c.a. alla rete elettrica.	
de	II'LCD			
		Inizializzazione	L'inverter imposta i valori iniziali e rileva tutti i parametri.	
Bianco		Illuminaz.	L'irradiazione del sole è bassa e non avvia l'inverter.	
		Controllo	L'inverter monitorizza tutti i parametri di sistema.	
		Griglia/MPP	L'Inverter sta fornendo potenza c.a. alla rete elettrica.	
Verde		Declassam.	Riduzione della fornitura di potenza c.a.	
		Allarme	Il sistema ha incontrato un allarme non molto importante, ma continua a fornire potenza c.a. alla rete elettrica.	
		Err.Sist.	L'inverter ha rilevato un errore recuperabile e si riavvierà da solo non appena verranno ripristinate la condizioni normali.	
Rosso		Blocco Sist	Si è verificato un errore irrecuperabile. L'unità richiede l'intervento del personale dell'assistenza per verificare il sistema e ripristinare il funzionamento normale.	
		Programmazione	Il programma è stato aggiornato.	

## Tabella delle Indicazioni dello sfondo dell'LCD

#### 3.3.2 Flusso dei messaggi del display

Il flusso dei messaggi del display cambia secondo la procedura in cui ci si trova. Ci sono tre procedure di funzionamento principali: procedura normale, procedura di errore o procedura di blocco.

La procedura normale è quella che si verifica quando il sistema passa dall'accensione (illuminaz. bassa), al controllo del sistema e poi alla modalità Griglia/MPPT senza rilevare condizioni di errore. Se durante il controllo del sistema, viene rilevata una condizione di errore che può essere risolta, il sistema entra nella procedura di errore. Il sistema torna alla procedura normale non appena la condizione di errore sparisce. Un esempio di questa situazione è la condizione "island": se viene tolta la tensione della rete elettrica e poi dopo un po' di tempo ritorna, l'ISMG3 entra in stato di errore, ma la condizione di errore viene eliminata quanto la tensione ritorna. Se un errore non si risolve da solo, il sistema entra in procedura di blocco e avrà bisogno del personale dell'assistenza per eliminare l'errore e ripristinare il sistema. I paragrafi seguenti spiegano come funziona il display nelle diverse modalità di funzionamento.

#### Illuminaz.:

Quando la tensione di input c.c. sale al di sopra del punto della tensione "MPPT minima", ma sotto il punto della tensione dell'avviamento fotovoltaico "Avvio PV", l'inverter ISMG3 si accende e mostra sul display il nome del modello (es. ISMG315), il numero di serie, le versioni del firmware e le norme alle quali si conforma. Dopo circa cinque (5) secondi, viene visualizzato sull'LCD il Menu Principale con quattro (4) selezioni, Scherm. Sistema, Metodo Grafico, Mess. di Errore e Impostazioni, che l'utente può selezionare attraverso i pulsanti up (su)/down (giù). Tre secondi dopo, se non viene effettuata alcuna selezione, lo "Scherm. Sistema" andrà automaticamente in modalità "Illuminaz." sull'LCD e si fermerà lì finché il sistema entra in modalità "Controllo". Assieme alla modalità (Illuminaz.), l'LCD visualizza anche le tensioni c.a. trifase, la frequenza e la potenza di output c.a. sul lato c.a

## PVMate 20E S/N山020010070001 Ver. M00 & S00 Std. DK5940

5 secondi 🗸



3 secondi 🗸

Mode 니 Illumination Vac 니 230/230/230V Fac 니 50.00Hz Pac 니 0W 03/27 23:50:25

#### Controllo:

Quando la tensione di input c.c. raggiunge il punto di tensione dell'avviamento fotovoltaico "Avvio PV", l'inverter entra in modalità "Controllo". In questa modalità operativa, l'inverter controlla "Iso.R", tutti i parametri su entrambe i lati c.a. e c.c., e poi il relè c.a. per assicurarsi che il collegamento alla rete elettrica sia sicuro. Dopo che tutte le condizioni sono state soddisfatte per un tempo prestabilito, che può essere impostato da 20 a 600 secondi, allora il sistema entra in modalità Griglia/MPP e fornisce potenza c.a. alla rete elettrica. Durante la modalità di Controllo, il display segue il flusso di informazioni come illustrato nel diagramma qui sotto.



#### Griglia/MPP:

Dopo che il sistema è entrato in modalità Griglia/MPP (fornitura rete elettrica), l'inverter fornisce la potenza c.a. alla rete elettrica e mostra sul display, con lo sfondo verde, la modalità operativa, la tensione c.a. reale, la frequenza reale e. Gli altri dati come l'energia accumulata, la potenza di input c.c. di ogni stringa fotovoltaica e la potenza di output c.a. di ogni fase, possono essere visualizzati sull'LCD premendo il pulsante "DOWN" (giù) sul tastierino come indicato nella figura seguente.

Utilizzando i pulsanti "UP" (su), "DOWN" (giù), "ESC" e "OK", gli utenti possono riuscire a vedere i dati che desiderano.

- (a)Premere il tasto "UP" (su) o "DOWN" (giù) per selezionare i parametri di monitoraggio.
- (b)Premere il tasto "ESC" per tornare allo stato precedente.
- (c)Premere il tasto "OK" per confermare.



#### **Declassamento:**

Quando viene rilevata una diminuzione di potenza, sull'LCD verrà visualizzato il messaggio "Declassam." come illustrato nella figura seguente. Ci sono cinque situazioni possibili che possono causare un declassamento dell'output. L'ISMG rileva solo una situazione di declassamento alla volta. Perciò, gli utenti devono vedere anche le altre informazioni attraverso l'interfaccia RS485 se vogliono identificare con precisione la ragione che ha causato il declassamento, quando viene visualizzato il messaggio "Declassam.". Consultare la **Sezione 4.3 Declassamento** per ulteriori informazioni riguardo alle situazioni che possono causare un declassamento di potenza. Il VDE0126 richiede che, se la potenza di output c.a. massima (110% della potenza nominale può normalmente verificarsi assieme al VacH) dura per 10 minuti, l'inverter interrompa l'output. L'inverter ISMG315/320, è progettato per abbassare la potenza di output (declassamento della potenza di output) prima di interromper l'output. Se il messaggio VacH va via, l'inverter non interrompe l'output. Se il messaggio VacH rimane, l'inverter interrompe il suo output secondo la norma VDE0126.

Mode 山 Derating Vac 山 230/230/230V Fac 山 50.00Hz Pac 山 16888W <sub>03/27 13:50:25</sub>

#### Attenzione:

Ci sono tre messaggi di allarme possibili che possono essere visualizzati sul Display quando si verificano situazioni inattese in modalità Griglia/MPP:

- Quando il sistema incontra un problema nell'accesso al dispositivo di memoria EEPROM interno, viene visualizzato il messaggio di avvertimento "EEPROM";
- □ L'ISMG3 ha incontrato un errore di comunicazione con il terminale esterno, sull'LCD viene visualizzato un messaggio di avvertimento "COMM";
- Se uno e/o due delle ventole integrate smettono di funzionare, viene visualizzato il messaggio di avvertimento,
   Bloc.Vent.A, Bloc.Vent.B o Bloc.Vent.AB. Se si verificano tutti gli avvertimenti contemporaneamente, i messaggi
   di avvertimento verranno visualizzati nell'ordine successivo con tre (3) secondi di intervallo:

COMM => EEPROM => Bloc.Vent.A (o B o AB)

Mode山Fan Lock AB Vac山230/230/230V Fac山50.00Hz Pac山16888W <sub>03/27 13:50:25</sub>

#### Errore di Sistema:

Quando il sistema entra in modalità di errore, interrompe l'output di energia c.a., si scollega dalla rete elettrica e visualizza il messaggio di errore di sistema "Err. Sist." sull'LCD con lo sfondo di colore rosso come illustrato nella figura qui sotto. Gli errori che fanno sì che il sistema entri in modalità errore vengono registrati. L'utente può premere il pulsante "ESC" per entrare nel menu principale e poi selezionare "Mess di Errore" per visualizzare il messaggio o i messaggi di errore. L'utente può consultare la Tabella dei Messaggi di Errore nella sezione 3.6 per le spiegazioni dei messaggi di errore. Quando l'errore

sparisce, l'inverter cerca automaticamente di entrare in modalità di Controllo e poi in modalità Griglia/MPP per fornire potenza c.a. alla rete elettrica.

 Mode&
 SystemFault

 Vac&
 230/230/230V

 Fac&
 50.00Hz

 Pac&
 0W

 03/27 15:20:45

#### **Blocco Sistema:**

Quando l'inverter ISMG3 entra in modalità di Blocco, soltanto il personale dell'assistenza può eliminare questa modalità e resettare l'inverter. Quando è in modalità di blocco, l'inverter ISMG3 interrompe l'output di energia c.a., si scollega dalla rete elettrica e visualizza il messaggio "Blocco Sist" sull'LCD con lo sfondo di colore rosso come illustrato nella figura qui sotto. Gli errori che fanno sì che il sistema entri in modalità di blocco vengono registrati. L'utente può premere il pulsante "ESC" per entrare nel menu principale e poi selezionare "Mess di Errore" per visualizzare il messaggio o i messaggi di errore. Consultare la Tabella dei Messaggi di Errore nella Sezione 3.6 per le spiegazioni dei messaggi di errore.

 Mode&
 SystemIdle

 Vac&
 230/230/230V

 Fac&
 50.00Hz

 Pac&
 0W

 03/27 15:30:15

#### 3.3.3 Grafici della Potenza Prodotta

Premere il pulsante "ESC" per tornare al menu principale, poi premere il tasto "Down" (giù) fino ad evidenziare il "Metodo Grafico" e poi premere il tasto "OK" per confermare la selezione. Verrà visualizzato il grafico della produzione giornaliera sull'LCD come illustrato nella figura seguente. Questo grafico dell'andamento mostra la potenza c.a. di output prodotta in un giorno specifico. Il giorno è indicato nell'angolo in alto a destra. Per andare ad un altro giorno premere prima il pulsante "OK" e poi premere il pulsante "DOWN" (giù) o "UP" (su) fino al giorno desiderato. L'inverter ISMG3 ha memoria sufficiente per registrare fino a 31 grafici giornalieri.



Premere il pulsante "OK"  $\downarrow$ 



Premere il pulsante "DOWN"  $\downarrow$ 

Se si desidera visualizzare il grafico mensile, prima premere il tasto "ESC" e poi il tasto "DOWN" (giù) per andare al grafico mensile come illustrato qui sotto. Nell'angolo in alto a destra viene visualizzato il mese corrente. Per cambiare mese premere prima "OK" e poi il tasto "DOWN" (giù) o "UP" (su). L'ISMG3 può registrare fino a 12 mesi di grafici mensili.



### 3.3.4 Messaggi di Errore

Per rivedere i messaggi di errore registrati, gli utenti devono selezionare "Mess. di Errore", sulla schermata principale, premendo i tasti "Down" (giù) o "Up" (su) e poi premere il tasto "OK" per confermare. In questo modo l'LCD visualizza l'ultimo messaggio di errore registrato sull'LCD con la data e l'ora in cui si è verificato il problema. Per vedere il messaggio registrato successivo, premere il tasto "DOWN" (giù) o "UP" (su) per scorrere le pagine. L'ISMG3 può registrare in memoria fino a 99 messaggi di errore.



Premere il pulsante "DOWN" (giù) / "UP" (su)

#### 3.3.5 Impostazioni di Funzionamento

Alcuni parametri dell'inverter possono essere riconfigurati dal pannello integrato. Per modificare i parametri, selezionare "Impostazioni" dal menu principale e poi confermare premendo "OK", come illustrato qui sotto. La selezione standard è protetta da password. Le altre impostazioni come la data, l'ora, la lingua, la tensione di avviamento minima, il tempo di avviamento, il cicalino ON/OFF, la velocità di trasmissione delle comunicazioni e l'indirizzo RS485, non sono protette da password. La modifica della norma per la protezione dell'interfaccia: DK5940, VDE 0126, o RD1663, deve essere effettuata da professionisti qualificati dell'assistenza. Per questo scopo è necessaria una password specifica. Quando le operazioni di modifica alle impostazioni sono state completate, l'inverter deve essere riavviato per eseguire le nuove impostazioni.

I parametri che possono essere riconfigurati dal pannello sono descritti qui di seguito:

- Data: Impostazione data.
- Ora: Impostazione ora.
- □ Lingua: Selezione lingua del display.
- □ VoltAvvio: Regolazione della tensione di avviamento minima.
- SecAvvio: Impostazione del tempo di ritardo all'avviamento.
- □ Allarme: Cicalino "ON" o "OFF".
- **G** Standard: Impostazione della norma di protezione interfaccia secondo i requisiti locali/nazionali.
- Descriptione della velocità di trasmissione delle comunicazioni dalla porta seriale.
- □ Ind. RS485: Impostazione dell'indirizzo RS485.
- □ Test Autom.: Effettuazione della funzione auto-test. (Solo per ISMG315IT e ISMGT320IT)

	<b>•</b>
System Display Graphic Method Error message Setting	System Setting Standard
Premere il pulsante "OK"	Premere il pulsante "UP/DOWN/OK"
System Setting	System Setting Auto Test <sup>ː</sup> OFF
Password <sup>:</sup> 000000	
Premere il pulsante "UP/DOWN/OK" $\downarrow$	Premere il pulsante "ESC" $\downarrow$
System Setting Date : 2010/07/01 Time : 15:25:35 Language : English	EXIT Setting : YES
Premere il pulsante "UP/DOWN/OK" $\downarrow$	Premere il pulsante "DOWN/OK"
System Setting Start V : 400.0V Start Sec : 300S Alarm : OFF	
Premere il pulsante "UP/DOWN/OK" ↓	J

## 3.4 Test Autom. (Solo per ISMG315IT e ISMGT320IT)

Questa funzione di Test Autom. è richiesta dalla Norma italiana DK5940. Con la funzione Test Autom., gli utenti possono riuscire a verificare la funzione di monitoraggio della frequenza e della tensione c.a. (lato rete elettrica). Quando la funzione Test Autom. è in corso, l'inverter non fornisce potenza c.a. alla rete elettrica. La routine di Test Autom. deve essere effettuata nell'ordine seguente:

Test della soglia della tensione c.a. massima per ogni fase

Test della soglia della tensione c.a. minima per ogni fase

Test della soglia della frequenza c.a. massima per ogni fase

Test della soglia della frequenza c.a. minima per ogni fase



Ci sono due serie di relè collegati per ogni fase dell'output c.a. come illustrato qui sopra. Il relè principale viene chiuso (attivato) quando si effettua ogni test della soglia per ogni fase. Dopo che il test della soglia è stato completato, il relè principale viene aperto (disattivato). La funzionalità e la procedura del Test Autom. sono descritte nelle sezioni seguenti.

#### 3.4.1 Software PC per il Test Autom.

Il software per il Test Autom. è un accessorio fornito con l'inverter e deve essere installato in un computer che sia collegato all'inverter attraverso la **porta "RJ45-L"** (la porta RJ45 sul lato sinistro dell'inverter). Una volta che il software è stato installato con successo, si è creato il file .EXE **"ISMG315/320 Auto Test"** nella sotto-directory **"Avvio\Programmi"**. Gli utenti possono avviare la funzione Test Autom. facendo doppio clic sul file **"ISMG315/320 Auto Test.exe**". Il programma si avvia con una routine di ricerca di tutti gli inverter collegati al computer, appare una finestra pop-up sullo schermo del PC: "Ricerca inverter" come illustrato in Fig. 3.4.1.1. Se non vengono rilevati inverter, sullo schermo apparirà il messaggio "Cerca di nuovo". È necessario un nuovo controllo per confermare che i collegamenti all'interno del circuito di comunicazione dell'RS485 siano corretti. Poi fare clic sul pulsante "Ricerca inverter" per cercare di nuovo. Se viene rilevato almeno un inverter, sullo schermo verranno visualizzati il numero di serie e lo stato dell'inverter come illustrato nella Fig. 3.4.1.2.

warch for even	eters Shart Auto	Test	for Italian mar	ket only		
Deverties Record		Investor's mode		Hemp		
		Walker Hards	old Min Threshold	Propagation of House David	Anial Mas Thomshold	
		Voltage:		Frequency		
		Vacili the autoold	Vact. threshold	Facili threshold	Fact, threahold	
	6	and the second se			121928	
regional	COM Put	antenan -	Bandaran (d. vi	H Las	p value	
equired.	CON Put		Bandaria (Aria	ini inte	p value p time	
oqirtei	CON Pue	L2_Dip value	Basken (499 1.2_Trip value	iei Chur	p value p time L2_Trip value	
organist .	CON Fue	L2_Trip value L2_Trip time	Rooters des L3_Trip value L2_Trip time	13_Dip value 12_Dip time	p value p value p time L2_Trip value	
oqintal	CON Pue	L2_Dip value L2_Dip time L3_Dip value	Roadoo (An L2_Trip value L2_Trip state L3_Trip value	E2_Trip value L2_Trip time L3_Trip value	L2_Trip time L3_Trip value	
oqimi	CON Fue	L2_Drip value L2_Drip trans L3_Drip trans L3_Drip trans L3_Drip trans	Roadoon Ann L3_Trip value L3_Trip value L3_Trip value L3_Trip value	Important     International     Internation	p value p value p time L2_Trip time L2_Trip time L3_Trip time L3_Trip time	

Fig. 3.4.1.1 Ricerca degli inverter

arch for inverters Start Auto	lest	1	for Italian mar	ket only		
sverters found S/N 20001003000	Inverte	's mode: Gri	id/MPP mode	Message		
	Voltage			Frequency	·	
	Voltage:	270.00 V	188.00 V	Frequency:	Max Thresh 50.25 Hz	49.75 Hz
	Trip time	66.67 ms	133.33 ms	Trip time:	50.00 ms	66.67 ms
	Display VacH ti	reshold	VacL threshold	FacH thr	eshold	FacL threshold
	AC vol	tage	AC voltage	AC frequ	ency	AC frequency
ompleted	L1_Trip	value	L1_Trip value	L1_Trip v	alue	L1_Trip value
	L1_Trip	time	L1_Trip time	L1_Trip t	ime	L1_Trip time
	L2_Trip	value	L2_Trip value	L2_Trip v	ralue	L2_Trip value
	L2_Trip	time	L2_Trip time	L2_Trip t	ime	L2_Trip time
	L3_Trip	value	L3_Trip value	L3_Trip v	value	L3_Trip value
	L3_Trip	time	L3_Trip time	L3_Trip t	ime	L3_Trip time
	Result		Result	Result		Result

Fig. 3.4.1.2 Comunicato con successo

Può essere selezionato soltanto un inverter alla volta per eseguire la funzione di Test Autom. anche se viene rilevato più di un inverter. Gli utenti possono scegliere l'inverter evidenziando il numero di serie e poi fare clic sul pulsante di avvio del Test Autom. **"Avvio Test Autom."** per eseguire la funzione di Test Autom., che verrà eseguita nell'ordine illustrato in Fig. 3.4.1.3 e descritto qui sotto.

- a. Soglia di tensione c.a. massima (VacH) (ordine fasi:  $R \rightarrow S \rightarrow T$ )
- b. Soglia di tensione c.a. minima (VacL) (ordine fasi:  $R \rightarrow S \rightarrow T$ )
- c. Soglia di frequenza c.a. massima (FacH) (ordine fasi:  $R \rightarrow S \rightarrow T$ )
- d. Soglia di frequenza c.a. minima (FacL) (ordine fasi:  $R \rightarrow S \rightarrow T$ )

I valori della soglia standard e il tempo trip time relativo alla parte di test specificata, verranno visualizzati sullo schermo del PC, prima dell'inizio del Test Autom. La velocità di risposta dei valori di soglia, o in aumento o in diminuzione,  $e \le 0.05$  Hz/s per la frequenza  $e \le 1$  V/s per la tensione a partire dal valore di soglia massimo (o minimo). Durante il Test Autom. il valore di soglia cambia in modo lineare e la frequenza o la tensione misurata della rete elettrica c.a. vengono visualizzate sullo schermo del PC. I valori di soglia massimo/minimo e il tempo trip time accettato definito nella DK5940 sono i seguenti:

- a. Soglia tensione c.a. massima: 270 V; < 80 ms
- b. Soglia tensione c.a. minima: 188 V; < 160 ms
- c. Soglia frequenza c.a. massima: 50,25 Hz; ≤ 60 ms
- d. Soglia frequenza c.a. minima: 49,25 Hz; ≤ 80 ms

Il valore di soglia diminuisce (o aumenta) dal valore di soglia massimo (o minimo) verso il valore misurato della rete elettrica c.a. Quando il valore di soglia raggiunge la frequenza o la tensione c.a misurata della rete elettrica, l'inverter scollega la linea c.a. disattivando il relè principale. L'inverter misura la durata del tempo trascorso dall'invio del comando al riconoscimento della sconnessione. Questo periodo di tempo deve essere inferiore al tempo trip time definito.

PVMate 15E/20E Auto Test 1.0	) build 2010030315			
Search for inverters Start Aut	o Test	<mark>r Italian mark</mark> e	et only	
Inverters found SIN 20001003000	Inverter's mode: Auto	Test mode	Message: VacL-L1	
	Voltage May Threshold	Min Threshold	Frequency May Threshol	d Min Threshold
	Voltage: 270.00 V	188.00 V	Frequency: 50.25 Hz	49.75 Hz
	Trip time: 66.67 ms	133.33 ms	Trip time: 50.00 ms	66.67 ms
	Display			
	VacH threshold	VacL threshold	FacH threshold	FacL threshold
	226.00 V	199.00 V		
	AC voltage	AC voltage	AC frequency	AC frequency
Completed	225.70 V	228.60 V		
	L1_Trip value	L1_Trip value	L1_Trip value	L1_Trip value
	226.00 V			
	L1_Trip time	L1_Trip time	L1_Trip time	L1_Trip time
	64.80 ms			
	L2_Trip value	L2_Trip value	L2_Trip value	L2_Trip value
	225.00 V			
	L2_Trip time	L2_Trip time	L2_Trip time	L2_Trip time
	64.80 ms			
	L3_Trip value	L3_Trip value	L3_Trip value	L3_Trip value
	226.00 V			
	L3_Trip time	L3_Trip time	L3_Trip time	L3_Trip time
	64.80 ms			
	Result	Result	Result	Result
	PASS			





(b) Auto-test completato

#### Fig. 3.4.1.3 Procedura dell'Auto-Test

Dopo il completamento di tutte le parti del test, sullo schermo del PC appare una finestra popup "Tutti i test completati" ed è necessario premere il tasto "OK", sullo schermo del PC per fermare il software del Test Autom.

#### 3.4.2 Utilizzo del Self-testing

È anche possibile avviare la funzione Test Autom. senza collegare un computer. Dal menu principale del display, selezionare "Impostazioni" e poi "Test Autom." e premere "OK" per effettuare la funzione Test Autom. come indicato qui sotto. (Consultare la Sezione 3.3.5)



Quando la funzione di Test Autom. comincia, viene visualizzato il messaggio "TEST AUTOM." sul display come illustrato qui sopra, questo messaggio rimane fino al termine della funzione di Test Autom. con la visualizzazione del messaggio "PASS" (superato) o "FAIL" (non superato). Se il test non è stato superato, viene anche visualizzato l'elemento che non ha superato il test della soglia.

AUTO TEST << PASS >> AUTO TEST << FAIL >> L1 Vac High

or



#### ATTENZIONE!

Se una parte del test non viene superata, l'inverter entra in modalità di errore "fault mode" ed interrompe il test. L'inverter rimane in "modalità di errore" e non si riavvia a meno che il test non venga riavviato e superato.



#### ATTENZIONE!

L'unico scopo della funzione Test Autom. è di controllare il funzionamento della funzione di protezione dell'interfaccia dell'inverter. Questo NON modifica alcuna soglia o impostazione trip.

#### 3.5 Descrizione dei Messaggi di Errore

Quando si verifica un problema, l'inverter interrompe la fornitura di potenza c.a. alla rete elettrica pubblica e visualizza un messaggio di errore sull'LCD. Il personale qualificato dell'assistenza deve analizzare, misurare e, se necessario, procedere con il debugging, secondo il messaggio di errore, per ripristinare il funzionamento normale. Si consiglia di ignorare la o le condizioni di errore facendo riferimento alla tabella qui sotto e poi rimuoverle per ripristinare la condizione normale dell'inverter e continuare a fornire potenza c.a. alla rete pubblica. Contattare la Società di Vendita Nazionale locale della Carlo Gavazzi, il vostro distributore o il rappresentante dell'assistenza, se persiste lo stesso errore.

#### Tabella dei Messaggi di Errore

Messaggi Errore	Descrizione
GrigliaND	Non viene rilevata tensione AC lato rete elettrica pubblica.
VacH	La tensione AC della rete è superiore al limite massimo.
VacL	La tensione AC della rete è inferiore al limite minimo.
FacH	La frequenza AC della rete è superiore al limite massimo.
FacL	La frequenza AC della rete è inferiore al limite minimo.
Perdita Fase	Una o due fasi sono mancanti (tensione AC non presente su quella / quelle fasi).
Scambia L2, L3.	Le fasi L2 e L3 sono invertite.
Movim. Fac	Rilevazione di islanding.
Corr.diTerraVel	È stato rilevato un cambiamento drastico della corrente di dispersione.

Corr.diTerraLent	La corrente di dispersione ha superato il limite per un funzionamento sicuro.
DCInjectCurH	La corrente CC immessa in rete è superiore al massimo.
lac_Max.	Sovracorrente sul lato rete elettrica.
lacH	La corrente CA è superiore al limite massimo.

Messaggi Errore	Descrizione
Iso.R Basso	La resistenza di isolamento tra il pannello fotovoltaico e la terra è al di sotto del limite per
	un funzionamento sicuro.
VpvH	La tensione c.c. del pannello fotovoltaico è superiore al limite massimo.
ΙναΙ	Sovracorrente sul lato c.c.
r	
РрvН	Sovrapotenza sul lato c.c.
VdcbusH	La tensione bus interno CC è superiore al limite massimo.
VdcbusL	La tensione bus interno c.c. è inferiore al limite minimo.
Temp. Alta	La temperatura interna dell'inverter supera il limite per un funzionamento sicuro.
DIII.CPU AILA	Le misurazioni interne di entrambe le CPO sono diverse i una dall'altra.
Errore Sistema	Errore di sistema generale
Relè Aperto	
Relè Chiuso	Errore del relè di output.
Errore Relè	
Errore Vdcbus	Errore converter c.c./c.c.

Messaggi Errore	Descrizione
Errore RCMU	Errore dispositivo misurazione corrente di dispersione.
Errore I/P HCT	
Errore O/P HCT	Errore del sensore della corrente di Input/Output.
Errore HCT	
Errore ldc-inj.	Errore funzione di monitoraggio corrente immessa CC

ĺ	1	
	Errore SPI	Errore di comunicazione interna.
	Errore EEPROM	Test EEPROM non superato. *messaggio di avvertimento
	VentA Blocc VentB Blocc	Interruzione del funzionamento della ventola di raffreddamento. *messaggio di avvertimento
	Errore Comunic.	Errore di comunicazione esterna. *messaggio di avvertimento
	Errore Offset	Errore tensione di riferimento interna, +1,5VA, +1,5VB.
	Perd.DatiCal	Perdita dei dati di regolazione.
	Errore Modello	Le versioni del software della CPU e del MODELLO non sono compatibili.
	Errore Versione	La versione del firmware non è corretta.

## 3.6 Risoluzione dei problemi

I messaggi di errore vengono visualizzati sull'LCD e registrati in memoria quando l'inverter ISMG3 incontra un problema. Alcuni errori critici fanno sì che l'inverter interrompa automaticamente l'output dell'energia c.a. Per ragioni di sicurezza, l'inverter non si riavvia fino a quando l'errore non viene eliminato. In generale, si consiglia di seguire le fasi descritte qui di seguito per identificare e risolvere i problemi.

- 1. Assicurarsi che l'inverter ISMG3 sia collegato in maniera corretta alla rete elettrica pubblica e ai pannelli fotovoltaici secondo le procedure di connessione descritte in questo manuale.
- 2. Cercare di identificare e risolvere il problema basandosi sulla tabella per la risoluzione dei problemi qui sotto.
- 3. Se il problema non può essere identificato e risolto, contattare la Società di Vendita Nazionale locale della Carlo Gavazzi, il distributore o il rappresentante dell'assistenza.

Messaggi di Errore		Cause Possibili	Misure di Eliminazione		
	?	Malfunzionamento	*	Riavviare nuovamente	
Errore Comunic		comunicazione esterna		l'inverter. Informare il	
Errore containe.				personale dell'assistenza se il	
				problema non si risolve	
	?	I parametri di regolazione	*	Informare il personale	
		sono deviati		dell'assistenza per controllare i	
Diff.CPU Alta				parametri di regolazione	
	?	Malfunzionamento dei circuiti	*	Riavviare nuovamente	
		interni		l'inverter. Informare il	
	?	Malfunzionamento del		personale dell'assistenza se il	
		sensore della corrente c.a.		problema non si risolve	
DCInjectCurH	?	Le impostazioni di default non	*	Informare il personale	
		sono adatte		dell'assistenza per controllare le	
				impostazioni	

## Tabella per la Risoluzione dei Problemi

Messaggi di Errore		Cause Possibili		Misure di Eliminazione
	?	I parametri della EEPROM	*	Informare il personale
Erroro EEDDOM		non sono riconosciuti		dell'assistenza per
LITORE LEFICOW				aggiornare i parametri della
				EEPROM
Vent A Blocc	?	Malfunzionamento ventola	*	Informare il personale
VentA Blocc				dell'assistenza per sostituire
VentB Blocc				la ventola
	?	L'isolamento dei cavi c.c. o	*	Controllare l'isolamento dei
Corr.diTerraVel		c.a. è danneggiato e causa		cavi c.c. e c.a.
Corr.diTerraLent		correnti erronee alte a		
		terra		
GrigliaND	?	Le linee di alimentazione	*	Controllare l'impianto c.a.
(Perdita della Rete		c.a. sono scollegate		

Elettrica)	?	L'interruttore c.a. è aperto	*	Chiudere l'interruttore c.a.
				dopo aver eliminato gli
				errori
	?	Blackout della rete elettrica	*	Attendere fino a quando la
				corrente della rete elettrica
				è ripristinata
	?	Malfunzionamento del	*	Riavviare nuovamente
Errore HCT		sensore della corrente c.c.		l'inverter. Informare il
Little		o c.a.		personale dell'assistenza se
				il problema non si risolve
	?	La tensione di rete cala	*	Se accade di rado può
lac Max		improvvisamente		essere ignorato
lacH	?	Malfunzionamento	*	Informare il personale
		dell'inverter		dell'assistenza se il
				problema non si risolve

Messaggi di Errore		Cause Possibili		Misure di Eliminazione
Errore Idc-inj. Errore Offset	?	Malfunzionamento dei circuiti interni	*	Riavviare l'inverter. Informare il personale dell'assistenza se il problema non si risolve
Scambia L2, L3.	?	I cavi L2 e L3 sono collegati al contrario.	*	I cavi L2 e L3 devono essere scambiati
Errore Modello	?	Le impostazioni di default sono sbagliate	*	Informare personale assistenza per sostituire l'inverter
Perdita Fase	?	Uno dei collegamenti c.a. è scollegato	<b>%</b>	Controllare l'impianto c.a.
Errore RCMU	?	Malfunzionamento del dispositivo di protezione dalla corrente residua	*	Riavviare nuovamente l'inverter. Informare il
Relè Aperto Relè Chiuso Errore Relè	?	Malfunzionamento relè c.a.		personale dell'assistenza se il problema non si risolve
lso.R Basso	?	Umidità o materiale conduttivo tra le linee c.c. e la terra.	*	Rimuovere il materiale e/o asciugare l'area umida poi riavviare l'inverter
Errore SPI	?	Malfunzionamento della comunicazione interna	*	Riavviare nuovamente l'inverter ed informare il personale dell'assistenza se il problema non si risolve
Temp. Alta	?	Circolazione dell'aria insufficiente	*	Lasciare uno spazio di almeno 20cm dai muri o da altri dispositivi per l'ingresso dell'aria e l'uscita degli scarichi

	? La temperatura ambiente è			* Assicurarsi che la temperatura	
	troppo alta			ambiente sia al di sotto dei	
				60°C	
Messaggi di Errore	Cause Possibili			Misure di Eliminazione	
	? La freq	uenza o la tensione	*	Attendere fino a quando la	
VacH	c.c. sup	oera le impostazioni		corrente della rete elettrica è in	
Vach	di defa	ult		condizioni stabili	
	? La freq	uenza o la tensione	×	Richiedere al fornitore	
Faci	della re	ete elettrica è		dell'elettricità di migliorarle e poi	
(La frequenza o la	instabi	le		informare il personale	
tensione della rete				dell'assistenza di modificare le	
elettrica à oltre il				impostazioni.	
limito	? Le imp	ostazioni non sono	X	Informare il personale	
innite)	adatte	!		dell'assistenza per controllare le	
				impostazioni.	
VdcbusH	? Malfur	nzionamento	X	Riavviare l'inverter ed informare il	
VdcbusL	dell'inv	verter		personale dell'assistenza se il	
Errore Vdcbus				problema non si risolve	
Errore Versione	? La vers	sione del firmware	X	Reinstallare il firmware secondo le	
	non è d	compatibile		istruzioni	
	? La tens	sione del pannello	*	Scollegare la fonte di c.c. ed	
VpvH	fotovo	ltaico supera il valore		informare l'installatore	
lpvH	ammissibile			dell'impianto per controllare la	
РрvН				configurazione dei pannelli	
				fotovoltaici	

## 4. Documentazione Tecnica

#### 4.1 Schemi Tecnici





#### 4.2 Efficienza

L'efficienza dell'ISMG315/320 è illustrata in Fig. 4.2.1 e in Fig. 4.2.2 qui sotto.





Fig. 4.2.2 Efficienza CEC dell'ISMG315 = 95,5%

#### 4.3 Declassamento

Qui sotto sono descritte diverse situazioni in cui l'inverter limita la potenza di output al fine di assicurarsi che il sistema funzioni in condizioni di sicurezza.

#### <u>Temperatura</u>

L'inverter ISMG3 monitorizza la temperatura del dissipatore di calore. Se la temperatura supera i 70°C (temperatura ambiente attorno ai 45°C), la potenza di output sarà ridotta fino a quando la temperatura scende al di sotto del valore critico. L'inverter ISMG3 interrompe l'output dell'energia c.a. verso la rete elettrica se la temperatura raggiunge gli 85°C. Se questa situazione si verifica di frequente, è necessario controllare se l'inverter è installato in una posizione adatta, con una buona ventilazione e non esposto alla luce solare diretta.



Fig. 4.3.1 Curva di declassamento della temperatura dell'ISMG320

Quando la corrente in ingresso dalle stringhe fotovoltaiche sta per superare il valore massimo, l'inverter ISMG3 la limita al valore operativo di sicurezza al fine di evitare danni all'inverter. Se questa situazione si verifica di frequente, è necessario controllare se i pannelli fotovoltaici sono configurati adeguatamente secondo i limiti di corrente c.c. dell'inverter.



Fig. 4.3.2 Curva della potenza c.c. della stringa fotovoltaica indipendente dell'ISMG320

#### Eccesso di potenza c.a. in uscita

La potenza massima che l'inverter ISMG3 fornisce alla rete elettrica è limitata secondo le specifiche elencate nella Sezione 1.2. La corrente di output è limitata dall'inverter ISMG3 in caso la tensione c.a. diventi troppo alta per poter mantenere la potenza entro i limiti specificati.

#### Corrente c.a. in uscita

La corrente massima che l'inverter ISMG3 fornisce alla rete elettrica è limitata secondo le specifiche elencate nella Sezione 1.2.



Fig. 4.3.3 Potenza in uscita / Tensione Rete Elettrica dell'ISMG320

#### 4.4 Efficienza MPP

L'ISMG315/320 supporta fino a due (2) stringhe fotovoltaiche che possono essere collegate in parallelo, cioè entrano in un unico tracker MPP, oppure essere collegate singolarmente ad ogni tracker MPP. L'efficienza delle due configurazioni: due (2) stringhe fotovoltaiche collegate in parallelo e collegate singolarmente sono illustrate in Fig. 4.4.1 e Fig. 4.4.2 rispettivamente.



Fig. 4.4.2 Efficienza MPP delle due stringhe fotovoltaiche collegate singolarmente



Fig 4.4.2 MPP Efficiency of the two PV strings in individual



#### PERICOLO!

I pannelli fotovoltaici sono sempre sotto tensione quando sono esposti alla luce, perciò è sempre presente una tensione pericolosa sui blocchi terminali e sui portafusibili delle stringhe fotovoltaiche, anche se l'interruttore di sconnessione c.c. è su OFF. Coprire i pannelli fotovoltaici con materiale opaco (scuro) durante la rimozione dell'inverter. Mantenerli coperti fino a quando l'inverter è rimesso in posizione e ricollegato.



#### PERICOLO!

Dopo aver scollegato tutti gli input c.c. dei pannelli fotovoltaici, è ancora presente una tensione pericolosa sul dispositivo. Lasciare scaricare completamente l'inverter per 5 minuti.



#### PERICOLO!

Controllare che tutti gli interruttori c.c. e c.a. siano spenti da almeno cinque (5) minuti prima di aprire i coperchi anteriori dell'inverter e la scatola di connessione e prima di scollegare i cavi c.c. e c.a. tra di loro. I cavi che sono stati scollegati devono essere coperti con materiale isolante per evitare folgorazioni del personale dell'assistenza e per evitare cortocircuiti.



## 5. Informazioni sulla garanzia

#### Periodo di Garanzia

La garanzia copre un periodo di 5 anni dalla data dell'acquisto dei prodotti della serie ISMG3.

È possibile acquistare separatamente un'estensione della garanzia di 5 anni, arrivando così a 10 anni di garanzia dalla data dell'acquisto dell'unità, nei termini specificati in "Termini e certificato di garanzia".

#### Termini della Garanzia

I termini della garanzia degli inverter ISMG3xx sono specificati nel libretto "Termini e certificato di garanzia" incluso nell'imballaggio dell'unità acquistata.

#### Procedura per la Restituzione del Prodotto

La procedura e i termini per la restituzione del prodotto sono descritti nel libretto "Termini e certificato di garanzia" incluso nell'imballaggio dell'unità acquistata.

#### Ispezione e Riparazione In Sito

La procedura e i termini per l'Ispezione e la Riparazione in sito sono descritti nel libretto "Termini e certificato di garanzia" incluso nell'imballaggio dell'unità acquistata.

Note:

#### **OUR SALES NETWORK IN EUROPE**

AUSTRIA - Carlo Gavazzi GmbH Ketzergasse 374, A-1230 Wien Tel: +43 1 888 4112 Fax: +43 1 889 10 53 office@carlogavazzi\_at

**BELGIUM** - Carlo Gavazzi NV/SA Schaarbeeklei 213/3, B-1800 Vilvoorde Tel: +32 2 257 4120 Fax: +32 2 257 41 25 sales@carlogavazzi.be

DENMARK - Carlo Gavazzi Handel A/S Over Hadstenvej 40, DK-8370 Hadsten Tel: +45 89 60 6100 Fax: +45 86 98 15 30 handel@gavazzi.dk

FINLAND - Carlo Gavazzi OY AB Petaksentie 2-4, FI-00661 Helsinki Tel: +358 9 756 2000 Fax: +358 9 756 20010 myynti@carlogavazzi.fi FRANCE - Carlo Gavazzi Sarl Zac de Paris Nord II, 69, rue de la Belle Etoile, F-95956 Roissy CDG Cedex Tel: +33 1 49 38 98 60 Fax: +33 1 48 63 27 43 french.team@carlogavazzi.fr

**GERMANY** - Carlo Gavazzi GmbH Pfnorstr. 10-14 D-64293 Darmstadt Tel: +49 6151 81000 Fax: +49 6151 81 00 40 info@gavazzi.de

GREAT BRITAIN - Carlo Gavazzi UK Ltd 7 Springlakes Industrial Estate, Deadbrook Lane, Hants GU12 4UH, GB-Aldershot Tel: +44 1 252 339600 Fax: +44 1 252 326 799 sales@carlogavazzi.co.uk ITALY - Carlo Gavazzi SpA Via Milano 13, I-20020 Lainate Tel: +39 02 931 761 Fax: +39 02 931 763 01 info@gavazziacbu.it

NETHERLANDS - Carlo Gavazzi BV Wijkermeerweg 23, NL-1948 NT Beverwijk Tel: +31 251 22 9345 Fax: +31 251 22 60 55 info@carlogavazzi.nl

NORWAY - Carlo Gavazzi AS Melkeveien 13, N-3919 Porsgrunn Tel: +47 35 93 0800 Fax: +47 35 93 08 01 gavazzi@carlogavazzi.no

PORTUGAL - Carlo Gavazzi Lda Rua dos Jerónimos 38-B, P-1400-212 Lisboa Tel: +351 21 361 7060 Fax: +351 21 362 13 73 carlogavazzi@carlogavazzi.pt

MEXICO - Carlo Gavazzi Mexico S.A. de

Calle La Montaña no. 28, Fracc. Los Pastores

Naucalpan de Juárez, EDOMEX CP 53340

CV

SPAIN - Carlo Gavazzi SA Avda. Iparraguirre, 80-82, E-48940 Leioa (Bizkaia) Tel: +34 94 480 4037 Fax: +34 94 480 10 61 gavazzi@gavazzi.es

**SWEDEN** - Carlo Gavazzi AB V:a Kyrkogatan 1, S-652 24 Karlstad Tel: +46 54 85 1125 Fax: +46 54 85 11 77 info@carlogavazzi.se

SWITZERLAND - Carlo Gavazzi AG Verkauf Schweiz/Vente Suisse Sumpfstrasse 32, CH-632 Steinhausen Tel: +41 41 747 4535 Fax: +41 41 740 45 40 info@carlogavazzi.ch

#### **OUR SALES NETWORK IN NORTH AMERICA**

USA - Carlo Gavazzi Inc. 750 Hastings Lane, USA-Buffalo Grove, IL 60089, Tel: +1 847 465 6100 Fax: +1 847 465 7373 sales@carlogavazzi.com CANADA - Carlo Gavazzi Inc. 2660 Meadowvale Boulevard, CDN-Mississauga Ontario L5N 6M6, Tel: +1 905 542 0979 Fax: +1 905 542 22 48 gavazzi@carlogavazzi.com

MALAYSIA - Carlo Gavazzi Automation

Pusat Perdagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya,

#### **OUR SALES NETWORK IN ASIA AND PACIFIC**

**SINGAPORE** - Carlo Gavazzi Automation Singapore Pte. Ltd. 61 Tai Seng Avenue #05-06 UE Print Media Hub Singapore 534167 Tel: +65 67 466 990 Fax: +65 67 461 980

#### **OUR PRODUCTION SITES**

Carlo Gavazzi Industri A/S Hadsten - **DENMARK** 

Carlo Gavazzi Automation (Kunshan) Co., Ltd. Kunshan - **CHINA** 

#### **HEADQUARTERS**

Carlo Gavazzi Automation SpA Via Milano, 13 - I-20020 Lainate (MI) - **ITALY** Tel: +39 02 931 761 info@gavazzi-automation.com Carlo Gavazzi Ltd Zejtun - **MALTA** 

(M) SDN. BHD.

D12-06-G. Block D12.

Selangor, Malaysia.

Tel: +60 3 7842 7299

Fax: +60 3 7842 7399

CHINA - Carlo Gavazzi Automation (China) Co. Ltd. Rm. 2308 - 2310, 23/F., News Building, Block 1, 1002 Shennan Zhong Road, Shenzhen, China Tel: +86 755 83699500 Fax: +86 755 83699300

Tel & Fax: +52.55.5373.7042

mexicosales@carlogavazzi.com

Carlo Gavazzi Controls SpA Belluno - **ITALY** 

Sense Switch Control Fieldbus EcoEnergy

HONG KONG - Carlo Gavazzi Automation Hong Kong Ltd. Unit 3 12/F Crown Industrial Bldg., 106 How Ming St., Kowloon, Hong Kong Tel: +852 23041228 Fax: +852 23443689

Uab Carlo Gavazzi Industri Kaunas Kaunas - **LITHUANIA**  example.



Further information on
www.gavazziautomation.com
www.carlogavazzi.com

