

WM50

Analizzatore di potenza multicanale per sistemi trifase, bifase o monofase

MANUALE D'ISTRUZIONI

Sommario

WM50 e TCD12	5
Introduzione	5
Descrizione	5
Architettura	5
Componenti	6
Descrizione componenti	6
Unità principale - fronte	6
Unità principale - retro	7
Stato LED unità principale	7
Moduli accessori	8
TCD12	9
Stato LED TCD12	9
ICD12WS	10
Des (Universal Configuration Software)	10
Panoramica delle funzioni di UCS	10
Uso del WM50	11
Interfaccia	11
Introduzione	11
Display menu misure	11
Display menu impostazioni	11
Display menu reset	12
Display menu informazioni	12
Informazioni e segnalazioni	12
Operare nel WM50	13
Navigazione tra i menu	13
Caratteristiche della navigazione	13
Operare nel menu misure	13
Operare nel menu impostazioni	14
	14
Impostare un parametro	10
Salvare le impostazioni	16
Descrizione dei menu	17
Menu misure - contatori	17
Menu impostazioni	10
Menu informazioni	20
Cose da sapere	21
Misure gestite	21
Introduzione	21
Misure della linea principale	21
Misure dei canali e carichi (TCD12)	21

Gestione delle misure	22
Misure in errore	22
Calcolo del valore medio (dmd)	22
Tipi di sincronizzazione	22
Calcolo della distorsione totale richiesta (TDD)	22
Calcolo dell'asimmetria delle tensioni	23
Filtro	23
Allarmi	24
Introduzione	24
Impostazioni allarmi per variabili linea principale	24
Impostazioni allarmi per variabili canali o carichi	24
Tipi di allarmi	24
Gestione condizione all'avvio	25
Funzione latch	25
Logica di attivazione dell'uscita	25
Impostare gli allarmi	26
Moduli accessori	26
Abilitazione dei moduli accessori	26
Ingressi digitali	26
Note sugli ingressi digitali	26
Uscite digitali	27
Gestione delle tariffe	27
Modalità di gestione delle tariffe	27
Gestire le tariffe tramite comando Modbus	27
Gestire le tariffe tramite calendario e orologio interno	27
Gestire le tariffe da ingresso digitale	27
Disabilitare la gestione tariffe	28
Database	28
Introduzione	28
Contenuto database	28
Data e Ora	28
Impostazione	28
Ora legale	28
Display LCD	29
Retroilluminazione	29
Grafico a barre LCD	29
Home page	29
TCD12	20
Identificazione TCD12	29
	20

Configurare il sistema	30
Configurare il WM50	30
Modalità di configurazione	30
Prerequisiti configurazione tramite UCS	30
Configurare WM50 tramite tastierino touch	30
Configurare WM50 tramite PC o smartphone	30
Impostazioni da WM50	31
Impostazioni generali	31
Impostazioni moduli accessori	34
Fare una prova della trasmissione impulsi	34
Verificare abilitazione moduli accessori	34
Configurare i TCD12	34
Configurare lo schema dei TCD12 collegati al WM50	34
Spostare un TCD12	35
Sostituire un TCD12	35
Altre operazioni	36
Gestire oli allarmi	36
Riarmare un allarme tramite ingresso digitale	36
Riarmare un allarme tramite UCS	36
Riconoscere gli allarmi attivi	36
Azzerare contatori e valori	36
Azzerare i contatori di energia e i totalizzatori	36
Azzerare i valori minimi, massimi, dmd e max dmd	36
Comunicare con altri dispositivi	37
Comunicare tramite modulo M C ETH	37
Comunicare tramite modulo M C 485 232	37
Comunicare tramite OptoProg	37
Manutenzione e smaltimento	38
Risoluzione problemi	38
Problemi in misurazione	38
Allarmi	38
Problemi di comunicazione	38
Problemi durante le impostazioni	38
LED	39
Pulizia	39
Responsabilità di smaltimento	39

Caratteristiche	40
Caratteristiche comuni WM50	40
Caratteristiche generali	40
Caratteristiche ambientali	40
Isolamento ingressi e uscite	40
Caratteristiche unità principale	40
Caratteristiche elettriche	40
Alimentazione	40
Precisione misure della linea principale (unità principale)	41
Precisione misure dei canali e carichi (TCD12)	41
Porta ottica	41
Memoria	41
Caratteristiche moduli ingressi/uscite digitali	41
Caratteristiche modulo M F I6 O6	41
Caratteristiche modulo M F I6 R4	42
Caratteristiche modulo ingressi analogici	42
Caratteristiche ingressi modulo M A TPN	42
Caratteristiche moduli comunicazione	42
Modulo M C 485232	42
Modulo M C ETH	43
Caratteristiche sensori di corrente TCD12	43
Caratteristiche generali	43
Caratteristiche ambientali	43
Caratteristiche elettriche	43
Conformità	43
Legenda codici	43
Codice unità principale (retro dell'unità)	43
Codice moduli accessori compatibili (retro del modulo)	43
Codice TCD12	44
Codice cavo TCD12WS	44

Proprietà delle informazioni

Copyright © 2017, CARLO GAVAZZI Controls SpA

Tutti i diritti riservati in tutti i paesi.

CARLO GAVAZZI Controls SpA si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti alla relativa documentazione senza obbligo di preavviso.

Messaggi di sicurezza

Di seguito le segnalazioni legate alla sicurezza dell'utilizzatore e dell'apparecchio contenute in questo documento:



AVVISO: indica obblighi che se non ottemperati possono causare danni all'apparecchio.

ATTENZIONE! Indica una situazione rischiosa che se non evitata, può causare la perdita di dati.

IMPORTANTE: offre indicazioni essenziali al completamento del compito che non devono essere trascurate.

Avvertenze generali

Questo manuale è parte integrante del prodotto e accompagna il prodotto per tutta la sua vita. Deve essere consultato per tutte le situazioni legate alla configurazione, all'uso e alla manutenzione. Per questo motivo deve essere sempre accessibile agli operatori.



AVVISO: nessuno è autorizzato ad aprire l'analizzatore o rimuovere il modulo MABC. Solo il personale dell'assistenza tecnica CARLO GAVAZZI può farlo. La protezione può essere compromessa se lo strumento viene usato in un modo non specificato dal costruttore.

Assistenza e garanzia

In caso di malfunzionamento, guasto, necessità informazioni o per acquistare componenti contattare la filiale CARLO GAVAZZI o il distributore nel paese di appartenenza.

L'installazione e l'uso dell'analizzatore diversi da quanto indicato nelle istruzioni fornite e la rimozione del modulo MABC invalidano la garanzia.

Download

Questo manuale	www.productselection.net/MANUALS/IT/WM50_im_use.pdf
Istruzioni per l'installazione - WM50	www.productselection.net/MANUALS/UK/WM50_im_inst.pdf
Istruzioni per l'installazione - TCD12	www.productselection.net/MANUALS/UK/TCD12_im.pdf
Manuale d'uso moduli accessori	www.productselection.net/MANUALS/UK/WM40MODULES_im.pdf
UCS desktop	www.productselection.net/Download/UK/ucs.zip
UCS Mobile	Google Play Store
Protocollo di comunicazione Modbus	www.productselection.net/Download

WM50 e TCD12

Introduzione

Descrizione

Il WM50 è un analizzatore di potenza multicanale modulare per sistemi monofase, bifase o trifase. Tramite i sensori di corrente TCD12 a nucleo apribile può monitorare fino a 96 carichi monofase o una qualsiasi combinazione di carichi monofase e trifase o bifase e monofase per un totale di massimo 96 canali. Da WM50 e da UCS è possibile configurare il sistema, visualizzare le misure e gestire fino a 16 allarmi. È possibile espandere le funzionalità dell'unità principale con un massimo di due moduli tra quelli disponibili: modulo ingressi/uscite digitali, modulo ingressi analogici e modulo comunicazione.

Architettura



WM50 e TCD12

Componenti			
Componente	Descrizione		
WM50	Unità principale, misura e visualizza le principali variabili elettriche della linea principale tramite trasformatori di corrente. Con display LCD e tastierino touch, permette di impostare i parametri della misurazione, di configurare i moduli accessori e gestire fino a 16 allarmi. Tramite il modulo MABC preinstallato comunica con i sensori di corrente TCD12 per il monitoraggio di fino a 96 canali.		
Moduli accessori	Collegati all'unità principale	via bus locale, espandono le funzionalità del WM50:	
(opzionali)	Тіро	Descrizione modulo	Codice
	Ingressi/uscite digitali	Sei ingressi digitali e sei uscite statiche	M F 16 O6
		Sei ingressi digitali e quattro uscite relè	M F 16 R4
	Ingressi analogici	Tre ingressi analogici (corrente di neutro, sonda di temperatura, ingresso 20 mA)	MATPN
	Comunicazione	Comunicazione Modbus RTU su RS485/RS232	M C 485 232
		Comunicazione Modbus TCP/IP su Ethernet	M C ETH
TCD12	Sensore di corrente a 12 canali. Misura le principali variabili elettriche dei singoli canali e carichi e le trasmette al WM50. Per ogni WM50 è possibile collegare un massimo di otto TCD12, collegati in serie su due bus TCD tramite cavi TCD12WS.		
UCS	Software di configurazione e diagnostica. Disponibile sia per PC che per dispositivi mobili Android.		
OptoProg (opzionale)	Interfaccia di comunicazione ottica usata per configurare l'analizzatore e i TCD12 o per leggerne i dati in tempo reale da PC o dispositivi mobili tramite UCS.		
Master Modbus (opzionale)	Sistema di supervisione per	r l'analisi e il monitoraggio dei dati del WM50.	

Descrizione componenti

Unità principale - fronte



Parte	Descrizione
Α	Porta ottica e supporto in plastica per collegamento con OptoProg
	A accertatevi che il supporto in plastica venga rimosso solo durante la programmazione da persone competenti, e venga tenuto in posizione durante la normale operatività, per evitare il rischio di folgorazione.
В	Display LCD retroilluminato. Si possono definire il tempo di retroilluminazione, il colore e il comportamento in caso di allarme.
С	LED allarmi , vedi "Stato LED unità principale" a pagina 7
D	LED stato modulo MABC
	🕅 fare riferimento alle istruzioni per l'uso, vedi "Stato LED unità principale" a pagina 7
E	Tastierino touch



Parte	Descrizione
Α	Morsettiera sconnettibile per alimentazione
В	Morsettiera sconnettibile per ingresso tensioni
С	Morsettiera sconnettibile per messa a terra funzionale
D	Modulo MABC (non removibile) per comunicazione con sensori di corrente TCD12
E	Porta bus locale per moduli accessori
F	Porta B per bus TCD12
G	Porta A per bus TCD12
Н	Morsettiera sconnettibile per ingresso correnti
I	LED stato alimentazione, vedi "Stato LED unità principale" nel seguito

Stato LED unità principale

G1	Stato allarmi 1, 2, 3, 4	Spento: nessun allarme attivo.
G2	Stato allarmi 5, 6, 7, 8	Acceso fisso: almeno un allarme attivo.
		Nota: per identificare quale allarme è attivo usare UCS.
G3	Stato allarmi 9, 10, 11, 12	Tutti lampeggianti: configurazione TCD12 incoerente con sistema elettrico impostato.
G4	Stato allarmi 13, 14, 15, 16	pagina 19.

BCM	Stato monitoraggio TCD12	Spento: monitoraggio TCD12 funzionante.
		Acceso fisso: monitoraggio TCD12 non funzionante.
		Lampeggiante: errore di comunicazione con almeno un TCD12 oppure almeno un TCD12 non configurato o non coerente con la configurazione impostata.
Posteriore	Stato alimentazione	Acceso: WM50 alimentato.
		Spento: WM50 non alimentato.

Nota: per risoluzione problemi, vedi "Risoluzione problemi" a pagina 38.

Moduli accessori



Parte	Descrizione
Α	Morsettiera sconnettibile per ingressi/uscite o zona dedicata alle porte di comunicazione
В	Perni di fissaggio all'unità principale o ad altro modulo accessorio
С	Porta bus locale interna per comunicazione con unità principale o altro modulo accessorio
D	Porta bus locale esterna per comunicazione con modulo di comunicazione. Assente nei moduli di comunicazione.

TCD12



Parte	Descrizione
A	Indicatore del canale considerato di default come il primo del gruppo di canali gestito. L'ordine può essere invertito in fase di configurazione.
В	Parte superiore
С	Area per annotare identificativo del dispositivo
D	Viti di fissaggio parte superiore e inferiore
E	Porta collegamento con WM50 o altro TCD12 tramite cavo TCD12WS
F	Parte inferiore
G	LED di stato, vedi "Stato LED TCD12" nel seguito
Н	Clip removibili per fissaggio cavi
I	Adattatori removibili per fissaggio a guida DIN

Stato LED TCD12

СОМ	Stato comunicazione con WM50	Spento: comunicazione correttamente funzionante Acceso fisso: errore di comunicazione Lampeggiante: TCD12 non configurato o non coerente con la configurazione impostata
ON	Stato alimentazione	Spento: alimentazione assente
		Acceso fisso : alimentazione presente
		Lampeggiante: funzione di identificazione del TCD12 attiva

Nota: per risoluzione problemi, vedi "Risoluzione problemi" a pagina 38.

TCD12WS



Parte	Descrizione
Α	Connettore per collegamento a WM50 o a TCD12
В	Linguetta per rimuovere il connettore

UCS (Universal Configuration Software)

UCS è disponibile in versione desktop e mobile.

Può connettersi al WM50 tramite i moduli accessori di comunicazione (protocollo Modbus TCP/IP o Modbus RTU) oppure tramite OptoProg (via USB o via Bluetooth).

Con UCS è possibile:

- · configurare il WM50, compresi moduli accessori e sensori di corrente
- visualizzare lo stato del sistema a fini diagnostici e di verifica della configurazione

Panoramica delle funzioni di UCS

Funzione	UCS desktop	UCS Mobile
Configurare il sistema con WM50 connesso (configurazione online)	x	х
Configurare il sistema con WM50 non connesso (configurazione offline)	x	х
Visualizzare le principali misure *	x	х
Visualizzare lo stato di ingressi e uscite *	x	х
Visualizzare lo stato degli allarmi dell'unità principale, dei canali e dei carichi *	x	х
Registrare le misure di variabili selezionate *		-
Visualizzare le guide rapide per installare WM50 e per connettersi con OptoProg	-	х

Nota *: funzioni disponibili solo con WM50 connesso.

Uso del WM50

Interfaccia

Introduzione

II WM50 è organizzato in quattro menu:

- menu misure: pagine per visualizzare i contatori e le altre variabili elettriche
- menu impostazioni: pagine per impostare i parametri dell'unità principale e dei moduli accessori
- menu reset: pagine per azzerare i valori minimi, massimi, medi (dmd) e valori massimi tra i medi (max dmd) delle variabili delle pagine misure
- menu informazioni: pagine che mostrano informazioni generali e i parametri impostati

Display menu misure



Parte	Descrizione
A	Grafico con percentuale di potenza attiva o apparente istantanea, vedi "Grafico a barre LCD" a pagina 29
В	Contatori, vedi "Menu misure - contatori" a pagina 17. Sono visualizzati indipendentemente da quanto visualizzato nell'area D.
С	Area segnalazioni e informazioni, vedi "Informazioni e segnalazioni" a pagina 12
D	Area della pagina di misura con variabili elettriche e relative unità di misura (x quattro righe), vedi "Menu misure - pagine misure" a pagina 17

Display menu impostazioni



Parte	Descrizione
Α	Numero identificativo della pagina
В	Titolo della pagina, vedi "Menu impostazioni" a pagina 19
С	Area segnalazioni e informazioni, vedi "Informazioni e segnalazioni" a pagina 12
D	Valore/opzione attuale
E	Intervallo di valori/opzioni possibili

Display menu reset



Parte	Descrizione
A	Numero identificativo della pagina
В	Titolo della pagina con riportato l'oggetto dell'azzeramento
С	Area segnalazioni e informazioni, vedi "Informazioni e segnalazioni" nel seguito
D	Valori attuali

Display menu informazioni



Parte	Descrizione
Α	Numero identificativo della pagina
В	Titolo della pagina, vedi "Menu impostazioni" a pagina 19
С	Area segnalazioni e informazioni, vedi "Informazioni e segnalazioni" nel seguito
D	Informazioni della pagina attuale

Informazioni e segnalazioni

Simbolo	Descrizione
ALR	Pagina delle informazioni relativa agli allarmi
PROG	Pagina del menu impostazioni
	Collegamento tensioni errato (sequenza inversa)
~);m3)	Totalizzatore acqua calda (m³)
* *) m3)	Totalizzatore acqua fredda (m³)
$\frac{2}{m_{3}}$ kWh	Totalizzatore energia acqua calda (kWh)

Simbolo	Descrizione
m3	Totalizzatore gas (m³)
P	Feedback della pressione di un tasto
RX/TX	Stato comunicazione seriale o ottica (ricezione/trasmissione)

Operare nel WM50

Navigazione tra i menu



Sezione	Funzione
Α	Menu misure
В	Menu informazioni
С	Menu reset relativo alla pagina misure visualizzata
D	Menu impostazioni



Caratteristiche della navigazione

All'accensione del dispositivo è visualizzata l'home page del menu misure. L'home page compare anche dopo 120 s di inattività. Da una qualsiasi delle pagine del menu misure si accede al menu informazioni, al menu impostazioni e al relativo menu di reset.

Nota: il menu impostazioni è protetto da una password.

Operare nel menu misure

Operazione	Tasto
Scorrere i contatori. Vedi "Menu misure - contatori" a pagina 17.	12345
Scorrere le pagine del gruppo tensione, corrente, frequenza. Vedi "Gruppo tensione, corrente, frequenza" a pagina 17.	V-A-Hz
Scorrere le pagine del gruppo potenza, fattore di potenza. Vedi "Gruppo potenza, fattore di potenza" a pagina 17.	P-PF
Visualizzare il valore di temperatura e dell'ingresso analogico del modulo accessorio MATPN. Vedi "Pagina modulo M A TPN" a pagina 18.	P-PF '⊵⊡
Scorrere le pagine del gruppo THD. Vedi "Gruppo THD" a pagina 18.	THD i
Visualizzare la pagina delle misure impostata come home page.	C
Scorrere i valori minimi, massimi, medi (dmd) e massimo tra i medi (max dmd) delle variabili della pagina visualizzata.	▲ / ▼

Operare nel menu impostazioni

Operazione	Tasto
Spostarsi tra le posizioni del valore *	12345
Uscire dal sotto-menu e visualizzare la pagina titolo relativa	Ð
Aumentare il valore di un parametro / Visualizzare l'opzione successiva/ Modificare il valore nelle posizioni dP e Sign*	
Diminuire il valore di un parametro/ Visualizzare l'opzione precedente/ Modificare il valore nelle posizioni dP e Sign*	
Entrare nel sotto-menu/ Modificare il parametro della pagina visualizzata	€
Salvare le modifiche e uscire dal menu	nella pagina End
Uscire dal menu senza salvare le modifiche	pagina Exit menu?

Nota *: per dettagli, vedi "Impostare parametri numerici" a pagina 16.

Operazioni comuni

Operazione	Tasto
Confermare l'operazione	€
Visualizzare la pagina precedente/successiva	
Annullare l'operazione	Ċ

Impostare un parametro

Durante l'impostazione di un parametro la **E** indica la riga soggetta a modifica, il trattino lampeggiante la cifra. Procedura di esempio: come impostare **Filter co**=25 e salvare la modifica.

Nota: lo stato iniziale della procedura è la pagina Filer co del menu impostazioni.



U

Impostare parametri numerici

Ordine delle posizioni

Il valore di un parametro numerico è formato da sei posizioni modificabili: quattro cifre, punto decimale (**dP**) e segno (**Sign**). Con il tasto **(34**) si selezionano le posizioni seguendo quest'ordine:



Posizione punto decimale (dP)

Nella posizione dP con i tasti \blacktriangle e \checkmark è possibile abilitare lo spostamento del punto decimale e impostare un moltiplicatore (k x 1000, M x 100000) seguendo quest'ordine:



Posizione segno (Sign)

Nella posizione Sign è possibile impostare il segno del valore. Di default il valore è positivo.

Salvare le impostazioni

Per salvare le impostazioni effettuate scorrere le pagine del menu impostazioni fino a visualizzare la pagina **End** e premere il tasto \mathfrak{D} .

ATTENZIONE! Se si esce dal menu impostazioni in altro modo, le modifiche apportate non sono salvate.

Descrizione dei menu

Menu misure - contatori

Di seguito l'elenco dei contatori visualizzati:

Nota: i contatori visualizzati dipendono dalla presenza e dalle impostazioni degli ingressi digitali dei moduli M F I6 06 e M F I6 R4 e dall'abilitazione della gestione delle tariffe.

Simbolo	Descrizione
tot (kWh)	Energia attiva importata totale
tot (kvarh)	Energia reattiva importata totale
tot (- kWh)	Energia attiva esportata totale
tot (- kvarh)	Energia reattiva esportata totale
PAr (kWh)	Energia attiva importata parziale
PAr (kvarh)	Energia reattiva importata parziale
PAr (- kWh)	Energia attiva esportata parziale
PAr (- kvarh)	Energia reattiva esportata parziale
t0x (kWh)	Energia attiva importata tariffa x
t0x (kvarh)	Energia reattiva importata tariffa x

Simbolo	Descrizione
t0x (- kWh)	Energia attiva esportata tariffa x
t0x (- kvarh)	Energia reattiva esportata tariffa x
C1	Totalizzatore di impulsi 1, associato all'ingresso digitale 4
C2	Totalizzatore di impulsi 2, associato all'ingresso digitale 5
C3	Totalizzatore di impulsi 3, associato all'ingresso digitale 6
HrS	Ore di funzionamento del carico totale
d t	Data e ora

Menu misure - pagine misure

Per ogni misura è possibile visualizzare i valori minimo, massimo, medio (dmd) e il valore massimo tra i medi (max dmd) delle variabili visualizzate, toccando i tasti \blacktriangle/∇ .

Nota: le misure disponibili dipendono dal tipo di sistema impostato.

Gruppo tensione, corrente, frequenza

Misure visualizzate	Descrizione
$V_{LN\Sigma}$	Tensione fase-neutro di sistema
V _{L1}	Tensione di fase 1
V _{L2}	Tensione di fase 2
V _{L3}	Tensione di fase 3
ν _{llΣ}	Tensione fase-fase di sistema
V _{L12}	Tensione di fase 1-fase 2
V _{L23}	Tensione di fase 2-fase 3
V _{L31}	Tensione di fase 3-fase 1
A _N	Corrente di neutro
Α _{L1}	Corrente di fase 1
A _{L2}	Corrente di fase 2
A _{L3}	Corrente di fase 3

Misure visualizzate	Descrizione		
Hz	Frequenza		
ASY	-		
V _{LL} %	Asimmetria tensioni fase-fase		
V _{LN} %	Asimmetria tensioni fase-neutro		
A _Σ	Corrente di sistema		
A _{L1}	Corrente di fase 1		
A _{L2}	Corrente di fase 2		
A _{L3}	Corrente di fase 3		

Gruppo potenza, fattore di potenza

Misure visualizzate	Descrizione
VA _Σ	Potenza apparente di sistema
VA	Potenza apparente di fase 1
VA _{L2}	Potenza apparente di fase 2
VA _{L3}	Potenza apparente di fase 3
VAr ₂	Potenza reattiva di sistema
VAr	Potenza reattiva di fase 1
VAr _{L2}	Potenza reattiva di fase 2
VAr _{L3}	Potenza reattiva di fase 3

Misure visualizzate	Descrizione	
w _Σ	Potenza attiva di sistema	
W1	Potenza attiva di fase 1	
W _{L2}	Potenza attiva di fase 2	
W _{L3}	Potenza attiva di fase 3	
PF _Σ	Fattore di potenza di sistema	
PF	Fattore di potenza di fase 1	
PF _{L2}	Fattore di potenza di fase 2	
PFL3	Fattore di potenza di fase 3	

Gruppo THD

Nota: da UCS è possibile visualizzare anche i valori delle singole armoniche.

Misure visualizzate	Descrizione	
V₁ THD %	THD della tensione di fase 1	
V_2 THD %	THD della tensione di fase 2	
V ₃ THD %	THD della tensione di fase 3	
V _{L12} THD %	THD della tensione fase1-fase2	
V _{L23} THD %	THD della tensione di fase2-fase3	
V _{L31} THD %	THD della tensione di fase3-fase1	
A _{L1} THD %	THD della corrente di fase 1	
A _{L2} THD %	THD della corrente di fase 2	
A _{L3} THD %	THD della corrente di fase 3	
EVEn		
V_1 THD %	THD pari della tensione di fase 1	
V_{2} THD %	THD pari della tensione di fase 2	
V_{3} THD %	THD pari della tensione di fase 3	
EVEn		
$V_{_{L12}}$ THD %	THD pari della tensione fase1-fase2	
V _{L23} THD %	THD pari della tensione di fase2-fase3	
V _{L31} THD %	THD pari della tensione di fase3-fase1	
EVEn		
A _{L1} THD %	THD pari della corrente di fase 1	
A _{L2} THD %	THD pari della corrente di fase 2	
A _{L3} THD %	THD pari della corrente di fase 3	

Misure visualizzate	Descrizione	
odd		
V_1 THD %	THD dispari della tensione di fase 1	
V_{2} THD %	THD dispari della tensione di fase 2	
V_{3} THD %	THD dispari della tensione di fase 3	
odd		
$V_{_{L12}}$ THD %	THD dispari della tensione fase1-fase2	
V _{L23} THD %	THD dispari della tensione di fase2-fase3	
V _{L31} THD %	THD dispari della tensione di fase3-fase1	
odd		
A _{∟1} THD %	THD dispari della corrente di fase 1	
A_{L2} THD %	THD dispari della corrente di fase 2	
A _{L3} THD %	THD dispari della corrente di fase 3	
A_{L1} TDD %	TDD della corrente di fase 1	
A _{L2} TDD %	TDD della corrente di fase 2	
A _{L3} TDD %	TDD della corrente di fase 3	

Pagina modulo M A TPN

Misure visualizzate	Descrizione
Matp	
	Ingresso analogico
°C/°F	Temperatura

Menu impostazioni



Nota: per conoscere la descrizione di tutte le impostazioni, i valori possibili e quelli di default, vedi "Impostazioni da WM50" a pagina 31.

Menu informazioni

Nota: in generale, la presenza delle pagine dipende dai moduli accessori installati. La pagina **Data events** è presente solo se il database relativo è abilitato.

Titolo pagina	Informazioni visualiz	zate			
12345678	 Numero di serie (titolo della pagina) Anno di produzione Revisione firmware Intervallo per il calcolo del valore medio (dmd) 				
Conn	 Tipo di sistema (ne Rapporto del trasfo Nota: l'eventuale rapporto 	 Tipo di sistema (nel titolo) Rapporto del trasformatore di corrente (Ct) Nota: l'eventuale rapporto del trasformatore di corrente di neutro non è visualizzato. 			
Pulse out x	 x = numero dell'uscita (nel titolo) none: uscita non impostata come uscita impulsiva Se l'uscita è impostata come uscita impulsiva riporta: Contatore di energia associato Peso dell'impulso 				
Remot out (3 pagine)	Uscite impostate com	e controllo remoto e relativo stato			
Warning	Avvisi relativi ai TCD12: • none: nessun avviso presente • E001: canali associati a una fase non prevista dal sistema elettrico impostato • E002: carico bifase o trifase impostato con due canali associati alla stessa fase • E002: carico bifase o trifase impostato con due canali associati alla stessa fase				
AIX	 x = numero allarme (nel titolo) Dati dell'allarme x (nel titolo): None: allarme disabilitato Virt: allarme abilitato ma non associato ad alcuna uscita Out x YY: allarme abilitato, associato all'uscita digitale x con stato normale dell'uscita YY (ND = normalmente aperta o NE = normalmente chiusa) Variabile controllata Soglia attivazione allarme (Set 1) Soglia disattivazione allarme (Set 2) Tipo di allarme: 				
	Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione				
	Set A	In salita	Sei A	Fuori finestra	
	531 V	In discesa		In finestra	
Optical	Baud rate della porta ottica				
Com port	Indirizzo Modbus				
	Baud rate della porta RS485/RS232				
IP address	Indirizzo IP				
Date	Data				
time	Ora				
Data events	Numero eventi registrati nel database degli eventi dell'unità principale.				

Cose da sapere

Misure gestite

Introduzione

Il WM50 calcola e visualizza sia le misure della linea principale che quelle dei singoli canali e carichi. Tutte le misure sono visualizzabili da UCS o tramite comunicazione Modbus (sistema di monitoraggio Carlo Gavazzi VMU-C o altro sistema di acquisizione dati). Le misure della linea principale sono disponibili anche a display.

Misure della linea principale

Nota: per tutte le misure sono disponibili i valori: minimo, massimo, medio (dmd) e massimo tra i valori medi (max dmd). Le misure disponibili dipendono dal tipo di sistema impostato. I valori minimi e massimi sono calcolati considerando solo i valori validi e non i valori fuori range.

Energia attiva/ Energia reattiva	Totale, parziale e per tariffa. • Importata • Esportata	
Totalizzatori	Fino a tre totalizzatori. • Gas • Acqua fredda • Acqua calda • Calore • Scatti protezione	
Corrente	 Di neutro Di fase Di sistema 	
Tensione	Fase-faseFase-neutroDi sistema	
Distorsione armonica totale (THD)	 Fino alla 32ª armonica. Totali, pari e dispari. Di corrente di fase Di tensione fase-fase Di tensione fase-neutro Nota: da UCS anche singole armoniche. 	

Distorsione totale demand (TDD)	Delle correnti di fase Reattiva, attiva, apparente. • Di fase • Di sistema	
Potenza		
Fattore di potenza	Di faseDi sistema	
Frequenza	Di sistema	
Asimmetria tensioni	Fase-faseFase-neutro	

Nota: i valori dei contatori di energia della linea principale possono differire dalla somma dei singoli contatori di energia dei canali. Questo perché sono misurati con una diversa classe di precisione (linea principale: classe 0,5S, canali: classe 2).

Misure dei canali e carichi (TCD12)

Singolo canale	 Corrente THD della corrente (fino alle 15a armonica) Potenza attiva/reattiva/apparente Fattore di potenza Energia attiva
Carico	 Tensione Corrente di ogni fase THD della corrente di ogni fase (fino alle 15a armonica) Potenza attiva/reattiva/apparente Fattore di potenza Energia attiva
Variabile selezionata per monitoraggio avanzato	 Valori minimi e massimi giornalieri Valori minimi, massimi e medi istantanei (dmd)

Nota: da UCS è possibile selezionare per quale variabile di singolo canale e di carico si potranno gestire allarmi con soglie differenziate per ogni canale/carico e visualizzare i valori minimi e massimi giornalieri e i valori minimi, massimi e medi istantanei (dmd). I valori minimi e massimi sono calcolati considerando solo i valori validi e non i valori fuori range.

Nota: da UCS è possibile impostare liberamente una tabella del protocollo Modbus per personalizzare e facilitare la lettura delle variabili dei TCD12. Vedi "Protocollo di comunicazione Modbus" a pagina 4 per ulteriori informazioni.

Gestione delle misure

Misure in errore

Se una misura è non disponibile o fuori range è visualizzata come "EEEE" sul display del WM50 e "---" su UCS. Vedi "Risoluzione problemi" a pagina 38.

Calcolo del valore medio (dmd)

Il sistema calcola i valori medi delle variabili elettriche all'interno di un intervallo di integrazione impostato (di default 15 min). Il valore medio non sarà disponibile se la misura della variabile è fuori range.

Di default il periodo di integrazione viene calcolato dal momento dell'accensione. Per garantire l'allineamento del calcolo è possibile sincronizzarlo tramite l'orologio interno. A sua volta è possibile sincronizzare l'orologio interno con un riferimento esterno tramite ingresso digitale (es.: da dispositivo del fornitore elettrico).

Tipi di sincronizzazione

Di seguito i dettagli delle regole di calcolo del valore medio sulla base del tipo di sincronizzazione:

Tipo sincronizzazione	Inizio periodo integrazione	Primo valore visualizzato	Effetto dell'ingresso digitale con funzione di sincronizzazione	Esempio
Disabilitata	All'accensione, al termine delle operazioni di avvio	Al termine del primo intervallo di integrazione	Nessuno	Accensione: alle 11:28 Tempo di integrazione impostato: 15 min Primo valore visualizzato: alle 11:43 relativo all'intervallo dalle 11:28 alle 11:43
Tramite orologio interno	Al primo multiplo dell'intervallo di integrazione, utilizzando l'orologio interno come riferimento, a partire dalle 00:00	Al termine del primo intervallo di integrazione	Nessuno	Accensione: alle 11:28 Tempo di integrazione impostato: 15 min Primo valore visualizzato: alle 11:45 relativo all'intervallo dalle 11:30 (primo multiplo dell'intervallo di integrazione) alle 11:45
Tramite orologio interno sincronizzato tramite ingresso digitale *	Al primo multiplo dell'intervallo di integrazione, utilizzando l'orologio interno come riferimento, a partire dalle 00:00, oppure al primo contatto dell'ingresso digitale	Al termine del primo intervallo di integrazione oppure al primo contatto successivo all'inizio dell'integrazione	L'orologio interno si porta al più vicino multiplo del tempo di integrazione impostato a partire dalle 00:00	Accensione: alle 11:28 Tempo di integrazione impostato: 15 min ATTENZIONE! L'intervallo tra i contatti di sincronismo deve essere un multiplo intero dell'intervallo d'integrazione impostato. Contatto di sincronismo: alle 12:00 del riferimento esterno corrispondenti alle 11:59 dell'orologio interno del WM50 Primo valore visualizzato: alle 11:45 relativo all'intervallo dalle 11:30 (primo multiplo dell'intervallo dalle 11:30 (primo multiplo dell'intervallo di integrazione) alle 11:45. Nota: in seguito al contatto di sincronismo, l'orologio del WM50 si porta alle 12:00:00 e il valore medio viene aggiornato con il valore calcolato tra le 11:45 e le 11:59.

Nota: funzione disponibile solo con modulo accessorio M F I6 06 o M F I6 R4. Un ingresso digitale deve essere impostato con funzione di sincronizzazione.

Da WM50: Vedi "Impostazioni da WM50" a pagina 31, sotto-menu DMD.

Calcolo della distorsione totale richiesta (TDD)

Da UCS è possibile impostare il fattore di riferimento per il calcolo della TDD della corrente, ossia il valore demand massimo della corrente assorbita dal carico.



Suggerimento: se disponibile, indicare il valore massimo tra quelli misurati, altrimenti inizialmente inserire il valore nominale del carico.

Calcolo dell'asimmetria delle tensioni

Il sistema calcola l'asimmetria delle tensioni fase-fase e quelle fasi-neutro dividendo la somma del valore massimo e minimo delle tensioni per la tensione di sistema. Se le tensioni sono tutte uguali l'asimmetria avrà valore 0. Di seguito è riportata la formula usata:

$$AsyLL = \frac{V_{LLMax}(t_i) - V_{LLMin}(t_i)}{V_{LLsys}(t_i)}$$
$$AsyLN = \frac{V_{LNMax}(t_i) - V_{LNMin}(t_i)}{V_{LNsys}(t_i)}$$

Filtro

È possibile impostare un filtro per stabilizzare la visualizzazione delle misure (sia a display sia comunicate a sistemi esterni).

Nota: il filtro agisce su tutte le misure solo a livello di visualizzazione e di comunicazione dei dati, senza influire sul calcolo del consumo di energia e sull'intervento degli allarmi.

Sono previsti due parametri:

• intervallo di intervento del filtro. Valore tra 0 e 100, espresso come percentuale del fondo scala della variabile.

• coefficiente del filtro. Valore tra 1 e 255, dove 255 è il coefficiente che permette la massima stabilità delle misure.

Se il valore misurato è fuori dall'intervallo definito di intervento definito il filtro non viene applicato.

Esempio

Di seguito è riportato il comportamento del filtro con:

- intervallo = 2
- coefficiente = 2 oppure 10

Il fondo scala è 277 V, quindi con intervallo = 2 l'intervallo di intervento è +/- 5,5 V (2% di 277 V). Maggiore è il valore di coefficiente, maggiore è la stabilità della misura.



Elemento	Descrizione
	Intervallo di intervento = 2
•	Valore misurato
	Misure visualizzate con coefficiente = 2
	Misure visualizzate con coefficiente = 10

Da WM50: Vedi "Impostazioni da WM50" a pagina 31, sotto-menu Filter.

Allarmi

Introduzione

II WM50 gestisce:

- fino a 16 allarmi indipendenti relativi alle variabili misurate sulla linea principale
- fino a 96 allarmi di canale relativi a una variabile selezionata per il monitoraggio avanzato dei canali (con setpoint differenti per ciascun canale)
- fino a 48 allarmi di carico relativi a una variabile selezionata per il monitoraggio avanzato dei carichi (con setpoint differenti per ciascun carico)

Impostazioni allarmi per variabili linea principale

Per ogni allarme è necessario impostare i seguenti parametri:

- · abilitazione dell'allarme
- · variabile da controllare
- tipo di allarme: in salita, in discesa, fuori finestra, in finestra (vedi "Tipi di allarmi" nel seguito)
- set 1: valore di soglia di attivazione dell'allarme
- set 2: valore di soglia di disattivazione dell'allarme
- ritardo di attivazione dell'allarme
- modalità di gestione della condizione all'avvio (vedi "Gestione condizione all'avvio" a pagina 25)
- ritenuta allarme, funzione latch (vedi "Funzione latch" a pagina 25)
- eventuale uscita digitale associata e la logica di attivazione in caso di più allarmi associati alla stessa uscita (vedi "Logica di attivazione dell'uscita" a pagina 25)

Nota: l'uscita digitale associata deve essere impostata con funzione Alarm nelle impostazioni relative.

Impostazioni allarmi per variabili canali o carichi

Nota: gli allarmi sono relativi solo alla variabile selezionata per il monitoraggio avanzato per i canali/carichi.

Di un allarme è necessario impostare i seguenti parametri:

Tipo parametri	Parametri
Comuni a tutti i canali/carichi	 Abilitazione generale della funzione Tipo di allarme: in salita, in discesa, fuori finestra, in finestra (vedi "Tipi di allarmi" nel seguito) Ritardo di attivazione dell'allarme Modalità di gestione della condizione all'avvio (vedi "Gestione condizione all'avvio" a pagina 25) Ritenuta allarme, funzione latch (vedi "Funzione latch" a pagina 25)
Specifici per ogni canale/carico	 Abilitazione del singolo allarme Set 1: valore di soglia di attivazione dell'allarme Set 2: valore di soglia di disattivazione dell'allarme

Tipi di allarmi

Allarme in salita

L'allarme si attiva quando la variabile controllata supera il valore Set 1 per un tempo pari al ritardo di attivazione (**Delay**) e si disattiva quando scende al di sotto di Set 2 (se non è attiva la funzione latch).



Allarme in discesa

L'allarme si attiva quando la variabile controllata scende al di sotto del valore Set 1 per un tempo pari al ritardo di attivazione (**Delay**) e si disattiva quando supera Set 2 (se non è attiva la funzione latch).



Allarme in finestra

L'allarme si attiva quando la variabile controllata rimane tra Set 1 e Set 2 per un tempo pari al ritardo di attivazione (**Delay**) e si disattiva quando esce da tale intervallo (se non è attiva la funzione latch).



Allarme fuori finestra

L'allarme si attiva quando la variabile controllata esce dall'intervallo compreso tra Set 1 e Set 2 per un tempo pari al ritardo di attivazione (**Delay**) e si disattiva quando rientra in tale intervallo (se non è attiva la funzione latch).



Gestione condizione all'avvio

È possibile impostare il comportamento dell'allarme se all'accensione la variabile è in allarme. La condizione di allarme può essere:

- considerata e quindi l'allarme viene attivato subito
- trascurata e la variabile viene monitorata solo dopo la prima uscita dalla condizione di allarme

Funzione latch

Abilitando la funzione latch l'allarme rimane attivo anche se la variabile monitorata esce dalla condizione di allarme. L'allarme può essere riarmato solo da ingresso digitale o da comando UCS.

Logica di attivazione dell'uscita

Se a una uscita sono associati più allarmi, l'uscita si attiverà solo se tutti gli allarmi impostati con logica AND sono attivi oppure se almeno uno degli allarmi impostati con logica OR è attivo.

Impostare gli allarmi

Se si vuole impostare un allarme relativo	Allora	Tastierino WM50	UCS
a una variabile della linea principale o di un ingresso analogico del modulo M A TPN	 impostare: variabile da controllare = quella desiderata tutti gli altri parametri come desiderato 	x	x
alla condizione di collegamento delle tensioni errato	 impostare: variabile da controllare = PHS (phase sequence) tipo allarme = down set 1 = 0 set 2 = 0 	x	x
agli allarmi dei singoli canali o carichi Nota: l'allarme si attiverà se gli allarmi sono stati impostati e almeno uno dei canali o dei carichi è in allarme.	impostare: • variabile da controllare = BCM	x	x
alla variabile selezionata per i singoli canali o carichi	 Selezionare la variabile per il monitoraggio avanzato dei canali/carichi. Impostare i parametri comuni a tutti gli allarmi. Abilitare e impostare il setpoint per ogni singolo canale o carico. 	-	x

Da WM50: Vedi "Impostazioni da WM50" a pagina 31, sotto-menu Virt al x (x = numero allarme).

Moduli accessori

Abilitazione dei moduli accessori

I moduli accessori sono automaticamente riconosciuti dal WM50. Devono essere manualmente impostati solo se si sta configurando il sistema da UCS in modalità offline.

Nota: di default il modulo di comunicazione M C 485 232 è sempre abilitato anche se non è realmente collegato.

Ingressi digitali

Gli ingressi digitali possono svolgere diverse funzioni, in accordo con la tabella seguente:

Ingresso	Funzioni possibili		
1	 Tariffa Sincronizzazione intervallo per calcolo valore medio (dmd) Lettura stato ingresso 		
2	TariffaLettura stato ingresso		
3	 Tariffa Conteggio impulsi contatore energia attiva esportata (kWh-) Lettura stato ingresso 		
4	 Conteggio impulsi totalizzatore C1 (acqua, gas, calore) Conteggio impulsi totalizzatore C1 (scatto protezioni) Conteggio impulsi contatore energia attiva importata (kWh+) Riarmo allarme Lettura stato ingresso 		

Ingresso	Funzioni possibili		
5	 Conteggio impulsi totalizzatore C2 (acqua, gas, calore) Conteggio impulsi contatore energia reattiva importata (kvarh+) Lettura stato ingresso 		
6	 Conteggio impulsi totalizzatore C3 (acqua, gas, calore) Lettura stato ingresso 		

Note sugli ingressi digitali

Per la gestione delle tariffe tramite ingresso digitale, tutti e tre gli ingressi devono svolgere la funzione di tariffa, vedi "Gestione delle tariffe" a pagina 27.

Gli ingressi con funzione di conteggio impulsi per il contatore di energia sostituiscono i contatori di energia (totali, parziali e di tariffa) calcolati (misurazione di corrente e tensione).

Per gli ingressi con funzione di conteggio è necessario impostare il peso dell'impulso. Per gli ingressi con funzione conteggio acqua, gas, calore occorre impostare anche il tipo.

Da WM50: Vedi "Impostazioni da WM50" a pagina 31, sotto-menu Dig in x.

Uscite digitali

Ogni uscita digitale può svolgere una delle seguenti funzioni:

Funzione	Descrizione	Parametri
Allarme	Uscita associata a uno o più dei 16 allarmi virtuali gestiti dall'unità principale	Stato dell'uscita in condizione di non allarme
Remoto	Stato dell'uscita gestito via Modbus	-
Uscita impulso	Uscita per trasmissione impulsi relativa ai consumi di energia attiva o reattiva, importata o esportata. Solo da WM50, è possibile effettuare una prova di trasmissione impulsi, vedi "Fare una prova della trasmissione impulsi" a pagina 34.	 Tipo di energia Peso dell'impulso Abilitazione della trasmissione di prova Valore di potenza per la prova

Da WM50: Vedi "Impostazioni da WM50" a pagina 31

Gestione delle tariffe

Modalità di gestione delle tariffe

Le tariffe possono essere gestite:

- · tramite comando Modbus
- · tramite calendario e orologio interno
- tramite ingressi digitali

Gestire le tariffe tramite comando Modbus

- 1. Impostare la gestione delle tariffe da comando Modbus.
- 2. Comandare il cambio tariffa scrivendo nel registro **143Fh** il valore corrispondente alla tariffa attuale in accordo alla seguente tabella:

Tariffa attuale	Valore registro	Tariffa attuale	Valore registro
1	0	4	3
2	1	5	4
3	2	6	5

Gestire le tariffe tramite calendario e orologio interno

Nota: l'operazione richiede l'uso di UCS desktop.

- 1. Impostare la gestione delle tariffe da calendario e orologio interno.
- 2. Impostare data e ora.
- 3. Da UCS desktop, impostare il calendario tariffe, definendo:
 - tariffa di default da applicare per i periodi in cui non è impostata alcuna tariffa
 - i giorni festivi della settimana e la tariffa relativa
 - tariffa da applicare nei giorni lavorativi (fino a sei intervalli giornalieri, per due periodi)
 - festività dell'anno corrente, impostate manualmente o automaticamente

Gestire le tariffe da ingresso digitale

- 1. Impostare la gestione delle tariffe da ingresso digitale.
- 2. Impostare gli ingressi digitali 1, 2 e 3 con funzione di tariffa.
- 3. Comandare il cambio tariffa modificando lo stato degli ingressi in accordo con la seguente tabella (0 = contatto aperto, 1 = contatto chiuso):

Tariffa attuale	Ingresso digitale 1	Ingresso digitale 2	Ingresso digitale 3		
1	0	0	0	1	
2	1	0	0	1	
3	0	1	0		

Tariffa attuale	Ingresso digitale 1	Ingresso Ingresso digitale 1 digitale 2	
4	1	1	0
5	0	0	1
6	1	0	1

Disabilitare la gestione tariffe

Impostare la gestione delle tariffe come disabilitata oppure scrivere nel registro 143Fh il valore 6.

Da WM50: Vedi "Menu impostazioni" a pagina 19, sotto-menu Tariff e Dig in x.

Database

Introduzione

Da UCS è possibile esportare i database in file .xls e abilitare/disabilitare i database e le singole variabili, eventi e valori da memorizzare.

ATTENZIONE! se si modificano le impostazioni del database, i dati precedentemente salvati vengono eliminati.

Contenuto database

Database	Descrizione	Dati salvati per ciascun record
Variabili elettriche linea principale	Registrazione minimi, massimi e medi di variabili della linea principale selezionabili dall'utente.	 Identificativo record Time stamp * Tipo (min, max, medio) Variabile Valore
Eventi unità principale	Registrazione eventi e allarmi dell'unità principale	 Identificativo record Time stamp * Tipo (accensione, spegnimento, modifica configurazione, accesso alla programmazione, raggiungimento nuovo valore minimo, massimo, massimo tra i medi, azzeramento valori, azzeramento contatori/totalizzatori, azzeramento database, cambio stato ingressi/uscite digitali) Variabile associata all'evento
Eventi TCD12	Registrazione eventi e allarmi dei TCD12	 Identificativo record Time stamp * Tipo (allarme singolo canale, allarme di carico, modifica configurazione TCD12 o modifica configurazione carichi) Altre informazioni a seconda del tipo di evento: allarme singolo canale: canale in allarme allarme di carico: carico in allarme allarme di carico: carico in allarme modifica configurazione TCD12: canale configurato, pattern fasi e fase associata, variabile per monitoraggio avanzato selezionata, azzeramento contatori energia e/o valori minimi e massimi modifica configurazione carichi: carico configurato, variabile per monitoraggio avanzato selezionata
Massimi/minimi giornalieri TCD12	Registrazione minimi e massimi giornalieri della variabile dei TCD12 impostata come monitoraggio avanzato	 Identificativo record Time stamp * Valore Nota: se viene modificata la data e l'ora i valori memorizzati vengono cancellati.

Nota *: per registrare l'informazione di time stamp nei database è necessario aver impostato data e ora dell'analizzatore.

Data e Ora

Impostazione

La data e l'ora possono essere impostate sia tramite tastierino del WM50 sia da UCS.

ATTENZIONE! Se è abilitata la sincronizzazione dell'intervallo per il calcolo del valore medio (dmd) tramite orologio interno, la modifica dell'ora, azzererà l'intervallo e imposterà i valori medi come non disponibili fino al termine del primo intervallo.

ATTENZIONE! La modifica dell'ora azzera il database dei valori minimi e massimi giornalieri.

Ora legale

Tramite UCS è possibile:

- disabilitare la gestione dell'ora legale.
- impostare il cambio d'ora automatico. Si seleziona il fuso orario in cui viene installato l'analizzatore e UCS e salva nell'analizzatore la regola di cambio d'ora per i successivi 20 anni. È a carico dell'utente aggiornare la regola se subentra una modifica governativa successivamente alla prima configurazione.

Display LCD

Retroilluminazione

Si possono definire il tempo di retroilluminazione, il colore e il comportamento in caso di allarme.

Nota: il lampeggio in caso di allarme è visibile solo nel menu misure e non nei menu impostazioni e informazioni.

Da WM50: Vedi "Menu impostazioni" a pagina 19, sotto-menu Backlight e Color.

Grafico a barre LCD

Il grafico a barre nelle pagine di misure (vedi "Display menu misure" a pagina 11) può visualizzare il valore attuale della potenza attiva o apparente. Il valore è espresso in percentuale rispetto al fondo scala impostato.

Da WM50: Vedi "Menu impostazioni" a pagina 19, sotto-menu SET POWER.

Home page

È possibile configurare la pagina di misure da visualizzare di default all'accensione dell'analizzatore o dopo 120 s di inattività. La home page può essere scelta tra delle pagine preimpostate o personalizzata riga per riga.

Da WM50: Vedi "Menu impostazioni" a pagina 19, sotto-menu Home page.

TCD12

Identificazione TCD12

Un TCD12 configurato e collegato al WM50 è identificato dal sistema tramite la combinazione di queste sue tre caratteristiche:

- numero di serie (riportato sulla parte superiore del sensore)
- posizione fisica lungo il bus TCD (es.: A1 per il TCD12 del bus TCD A più vicino al WM50)
- gruppo di canali monitorato

La posizione fisica e il gruppo di canali sono impostati in fase di configurazione. Il numero di serie è letto e associato automaticamente quando al collegamento con il WM50 il sistema lo rileva nella posizione indicata in configurazione.

Configurare il WM50

Modalità di configurazione

Di seguito sono riportate le modalità di configurazione di ogni componente:

Componente	Tastierino WM50	UCS desktop	UCS Mobile
Unità principale	x (escluso ora legale, calendario tariffe e database)	x	x (escluso calendario tariffe e database)
Moduli accessori	x	x	x
TCD12	-	x	x

Prerequisiti configurazione tramite UCS

Per configurare il sistema con UCS occorre:

Procurarsi un PC o uno smartphone con installato una delle seguenti applicazioni:

Applicazione	Compatibilità	Dove trovario
UCS Mobile	Smartphone Android	Google Play Store
UCS Desktop PC Windows 7 o superiore		www.productselection.net/Download/UK/ucs.zip

Dotare il WM50 di una interfaccia di comunicazione tra le seguenti:

Componente	Compatibilità	Descrizione
MCETH	UCS desktop	Modulo di comunicazione Modbus TCP/IP
	UCS Mobile	
MC485232	UCS desktop	Modulo di comunicazione Modbus RTU
OptoProg	UCS desktop	Interfaccia ottica per comunicazione Bluetooth o USB
	UCS Mobile	

H

i)



Configurare WM50 tramite tastierino touch

1. Accedere al menu impostazioni.

2. Impostare i parametri e salvare.

Per sapere come interagire con il WM50, vedi "Uso del WM50" a pagina 11.

Per conoscere il dettaglio delle pagine impostazioni, vedi "Impostazioni da WM50" a pagina 31.

Configurare WM50 tramite PC o smartphone

Nota: per comunicare con il WM50 può essere necessario impostare tramite tastierino touch i parametri di comunicazione.

- 1. Rispettare tutti i prerequisiti indicati in "Prerequisiti configurazione tramite UCS" in precedenza.
- 2. Seguire le istruzioni a seconda di come si vuole far comunicare l'analizzatore e il PC/smartphone:

Se si vuole comunicare	Allora
tramite una rete RS485 (Modbus RTU) o Ethernet (Modbus TCP/IP)	impostare i parametri di comunicazione del WM50 tramite tastierino touch
tramite collegamento diretto punto punto o tramite OptoProg	andare direttamente al passo successivo

3. Avviare UCS e collegarsi al WM50 tramite scansione automatica o impostando manualmente i parametri di comunicazione corretti.

- 4. Accedere alla sezione impostazioni, impostare i parametri e salvare le modifiche.
- 5. Verificare il corretto funzionamento del sistema sfruttando gli strumenti di visualizzazione e lettura dati inclusi in UCS.

Impostazioni da WM50

Impostazioni generali

H

ATTENZIONE! Dopo 120 s di inattività si esce automaticamente dal menu impostazioni e tutte le modifiche fatte vengono perse.

Nota: i valori di default sono sottolineati. La presenza delle pagine dipende dai moduli accessori installati, vedi "Impostazioni moduli accessori" a pagina 34. Per saperne di più sulle impostazioni, vedi "Cose da sapere" a pagina 21.

Titolo pagina/ sotto-menu	Titolo pagina	Descrizione	Valori
Password?	-	Inserimento password attuale	Password attuale
Change pass	-	Modifica password	Quattro cifre (da <u>0</u> a 9999)
Backlight	-	Tempo di retroilluminazione del display	0: sempre acceso
		(min)	Da 1 a 255 (<u>2</u>)
Colour	-	Retroilluminazione	<u>0</u> : spenta
			1: bianca
			2 : blu
			3: lampeggiante se allarme presente, altrimenti spenta
			4: lampeggiante se in allarme presente, altrimenti bianca
			5: lampeggiante se in allarme presente, altrimenti blu
Modules	MFI6O6	Abilitazione del modulo	Yes/ No
	MFI6R4		Auto: indica che il modulo è automaticamente riconosciuto dal
	MATPN		sistema
	MC485232		
	MCETH		
	MABC	Abilitazione lampeggio LED ON dei	1.12 : canali da 1 a 12
		ICD12 che monitora i canali impostati	13.24 : canali da 13 a 24
			25.36 : canali da 25 a 36
			37.48 : canali da 37 a 48
			49.60 : canali da 49 a 60
			61.72 : canali da 61 a 72
			73.84 : canali da 73 a 84
			85.96 : canali da 85 a 96
System	-	Tipo di sistema	1P : sistema monofase (2 fili)
			2P : sistema bifase (3 fili)
			<u>3P.n</u> : sistema trifase (4 fili)
Ct ratio	-	Rapporto del trasformatore di corrente (TA)	Da <u>1</u> a 2000
Ctn ratio	-	Rapporto del trasformatore di corrente di neutro	Da <u>1</u> a 9999
Dmd	Time	Intervallo per il calcolo dei valori medi (min)	1/ 5/ 10/ <u>15</u> / 20/ 30/ 60
	Sync	Tipo di sincronizzazione per il calcolo	Off: sincronizzazione disabilitata
		dei valori medi	CIOC: tramite orologio interno
			inP: tramite orologio interno sincronizzato da ingresso digitale

Titolo pagina/ sotto-menu	Titolo pagina	Descrizione	Valori
Set power	Туре	Potenza visualizzata nel grafico a	VA: potenza apparente
		barre LCD	<u>₩</u> : potenza attiva
	Value	Fondo scala (W o VA)	Da <u>1000</u> a 9999M
Home page	Туре	Tipo di pagina di misura visualizzata entrando nel menu misure e dopo 120 s di inattività	VArS : pagina personalizzata riga per riga <u>PAGE</u> : pagina preimpostata
	Page	Con Type = PAGE , selezione pagina preimpostata	Le pagine misure disponibili, riconoscibili tramite le unità di misura relative
	Line 2	Con Type = VArS , selezione variabile seconda riga	Selezione delle variabili gestite
	Line 3	Con Type = VArS , selezione variabile terza riga	Selezione delle variabili gestite
	Line 4	Con Type = VArS , selezione variabile quarta riga	Selezione delle variabili gestite
	Line 5	Con Type = VArS , selezione variabile quinta riga	Selezione delle variabili gestite
Filter	Filter s	Intervallo di intervento del filtro rispetto al fondo scala (%)	Da 0 a 100 (<u>2</u>)
	Filter co	Coefficiente del filtro	Da 1 a 256 (<u>2)</u>
Optical	Baudrate	Baud rate (kbps)	9,6/ 19,2/ 38,4/ <u>115,2</u>
	Parity	Parità	None/ Odd/ <u>Even</u>
RS485232	Address	Indirizzo Modbus	Da <u>1</u> a 247
	Baudrate	Baud rate (kbps)	<u>9.6</u> / 19,2/ 38,4/ 115,2
	Parity	Parità	None/ Odd/ <u>Even</u>
Ethernet	IP add	Indirizzo IP	Da 0.0.0.0 a 255.255.255.255 (<u>192.168.0.1</u>)
	Subnet	Subnet mask	Da 0.0.0.0 a 255.255.255.255 (<u>255.255.255.0</u>)
	Gateway	Indirizzo gateway	Da <u>0.0.0.0</u> a 255.255.255.255
	TCP IP Prt	Porta TCP/IP	Da 1 a 9999 (<u>502</u>)
Virt al x	Enable	Abilitazione dell'allarme x	Yes/ No
(x = numero	Variables	Variabile controllata dall'allarme	Tutte le variabili istantanee gestite
allarme)	Type	Tipo di allarme	uP: allarme in salita
	3 1		down: allarme in discesa
			in: allarme in finestra
			out: allarme fuori finestra
	Latch	Abilitazione ritenuta allarme	Yes/ <u>No</u>
	Start cond	Comportamento se all'accensione è in stato di allarme	Yes : non segnala allarme <u>No</u> : segnala allarme
	On delay	Ritardo per l'attivazione dell'allarme (s)	Da <u>0</u> a 3600
	Set 1	Valore soglia attivazione allarme o soglia superiore finestra	Unità di misura e intervallo di valori possibili dipendono dalla variabile controllata.
	Set 2	Valore soglia disattivazione allarme o soglia inferiore finestra	
	Out link	Uscita digitale associata	<u>0</u> : nessuna uscita associata Da 1 a 6
	Out logic	Logica attivazione uscita	AND/ <u>OR</u>
Dig out x	Function	Funzione dell'uscita digitale x	Remo: controllo remoto
(x = numero			Alar: allarme
uscila)			Puls: uscita impulsi
	Pulse type	Tipo di energia (kWh o kvarh)	<u>kWh Pos</u> : energia attiva importata/ kvarh Pos : energia reattiva importata/ kWh Neg : energia attiva esportata/ kvarh Neg : energia reattiva esportata
	Pulse weig	Peso dell'impulso (kWh/kvarh per impulso)	-
	Al status	Stato normale dell'uscita	Ne: normalmente chiusa/ Nd: normalmente aperta
	Out test	Abilitazione della trasmissione di prova	Yes/ No
	Power test	Valore di potenza per la prova	Da 0,001 W a 9999 MW

Titolo pagina/ sotto-menu	Titolo pagina	Descrizione	Valori
Tariff	-	Gestione delle tariffe	<u>none</u> : disabilitata
			Cloc: tramite calendario e orologio interno
			Inp: tramite ingressi digitali
			Remo: tramite comando Modbus
Dig in x	Function	Funzione ingresso digitale x	remo : lettura stato ingresso
(x = numero ingresso)			Tari: gestione tariffa
g. cccc)			Puls: totalizzatore impulsi
			Rst: riarmo degli allarmi
			Trip: totalizzatore scatto protezioni
			Sync : comando di sincronizzazione dell'intervallo per il calcolo del valore medio (dmd)
			Cont : contatore impulsi associato all'energia totale importata, esportata o reattiva importata a seconda dell'ingresso scelto
			IMPORTANTE: verificare quali sono le funzioni disponibili per ogni ingresso, vedi "Ingressi digitali" a pagina 26
	Pulse type	Grandezza associata al totalizzatore di	<u>Gas</u> : gas
		impulsi nel caso di selezione Puls	H2OC: acqua fredda
			H2OH: acqua calda
			HEAT: calore
	Pulse weig	Peso impulso	Da 0,001 a 9999
			Il valore è espresso in kWh, kvarh, m3 o numero di scatti per impulso
Process	Unit	Unità di misura temperatura	<u>C</u> : gradi Celsius
			F: gradi Fahrenheit
	Probe	Tipo sonda di temperatura	0: PT100 (3 fili)
			1: PT100 (2 fill)
			2: <u>PT 1000 (3 fili)</u> 2: <u>PT 1000 (3 fili)</u>
	Min elect	Valore minimo ingresso analogico	Da - 20mA a 20 mA
	Max elect	Valore massimo ingresso analogico	Da - 20mA a 20 mA
	Min displ	Valore visualizzato in corrispondenza del minimo ingresso analogico	Da -9999M a 9999M
	Max displ	Valore visualizzato in corrispondenza del massimo ingresso analogico	Da -9999M a 9999M
Meters	Total	Azzera contatori di energia totali della linea principale	Yes : azzera i valori/ <u>No</u> : nessuna azione
	Partial	Azzera contatori di energia parziali	
	Total +	Azzera contatori di energia totali positivi	
	Total -	Azzera contatori di energia totali negativi	
	Partial +	Azzera contatori di energia parziali positivi	
	Partial -	Azzera contatori di energia parziali negativi	
	Tariff	Azzera contatori di energia per tariffa	
	Heating	Azzera totalizzatori impulsi C1, C2, C3 con funzione Puls	
	Trip	Azzera totalizzatore C1 con funzione scatto protezioni (trip)	
Reset	Reset Max	Azzera valori massimi	Yes : azzera i valori/ <u>No</u> : nessuna azione
	Reset DMD	Azzera valori DMD	
	Reset DMax	Azzera valori Max DMD	
	Reset MIN	Azzera valori minimi	

Titolo pagina/ sotto-menu	Titolo pagina	Descrizione	Valori
Clock	Format	Formato ora	<u>Eu</u> : europeo
			uSA: americano
	Year	Anno	Fino a 2099
	Month	Mese	Da 1 a 12
	Day	Giorno	Da 1 a 31
	Hour	Ora	Da 0 a 23
	Minute	Minuto	Da 0 a 59
	Second	Secondo	Da 0 a 59
End	-	Salva le modifiche e torna al menu misure	-

Impostazioni moduli accessori

Sotto-menu/ Pagina
Ct ratio
Process
Dig in x
Dig out x
RS485232
Ethernet

Fare una prova della trasmissione impulsi

Nota: funzione disponibile solo da WM50.

Se un'uscita digitale è configurata come uscita impulsiva, è possibile eseguire una prova di trasmissione impulsi.

- 1. Nel menu impostazioni, entrare nel sotto-menu **Dig out x** (dove x è l'uscita digitale coinvolta).
- 2. Verificare che l'uscita sia configurata per la trasmissione impulsi (Function = Puls).
- 3. Definire il peso dell'impulso (Pulse weig) e la potenza per la prova (Power test).
- 4. Per avviare la prova, nella pagina Out test impostare Yes.
- 5. Uscire dal sotto-menu **Dig out x** e scorrere il menu impostazioni fino alla pagina **End** e confermare l'uscita: la prova viene avviata.
- 6. Per terminare la prova, rientrare nel menu impostazioni nel sotto-menu Dig out x, nella pagina Out test impostare No.

Verificare abilitazione moduli accessori

È possibile verificare l'abilitazione dei moduli dal menu impostazioni del WM50, nel sotto-menu **Modules**. La scritta "Auto" indica che il modulo è automaticamente riconosciuto e il suo stato non può essere modificato.

Configurare i TCD12

Configurare lo schema dei TCD12 collegati al WM50

Nota: funzione disponibile solo tramite UCS.

- 1. Rispettare tutti i prerequisiti indicati in "Prerequisiti configurazione tramite UCS" a pagina 30.
- 2. Avviare UCS.
- 3. Seguire le istruzioni a seconda di come si vuole configurare:

Se	Allora
si vuole creare una configurazione offline	 Creare una configurazione offline. Accedere alle impostazioni dei TCD12.
si vogliono modificare direttamente le impostazioni	 Collegarsi al WM50. Accedere alle impostazioni dei TCD12.

4. Selezionare il layout che rappresenta la posizione fisica dei TCD12.

5. Selezionare i TCD12 collegati alla porta A (bus TCD A) e quelli collegati alla porta B (bus TCD B) nell'ordine in cui sono collegati dal WM50 (es.: A1 per il TCD12 del bus TCD A più vicino al WM50).

- 6. Assegnare a ciascun TCD12 un gruppo di canali: al primo selezionato viene assegnato il gruppo 1-12, al secondo il gruppo 13-24 e così via.
- 7. Selezionare ciascun TCD12:
 - ruotarlo o invertire l'ordine dei canali, se necessario (di default il primo canale è quello in corrispondenza dell'identificativo sul TCD12, vedi "TCD12" a pagina 29).
 - verificare/assegnare a ciascun canale la fase corretta.
 - opzionale. Creare i raggruppamenti di carico.
- 8. Salvare le modifiche.
- 9. Se necessario, scaricare la configurazione sul WM50 e verificare le impostazioni effettuate, vedi "Stato LED TCD12" a pagina 9 e "Risoluzione problemi" a pagina 38.

Spostare un TCD12

Se la posizione del TCD12 lungo il bus TCD viene modificata, il sistema lo riconosce: da UCS visualizza un avviso relativo al TCD12 coinvolto. Sarà necessario reimpostare la configurazione coerentemente.

Sostituire un TCD12

Se un TCD12 viene sostituito, il sistema segnala che il nuovo TCD12 collegato non è atteso facendo lampeggiare il LED **BCM** sull'unità principale. È necessario reimpostare la configurazione: il sistema assocerà il nuovo numero di serie alla posizione fisica e al gruppo di canali cui prima era associato il TCD12 sostituito.

Altre operazioni

Gestire gli allarmi

Riarmare un allarme tramite ingresso digitale

Nota: funzione disponibile solo con modulo accessorio M F I6 06 o M F I6 R4.

1. Impostare l'ingresso digitale 4 come riarmo allarme da remoto.

2. Chiudere il contatto dell'ingresso digitale 4.

Nota: l'allarme si disattiva solo se la condizione di allarme non è più presente, altrimenti il comando non ha alcun effetto. Il comando ha effetto solo sugli allarmi delle variabili della linea principale e del modulo M A TPN.

Da WM50: Sotto-menu Dig in 4, pagina Function = Rst.

Riarmare un allarme tramite UCS

- 1. Collegare WM50 a UCS.
- 2. Nelle impostazioni, accedere alla sezione dedicata ai reset e agire sul comando di interesse (allarmi variabili della linea principale e del modulo M A TPN oppure allarmi dei TCD12).

Nota: l'allarme si disattiva solo se la condizione di allarme non è più presente, altrimenti il comando non ha alcun effetto.

Riconoscere gli allarmi attivi

È possibile riconoscere gli allarmi attivi nei seguenti modi:

- a livello di singolo allarme, dalla sezione dedicata di UCS.
- a livello di gruppo di allarmi, dallo stato dei LED G1, G2, G3, G4 del WM50, vedi "Stato LED unità principale" a pagina 7



Suggerimento: se si vogliono impostare solo fino a quattro allarmi, associarli rispettivamente all'allarme virtuale 1, 5, 9 e 13. In questo modo l'accensione del LED **G1**, **G2**, **G3** e **G4** sul WM50 indicherà se il singolo allarme è attivo.

Nota: l'allarme si attiva anche se la misura della variabile non è disponibile.

Azzerare contatori e valori

Azzerare i contatori di energia e i totalizzatori

È possibile azzerare i contatori di energia relativi alla linea principale e i totalizzatori sia da WM50 che da UCS. I contatori di energia dei TCD12 possono essere azzerati solo da UCS.

Da WM50: Vedi "Impostazioni da WM50" a pagina 31, sotto-menu Meters.

Da WM50

Nel menu impostazioni, nel sotto-menu Meters selezionare la pagina relativa al contatore/totalizzatore che si vuole azzerare. Vedi *"Impostazioni da WM50" a pagina 31*, sotto-menu **Meters**.

Da UCS

- 1. Collegare WM50 a UCS.
- 2. Nelle impostazioni, accedere alla sezione dedicata ai reset.

Azzerare i valori minimi, massimi, dmd e max dmd

È possibile azzerare i valori minimi, massimi, medi (dmd) e massimi tra i medi (max dmd) delle misure della linea principale sia da WM50 che da UCS.

I valori minimi e massimi giornalieri e i valori minimi, massimi e medi istantanei dei singoli canali e dei carichi possono essere azzerati solo via comunicazione seriale.

Da WM50

Per azzerare	Allora
i valori di tutte le variabili	nel menu impostazioni, nel sotto-menu Reset selezionare la pagina relativa ai valori da azzerare
i valori solo relativi alle sole variabili di una pagina di misure	 nella pagina misure della variabile di cui si vogliono azzerare i valori: premere a lungo (1,5 s) il tasto ▲ oppure ▼. scorrere le pagine fino a visualizzare i valori da azzerare e infine confermare.

Da UCS

- 1. Collegare WM50 a UCS.
- 2. Nelle impostazioni, accedere alla sezione dedicata ai reset.

Comunicare con altri dispositivi

Comunicare tramite modulo M C ETH

- 1. Assicurarsi che il modulo sia installato correttamente.
- 2. Impostare i parametri di rete tramite tastierino del WM50 o da UCS mobile collegato con OptoProg.
- 3. Collegare il WM50 al master tramite cavo Ethernet alla LAN o direttamente (connessione punto-punto).
- 4. Realizzare la comunicazione tramite master (PC, VMU-C, PLC, ecc) collegato alla stessa LAN o collegato punto-punto.

Nota: il modulo inizia a comunicare dopo circa 15-30 s dall'accensione del WM50.

Comunicare tramite modulo M C 485 232

- 1. Assicurarsi che il modulo sia installato correttamente.
- 2. Se necessario, impostare i parametri di comunicazione seriale tramite tastierino del WM50 o da UCS mobile collegato con OptoProg.
- 3. Collegare il WM50 al master.
- 4. Realizzare la comunicazione tramite master (PC, VMU-C, PLC, ecc).

Comunicare tramite OptoProg

Vedi manuale d'istruzioni relativo.

Risoluzione problemi

Nota: in caso di altri malfunzionamenti o guasto contattare la filiale CARLO GAVAZZI o il distributore nel paese di appartenenza.

Problemi in misurazione

Problema	Causa	Possibile soluzione
Appare 'EEEE' (sul WM50) oppure "" (su UCS) al posto di una misura	Le impostazioni del trasformatore di corrente non sono corrette quindi la misura eccede il valore massimo possibile o è il risultato di un calcolo con almeno una misura in errore.	Modificare il rapporto del trasformatore di corrente
	L'analizzatore non è utilizzato nel range di misura previsto quindi la misura eccede il valore massimo possibile o è il risultato di un calcolo con almeno una misura in errore.	Disinstallare l'analizzatore
	L'analizzatore è stato appena acceso e l'intervallo definito per il calcolo dei valori di potenza media (default: 15 min) deve ancora scadere.	Attendere. Se si desidera modificare l'intervallo d'integrazione.
l valori di frequenza e di una tensione sono zero	Mancano i dati della fase usata per il calcolo della frequenza	Verificare lo stato della linea e i collegamenti all'analizzatore, vedi istruzioni per l'installazione WM50
l valori visualizzati sono diversi da quelli attesi	I collegamenti elettrici non sono corretti	Verificare lo stato della linea e i collegamenti all'analizzatore, vedi istruzioni per l'installazione WM50
	Le impostazioni del trasformatore di corrente non sono corrette	Verificare il valore del rapporto del trasformatore di corrente impostato
	Sono presenti più di quattro TCD12 per bus TCD	Verificare la composizione del bus TCD e riorganizzare i bus TCD12
l valori visualizzati sono diversi da quelli attesi e i LED G1, G2, G3, G4 lampeggiano	Errore nella configurazione dei TCD12	Da UCS verificare la configurazione

Allarmi

Problema	Causa	Possibile soluzione
Si attiva un allarme ma la misura non ha superato il valore soglia	Il valore con cui viene calcolata la variabile di allarme è in errore	Verificare il valore del rapporto del trasformatore di corrente impostato
	L'analizzatore non è utilizzato nel range di misura previsto	Disinstallare l'analizzatore
L'attivazione e disattivazione dell'allarme non avvengono come previsto	Le impostazioni dell'allarme non sono corrette	Verificare i parametri impostati. Verificare la coerenza delle grandezze misurate con le caratteristiche dell'analizzatore

Problemi di comunicazione

Problema	Causa	Possibile soluzione
Non è possibile comunicare con l'analizzatore	Le impostazioni del modulo comunicazione/ OptoProg non sono corrette	Verificare i parametri impostati.
	I collegamenti del modulo comunicazione/ OptoProg non sono corretti	Verificare i collegamenti, vedi manuale moduli accessori
	Le impostazioni del dispositivo di comunicazione (PLC o software terze parti) non sono corrette	Verificare la comunicazione con UCS

Problemi durante le impostazioni

Problema	Causa	Possibile soluzione
Appare 'Err' durante l'impostazione di un parametro	Il valore inserito è fuori range	Verificare il range di valori possibili e reinserire il valore corretto.
Non è possibile modificare le impostazioni (da tastierino)	La password inserita non è corretta	Inserire la password corretta
Non è possibile modificare le impostazioni (da UCS)	II WM50 sta visualizzando il menu impostazioni oppure il menu informazioni	Tornare al menu misure

LED

Vedi "Stato LED unità principale" a pagina 7 e "Stato LED TCD12" a pagina 9.

Pulizia

Per mantenere pulito il display usare un panno leggermente inumidito. Non usare abrasivi o solventi.

Responsabilità di smaltimento

Smaltire con raccolta differenziata tramite le strutture di raccolte indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento e il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per le persone.



Caratteristiche comuni WM50

Caratteristiche generali

Materiale	Frontale: ABS, grado di autoestinguenza V-0 (UL 94); PC, autoestinguenza V-2 (UL 94) Retro e moduli accessori: PA66, autoestinguenza V-0 (UL 94)
Grado di protezione	Frontale: IP65 NEMA 4x NEMA 12 Morsetti: IP20
Categoria di sovratensione	Cat. III
Categoria di misura	Cat. III
Grado di inquinamento	2
Reiezione del rumore (CMRR)	100 dB, da 42 a 62 Hz
MTBF/MTTF	Minimo 80 anni*
Isolamento	doppio isolamento elettrico delle aree accessibili all'utilizzatore. Per isolamento tra ingressi e uscite, vedi "Isolamento ingressi e uscite" nel seguito.

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -25 a +40 °C/da -13 a +104 °F
Temperatura di stoccaggio	Da -30 a +70 °C/da -22 a +158 °F

Nota: U.R. < 90 % senza condensa @ 40 °C / 104 °F.

*Aggiungere la nota: Calcolato in accordo alla norma Siemens SN 29500, considerando la seguente condizione: temperatura ambiente media 50 °C.

Isolamento ingressi e uscite

Тіро	Alimentazione	Ingressi di misura tensioni	Ingressi di misura correnti	Uscite/ingressi digitali	Ingressi analogici	Porta seriale	Porta Ethernet	Porta bus TCD12	Connettore terra funzionale
Alimentazione	-	Base	Base	Doppio	Doppio	Doppio	Doppio	Base	Base
Ingressi di misura tensioni	Base	-	Base	Doppio **	Doppio **	Doppio **	Doppio **	Base	Base
Ingressi di misura correnti	Base	Base	-	Doppio	Doppio	Doppio	Doppio	Doppio	Base
Uscite/ingressi digitali	Doppio	Doppio **	Doppio	-	NP	Doppio	Doppio	Base	Base
Ingressi analogici	Doppio	Doppio **	Doppio	NP	-	Doppio	Doppio	Base	Base
Porta seriale RS485	Doppio	Doppio **	Doppio	Doppio	Doppio	-	NP	Base	Base
Porta Ethernet	Doppio	Doppio **	Doppio	Doppio	Doppio	NP	-	Base	Base
Porta bus TCD12	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	-	Base
Connettore terra funzionale	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	-

NP: combinazione non possibile

Nota **: 2,5 kV ca 1 min (4 kV pk 1,2/50 µS) e impedenza limitante.

Caratteristiche unità principale

Caratteristiche elettriche

<u>Sistema</u>	elettrico	

Sistema elettrico gestito	 Monofase (2 fili) Bifase (3 fili) Trifase (4 fili)
Ingressi di tensione	
Connessione tensione	Diretta
Rapporto di trasformazione TV	-
Tensione nominale L-N (da Un min a Un max)	Da 120 a 277 V
Tensione nominale L-L (da Un min a Un max)	Da 208 a 480 V
Tolleranza tensione	-20%, + 15%
Sovraccarico	Continuo: 1,2 Un max Per 500 ms: 2 Un max
Impedenza di ingresso	>1.6 MΩ
Frequenza	50/60 Hz

Connessione corrente Tramite TA Rapporto di trasformazione TA Da 1 a 2000 **۶** ۸

Ingressi di corrente

Corrente nominale (In)	5 A
Corrente minima (Imin)	0,05 A
Corrente massima (Imax)	6 A
Corrente di avvio (Ist)	5 mA
Sovraccarico	Continuo: Imax Per 500 ms: 20 Imax
Impedenza di ingresso	< 0,2 VA
Alimentazione	
Alimentazione ausiliaria	Da 100 a 277 V ca/cc +/- 10%
Consumo	≤20 VA (ca), 9 W(cc)

Precisione misure della linea principale (unità principale)

Corrente			
Da 0,05 In a Imax	±(0,2% rdg + 2dgt)		
Da 0,01 ln a 0,05 ln	±(0,5% rdg + 2dgt)		
Tensione fase-fase			
Da Un min -20% a Un max + 15% ±(0,5% rdg +1dgt)			
Tensione fase-neutro			
Da Un min -20% a Un max + 15% ±(0,2% rdg +1dgt)			
Potenza attiva e apparente			
Da 0,05 In a Imax (PF=0,5L, 1, 0,8C)	±(0,5% rdg +1dgt)		
Da 0,01 In a 0,05 In (PF=1)	±(1% rdg +1dgt)		

Precisione misure dei canali e carichi (TCD12)

Corrente		
Da 0,1 lb a Imax	±(0,5% rdg + 2dgt)	
Da 0,05 lb a 0,1 lb	±(1% rdg + 2dgt)	
Potenza attiva e apparente		
Da 0,1 lb a Imax (PF=1) Da 0,2 lb a Imax (PF=0,5L, 0,8C)	±(2% rdg +1dgt)	
Da 0,05 lb a 0,1 lb (PF=1) Da 0,1 lb a 0,2 lb (PF=0,5L, 0,8 C)	±(2,5% rdg +1dgt)	

Porta ottica

Accessori compatibili	OptoProg	
Parametri configurazione	 Baud rate (9,6/ 19,2/ 38,4/ 115,2 kbps) Parità (None/ Odd/ Even) 	
Modalità configurazione	Via tastierino o UCS	

Potenza reattiva		
Da 0,1 In a Imax (sinφ=0,5L, 0,5C) Da 0,05 In a Imax (sinφ=1)	±(1% rdg + 1 dgt)	
Da 0,05 In a 0,1 In (sin∳= 0,5L, 0,5C) Da 0,02 In a 0,05 In (sin∳=1)	±(1,5% rdg + 1 dgt)	
Fattore di potenza	±[0,001+0,5%(1 – PF rdg)]	
Energia attiva	Classe 0,5S (EN62053-22)	
Energia reattiva	Classe 2 (EN62053-23)	
THD	±1%	
Frequenza		
Da 45 a 65 Hz	±0,1 Hz	

Potenza reattiva		
Da 0,1 lb a lmax (sinϕ=1)	±(3% rdg + 2 dgt)	
Da 0,2 lb a Imax (sin¢=0,5L, 0,5C)	±(3% rdg + 1 dgt)	
Fattore di potenza	±[0,001+0,5%(1 – PF rdg)]	
Energia attiva	Classe 2 (EN62053-21)	
THD	±1%	

Memoria		
Database variabili elettriche linea principale	Intervallo di memorizzazione: da 1 a 60 min	
	Massimo numero di record salvati: da 10 000 a 260 000 a seconda del numero di variabili monitorate Gestione memoria: FIFO	
Database eventi unità principale	Numero eventi: 10.000	
	Gestione memoria: FIFO	
Database eventi TCD12	Numero eventi: 10 000	
	Gestione memoria: FIFO	
Database massimi/minimi giornalieri per ciascun canale e	Intervallo di memorizzazione: giornaliero	
carico	Massimo numero di record salvati: 366	
	Gestione memoria: FIFO	

Caratteristiche moduli ingressi/uscite digitali

Caratteristiche modulo M F I6 O6

<u>Ingressi</u>

-	
Numero ingressi	6
Tipo ingressi	Liberi da tensione
Caratteristiche	Tensione a contatto aperto: $\leq 3,3$ V cc Corrente a contatto chiuso: < 1 mA cc Resistenza a contatto aperto: ≥ 50 k Ω Resistenza a contatto chiuso: ≤ 300 Ω
Parametri configurazione	 Funzione dell'ingresso: lettura remota stato ingresso/ gestione tariffe/ conteggio impulsi/ riarmo allarme/ sincronizzazione intervallo per calcolo valore medio (dmd) Tipo di impulso e peso dell'impulso (solo funzione "conteggio impulsi")
Modalità di configurazione	Via tastierino o UCS

<u>Uscite</u>

Numero ingressi	6
Tipo ingressi	Opto-mosfet
Caratteristiche	$\rm V_{_{ON}}$: 2,5 V cc, 100 mA max $\rm V_{_{OFF}}$: 42 V cc max
Parametri configurazione	 Funzione dell'uscita: allarme/ controllo remoto/ impulsi Stato normale dell'uscita (solo funzione "allarme") Peso dell'impulso, tipo di energia trasmessa, impostazione della trasmissione di prova (solo funzione "impulsi")
Modalità di configurazione	Via tastierino o UCS

Caratteristiche modulo M F I6 R4

I	r	١	q	Ir	e	S	s	i
			9	_				

Numero ingressi	6	
Tipo ingressi	Liberi da tensione	
Caratteristiche	Tensione a contatto aperto: $\leq 3,3$ V cc Corrente a contatto chiuso: < 1 mA cc Resistenza a contatto aperto: ≥ 50 k Ω Resistenza a contatto chiuso: ≤ 300 Ω	
Parametri configurazione	 Funzione dell'ingresso: lettura remota stato ingresso/ gestione tariffe/ conteggio impulsi/ riarmo allarme/ sincronizzazione intervallo per calcolo valore medio (dmd) Tipo di impulso e peso dell'impulso (solo funzione "conteggio impulsi") 	
Modalità di configurazione	Via tastierino o UCS	

Uscite		
Numero ingressi	4	
Tipo ingressi	Relè SPDT	
Caratteristiche	AC1: 5 A @ 250 V ca AC15: 1 A @ 250 V ca	
Parametri configurazione	 Funzione dell'uscita: allarme/ controllo remoto/ impulsi Stato normale dell'uscita (solo funzione "allarme") Peso dell'impulso, tipo di energia trasmessa, impostazione della trasmissione di prova (solo funzione "impulso") 	
Modalità di configurazione	Via tastierino o UCS	

Caratteristiche modulo ingressi analogici

Caratteristiche ingressi modulo M A TPN

Ingresso analogico

Tipo ingresso	Da -20 a 20 mA dc
Precisione	Da 0% a 25% del fondo scala: ±(0,2% rdg + 2dgt) Da 25% a 110% del fondo scala: ±(0,1% rdg + 2dgt)
Sovraccarico	Continuo: 50 mA dc Per 1 s: 150mA dc
Deriva termica	≤ 150ppm/°C
Impedenza di ingresso	< 12 Ω
Parametri di configurazione	Indirizzo, baudrate, parità, stop bit
Modalità di configurazione	Via tastierino o via UCS

Ingresso corrente di neutro

Corrente nominale (In)	1 A
Precisione	±(0,5% rdg + 2dgt) da 0,01 ln a 0,05 ln; ±(0,2% rdg + 2dgt) da 0,05 ln a 1,2 ln.
Sovraccarico	Continuo: 1,2 ln Per 500 ms: 10 ln
Deriva termica	≤ 150ppm/°C
Impedenza di ingresso	0,5 Ω
Parametri di configurazione	Rapporto del trasformatore di corrente
Modalità di configurazione	Via tastierino o via UCS

Ingresso sonda temperatura	
Tipo sonda	PT100 o PT1000 a due o tre fili
Range di misura	Da -60 a 300 °C (da -76 a 572 °F) con sonda PT100; da -60 a 300 °C (da -76 a 572 °F) con sonda PT1000
Precisione	±(0,5% rdg + 5dgt)
Compensazione	Fino a 10 Ω
Deriva termica	≤ 150 ppm/°C
Parametri di configurazione	Indirizzo, baudrate, parità, stop bit
Modalità di configurazione	Via tastierino o via UCS

Caratteristiche moduli comunicazione

Modulo M C 485232

Porta RS485

Protocollo	Modbus RTU	
Dispositivi sullo stesso bus	Max 160 (1/5 unit load)	
Tipo comunicazione	Multidrop, bidirezionale	
Tipo collegamento	2 fili, distanza massima 1000 m	
Parametri configurazione		
Modalità configurazione	Via tastierino o UCS	

Porta RS232	
	_

Protocollo	Modbus RTU	
Tipo comunicazione	Bidirezionale	
Tipo collegamento	3 fili, distanza massima 15 m	
Parametri configurazione		
Modalità configurazione	Via tastierino o UCS	

Nota: le porte RS485 e RS232 sono alternative.

<u>LED</u>

Significato Stato della comunicazione: Giallo: in ricezione Verde: in trasmissione

Modulo M C ETH

<u>Porta</u>	<u>Ethernet</u>	

Protocollo	Modbus TCP/IP
Connessioni client	Massimo 5 contemporanee
Tipo collegamento	Connettore RJ45 (10 Base-T, 100 Base-TX), distanza massima 100 m
Parametri configurazione	indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito, porta TCP
Modalità configurazione	Via tastierino o UCS

Caratteristiche sensori di corrente TCD12

Caratteristiche generali

Materiale	PPO, autoestinguenza V-0 (UL 94)
Grado di protezione	Fronte: IP50
Categoria di sovratensione	Cat. III
Grado di inquinamento	2
MTBF/MTTF	Minimo 80 anni*
Isolamento	60 s, 1500 V ca (con cavi TCD12WS inseriti)
Alimentazione	Autoalimentato tramite bus TCD

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -25 a +40 °C / da -13 a +104 °F
Temperatura di stoccaggio	Da -25 a +70 °C / da -22 a +158 °F

Note: U.R. < 90 % senza condensa @ 40 °C / 104 °F.

Conformità

Direttive	 2014/35/UE (LVD - Bassa tensione) 2014/30/UE (EMC - Compatibilità elettromagnetica) 2011/65/UE (RoHS - Sostanze pericolose apparecchiature elettriche-elettroniche) 	
Norme	 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - emissioni e immunità: Sicurezza elettrica: EN61010-1 Metrologia: EN62053-22, EN62053-23 Uscite impulsive: IEC62053-31, DIN43864 	
Approvazioni		

Legenda codici

Codice unità principale (retro dell'unità)

WM50	AV5	3	Н	BC
Modello	Da 208 a 480 V L-L ca, 5(6) A, connessione tramite TA	Sistema: • trifase (4 fili) • bifase (3 fili) • monofase (2 fili)	Alimentazione ausiliaria da 100 a 277 V ca/cc	Modulo MABC per comunicazione con TCD12 preinstallato

Codice moduli accessori compatibili (retro del modulo)

Codice	Тіро	Descrizione modulo	
M F 16 O6	Ingressi/uscite digitali	Sei ingressi digitali e sei uscite statiche	
M F 16 R4		Sei ingressi digitali e quattro uscite relè	
MATPN	Ingressi analogici	Un ingresso 1 A per corrente di neutro, un ingresso per sonda temperatura, un ingresso analogico 20 mA	
M C 485232	Comunicazione	Comunicazione Modbus RTU su RS485/RS232	
M C ETH		Comunicazione Modbus TCP/IP su Ethernet	

Caratteristiche elettriche

Connessione corrente	Cavo passante
Rapporto di trasformazione TA	-
Corrente nominale (In)	32 A
Corrente base (lb)	10 A
Corrente minima (Imin)	0,5 A
Corrente massima (Imax)	40 A
Corrente di avvio (Ist)	40 mA
Sovraccarico	Continuo: 2 Imax
	Per 500 ms: 20 Imax
Impedenza di ingresso	-

*Calcolato in accordo alla norma Siemens SN 29500, considerando la seguente condizione: temperatura ambiente media 50 °C.

Caratteristiche

Codice TCD12

TCD12	BS	32A	x
Modello	Sensore a nucleo apribile	Corrente nominale 32 A	Nessuna opzione aggiuntiva
	·		

Codice cavo TCD12WS

TCD12WSS2TI	XXX
Modello	Lunghezza:
	030: 30 cm
	050: 50 cm
	100: 100 cm
	200: 200 cm
	300: 300 cm
	500: 500 cm



CARLO GAVAZZI Controls SpA

via Safforze, 8 32100 Belluno (BL)Italy

www.gavazziautomation.com info@gavazzi-automation.com info: +39 0437 355811 fax: +39 0437 355880



WM50 - Manuale d'istruzioni 2017-11 | Copyright © 2017