



Trefas energianalysator

ANVÄNDARMANUAL

Innehåll

EM24	4
Introduktion	4
Beskrivning	4
UCS (universellt konfigureringsprogram)	4
Användning av EM24 E1	5
Introduktion	5
Display	5
Inställning av nätverksparametrar	6
Inställning av nätverksparametrar via DHCP	6
Inställning av nätverksparametrar utan DHCP	6
Arbeta med EM24 E1	7
Arbeta med menyn mätning/information	7
Arbeta med menyn inställningar	7
Återställning av mätare för partiell energi	7
Inställning av en parameter	8
Beskrivning av meny	9
Menyn mätning - mätningssidor	9
Menyn mätning - mätningssidor. SFA-modeller	10
Informationsmeny	10
Inställningar från EM24 E1	12
Allmänna inställningar	12
Allmänna inställningar - SFA-modeller	13
Viktig information	14
Program	14
Programmeringssidor	15
Hantera tariffer via Modbus-kommando	16
Inaktivering av tariffhantering	16
Frontpanelens LED	16
Frontpanelens omkopplare	16
Underhåll och avfallshantering	17

Immateriella rättigheter

Copyright © 2018, CARLO GAVAZZI Controls SpA

Med ensamrätt i alla länder.

CARLO GAVAZZI Controls SpA förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i relationsdokumentationen utan någon förvarning.

Säkerhetsmeddelanden

Följande avsnitt beskriver de varningar i detta dokument som är relaterade till användarens och apparatens säkerhet:



OBSERVERA! markerar skyldigheter, som om de inte iakttas kan orsaka skador på apparaten.

VARNING! Markerar en riskabel situation, som om den inte undviks, kan orsaka dataförluster.



VIKTIGT: tillhandahåller viktig information om slutförande av uppgiften som inte bör ignoreras.

Allmänna varningar

Manualen är en integrerad del av produkten och ska följa med den under hela dess livslängd. Den ska användas vid alla konfigurerings-, användnings- och underhållstillfällen. Av detta skäl ska den alltid finnas tillgänglig för användaren.



OBS!: ingen obehörig person får öppna analysatorn. Denna åtgärd är exklusivt förbehållen teknisk servicepersonal hos CARLO GAVAZZI.

Om instrumentet används på ett sätt som tillverkaren inte har angivit kan skyddet försämras.

Service och garanti

Kontakta en CARLO GAVAZZI-filial eller återförsäljare i ditt land, i händelse av felfunktion, fel eller för att begära information. Montering och användning av analysatorn på något annat sätt än vad som anges i de medföljande anvisningarna upphäver garantin.

Nedladdning

Den här manualen	www.productselection.net/MANUALS/UK/EM24_IS_im_use.pdf
Installationsanvisning - EM24	www.productselection.net/MANUALS/UK/EM24_im_inst.pdf
Programmet UCS	www.productselection.net/Download/UK/ucs.zip

EM24

Introduktion

EM24 är en trefas energianalysator för DIN-skenemontage, med joystick för konfiguration, omkopplare på frontpanelen och LCD-display. Modellerna för direktanslutning (AV2, AV9) möjliggör mätning upp till 65 A, modellerna med strömtransformatoranslutning (AV5, AV6) möjliggör mätning upp till 34 875 A med strömtransformatorer (5 A sekundär utgång).

Funktionen DHCP kan göra driftsättningen snabbare och alla konfigurationsparametrarna kan ställas in via UCS.

Beskrivning



Del	Beskrivning	
Α	LCD-display	
В	Anslutningar för spänning/ström	
С	Joystick	
D	Omkopplare med stift för MID-försegling (programmeringsblock)	
E	In-/utgångar eller kommunikationsport	
F	Stift för MID-försegling (täcklock medföljer)	

UCS (universellt konfigureringsprogram)

UCS för stationära datorer finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning. Det kan anslutas till EM24 via Ethernet (Modbus TCP/IP).

- Med UCS kan du göra följande: • konfigurera EM24 (online eller offline)
 - · Visa systemets status för diagnostik och kontroll av konfiguration

Användning av EM24 E1

Introduktion

EM24 är uppdelad i två menyer:

- En meny för mätning och information: sidor som används för att visa mätningssidorna, information som berör de programmerade parametrarna och instrumentets firmware-version
- · En meny för inställningar: sidor som används för att ställa in parametrar

Display

Displayen är uppdelad i tre rader.



Symbol	Beskrivning	
Y	Visning av systemets spänning fas-nolla	
\triangle	Visning av systemets spänning fas-fas	
	Visning av max. värden	
	Användar-ID	
Σ	Visning av systemvariabler	
dmd	nd Visning av dmd-variabler	
EEEE	Överbelastning. Notera: Beräkningen av DMD, timräknaren och funk- tionerna för energimätarna är avstängda och larmut- gångarna är aktiverade. Indikeringen "EEEE" för en 1-fasvariabel innebär även automatisk överbelastning av motsvarande systemvariabel, och PF-indikeringen tvingas till "0,000".	

Inställning av nätverksparametrar

Inställning av nätverksparametrar via DHCP

Steg	Åtgärd
1	Montera EM24
2	Aktivera DHCP och avsluta med End
3	Anslut EM24 till samma lokala nätverk som PC:n är ansluten till
4	Gå till sidan för Info för att visa de tilldelade nätverksparametrarna
5	Starta programmet UCS och anslut till EM24 via Manual connection > Modbus TCP
6	Ange den IP-adress som visas på sidan för Info (se punkt 4)
7	Gå till inställningarna, inaktivera DHCP och tilldela de nätverksparametrar som önskas (tilldelade av nätverksadmini- stratören)

Inställning av nätverksparametrar utan DHCP

Steg	Åtgärd	
1	Montera EM24	
2	Inaktivera DHCP (standardinställning)	
3	Anslut PC:n till EM24 via en nätverkskabel (punkt till punkt-anslutning)	
4	 Ställ in PC:ns nätverksegenskaper enligt följande: Statisk IP-adress IP-adress i samma klass som EM24, om IP-adressen för EM24 exempelvis är 192.168.1.10 (standardinställning), kan du ställa in PC:ns adress på 192.168.1.20 Nätmask: 255.255.255.0 Gateway: behövs inte 	
5	Starta programmet UCS software och anslut till EM24 via Manual connection > Modbus TCP , ange IP-adressen för EM24 (192.168.1.10 som standardinställning)	
6	Gå till inställningarna och ange de nätverksparametrar som önskas	
7	Koppla ur nätverkskabeln och anslut EM24 till det nätverk där Modbus-mastern är ansluten	

Arbeta med EM24 E1





Återställning av mätare för partiell energi

Steg	Åtgärd	Knapp
1	Håll knappen intryckt i minst tre sekunder	
2	På sidan PASS , anger du lösenordet 1357	
3	Bekräfta åtgärden	
4	På sidan rESEt , anger du YES	
5	Bekräfta åtgärden	

Steg	Åtgärd	
6	På sidan EnE PrES , anger du YES	
7	Bekräfta åtgärden	

Inställning av en parameter

Exempel på metod: hur man ställer in **Ct rAtio**=20 och sparar ändringarna.

Steg	Åtgärd	
1	Slå på energianalysatorn	
2	Håll joysticken intryckt i minst tre sekunder	
3	På sidan PASS , väljer du det korrekta lösenordet (standardvärde är 0)	
4	Bekräfta åtgärden	
5	Bläddra bland sidorna tills du hittar Ct rAtio	
6	Gå in i redigeringsläge	
7	Välj 20	
8	Bekräfta åtgärden	$\triangleleft \bigcirc \triangleright$
9	Bläddra bland sidorna tills du kommer till End för att avsluta	

Beskrivning av meny

Menyn mätning - mätningssidor

De sidor som visas beror på den inställda tillämpningen.

Sida	Mätningar som visas	Beskrivning
	L1-L2-L3	Fasfölid
1	V	Svstemets spänning fas-nolla
	ΗZ	Frekvens
	111212	Foofälid
2	LI-LZ-L3	Fasiolju Svetemete snänning fas fas
2		Systemets spanning las-las
	Tot kWh (+)	Totalt importerad aktiv energi
3	W_{Σ} dmd	Systemets aktiva effekt dmd
	vv_{Σ} ama max.	Systemets aktiva effekt and max.
	kWh	Aktiv energi
4	A dmd max.	Maximal dmd ström
	PArt	Partiell aktiv energi
	Tot kvarh (+)	Totalt importerad reaktiv energi
5	VA_{Σ} dmd	Systemets skenbara effekt dmd
	VA_{Σ} dmd max.	Systemets skenbara effekt dmd max.
	kvarh	Reaktiv energi
6	VA ₅	Systemets skenbara effekt
	PArt	Partiell reaktiv energi
	kWh (+)	han anternal alatic an anni Anvill A
7	t1	Importerad aktiv energi, tariff 1
	W_{s} dmd	Systemets aktiva enekt ama
	kWh (+)	
8	t2	Importerad aktiv energi, tariff 2
	W _s dmd	Systemets aktiva effekt ama
	kWh (+)	
9	t3	Importerad aktiv energi, tariff 3
-	W _s dmd	Systemets aktiva effekt dmd
	kWh (+)	
10	t4	Importerad aktiv energi, tariff 4
	W_{s} dmd	Systemets aktiva effekt dmd
	kvarh (+)	
11	11	Importerad reaktiv energi, tariff 1
	W _z dmd	W _Σ amd
	kvarh (+)	
12	t2	Importerad reaktiv energi, tariff 2
	W_{s} dmd	w _z ama
	kvarh (+)	
13	t3	Importerad reaktiv energi, tariff 3
	W_{s} dmd	w _z ama
	kvarh (+)	
14	t4	Importerad reaktiv energi, tariff 4
	W_{Σ} dmd	w ^z ama
	kWh (+) X	Importerad aktiv energi
15	wx`´	Aktiv Effekt
	User X	Användare
	kWh (+) Y	Importerad aktiv energi
16	WY	Aktiv Effekt
	User Y	Användare
	kWh (+) Z	Importerad aktiv energi
17	w z `´	Aktiv Effekt
	User Z	Användare
	Totalt kvarh (-)	Totalt exporterad reaktiv energi
18	VA _s dmd	Systemets skenbara effekt dmd
	VA _Σ dmd max.	Systemets skenbara effekt dmd max.
	Totalt kWh (-)	Totalt exporterad aktiv energi
19	W _s dmd	Systemets aktiva effekt dmd
	₩ _Σ dmd max.	Systemets aktiva effekt dmd max.

	Hours	Drifttid för last
20	W	Systemets aktiva effekt
20	PF,	Systemets effektfaktor
	Hours	Driftid för last
21	VAr	Svstemets reaktiva effekt
	PF ₅ ²	Systemets effektfaktor
	var L1	Fas 1, reaktiv effekt
22	var L2	Fas 2, reaktiv effekt
	var L3	Fas 3, reaktiv effekt
	VA L1	Fas 1, skenbar effekt
23	VA L2	Fas 2, skenbar effekt
	VA L3	Fas 3, skenbar effekt
	PF L1	Fas 1, effektfaktor
24	PF L2	Fas 2, effektfaktor
	PF L3	Fas 3, effektfaktor
	W L1	Fas 1, aktiv effekt
25	W L2	Fas 2, aktiv effekt
	W L3	Fas 3, aktiv effekt
	A L1	Fas 1, ström
26	A L2	Fas 2, ström
	A L3	Fas 3, strom
	V L1-2	Spänning, fas 1-fas 2
27	V L2-3	Spanning, tas 2-tas 3
	V L3-1	opanning, ias o-ias i
	V L1	Spänning fas 1
28	V L2	Spänning fas 2
	V L3	spanning ias s

Menyn mätning - mätningssidor. SFA-modeller

De sidor som visas beror på den inställda tillämpningen.

Sida	Mätningar som visas	Beskrivning
1	Tot kWh (+)	Totalt importerad aktiv energi
2	V L1 V L2 V L3	Spänning fas 1 Spänning fas 2 Spänning fas 3
3	A L1 A L2 A L3	Fas 1, ström Fas 2, ström Fas 3, ström
4	PF L1 PF L2 PF L3	Fas 1, effektfaktor Fas 2, effektfaktor Fas 3, effektfaktor

Obs! I programmeringsläge lagras den senast visade sidan.

Informationsmeny

Sida	Sidans rubrik	Information som visas
1	IP 0.0	IP-adress (första delen)
2	IP0.0	IP-adress (andra delen)
3	Sub o.o	Nätmask (första delen)
4	Subo.o	Nätmask (andra delen)
5	Gate o.o	Standardgateway (första delen)
6	Gateo.o	Standardgateway (andra delen)
7	Port	Modbus TCP-port
8	DHCP	Aktivering av DHCP
9	Info	Ethernet-diagnostik
10	Ut ratio	VT-/PT-omsättningstal
11	CT ratio	CT-omsättningstal

Användning av EM24 E1

12	1P/2P/3P/3Pn (2-3-4-wire) dmd (time)	System Anslutning (2-3-4-ledare) Integrationstid för dmd (min.)
13	Pulse	Lysdiodens pulsvikt (Antal kWh/kvarh per puls)
14	Year	Firmware-version Tillverkningsår

Obs! i SFA-modeller är inte sidan 12 tillgänglig.

Inställningar från EM24 E1

Allmänna inställningar

De tillgängliga inställningarna beror på den inställda tillämpningen.

Sidans rubrik	Underme- ny	Beskrivning	Värden	Standardvärde
Cng PASS	-	Ändra lösenord	Från 0 till 9999	0
APPLiCAt		Program	tYP.A tYP.b tYP.C tYP.d tYP.E tYP.F tYP.F tYP.G tYP.H	tYP.H
User	USEr 1	Användare	Från 0 till 9999	1
	USEr 2		Från 0 till 9999	2
	USEr 3		Från 0 till 9999	3
dHCP	-	Aktivering av DHCP	oFF/on	oFF
IP Addr	IP 0	IP-adress	Från 000 till 255	192
	IPo		Från 000 till 255	168
	IP0		Från 000 till 255	1
	IP0	1	Från 000 till 255	10
SUb	SUb o	Nätmask	Från 000 till 255	255
	SUbo	1	Från 000 till 255	255
	SUbo]	Från 000 till 255	255
	SUb0]	Från 000 till 255	0
GAtE	GAtE o	Standardgateway	Från 000 till 255	192
	GAtEo		Från 000 till 255	168
	GAtEo		Från 000 till 255	1
	GAtEo		Från 000 till 255	1
Port	-	MODBUS TCP-port		502
SELECtor	SELEC. 1	Visar en sida i enlighet med omkoppla-	Från 1 till 28	1
	SELEC. 2	rens läge bland de sidor som är tillgängli- ga för respektive program (se"Frontal	Från 1 till 28	25
	SELEC. 3	selector" on page 16)	Från 1 till 28	28
	SELEC.LoC		Från 1 till 28	3
SYS	-	System	3P.n 3P.1 2P 1P 3P Obs! MID (PFA, PFB): endast 3P.n	3P.n
Ut rAtio	-	Spänningstransformatorns omsättnings- tal (VT)	AV5: från 1 till 6975 AV2: N/A	1
Ct rAtio	-	Strömtransformatorns omsättningstal (CT)	AV5: från 1 till 6975 AV2: N/A	1
P int.ti	-	Integrationstid för dmd (min.)	Från 1 till 30	15
FiLtEr.S	-	Intervall för inblandning av filter med hänsyn till hela skalan (%)	Från 0 till 100	2
FiLtEr.Co	-	Filtreringskoefficient	Från 1 till 32	2
End	-	Avsluta och spara	-	-

Obs! Ut rAtio är tillgänglig för kompatibilitet med andra modeller, även om modellen AV5 är avsedd för användning med spänningstransformatorer. Den ska därför ställas på 1.

Allmänna inställningar - SFA-modeller

De tillgängliga inställningarna beror på den inställda tillämpningen.

Sidans rubrik	Underme- ny	Beskrivning	Värden	Standardvärde
Cng PASS	-	Ändra lösenord	Från 0 till 9999	0
dHCP	-	Aktivering av DHCP	oFF/on	oFF
IP Addr	IP 0	IP-address	Från 000 till 255	192
	IPo		Från 000 till 255	168
	IP0		Från 000 till 255	1
	IPo		Från 000 till 255	10
SUb	SUb o	Nätmask	Från 000 till 255	255
	SUbo		Från 000 till 255	255
	SUbo		Från 000 till 255	255
	SUb0		Från 000 till 255	0
GAtE	GAtE o	Standardgateway	Från 000 till 255	192
	GAtEo	_	Från 000 till 255	168
	GAtEo		Från 000 till 255	1
	GAtEo		Från 000 till 255	1
Port	-	MODBUS TCP-port		502
FiLtEr.S	-	Intervall för inblandning av filter med hänsyn till hela skalan (%)	Från 0 till 100	2
FiLtEr.Co	-	Filtreringskoefficient	Från 1 till 32	2
End	-	Avsluta och spara	-	-

Viktig information

Hantering av mätningar

Program

Obs! om ett program <u>med enkel anslutningsfunktion</u> har valts för beräkning av den aktiva energin, är effekten alltid integrerad, både för importerad och exporterad effekt. Strömriktningen påverkar inte mätningen. Om ett program <u>utan enkel anslutningsfunktion</u> är valt, är både importerad och exporterad aktiv effekt tillgängliga.

Program	Mätningar	Enkel anslutningsfunktion
A	System: • fasföljd • spänning fas-nolla • frekvens • totalt importerad aktiv energi • dmd för aktiv effekt och max. dmd	YES (JA)
В	System: • fasföljd • spänning fas-nolla • frekvens • totalt importerad aktiv energi • dmd för aktiv effekt och max. dmd • totalt importerad reaktiv energi • dmd för skenbar effekt och max. dmd	YES (JA)
С	System: • fasföljd • spänning fas-nolla • frekvens • totalt importerad aktiv energi • dmd för aktiv effekt och max. dmd • Importerad aktiv och reaktiv energi enligt tariff	YES (JA)
D	1-fas:importerad aktiv energispänning	YES (JA)
E	System: • fasföljd • spänning fas-nolla • frekvens • total importerad och exporterad aktiv energi • dmd för aktiv effekt och max. dmd • drifttidsmätare • aktiv effekt • effektfaktor	NO (NEJ)
F	System: fasföljd spänning fas-nolla frekvens total importerad och exporterad aktiv energi dmd för aktiv effekt och max. dmd spänning fas-fas aktiv energi maximal dmd ström partiell aktiv energi total importerad och exporterad reaktiv energi dmd för skenbar effekt och max. dmd partiell reaktiv energi aktiv effekt effektfaktor	NO (NEJ)

G	System: • fasföljd • spänning fas-nolla • frekvens • totalt importerad aktiv energi • dmd för aktiv effekt och max. dmd • spänning fas-fas • aktiv energi • maximal dmd ström • partiell aktiv energi • totalt importerad reaktiv energi • totalt mporterad reaktiv energi • dmd för skenbar effekt och max. dmd • reaktiv energi • dmd för aktiv effekt • aktiv effekt • aktiv effekt • dmd för aktiv effekt • reaktiv effekt • aktiv effekt • attiv effekt • effektfaktor • Importerad aktiv och reaktiv energi enligt tariff 1-fas: • reaktiv effekt per fas • skenbar effekt per fas • skenbar effekt per fas • aktiv effekt per fas • attiv effekt per fas • spänningar linje-linje • spänningar linje-nolla	YES (JA)
Н	System: • fasföljd • spänning fas-nolla • frekvens • total importerad och exporterad aktiv energi • dmd för aktiv effekt och max. dmd • spänning fas-fas • aktiv energi • maximal dmd ström • partiell aktiv energi • total importerad och exporterad reaktiv energi • total importerad och exporterad reaktiv energi • total importerad och exporterad reaktiv energi • dmd för skenbar effekt och max. dmd • reaktiv energi • dmd för aktiv effekt • dmd för aktiv effekt • effektfaktor • Importerad aktiv och reaktiv energi enligt tariff 1-fas: • reaktiv effekt per fas • skenbar effekt per fas • aktiv effekt per fas • aktiv effekt per fas • aktiv effekt per fas • skenbar effekt per fas • ström per fas • spänningar linje-linje • spänningar linje-nolla	NO (NEJ)

Programmeringssidor

Följande tabell visar vilka programmeringssidor som är tillgängliga för respektive program

Sida	Program							
	А	В	С	D	E	F	G	Н
Ändra lösenord	х	х	х	x	х	х	х	х
Program	х	х	х	х	х	х	х	х
Användare	-	-	-	x	-	-	-	-
Aktivering av DHCP	х	х	х	x	х	x	х	х
IP-address	х	х	х	x	х	x	х	х
Nätmask	х	х	х	x	х	х	х	х
Standardgateway	х	х	х	x	х	х	х	х
MODBUS TCP-port	х	х	х	x	x	x	x	х

Vridomkopplare	x	х	х	x	х	х	х	x
System	х	х	х		х	х	х	х
VT-omsättningstal	х	х	х	x	х	х	х	х
CT-omsättningstal	х	х	х	x	х	х	х	х
Genomsnittlig tid för effektintegration	х	х	х	-	х	х	х	х
Filter S	-	-	-	-	-	х	х	х
Filter Co	-	-	-	-	-	х	х	х
End	x	x	х	x	x	х	x	x

Tariffhantering

Hantera tariffer via Modbus-kommando

Ändra tariffen genom att ange ett värde som motsvarar den aktuella tariffen i enlighet med följande tabell i register 1201Fh:

Aktuell tariff	Registervärde
T1	1
T2	2
Т3	3
T4	4

Obs! Hantering av tariffer är inte tillgängligt i SFA-modeller

Inaktivering av tariffhantering

Ställ in tariffhantering som inaktiverat eller ange 0 (standardvärde) i registret 1201Fh.

Frontpanelens LED och omkopplare

Frontpanelens LED

Frontpanelens LED blinkar i proportion till den aktiva importerade energiförbrukningen när omkopplaren är i läge **a** - **1** - **2**, och i proportion till den reaktiva induktiva energiförbrukningen i läge **kvarh** ⁿ. Alla typer av negativ (exporterad) energi hanteras inte av LED:en på frontpanelen.

Frontpanelens omkopplare

- Låst 🗎 läge: frontpanelens omkopplare förhindrar åtkomst till programmeringsläget
- 1, 2 kvarh 1 -läge: snabb åtkomst till mätningssidor. Respektive position är associerad med en mätningssida enligt följande tabell:

Program	Omkopplarens position	Tillgänglig sida
^	Låst	3
A	1,2,3	1
B, C, E, F, G, H	Låst, 1, 2, kvarh	Kan ställas in från 1 till 28
С	Låst, 1, 2, kvarh л	Kan ställas in från 1 till 28
	Låst	28
	1	15
	2	16
	3	17

Underhåll och avfallshantering

Rengöring

Använd en lätt fuktad trasa för att rengöra displayen. Använd inte slipmedel eller lösningsmedel.

Ansvar för avfallshantering



Produkten ska avfallshanteras vid särskilda återvinningscentraler enligt anvisningar från regering och/eller lokala myndigheter. Korrekt avfallshantering och återvinning bidrar till att förhindra potentiellt skadliga effekter på person och miljö.



CARLO GAVAZZI Controls SpA

via Safforze, 8 32100 Belluno (BL) Italy

www.gavazziautomation.com info@gavazzi-automation.com info: +39 0437 355811 fax: +39 0437 355880



EM24 E1 - Användarmanual 2018-06 | Copyright © 2018