

WM20

INSTRUKTIONSMANUAL

Introduktion 7

Immateriella rättigheter
Säkerhetsmeddelanden7
Allmänna varningar
Service och garanti
Beskrivning
Delar
Sammanställning av förklaringar av koden på huvudenheten (enhetens baksida).8
Sammanställning av förklaringar av koden på kompatibla tillvalsmoduler9
(modulens baksida)9
Sammanställning av förklaringar av koden på förmonterade WM20 (huvudenhetens

b

aksida)	9	
Möiliga konfigurationer	1	ი

Beskrivning av huvudenhet 11

Huvudenhet - framsida	11
Huvudenhet - baksida	11
Huvudenhet - tillbehör	12
Visning av menyn för mätning	12
Visning av menyn för inställningar och återställning	12
Visning av menyn för information	13
Information och varningar	13

Beskrivning av tillvalsmoduler 14

Modul med digitala utgångar1	4
Kommunikationsmoduler1	4

Användning: Beskrivning av meny 15

Mätningsmeny	15
Lista över mätare	15
Lista över mätningssidor	15
Menyn inställningar	19
Standardvärden för larmparametrar	27
Standardvärden för digital utgångsparametrar	27
Informationsmeny	27
Menyn återställning	29

Användning: hur man arbetar 30

Navigera i menyerna	30
Vanliga åtgärder	30

31
32
32
33
34
35
35

Viktig information 39

Numeriska parametrar	39
Adressparametrar	40
Larminställningar	41
Filterinställningar	42
Konfigurationsläge	43
Aktivering av tillvalsmoduler	44
Konfigurering av modul med digitala utgångar	45

Underhåll och avfallshantering 46

Rengöring	16
Ansvar för avfallshantering	46

Allmänna specifikationer 47

Allmänna egenskaper	47
Isolering mellan ingång och utgång	48
Miljöspecifikationer	48

Specifikationer för huvudenhet 49

Allmänna egenskaper	49	J
---------------------	----	---

Elektriska specifikationer	50
Mätningsnoggrannhet	
Strömförsörjning	53
LED	

Specifikationer för modul med digitala utgångar 55

Allmänna egenskaper	55
Statisk utgångsmodul (M O O2)	55
Modul med reläutgångar (M O R2)	56

Översikt av kommunikationsmodul 56

Allmänna egenskaper	
Modulen M C 485232	
Modulen M C ETH	
Modulen M C BAC IP	59
Modulen M C BAC MS	60
Modulen M C PB	61

Efterlevnad 62

Firmware-version 63

Nedladdning 63

FIGURES 381

WM20 - Instruktionsmanual

Effektanalysator för 3-fassystem

Introduktion

Immateriella rättigheter

Copyright © 2016, CARLO GAVAZZI Controls SpA

Med ensamrätt i alla länder.

CARLO GAVAZZI Controls SpA förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i relationsdokumentationen utan någon förvarning.

Säkerhetsmeddelanden

Följande avsnitt beskriver de varningar i detta dokument som är relaterade till användarens och apparatens säkerhet:

OBSERVERAL markerar skyldigheter, som om de inte iakttas kan orsaka skador på apparaten.

Allmänna varningar



DESSA anvisningar är en integrerad del av produkten. De ska användas vid alla tillfällen som är relaterade till installation och användning. De ska förvaras i gott skick och på en ren plats där de är tillgängliga för alla operatörer.

DBSI ingen person får öppna analysatorn. Denna åtgärd är exklusivt förbehållen teknisk servicepersonal hos CARLO GAVAZZI.

Service och garanti

I händelse av funktionsstörning, fel, begäran om information eller för att köpa tillvalsmoduler, kan du kontakta en CARLO GAVAZZI-filial eller återförsäljare i ditt land.

WM20 Beskrivning

WM20 är en modulär effektanalysator för system med en, två eller tre faser.

Den består av tre delar: huvudenheten som visar mätningar på en LCD-display och hanterar två larm, samt två tillvalsmoduler, den ena med digitala utgångar och den andra för kommunikation. Modul med digitala utgångar kopplar larm till statiska eller reläutgångar och/eller överför pulser proportionerligt mot energiförbrukningen. Kommunikationsmodulen låter dig konfigurera analysatorn och överföra information med olika kommunikationsprotokoll beroende på version.

Delar

WM20 består av följande delar:

Modul		Beskrivning		
WM20		Huvudenheten mätel variablerna. Med LCI mätningsparametrar, till två larm.	r och visar de huvud D-display och touchp konfigurera tillvalsm	sakliga elektriska panel, kan du visa noduler och hantera upp
Digitala ut	gångar	Tillvalsmodul med två digitala utgångar. Utökar huvudenhetens kapacitet, och låter dig: • överföra pulser proportionerligt mot energiförbrukningen • styra digitala utgångar (statiska eller reläer beroende på modul)		
Kommunikation Tillvalsmoduler som låter dig skicka information till andra eller fjärrkonfigurera analysatorn		mation till andra system		
Sammans	ställning	av förklaringar av k	oden på huvudenl	neten (enhetens baksida)
WM20	AVx		3	а

Modell	AV4: Från 380 till 690 V L-L AC, 1(2) A, anslutning via CT AV5: Från 380 till 690 V L-L AC, 5(6) A, anslutning via CT AV6: Från 100 till 230 V L-L AC, 5(6) A, anslutning via CT AV7: Från 100 till 230 V L-L AC, 1(2) A, anslutning via CT	System: • balanserade och obalanserade 3-fassystem med 3 eller 4 ledare • 2-fas, (3 ledare) • 1-fas, (2 ledare)	H: extern strömförsörjning från 100 till 240 V AC/DC L: extern strömförsörjning från 24 till 48 V AC/DC
--------	--	---	--

Sammanställning av förklaringar av koden på kompatibla tillvalsmoduler (modulens baksida)

Förklaring	Тур	Beskrivning av modulen
M O O2	Digitala utgångar	Dubbel statisk utgång
M O R2		Dubbel reläutgång
M C 485232		Modbus RTU-kommunikation via RS485/RS232
M C ETH	Kommunikation	Modbus TCP/IP-kommunikation via Ethernet
M C BAC IP		BACnet IP-kommunikation via Ethernet
M C BAC MS		BACnet MS/TP-kommunikation via RS485
M C PB		Profibus DP V0-kommunikation via RS-485

Sammanställning av förklaringar av koden på förmonterade WM20 (huvudenhetens baksida)			
WM20 AVx 3a	aa	aa	XX

Samma som förklaringen av koden på huvudenheten, se "Förklaring av koden på huvudenheten (enhetens baksida)" på sidan 8	Typ av utgång: XX: ingen O2: dubbel statisk utgång R2: dubbel relätutgång	Typ av kommunikation: XX: ingen S1: RTU Modbus-kommunikation via RS485/RS232 E2: TCP/IP Modbus-kommunikation via Ethernet B1: BACnet IP-kommunikation via Ethernet B3: BACnet MS/TP-kommunikation via RS485 P1: Profibus DP V0 via RS485	Inget alternativ ingår



DBSI maximalt 1 modul per typ. I konfigurationer med två moduler ska kommunikationsmodulen installeras sist.

Beskrivning av huvudenhet

luvud	luvudenhet - framsida			
Fig. 1	Område	Beskrivning		
	А	Optisk port och plaststöd för anslutning av OptoProg (CARLO GAVAZZI)		
	в	Bakgrundsbelyst LCD-display		
	с	LED som blinkar med en frekvens som är proportionerlig mot den aktiva energiförbrukningen, se "LED" på sidan 54		
	D	Touchpanel		

Huvud	Huvudenhet - baksida		
Fig. 2	Område	Beskrivning	
	Α	Löstagbara anslutningar för strömförsörjning	
	в	Löstagbara anslutningar för strömingångar	
	С	Löstagbara anslutningar för spänningsingångar	
	D	Vridomkopplare för låsning av konfiguration: position 1: konfiguration via knappsats eller kommunikation aktiverad (symbolen i i displayen) position 7: konfiguration via knappsats eller kommunikation låst (symbolen i i displayen)	
	E	Lokal bussport för tillvalsmoduler	
	F	LED för strömförsörjningsstatus, se "LED" på sidan 54	

Huvudenhet - tillbehör Fig. 3 Område Beskrivning A Förseglingsbara lock för kopplingsplintar B Sidofästen

Visning av menyn för mätning			
Fig. 4	Område	Beskrivning	
	А	Område för energimätare och drifttid med relativ enhet för mätning, se "Lists över mätare" på sidan 15. Dessa visas oberoende av innehållet som visas i område C .	
	В	Område för varningar och meddelanden, se "Information och varningar" på sidan 13	
	с	Område för mätning av elektriska variabeler och relativa enheter för mätning (x 3 rader), se "Lista över mätningssidor" på sidan 15. Detta bestämmer mätningssidan.	

Visning av menyn för inställningar och återställning		
Fig. 5	Område	Beskrivning
	Α	Sidans rubrik, se "Menyn för inställningar" på sidan 19 och "Meny för återställning" på sidan 29
	В	Sidans rubrik, se "Menyn för inställningar" på sidan 19 och "Meny för återställning" på sidan 29
	с	Aktuellt värde/alternativ. Blinkar i redigeringsläge.
	D	Möjligt värde/alternativets intervall

Visning	Visning av menyn för information			
Fig. 6	Område	Beskrivning		
	Α	Sidans rubrik, se "Meny för information" på sidan 27		
	в	Område för varningar och meddelanden, se "Information och varningar" på sidan 13		
	С	Information om aktuell sida		

Information och varningar			
Symbol	Beskrivning		
1/1	Konfigurationsstatus: • låst: vridomkopplaren på huvudenhetens baksidan i position 7 • aktiverad: vridomkopplaren på huvudenhetens baksida i position 1		
RX/TX	Kommunikationsstatus (mottagning/sändning)		
	Fel i spänningsanslutning (inverterad ordningsföljd)		
THD%	Mätningarna som visas är total harmonisk distorsion (THD) uttryckt i procent		
dmd	Mätningarna som visas är genomsnittliga värden		
Max	Mätningarna som visas är maximala värden		
	 Varning för minst ett aktivt larm: tänd: på menysidan för information relaterat till det aktiva larmet och den aktiverade digitala utgången där detta är relevant blinkar: på menysidorna för mätning 		

S۷

Symbol Beskrivning



Återkoppling när en knapp trycks in

Beskrivning av tillvalsmoduler

Modul	/lodul med digitala utgångar			
Fig.7	Område	Beskrivning		
A Montagepinnar för huvudenhet		Montagepinnar för huvudenhet		
B Löstagbara anslutningar för digitala utgångar		Löstagbara anslutningar för digitala utgångar		
C Lokal bussanslutning för kommunikationsmodul		Lokal bussanslutning för kommunikationsmodul		
	D Lokal bussanslutning för huvudenhet			

Kommunikationsmoduler

OBS! bilden föreställer M C BAC MS-modulen.

Fig.8	Område	Beskrivning		
	А	Område för kommunikationsport OBS! Kommunikationsportarna beror på kommunikationsmodulen, se "Översikt av kommunikationsmodul" på sidan 56.		
B Montagepinnar för huvudenhet		Montagepinnar för huvudenhet		
C LED för kommunikationsstatus (M C 485232, M C BAC PB), se "Översikt av kommunikationsmodul" på sidan 42		LED för kommunikationsstatus (M C 485232, M C BAC MS, M C PB), se "Översikt av kommunikationsmodul" på sidan 42.		
	D	Lokal bussanslutning för huvudenhet eller kommunikationsmodul		

Användning: Beskrivning av meny

Mätningsmeny

Mätningsmenyn innehåller alla sidor som används för att visa mätare och andra elektriska variabler.

Lista över mätare

En lista av de mätare som visas tillhandahålles nedan:

- · kWh Total importerad aktiv energi
- · kvarh Total importerad reaktiv energi
- · kWh -- Total exporterad aktiv energi
- · kvarh -- Total exporterad reaktiv energi
- h drifttid för last med strömabsorbering överskrider det inställda gränsvärdet, se Menyn för inställningar" på sidan 19

OBS! Analysatorn hanterar även partiella mätare för aktiv och reaktiv energi, både importerad och exporterad. Partiella mätare kan bara visas och återställas via

kommunikationen.

Lista över mätningssidor

OBSI De tillgängliga mätningarna beror på vilken typ av system som ställts in, se "Meny för inställningar" på sidan 19.

Mätningar som visas på sidan	Sidkod
V _{LL∑} Systemets spänning fas-fas A _∑ Systemets ström W _∑ Systemets effekt	01

Mätningar som visas på sidan	Sidkod
W1 Fas 1 aktiv effekt W2 Fas 2 aktiv effekt W3 Fas 3 aktiv effekt OBS! Knappen Example and the genomsnittliga maximala värdena.	02
VA1 Fas 1 skenbar effekt VA2 Fas 2 skenbar effekt VA3 Fas 3 skenbar effekt OBS! Knappen Kan användas för att visa genomsnittet, de maximala värdena och de genomsnittliga maximala värdena.	03
VAr1 Fas 1 reaktiv effekt VAr2 Fas 2 reaktiv effekt VAr3 Fas 3 reaktiv effekt OBS! Knappen Kan användas för att visa genomsnittet, de maximala värdena och de genomsnittliga maximala värdena.	04

Mätningar som visas på sidan	Sidkod
 ₩_∑ Systemets aktiva effekt ₩_∑ Systemets skenbara effekt ₩_Γ Systemets reaktiva effekt OBS! Knappen kan användas för att visa genomsnittet, de maximala värdena och de genomsnittliga maximala värdena. 	05
PF ₁ Fas 1 effektfaktor PF ₂ Fas 2 effektfaktor PF ₃ Fas 3 effektfaktor	06
Hz Frekvens PF _Σ Systemets effektfaktor A _N Nollans ström	07
thd% * A1 THD för fas 1, ström A2 THD för fas 2, ström A3 THD för fas 3, ström	08
thd% * V1 THD för fas 1, spänning V2 THD för fas 2, spänning V3 THD för fas 3, spänning	09

S۷

Mätningar som visas på sidan	Sidkod
thd% * V ₁₂ THD för fas 1-fas 2, spänning V ₂₃ THD för fas 2-fas 3, spänning V ₃₁ THD för fas 3-fas 1, spänning	10
$V_{LL\Sigma}$ Systemets spänning fas-fas $V_{LN\Sigma}$ Systemets spänning fas-nolla A_{Σ} Systemets ström	11
A1 Fas 1, ström A2 Fas 2, ström A3 Fas 3, ström OBS! Knappen Kan användas för att visa genomsnittet, de maximala värdena och de genomsnittliga maximala värdena.	12
V1 Fas 1, spänning V2 Fas 2, spänning V3 Fas 3, spänning	13
V ₁₂ Fas 1-fas 2, spänning V ₂₃ Fas 2-fas 3, spänning V ₃₁ Fas 3-fas 1, spänning	14

NOTERING*: upp till den 32:a övertonen.

Menyn inställningar

Meny för inställningar innehåller alla sidor som används för att ställa in huvudenhetens och tillvalsmodulernas parametrar.

OBSI standardvärdena är understrukna. Sidornas tillgänglighet beror på de installerade tillvalsmodulerna. För mer information om konfigureringsmetoder, se "Konfigurationsläge" på sidan 43.

Sidans rubrik	Rubrik för undermeny	Beskrivning	Värden
Password?	-	Ange aktuellt lösenord	Aktuellt lösenord
Change pass	-	Ändra lösenord	Fyra siffror (från 0000 till 9999)
Backlight	-	Tid för displayens bakgrundsbelysning (min)	0: alltid på Från 1 till 255 (<u>2</u>)
Modules	M O R2 M O O2 MC485232 MCETH MCBAC IP MCBAC MS MCPB	Modul aktiverad	Yes/No (Ja/Nej) Auto: markerar att modulen automatiskt känns igen av systemet, se "Aktivering av tillvalsmoduler" på sidan 44

Sidans rubrik	Rubrik för undermeny	Beskrivning	Värden
System	-	Typ av system	1P: 1-fassystem (två ledare)/2P: 2-fassystem, (tre ledare)/3P: 3-fassystem (tre ledare)/3P: 3-fassystem (tre ledare), balanserad last/3P.2: 3-fassystem (4-ledare), balanserad last/ <u>3P.n</u> : 3-fassystem (4-ledare)
CT ratio	-	Strömtransformatorns omsättningstal (CT)	Från 1 till 9999
PT ratio	-	Spänningstransformatorns omsättningstal (VT/PT)	Från 1 till 9999
Dmd	-	Intervall för beräkning av genomsnittlig effekt (min)	Från 1 till 30 (<u>15</u>)
Home page	-	Mätningssidan visas vid åtkomst till mätningsmenyn och efter 120 sekunders inaktivitet	0: mätningssidorna visas i ordningsföljd med ett intervall på fem sekunder Från 1 till 14 För att kontrollera sidkoderna, se "Lista över mätningssidor" på sidan 15

SV

Sidans rubrik	Rubrik för undermeny	Beskrivning	Värden
Filter *	Filter s	Intervall för inblandning av filter med hänsyn till full skala (%)	Från 0 till 100 (<u>2</u>)
	Filter co	Filtreringskoefficient	Från 1 till 256 (<u>2)</u>
Run hour	-	Aktuellt gränsvärde för beräkning av drifttid för last	Från <u>0.001</u> A till 9999 MA
Optical	Baudrate	Baudrate (kbps)	9.6/ 19.2/ 38.4/ <u>115.2</u>
	Parity	Paritet	Ingen/udda/ j <u>ämn</u>

Sidans rubrik	Rubrik för undermeny	Beskrivning	Värden
	Address	Modbus-adress	Från 1 till 247
RS485232	Baudrate	Baudrate (kbps)	<u>9.6/</u> 19.2/38.4/115.2
	Parity	Paritet	Ingen/udda/ <u>jämn</u>
	IP add 1/2 IP add 2/2	IP-adress	
Ethernet	Subnet 1/2 Subnet 2/2	Nätmask	Från <u>0.0.0.0</u> till 255.255.255.255 **
	Gateway 1/2 Gateway 2/2	Gateway	
	TCP IP Prt	Port för TCP/IP	Från 1 till 9999 (<u>502</u>)

Sidans rubrik	Rubrik för undermeny	Beskrivning	Värden
PACast	Device id	Instansnummer	Från 0 till 9999 (via knappsats) Från 0 till 4194302 (via kommunikation) (<u>9999</u>)
	Baudrate	Baudrate (kbps)	<u>9.6</u> / 19.2/ 38.4/ 57.6/ 76.8
	MAC add	MAC-address	Från 0 till 127 (<u>1</u>)
BACnet (fortsättning)	Device id	Instansnummer	Från 0 till 9999 (via knappsats) Från 0 till 4194302 (via kommunikation) (<u>9999</u>)
	FD Enable	Aktivering av främmande enhet	Yes (ja)/ <u>No (nej)</u>
	BBMD 1/2 BBMD 2/2	BBMD-address	Från <u>0.0.0.0</u> till 255.255.255.255
DAGuat	UDP port	UDP-port	Från 0001 till FFFF (<u>BAC0</u>)
DACHET	Time out s	Registrering av time- to-live för WM20 som Främmande enhet på en angiven BBMD- server (s)	Från 1 till 60 (<u>10</u>)

Sidans rubrik	Rubrik för undermeny	Beskrivning	Värden	
Profibus	Address	Adress	Från 2 till 125 (<u>126</u>)	
	Enable	Aktivering av larm 1	Yes (ja)/ <u>No (nej)</u>	
Virt al 1 ***	Variables	Variabler som styrs av larmet	Alla variabler kontrolleras av systemet förutom mätare och maximala effektvärden.	
	Set 1	Gränsvärde för aktivering av larm	Måttenhet och intervall för tillåtna värden beroende	
	Set 2	Gränsvärde för aktivering av larm	på den variabel som kontrolleras.	
Virt al 1 ***	On delay	Aktivera larmfördröjning (s)	Från 0 till 3600	
Virt al 2 *** - Samma sidor som undermeny Virt Al 1, fö larm 2.		Samma sidor som undermeny Virt Al 1, för larm 2.	-	

Sidans rubrik Rubrik för undermeny Beskrivning		Beskrivning	Värden
	Function	Funktion för digital utgång 1	Alar/Remo/Puls
	Al link	Associerade larm	Al 1 : associerat larm 1/ Al 2 : associerat larm 2
Dis out 1	AI status	Normal utgångsstatus	Ne : normalt sluten/ Nd : normalt bruten
****	ut 1 Pulse type	Typ av energi (kWh eller kvarh)	kWh Pos: importerad aktiv energi/kvarh Pos: importerad reaktiv energi/ kWh Neg: exporterad aktiv energi/kvarh Neg: exporterad reaktiv energi
	Pulse weig	Pulsvikt (kWh/kvarh per puls)	-
Out test Dig out 1		Aktivering av utsändning av test igen	Yes/No (Ja/Nej)
****	Power test	Effektvärde för test	Från 0,001 W till 9999 MW
Dig out 2 ****		Samma sidor som undermeny Dig out 1, för digital utgång 2.	-

Sidans rubr	ik Rubrik för undermeny	Beskrivning	Värden
	Reset max	Återställer maximala värden	
	Reset dmd	Återställer genomsnittliga värden	
Reset	Res dmd max	Återställer genomsnittliga maximal värden	Yes(Ja): återställer värden/No(Nei): avbryter
	Energy pos	Återställer värden för importerad aktiv och reaktiv energi	återställningen
	Energy neg	Återställer värden för exporterad aktiv och reaktiv energi	
End	-	Gå tillbaka till mätningsmenyn	-

OBS! * för information om adressparametrar, se "Adressparametrar" på sidan 40.

OBS! ** för information om filter, se "Filterinställningar" på sidan 42.

OBS! **** för information om larm, se "Larminställningar" på sidan 41. För standardvärden, se "Standardvärden för larmparametrar" på sidan 27.

OBS! **** för information om den digitala utgången, se "Konfigurering av moduler med digitala utgångar" på sidan 45. För standardvärden, se "Standardvärden för parametrar för digitala utgångar" på sidan 27.

Standardvärden för larmparametrar					
Larm	Aktivera	Variabler	Set 1	Set 2	On delay
1	No (Nej)	VL1N	40	40	0
2	No (Nej)	Wsys	40	40	0

Standardvärden för digital utgångsparametrar							
Digital utgång	Funktion	Al link	Al status	Typ av puls	Pulse weig	Out test	Power test
1	Puls	AI 1	Ne	kWh	0,1	No (Nej)	0,001
2	Alar	AI 2	Ne	kWh	0,1	No (Nej)	0,001

Informationsmeny

Informationsmenyn innehåller alla sidor som visar information och parametrar som angivits utan lösenordsskydd.

OBS! sidornas tillgänglighet beror på de installerade tillvalsmodulerna.

Sidans rubrik	Information som visas	
12345678	 Serienummer (sidans rubrik) Tillverkningsår Firmware-version 	
Conn (2 sidor)	 Typ av system (i rubrik) Strömtransformatorns omsättningstal (Ct) Spänningstransformatorns omsättningstal (Vt) 	
Dmd	Intervall för beräkning av genomsnittlig effekt (min)	
Led pulse	Pulsvikt för framsidans LED (kWh/kvarh per puls)	
Run hour	Aktuellt gränsvärde för beräkning av drifttid för last (A)	

	Sidans rubrik	Information som vi	sas		
		Utgångsfunktion (i rubrik) Specifik information för utgångsfunktion:			
		Om funktionen är	är den information som visas		
Pulse/Alari Remote	Pulse/Alarm/ Remote	Puls	 måttenhet för energi som skickas med pulsen referensutgång (out1= utgång 1, out2 = utgång 2) pulsvikt (kWh/kvarh per puls) typ av överförd energi (importerad Pos eller exporterad Neg) 		
	(2 sidor)	Alarm	 referensutgång (out1= utgång 1, out2 = utgång 2) Om larmet är aktivt, visas symbolen A permanent på displayen 		
	Remote	 referensutgång (out1= utgång 1, out2 = utgång 2) utgångsstatus (ON = sluten, OFF = bruten) 			

SV

Sidans rubrik	Information som visas	
Al 1 (2 sidor)	 Data för larm 1 (i rubrik): Ingen: larm 1 inaktiverat No out: larm 1 aktiverat men inte associerat med en digital utgång Ut 1.NE: larmet är associerat med digital utgång 1, normalt sluten Ut 1.ND: larmet är associerat med digital utgång 2, normalt sluten Ut 2.NE: larmet är associerat med digital utgång 2, normalt sluten Ut 2.ND: larmet är associerat med digital utgång 2, normalt sluten Ut 2.ND: larmet är associerat med digital utgång 2, normalt sluten Ut 2.ND: larmet är associerat med digital utgång 2, normalt sluten Gränsvärde för aktivering av larm (Set1) Gränsvärde för inaktivering av larm (Set2) Kontrollerad variabel Om larmet är aktivt, visas symbolen for permanent på displayen 	
Al 2 (2 sidor)	Samma information som på sidorna AI 1, för larm 2	
Optical	Baudrate för den optiska porten	
Com port (2 sidor)	Modbus-adress Baudrate för RS485/RS232	
IP add 1/2 IP add 2/2	IP-address	

Menyn återställning

Återställningsmenyn består av två sidor som används för att återställa värdena för maximal och genomsnittlig effekt (aktiv, skenbar och reaktiv). S

S۷

Användning: hur man arbetar

vigera	igera i menyerna		
g.9	Avsnitt	Funktion	
	Α	Mätningsmeny	
B Informationsmeny		Informationsmeny	
	С	Menyn återställning	
	D	Menyn inställningar	

Mätningsmenyn visas alltid vid start. Menyn ger tillgång till menyerna för information, återställning och parametrar.

Vid åtkomst till mätningsmenyn eller efter 120 sekunders inaktivitet, visas mätningssidan enligt inställningen för **Startsida**.

Ett lösenord efterfrågas vid åtkoms till menyn för inställningar och bekräftelse vid avslut.

Vanliga åtgärder			
Åtgärd	Кпарр		
Bekräfta åtgärden			
Visa föregående/nästa sida	▼/▲		

Åtgärd	Кпарр
Avbryt åtgärden	

Specifika åtgärder

Mätningsmeny

Åtgärd	Кпарр
Visa nästa mätare	¢
Visa den mätningssida som är inställd i Startsida	
Visa värden för dmd och sedan Max (om den finns) och slutligen det nya momentana värdet	Ð

Menyn inställningar

Åtgärd	Кпарр
Ange undermeny/ändra parameter för sidan som visas	

Åtgärd	Кпарр
Öka ett parametervärde / Visa nästa värdealternativ/ Ändra värdena i fälten dP och Sign*	
Minska ett parametervärde/ Visa föregående värdealternativ/ Ändra värdena i fälten dP och Sign*	
Flytta mellan värdefälten *	Ð
Avsluta undermenyn och visa den relativa rubriksidan	

OBS! * för information, se "Numeriska parametrar" på sidan 39 och "Adressparametrar" på sidan 40.

Inställning av en parameter

Fig.10 Exempel på procedur: hur man ställer in Run hour=14000.

OBS! Proceduren kräver inmatning av multiplikatorn K. Den initiala statusen för proceduren är sidan Run hour i menyn för inställningar.

Utföra ett test av pulsöverföring

Om den digitala utgången är konfigurerad för att överföra energiförbrukning via pulser, kan en testöverföring utföras.

- Öppna undermenyn Dig out 1 eller Dig out 2 i menyn för inställningar (beroende på vilken digital utgång som är berörd)
- 2. Kontrollera att utgången är konfigurerad för pulsöverföring (Function = Puls)
- 3. Definiera pulsvikten (Puls weig) och testeffekten (Power test)
- 4. Ställ in Yes på sidan Out test för att starta testen: testen utförs då omedelbart.
- 5. Ställ in No på sidan Out test för att avsluta testet.

OBS! vid testet kan ett annat effektvärde ställas in vid behov. Vid bekräftelse av värdet uppdateras sedan testöverföringen.

Återställning av maximala och genomsnittliga värden

Analysatorn beräknar det maximala, genomsnittliga och genomsnittliga maximala värdet för mätningar av aktiv, skenbar och reaktiv effekt och ström. Värdena kan återställas på två sätt, med eller utan lösenordsåtkomst.

Återställning med lösenordsåtkomst, i menyn inställningar

- Öppna menyn för inställningar, från valfri sida i mätningsmenyn: sidan Password? visas.
- 2. Ange lösenordet och bekräfta.
- 3. Bläddra bland sidorna för att visa sidan för **Reset** och öppna undermenyn: Sidan **Reset max** visas.
- 4. Ändra parametern och välj alternativet YES.
- 5. Bekräfta åtgärden: Meddelandet "Saving" visas och de maximala värdena för aktiv, skenbar och reaktiv energi återställs.
- 6. Visa nästa sida (Reset dmd).
- 7. Ändra parametern och välj alternativet YES.
- 8. Bekräfta åtgärden: Meddelandet "Saving" och de genomsnittliga värdena återställs.
- 9. Visa nästa sida (Res dmd max).
- 10. Ändra parametern och välj alternativet YES.

11. Bekräfta åtgärden: Meddelandet "Saving" och de genomsnittliga maximala värdena återställs.

Återställning utan lösenordsåtkomst, i menyn återställning

- Öppna menyn för återställning, från valfri sida i mätningsmenyn: sidan Reset dmd? visas
- 2. Välj alternativet YES (JA).
- 3. Bekräfta åtgärden: Meddelandet "Resetting" visas och sedan sidan Reset max?.
- 4. Välj alternativet YES (JA).
- 5. Bekräfta åtgärden: Meddelandet "Resetting" visas och sedan sidan Res dmd max?.
- 6. Välj alternativet YES (JA).
- 7. Bekräfta åtgärden: Meddelandet "Resetting" visas och sedan den mätningssida som ställts in i Home page.

Återställning av mätare för total energi

Analysatorn mäter den aktiva och reaktiva energin, både importerad och exporterad. De totala räknarna visas och kan återställas direkt via huvudenheten, medan återställning av de partiella mätarna sker via kommunikationen.

Följande avsnitt beskriver proceduren för att återställa totalmätarna för importerad/ exporterad aktiv och reaktiv energi.

- 1. Öppna menyn för inställningar, från valfri sida i mätningsmenyn: sidan **Password?** visas.
- 2. Ange lösenordet och bekräfta.
- 3. Bläddra bland sidorna för att visa sidan för **Reset** och öppna undermenyn: Sidan **Reset max** visas.
- 4. Bläddra bland sidorna för att visa sidan Energy pos.
- 5. Ändra parametern och välj alternativet YES.
- Bekräfta åtgärden: Meddelandet "Saving" visas och energimätarna för importerad aktiv och reaktiv energi återställs.

- 7. Visa nästa sida (Energy neg).
- 8. Ändra parametern och välj alternativet YES.
- 9. Bekräfta åtgärden: Meddelandet "Saving" visas och energimätarna för exporterad aktiv och reaktiv energi återställs.

Identifiera variabeln i larmets status

Om det finns minst ett larm, blinkar symbolen **A** i displayen på mätningssidan. För att identifiera vilken variable som är i larmstatus, öppnar du informationsmenyn på sidan Al 1/ Al 2 och/eller **Alarm** och om det reaktiva larmet är aktivt, förblir symbolen **A** permanent tänd. För en beskrivning av larmen, se "Informationsmeny" på sidan 27.

OBS! Om larmet utlöses även om mätningen av variabeln har statusen EEEE, se "Felsökning" på sidan 35.

Felsökning

OBS! Kontakta en CARLO GAVAZZI-filial eller återförsäljare i ditt land, i händelse av felfunktion, fel eller för att begära information.

Mätning

Problem	Orsak	Möilia lösnina	
	Inställningarna för CT och/eller VT är inte korrekta och därför överskrider mätningen det maximalt tillåtna värdet, eller så innehåller resultatet av beräkningarna minst en mätning med statusen EEEE	Ändra parametrarna för CT och VT	
Texten "EEEE" visas istället för mätningen	Analysatorn används inte inom det förväntade området och därför överskrider mätningen det maximalt tillåtna värdet, eller så innehåller resultatet av beräkningarna minst en mätning med statusen EEEE	Demontera analysatorn	
	Analysatom har just slagits på och det intervall som har definierats för beräkningen av de genomsnittliga effektvärdena (standardinställning: 15 min) har inte upphört ännu	Vänta. Gå till sidan Dmd i menyn för inställningar för att ändra intervallet, se Meny för inställningar på sidan 19	
"Err" visas när parametern anges	Det angivna värdet är utanför området	Kontrollera intervallet för tillåtna värden på den sida som visas eller se menyn för inställningar på sidan 19 och ange värdet igen.	

Problem	Orsak	Möjlig lösning	
De värden som visas är inte de förväntade	De elektriska anslutningarna är felaktiga	Kontrollera anslutningarna	
	CT- och/eller VT-inställningarna är felaktiga	Kontrollera parametrarna som ställts in i menyn för inställningar, se "Meny för inställningar" på sidan 19	

Larm

Problem	Orsak	Möjlig lösning	
Ett larm har löst ut, men mätningen har inte överskridit gränsvärdet	Värdet som används för att beräkna larmvariabeln har statusen EEEE	Kontrollera att inställningarna för CT och VT är korrekta	
	Analysatorn används inte inom det förväntade mätområdet	Demontera analysatorn	
Larmet Inställningarna för larmet är felaktiga aktiveras och inaktiveras inte som förväntat		Kontrollera parametrarna som ställts in i menyn för inställningar, se "Meny för inställningar" på sidan 19	

S۷

Kommunikation

Problem	Orsak	Möjlig lösning		
Det går inte att kommunicera med analysatorn	Inställningarna för kommunikationsmodulen är felaktiga	Kontrollera parametrarna som ställts in i menyn för inställningar, se "Meny för inställningar" på sidan 19		
	Anslutningarna till kommunikationsmodulen är felaktiga	Kontrollera anslutningarna		
	Kommunikationsinställningarna (PLC eller program från tredje part) är felaktiga	Kontrollera kommunikationen med programmet UCS		

Inställningar

Problem	Orsak	Möjlig lösning
Det är omöjligt att ändra inställningen (via knappsats)	Det angivna lösenordet är felaktigt	Ange det korrekta lösenordet
	Vridomkopplaren på huvudenhetens baksidan är i position 7	Ställ omkopplaren i position 1
Det är omöjligt att ändra inställningen (via programmet UCS)	Vridomkopplaren på huvudenhetens baksidan är i position 7	Ställ omkopplaren i position 1
	Användaren står i menyn för inställningar	Avsluta menyn för inställningar genom att trycka på

Viktig information

Numeriska parametrar

Positionernas ordningsföljd

Värdet för en numerisk parameter består av upp till sex positioner: fyra siffror, dP och tecken.

Knappen 🗢 används för att välja positionerna i följande ordning:



Position dP

l positionera **dP** (decimalpunkt) kan knapparna **A** och **V** användas för att flytta decimalpunkten och ställa in en multiplikator (**k** x 1000, **M** x 1 000 000) i följande ordning:



Teckenposition

OBS! Teckenpositionen är endast tillgänglig för parametrarna Set 1 och Set 2 i undermenyerna Virt Al 1 och Virt Al 2.

Tecknet för värde kan ställas in i positionen för Tecken. Värdet är som standard positivt.

Adressparametrar

Adressparametrarna är indelade i två delar: den första delen (HI) på sida 1/2 och den andra delen (LO) på sida 2/2. Som exempel kommer sidorna IP add 1/2 och IP add 2/2 med adressen 192.168.2.18 se ut enligt följande:



Ordningsföljden för val av siffror sker från höger till vänster på den förstaraden och sedan på den andra raden.

Larminställningar

WM20 hanterar två larm. Följande definieras för respektive larm:

- variabel som ska kontrolleras (Variables), kan väljas från alla uppmätta elektriska variabler exklusive värdena för maximal effekt
- · gränsvärde för aktivering av larm (Set1)
- · larmets aktiveringsfördröjning (On delay)
- · gränsvärde för inaktivering av larm (Set 2)

Se "Menyn för inställningar", för att ställa in larmen på sidan 19, kontrollera status för inställda larm, se "Meny för information" på sidan 27.

Höglarm (Set 1 > Set 2)

Om Set 1 > Set 2, aktiveras larmet när den kontrollerade variabeln överskrider värdet för Set 1 under en tid som motsvarar On delay och inaktiveras när den sjunker under Set 2.



Låglarm (Set 1 < Set 2)

Om Set 1 < Set 2, aktiveras larmet när den kontrollerade variabeln sjunker under värdet för Set 1 under en tid som motsvarar On delay och inaktiveras när den stiger över Set 2.



Filterinställningar

Åtgärd

Man kan ställa in ett filter för att stabilisera visningen av mätningarna (både i displayen och vid överföring till externa system).

OBS! Filtret tillämpas för alla mätningar i skrivskyddat läge och för dataöverföring, utan att påverka beräkningarna för energiförbrukning eller avbrott vid larm. Två parametrar är visas:

- Filter s: filtrets åtgärdsintervall. Värde mellan 0 och 100, uttryckt som en procentandel av variabelns fulla skala.
- Filter co: filterkoefficient. V\u00e4rden mellan 1 och 255, d\u00e4r 255 \u00e4r 255 \u00e4r den koefficient som m\u00f6jligg\u00f6r maximal stabilitet f\u00f6r m\u00e4tningarna.

Om det uppmätta värdet är utanför intervallet som definieras av parametern Filter s så tillämpas inte filtret.

För att ställa in filtret, se "Meny för inställningar" på sidan 19.

Exempel

Följande avsnitt beskriver filtrets beteende vid mätning av spänning i version AV5 med:

- Filter s = 2
- Filter co = 2 eller 10

l version AV5 är den fullständiga skalan 400 V, med **Filter s** = 2 blir därmed åtgärdsintervallet +/- 8 V (2 % av 400 V). Det bör även noteras att ju större värde på **Filter co**, desto större stabilitet blir det i mätningarna.



Element	Beskrivning	
	Åtgärdsintervall med Filter s = 2	
•	Uppmätt värde	
	Mätningar visas med Filter co = 2	
	Mätningar visas med Filter co = 10	
Konfigurationsläge		

Konfiguration av tillvalsmoduler och inställningar av parametrarna för huvudenheten kan utföras före eller efter installationen, men endast när symbolen **b** visas.

Parametrarna för tillvalsmodulerna kan bara ställas in när modulerna är anslutna till huvudenheten.

Det går att ställa in parametrarna på två sätt:

- via knappsatsen på huvudenheten, se "Meny för inställningar" på sidan 19
- Genom att använda konfigurationsprogrammet UCS via kommunikationsmodulen med Modbus-protokollet, se "Översikt av kommunikationsmodul" på sidan 56 eller den optiska porten på framsidan via OptoProg (se relaterad dokumentation).

Aktivering av tillvalsmoduler

Tillvalsmodulerna måste vara aktiverade. Aktiveringskommandot kan vara automatiskt eller manuellt.

Aktivera	Beskrivning	Moduler	
Automatiskt	Modulen detekteras och aktiveras automatiskt	• M C ETH • M C BAC IP • MC BAC MS • M C PB	
Manuellt	Modulen måste aktiveras via menyn för inställningar, se "Meny för inställningar" på sidan 19	• M O R2 • M O O2 • M C 485232 *	

OBS! * modulen är endast aktiverad om inga andra kommunikationsmoduler ha installerats.

Konfigurering av modul med digitala utgångar

Modulerna för digitala utgångar M O R2 och M O O2 kantilldelas tre olika funktioner:

Funktion	Beskrivning	Parametrar	
Alar	Larm: utgången associeras med ett larm och hanteras direkt av WM20	 Associerat larm (Al link) * Status för den digitala utgången med statusen inte i larm (Al status) 	
Remo	Fjärrstyrning: utgångens status hanteras via kommunikationen	-	
Puls	Puls: pulsöverföringens utgång vid aktiv eller reaktiv, importerad eller exporterad energiförbrukning. En test av pulsöverföringen kan utföras.	 Typ av energi (Pulse type) Pulsvikt (Pulse weig) Aktivera testöverföring (Out test) Effektvärde för test (Power test) 	

OBS! * larmen måste ställas in på sidorna Virt al 1 och Virt al 2.

För att ställa in larmparametrarna, se "Meny för inställningar" på sidan 19.

Underhåll och avfallshantering

Rengöring

Använd en lätt fuktad trasa för att rengöra displayen. Använd inte slipmedel eller lösningsmedel.

Ansvar för avfallshantering

Produkten ska avfallshanteras vid särskilda återvinningscentraler enligt anvisningar från regering och/eller lokala myndigheter. Korrekt avfallshantering och återvinning bidrar till att förhindra potentiellt skadliga effekter på person och miljö.





Allmänna specifikationer

Allmänna eger	nskaper		
Material	Framsida: ABS, självslocknande V-0 (UL 94) Baksida och tillvalsmoduler: PA66, självslocknande V-0 (UL 94)		
Skyddsklass	Framsida: IP65 NEMA 4x NEMA 12 Kopplingsplintar: IP20		
Kopplingsplintar	Typ: löstagbara Diameter: max. 2,5 mm2 Moment: 0,5 Nm		
Kategori för överspänning	Kat. III		
Föroreningsgrad	2		
Brusreducering (CMRR)	100 dB, från 42 till 62 Hz		
Isolering	Dubbel elektrisk isolering på områden som är tillgängliga för användaren. För isolering mellan in- och utgångar, se "isolering mellan in- och utgångar" på sidan 48.		

Isolering mellan ingång och utgång

OBS! testförutsättningar: 4 kV RMS AC i en minut.

Тур	Strömförsörjning (H eller L) [kV]	Mätningsingångar [kV]	Digitala utgångar [kV]	Serieport [kV]	Ethernet- port [kV]
Strömförsörjning (H eller L)	-	4	4	4	4
Mätningsingångar	4	-	4	4	4
Digitala utgångar	4	4	-	4	4
Seriell port	4	4	4	-	NP
Port för Ethernet	4	4	4	NP	-

Sammanställning

- · NA : kombinationen är inte möjlig
- 4: 4 kV RMS isolering (EN 61010-1, IEC 60664-1, överspänningskategori III, föroreningsgrad 2, dubbel isolering för system med maximalt 300 Vrms till jord)

Miljöspecifikationer	
Drifttemperatur	Från -25 till +55 °C/från -13 till +131 °F
Förvaringstemperatur	Från -30 till +70 °C/från -22 till +158 °F

OBS! relativ luftfuktighet < 90 % icke-kondenserande vid 40 °C/104 °F.

Specifikationer för huvudenhet

Allmänna egenskaper Montage Panelmontage Mått (mm) Se figur





Spänningsingångar

	AV4	AV5	AV6	AV7
Spänningsanslutning	Direkt eller via VT/PT			
VT-/PT-omsättningstal	Från 1 till 9999			
Märkspänning L-N (från Un min. till Un max.)	Från 220 till 400 V	Från 220 till 400 V	Från 57,7 till 133 V	Från 57,7 till 133 V
Märkspänning L-L (från Un min. till Un max.)	Från 380 till 690 V	Från 380 till 690 V	Från 100 till 230 V*	Från 100 till 230 V*
Spänningstolerans	-20%, + 15%			
Överbelastning	Kontinuerlig: max. 1,2 Un I 500 ms: max. 2 Un			
Ingångsimpedans	>1,6 MΩ			
Frekvens	Från 40 till 440 Hz			

OBS! * i händelse av system med 2-fas eller delat 3-fassystem: märkspänning L-L upp till 240 V

Strömingångar

	AV4	AV5	AV6	AV7
Strömanslutning	Via CT			
CT-omsättningstal	Från 1 till 9999			
Märkström (In)	1 A	5 A	5 A	1 A
Lägsta ström (Imin)	0,01 A	0,05 A	0,05 A	0,01 A
Högsta ström (Imax)	2 A	6 A	6 A	2 A
Startström (Ist)	1 mA	5 mA	5 mA	1 mA
Överbelastning	Kontinuerlig: Imax I 500 ms: 20 Imax			
Ingångsimpedans	< 0,2 VA			
Maximalt CT- x VT-omsättningstal	9999 x 9999			

Mätningsnoggrannhet	
Ström	
Från 0,05 In till Imax	±(0,5 % avläsn. + 2 siffror)
Från 0,01 ln till 0,05 ln	±(0,2 % avläsn. + 2 siffror)
Spänning fas-fas	
Från Un min -20 % till Un max + 15 %	±(0,5 % avläsn. + 1 siffra)
spänning fas-nolla	
Från Un min -20 % till Un max + 15 %	±(0,2 % avläsn. + 1 siffra)
Aktiv och skenbar ström	
Från 0,05 In till Imax (PF=0,5L, 1, 0,8 C)	±(0,5 % avläsn. + 1 siffra)
Från 0,01 ln till 0,05 ln (PF=1)	±(1% avläsn. + 1 siffra)
Reaktiv effekt	
Från 0,1 In till Imax (sinφ=0,5L, 0,5C) Från 0.05 In till Imax (sinφ=1)	±(1% avläsn. + 1 siffra)
Från 0,05 In till 0,1 In (sinφ=0,5L, 0,5C) Från 0,02 In till 0,05 In (PF=1)	±(1,5% avläsn. + 1 siffra)

Effektfaktor	±[0,001+0,5 %(1 – PF avläsn.)]
Aktiv energi	Klass 0.5S (EN62053-22, ANSI C12.20)
Reaktiv energi	Klass 2 (EN62053-23, ANSI C12.1)
THD	±1%
Frekvens	
Från 40 till 65 Hz	±(0,02% avläsn. + 1 siffra)
Från 65 till 340 Hz	±(0,05% avläsn. + 1 siffra)
Från 340 till 440 Hz	±(0,1% avläsn. + 1 siffra)

Strömförsörjning		
	Н	L
Extern strömförsörjning	Från 100 till 240 V AC/DC ± 10 %	Från 24 till 48 V AC/DC ± 15%
Förbrukning	10 W, 20 VA	

S۷

LED			
	Röd. Vikt: proportionerligt mot energiförbrukningen och beroende på produkten av CT- och VT/PT-omsättningstalen (maximal frekvens 16 Hz):		
	Vikt (kWh per puls)	CT*VT/PT	
	0,001	< 7	
	0,01	Från 7,1 till 70	
Framsida	0,1	Från 70,1 till 700	
	1	Från 700,1 till 7000	
10 Från 7001 till 7		Från 7001 till 70 k	
	100	> 70,01 k	
	Sidan Led pulse i menyn för information visar pulsvikten.		
Tillbaka	Grön. Lyser när WM20 är strömsatt.		

S۷

Specifikationer för modul med digitala utgångar

Allmänna egenskaper	
Montage	På huvudenhet
Mått (mm)	Se figur
Strömförsörjning	Självförsörjning via lokal buss



Statisk utgångsmodul (M O O2)	
Maximalt antal utgångar	2
Тур	Opto-mosfet
Egenskaper	V _{oN} 2,5 V DC, max. 100 mA V _{OFF} max. 42 V DC
Konfigurationsparametrar	Meny för inställningar, undermenyer Dig out 1 och Dig out 2 , se "Meny för inställningar" på sidan 19

Konfigurationsläge	Via knappsats eller programmet UCS
Modul med reläutgångar (M O R2)	
Maximalt antal utgångar	2
Тур	SPDT-relä
Egenskaper	AC1: 5 A vid 250 V AC AC15: 1 A vid 250 V AC
Konfigurationsparametrar	Meny för inställningar, undermenyer Dig out 1 och Dig out 2 , se "Meny för inställningar" på sidan 19
Konfigurationsläge	Via knappsats eller programmet UCS

Översikt av kommunikationsmodul

Allmänna egenskaper	
Montage	På huvudenhet (med eller utan modul med digitala utgångar)
Mått (mm)	Se figur
Strömförsörjning	Självförsörjning via lokal buss



OBS! I händelse av delade 3-fassystem (3-fas, fyra ledare, delta) kan en av fas till nolla spänningarna överskrida märkområdet i tabellen med upp till:

• 415 V (AV4, AV5)



• 208 V (AV6, AV7)



Modulen M C 485232

Port för RS485

Protokoll	Modbus RTU
Enheter på samma buss	Max 160 (1/5 av enhetens last)
Typ av kommunikation	Multidrop, dubbelriktad
Typ av anslutning	2 ledare, maximalt avstånd 1000 m
Konfigurationsparametrar	Meny för inställningar, undermeny RS485232 , se "Meny för inställningar" på sidan 19
Konfigurationsläge	Via knappsats eller programmet UCS

Port för RS232

Protokoll	Modbus RTU
Typ av kommunikation	Dubbelriktad
Typ av anslutning	3 ledare, maximalt avstånd 15 m
Konfigurationsparametrar	Meny för inställningar, undermeny RS485232 , se "Meny för inställningar" på sidan 19
Konfigurationsläge	Via knappsats eller programmet UCS

OBS! Portarna för RS485 och RS232 är alternativa.

LED

	Kommunikationsstatus:	
Betydelse	Gul: mottagning	
	Grön: sändning	

Modulen M C ETH

Port för Ethernet

Protokoll	Modbus TCP/IP
Klientanslutningar	Max. 5 samtidiga
Typ av anslutning	RJ45-anslutning (10 Base-T, 100 Base-TX), maximalt avstånd 100 m
Konfigurationsparametrar	Meny för inställningar, undermeny Ethernet , se "Meny för inställningar" på sidan 19
Konfigurationsläge	Via knappsats eller programmet UCS

Modulen M C BAC IP

Port för Ethernet

Protokoll	BACnet IP (läsning) Modbus TCP/IP (läsning och konfiguration)
Klientanslutningar	(endast Modbus) maximalt 5 samtidiga
Typ av anslutning	RJ45-anslutning (10 Base-T, 100 Base-TX), maximalt avstånd 100 m

Konfigurationsparametrar	Meny för inställningar, undermenyer för Ethernet , och BACnet , se "Meny för inställningar" på sidan 19	
Konfigurationsläge	Via knappsats eller programmet UCS	

Modulen M C BAC MS

Port för RS485

Protokoll	BACnet MS/TP (avläsning av mätning och beskrivning av objekt)
Typ av kommunikation	Multidrop, enkelriktad
Typ av anslutning	2 ledare, maximalt avstånd 1000 m
Tjänster som stöds	"I have", "I am", "Who has", "Who is", "Read-property (multiple)"
Objekt som stöds	Typ 2 (analogt värde, inklusive egenskapen COV), typ 5 (binärt värde, för larmsändning), typ 8 (enhet)
Konfigurationsparametrar	Meny för inställningar, undermeny Bacnet , se "Meny för inställningar" på sidan 19
Konfigurationsläge	Via knappsats eller programmet UCS

Port för Ethernet

Protokoll	Modbus TCP/IP (konfiguration)
Klientanslutningar	Max. 5 samtidiga
Typ av anslutning	RJ45-anslutning (10 Base-T, 100 Base-TX), maximalt avstånd 100 m

Konfigurationsparametrar	Meny för inställningar, undermeny Ethernet , se "Meny för inställningar" på sidan 19
Konfigurationsläge	Via knappsats eller programmet UCS

LED

	Kommunikationsstatus:
Betydelse	Gul: mottagning
	Grön: sändning

Modulen M C PB

Port för Profibus

Protokoll	Profibus DP V0-slav
Typ av anslutning	9-stifts D-sub-kontakt RS485
Konfigurationsparametrar	Meny för inställningar, undermeny Profibus , se "Meny för inställningar" på sidan 19 Övriga parametrar är tillgängliga med programmet UCS via seriekommunikation (se relaterat blad med illustration)
Konfigurationsläge	Via knappsats eller programmet UCS

S۷

Micro-USB-anslutning

-	
Protokoll	Modbus RTU
Тур	USB 2.0 (kompatibel med USB 3.0)
Typ av anslutning	Micro-USB B
Baudrate	Alla (maximalt 115,2 kbit/s)
Adress	1

LED

Röd	Kommunikationsstatus mellan modul och huvudenhet: • Tänd: kommunikationsfel • Släckt: kommunikation OK
Grön	Kommunikationsstatus mellan modul och Profibus-master: • Tänd: datautbyte pågår • Blinkar: kommunikation klar • Släckt: kommunikationsfel

Efterlevnad

Direktiv	 2014/35/EU (lågspänning) 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet) 2011/65/EU (farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning)
Standarder	 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - utstrålning och immunitet: EN62052-11 Elektrisk säkerhet: EN61010-1 Mätteknik EN62053-22 och EN62053-23 Pulsutgångar: IEC62053-31 och DIN43864



Firmware-version

Firmware-version	Alternativ/funktion
	A max, Admd, A dmd max.
	W dmd max, VA dmd max, var dmd max.
	Lämplig för delade 3-fassystem.

Nedladdning

Webbplatsen www.productselection.net låter användare ladda ned:

- · Programmet UCS
- · datablad och manualer för WM20 i PDF-format
- · andra filer som är användabara med tillvalsmoduler

