



800W AC-DC ENCLOSED SWITCHING POWER SUPPLY

800W AC-DC SCHALTNETZTEIL IM GESCHLOSSENEN GEHÄUSE

800W AC-DC UKKET SWITCHMODE STRÖMFORSYNING

GB USA

Safety and Warning Notes

Before operation, ensure you have read and understood all the information and instructions in this leaflet.

Disconnect the system from the supply network before under taking any installation, maintenance, modification or removal.

CAUTION! This unit is a built-in and Electrostatically Sensitive Device (ESD), so must be installed in the airtight distributor box that conforms to the safety approval. The unit covers/chassis are designed to protect skilled personnel from hazards and must not be made accessible to general users.

After installation, all the terminals must be properly covered.

As a minimum, the following conditions must be met before operation.

- All wires must be properly secured in terminal blocks.
- Unit and power supply cables must be properly fused.
- All output lines must be correctly rated and connected with the correct polarity.
- Sufficient air cooling must be ensured.
- Use in a pollution Degree 2 environment.

No modification should be made while the unit is in operation.

Only connect and disconnect the plug connectors when the power is off.

Do not cover ventilation holes-leave sufficient space for cooling around the unit.

Do not introduce any object into the unit.

This unit contains unprotected conductors carrying a lethally high voltage. Improper usage or handling may result in electric shock or serious burns.

Keep away from fire and water.

Approvals and Standard

UL UL60950-1 2ND Ed;

CE IEC 60950-1:2005 2Nd Ed; EN60950-1:2006

Sicherheits- und Warnhinweise

Lesen Sie alle in diesem Faltblatt enthaltenen Informationen und Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Trennen Sie das Gerät vom Stromversorgungsnetz, bevor Sie es installieren, deinstallieren, warten oder modifizieren.

ACHTUNG! Bei diesem Gerät handelt es sich um ein integriertes, elektrostatisch gefährdetes Gerät (Electrostatically Sensitive Device, ESD). Daher muss das Gerät in einem luftdichten Verteilerkasten installiert werden, der die Sicherheitszulassung erfüllt. Die Abdeckungen bzw. das Gehäuse des Geräts sind so gestaltet, dass Fachpersonal vor Gefahren geschützt wird. Sie dürfen unter keinen Umständen für normale Benutzer zugänglich gemacht werden.

Nach der Installation müssen alle Anschlüsse ordnungsgemäß abgedeckt werden.

Vor der Inbetriebnahme müssen mindestens folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Alle Kabel müssen ordnungsgemäß in den Klemmleisten befestigt sein.
- Die Geräte- und Stromversorgungskabel müssen ordnungsgemäß abgesichert sein.
- Alle Ausgangsanschlüsse müssen über die richtige Nennleistung verfügen und mit korrekter Polarität verbunden sein.
- Es muss eine ausreichende Luftkühlung sichergestellt sein.
- Das Gerät kann in einer Umgebung mit dem Verschmutzungsgrad 2 eingesetzt werden.

Es dürfen keine Änderungen vorgenommen werden, während das Gerät in Betrieb ist.

Die Steckverbinder dürfen nur im stromlosen Zustand angeschlossen/abgezogen werden.

Die Ventilationsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Lassen Sie um das Gerät herum ausreichend Freiraum zur Kühlung.

Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.

Das Gerät enthält ungeschützte Leiter, die eine lebensgefährliche Hochspannung führen.

Unsachgemäße Verwendung bzw. unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Stromschlägen oder schweren Verbrennungen führen.

Halten Sie das Gerät von Feuer und Wasser fern.

Zulassungen und Prüfnormen

UL UL60950-1 2ND Ed;

CE IEC 60950-1:2005 2Nd Ed; EN60950-1:2006

Safety and Warning Notes

Inden drift, skal du sikre dig, at du har læst og forstået al information og instruktionerne i denne brugsanvisning.

Afbryd systemet fra forsyningsnettet inden du påbegynder nogen form for installation, vedligeholdelse, ændring eller borttagning.

ADVARSEL! Denne enhed er en indbygget og elektrostatisisk følsom enhed (ESD), så den skal installeres i dens lufttætte fordelingskasse, der i overensstemmelse med sikkerhedsgodkendelsen. Enhedens kabinet/ramme er designet for at beskytte faglært personale fra farer og må ikke gøres tilgængelig for almindelige brugere.

Efter installationen, skal alle klemmer tildækkes ordentligt.

Som minimum, skal følgende betingelser overholdes inden drift.

- Alle ledninger skal være forsvarligt fastgjort i klemmerækkerne.
- Enhed og strømforsyningskabler skal være behørigt smeltesikret.
- Alle udgangslinjer skal være korrekt mærket og forbundet med den korrekte polaritet.
- Der skal sikres tilstrækkelig luftafkøling.
- Bruges i et forureningsgrad 2 miljø.

Ingen modifikation bør foretages mens enheden er i brug.

Tilslut/afbryd kun stikforbindelserne når strømmen er slukket.

Tildæk ikke ventilationshullerne - giv tilstrækkelig plads til afkøling omkring enheden.

Indfør ikke genstande ind i enheden.

Denne enhed indeholder ubeskyttede ledere, der har en dødbringende højspænding.

Ukorrekt brug eller håndtering kan føre til elektrisk stød eller alvorlige brandskader.

Holdes væk fraild og vand.

Godkendelser og standard

UL UL60950-1 2ND Ed;


CE IEC 60950-1:2005 2Nd Ed; EN60950-1:2006

Installation

For mounting, use screws to fix the power supply. Make sure their length is not too long (refer to the following drawing) in order to avoid short circuit.

The input wiring should be separated from the output wiring to avoid noise interference.

When multiple power supplies work together, be sure to keep proper distance between power supply & power supply, also between power supply, and the environment, for good air convection.






800W ALIMENTATORI CA/CC DA PANNELLO CON TECNOLOGIA SWITCHING

800W FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMUTADA, CA/CC

800W ALIMENTATION À DÉCOUPAGE CA/CC EN BOÎTIER

Informazioni di Sicurezza	
Prima di utilizzare questi dispositivi leggere accuratamente le seguenti istruzioni.	
Scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi installazione, lavoro di manutenzione o modifica.	
ATTENZIONE! Una installazione inadeguata potrebbe causare malfunzionamenti o danni permanenti all'unità. Questo dispositivo ha componenti sensibili alle cariche elettrostatiche (ESD) e deve essere installato e messo in servizio da personale qualificato.	
Dopo l'installazione, tutti i morsetti devono essere propriamente coperti.	
Porre particolare attenzione a:	
- Cavi flessibili; tutti i trifoli devono essere serrati all'interno del morsetto (pericolo potenziale di creare corto circuiti).	
- L'unità ed i cavi di collegamento devono provvisti di relativo fusibile.	
- Deve essere garantita una sufficiente aerazione per il raffreddamento.	
- Utilizzarne in un ambiente a Grado d'Inquinamento 2	
Durante il funzionamento: Nessuna modifica! Non coprire alcuna delle griglie di ventilazione. Non introdurre nessun oggetto nell'unità! Attenzione! Alta tensione! Residuo di energia immagazzinata! Questa unità contiene conduttori non protetti che trasportano alte tensioni mortali, inoltre vi sono componenti che possono immagazzinare una quantità sostanziale di energia. Un uso improprio potrebbe causare scosse elettriche e/o gravi bruciature. - Tenere lontano dal fuoco e dall'acqua!	
Approvazioni e normative	
UL	UL60950-1 2ND Ed;
CE	IEC 60950-1:2005 2Nd Ed; EN60950-1:2006




Dati tecnici installazione e funzionamento

Datos técnicos instalación y funcionamiento

Caractéristiques techniques installation et fonctionnement

Dati tecnici		
Descrizione	Modello	
SPPC 24800 1FC	SPPC 48800 1FC	
Input		
Fusibile interno	Universal AC input range	
Tensione nominale	115 / 230VAC	
Campo di lavoro AC	90 ~ 264VAC	
Campo di lavoro DC	127-370VDC	
Frequenza	47-63Hz	
Corrente nominale (100-127VAC)	27A	14A
Corrente nominale (128-264VAC)	33A	16.5A
Corrente di punta	<20A @ 220 VAC	
Efficienza (tipica)	≥88%	≥89%
Corrente AC	≤12A	
Uscita		
Regolazione linea	± 0.5%	
Regolazione carico	± 2.0%	
Tempo di attivazione	<3S (220VAC input, full load)	
Precisione tensione in uscita	±2.0%	
Coefficiente di temperatura	± 0.03%/°C	
Tempo mantenimento	≥8mS (220VAC input, full load)	
Campo di regolazione	-5%~+10% of rated output voltage	
Carico nominale continuo	27A	14A
Dati generali		
Temperatura ambiente	-30°C to +70°C; storage -40°C to +85°C	
Umidità relativa	20 - 90% RH	
Raffreddamento	Cooling by forced air	
Resistenza isolamento	≥100M ohms	
Materiale contenitore	Metal	
Dimensioni	226 x 116.5 x 41 mm	
Peso	1502 gr.	
Datos técnicos		
Descripción	Modelo	
SPPC 24800 1FC	SPPC 48800 1FC	
Entrada		
Fusible interno	Universal AC input range	
Tension nominal	115 / 230VAC	
Rango de tensión CA	90 ~ 264VAC	
Rango de tensión CC	127-370VDC	
Frecuencia	47-63Hz	
Intensidad nominal (100-127VAC)	27A	14A
Intensidad nominal (128-264VAC)	33A	16.5A
Intensidad de irrupción	<20A @ 220 VAC	
Eficiencia (típica)	≥88%	≥89%
Corriente AC	≤12A	
Salida		
Regulación de línea	± 0.5%	
Regulación de carga	± 2.0%	
Tiempo de retención	<3S (220VAC input, full load)	
Rango de ajuste de tensión	±2.0%	
T. arranque con carga capacitiva	± 0.03%/°C	
Tiempo de mantenimiento	≥8mS (220VAC input, full load)	
Rango de ajuste	-5%~+10% of rated output voltage	
Carga nominal continua	27A	14A
General		
Temperatura	-30°C to +70°C; storage -40°C to +85°C	
Umididad relativa	20 - 90% RH	
Humedad	Cooling by forced air	
Tensión de aislamiento	≥100M ohms	
Material de caja	Metal	
Dimensiones	226 x 116.5 x 41 mm	
Peso	1502 gr.	
Caractéristiques techniques		
Description	Numéro de version	
SPPC 24800 1FC	SPPC 48800 1FC	
Entrée		
Fusible interne d'entrée	Universal AC input range	
Tension nominale d'entrée	115 / 230VAC	
Plage de tension CA	90 ~ 264VAC	
Plage de tension CC	127-370VDC	
Fréquence	47-63Hz	
Intensidad nominal (100-127VAC)	27A	14A
Intensidad nominal (128-264VAC)	33A	16.5A
Courant d'appel (115VAC/230VAC)	<20A @ 220 VAC	
Rendement (tipique)	≥88%	≥89%
Courant AC	≤12A	
Sortie		
Régulation ligne	± 0.5%	
Régulation charge	± 2.0%	
Temps d'attente	<3S (220VAC input, full load)	
Gamme d'ajustement de la tension	±2.0%	
Temps de montée	± 0.03%/°C	
Tiempo de mantenimiento	≥8mS (220VAC input, full load)	
Plage de réglage	-5%~+10% of rated output voltage	
Charge nominale continue	27A	14A
Caractéristiques générales		
Température	-30°C to +70°C; storage -40°C to +85°C	
Humidité	20 - 90% RH	
Refroidissement	Cooling by forced air	
Resistenza di isolamento	≥100M ohms	
Matériel de logement	Metal	
Dimensions	226 x 116.5 x 41 mm	
Poids	1502 gr.	

Información sobre seguridad	
Antes conectar la fuente, asegúrese de haber leído y comprendido toda la información e instrucciones descritas.	
Desconecte el sistema de la red de alimentación antes de realizar cualquier instalación, mantenimiento, modificación o sustitución.	
PRECAUCIÓN! Este equipo es un Dispositivo Sensible a la Electricidad estática (DSE), por lo que debe instalarse en un cuadro hermético que cumpla con las normas de seguridad.	
La caja del equipo está diseñada para proteger al personal cualificado de posibles peligros y no debe ser manipulada por el usuario.	
Una vez instalada, todos los terminales deben protegerse adecuadamente.	
Como mínimo, deben cumplirse las siguientes condiciones antes del funcionamiento.	
- Todos los cables deben asegurarse adecuadamente en los bloques de terminales.	
- Los cables del equipo y de la alimentación deben tener fusibles adecuados.	
- Todas las líneas de salida deben estar especificadas y conectadas apropiadamente con la polaridad correcta.	
- Debe garantizarse la refrigeración del equipo.	
- Para uso en un entorno con grado de contaminación 2.	
No debe hacerse ninguna modificación mientras el equipo esté en funcionamiento.	
Desconecte o conecte el equipo cuando la alimentación esté desconectada.	
No cubrir los orificios de ventilación; deje suficiente espacio de refrigeración alrededor del equipo.	
Este equipo consta de conductores sin protección que soportan alta tensión peligrosa.	
El uso o la manipulación inadecuados pueden generar descargas eléctricas o quemaduras serias.	
No introduzca ningún objeto en el equipo.	
Mantenga el equipo alejado del fuego y del agua.	
Homologaciones y normas	
UL	UL60950-1 2ND Ed;
CE	IEC 60950-1:2005 2Nd Ed; EN60950-1:2006



Notes de sécurité et mises en garde	
Avant exploitation, lire attentivement toutes les informations et les instructions de cette fiche technique et s'assurer de les avoir bien comprises.	
Avant toute installation, maintenance, modification ou dépose, débrancher le système de son circuit d'alimentation.	
ATTENTION! Ce module intégré est un dispositif sensible aux décharges d'électricité statique (ESD); il doit donc être installé dans un boîtier distributeur étanche, conforme à l'homologation de sécurité. Les caps/le châssis du module sont conçus pour protéger le personnel qualifié contre les risques. Aucun accès ne doit être rendu possible aux utilisateurs généraux.	
Après installation, toutes les bornes doivent être adéquatement recouvertes.	
Avant exploitation, respecter les conditions minimales suivantes:	
- Tous les câbles doivent être correctement fixés dans des borniers.	
- Les câbles du module et de l'alimentation doivent être montés avec des fusibles adéquats.	
- Toutes les lignes de sortie doivent être adéquatement dimensionnées et raccordées avec la polarité correcte.	
- Un refroidissement par air doit être prévu en quantité suffisante.	
- Utiliser le module dans un environnement de degré de pollution 2.	
Ne jamais effectuer une modification quelconque lorsque le module est en service. Brancher ou débrancher les connecteurs du module uniquement lorsque l'alimentation est inactive.	
Ne jamais couvrir les trous de ventilation ; laisser un espace de refroidissement suffisant autour du module.	
Ne jamais introduire un objet quelconque dans le module.	
Ce module renferme un conducteur non protégé, porteur d'une haute tension mortelle.	
Toute utilisation ou manipulation imprécise peut conduire à une électrocution ou à de graves brûlures du personnel.	
Maintenir le module hors contact de la flamme et de l'eau.	
Homologations et Normes	
UL	UL60950-1 2ND Ed;
CE	IEC 60950-1:2005 2Nd Ed; EN60950-1:2006