



# Instruction Manual

W

M

3

0


9

6


Display, Programming

Modular system

Class 0.2 A/V



Control



## Thank you for choosing our products

WM30 96:

- High accuracy (class 0.2 A/V);
- High calculation performances for a fast analysis of the signal (FFT up to the 32nd harmonics);
- high connection capabilities.


WM30-96 is the state-of-the-art technological answer to your needs of power quality analysis.

Moreover, you can count on a ISO9001/VISION 2000 certified company structure, an experience of many years and a wide-spread presence both in Europe and all over the world. All this in order to guarantee the customer with a top-quality service and the best products.

Welcome in Carlo Gavazzi and our compliments for your choice. You can evaluate the complete range of our products on the CARLO GAVAZZI web-site:

[www.gavazzi-automation.com](http://www.gavazzi-automation.com)

## INTRODUCTION TO WM30



## DESCRIPTION OF THE INSTRUMENT

- 1 Active virtual alarms warners.
  - 2 Current energy drain indicator (kWh) by means of flashing, proportional to the measured energy (the higher the flashing frequency, the higher the energy drained. Max. frequency 16Hz pursuant to standard EN5047-1).
- The keyboard is divided into two areas, the top area is dedicated to the measurements with direct access to specific visualization screens.
- 3 Visualization of the counters screens: each pressure of the button corresponds to the visualization of a screen with counters related to different energies (see the table with the measurement screens below).
  - 4 Visualization of the current voltage and frequency (see the table with the measurement screens below).
  - 5 Visualization of the instant cosφ and powers (see the table with the measurement screens below).
  - 6 Visualization of the harmonics (see the table with the measurement screens below).

The keyboard in the bottom area is especially dedicated to instrument programming.

- 7 Exits the submenus, exits programming.
- 8 "Up" button, enables to browse the menus and to increase the values to be set.
- 9 "Down" button, enables to browse the menus and to decrease the values to be set.
- 10 Access to the programming menu: **hold pressed for at least 2 seconds to access the programming menu.**

**In measurement mode, buttons 8 and 9 enable to display the MAX and dmd values of the displayed variables.**



The buttons are enhanced touch buttons. To check their actual engagement, a specific icon on the display turns on each time a button is pressed.

**We recommend using your forefinger to activate the touch buttons.**

## ADDITIONAL FUNCTIONS OF THE BUTTONS

The buttons featuring a double icon have two functions, to access the secondary function, hold pressed for a long time the button corresponding to the desired secondary function.

**i** Access to the instrument information screens: reference standards, firmware version, year of manufacturing.


**Home** "Home" button: from any measurement screen, from any menu, returns to the main measurement screen (customizable by the user). **If you are in the programming menu, any data entered is lost.**

Holding pressed the button 8, you access the reset of the MAX of the displayed variables.

Holding pressed button 9, you access the reset of the dmd's of the displayed variables.

The reset must be confirmed by button 10.

## INTRODUCTION TO WM30



## ICONS OF THE DISPLAY



ALARM SETPOINT	
Up alarm.	Down alarm.


## DESCRIPTION OF THE DISPLAY

- 1 Graphic bar which displays the active and the apparent power drained with relation to the installed power.
- 2 Indications of inductive phase displacement L, -L, or capacitive phase displacement C, -C.
- 3 Indication of the measurement phase-neutral L1 or phase-phase L12.
- 4 Indication of the measurement phase-neutral L2 or phase-phase L23 or of the asymmetry phase-phase VLL.
- 5 Indication of the measurement phase-neutral L3 or phase-phase L31 or of the asymmetry phase-neutral VLn.
- 6 Indication of the engineering unit and of the multiplier: k, M, V, W, A, var (VAr), PF (Pf), Hz, An.
- 7 ALR: the alarm display function is active. PROG: the programming function is active.
- 8 Area dedicated to the visualization of counters, text messages, date and time (format: dd.mm.yy/hh:mm). Energy counters (see table on the following screen).
- 9 Indication of: dmd, THD% or Max.
- 10 Indicates that all the instant values displayed are system values.
- 11 Phase sequence error alarm.
- 12 Instrument programming enabled.
- 13 Instrument programming disabled.
- 14 Data transmission (TX) and reception (RX), via network communication, in progress.

Notes: the display is backlit with lighting time programmable from 0 minutes (always on) to 255 minutes.

## INTRODUCTION TO WM30



01



02



03



## HOW TO SET THE VALUES

With WM30 the values setting is even more simple, it is possible to increase or decrease every single digit, it is possible to easily obtain the wished value or change directly from one multiplier to another one. Example: use of the menu relevant to the current ratio.

**01** During the programming phase the instrument provides useful information:

- a** recognition of the programming mode;
- b** identifier number of the menu (see also the programming flow chart);
- c** edit, identification of the line subject to set;
- d** cursor that identifies the digit subject to set;
- e** maximum and minimum limit of selectable variable.

**02** Use the keys **6** to increase and decrease the digit detected by the cursor **(d)**. To set another digit move the cursor to match the wished digit using the key **4**, every key press corresponds to a left shifting of the cursor **(d)**.

**03** When the last digit on the left is matched by the cursor **(d)**, a further press of the key **4** allows to change the decimal point and the multiplier **(f)** (k o M), the blinking "dP" (decimal point) text **(g)** identifies that the instrument is able to do this function.

To modify the decimal point position and the multiplier use the keys **6** to have the wished value.

To confirm the set value press the key **7**.

To cancel the operation in progress and come back to the starting condition press the key **5**.

To cancel the operation in progress and come back to the measuring "Home" page, press and keep pressing the key **5** at least 2 seconds.

<b>Selection</b>	<b>Application</b>	<b>Note</b>
<b>A</b>	Cost allocation	Imported energy metering
<b>B</b>	Cost control	Imported and partial energy metering
<b>C</b>	Complex cost allocation	Imported/exported energy (total and partial)
<b>D</b>	Solar	Imported and exported energy metering with some basic power analyzer function
<b>E</b>	Complex cost and power analysis	Imported/exported energy (total and partial) and power analysis
<b>F</b>	Cost and power quality analysis	Imported energy and power quality analysis
<b>G</b>	Advanced energy and power analysis for power generation	Complete energy metering and power quality analysis

**NOTE**


WM30-96 is provided with the "Easy-prog" function which enables a simple, quick, clear and immediate visualization of the instrument measurements, making available only specific variables depending on the application of the instrument. The available applications are described above.

To leverage all the capacities of the instrument, select the application G which enables a complete and detailed analysis of the electric energy.

	No	Line 1	Line 2	Line 3	Line 4	Line 5	Note	Application										
								A	B	C	D	E	F	G				
	0	Home page	Programmable					X	X	X	X	X	X	X				
	1	Total kWh (+)	Depending on the last displayed page of instantaneous variables.					X	X	X	X	X	X	X				
	2	Total kvarh (+)						X	X	X	X	X	X	X				
	3	Total kWh (-)								X	X	X		X				
	4	Total kvarh (-)								X	X	X		X				
	5	kWh (+) part.								X	X		X	X				
	6	kvarh (+) part.								X	X		X	X				
	7	kWh (-) part.								X		X		X				
	8	kvarh (-) part.								X		X		X				
	9	Run Hours (99999999.99)								X	X	X	X	X				
	10	Phase seq.	VLN $\Sigma$	VL1	VL2	VL3				X	X	X	X					
	11	Phase seq.	VLN $\Sigma$	VL1-2	VL2-3	VL3-1				X	X	X	X					
	12	Phase seq.	An	AL1	AL2	AL3				X	X	X	X					
	13	Phase seq.	Hz	"ASY"	VLL sys (% asy)	VLL sys (% asy)				X	X	X	X					
	14	Phase seq.	VA $\Sigma$	VA L1	VA L2	VA L3					X	X	X					
	15	Phase seq.	var $\Sigma$	var L1	var L2	var L3					X	X	X					
	16	Phase seq.	W $\Sigma$	WL1	WL2	WL3					X	X	X	X				
	17	Phase seq.	PF $\Sigma$	PF L1	PF L2	PF L3					X	X	X					
	18	Phase seq.		THD V1	THD V2	THD V3						X	X					
	19	Phase seq.		THD V12	THD V23	THD V31						X	X					
	20	Phase seq.		THD A1	THD A2	THD A3						X	X					

No	Line 1	Line 2	Line 3	Line 4	Line 5	Note	Applications						
							A	B	C	D	E	F	G
<b>i</b>	1	Lot n. xxxx	Yr. xx	rEL	A.01	1...60 (min) "dmd"		x	x	x	x	x	x
	2	Conn. xxx.x (3ph.n/3ph/3ph./3ph.2/1ph/2ph)	CT.rA	1.0 ... 99.99k	Pt.rA	1.0...9999		x	x	x	x	x	x
	3	LED PULSE kWh	0.001 to 1000 kWh per pulse					x	x	x	x	x	x
	4	PULSE OUT1 kWh/kvarh	0.001 to 1000 kWh/kvarh per pulse	+/- tot/PAr				x	x	x	x	x	x
	5	PULSE OUT2 kWh/kvarh	xxxx kWh/kvarh per pulse	+/- tot/PAr				x	x	x	x	x	x
	6	Remote out	out1	on/oFF	Out2	on/oFF		x	x	x	x	x	x
	7	AL1	variable	Set 1	Set 2	(measurement)				x	x	x	x
	8	AL2	variable	Set 1	Set 2	(measurement)				x	x	x	x
	9	AL3	variable	Set 1	Set 2	(measurement)				x	x	x	x
	10	AL4	variable	Set 1	Set 2	(measurement)				x	x	x	x
	11	ANALOGUE 1	Hi.E	0.0 ... 9999k	Hi.A	0.0 ... 100.0%				x	x	x	x
	12	ANALOGUE 2	Hi.E	0.0 ... 9999k	Hi.A	0.0 ... 100.0%				x	x	x	x
	13	COM port	Add XXX	1...247	bdr	9.6/19.2/ 38.4/115.2		x	x	x	x	x	x
	14	IP ADDRESS	XXX	XXX	XXX	XXX		x	x	x	x	x	x
	15	XX•XX•XXIXX:XX	dAtE	tiME				x	x	x	x	x	x

## PROGRAMMING WM30-96



## NOTE

**10 CHANGE PAS:** this function allows the user to modify the PASS value with a new value (from 0 to 9999).

**20 BACKLIGHT:** backlight time from 0 (always on) to 255 minutes.


**30 MODULES:** the WM30 96 supports either automatic (A) or manual (M) acknowledgment of the installed modules depending on the kind of module.

**40 APPLICAT:** this function which enables a simple, quick, clear and immediate visualization of the instrument measurements, making available only specific variables (page 4/5) depending on the application of the instrument. **50 SYSTEM:** this function allows the user to select the type of electrical system. **60 CT RATIO:** this function allows the user to select the value of the CT ratio (primary/secondary ratio of the current transformer being used). Example: if the CT primary (current transformer) has a current of 300A and the secondary a current of 5A, the CT ratio corresponds to 60 (obtained using the following calculation: 300/5).

**70 PT RATIO:** this function allows you to select the value of the VT-PT ratio (primary/secondary ratio of the voltage transformer being used). Example:

if the primary of the connected VT (voltage transformer/potential transformer) is 20kV and the secondary is 100V, then the VT-PT ratio corresponds to 200 (obtained carrying out the following calculation: 20000/100).

**80 DMD:** This function allows the user to select the calculation method of the DMD/AVG value of the selected variable. **81 TYPE:** select the type of calculation mode to be used for the DMD/Avg calculation **FIXED:** if, for example, a time interval of 15 minutes has been selected, the instrument will calculate the AVG/DMD value of the measured variable and updates its value every 15 minutes, after that resets and starts a new calculation. **SLIDE:** if for example a time interval of 15 minutes has been selected, the instrument calculates the AVG/DMD value and updates its value at the beginning after the first 15 values and then after every minute, thus generating a window whose width is of 15 minutes and that moves forward every minute. **82 TIME:** select the time interval for the DMD/Avg calculation **83 SYNC:** select the synchronization mode, that is the method that controls the calculation method of the average/demand according to the



selected time.

**90 SET POWER:** This menu allows you to set a power value (installed power) that, in the measuring phase, will represent 100% of the graph indicator.


**100 HOME PAGE:** This function allows the user to select the variables to be displayed on first page (home page). **101 TYPE:** A, you can select the variable for each row. **B**, you can select a preset combination of variables (see relevant chapter to next page). **106 PAGE:** select a preset series of variables (see relevant chapter to next page).

**110 FILTER:** with the digital filter it's possible to stabilize the measurements which are too instable when displaying the relevant values. **111 FILTER S:** set the operating range (span) of the digital filter. The value is expressed as a % (filter to 0.0 means filter excluded). **112 FILTER CO:** set the filtering coefficient of the instantaneous measures. By increasing the value, also the stability and the settling time of the measures are increased.

Some specific menus display only if the relevant modules are installed.

## Key-pad





E	C	D											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Line 2	Type "a"	An	W $\Sigma$	var $\Sigma$	VA $\Sigma$	PF $\Sigma$	Hz	An	An	An	An	An	An
	Type "a" with System 1P	V	A	W	var	VA	PF	Hz	V	V	V	V	V
	Type "b"	Select one of the preset combination of variables											
	Type "b" with System 1P	Select one of the preset combination of variables											
Line 3	Type "a"	An	W $\Sigma$	var $\Sigma$	VA $\Sigma$	PF $\Sigma$	Hz	An	An	An	An	An	An
	Type "a" with System 1P	V	A	W	var	VA	PF	-	-	-	-	-	-
Line 4	Type "a"	VL-L $\Sigma$	An	W $\Sigma$	var $\Sigma$	VA $\Sigma$	PF $\Sigma$	Hz	-	-	-	-	-
	Type "a" with System 1P	V	A	W	var	VA	PF	Hz	-	-	-	-	-
Line 5	Type "a"	VL-L $\Sigma$	An	W $\Sigma$	var $\Sigma$	VA $\Sigma$	PF $\Sigma$	Hz	-	-	-	-	-
	Type a with System 1P	V	A	W	var	VA	PF	Hz	-	-	-	-	-

## How to customize the home page of WM30-96

Menu "101 TYPE":

"a", you can select a "system" variable for each line.


"b", you can select a preset combination of variables which is split in line 2 (a system variable) and line 3 to 5 (single phase variables).

Moreover, the selectable variables depend on the selected electric system, if 1P (one phase) system is selected, the available variables are different.

**Note:** when the B type is selected all the A selections on line 3, 4 and 5 are irrelevant.

E	D											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Line 2	-	V $\Sigma$	V $\Sigma$	An	Hz	VA $\Sigma$	var $\Sigma$	W $\Sigma$	PF $\Sigma$	-	-	-
Line 3	-	V $L_1$	V $L_{1-2}$	A $L_1$	"ASY"	VA $L_1$	var $L_1$	W $L_1$	PF $L_1$	THD $V_1$	THD $V_{12}$	THD $A_1$
Line 4	-	V $L_2$	V $L_{2-3}$	A $L_2$	VLL sys (% asy)	VA $L_2$	var $L_2$	W $L_2$	PF $L_2$	THD $V_2$	THD $V_{23}$	THD $A_2$
Line 5	-	V $L_3$	V $L_{3-1}$	A $L_3$	VLL sys (% asy)	VA $L_3$	var $L_3$	W $L_3$	PF $L_3$	THD $V_3$	THD $V_{31}$	THD $A_3$

E	D											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Line 2	V						VA					
Line 3	A						VAR					
Line 4	Hz						W					
Line 5	-						PF					




Where:

$P_{max}$  is the maximum power,


$P_c$  is the contractual power,

$t_1$  is the selected time period for the calculation of the AVG/DMD value.

**FIXED SELECTION:** if, for example, a time interval of 15 minutes has been selected, the instrument will calculate the AVG/DMD value of the measured variable and updates its value every 15 minutes.



**SLIDING SELECTION:** if for example a time interval of 15 minutes has been selected, the instrument calculates the AVG/DMD value and updates its value at the beginning after the first 15 values and then after every minute, thus generating a window whose width is of 15 minutes and that moves forward every minute.



## Key-pad



## NOTE

**120 RS232-458:** This function allows the user to set the RS232 and RS485 serial communication ports (MC232485 module).


**130 ETHERNET:** This function allows the user to set the Ethernet communication port. In case of BACnet IP port, the BACnet instance number can only be programmed by WM3040Soft programming software.

**140 BACNET 485:** This function allows the user to set the BACnet MS/TP parameters. The BACnet instance number can only be programmed by WM3040Soft programming software.

**150 VIRT AL 1:** This function allows you to set the alarm parameters. 151 ENABLE: enable (YES) or disable (NO) the alarm. 152 VARIABLES: set the variable to be linked to the alarm. 153 SET 1: set the on alarm set point of the variable. 154 SET 2: set the off alarm set point of the variable. 155 ON DELAY: set a delay on activation of the alarm.

**190 DIG OUT 1:** This function allows to link a virtual alarm to the digital output and to its working parameters. 191 FUNCTION: *Alarm*, the digital output is enabled only if the expected alarm status occurs. *Pulse*, the measured energy is retransmitted by the digital output by means of pulses. *Remote*, the digital output can be enabled through a command sent by means of serial communication port. 192 AL LINK: select the virtual alarm to which it has to be linked. 193 AL STATUS: "ND" (normally de-energized relay) or "NE" (normally energized relay) 195 PULSE WEIG: selects the pulse weight (kWh per pulse). 196 OUT TEST: enables the TEST (YES), disables the TEST (NO). 197 POWER TEST: sets the simulated power value (kW) to which a proportional pulse sequence according to "PULSE WEIG" corresponds. The function is active until you remain within the menu and it is used when the output is connected to a PLC.

Some specific menus display only if the relevant modules are installed.

**NOTE**

**210 AN OUT 1:** this submenu allows the programming of the analogue outputs (0-20mA, 0-10V). **211 VARIABLES:** select the variable to be retransmitted by means of the analog output. **212 MIN INPUT:** minimum value of the variable input range to which the "MIN OUTPUT" value, retransmitted by the analogue output, will be linked. **213 MAX INPUT:** maximum value of the variable input range to which the "MAX OUTPUT" value, retransmitted by the analogue output, will be linked. **214 MIN OUTPUT:** set the value expressed as % of the output range (0-20mA, 0-10V) to be linked to the minimum measured value. **215 MAX OUTPUT:** select the value expressed as % of the output range (0-20mA, 0-10V) to be linked to the maximum measured value.

**230 METERS:** reset the ENERGY METERS choosing among: TOTAL, PARTIAL: resets all energy meters, both total and partial. TOTAL +: resets the total meters of imported energy. TOTAL -: resets the total meters of exported energy. PARTIAL +: resets the partial meters of imported energy.

PARTIAL -: resets the partial meters of exported energy.

**240 RESET:** carry out the reset of the MAX or dmd stored values.

**250 CLOCK, 241 FORMAT:** UE, set the European time format as 24h (00:00) or the USA set the American time format as 12h (12:00 AM/PM).


**252 YEAR:** set the current year. **253 MONTH:** set the current month.

**254 DAY:** set the current day. **255 HOUR:** set the current hour.

**256 minute:** set the current minute. **257 SECOND:** set the current second.

Some specific menus display only if the relevant modules are installed.

**Key-pad**



## WHAT IS THE ACTION OF THE DIGITAL FILTER PARAMETERS ON THE MEASURE?

The first filter parameter is **FILTER S** and defines the operating range of the filter. This operating range is represented as a yellow band in figure on left side (each small square is one digit). Until the measured value (red curve in figure) is within this band, the filter is active; as soon as the value is external, the filter is deactivated and a new band will be active around the new value.

The range of the fluctuation (in digit) is a good starting value for such parameters.

The suggestion to set this parameter is to look at the size of the fluctuation (in digit) and use this value.

The second parameter is **FILTER CO** and represents the filtering coefficient. The higher is **FILTER CO**, the smoother is the curve of the displayed values (black in figure). There is not a theoretical rule to define this parameter, it is to be set on the field: however a rough suggestion is to start with the same value of the **FILTER S** coefficient and then increase it until the desired stability is reached.

The digital filter affects the values retransmitted both via serial communication and analogue output.

## DIGITAL FILTER PROGRAMMING EXAMPLES

### Example 1

**How to stabilize the value of the VL-N variable displayed on the display, fluctuating from 222V and 228V.**

The parameters of the digital filter have to be programmed as follows:  
**FILTER S:** the variable has fluctuations within the mean value whose amplitude is equal to  $\pm 0,75\%$  of the full scale rated value of the variable itself (obtained by the following calculation:  $(228-222)/2 = \pm 3V$ , then  $\pm 3 * 100/400V = \pm 0,75\%$  where 400V is the phase-neutral rated value of an AV5 input). The "range" parameter, representing the action range of the digital filter, is to be programmed to a value which must be slightly higher than the percentage amplitude of the fluctuation: ex. 1.0%.

**FILTER CO:** if the new value measured by the instrument is within the action range of the filter, the new displayed value is obtained by adding algebraically the previous value to the variation divided by the filtering coefficient. As a consequence, a value higher than this coefficient implies a longer settling time and therefore a better stability. You generally obtain the best result by setting the filtering coefficient to a value equal to at least 10 times the range parameter value.

In the following example:  $1,0 * 10 = 10$ , the stability of the filtering coefficient can be improved by increasing the filtering coefficient, the allowed values are included within 1 and 255.

### Example 2

**How to stabilize the value of the displayed System Active Power ( $W\Sigma$ ), fluctuating between 300kW and 320kW (the load is connected to the instrument by means of a 300/5A CT and a direct measure of the voltage).**

The parameters of the digital filter must be programmed as follows:  
**FILTER S:** the variable has fluctuations within the mean value whose amplitude is equal to  $\pm 2,78\%$  of the full scale rated value of this variable. This value is obtained by the following calculation:  $(320-300)/2 = \pm 10kW$ , then  $\pm 10 * 100/360kW = \pm 2,78\%$ , where 360kW is the rated value of the System Active Power of an AV5 input, at the above mentioned CT and VT ratios and obtained by means of the following formula: " $VLN * VT * IN * CT * 3$ " where VLN = rated input voltage (400V for the AV5 input), VT = primary/secondary ratio of the voltage transformer being used, IN = rated current (5A for the AV5 type input), CT = primary/secondary ratio of the voltage transformer being used (in this example  $400 * 1 * 5 * 60 * 3 = 360kW$ ). The RANGE parameter, representing the digital filtering coefficient action range, is to be programmed to a value which must be slightly higher than the percentage of the fluctuation: eg. 3.0%.

**FILTER CO:** if the new value acquired by the instrument is within the filtering action range, the new displayed value is obtained by adding algebraically the previous value to the variation divided by the filtering coefficient. As a consequence, a value higher than this coefficient implies an higher settling time and therefore a better stability. Generally speaking the best result is obtained setting the filtering coefficient to a value equal to at least 10 times the value of the range parameters. In the example:  $3,0 * 10 = 30$ . In order to improve the stability you can increase the filtering coefficient, the admitted values are included within 1 and 255.

### Example 3.

**It's necessary to stabilize the value of the displayed variable AL 1 (phase current 1), fluctuating within 470V and 486V.**

To be able to manage the alarm function and activation and deactivation of the relay, this value is not to be subject to continuous fluctuations. In this example we have considered using a 500/5A CT. The parameters of the digital filter is to be programmed as follows:

**FILTER S:** the variable has fluctuations within the mean value whose amplitude is equal to  $\pm 1,60\%$  of the full scale rated value of this variable (obtained by means of the calculation:  $(486-470)/2 = \pm 8A$ , then  $\pm 8 * 100/500A = \pm 1,60\%$  where 500A is the value referred to the primary of the transformer being used). The "range" parameter, which represents the action range of the digital filter, is to be programmed to a value slightly higher than the pourcentage amplitude of the fluctuation: for example 2.0%.

**FILTER CO:** if the new value acquired by the instrument is within the filtering action range, the new displayed value is calculated algebraically adding to the previous value the variation divided by the filtering coefficient. As a consequence, a higher value of this coefficient implies a higher settling time and therefore a better stability. Generally speaking, the best result is obtained setting the filtering coefficient at a value equal to at least 10 times the value of the range parameter. In the example:  $2,0 * 10 = 20$ . To improve the stability you can increase the filtering coefficient, the admitted values are within 1 and 255.

## PROGRAMMING EXAMPLES OF THE ANALOGUE OUTPUTS

**Power retransmission by means of a 0-20mA analogue output.**

It's necessary to measure a consumed power up to 100kW and retransmit this value by means of a signal from 4 to 20 mA: the module to be used is MOV2 (2x from 0 to 20mA), the instrument is to be programmed as follows:

**VARIABLE:**  $W\Sigma$  (system active power).

**MIN OUT:** 20.0% means 4 mA. The calculation to be carried out is the following:  $(100 \text{ minimum output}) / \text{fullscale output} = 100 * 4 \text{ mA} / 20 \text{ mA} = 20\%$ .

**MAX OUT:** 100.0% means 20mA. The calculation to be carried out is:  $(100 \text{ maximum output}) / \text{fullscale output} = 100 * 20 \text{ mA} / 20 \text{ mA} = 100$ .

**MIN INPUT:** 0,0k; the multiple k,M,G can be selected on the instrument according to the chosen VT and CT values.

**MAX INPUT:** 100.0k; the k, M, G multiples can be selected on the instrument according to the selected VT and CT values.

**Retransmission of the POWER FACTOR (PF) by means of the 0-20mA analog output.**

It's necessary to retransmit the whole range of the allowed values for the PF with a signal from 0 to 20mA. Particular attention must be paid to the value of the PF variable which may vary from C0,001 and L0,000 (for each phase): these values will be retransmitted and will then correspond to 0 and 20 mA. When the PF will have a value equal to 1, being in the middle between C0,001 and L0,000, the value of the output will correspond to the middle of the scale, that is 10mA. As a consequence, the instrument will have to be programmed as follows:

**VARIABLE:** PF L1 (or L2 or L3 or  $PF\Sigma$ ).


**MIN OUT:** 0,0%.

**MAX OUT:** 100,0%.

**MIN INPUT:** C0,001 (the C symbol shows a CAPACITIVE value).

**MAX INPUT:** L0,001 (the L symbol shows an INDUCTIVE value). L0,001 has been chosen as minimum value to be set in order to avoid any undesirable swifiting of the repeated outputs.

## EXAMPLE OF ALARM PARAMETERS PROGRAMMING



It is required the disconnection of a load when a set value of absorbed power occurs. For example when 300kW are exceeded, the alarm occurs and the set load is disconnected.

An "UP" alarm is selected, below you'll find the recommended programming:

**ENABLE:** YES

**VARIABLES:** W system ( $W\Sigma$ )

**SET POINT 1:** 300kW

**SET POINT 2:** 295kW

**ON DELAY:** set the desired number of seconds: "5 seconds".



[www.gavazzi-automation.com](http://www.gavazzi-automation.com)



**Control**

**Instruction Manual  
Base Instrument**


**Thank you**  
for choosing our products.

**Grazie**  
per aver scelto i nostri prodotti.

**Wir danken**  
Ihnen dafür, dass Sie unsere  
Produkte gewählt haben.

**Gracias**  
por elegir nuestros productos.

**Merci**  
d'avoir choisi nos produits.

**ENGLISH**

**!**  
**Read carefully the instruction manual.** If the instrument is used in a manner not specified by the producer, the protection provided by the instrument may be impaired. **Maintenance:** make sure that the connections are correctly carried out in order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument. To keep the instrument clean, use a slightly damp cloth; do not use any abrasives or solvents. We recommend to disconnect the instrument before cleaning it.

**WARNING:** to make sure that the screw tightening torque is 0.5Nm. ALL THE MOUNTING AND DISASSEMBLY OPERATIONS OF THE INSTRUMENT AND MODULES HAVE TO OCCUR WHEN POWER SUPPLY AND THE LOADS ARE NOT CONNECTED.

**Preliminary operations:** if necessary remove the protection cover of the contacts [A], using a properly screwdriver.

**Lock the programming and LED of power supply on:** to lock the access to the programming of the instrument turning (clockwise) the rotary switch [B] to position 7. To unlock the programming come-back the rotary switch to the position 1. The green LED [C] on warns that the instrument is power supplied.

**The instrument and modules sealing:** to lock the modules turning (clockwise) the properly fixing elements on the corners [E], using a properly screwdriver [F]. To seal the instrument use the dedicated covers and holes [D].

Bracket tightening torque: 0.4 Nm max [G].

**WIRING DIAGRAMS**

- [1] 3-ph, 2-wire, balanced load, 1-CT connection.
- [2] 3-ph, 2-wire, balanced load, 1-CT and 1-VT/PT connections
- [3] 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT connection
- [4] 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT and 3-VT/PT connections
- [5] 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-CT connection
- [6] 3-ph, 3-wire unbalanced load, 3-CT and 2-VT/PT connections
- [7] 3-ph, 3-wire, balanced load, 1-CT connections
- [8] 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 2-CT connections (ARON)
- [9] 3-ph, 3-wire, balanced load, 1-CT and 2-VT/PT connections
- [10] 2-ph, 3-wire, 2-CT connection
- [11] 2-ph, 3-wire, 2-CT and 2-VT/PT connections
- [12] 1-ph, 2-wire, 1-CT connection
- [13] 1-ph, 2-wire, 1-CT and 1-VT connections
- [14] 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 2-CT and 2-VT/PT connections ARON
- [15] Power supply 90 to 260VAC/DC. F=250V [T] 630mA.  
Power supply 18 to 60VAC/CC. F=250V [T] 3.15A.

**DEUTSCH**

**!**  
**Die Betriebsanleitung aufmerksam lesen.** Sollte das Gerät nicht gemäss der Herstellerangaben verwendet werden, könnte der vom Gerät vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden. **Wartung:** Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen; keine Scheuer- oder Lösemittel verwenden. Das Gerät vor der Reinigung ausschalten.

**ACHTUNG:** Darauf achten, dass das Anzugsmoment der Klemmschrauben 0,5Nm beträgt. SOWOHL BEI DER MONTAGE, ALS AUCH BEIM AUSBAU DES GERÄTES UND DER MODULE MÜSSEN STROMVERSORGUNG UND STROMLAST STETS VORHER ABGETRENNT WERDEN.

**Vorbereitung:** Gegebenenfalls das Schutzfenster der Kontakte [A] mit einem Schlitzschraubenzieher entfernen.

**Programmierungssperre und LED Stromversorgung vorhanden:** Um die Programmierung des Gerätes zu sperren, den Drehschalter [B] im Uhrzeigersinn auf Position 7 drehen, für die erneute Freigabe auf Position 1. Das Leuchten der grünen LED [C] zeigt an, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.

**Versiegelung der Module und des Geräts:** Die Befestigung der Module erfolgt (durch Drehen derselben im Uhrzeigersinn) über die an den Ecken vorgesehenen Befestigungselemente [E], mit Hilfe eines passenden Schlitzschraubenziehers [F]. Das Siegel wird über die hierfür vorgesehenen Löcher und Klemmendeckel [D] angebracht. Befestigungsbügel Anzugsmoment: max 0,4 Nm [G].

**ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE**

- [1] 3 Phasen, 2 Adern, symmetrische Last, Anschluss mit 1 TA
- [2] 3 Phasen, 2 Adern, symmetrische Last, Anschluss mit 1 TA und 1 TV
- [3] 3 Phasen, 4 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 3 TA
- [4] 3 Phasen, 4 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 3 TA und 3 TV
- [5] 3 Phasen, 3 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 3 TA
- [6] 3 Phasen, 3 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 3 TA und 2 TV
- [7] 3 Phasen, 3 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 3 TA und 1 TV
- [8] 3 Phasen, 3 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 2 TV (ARON)
- [9] 3 Phasen, 3 Adern, symmetrische Last, Anschluss mit 1 TA und 2 TV
- [10] 2 Phasen, 3 Adern, Anschlüsse mit 2 TA
- [11] 2 Phasen, 3 Adern, Anschlüsse mit 2 TA und 2 VT
- [12] 1 Phase, 2 Adern, Anschluss mit 1 TA
- [13] 1 Phase, 2 Adern, Anschluss mit 1 TA und 1 TV
- [14] 3 Phasen, 3 Adern, unsymmetrische Last, Anschluss mit 2 TA und 2 TV (ARON)
- [15] Alimentation de 90 à 260VCA/CC. F=250V [T] 630mA.  
Alimentation de 18 à 60VCA/CC. F=250V [T] 3.15A.


**ITALIANO**

**Leggere attentamente il manuale di istruzioni.** Qualora l'apparecchio venisse adoperato in un modo non specificato dal costruttore, la protezione prevista dall'apparecchio potrebbe essere compromessa.

**Manutenzione:** Per mantenere pulito lo strumento usare un panno inumidito; non usare abrasivi o solventi. Si consiglia di scolare lo strumento prima di eseguire la pulizia.

**ATTENZIONE:** assicurarsi che la coppia di serraggio applicata alle viti dei morsetti sia di: 0,5Nm. TUTTE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLO STRUMENTO E DEI MODULI VANNO ESEGUITE CON ALIMENTAZIONE E CARICO SCOLLEGATI.

**Operazione preliminare:** smontare, se necessario, la finestra di protezione dei contatti [A], utilizzando un apposito cacciavite a taglio.

**FRANÇAIS**

**!**  
**Lire attentivement le manuel de l'utilisateur.** Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de celles spécifiées par le fabricant, le niveau de protection prévu par l'instrument peut être compromis.

**Entretien:** Pour nettoyer l'instrument, utiliser un chiffon humide; ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants. Il faut déconnecter le dispositif avant de procéder au nettoyage.

**ATTENTION:** s'assurer que le couple de serrage appliquée aux vis des bornes soit de: 0,5Nm. POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE L'INSTRUMENT ET DES MODULES IL FAUT QUE L'ALIMENTATION ET LA CHARGE SOIENT DÉBRANCHÉES.

**Opération préliminaire:** démonter, si nécessaire, la fenêtre de protection des contacts [A], en utilisant un tournevis plat approprié.

**Blocage de la programmation et LED pour la présence d'alimentation:** pour bloquer la programmation de l'instrument, agir (en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre) sur le commutateur rotatif [B] en le mettant sur la position 7, pour débloquer la programmation, le mettre sur la position 1. Le LED vert allumé [C] signale que l'instrument est alimenté.

**Sceller les modules et l'instrument:** pour bloquer les modules, agir (en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre) sur les éléments de fixation prévus à cet effet, situés aux angles des modules mêmes [E], en utilisant un tournevis plat adéquat [F]. Le sceau doit être posé en utilisant les trous et les couvre-bornes prévus pour à cet effet [D]. Couple de serrage des vis de l'étrier de maintien: 0,4 Nm max [G].

**BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES**

- [1] 3 phases, 2 fils, charge équilibrée, connexion avec 1 TA
- [2] 3 phases, 2 fils, charge équilibrée, connexion avec 1TA et 1TV
- [3] 3 phases, 4 fils, charge déséquilibrée, connexion avec 3 TA
- [4] 3 phases, 4 fils, charge déséquilibrée, connexion avec 3 TA et 3 TV
- [5] 3 phases, 3 fils, charge déséquilibrée, connexion avec 3 TA
- [6] 3 phases, 3 fils, charge déséquilibrée, connexion avec 3 TA et 2 TV
- [7] 3 phases, 3 fils, charge équilibrée, connexion avec 1 TA
- [8] 3 phases, 3 fils, charge déséquilibrée, connexion avec 2 TV (ARON)
- [9] 3 phases, 3 fils, charge équilibrée, connexion avec 1 TA et 2 TV
- [10] 2 phases, 3 fils, connexions avec 2 TA
- [11] 2 phases, 3 fils, connexions avec 2 TA et 2 VT
- [12] 1 phase, 2 fils, connexion avec 1 TA
- [13] 1 phase, 2 fils, connexion avec 1 TA et 1 TV
- [14] 3 phases, 3 fils, charge déséquilibrée, connexion avec 2 TA et 2 TV (ARON)
- [15] Alimentation de 90 à 260VCA/CC. F=250V [T] 630mA.  
Alimentation de 18 à 60VCA/CC. F=250V [T] 3.15A.

**ESPAÑOL**

**!**  
**Lea atentamente el manual de instrucciones.** Si el instrumento se usa de modo distinto al indicado por el fabricante, la protección de seguridad ofrecida por el instrumento podrá resultar dañada.

**Mantenimiento:** para limpiar el equipo utilizar siempre un trapo ligeramente humedecido, nunca productos abrasivos o disolventes. Se recomienda desconectar siempre el instrumento antes de limpiarlo.

**ATENCIÓN:** asegúrese de que el par de apriete aplicado a los tornillos sea de: 0,5Nm. TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL INSTRUMENTO Y DE LOS MÓDULOS DEBE REALIZARSE CON LA ALIMENTACIÓN Y LA CARGA DESCONECTADAS.

**Operación preliminar:** desmonte, si lo necesita, la ventana de protección de los contactos [A], utilizando su propio destornillador de punta plana.

**Bloqueo de la programación y LED de alimentación ON:** para bloquear la programación del instrumento gire en el sentido de las agujas del reloj el conmutador giratorio [B] llevándolo a la posición 7, para desbloquear la programación llévelo a la posición 1. El LED verde encendido [C] indica que el instrumento está alimentado.

**Sellado de los módulos y del instrumento:** para bloquear los módulos gire en el sentido de las agujas del reloj los específicos elementos de fijación de los extremos de los módulos [E], utilizando un adecuado destornillador de punta plana [F]. Para sellar el equipo use las cubiertas y orificios específicos [D]. Par de apriete del soplete: 0,4 Nm máx [G].

**CONEXIONES ELÉCTRICAS**

- [1] Trifásico, 2 hilos, carga equilibrada, conexión mediante 1 CT
- [2] Trifásico, 2 hilos, carga equilibrada, conexión mediante 1 CT y 1 VT/PT
- [3] Trifásico, 4 hilos, carga desequilibrada, conexión mediante 3 CT
- [4] Trifásico, 4 hilos, carga desequilibrada, conexión mediante 3 CT y 3 VT/PT
- [5] Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexión mediante 3 CT
- [6] Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexión mediante 3 CT y 2 VT/PT
- [7] Trifásico, 3 hilos, carga equilibrada, conexión mediante 1 CT
- [8] Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexión mediante 2 CT (ARON)
- [9] Trifásico, 3 hilos, carga equilibrada, conexión mediante 1 CT y 2 VT/PT
- [10] Bifásico, 3 hilos, conexiones mediante 2 CT
- [11] Bifásico, 3 hilos, conexiones mediante 2 CT y 2 VT/PT
- [12] Monofásico, 2 hilos, conexión mediante 1 CT
- [13] Monofásico, 2 hilos, conexión mediante 1 CT y 1 VT/PT
- [14] Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexión mediante 2 CT y 2 VT/PT (ARON)
- [15] Alimentación de 90 a 260VCA/CC. F=250V [T] 630mA.  
Alimentación de 18 a 60VCA/CC. F=250V [T] 3.15A.

CT = Trafo de intensidad, VT = Trafo de tensión, PT = Trafo de potencia

ENGLISI

**ated inputs**, system type: 1, 2 or 3-phase. Galvanic insulation by means of built-in CT's. Current range (by CT) AV5 and AV6: 5(6)A; AV4 and AV7: 1(2)A. Voltage (by direct connection or VT/PT) AV4, AV5: 400/690VLL; AV6, AV7: 00/208VLL. **Accuracy** (Display + RS485) (@25°C ±5°C, R.H. ≤60%, 48 to 2 Hz). In: see below, Un: see below AV4 model In: 1A, Imax: 2A; Un: 160 to 480VNL (277 to 830VLL). AV5 model In: 5A, Imax: 6A; Un: 160 to 480VNL (277 to 830VLL). AV6 model, In: 5A, Imax: 6A; Un: 40 to 144VNL (70 to 250VLL), AV7 model In: 1A, Imax: 2A; Un: 40 to 144VNL (70 to 250VLL). Current AV4, AV5, AV6, AV7 models from 0.01In to 0.05In: ±(0.5% RDG +2DGT). From 0.05In to Imax: ±(0.2% RDG +2DGT). Phase-neutral voltage: In the range Un: ±(0.2% RDG +1DGT). Phase-phase voltage: In the range Un: ±(0.5% RDG +1DGT). Frequency: ±0.1Hz (45 to 65Hz). Active and Apparent power: 0.01In to 0.05In, PF 1: ±(1%RDG+1DGT). From 0.05In to Imax PF 0.5L, PF1, PF0.8C: ±(0.5%RDG+1DGT). Power Factor ±[0.001+0.5%(1.000 - PF RDG)]. Reactive power 0.1In to Imax, senp 0.5L/C: ±(1%RDG+1DGT). 0.05In to 0.1In, senp 0.5L/C: ±(1.5%RDG+1DGT), 0.05In to Imax, senp 1: ±(1%RDG+1DGT) 0.02In to 0.05In, senp 1: ±(1.5%RDG+1DGT). Active energy, class 0.5 according to EN62053-22, ANSI C12.20, class C according to N50470-3. Reactive energy class 1 according to EN62053-23, ANSI C12.1. Start up current AV5, AV6: 5mA. Start up current AV4, AV7 1mA. **Energy additional errors:** according to EN62053-22, ANSI C12.20. Influence quantities, class B or C according to EN50470-3, EN62053-23, ANSI C12.1. **Total harmonic Distortion (THD)** ±1% FS (FS: 100%). AV4: Imin: 5mARMS; Imax: 1Ap; Umin: 30VRMS; Umax: 679Vp. AV5: Imin: 5mARMS; Imax: 15Ap; Umin: 30VRMS; Umax: 679Vp. AV6: Imin: 5mARMS; Imax: 15Ap; Umin: 30VRMS; Umax: 204Vp. AV7: Imin: 5mARMS; Imax: 3Ap; Umin: 30VRMS; Umax: 204Vp. **Temperature drift** ≤200ppm/°C. **Sampling rate** 3200 samples/s @ 50Hz, 3840 samples/s @ 60Hz. Method TRMS measurements of distorted wave forms. Coupling type by means of CT's. **Crest factor**, AV5, AV6: ≤3 (15A max. peak), AV4, AV7: ≤3 (3A max. peak). **Current Overloads**, continuous AV5 and AV6 6A, @ 50Hz. Continuous (AV4 and AV7) 2A, @ 50Hz. For 500ms (AV5 and AV6) 120A, @ 50Hz. For 500ms (AV4 and AV7) 40A, @ 50Hz. **Voltage Overloads**, continuous (AV4 and AV5) 830 VLL, continuous (AV6 and AV7) 250 VLL. For 500 ms (AV4 and AV5) 1380 VLL, for 500 ms (AV6 and AV7) 415 VLL. **Input impedance**, 400VL-L (AV4 and AV5) >1.6MΩ; 08VL-L (AV6 and AV7) >1.6MΩ. 5(10)A (AV5 and AV6) <0.2VA. 1(2)A (AV4 and AV7) <0.2VA. **Frequency** 40 to 440 Hz. **Meters**. Total 4 (9+1 digit). Partial (9+1 digit). **Pulse output** connectable to total and/or partial meters. **Energy meter recording**, storage of total and partial energy meters. Energy meter storage format (EEPROM) Min. -9,999,999,999 kWh/kvarh, Max. 9,999,999,999 Wh/kvarh. **Energy Meters**, total energy meters +kWh, +kvarh, -kWh, -kvarh. Partial energy meters +kWh, +kvarh, -kWh, -kvarh. **Analysis principle FFT**. **harmonic measurement**. Current up to the 32nd harmonic. Voltage up to the 2nd harmonic. **Type of harmonics THD** (VL1 and VL1-N). The same for the other phases: L2, L3. THD (AL1). The same for the other phases: L2, L3. **system**: the harmonic distortion can be measured in 3-wire or 4-wire systems. **Power**: 0.02 sec@50Hz without filter. **Power supply** H: 100-240 +/-10% (90 to 255) VDC/AC (50/60 Hz); L: 24-48 +/-15% (20 to 55) VDC/AC (50/60 Hz). **Power consumption AC**: 6 VA; DC: 3.5 W. **Operating temperature** -25°C to 55°C (-13°F to 131°F) (R.H. from 0 to 90% non-condensing @ 40°C) according to EN62053-21, EN50470-1 and EN62053-23. **Storage temperature** -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) (R.H. < 90% non-condensing @ 40°C) according to EN62053-21, EN50470-1 and EN62053-23. **Installation category** Cat. III (EC60664, EN60664). **Dielectric strength** 4000 VRMS for 1 minute. **Noise rejection** CMRR 100 dB, 48 to 62 Hz. **EMC** according to EN62052-11. **Electrostatic discharges**: 15kV air discharge. Immunity to irradiated: test with current: 10V/m from 80 to 2000MHz. Electromagnetic fields: test without any current: 30V/m from 80 to 2000MHz. Burst: on current and voltage measuring inputs circuit: 4kV. Immunity to conducted disturbances: 10V/m from 150KHz to 80MHz. Surge: on current and voltage measuring inputs circuit: 4kV; on "L" auxiliary power supply input: 1kV. Radio frequency suppression: according to IEC61010-1. **ISPR 22. Standard compliance**: safety: IEC60664, IEC61010-1 EN60664, N61010-1 EN62052-11. Metrology EN62053-21, EN62053-23, EN50470-3. Pulse output: DIN43864, IEC62053-31. **Approvals**: CE, cULus "Listed". **connections**: Screw-type. Screw-type. Cable cross-section area: max. 2.5 mm<sup>2</sup>, Min./max. Screws tightening torque: 0.4 Nm / 0.8 Nm. Suggested: 0.5 mm. Module holder: 96x96x50mm. "A" and "B" type modules: 89.5x63x16mm. "C" type module: 89.5x63x20mm. Max. depth behind the panel. With 3 modules (A+B+C): 81.7 mm. Material: ABS/Nylon PA66, self-extinguishing: UL 94 V-0. **Protection degree**, front: IP65, UL type 4x indoor (NEMA4x indoor), UL type 12 (NEMA12). Screw terminals: IP20.

**L NOTES**: Use with 60 or 75°C copper conductor. Maximum surrounding air temperature 40°C. The device shall be installed in a pollution degree 2 environment. Open Type Device. The terminals L1,L2,L3 shall be acquired by a circuit where devices or system, including filters or air gaps, are used to control overvoltages at the maximum rated impulse withstand voltage peak of 6.0 kV. Devices or system shall be evaluated using the requirements in the Standard for Transient Voltage Surge Suppressors, UL 1449 and shall also withstand the available short circuit current in accordance with UL 1449. Terminals tightening torque 7 Lb-In. The sum of the internal power consumption of the assembled modules shall not be more than 5.3W. For Use on Flat Surface of a Type X Indoor Enclosure. For Use on Flat Surface of a Type 12 Enclosure Screw

LIANO

**Ingressi di misura.** Sistema: 1, 2 o 3 fasi. Isolamento galvanico mediante TA integrati. Portata corrente (TA) AV5 e AV6: 5(6)A. AV4 e AV7: 1(2)A. Tensione (connessione diretta o TV) AV4, AV5: 400/690VLL; AV6, AV7: 100/208VLL. **Precisione** (Display + RS485) (@25°C ±5°C, R.H. ≤60%, 48 to 62 Hz) In: vedere sotto, Un: vedere sotto, Modello AV4, In: 1A, Imax: 2A; Un: da 160 a 480VLN (da 277 a 830VLL). Modello AV5, In: 5A, Imax: 6A; Un: da 160 a 480VLN (da 277 a 830VLL). Modello AV6 In: 5A, Imax: 6A; Un: da 40 a 144VLN (da 70 a 250VLL). Modello AV7 In: 1A, Imax: 2A; Un: da 40 a 144VLN (da 70 a 250VLL). Corrente, modelli AV4, AV5, AV6, AV7 Da 0,01In a 0,5In: ±(0,5% RDG +2DGT). Da 0,05In a Imax: ±(0,2% RDG +1DGT). Tensione fase-neutro, nel campo Un: ±(0,2% RDG +1DGT). Tensione fase-fase, nel campo Un: ±(0,5% RDG +1DGT). Frequenza ±0,1Hz (da 45 a 65Hz). Potenza attiva ed apparente: da 0,01In a 0,05In, cosφ 1: ±(1% RDG +1DGT), da 0,05In a Imax, cosφ 0,5L, cosφ 1, cosφ 0,8C: ±(0,5% RDG +1DGT). Fattore di potenza: ±(0,001+0,5% (1.000 - "PF RDG"))]. Potenza reattiva, da 0,1In a Imax, senφ 0,5L/C: ±(1%RDG+1DGT), da 0,05In a 0.1In, senφ 0,5L/C: ±(1.5%RDG+1DGT), da 0.05In a Imax, senφ 1: ±(1%RDG+1DGT), da 0,02In a 0,05In, senφ 1: ±(1,5%RDG+1DGT). Energia attiva: Classe 0,5 secondo EN62053-22, ANSI C12.20 Classe C secondo EN50470-3. Energia reattiva Classe 1 secondo EN62053-23, ANSI C12.1. Corrente di avvio AV5, AV6 5mA. Corrente di avvio AV4, AV7 1mA. **Errori addizionali** secondo EN62053-22, ANSI C12.20. Grandezze di influenza Classe B o C secondo EN50470-3, EN62053-23, ANSI C12.1. **Distorsione armonica totale (THD):** ±1% FS (FS: 100%), AV4: Imin: 5mARMS; Imax: 3Ap; Umin: 30VRMS; Umax: 679Vp, AV5: Imin: 5mARMS; Imax: 15Ap; Umin: 30VRMS; Umax: 679Vp, AV6: Imin: 5mARMS; Imax: 15Ap; Umin: 30VRMS; Umax: 204Vp, AV7: Imin: 5mARMS; Imax: 3Ap; Umin: 30VRMS; Umax: 204Vp. **Deriva termica:** ≤200ppm/°C. **Frequenza di campionamento:** 3200 campioni/s @ 50Hz, 3840 campioni/s @ 60Hz. **Misure**, metodo TRMS misura delle forma d'onda distorte. Tipo di accoppiamento Mediante TA. **Fattore di cresta** AV5, AV6: ≤3 (15A max. picco) AV4, AV7: ≤3 (3A max. picco). **Sovraccarico corrente:** continuo (AV5 e AV6) 6A, @ 50Hz. Continuo (AV4 e AV7) 2A, @ 50Hz. Per 500ms (AV5 e AV6) 120A, @ 50Hz. Per 500ms (AV4 e AV7) 40A, @ 50Hz. **Sovraccarico di tensione**, continuo (AV4 e AV5) 830VLL, continuo (AV6 e AV7) 250VLL. Per 500 ms (AV4 e AV5) 1380VLL, per 500ms (AV6 e AV7) 415VLL. **Impedenza d'ingresso:** 400VLL (AV4 e AV5) >1,6MΩ. 208VLL (AV6 e AV7) >1,6MΩ. 5(10)A (AV5 e AV6) <0,2VA, 1(2)A (AV4 e AV7) <0,2VA. **Frequenza** da 40 a 440 Hz. **Cotatori:** totali, 4 (9+1 digit). Parziali, 4 (9+1 digit). **Uscita impuls:** associabile ai contatori parziali e/o totali. **Registrazione dei contatori:** memorizzazione dei contatori parziali e totali. Formato dei contatori memorizzati (EEPROM) Min. -9,999,999,999 kWh/kvarh. Max. 9,999,999,999 kWh/kvarh. **Contatori di energia:** totali, +kWh, +kvarh, -kWh, -kvarh. Parziali, +kWh, +kvarh, -kWh, -kvarh. **Principio dell'analisi FFT.** **Misura dell'armonica**, corrente, fino alla 32a armonica. Tensione, fino alla 32a armonica. **Tipo di armoniche THD** (VL1 e VL1-N) lo stesso per le altre fasi: L2, L3. THD (AL1) lo stesso per le altre fasi L2, L3. **Sistema:** la distorsione armonica è misurabile sia in un sistema 3 fili che 4 fili. Tw: 0,02 sec@50Hz senza filtro. **Alimentazione:** H: 1100-240 +/-10% (da 90 a 255) VCC/CA (50/60 Hz); L: 24-48 +/-15% (da 20 a 55) VCC/CA (50/60 Hz). Autoconsumo CA: 6 VA; CC: 3.5 W. **Temperatura di funzionamento** da -25°C a +55°C (da -13°F a 131°F) (U.R. da 0 a 90% senza condensa @ 40°C) secondo EN62053-21 e EN62053-23. **Temperatura di immagazzinamento** da -30°C a +70°C (da -22°F a 140°F) (U.R. <90% senza condensa @ 40°C) secondo EN62053-21 e EN62053-23. **Categoria di installazione:** Cat. III (IEC60664, EN60664). **Isolamento (per 1 minuto)** 4000 VRMS tra ingressi di misura ed alimentazione. 4000 VRMS tra alimentazione e RS485/uscite digitali. **Rigidità dielettrica** 4000 VRMS per 1 minuto. **Reiezione** CMRR 100 dB, da 48 a 62 Hz. **EMC** secondo EN62052-11. Scariche elettrostatiche 15kV scarica in aria; Immunità campi elettromagnetici irradianti, provato con corrente applicata: 10V/m da 80 a 2000MHz; provato senza corrente applicata: 30V/m da 80 a 2000MHz. Immunità ai transitori veloci, sui circuiti degli ingressi di misura in corrente e tensione: 4kV. Immunità ai radiodisturbi condotti: 10V/m da 150KHz a 80MHz. Immunità ad impulso, sui circuiti degli ingressi di misura in corrente e tensione: 4kV; sull'alimentazione "L": 1kV. Emissioni in radiofrequenza: secondo CISPR 22. **Conformità alle norme:** sicurezza IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1 EN62052-11. Metrologia: EN62053-21, EN50470-3, EN62053-23. Uscita impulsiva DIN43864, IEC62053-31. Approvazioni: CE, cULus listed. **Connessioni:** a vite. Sezione del cavo: max. 2,5 mm<sup>2</sup>. Coppia min./max serraggio: 0,4 Nm / 0,8 Nm. Consigliata: 0,5 Nm. **Custodia:** dimensioni (LxAxP) modulo base: 96x96x50mm. Moduli tipo "A" e "B": 89,5x63x16mm. Modulo tipo "C": 89,5x63x20mm. Ingombro massimo dietro il pannello Con 3 moduli (A+B+C): 81,7 mm. Materiale: ABS/Nylon PA66, autoestinguente: UL 94 V-0. Montaggio a pannello. **Grado di protezione:** frontale: IP65, tipo UL 4x indoor (NEMA4x indoor), tipo UL 12 (NEMA12). **Merlettati:** IP20.

**Änge:** Phasensystem: Systemcode: 1, 2 oder 3. Strommessung: Die Isolation durch integrierte Stromwandler. Strombereich (Wandler) AV5 und AV6: 5(6)A. AV4 und AV7: 1(2)A. Spannungsmessung oder Spannungswandler AV4, AV5: 400/690VLL; AV6, AV7: 100/208VLL.

**L. Genauigkeit** (Anzeige + RS485) (bei 25°C ±5°C, R.F. ≤60%, 480V): In: Nennstrom, Un: Nennspannung: Modell AV4, In: 1A, I<sub>max</sub>: 2A; 480VLN (277 bis 830VLL). Modell AV5, In: 5A, I<sub>max</sub>: 6A; Un: 160LN (277 bis 830VLL). Modell AV6, In: 5A, I<sub>max</sub>: 6A; Un: 40 bis 114VLN (70 bis 250VLL). Modell AV7, In: 1A, I<sub>max</sub>: 2A; Un: 40 bis 144VLN (70 bis 250VLL).

**Strom Modelle AV4, AV5, AV6, AV7 VON 0,01In bis 0,5In: ±(0,5%+2stellig).** VON 0,5In bis I<sub>max</sub>: ±(0,2% RDG +2stellig). Spannung Phase - Phase Bereich Un: ±(0,2% RDG +1stellig). Spannung Phase - Phase Bereich Un: ±(0,2% RDG +1stellig). Frequenz: ±0,1Hz (45 bis 65Hz). Wirk- und Blindleistung: 0,01In bis 0,05In, PF 1: ±(1%RDG+1stellig). VON 0,05In bis 0,5L, PF1, PF0,8C: ±(0,5%RDG+1stellig). Leistungsfaktor: ±(0,5%(1,000 - "PF RDG")]. Blindleistung: 0,1In bis I<sub>max</sub>, senq 0,5L/C: ±(1%+1stellig). 0,05In bis 0,1In, senq 0,5L/C: ±(1,5%RDG+1stellig).

**I<sub>max</sub>, senq 1:** ±(1%RDG+1stellig). 0,02In bis 0,05In, senq 1: ±(1%RDG+1stellig). Energie: Klasse 0,5 gemäß EN62053-22, ANSI C12.20. gemäß EN50470-3. Blindleistung: Klasse 1 gemäß EN62053-23, ANSI C12.20.

**1.1.1.1. Startstrom AV5, AV6 5mA.** Startstrom AV4, AV7 1mA.

**1.1.1.2. Energiefehler:** gemäß EN62053-22, ANSI C12.20, überschreitungs-abhängig: Klasse B oder C gemäß EN50470-3, ANSI C12.1.

**Gesamte Harmonische Verzerrung (THD):** ±1% (100%). AV4: I<sub>min</sub>: 5mARMS; I<sub>max</sub>: 3Ap; U<sub>min</sub>: 30VRMS; U<sub>max</sub>: 679Vp. AV5: I<sub>min</sub>: 5mARMS; I<sub>max</sub>: 15Ap; U<sub>min</sub>: 30VRMS; U<sub>max</sub>: 679Vp. AV6: 5mARMS; I<sub>max</sub>: 15Ap; U<sub>min</sub>: 30VRMS; U<sub>max</sub>: 204Vp. AV7: I<sub>min</sub>: 5mARMS; I<sub>max</sub>: 3Ap; U<sub>min</sub>: 30VRMS; U<sub>max</sub>: 204Vp.

**Temperaturdrift:** °C. Abtastrate 3200 Abtastwertes/s bei 50Hz, 3840 Abtastwertes/s Messmethode TRMS-Messungen von verzerrten Wellenformen.

**Abschluss:** Durch Stromwandler. **Scheitelwertfaktor:** AV5, AV6: ≤3 (Höchstspitze). AV4, AV7: ≤3 (3A Höchstspitze). **Überlaststrom:** Dauer (AV4) 6A, bei 50Hz. Dauer (AV4) 2A, bei 50Hz. Für 500ms (AV5 und AV6) 10A, bei 50Hz. Für 500ms (AV4 und AV7) 40A, bei 50Hz. **Überlastzeit:** dauer (AV4 und AV5) 830 VLL, dauer (AV6 und AV7) 250 VLL. Für AV4 und AV5) 1380 VLL, für 500 ms (AV6 und AV7) 415 VLL.

**Impedanz:** 400VL-L (AV4 und AV5) >1,6MΩ. 208VL-L (AV6 und AV7) <1,6MΩ. 5(10)A (AV5 und AV6) <0,2VA. 1(2)A (AV4 und AV7) <0,2VA.

**Frequenz:** 40 bis 440 Hz. **Zähler:** Gesamt 4 (9+1 Ziffern). Partiell 4 (9+1 Ziffern).

**Impulsausgang:** Anschließbar an Gesamtund/oder Teilzählern.

**Aufzeichnung der Energiemessung:** Aufzeichnung von Gesamt- und Teilenergiemessung. Aufzeichnung der Energiemessung(EEPROM) Min. - 9,999 kWh/kvarh. Max. 9,999,999,999 kWh/kvarh. **Energiezähler:** Energiezähler +kWh, +kvarh, -kWh, -kvarh. Teilenergiezähler +kWh, -kWh, -kvarh. **Analyseprinzip:** FFT. **Wellenmessung:** Strom Bis zur 32. Harmonischen. Spannung Bis zur 32. Harmonischen. **Wellentypen:** THD (1+N) Dasselbe für andere Phasen: L2, L3. THD (AL1) Dasselbe für alle Phasen: L2, L3. **System:** Die harmonische Verzerrung kann in einem System mit 3 oder 4 Leiter gemessen werden. Tw: 0,02 sec@50Hz ohne HILFSSTRÖMVERSORGUNG.

**Systeme mit HILFSSTRÖMVERSORGUNG:** H: 100-240 +/-10% (90 bis 255) (50/60 Hz); L: 24-48 +/-15% (20 bis 55) VDC/AC (50/60 Hz).

**Aufnahme:** AC: 6 VA; DC: 3,5 W. **Betriebstemperatur** -25°C bis +73°F bis 131°F (R.F. von 0 bis 90% nicht kondensierend bei 40°C)

**EN62053-21, EN50470-1 und EN62053-23.** **Lagertemperatur:** -30°C bis +70°C (-22°F bis 158°F) (R.F. < 90% nicht kondensierend bei 40°C)

**EN62053-21, EN50470-1 und EN62053-23.** **Installationskategorie:** EC60664, EN60664. **Durchschlagfestigkeit:** 4kVAC RMS für 1 Sekunde.

**Ausdrückungsverhältnis:** GTUV 100 dB, 48 bis 62 Hz. **EMC:** EN62052-11. Elektrostatische Entladungen: 15kV air discharge; 8kV human contact; 8kV human body. **Stromimmunität:** Test mit angelegten Strom: 10V/m von 80 bis 2000MHz; **Spannungsmittel:** Test ohne angelegten Strom: 30V/m von 80 bis 2000MHz; **Impuls:** Am Strom- und Eingangsspannungsmesskreis: 4kV; **Stromimmunität:** 10V/m von 150KHz bis 80MHz. Überspannungsfilter: Strom- und Eingangsspannungsmesskreis: 4kV; an „L“-Ausführungsein-gang: 1kV; Störstrahlung Gemäß CISPR 22.

**Konformität:** Sicherheit: IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN60664-1 EN62052-11. Messungen: EN62053-21, EN62053-23, EN50470-1 "Anhang MI-003". Impulsausgang: DIN43864, IEC62053-31. Zertifiziert: CE, cULus "Listed". **Anschlüsse:** Schraubklemmen, Schnittstelle: 2,5 mm<sup>2</sup>. Min./Max. Anzugsmoment: 0,4 Nm / 0,8 Nm. Die Anzugsmoment: 0,5 Nm. **Gehäuse DIN** Abmessungen (LxHxB): 117mm. Tiefe hinter der DIN-Schiene Mit 3 Modulen (A+B+C): 81,7mm. **Materialien:** ABS/Nylon PA66, selbstlöschend: UL 94 V-0. Montage: DIN-Schiene.

**Montage:** Vorderseite, IP65, UL Typ 4x indoor (NEMA4x indoor), UL Typ 12 outdoor (NEMA4 outdoor).

ANÇAIS

**minales.** Type de réseau: 1, 2 ou 3-phasés. Type de courant: Isolation par TC incorporé. Plage de courant (par TC) AV5 et AV6: 5(6)A. AV4 et Tension direct ou par TT/TP AV4, AV5: 400/690VLL; AV6, AV7:

**Précision** (Afficheur + RS485) (@25°C ±5°C, H.R. ≤60%, 48 à 62 Hz) Un: voir ci-dessous. Modèle AV4 In: 1A, Imax: 2A; Un: 160 à 7 à 830VLL). Modèle AV5 In: 5A, Imax: 6A; Un: 160 à 480VLN (277 à 5A). Modèle AV6 In: 5A, Imax: 6A; Un: 40 à 144VLN (70 à 250VLL). Modèle AV7 In: 5A, Imax: 2A; Un: 40 à 144VNL (70 à 250VLL). Courant modèles AV4, AV5, AV6 et AV7: 0,01In à 0,5In; ±(0,5% RDG +2DGT). De 0,05In à Imax: ±(0,2% RDG +2DGT). De 0,1In à 0,5In: ±(0,5% RDG +2DGT). De 0,05In à Imax: ±(0,2% RDG +2DGT). De 0,1In à 0,5In: ±(0,5% RDG +1DGT). Tension phase-neutre, Dans l'intervalle Un: ±(0,2% RDG +1DGT). Tension neutre, Dans l'intervalle Un: ±(0,5% RDG +1DGT). Fréquence: ±0,1Hz (45 à 55 Hz). Puissance active et apparente: 0,01In à 0,05In, PF 1: ±(1%RDG+1DGT). De 0,05In à 0,1In, PF 0,5L, PF1, PF0,8C: ±(0,5%RDG+1DGT). Facteur de puissance: ±(1,000 - "PF RDG"). Puissance réactive: 0,1In à Imax, senp 0,5LC: ±(1DGT), 0,05In à 0,1In, senp 0,5LC: ±(1,5%RDG+1DGT), 0,05In à 0,1In, senp 0,5LC: ±(1,5%RDG+1DGT), 0,02In à 0,05In, senp 1: ±(1,5%RDG+1DGT). Classe: Classe 0,5 selon EN62053-22, ANSI C12.20. Classe C selon EN62053-23, ANSI C12.1. Courant de démarrage AV4, AV7: 5mA. Courant de démarrage AV4, AV7: 1mA. **Erreurs additionnelles:** Selon EN62053-22, ANSI C12.20. Quantités influentes: Classe 0,5 selon EN50470-3, EN62053-23, ANSI C12.1. **Distorsion harmonique totale:** 1% PE (PE: 100%), AV4: Imin: 5mARMS; Imax: 3Ap; Umin: 30VRMS; Umax: 679Vp. AV5: Imin: 5mARMS; Imax: 15Ap; Umin: 30VRMS; Umax: 204Vp. AV7: Imin: 5mARMS; Imax: 15Ap; Umin: 30VRMS; Umax: 204Vp. **Dérive de température:** 0,05%/K. **Taux d'échantillonnage:** 3200 échantillons/s @ 50Hz, 3840 échantillons/s @ 60Hz. **Mesures,** méthode: mesures TRMS de formes d'ondes déformées de raccordement: au moyen d'un TC. **Facteur de crête:** AV5, AV6: ≤3 (AV4, AV7: ≤3 (3A pic max)). **Surcharges de courant:** continu (AV5 et AV7: 500ms (AV4) 2A, @ 50Hz. Pour 500ms (AV5 et AV6) 120A, @ 500ms (AV4 et AV7) 40A, @ 50Hz). **Surcharges de tension,** continu (AV5: 830 VLL, continu (AV6 et AV7) 250 VLL. Pour 500 ms (AV4 et AV5) et pour 500 ms (AV6 et AV7) 415 VLL). **Impédance d'entrée:** 400VL-L (AV4 et AV5: 208VL-L (AV6 et AV7) > 1,6MΩ, 5(10)A (AV5 et AV6) < 0,2VA, 1(2)A < 0,2VA). **Fréquence:** 40 à 440 Hz. **Compteurs:** total 4 (9+1 digit). **Sortie impulsions:** raccordement possible aux compteurs d'énergie et/ou partielle. **Enregistrement du comptage d'énergie:** enregistrement du comptage d'énergie totale et partielle. Enregistrement du comptage d'énergie (OM). Min. -9,999,999,999 kWh/kvarh. Max. 9,999,999,999 kWh/kvarh. **Énergie:** compteurs d'énergie totale +kWh, +kvarh, -kWh, -kvarh. **d'énergie:** compteurs d'énergie partielle +kWh, +kvarh, -kWh, -kvarh. **Principe d'analyse:** FFT. **Sur les harmoniques:** courant, jusqu'à la 32<sup>e</sup> harmonique. Tension, jusqu'à la 50<sup>e</sup> harmonique. **Type d'harmoniques:** THD (VL1 et VL1-N) Identique pour les deux phases: L2, L3. THD (AL1) Identique pour les autres phases: L2, L3. **Réseau:** Mesurer la distorsion harmonique dans réseaux 3-phasés ou 4-phasés. Tw: 10Hz sans filtres. **Version auto-alimentée:** H: 100-240 +/-10% (90 à 255VAC/50/60 Hz); L: 24-48 +/-15% (20 à 55 VCC/CA (50/60 Hz). Consommation: CC: 6 VA; CC: 3,5 W. **Température de fonctionnement** -25°C à +55°C (-13°F) (H.R. de 0 à 90% sans condensation @ 40°C) selon EN62053-21, EN62053-22, EN62053-23. **Température de stockage** -30°C à +70°C (-22°F à 158°F). < 90% sans condensation @ 40°C) selon EN62053-21, EN50470-1 et EN62053-23. **Catégorie d'installation** Cat. III (IEC60664, EN60664). **Tension d'alimentation:** 4kVCA RMS pour 1 minute. **Émission de bruit** CMRR 100 dB, 48 à 1000 Hz. **EM:** selon EN62052-11. Décharges électrostatiques 15kV décharge statique. Immunité à l'irradiation: test avec courant: 10V/m de 80 à 2000MHz. Immunité aux perturbations électromagnétiques: test sans aucun courant: 30V/m de 80 à 2000MHz. Immunité aux surtensions: sur circuit d'entrées de mesure courant et tension: 4kV. Immunité aux surtensions: sur circuit d'entrées de mesure courant et tension: 4kV; sur entrée d'alimentation auxiliaire « L » : 1kV; sur fréquence radio, selon CISPR 22. **Conformité aux standards:** sécurité: IEC61010-1 EN60664, EN61010-1 EN62052-11. Métrologie: IEC61010-1, EN62053-23, EN50470-3. MID "annexe MI-003". Sortie impulsion: IEC62053-31. **Approbations:** CE, cULus "Listed". **Connexions:** À vis, câbles max. 2,5 mm<sup>2</sup>. Min./Max. couple de serrage de vis: 0,4 Nm / 0,8 Nm. couple de serrage de vis recommandé: 0,5Nm. **Boîtier DIN** Dimensions 96x96x50mm. Profondeur max. dernière le panneau. Avec 3 modules 7,7 mm Matériau ABS/Nylon PA66, autoextinguible: UL 94 V-0. Montage: sur panneau. **Indice de protection:** face avant IP65, type UL 4x indoor (door), type UL 12 (NEMA12). Terminaisons de vis IP20.

Utiliser avec un conducteur en cuivre 60 ou 75°C. Température maximale admissible 40°C. Le dispositif doit être installé dans un environnement ayant une pollution 2. Dispositif de Type Ouvert. Les bornes L1,L2,L3 doivent être connectées à un circuit où les dispositifs ou le système, y compris les filtres ou les modules utilisés pour contrôler les surtensions à une crête maximum de tension de 6,0 kV. Les dispositifs ou le système doivent être évalués en fonction des exigences de la Norme pour les Supresseurs de Surtensions de la UL 1449 et ils doivent aussi supporter le courant de court-circuit conformément à la UL 1449. Couple de serrage bornes 7 Lb-In. La consommation d'énergie interne des modules assemblés ne doit pas dépasser 3W. À utiliser sur les surfaces planes d'un boîtier de Type 4X pour usage industriel. Utiliser sur les surfaces planes d'un boîtier de Type 12. Visser pour l'utilisation sur les surfaces planes. Couple de serrage de 4,5-9 l-b-In.

ESPAÑOL

**adas de medida.** Tipo de sistema: monofásico, bifásico, trifásico. Tipo de intensidad: aislamiento galvánico mediante CT incorporado. Escala de tensión (mediante CT) AV5 y AV6: 5(6)A. AV4 y AV7: 1(2)A. Tensión (conexión directa o con VT/PT) AV4, AV5: 400/690VLL; AV6, AV7: 100/208VLL. **Conexión** (Display + RS485) (a 25°C ±5°C, H.R. ≤60%, 48 a 62 Hz) In: ver arriba, Vn: ver abajo. Modelo AV4 In: 1A, Imax: 2A; Vn: 160 a 480VNL (277 a 500VLL). Modelo AV5 In: 5A, Imax: 6A; Vn: 160 a 480VNL (277 a 830VLL). Modelo AV6 In: 5A, Imax: 6A; Vn: 40 a 144VNL (70 a 250VLL). Modelo AV7 In: Imax: 2A; Vn: 40 a 144VNL (70 a 250VLL). Intensidad modelos AV4, AV5, AV7 De 0,01In a 0,05In: ±(0,5% lec. +2dig) De 0,05In a Imax: ±(0,2% lec. +1dig). Tensión fase-neutro, en la escala Vn: ±(0,2% lec. +1dig). Tensión fase-fase: En la escala Vn: ±(0,5% lec. +1dig). Frecuencia: ±0,1Hz (45 a 65Hz). Intensidad activa y aparente: 0,01In a 0,05In, PF 1: ±(1%lec.+1dig). De 0,05In a Imax PF 0,5L, PF1, PF0,8C: ±(0,5%lec.+1dig). Factor de potencia (PF): [0,001+0,5%(1,000 - "PF lec.")]. Potencia reactiva: 0,1In a Imax, senφ 0,5/LC: ±(1%lec. +1dig). 0,05In a 0,1In, senφ 0,5/LC: ±(1,5%lec. +1dig). 0,1In a Imax, senφ 1: ±(1%lec. +1dig). 0,02In a 0,05In, senφ 1: ±(1,5%lec. +1dig). Energía activa: Clase 0,5 según norma EN62053-22, ANSI C12.20. Clase E según norma EN50470-3. Energía reactiva: Clase 1 según norma EN62053-23, ANSI C12.1. Intensidad de arranque: AV5, AV6 5mA. Intensidad de arranque: AV4, AV7 1mA. **Errores adicionales de energía:** según norma EN62053-22, ANSI C12.20. Influencia: Clase B o C según norma EN50470-3, EN62053-23, ANSI C12.1. **Distorsión armónica total (THD):** ±1% f.e. (f.e.: 10%). AV4: Imin: 5mARMS; Imax: 3Ap; Vmin: 30VRMS; Vmax: 679Vp; AV5: Imin: 5mARMS; Imax: 15Ap; Vmin: 30VRMS; Vmax: 679Vp; AV6: Imin: 5mARMS; Imax: 15Ap; Vmin: 30VRMS; Vmax: 204Vp; AV7: Imin: 5mARMS; Imax: 3Ap; Vmin: 30VRMS; Vmax: 204Vp. **Deriva térmica:** ≤200ppm/°C. **Frecuencia de muestreo:** 3200 lecturas/s a 50Hz, 3840 lecturas/s a 60Hz. **Medidas:** método: medida TRMS de tensión/intensidad de una onda distorsionada. Tipo de conexión: mediante CT. **Factor de cresta:** AV5, AV6: ≤3 (pico 15A). AV4, AV7: ≤3 (pico máx 3A). **Protección contra sobrecargas de intensidad:** Continua (AV5 y AV6) 6A, a 50Hz. Continua (AV4) 2A, a 50Hz. Durante 500ms (AV5 y AV6) 120A, a 50Hz. Durante 500ms (AV4 y AV7) 40A, a 50Hz. **Protección contra sobrecargas de tensión:** continua (AV4 y AV5) 830 VLL, continua (AV6 y AV7) 250 VLL. Durante 500 ms (AV4 y AV5) 1380 VLL, durante 500 ms (AV6 y AV7) 415 VLL. **Impedancia de entrada:** 400VL-L (AV4 y AV5) >1,6MΩ. 208VL-L (AV6 y AV7) >1,6MΩ. 5(10)A (AV5 y AV6) <0,2VA 1(2)A (AV4 y AV7) <0,2VA. **Frecuencia** 40 a 440 Hz. **Medidores.** Total 4 (9+1 díg.). Digital 4 (9+1 díg.). **Salida de pulsos:** se puede asociar a los medidores de energía totales y parciales. **Registro del medidor:** almacenamiento del los medidores parciales y totales. Formato de almacenamiento del medidor de energía (EEPROM), Min. -9,999,999,999 kWh/kvarh. Máx. 9,999,999,999 kWh/kvarh. **Medidores de energía:** medidores de energía total +kWh, +kvarh, +kWh, -kvarh. Medidores de energía parcial +kWh, +kvarh, -kWh, -kvarh. **Método de análisis:** FFT. **Medida de armónicos:** Intensidad Hasta armónico 32. Tensión: Hasta armónico n°32. **Tipo de armónicos:** THD (VL1 y VL1-N) de acuerdo para las otras fases: L2, L3, THD (AL1) lo mismo para las otras fases: L2, L3. **Sistema:** la distorsión armónica puede medirse en sistemas de 3 hilos o 4 hilos. Tw: 0,02s a 50Hz sin filtro. **Alimentación auxiliar:** H: 100-240 +/- (90 a 255) VCC/CA (50/60 Hz); L: 24-48 +/-15% (20 a 55) VCC/CA (50/60 Hz). **Consumo de potencia:** CA: 6 VA; CC: 3,5 W. **Temperatura de trabajo:** -20°C a +55°C (-13°F a 131°F) (H.R. de 0 a 90% sin condensación a 40°C) según normas EN62053-21, EN50470-1 y EN62053-23. **Temperatura almacenamiento:** -30°C a +70°C (-22°F a 158°F) (H.R. de 0 a 90% sin condensación a 40°C) según normas EN62053-21, EN50470-1 y EN62053-23. **Categoría de instalación:** Cat. III (IEC60664, EN60664). **Resistencia dieléctrica:** 4kVCA entre hilos durante 1 minuto. **Rechazo al ruido:** CMRR 100 dB, 48 a 62 Hz. **Incompatibilidad electromagnética (EMC):** según norma EN62052-11. Descargas electrostáticas: 15kV en el aire. Inmunidad a los campos electromagnéticos: prueba con corriente: 10V/m de 80 a 2000MHz. Prueba sin corriente: 30V/m de 80 a 2000MHz. Ráfagas: en el circuito de entradas de medida de intensidad y tensión: 4kV. Inmunidad a las perturbaciones conducidas: 10V/m de 150KHz a 20MHz. Irrupción: en el circuito de entradas de medida de intensidad y de tensión: 4kV; en la entrada de alimentación auxiliar "L": 1kV. Emisiones de radiofrecuencia: según norma CISPR 22. **Conformidad con las normas:** Seguridad: IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1 EN62052-11. Metrología: EN62053-21, EN62053-23, EN50470-3. MID según el anexo MI-003". Salida de pulso: DIN43864, IEC62053-31. **Homologaciones:** CE, cULus "Listed". **Dimensiones:** A tornillo. Sección del cable máx. 2,5 mm<sup>2</sup>. Par de apriete máx.: 0,4 Nm / 0,8 Nm. Par de apriete recomendado: 0,5 Nm. **Caja DIN** dimensiones (Al. x An. x P): 96x96x50mm. Máx. profundidad tras panel Con 3 hilos (A+B+C): 81,7 mm. Material: ABS/Nylon PA66, autoextinguible: UL 94 V-0. Montaje: montaje a panel. **Grado de protección:** panel frontal IP65, tipo IP65 indoor (NEMA4x indoor), tipo II, 12 (NEMA12). **Conexiones:** IP20.



Tab.1		
	A	B
WM20	A	B
WM30, WM40	A	B C
M O O2	X	
M O R2	X	
M O A2		X
M O V2		X
M C 485 232		X
M C ETH		X
M C BACnet-IP		X
MC BAC MS		X
MC EI		X
MC PB/ MC PB M		X

## Instruction Manual Modules for WM20/WM30/WM40









Thank you  
for choosing our products.

Grazie  
per aver scelto i nostri prodotti.

Wir danken  
Ihnen dafür, dass Sie unsere Produkte gewählt  
haben.

Gracias  
por elegir nuestros productos.

Merci  
d'avoir choisi nos produits.



[6]

**ENGLISH**  
**Read carefully the instruction manual.** If the instrument is used in a manner not specified by the producer, the protection provided by the instrument may be impaired. **Maintenance:** make sure that the connections are correctly carried out in order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument. To keep the instrument clean, use a slightly damp cloth; do not use any abrasives or solvents. We recommend to disconnect the instrument before cleaning it.

**WARNING:** it allows to mount a maximum of 3 modules in total. To avoid any damage respect the position of the modules as shown on table 1. To make sure that the screw tightening torque is 0.5Nm. ALL THE MOUNTING AND DISASSEMBLY OPERATIONS OF THE INSTRUMENT AND MODULES HAVE TO OCCUR WHEN POWER SUPPLY AND THE LOADS ARE NOT CONNECTED.

### ■ WIRING DIAGRAMS

[1] 2 static opto-mosfet outputs (only one module per meter).

[2] 2 relays outputs (only one module per meter).

[3] 2 analogue outputs 20mA DC (max 2 modules per meter).

[4] 2 analogue outputs 10V DC (max 2 modules per meter).

[5] RS485 serial port (only one module per meter). **IMPORTANT:** additional devices provided with RS485 are connected in parallel. The termination of the serial output is carried out only on the last instrument of the network, by means of a jumper between B+ and T.

[6] RS232 serial port (only one module per meter). **IMPORTANT:** the termination must be done by means of a jumper between B+ and T.

**A:** the communication RS232 and RS485 ports **can't** be connected and used simultaneously. **MC BAC MS module is only supplied with RS485.**

[7] Connect the Ethernet or BACnet modules using the RJ45 connector.

[G] The communication modules are provided with LED indicating the communication status RX or TX.

**Preliminary operations:** remove the protection cover of the contacts [D], using a properly screwdriver.

**Lock and sealing the modules:** to lock the modules turning (clockwise) the properly fixing elements on the corners [E], [F], using a properly screwdriver [H]. To seal the instrument use the dedicated holes [F].

### ITALIANO

**Leggere attentamente il manuale di istruzioni.** Qualora l'apparecchio venisse adoperato in un modo non specificato dal costruttore, la protezione prevista dall'apparecchio potrebbe essere compromessa. **Manutenzione:** Per mantenere pulito lo strumento usare un panno inumidito; non usare abrasivi o solventi. Si consiglia di scollegare lo strumento prima di eseguire la pulizia.

**ATTENZIONE:** è possibile montare un massimo di tre moduli in totale. Per evitare malfunzionamenti rispettare la posizione dei moduli come indicato dalla tabella 1. Porre attenzione alla coppia di serraggio applicata alle viti dei morsetti che sia di: 0,5Nm. TUTTE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLO STRUMENTO E DEI MODULI VANNO ESEGUITE CON ALIMENTAZIONE E CARICO SCOLLEGATI.

### ■ COLLEGAMENTI ELETTRICI

[1] Doppia uscita statica a opto-mosfet (solo un modulo per contatore).

[2] Doppia uscita a relè (solo un modulo per contatore).

[3] Doppia uscita analogica a 20mA CC (max 2 moduli per contatore).

[4] Doppia uscita analogica a 10V CC (max 2 moduli per contatore).

[G] Das Kommunikationsmodul ist mit entsprechenden LED ausgestattet, die den Kommunikationsstatus RX oder TX anzeigen.

**Vorbereitung:** Das Schutzfenster der Kontakte [D] mit einem Schlitzschaubenzieher entfernen.

**Befestigung und Versiegelung der Module:** Die Befestigung der Module erfolgt über die an den Ecken derselben vorgesehenen Befestigungsselemente [F], [E], mit Hilfe eines passenden Schlitzschraubenziehers [H]. Das Siegel wird über die hierfür vorgesehenen Löcher [F] angebracht.

### FRANÇAIS

**Lire attentivement le manuel de l'utilisateur.** Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de celles spécifiées par le fabricant, le niveau de protection prévu par l'instrument peut être compromis.

**Entretien:** Pour nettoyer l'instrument, utiliser un chiffon humide; ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants. Il faut déconnecter le dispositif avant de procéder au nettoyage.

**ATTENTION:** il est possible de monter un maximum de trois modules au total. Afin d'éviter les dysfonctionnements, respecter la position des modules comme l'indique le tableau 1. Faire attention à ce que le couple de serrage appliqué aux vis des bornes soit de : 0,5Nm. POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE L'INSTRUMENT ET DES MODULES IL FAUT QUE L'ALIMENTATION ET LA CHARGE SOIENT DÉBRANCHÉES.

### ■ BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

[1] Double sortie statique à opto-mosfet (un seul module par compteur).

[2] Double sortie à relais (un seul module par compteur).

[3] Double sortie analogique à 20mA CC (max 2 modules par compteur).

[4] Double sortie analogique à 10V CC (max 2 modules par compteur).

[5] Sortie ports série RS485 (un seul module par compteur). **IMPORTANT:**

d'autres instruments pourvus de RS485 sont branchés en parallèle. La terminaison de la sortie série doit se faire uniquement sur le dernier instrument du réseau au moyen d'un cavalier entre les bornes B+ et T.

[6] Sortie ports série RS232 (un seul module par compteur). **IMPORTANT:** procéder à la terminaison au moyen d'un cavalier entre les bornes B+ et T.

**A:** les ports de communication RS232 et RS485 ne peuvent pas être utilisés et branchés ensemble. **Le module MC BAC MS est fourni uniquement avec RS485.**

[7] Brancher les modules avec sortie Ethernet ou BACnet utiliser le connecteur RJ45 prévu à cet effet.

[G] Le module de communication est pourvu de LED spécifiques qui signalent l'état de communication RX ou TX.

**Opération préliminaire:** démonter la fenêtre de protection des contacts [D], en utilisant un tournevis plat approprié.

**Bloquer et sceller les modules:** pour bloquer les modules, agir sur les éléments de fixation prévus à cet effet, situés aux angles des modules mêmes [F], [E], en utilisant un tournevis plat approprié [H]. Poser le sceau en utilisant les trous spécifiques prévus [F].

### ESPAÑOL

**Lea atentamente el manual de instrucciones.** Si el instrumento se usa de modo distinto al indicado por el fabricante, la protección de seguridad ofrecida por el instrumento podrá resultar dañada.

**Mantenimiento:** para limpiar el equipo utilizar siempre un trapo ligeramente humedecido, nunca productos abrasivos o disolventes. Se recomienda desconectar siempre el instrumento antes de limpiarlo.

Tab. 2	A	B	C	D	E	F	G
A	-	4kV	4kV	4kV	4kV	4kV	4kV
B	4kV	-	4kV	4kV	4kV	4kV	4kV
C	4kV	4kV	2kV	-	4kV	4kV	4kV
D	4kV	4kV	-	2kV	4kV	4kV	4kV
E	4kV	4kV	4kV	4kV	-	-	4kV
F	4kV	4kV	4kV	4kV	-	-	4kV
G	4kV (1)						

A= Power supply (H or L) - Alimentazione (H o L) - Hilfsstromversorgung (H oderr L) - Alimentation auxiliaire (H ou L) - Alimentación auxiliar (H o L).

B= Measuring input - Ingressi di misura - Messeingänge - Entrées de mesure - Entr. de medida.

C= Relay outputs (MOR2)- Uscita relè (MOR2) - Relaisausgänge (MOR2) - Sorties à relais (MOR2) - Salidas de relé (MOR2).

D= Static outputs (MOO2) - Uscita statica (MOO2) - Statische Ausgänge (MOO2) - Sorties statiques (MOO2) - Salidas estáticas (MOO2).

E= Serial communication port - Porta di comunicaz. seriale - Seriele Kommunikations-Schnittstelle - Port de commun. série - Puerto de comunicación serial.

F= Ethernet port - Porta Ethernet - Ethernet-Schnittstelle - Port Ethernet - Puerto Ethernet.

G= Analogue output - Uscita analogica - Analogausgang - Sortie analogique - Salida analógica.

(1)= Compared to another module: 4kV. In the same module: 0kV - Rispetto ad un altro modulo: 4kV. Nello stesso modulo: 0kV - Gegenüber einem anderen Modul: 4 kV. In dem gleichen Modul: 0kV - Par rapport à un autre module: 4 kV. Dans le même module: 0kV - Comparado con otro módulo: 4 kV. En el mismo módulo: 0kV.

= Combination not allowed - Combinazione non consentita - Kombination nicht erlaubt - L'association n'est pas autorisée - Combinación no permitida.

## ENGLISH

**Relay outputs (M O R2).** Physical outputs 2 (max. one module per instrument). Type, relay, SPDT type, AC 1-5A @ 250VAC; AC 15-1.5A @ 250VAC. Configuration, by means of the front key-pad. Function, the outputs can work as alarm outputs but also as pulse outputs, remote controlled outputs, or in any other combination. Alarms linked to the virtual alarms. Min. response time <200ms, filters excluded. Set-point on-time delay: "0 s". Pulse: signal retransmission: Total: +kWh, -kWh, +kvarh, -kvarh. Partial: +kWh, -kWh, +kvarh, -kvarh. Pulse weight, programmable from 0.001 to 10.00 kWh/kvarh per pulse. ≥100ms <120msec (ON), ≥120ms (OFF), according to EN62052-31. Remote controlled outputs: the activation of the outputs is managed through the serial communication port.

**Static outputs (M O O2).** Opto-Mosfet type. Physical outputs: 2 (max. one module per instrument). Signal: VON:2.5VAC/DC/max.100mA, VOFF: 42VDC max. Configuration, by means of the front key-pad. Function: the outputs can work as alarm outputs but also as pulse outputs, remote controlled outputs, or in any other combination. Alarms: linked to the virtual alarms. Min. response time <200ms, filters excluded. Set-point on-time delay: "0 s". Pulse: signal retransmission: Total: +kWh, -kWh, +kvarh, -kvarh. Partial: +kWh, -kWh, +kvarh, -kvarh. Pulse weight, programmable from 0.001 to 10.00 kWh/kvarh per pulse. ≥100ms <120msec (ON), ≥120ms (OFF), according to EN62052-31. Remote controlled outputs: the activation of the outputs is managed through the serial communication port.

**20mA analogue outputs (M O A2).** Number of outputs 2 (WM30: max. one module per instrument; WM40 max. two modules per instrument). Accuracy (@ 25°C ±5°C, R.H. ≤60%): ±0.2%FS. Range 0 to 20mA. Configuration: by means of the front key-pad. Signal retransmission: the signal output can be connected to any instantaneous variable available. Scaling factor: programmable within the whole range of retransmission; it allows the retransmission management of all values from 0 to 20 mADC. Response time ≤400 ms typical (filter excluded). Ripple ≤1% (according to IEC 60688-1, EN 60688-1). Total temperature drift ≤500 ppm/°C. Load: ≤600Ω.

**10VDC analogue outputs (M O V2).** Number of outputs 2 (WM30: max. one module per instrument; WM40 max. two modules per instrument). Accuracy (@ 25°C ±5°C, R.H. ≤60%): ±0.2%FS. Range 0 to 10 VDC. Configuration: by means of the front key-pad. Signal retransmission: the signal output can be connected to any instantaneous variable available. Scaling factor: programmable within the whole range of retransmission; it allows the retransmission management of all values from 0 to 10VDC. Response time: ≤400 ms typical (filter excluded). Ripple: ≤1% (according to IEC 60688-1, EN 60688-1). Total temperature drift: ≤350 ppm/°C. Load: ≥10kΩ.

**RS485 port.** Type: multidrop, bidirectional. Connections: 2-wire. Max. distance 1000m, termination directly on the module. Addresses: 247, selectable by means of the front key-pad.

Protocols: MODBUS/JBUS (RTU). Protocols: modbus (247 addresses selectable by front key-pad); BACnet MS/TP (instance numbers selectable by programming software). Data format: 1 start bit, 8 data bit, no/even/odd parity, 1 stop bit. Baud-rate, selectable: 9.6k, 19.2k, 38.4k, 115.2k bit/s. Dispositivi in rete 1/5 unit load. Massimo 160 dispositivi nella stessa rete.

**Porta RS485.** Tipo: multidrop, bidirezionale. Connessione 2 fili. Distanza massima 1000m, terminazione direttamente sullo strumento. Protocolli: MODBUS (247 indirizzi selezionabili dalla tastiera frontale); BACnet MS/TP (numero istanza selezionabile mediante software). Formatto dati: 1 bit di start, 8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop. Velocità di comunicazione selezionabile: 9.6k, 19.2k, 38.4k, 115.2k bit/s. Driver input capability 1/5 unit load. Maximum 160 transceivers on the same bus.

**RS232 port.** Type: bidirectional. Connections 3 wires. Max. distance 15m. Protocol: MODBUS RTU / JBUS. Formatto dati: 1 bit di start, 8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop. Velocità di comunicazione selezionabile: 9.6k, 19.2k, 38.4k, 115.2k bit/s. Dispositivo in rete 1/5 unit load. Massimo 160 dispositivi nella stessa rete.

**Ethernet/Internet port.** Protocols: Modbus TCP/IP. IP configuration: Static IP / Netmask / Default gateway. Port selectable (default 502). Client connections: Max 5 simultaneously. Connections: RJ45 10/100 BaseTX. Max. distance 100m.

**BACnet-IP.** Protocols: BACnet-IP (for measurement reading purpose and to write object description) and Modbus TCP/IP (for measurement reading purpose and for programming parameter purpose). BACnet-IP. IP configuration: Static IP / Netmask /Default gateway. Port: Fixed: BAC0h. Device object instance: 0 to 9999 selectable by key-pad, 0 to 2<sup>22-2</sup> = 4.194.302 selectable by programming software or by BACnet. Supported services: "I have", "I am", "Who has", "Who is", "Read (multiple) Property". Supported objects: Type 2 (analogue value, including COV property), Type 5 (binary-value for up to 16 virtual alarm retransmission), Type 8 (device). Modbus TCP/IP. See "Ethernet/Internet port" above. Client connections: Modbus only: max 5 simultaneously. Connections: RJ45 10/100 BaseTX. Max. distance 100m.

**BACnet MS/TP (on request).** Available ports: 2: RS485 and Ethernet. RS485 port. Type: Multidrop, mono-directional (dynamic variables). Connections: 2-wire; Max. distance 1000m, termination directly on the module. Device object instance: 0 to 9999 selectable by key-pad, 0 to 2<sup>22-2</sup> = 4.194.302 selectable by programming software or by BACnet. Protocol: BACnet MS/TP (for measurement reading purpose and to write object description). Supported services:

"I have", "I am", "Who has", "Who is", "Read (multiple) Property". Supported objects: Type 2 (analogue value, including COV property), Type 5 (binary-value for up to 16 virtual alarm re-transmission), Type 8 (device). Data (mono-directional) Dynamic: System and phase variables, Static: Not available. Data format: 1 start bit, 8 data bit, no parity, 1 stop bit. Baud-rate: Selectable: 9.6k, 19.2k, 38.4k or 76.8 kbit/s. Driver input capability: 1/5 unit load, maximum 160 transceivers on the same bus. MAC addresses: Selectable: 0 to 127. Ethernet port. Protocol: Modbus TCP/IP (for programming parameter purpose). IP configuration: Static IP / Netmask /Default gateway. Modbus Port: Selectable (default 502). Client connections: Modbus only: max 5 contemporaneously.

**M C E1:** Protocols: Ethernet/IP (for measurement reading purpose) and Modbus TCP/IP (for programming parameter purpose). IP configuration: Static IP / Netmask / Default gateway. Modbus Port: Selectable (default 502); Modbus only: max 5 simultaneously RJ45 10/100 Base TX Max distance 100m. Ethernet/IP port Topology Star RJ45 standard Max distance 100m. Level: Commercial level. Connection: Connection establishment: target. Messaging: Class 1 and class 3 messaging. Supported features: ACD (Address Conflict Detection), UCMM, List service 0x0004, List identity 0x0063, Register session 0x0065, Unregister session 0x0066, Send RR data 0x006F, Send Unit Data 0x0070. Data Dynamic (reading only): System and phase variables (Ethernet/IP): see Ethernet/IP protocol document, Static (reading and writing only): All the configuration parameters (Modbus TCP only).

**Operating temperature** -25°C to +55°C (-13°F to 131°F) (R.H. from 0 to 90% non-condensing @ 40°C) according to EN62053-21, EN50470-1 and EN62053-23. **Storage temperature** -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) (R.H. < 90% non-condensing @ 40°C) according to EN62053-21, EN50470-1 and EN62053-23. **Standard compliance:** safety: IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1 EN62052-11. Pulse output: DIN43864, IEC62053-31. **Approvals:** CE, cULus "Listed". **Connections:** Screw-type. Cable cross-section area: max. 2.5 mm<sup>2</sup>. Min./max. Screws tightening torque: 0.4 Nm / 0.8 Nm. Suggested: 0.5 Nm. **Housing dimension:** "A" and "B" type modules: 89.5x63x16mm. "C" type module: 89.5x63x20mm. Max. depth behind the panel. With 3 modules (A+B+C): 81.7 mm. Material: Nylon PA66, self-extinguishing: UL 94 V-0. **Protection degree:** screw terminals: IP20.

## ITALIANO

**Uscite relè (M O R2).** Uscite fisiche, 2 (max. un modulo per strumento). Relè, tipo SPDT, CA 1-5A @ 250VCA; CA 15-1,5A @ 250VCA. Configurazione, mediante tastiera frontale. Funzione: l'uscita può funzionare come uscita allarme, come uscita impulsi o controllo remoto o in qualsiasi altra combinazione. Allarmi associati agli allarmi virtuali. Tempo min. risposta <200ms, filters excluded. Set-point on-time delay: "0 s". Pulse: signal retransmission: Total: +kWh, -kWh, +kvarh, -kvarh. Partial: +kWh, -kWh, +kvarh, -kvarh. Pulse weight, programmabile da 0.001 a 10.00 kWh/kvarh per impulso. ≥100ms <120msec (ON), ≥120ms (OFF), secondo EN62052-31. Controllo remoto: l'attivazione delle uscite è gestita mediante la porta seriale di comunicazione.

**Uscite statiche (M O O2).** Tipo Opto-Mosfet. Uscite fisiche 2 (max. un modulo per strumento). Segnale VON: 2.5VCA/CC/max.100mA, VOFF: 42VCC max. Configurazione, mediante tastiera frontale. Funzione: l'uscita può funzionare come uscita allarme, come uscita impulso o controllo remoto, o in qualsiasi altra combinazione. Allarmi associati agli allarmi virtuali. Tempo min. risposta <200ms, filters excluded. Set-point on-time delay: "0 s". Pulse: signal retransmission: Total: +kWh, -kWh, +kvarh, -kvarh. Partial: +kWh, -kWh, +kvarh, -kvarh. Pulse weight, programmabile da 0.001 a 10.00 kWh/kvarh per impulso. ≥100ms <120msec (ON), ≥120ms (OFF), secondo EN62052-31. Controllo remoto: l'attivazione delle uscite è gestita mediante la porta seriale di comunicazione.

**Statale statiche (M O O2).** Tipo Opto-Mosfet. Uscite fisiche 2 (max. un modulo per strumento). Signal: VON: 2.5VCA/CC/max.100mA, VOFF: 42VCC max. Configurazione, mediante tastiera frontale. Tastiera: Funktion Die Ausgänge können als Alarmausgänge benutzt werden, aber auch als Impulsausgänge, festgesteuerte Ausgänge oder in jeder anderen beliebigen Kombination. Alarne verbinden mit virtuellem Alarm, für weitere Einzelheiten siehe Virtuelle Alarne. Min. Ansprechzeit: <200ms, filtro escluso. Ritardo all'attivazione: "0 s". Impuls, ritrasmissione segnale totale: +kWh, -kWh, +kvarh, -kvarh. Parziale: +kWh, -kWh, +kvarh, -kvarh. La lista di variabili può essere associata ad ogni uscita. Peso impulso programmabile da 0.001 a 10.00 kWh/kvarh per impulso. ≥100ms <120msec (ON), ≥120ms (OFF), secondo EN62052-31. Controllo remoto: l'attivazione delle uscite è gestita mediante la porta seriale di comunicazione.

**Statale analogica 20mA (M O A2).** Numero di uscite 2 (WM30: max. un modulo per strumento; WM40 max. due moduli per strumento). Precisione (@ 25°C ±5°C, U.R. ≤60%): ±0.2%FS. Campo da 0 a 20mA. Configurazione, mediante tastiera frontale. Ritrasmissione segnale, il segnale d'uscita può essere associato a qualsiasi variabile istantanea disponibile. Fattore di scala programmabile all'interno di tutto il campo di ritrasmissione; permette la gestione della ritrasmissione di tutti i valori da 0 a 20 mA. Tempo di risposta ≤400 ms tipico (filtro escluso). Ripple ≤1% (secondo IEC 60688-1, EN 60688-1). Deriva termica totale ≤500 ppm/°C. Carico: ≤600Ω.

**10VDC analogique outputs (M O V2).** Numero di uscite 2 (WM30 max. un modulo per strumento; WM40 max. due moduli per strumento). Precisione (@ 25°C ±5°C, U.R. ≤60%): ±0.2%FS. Campo da 0 a 10 VDC. Configurazione mediante tastiera frontale. Ritrasmissione segnale: il segnale d'uscita può essere associato ad ogni variabile istantanea disponibile. Fattore di scala programmabile all'interno di tutto il campo di ritrasmissione; permette la gestione della ritrasmissione di tutti i valori da 0 a 10VDC. Tempo di risposta ≤400 ms tipico (filtro escluso). Ripple: ≤1% (secondo IEC 60688-1, EN 60688-1). Deriva termica totale ≤350 ppm/°C. Carico: ≤10kΩ.

**10VDC Analogue Ausgänge (M O V2).** Anzahl der Ausgänge 2 (WM30: max. 1 Modul pro Netzwerk; WM40: max. 2 Module pro Netzwerk). Genauigkeit (bei 25°C ±5°C, R.F. ≤60%): ±0.2%FS. Bereich: 0 bis 10 mA. Konfiguration: Durch die vordere Tastatur. Signalweiterübertragung: Der Signalausgang kann mit einer beliebigen unmittelbaren Variable. Skalierungsfaktor: Programmierbar innerhalb des gesamten Bereichs der Weiterübertragung; gestaltet die Verwaltung der Weiterübertragung aller Werte von 0 bis 20 mA. Konfiguration: durch die vordere Tastatur. Signalweiterübertragung: Der Signalausgang kann mit einer beliebigen unmittelbaren Variable. Skalierungsfaktor: programmierbar in allen Bereichs der Weiterübertragung; es ermöglicht die Verwaltung der Weiterübertragung aller Werte von 0 bis 10VDC. Tempo der retransmission: ≤400 ms typisch (ohne Filter). Wellenstrom: ≤1% (gemäß IEC 60688-1, EN 60688-1). Derive temperatur totale ≤500 ppm/°C. Charge: ≤600Ω.

**10VDC Analogue Ausgänge (M O V2).** Anzahl der Ausgänge 2 (WM30: max. 1 Modul pro Netzwerk; WM40: max. 2 Module pro Netzwerk). Genauigkeit (bei 25°C ±5°C, R.F. ≤60%): ±0.2%FS. Bereich: 0 bis 10 VDC. Konfiguration: Durch die vordere Tastatur. Signalweiterübertragung: Der Signalausgang kann mit einer beliebigen unmittelbaren Variable. Skalierungsfaktor: programmierbar in allen Bereichs der Weiterübertragung; es ermöglicht die Verwaltung der Weiterübertragung aller Werte von 0 bis 10VDC. Tempo der retransmission: ≤400 ms typisch (ohne Filter). Wellenstrom: ≤1% (gemäß IEC 60688-1, EN 60688-1). Derive temperatur totale ≤500 ppm/°C. Charge: ≤600Ω.

**Sortie analogiques 20mA (M O A2).** Nombre de sorties 2 (WM30: max. un module par équipement; WM40: deux modules par équipement). Précision (@ 25°C ±5°C, H.R. ≤60%): ±0.2%f.e. Escala: 0 à 20mA. Configuration: mediante teclado frontal. Retransmisión de señal: la salida de la señal puede conectarse a cualquier variable instantánea disponible. Factor de escala: programable en toda la escala de retransmisión; permite controlar la retransmisión de todos los valores desde 0 a 20 mA. Tiempo de respuesta: ≤400 ms típico (filtro excluido). Ondulación: ≤1% (según normas IEC 60688-1, EN 60688-1). Variación total de temperatura: ≤500 ppm/°C. Carga: ≤600Ω.

**Salidas analógicas 10VCC (M O V2).** Número de salidas: 2 (WM30: máx. un módulo por equipo; WM40: dos módulos por equipo). Precisión (@ 25°C ±5°C, H.R. ≤60%): ±0.2%f.e. Escala: 0 a 10mA. Configuración: mediante teclado frontal. Retransmisión de señal: la señal de salida se conecta a cualquier variable instantánea disponible. Factor de escala: programable en todo el rango de retransmisión; permite conectar la retransmisión de todos los valores desde 0 a 10 mA. Tiempo de respuesta: ≤400 ms típico (filtro excluido). Ondulación: ≤1% (según IEC 60688-1, EN 60688-1). Variación de temperatura: ≤500 ppm/°C. Carga: ≤600Ω.

**Sortie analogiques 10VCC (M O V2).** Número de salidas: 2 (WM30: máx. un módulo por equipo; WM40: dos módulos por equipo). Precisión (@ 25°C ±5°C, H.R. ≤60%): ±0.2%f.e. Escala: 0 a 10 VDC. Configuración: mediante el teclado frontal. Retransmisión de señal: la señal de la señal se conecta a cualquier variable instantánea disponible. Factor de escala: programable en todo el rango de retransmisión; permite conectar la retransmisión de todos los valores desde 0 a 10 VDC. Tiempo de respuesta: ≤400 ms típico (filtro excluido). Ondulación: ≤1% (según IEC 60688-1, EN 60688-1). Variación de temperatura: ≤500 ppm/°C. Carga: ≤600Ω.

**Sorties analogiques 20mA (M O A2).** Nombre de sorties 2 (WM30: max. un module par équipement; WM40: deux modules par équipement). Précision (@ 25°C ±5°C, H.R. ≤60%): ±0.2%f.e. Escala: 0 a 20mA. Configuration: mediante teclado frontal. Retransmisión de señal: la salida de la señal se conecta a cualquier variable instantánea disponible. Factor de escala: programable en toda la escala de retransmisión; permite controlar la retransmisión de todos los valores desde 0 a 20 mA. Tiempo de respuesta: ≤400 ms típico (filtro excluido). Ondulación: ≤1% (según normas IEC 60688-1, EN 60688-1). Variación total de temperatura: ≤500 ppm/°C. Carga: ≤600Ω.

**Sorties analogiques 10VCC (M O V2).** Número de salidas: 2 (WM30: máx. un módulo por equipo; WM40: dos módulos por equipo). Precisión (@ 25°C ±5°C, H.R. ≤60%): ±0.2%f.e. Escala: 0 a 10 V. Configuración: mediante el teclado frontal. Retransmisión de señal: la señal de la señal se conecta a cualquier variable instantánea disponible. Factor de escala: programable en todo el rango de retransmisión; permite conectar la retransmisión de todos los valores desde 0 a 10 V. Tiempo de respuesta: ≤400 ms típico (filtro excluido). Ondulación: ≤1% (según IEC 60688-1, EN 60688-1). Variación de temperatura: ≤500 ppm/°C. Carga: ≤600Ω.

**Sorties analogiques 10VCC (M O V2).** Número de salidas: 2 (WM30: máx. un módulo por equipo; WM40: dos módulos por equipo). Precisión (@ 25°C ±5°C, H.R. ≤60%): ±0.2%f.e. Escala: 0 a 10 VDC. Configuración: mediante el teclado frontal. Retransmisión de señal: la señal de la señal se conecta a cualquier variable instantánea disponible. Factor de escala: programable en todo el rango de retransmisión; permite conectar la retransmisión de todos los valores desde 0 a 10 VDC. Tiempo de respuesta: ≤400 ms típico (filtro excluido). Ondulación: ≤1% (según IEC 60688-1, EN 60688-1). Variación de temperatura: ≤500 ppm/°C. Carga: ≤600Ω.

**Sorties analogiques 20mA (M O A2).** Nombre de sorties 2 (WM30: max. un module par équipement; WM40: deux modules par équipement). Précision (@ 25°C ±5°C, H.R. ≤60%): ±0.2%f.e. Escala: 0 a 20mA. Configuration: mediante teclado frontal. Retransmisión de señal: la salida de la señal se conecta a cualquier variable instantánea disponible. Factor de escala: programable en toda la escala de retransmisión; permite controlar la retransmisión de todos los valores desde 0 a 20 mA. Tiempo de respuesta: ≤400 ms típico (filtro excluido). Ondulación: ≤1% (según normas IEC 60688-1, EN 60688-1). Variación total de temperatura: ≤500 ppm/°C. Carga: ≤600Ω.

**Sorties analogiques 10VCC (M O V2).** Número de salidas: 2 (WM30: máx. un módulo por equipo; WM40: dos módulos por equipo). Precisión (@ 25°C ±5°C, H.R. ≤60%): ±0.2%f.e. Escala: 0 a 10 V. Configuración: mediante el teclado frontal. Retransmisión de señal: la señal de la señal se conecta a cualquier variable instantánea disponible. Factor de escala: programable en todo el rango de retransmisión; permite conectar la retransmisión de todos los valores desde 0 a 10 V. Tiempo de respuesta: ≤400 ms típico (filtro excluido). Ondulación: ≤1% (según IEC 60688-1, EN 60688-1). Variación de temperatura: ≤500 ppm/°C. Carga: ≤600Ω.

**Sorties analogiques 10VCC (M O V2).** Número de salidas: 2 (WM30: máx. un módulo por equipo; WM40: dos módulos por equipo). Precisión (@ 25°C ±5°C, H.R. ≤60%): ±0.2%f.e. Escala: 0 a 10 VDC. Configuración: mediante el teclado frontal. Retransmisión de señal: la señal de la señal se conecta a cualquier variable instantánea disponible. Factor de escala: programable en todo el rango de retransmisión; permite conectar la retransmisión de todos los valores desde 0 a 10 VDC. Tiempo de respuesta: ≤400 ms típico (filtro excluido). Ondulación