



# Manuale di Istruzioni

W

M

4

0


9

6


Visualizzazione, Programmazione.

Sistema Modulare

Classe 0,2 A/V



Control



## Grazie per aver scelto i nostri prodotti

### WM40-96:


- elevata precisione (classe 0,2 A/V);
- elevate prestazioni di calcolo per una rapida analisi del segnale (FFT fino alla 32<sup>a</sup> armonica);
- ampie possibilità di connettività.

WM40-96 è la risposta tecnologicamente avanzata alle vostre esigenze di analisi della qualità della rete.

Inoltre, potrete contare su una struttura Aziendale certificata ISO9001/VISION2000, un'esperienza pluridecennale e un'importante presenza sul territorio. Tutto per offrirvi i prodotti e il servizio migliori.

Benvenuti nel Mondo Carlo Gavazzi, ringraziandoVi per la Vostra scelta vi invitiamo a valutare tutti i nostri prodotti al sito:  
[www.gavazzi-automation.com](http://www.gavazzi-automation.com)

## INTRODUZIONE AL WM40



## DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

- 1 Porta ottica di lettura o programmazione. La porta ottica è provvista di apposito elemento smontabile per l'applicazione della testa di lettura a fissaggio magnetico.
- 2 Bar-graf a colori per monitorare a colpo d'occhio lo stato delle fasi L1-L2-L3.
- 3 Avvisatori allarmi attivi.
- 4 Indicatore assorbimento di energia (kWh) in atto mediante lampeggio proporzionale all'energia misurata (più alta è la frequenza di lampeggio maggiore è l'energia consumata. Frequenza massima 16Hz secondo la normativa EN5047-1).

La tastiera è divisa in due aree, l'area superiore dedicata alle misure con accesso diretto a specifiche pagine di visualizzazione.

- 5 Visualizzazione delle pagine dei contatori: ad ogni pressione del tasto corrisponde la visualizzazione di una pagina dei contatori di energia diversa (vedere la tabella con le pagine di misura riportata di seguito).
- 6 Visualizzazione delle tensioni correnti e frequenza (vedere la tabella con le pagine di misura riportata di seguito).
- 7 Visualizzazione del cosφ e delle potenze istantanee (vedere la tabella con le pagine di misura riportata di seguito).
- 8 Visualizzazione delle armoniche, vedere la tabella con le pagine di misura riportata di seguito.

La tastiera dell'area inferiore è dedicata specialmente alla programmazione dello strumento.

- 9 Uscita dai sottomenù, uscita dalla programmazione.
- 10 Tasto "su" permette lo scorrere dei menù e l'incremento dei valori da impostare.
- 11 Tasto "giù" permette lo scorrere dei menù e il decremento dei valori da impostare.
- 12 Accesso al menù di programmazione: **tener premuto almeno 2 secondi per accedere al menù di programmazione.**


In modalità misura i tasti 10 e 11 permettono la visualizzazione dei valori MAX, MIN e dmd delle variabili visualizzate.



I tasti sono del tipo evoluto a sfioramento per verificare l'effettivo azionamento una apposita icona si illumina sul display ad ogni pressione di uno qualunque dei tasti.

**Si raccomanda l'uso del dito indice per attivare i tasti a sfioramento.**

## INTRODUZIONE AL WM40



## LE ICONE DEL DISPLAY



## SOGLIE D'ALLARME

Allarme in salita.	Allarme in discesa.


## DESCRIZIONE DEL DISPLAY

- 1 Barra grafica di visualizzazione della potenza attiva e apparente consumata in rapporto alla potenza installata.
- 2 Indicazioni dello sfasamento induttivo L, -L, o capacitivo C, -C della fase.
- 3 Indicazione della misura fase-neutro L1 o fase-fase L12.
- 4 Indicazione della misura fase-neutro L2 o fase-fase L23 o della asimmetria fase-fase VLL.
- 5 Indicazione della misura fase-neutro L3 o fase-fase L31 o della asimmetria fase-neutro VLn.
- 6 Indicazione dell'unità ingegneristica e del moltiplicatore: k, M, V, W, A, var (VAr), PF (Pf), Hz, An.
- 7 ALR: è attiva nella modalità info quando vengono visualizzate informazioni relative agli allarmi. PROG: è attiva la modalità di programmazione. LOG: è attiva quando la funzione LOG è abilitata. EVENT: è attiva quando la funzione EVENT è abilitata.
- 8 Area dedicata alla visualizzazione dei contatori e dei messaggi di testo, data ed ora (formato: gg.mm.aa/oo:mm). Contatori d'energia (vedere tabella sulla pagina seguente).
- 9 Indicazione di: dmd, THD%, TDD%, Min o Max.
- 10 Indica che tutti i valori istantanei visualizzati sono di sistema.
- 11 Allarme di errore sequenza fasi.
- 12 Programmazione strumento abilitata.
- 13 Programmazione strumento bloccata.
- 14 Trasmissione (TX) e ricezione (RX) dati, via comunicazione di rete, in corso.
- 15 Contatore del gas (m³).
- 16 + kWh, contatore del teleriscaldamento.
- 17 Contatore dell'acqua fredda (m³).

Note: il display è fornito di retroilluminazione con tempo di illuminazione e colore programmabili.

## INTRODUZIONE AL WM40



01



02



03



## COME IMPOSTARE UN VALORE

Con WM40 impostare i valori è ancora più semplice, è possibile incrementare o decrementare singolarmente ogni cifra, così da ottenere velocemente il valore desiderato o passare direttamente da un moltiplicatore ad un'altro. Utilizziamo, per esempio, il menù relativo al rapporto di trasformazione amperometrica.

**01** Durante la fase di programmazione lo strumento ci fornisce delle informazioni utili:

- a** Identifica che siamo nel modo programmazione;
- b** Numero identificativo del menù (vedere il diagramma di flusso della programmazione)
- c** Edit, identifica la riga soggetta all'impostazione;
- d** Cursore che identifica la cifra soggetta all'impostazione;
- e** Limite massimo e minimo, impostabile, della variabile.

**02** Utilizzare i tasti **6** per incrementare e decrementare la cifra indicata dal cursore **(d)**. Per impostare un'altra cifra spostare il cursore sotto la cifra desiderata utilizzando il tasto **4**, ad ogni pressione corrisponde lo spostamento del cursore verso sinistra.

**03** Raggiunta dal cursore l'ultima cifra a sinistra, un'ulteriore pressione del tasto **4** permetterà la modifica del punto decimale e del moltiplicatore **(f)** (k o M), la scritta "dP" (decimal point) lampeggiante **(g)** identifica che lo strumento è in tale condizione.

Per modificare la posizione della virgola e il moltiplicatore utilizzare i tasti **6** fino all'ottenimento del valore desiderato.

Per confermare il valore impostato premere il tasto **7**.

Per annullare l'operazione in corso e tornare alla condizione iniziale premere il tasto **5**.

Per annullare l'operazione in corso e tornare alla pagina "Home" di misura, premere e tener premuto, per almeno due secondi il tasto **5**.

Selezione	Applicazione	Note
A	Imputazione dei costi	Conteggio dell'energia importata
B	Controllo dei costi	Conteggio dell'energia importata, parziale, acqua e gas
C	Imputazione dei costi, complessa	Energia importata/esportata (totale o parziale) acqua e gas
D	Solare	Conteggio dell'energia importata ed esportata con alcune funzioni base di analisi della potenza
E	Analisi complessa della potenza e dei costi	Conteggio dell'energia importata ed esportata (totale e parziale) con funzione di analisi della potenza
F	Analisi della potenza e dei costi	Energia importata e analisi della qualità della potenza
G	Analisi avanzata della potenza ed energia per la generazione di potenza	Completo conteggio dell'energia e analisi della potenza

### NOTE

WM40-96 è dotato della funzione "Easy-prog" grazie la quale è possibile, in modo semplice e veloce, rendere più chiara ed immediata la lettura dei valori dallo strumento rendendo disponibili solo determinate variabili a seconda dell'applicazione alla quale lo strumento sarà adibito. Le applicazioni disponibili sono sopra descritte.  
Per sfruttare tutte le potenzialità dello strumento selezionare l'applicazione G che permetterà una completa e dettagliata analisi dell'energia elettrica.

N°	Linea 1	Linea 2	Linea 3	Linea 4	Linea 5	Note	Applicazione					
							A	B	C	D	E	F
0	Totale kWh (+)						X	X	X	X	X	X
1	Totale kvarh (+)						X	X	X		X	X
2	Totale kWh (-)								X	X		X
3	Totale kvarh (-)								X		X	
4	Parziale kWh (+)								X	X		X
5	Parziale kvarh (+)								X	X	X	X
6	Parziale kWh (-)								X		X	X
7	Parziale kvarh (-)								X		X	X
8	Ore di funz. (99999999.99)								X	X	X	X
9	kWh (+) t1								X			X
10	kvarh (+) t1								X		X	X
11	kWh (-) t1								X		X	X
12	kvarh (-) t1								X		X	X
13	kWh (+) t2								X		X	X
14	kvarh (+) t2								X		X	X
15	kWh (-) t2								X		X	X
16	kvarh (-) t2								X		X	X
17	kWh (+) t3								X		X	X
18	kvarh (+) t3								X		X	X
19	kWh (-) t3								X		X	X
20	kvarh (-) t3								X		X	X
21	kWh (+) t4								X		X	X
22	kvarh (+) t4								X		X	X
23	kWh (-) t4								X		X	X
24	kvarh (-) t4								X		X	X
25	kWh (+) t5								X		X	X
26	kvarh (+) t5								X		X	X
27	kWh (-) t5								X		X	X
28	kvarh (-) t5								X		X	X
29	kWh (+) t6								X		X	X
30	kvarh (+) t6								X		X	X
31	kWh (-) t6								X		X	X
32	kvarh (-) t6								X		X	X
33	C1								X		X	X
34	C2								X		X	X
35	C3								X		X	X
36	VLN $\Sigma$	VLN $\Sigma$	VL1	VL2	VL3				X	X	X	X
37	VLL $\Sigma$	VL1-2	VL2-3	VL3-1					X	X	X	X
38	An	AL1	AL2	AL3					X	X	X	X
39	Hz	"ASY"	VLL sys (% asy)	VLN sys (% asy)					X	X	X	X
40	W $\Sigma$	WL1	WL2	WL3					X	X	X	X
41	var $\Sigma$	var L1	var L2	var L3					X	X	X	X
42	PF $\Sigma$	PF L1	PF L2	PF L3					X	X	X	X
43	VA $\Sigma$	VA L1	VA L2	VA L3					X	X	X	X
44				Process sig.	Temperatura							X
45		THD V1	THD V2	THD V3								X
46		THD V12	THD V23	THD V31								X
47		THD A1	THD A2	THD A3								X
48		THD V1 dispari	THD V2 dispari	THD V3 dispari								X
49		THD V12 dispari	THD V23 dispari	THD V31 dispari								X
50		THD A1 dispari	THD A2 dispari	THD A3 dispari								X
51		THD V1 pari	THD V2 pari	THD V3 pari								X
52		THD V12 pari	THD V23 pari	THD V31 pari								X
53		THD A1 pari	THD A2 pari	THD A3 pari								X
54		TDD A1	TDD A2	TDD A3								X
55		K-FACT L1	K-FACT L2	K-FACT L3								X




Dipendente dall'ultima pagina di variabili istantanee visualizzate.



Max,  
dmd

	No	Linea 1	Linea 2	Linea 3	Linea 4	Linea 5	Applicazioni						
							A	B	C	D	E	F	G
<b>i</b>	1	Lot n. xxxx	Yr. xx	rEL	X.xx	1...60 (min) "dmd"	x	x	x	x	x	x	x
	2	Conn. xxx.x (3ph.n/3ph/3ph.1/ 3ph.2/1ph/2ph)	CT.rA	1.0 ... 99.99k	PT.rA	1.0...9999	x	x	x	x	x	x	x
	3	LED PULSE kWh	xxxx kWh per impulso				x	x	x	x	x	x	x
	4	PULSE out1 kWh/kvarh	xxxx kWh/kvarh per impulso	+/- tot/PAr/tAr 1-2-3-4			x	x	x	x	x	x	x
	5	PULSE out2 kWh/kvarh	xxxx kWh/kvarh per impulso	+/- tot/PAr/tAr 1-2-3-4			x	x	x	x	x	x	x
	6	PULSE out3 kWh/kvarh	xxxx kWh/kvarh per impulso	+/- tot/PAr/tAr 1-2-3-4			x	x	x	x	x	x	x
	7	PULSE out4 kWh/kvarh	xxxx kWh/kvarh per impulso	+/- tot/PAr/tAr 1-2-3-4			x	x	x	x	x	x	x
	8	PULSE out5 kWh/kvarh	xxxx kWh/kvarh per impulso	+/- tot/PAr/tAr 1-2-3-4			x	x	x	x	x	x	x
	9	PULSE out6 kWh/kvarh	xxxx kWh/kvarh per impulso	+/- tot/PAr/tAr 1-2-3-4			x	x	x	x	x	x	x
	10	PULSE out7 kWh/kvarh	xxxx kWh/kvarh per impulso	+/- tot/PAr/tAr 1-2-3-4			x	x	x	x	x	x	x
	11	PULSE out8 kWh/kvarh	xxxx kWh/kvarh per impulso	+/- tot/PAr/tAr 1-2-3-4			x	x	x	x	x	x	x
	12	Uscita remota	Uscita1	on/oFF	Uscita 2	on/oFF	x	x	x	x	x	x	x
	13	Uscita remota	Uscita 3	on/oFF	Uscita 4	on/oFF	x	x	x	x	x	x	x
	14	Uscita remota	Uscita 5	on/oFF	Uscita 6	on/oFF	x	x	x	x	x	x	x
	15	Uscita remota	Uscita 7	on/oFF	Uscita 8	on/oFF	x	x	x	x	x	x	x
	16	AL1 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	17	AL2 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	18	AL3 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	19	AL4 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	20	AL5 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	21	AL6 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	22	AL7 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	23	AL8 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	24	AL9 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	25	AL10 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	26	AL11 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	27	AL12 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	28	AL13 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	29	AL14 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	30	AL15 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	31	AL16 OUTx NE/ND	Variabile L 1/2/3	Soglia 1	Soglia 2	(Misura)			x	x	x	x	x
	32	Analogue 1	Hi:E	0.0 ... 9999	Hi:A	0.0 ... 100.0%			x	x	x	x	x
	33	Analogue 2	Hi:E	0.0 ... 9999	Hi:A	0.0 ... 100.0%			x	x	x	x	x
	34	Analogue 3	Hi:E	0.0 ... 9999	Hi:A	0.0 ... 100.0%			x	x	x	x	x
	35	Analogue 4	Hi:E	0.0 ... 9999	Hi:A	0.0 ... 100.0%	x	x	x	x	x	x	x
	36	Porta Ottica	bdr (text)	9.6/19.2/38.4/115.2			x	x	x	x	x	x	x
	37	COM port	Add	xxx (indirizzo)	bdr	9.6/19.2/38.4/115.2	x	x	x	x	x	x	x
	38	Indirizzo IP	XXX	XXX	XXX	XXX	x	x	x	x	x	x	x
	39	xx.xx.xx xx:xx	Data	Ora			x	x	x	x	x	x	x
	40	Eventi, Data, Ora								x	x	x	x

## PROGRAMMAZIONE WM40-96



Vedere i dettagli nella pagina successiva.

## NOTE

**10 CHANGE PAS:** permette di modificare il valore di PASS con un nuovo valore desiderato (da 0 a 9999).

**20 BACKLIGHT:** tempo di spegnimento della retroilluminazione da 0 (sempre acceso) a 255 minuti.

**30 COLOUR:** permette di scegliere il colore della retroilluminazione e la logica di funzionamento. 0: nessuna temporizzazione e retroilluminazione spenta. 1: temporizzazione e retroilluminazione bianca. 2: temporizzazione e retroilluminazione blu. 3: nessuna temporizzazione, retroilluminazione spenta, in caso di allarme lampeggio della retroilluminazione da bianca a blu. 4: temporizzazione, retroilluminazione bianca, in caso di allarme lampeggio della retroilluminazione da bianca a blu. 5: temporizzazione, retroilluminazione bianca, in caso di allarme lampeggio della retroilluminazione da blu a bianca.

**40 MODULES:** Il WM40 96 supporta il riconoscimento automatico (A) e manuale (M) dei moduli installati, a seconda del tipo di modulo.

**60 APPLICAT:** è possibile in modo semplice e veloce rendere più chiara ed immediata la lettura dei valori dallo strumento rendendo disponibili solo determinate variabili (pag 4/5) a seconda dell'applicazione alla quale lo

strumento sarà adibito.

**70 SYSTEM:** permette di selezionare il tipo di sistema elettrico.

**80 CT RATIO:** permette di selezionare il valore del rapporto del TA (rapporto primario/secondario del trasformatore di corrente usato). Esempio: se il primario del TA (trasformatore amperometrico) ha una corrente di 300A e il secondario di 5A, il rapporto TA corrisponde a 60 (ottenuto eseguendo il seguente calcolo: 300/5).

**90 PT RATIO:** permette di selezionare il valore del rapporto del TV (rapporto primario/secondario del trasformatore di tensione usato). Esempio: se il primario del TV (trasformatore voltmetrico) connesso è di 20kV e il secondario è di 100V, il rapporto TV corrisponde a 200 (ottenuto eseguendo il seguente calcolo: 20000/100).

**100 CTN RATIO:** permette di selezionare il valore del rapporto del TA della corrente di neutro (rapporto primario/secondario del trasformatore di corrente usato).

**110 DMD:** permette di selezionare il metodo di calcolo del valore medio della variabile selezionata (vedere l'approfondimento a pagina 10).

**120 SET POWER:** permette l'impostazione di un valore di potenza (potenza instal-

lata) che in fase di misura rappresenterà il 100% dell'indicatore grafico.

**130 HOME PAGE:** permette di selezionare le variabili da visualizzare nella pagina iniziale (home page). 131 TYPE: A, saranno visualizzate solo variabili fase-neutro. B, saranno visualizzate solo variabili di sistema (vedere il capitolo dedicato alla pagina successiva). 136 PAGE: seleziona una serie di variabili prestabilite (vedere il capitolo dedicato alla pagina successiva).

**140 FILTER:** grazie al filtro digitale è possibile stabilizzare le misure che risultino essere troppo incostanti nella visualizzazione del relativo valore. 141 FILTER S: permette di impostare il campo d'intervento (intervallo) del filtro digitale. Il valore è espresso in % (filtro con valore 0.0% significa filtro escluso). 142 FILTER CO: permette di impostare il coefficiente di filtraggio delle misure istantanee. Aumentando il valore si aumenta sia la stabilità che il tempo di assestamento delle misure stesse.

Alcuni menù specifici compaiono solo nel caso che i relativi moduli di appartenza siano installati.

## Il Menu SYSTEM e la selezione del sistema elettrico

Selezione tipo di sistema



Variabile	1 Fase	2 Fasi	3 Fasi 3/4 Fili sis bilanciato	3 Fasi 2 Fili sis bilanciato	3 Fasi 3 Fili sis sibilanciato	3 Fasi 4 Fili sis sibilanciato
VL-N sys	○	●	●	●	○	●
VL1	●	●	●	●	○	●
VL2	○	●	1	1	○	●
VL3	○	○	1	1	○	●
VL-L sys	○	●	●	●	●	●
VL1-2	○	●	●	2	●	●
VL2-3	○	○	●	2	●	●
VL3-1	○	○	●	2	●	●
AL1	●	●	●	●	●	●
AL2	○	●	3	3	●	●
AL3	○	○	3	3	●	●
VA sys	○	●	●	●	○	●
VA L1	●	●	●	●	○	●
VA L2	○	●	●	●	○	●
VA L3	○	○	●	●	○	●
var sys	○	●	●	●	○	●
var L1	●	●	●	●	○	●
var L2	○	●	●	●	○	●
var L3	○	○	●	●	○	●
W sys	○	●	●	●	●	●
WL1	●	●	●	●	○	●
WL2	○	●	4	4	○	●
WL3	○	○	4	4	○	●
PF sys	○	●	●	●	○	●
PF L1	●	●	●	●	○	●
PF L2	○	●	5	5	○	●
PF L3	○	○	5	5	○	●
Hz	●	●	●	●	●	●
Sequenza fasi	○	○	●	●	●	●

Selezione tipo di sistema



Variabile	1 Fase	2 Fasi	3 Fasi 3/4 Fili sis bilanciato	3 Fasi 2 Fili sis bilanciato	3 Fasi 3 Fili sis sibilanciato	3 Fasi 4 Fili sis sibilanciato
Asy VLL	○	●	●	○	●	●
Asy VLN	○	○	○	○	○	●
Ore funz.	●	●	●	●	●	●
kWh (+)	●	●	●	●	●	●
kvarh (+)	●	●	●	●	○	●
kWh (-)	●	●	●	●	●	●
kvarh (-)	●	●	●	●	○	●
kWh (-)	●	●	●	●	●	●
kvarh (-)	●	●	●	●	○	●
C1	●	●	●	●	●	●
C2	●	●	●	●	●	●
C3	●	●	●	●	●	●
A L1 THD	●	●	●	●	●	●
A L2 THD	○	●	6	6	●	●
A L3 THD	○	○	6	6	●	●
V L1 THD	●	●	●	●	○	●
V L2 THD	○	●	●	●	7	●
V L3 THD	○	○	●	●	7	●
V L1-2 THD	○	●	●	●	○	●
V L2-3 THD	○	○	●	●	○	●
V L3-1 THD	○	○	●	●	○	●
A L1 TDD	●	●	●	●	●	●
A L2 TDD	○	●	●	●	●	●
A L3 TDD	○	○	●	●	●	●
K-Factor L1	○	○	●	●	●	●
K-Factor L2	○	○	●	●	●	●
K-Factor L3	○	○	●	●	●	●

● = disponibile; ○ = variabile non disponibile sul display.

1= La variabile è disponibile. La variabile non è realmente misurata ma calcolata e corrisponde alla VL1

2= La variabile è disponibile. La variabile non è realmente misurata ma calcolata e corrisponde a VL1\*1.73


3= La variabile è disponibile. La variabile non è realmente misurata ma calcolata e corrisponde a AL1

4= La variabile è disponibile. La variabile non è realmente misurata ma calcolata e corrisponde a WL1

5= La variabile è disponibile. La variabile non è realmente misurata ma calcolata e corrisponde a PFL1

6= La variabile è disponibile. La variabile non è realmente misurata ma calcolata e corrisponde a AL1THD

7= La variabile è disponibile. La variabile non è realmente misurata ma calcolata e corrisponde a VL1THD



## Come personalizzare la home page del WM40-96

### Menu “131 TYPE”:

“a”, è possibile selezionare una variabile “sistema” per ogni linea.

“b”, è possibile selezionare una combinazione di variabili predeterminate divisa in: linea 2 (variabili di sistema) e linee 3, 4 e 5 (variabili di singola fase).

Inoltre, le variabili selezionabili dipendono dal sistema elettrico scelto. Se si è scelto 1P (monofase), le variabili disponibili sono diverse.

**Nota:** quando si è selezionato il tipo B tutte le selezioni di tipo A sulle linee 3, 4 e 5 diventano irrilevanti.


E	C	D											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Linea 2	Selezione Tipo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tipo “a”	An	W $\Sigma$	var $\Sigma$	VA $\Sigma$	PF $\Sigma$	Hz	An	An	An	An	An	An
	Tipo “a” con Sistema 1P	V	A	W	var	VA	PF	Hz	V	V	V	V	V
	Tipo “b”	Selezione una delle combinazioni di variabili predeterminate											
Linea 3	Tipo “a”	An	W $\Sigma$	var $\Sigma$	VA $\Sigma$	PF $\Sigma$	Hz	An	An	An	An	An	An
	Tipo “a” con Sistema 1P	V	A	W	var	VA	PF	-	-	-	-	-	-
Linea 4	Tipo “a”	VL-L $\Sigma$	An	W $\Sigma$	var $\Sigma$	VA $\Sigma$	PF $\Sigma$	Hz	-	-	-	-	-
	Tipo “a” con Sistema 1P	V	A	W	var	VA	PF	Hz	-	-	-	-	-
Linea 5	Tipo “a”	VL-L $\Sigma$	An	W $\Sigma$	var $\Sigma$	VA $\Sigma$	PF $\Sigma$	Hz	-	-	-	-	-
	Tipo a con Sistema 1P	V	A	W	var	VA	PF	Hz	-	-	-	-	-

E	D																				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Linea 2	-	V $\Sigma$	V $\Sigma$	An	Hz	VA $\Sigma$	var $\Sigma$	W $\Sigma$	PF $\Sigma$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Linea 3	-	V L1	V L1-2	A L1	“ASY”	VA L1	var L1	W L1	PF L1	THD V1	THD V12	THD A1	THD V1 pari	THD V12 pari	THD A1 pari	THD V1 dispari	THD V12 dispari	THD A1 dispari	Fattore k	TDD A1	Temperatura
Linea 4	-	V L2	V L2-3	A L2	VLL sys (% asy)	VA L2	var L2	W L2	PF L2	THD V2	THD V23	THD A2	THD V2 pari	THD V23 pari	THD A2 pari	THD V2 dispari	THD V23 dispari	THD A2 dispari	Fattore k	TDD A2	Segn. processo
Linea 5	-	V L3	V L3-1	A L3	VLL sys (% asy)	VA L3	var L3	W L3	PF L3	THD V3	THD V31	THD A3	THD V3 pari	THD V31 pari	THD A3 pari	THD V3 dispari	THD V31 dispari	THD A3 dispari	Fattore k	TDD A3	-

E	D																			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Linea 2	Hz				W				-	-				-				-		
Linea 3	V				VAR				THD_V		THD_V even		THD_V odd		k-Factor		TDD A			Temperatura
Linea 4	A				VA				THD_A		THD_A even		THD_A odd		-				Ingresso segnale analogico	
Linea 5	-				PF				-		-		-		-				-	

## PROGRAMMAZIONE WM40-96


**SELEZIONE DEL CALCOLO DMD:** 111 TYPE: seleziona il tipo di modalità da adottare per il calcolo della media FIXED: se per esempio si è selezionato un intervallo di tempo di 15 minuti lo strumento calcola la media della variabile misurata e ne aggiorna il valore ogni 15 minuti, dopo di che resetta e inizia un nuovo calcolo. SLIDE: se per esempio si è selezionato un intervallo di tempo di 15 minuti, lo strumento calcola la media e ne aggiorna il valore inizialmente dopo i primi 15 minuti, successivamente ogni minuto generando una finestra della larghezza di 15 minuti che si sposta avanti di 1 minuto per volta. 112 TIME: seleziona l'intervallo di tempo per il calcolo della media. 113 SYNC: selezionare la modalità di sincronizzazione, ovvero va selezionato il metodo che controlla la modalità di calcolo della media in base al tempo selezionato.



Dove:


P<sub>max</sub> è la potenza massima,  
P<sub>c</sub> è la potenza contrattuale,  
t<sub>1</sub> è il periodo di tempo selezionato per il calcolo del valore medio

**SELEZIONE FISSA:** se per esempio si è selezionato un intervallo di tempo di 15 minuti lo strumento calcola la media della variabile misurata e ne aggiorna il valore ogni 15 minuti.



**SELEZIONE SCORREVOLE:** se per esempio si è selezionato un intervallo di tempo di 15 minuti, lo strumento calcola la media e ne aggiorna il valore inizialmente dopo i primi 15 minuti, successivamente ogni minuto generando una finestra della larghezza di 15 minuti che si muove in avanti di 1 minuto alla volta.

## PROGRAMMAZIONE WM40-96



## Tastiera



## NOTE

**140 OPTICAL:** imposta le modalità di comunicazione della porta ottica frontale.

**150 RS232-485:** Questa funzione permette l'impostazione delle porte seriali di comunicazione RS232, RS485 (modulo MC232485).

**160 ETHERNET:** Questa funzione permette l'impostazione della porta di comunicazione ETHERNET. In caso di porta BACnet IP il numero istanza BACnet può essere programmato solo mediante il software di programmazione WM3040Soft.


**170 BACNET 485:** Questa funzione consente di impostare i parametri della porta BACnet MS/TP. Il numero istanza BACnet può essere programmato solo mediante il software di programmazione WM3040Soft.

**180 VIRT AL 1:** Questa funzione consente di impostare i parametri di allarme. 181 ENABLE: abilita (YES) o disabilita (NO) l'allarme. 182 VARIABLES: imposta la variabile da associare all'allarme. 183 SET 1: imposta la soglia di

attivazione dell'allarme della variabile. 184 SET 2: imposta la soglia di disattivazione dell'allarme della variabile. 185 ON DELAY: imposta un ritardo di attivazione dell'allarme.

Alcuni menu specifici compaiono solo nel caso che i relativi moduli di appartenza siano installati.

## PROGRAMMAZIONE WM40-96



## Tastiera



Premere per almeno 2 s

## NOTE

**350 DIG OUT 1:** Questa funzione consente di associare all'uscita digitale selezionata, e i suoi parametri di funzionamento, all'allarme virtuale. 351 FUNCTION: Alarm, l'uscita digitale si attiva in caso si verifichi lo stato di allarme previsto. Pulse, l'energia misurata viene ritrasmessa dall'uscita digitale mediante impulsi. Remote, l'uscita digitale può essere attivata mediante un comando inviato tramite comunicazione seriale. 352 PULSE TYPE: seleziona il tipo di energia. 353 AL STATUS: ND (normalmente disaccitato) per avere il relè normalmente non eccitato o NE (normalmente eccitato) per avere il relè normalmente eccitato. 355 PULSE WEIG: seleziona il peso dell'impulso (kWh per impulso). 356 OUT TEST: abilita il TEST (YES), disabilita il TEST (NO). 357 POWER TEST: imposta il valore di potenza (kW) simulata a cui corrisponderà una frequenza degli impulsi ad essa proporzionale in base a "PULSE WEIG". La funzione è attiva fino a che si resta nel menù ed è usata quando l'uscita è connesso un PLC.

**440 TARIFF:** seleziona la modalità delle tariffe.

**450 DIG IN 1:** imposta i parametri degli ingressi digitali. 451 FUNCTION: selezione del tipo di funzione. 452 PULSE TYPE imposta il tipo di impulso


**453 PULSE WEIG:** imposta il peso dell'impulso.

**470 AN OUT 1:** Questo sotto menù permette la programmazione delle uscite analogiche (0-20mA, 0-10V). 471 VARIABLES: selezionare la variabile da ritrasmettere mediante uscita analogica. 472 MIN INPUT: valore minimo del campo di ingresso della variabile al quale verrà associato il valore "MIN OUTPUT" ritrasmesso dall'uscita analogica. 473 MAX INPUT: valore massimo del campo di ingresso della variabile al quale verrà associato il valore "MAX OUTPUT" ritrasmesso dall'uscita analogica. 474 MIN OUTPUT: impostare il valore espresso in % del campo di uscita (0-20mA, 0-10V) da associare al minimo valore misurato. 475 MAX OUTPUT: selezionare il valore espresso in % del campo di uscita (0-20mA, 0-10V) da associare al massimo valore misurato.

**520 PROCESS:** impostazione dei parametri dei segnali di processo. 521 UNIT: selezione dell'unità ingegneristica (°C o °F). 522 PROBE: selezione della sonda. 523 MIN ELECT: selezione del valore minimo della scala elettrica. 524 MAX ELECT: selezione del valore massimo della scala elettrica 525 MIN DISPLAY: selezione del valore minimo visualizzato. 526 MAX

DISPLAY: selezione del valore massimo visualizzato.

**Alcuni menù specifici compaiono solo nel caso che i relativi moduli di appartenza siano installati.**

**NOTE**

**530 METERS:** azzerà i contatori di energia scegliendo tra: TOTALI, PARZIALI: azzerà tutti i contatori di energia parziali e totali. TOTALI +: azzerà i contatori totali dell'energia importata. TOTALI -: azzerà i contatori totali dell'energia esportata. PARZIALI +: azzerà i contatori parziali dell'energia importata. PARZIALI -: azzerà i contatori parziali dell'energia esportata. TARIFF: azzerà i conatori delle tariffe. HEATING: azzerà il contatore del teleriscaldamento. TRIP: azzerà il contatore degli errori.

**540 RESET:** esegue il reset di tutti i valori MAX o dmd memorizzati.


**550 CLOCK, 551 FORMAT:** EU, imposta il formato dell'ora come 24h europeo (00:00) o USA, 12h americano (12:00 AM).

**Tastiera**

Premere per almeno 2 s



## PROGRAMMAZIONE WM40-96



### IN COSA CONSISTE L'AZIONE DEI PARAMETRI DEL FILTRO DIGITALE SULLE MISURE?

Il primo parametro del filtro è **FILTER S** e ne definisce il campo operativo. Questo campo operativo è rappresentato dalla banda gialla sul grafico raffigurato a sinistra (ogni quadrato rappresenta un digit). Finché il valore misurato (curva rossa nel grafico) si trova all'interno di questa banda, il filtro è attivo; non appena il valore è esterno alla banda, il filtro si disattiva e una nuova banda sarà attivata attorno al nuovo valore.

Il campo di fluttuazione (espresso in digit) è un buon valore di inizio per questi parametri.

Si suggerisce, per impostare questo parametro, di porre attenzione alla dimensione (in digit) della fluttuazione ed utilizzare quest'ultimo valore.

Il secondo parametro è **FILTER CO** e rappresenta il coefficiente di filtraggio. Maggiore sarà il valore **FILTER CO**, più piana sarà la curva (nera nel grafico) del valore visualizzato. Non esiste una regola teorica che definisce questo parametro, dev'essere impostato sul campo: comunque come principio si suggerisce di impostare il medesimo valore selezionato per il coefficiente **FILTER S** e quindi aumentarlo fino al raggiungimento della stabilità desiderata.

Il risultato del filtro digitale si ha anche sui valori ritrasmessi sia via comunicazione seriale che via uscita analogica.

### ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE DEL FILTRO DIGITALE

#### Esempio 1

E' necessario stabilizzare il valore della variabile VL-N visualizzato sul display, che oscilla tra 222V e 228V.

I parametri del filtro digitale devono essere programmati come segue:  
**FILTER S:** la variabile ha delle fluttuazioni all'interno del valore medio di ampiezza pari a  $\pm 0,75\%$  del valore nominale di Fondo Scala di tale variabile (ricavata mediante il calcolo:  $(228-222)/2 = \pm 3V$ , proseguendo  $\pm 3*100/400V = \pm 0,75\%$  dove 400V è il valore nominale fase-neutro di un ingresso AV5). Il parametro "campo", che rappresenta il campo di azione del filtro digitale, va programmato ad un valore di poco superiore all'ampiezza percentuale della fluttuazione: p.es. 1,0%.

**FILTER CO:** se il nuovo valore acquisito dallo strumento si trova nel campo di azione del filtro, il nuovo valore visualizzato viene calcolato sommando algebricamente al valore precedente la variazione divisa per il coefficiente di filtraggio. Di conseguenza un valore maggiore di tale coefficiente comporta un tempo di assestamento maggiore e quindi una migliore stabilità. Generalmente si ottiene il risultato ottimale impostando il coefficiente di filtraggio ad un valore pari almeno a 10 volte il valore del parametro campo. Nell'esempio:  $1,0*10= 10$ . Per migliorare la stabilità si può aumentare il coefficiente di filtraggio, i valori ammessi sono compresi tra 1 e 255.

#### Esempio 2

E' necessario stabilizzare il valore della Potenza Attiva di sistema ( $W_{\bullet}$ ) visualizzato sul display, che oscilla tra 300kW e 320kW (il carico è collegato allo strumento tramite un TA 300/5A e misura diretta della tensione).

I parametri del filtro digitale devono essere programmati come segue:

**FILTER S:** la variabile ha delle fluttuazioni all'interno del valore medio di ampiezza pari a  $\pm 2,78\%$  del valore nominale di Fondo Scala di tale variabile. Tale valore viene ricavato mediante il calcolo:  $(320-300)/2 = \pm 10kW$ , proseguendo  $\pm 10*100/360kW = \pm 2,78\%$ , dove 360kW è il valore nominale della Potenza Attiva di sistema di un ingresso AV5 alle condizioni sopra citate (rapporto TA e rapporto TV) e ottenuto tramite la seguente formula: " $VLN * VT * IN * CT * 3$ " dove VLN = Tensione di ingresso nominale (400V per l'ingresso tipo AV5), VT= rapporto primario/secondario del trasf. voltmetrico usato, IN = Corrente nominale (5A per l'ingresso tipo AV5), CT = rapporto primario/secondario del trasf. amperometrico usato (in questo esempio " $400*1*5*60*3=360kW$ ").

Il parametro "CAMPO", che rappresenta il campo di azione del filtro digitale, va programmato ad un valore di poco superiore all'ampiezza percentuale della fluttuazione: p.es. 3,0%.

**FILTER CO:** se il nuovo valore acquisito dallo strumento si trova nel campo di azione del filtro, il nuovo valore visualizzato viene calcolato sommando algebricamente al valore precedente la variazione divisa per il coefficiente di filtraggio. Di conseguenza un valore maggiore di tale coefficiente comporta un tempo di assestamento maggiore e quindi una migliore stabilità. Generalmente si ottiene il risultato ottimale impostando il coefficiente di filtraggio ad un valore pari almeno a 10 volte il valore del parametro campo. Nell'esempio:  $3,0*10= 30$ . Per migliorare la stabilità si può aumentare il coefficiente di filtraggio, i valori ammessi sono compresi tra 1 e 255.

#### Esempio 3.

E' necessario stabilizzare il valore della variabile AL1 (corrente di fase 1) visualizzato sul display, che oscilla tra i valori 470V e 486V.

Per poter gestire in modo migliore la funzione di allarme con conseguente attivazione e disattivazione del relè è richiesto che tale valore non sia soggetto a continue oscillazioni. In questo esempio è stato considerato di utilizzare un trasformatore di corrente 500/5A. I parametri del filtro digitale devono essere programmati come segue:

**FILTER S:** la variabile ha delle fluttuazioni all'interno del valore medio di ampiezza pari a  $\pm 1,60\%$  del valore nominale di Fondo Scala di tale variabile (ricavata mediante il calcolo:  $(486-470)/2 = \pm 8A$ , proseguendo  $\pm 8*100/500A = \pm 1,60\%$  dove 500A è il valore riferito al primario del trasformatore utilizzato). Il parametro "campo", che rappresenta il campo di azione del filtro digitale, va programmato ad un valore di poco superiore all'ampiezza percentuale della fluttuazione: p.es. 2,0%.

**FILTER CO:** se il nuovo valore acquisito dallo strumento si trova nel campo di azione del filtro, il nuovo valore visualizzato viene calcolato sommando algebricamente al valore precedente la variazione divisa per il coefficiente di filtraggio. Di conseguenza un valore maggiore di tale coefficiente comporta un tempo di assestamento maggiore e quindi una migliore stabilità. Generalmente si ottiene il risultato ottimale impostando il coefficiente di filtraggio ad un valore pari almeno a 10 volte il valore del parametro campo. Nell'esempio:  $2,0*10= 20$ . Per migliorare la stabilità si può aumentare il coefficiente di filtraggio, i valori ammessi sono compresi tra 1 e 255.

## ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE ANALOGICHE

**Viene richiesta la ritrasmissione della potenza mediante uscita analogica 0-20mA.**

E' necessario misurare una potenza consumata fino a 100kW e ritrasmettere tale valore tramite un segnale da 4 a 20 mA: il modulo da utilizzare è MOV2 (2x da 0 a 20mA), lo strumento deve essere programmato come segue:

**VARIABLE:** W• (potenza attiva di sistema).

**MIN OUT:** 20,0% per 4mA, il calcolo da eseguire è:  $(100 \cdot \text{uscita minima}) / \text{uscita fondoscala} = 100 \cdot 4\text{mA} / 20\text{mA} = 20\%$ .

**MAX OUT:** 100,0% per 20mA, il calcolo da eseguire è:  $(100 \cdot \text{uscita massima}) / \text{uscita fondoscala} = 100 \cdot 20\text{mA} / 20\text{mA} = 100$ .

**MIN INPUT:** 0,0k; i multipli k,M,G possono essere selezionati sullo strumento in base ai valori di TV e TA selezionati.

**MAX INPUT:** 100,0k; i multipli k,M,G possono essere selezionati sullo strumento in base ai valori di TV e TA selezionati.

**Viene richiesta la ritrasmissione del FATTORE di POTENZA ( $\cos\phi$ ) mediante uscita analogica 0-20mA.**

E' necessario ritrasmettere l'intero range dei valori ammessi per il PF( $\cos\phi$ ) con segnale da 0 a 20mA. Si deve porre attenzione al fatto che la variabile PF ( $\cos\phi$ ) può assumere i valori compresi tra C0,001 e L0,000 (per ciascuna fase) che ritrasmessi assumeranno rispettivamente i valori 0 e 20mA. Quando il PF ( $\cos\phi$ ) assumerà valore uguale ad 1 trovandosi al centro fra C0,001 e L0,000 l'uscita assumerà il valore del suo centro scala cioè 10mA. In conseguenza a ciò lo strumento deve essere programmato come segue:

**VARIABLE:** PF L1 (o L2 o L3 o PF•).

**MIN OUT:** 0,0%.


**MAX OUT:** 100,0%.

**MIN INPUT:** C0,001 (il simbolo C sta' ad indicare che il valore è di tipo CAPACITIVO).

**MAX INPUT:** L0,001 (il simbolo L sta' ad indicare che il valore è di tipo INDUTTIVO). Si è scelto di limitare come minimo valore impostabile L0,001 per evitare oscillazioni indesiderate delle ripetute.

## PROGRAMMAZIONE WM40-96

## ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE DI UN'USCITA ALLARME



Viene richiesto lo scollegamento di un carico al superamento di un pre-determinato valore di potenza assorbita, per esempio al superamento dei 300kW l'allarme deve intervenire e scollegare un carico predeterminato. Di seguito è riportata la programmazione consigliata:

**ENABLE:** YES

**VARIABLES:** W sistema (W•)

**SET POINT 1:** 300kW

**SET POINT 2:** 295kW

**ON DELAY:** se si desidera avere un ritardo all'attivazione, impostare il numero di secondi desiderato: "5 secondi"



[www.gavazzi-automation.com](http://www.gavazzi-automation.com)



**Control**











